一.工业镜头选型




二.工业镜头物理接口类型

镜头的接口尺寸是有国际标准的,共有三种接口型式,即F型、C型、CS型。F型接口是通用型接口,一般适用于焦距大于25mm的镜头;而当镜头的焦距约小于25mm时,因镜头的尺寸不大,便采用C型或CS型接口。

二.工业镜头物理接口类型

C接口和CS接口的区别

- · C与CS接口的区别在于镜头与摄像机接触面至镜头焦平面 (摄像机CCD光电感应器应处的位置)的距离不同,C型接口此距离为17.5mm.,CS型接口此距离为12.5mm.。
- C型镜头与C型摄像机,CS型镜头与CS型摄像机可以配合使用。C型镜头与CS型摄像机之间增加一个 5mm的C/CS转接环可以配合使用。CS型镜头与C型摄像机无法配合使用。





- 视场(Field of view, 即FOV, 也叫视野范围): 指观测物体的可视范围,也就是充满相机采集芯片的物体部分。(视场范围是选型中必须要了解的)
- 工作距离(Working Distance,即WD):指从镜头前部到受检验物体的距离。即清晰成像的表面距离(选型必须要了解的问题,工作距离是否可调?包括是否有安装空间等)
- 分辨率: 图像系统可以测到的受检验物体上的 最小可分辨特征尺寸。在多数情况下, 视野越小 , 分辨率越好。
- **景深 (Depth of view, 即DOF):** 物体离最佳焦点较近或较远时,镜头保持所需分辨率的能力(需要了解客户对景深是否有特殊要求?)




焦距(f)焦距,是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式,指从透镜的光心到光聚集之焦点的距离。亦是照相机中,从镜片中心到底片或CCD等成像平面的距离。(需要记住的公式)

f={工作距离/视野范围长边(或短边)}X CCD长边(或短) **焦距大小的影响情况:**

焦距越小,景深越大; 焦距越小,畸变越大; 焦距越小,渐晕现象越严重,使像差边缘的照度降低;


失真(distortion): (衡量镜头性能的指标之一)

又称畸变,指被摄物平面内的主轴外直线,经光学系统成像后变为曲线,则此光学系统的成像误差称为畸变。畸变像差只影响影像的几何形状,而不影响影像的清晰度。



光圈与F值

光圈是一个用来控制镜头通光量装置,它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用F值,如f1。4,f2,f2。8 etc



光学放大倍数

用于计算主要缩放比例的公式如下:

PMAG = 感光芯片尺寸 (mm) / 视场 (mm)





图 2: 主要缩放比例、感光芯片尺寸和视场的关系示意图


远心镜头(Telecentric),主要是为纠正传统工业镜头视差而设计,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会变化,其本质是普通镜头与小孔成像原理的相结合;



传统镜头




物方远心




物方远心镜头的缺点是放大倍数与像距有关系。相机相对于镜头的安装位置会影响放大倍数。所以每个镜头系统都要单独的标定放大倍数。

像方远心



像方远心镜头的特点是放大倍数与像距无关,相机相对于镜头的安装位置都不影响放大倍数。

双侧远心镜头



物体离得远近或者相机离得远近都不影响放大倍数.

五.工业镜头选型案例

案例分析:

已知条件:工业相机型号已经选择好,具体参数:工业相机芯片尺寸为2/3",C接口,5百万像素;视野是100*100mm,工作距离:500mm;

根据以上条件,我们来选择合适的工业镜头;

镜头接口: 首先工业镜头要和工业相机接口一致,所以这里也选择C接口;

镜头大小: 遵循镜头大小要大于相机的芯片大小,所以这里镜头尺寸最少支持2/3";

镜头分辨率: 镜头的分辨率要高于相机的分辨率,所以选择5百万像素以上;

焦距: 500(工作距离)×8.8(芯片水平长度)/100(视野)=44mm;

镜头放大倍率: 8.8(芯片水平长度)/ 100=0.088