机器视觉集成---光源篇

光源选型原理及使用方法

上海图星电子科技有限公司

张勤健

索引

- 光源的重要性
- 光源的需求分析(用途)
- 光源颜色
- 照射方式 (结构与角度)
- 打光过程中常用的辅助手段
- 照明系统的指导方法
- 解决问题的一般过程
- 其他因素
- 光源选择的注意事项
- 案例分析

光源的重要性

不同光源将直接影响图像的成像质量和效果


10%?

30%?

60%?




不同的应用场合、光源的重要性体现(比重)



选择合适的光源,可<u>突显良好的</u> 图像效果(特征点),可以<u>简化算法</u>, 提高检测精度、保证检测系统的<u>稳定性</u>。





由上图可见不同的光源产生 了完全不同的成像效果, 从而也导致不同的检测算法 (优选及简化)。


光源的需求分析

◆ 任务: 检测(识别)、测量、定位、条形码、字符识别、三维扫描等。


◆ 性能要求: 如检测内容、检测速度、检测精度等。

◆ 其他配合: 如相机、镜头、软件、安装方式等


20 2'ERNM



光源颜色



光谱图 (波长-频率)



色温谱 (暖-冷)

常用光源颜色有:白色、蓝色、红色、绿色、红外、紫外。

■ LED光源型号参数示意图

代码	颜色	波长 (nm)
R	红	625
G	绿	517
В	蓝	465
V	紫	400
W	白	色温: 5500k
IR	红外	850
UV	紫外	385

白色光源(W)

白色光源通常用色温来界定,色温高的颜色偏蓝色(冷色,色温>5000K),色温低的颜色偏红(暖色,色温<3300K),界于3300与5000K之间称之为中间色,白色光源适用性广,亮度高,特别是拍摄彩色图像时使用更多。

蓝色光源(B)

蓝色光源波光为430-480之间,适用产品:银色背景产品(如钣金,车加工件等)、薄膜上金属印刷品

红色光源(R)

红色光源的波长通常在600-720之间,其波长比较长,可以透过一些比较暗的物体,例如底材黑色的透明软板孔位定位、绿色线路板线路线路检测,透光膜厚度检测等,采用红色光源更能提高对比度;

绿色光源(G)


绿色光源波长510-530,界于红色与蓝色之间,主要针对产品: 红色背景产品,银色背景产品(如钣金,车加工件等)。

红外光(IR)

红外光的波长一般为780-1400,我司大多采用940波长的红外光, 红外光属于不可见光,其透过力强。一般LCD屏检测、视频监控行业 应用比较普遍;

紫外光(UV)

紫外光的波长一般为190-400,我司主要采用385波长的紫外光, 其波长短,穿透力强,主要应用于证件检测、触摸屏IT0检测、布料 表面破损、点胶溢胶检测等方面,金属表面划痕检测等;



特点:是一种波长范围在0.01nm到 10nm之间的电磁波,波长短,透视效 果良好(密度,通透量,阴影,灰阶 图)。

应用:工业上应用广泛,常用于各种行业的透视检测


X-Ray射线检测女鞋


通过互补色增加对比度

互补色: 也称为对比色, 互补色在色环 (右图) 上相互对应。两种互补色等强度 混合可以得到白色。

如果希望更加鲜明地突出某些颜色, 则选择色环上想对应的互补颜色,这样可 以明显地提高图像的对比度。

右图中,绿色背景采用红色光源提高对比度(灰)阶图像)






主色: 红、黄、蓝、绿

合理运用颜色过滤背景



白色光源




红色光源 红色的光源过滤掉红色的文字


提高光源的显色性

显色性好的光源可以比较真实的还原物体的真实原色。



采用自然光源可提高颜色的显色性





光源的照射方式


光源是影响 机器视觉图像质量 的重要因素,照明对输入数据的影响至少占到 30 %。

好的打光方式可以准确捕捉物体特征,提高物体与背景的对比度。


常见的打光方式有以下几种:

- u 前面打光法
- u 后面打光法
- u 结构光打光法
- u 混合多方式照明
- u 特殊式

角度照射




应用




特点:在一定工作距离下,光束集中、亮度高、均匀性好、照射面积相对较小。常用于液晶校正、塑胶容器检查、工件螺孔定位、标签检查、管脚检查、集成电路印字检查等(30、45、60、75等角度环光*)。

^{*}不同的光源公司对角度的定义不同,在选购合适的光源的同时要慎重

垂直照射




应用



特点: 照射面积大、光照均匀性好、适用于较大面积照明。可用于基底和线路板定位、晶片部件检查等(0角度环光、面光源*)。

*不同的光源公司对角度的定义不同,在选购合适的光源的同时要慎重

低角度照射




应用



特点:对表面凹凸表现力强。适用于 晶片或玻璃基片上的伤痕检查(90度 环光*)

^{*}不同的光源公司对角度的定义不同,在选购合适的光源的同时要慎重

背光照射




应用



特点:发光面是一个漫射面, 均匀性好。可用于镜面反射 材料,如晶片或玻璃基底上 的伤痕检测; LCD检测;微 小电子元件尺寸、形状,靶 标测试。(背光源、平行背 光源)

多角度照射




应用



特点: RGB三种不同颜色不同角度光照,可以实现焊点的三维信息的提取。适用于组装机板的焊锡部份、球形或半圆形物体、其它奇怪形状物体、接脚头(AOI光源)

碗状光照明




应用



特点: 360度底部发光,通过碗状内壁发射,形成球形均匀光照。 用于检测曲面的金属表面文字和缺陷。(球积分光源,通常也叫圆顶光)

同轴光照明




特点:


类似于平行光的 应用,光源前面 带漫反射板,形 成二次光源,光 线主要趋于平行。 用于半导体、 PCB板、以及金

PCB板、以及金属零件的表面成像检测,微小元代的外形、尺寸测量。(同轴光源,平行同轴光源)

应用




其他光源及照射方式



护照检测:同轴光, 条形光,环形光,组 合使用,以适应各种 缺陷



对位装置:环形光,同轴光,既能实现 Mark点定位,又能 实现检测功能



多色组合光源: 应轻松应对不 同颜色的工件

当目前标准光源产品不能满足要求时,就需要进行非标准的选型与设计。 我公司可为客户提供非标准光源的定制。



客户提出想法或者要求

通过实验确定设计方案

和客户讨论方案可行性

产品试制

协助客户使用

辅助手段

机器视觉系统是一门应用性很强的系统工程,不同的工厂,不同的生产线,不同的工作环境对光源亮度,工作距离,照射角度等的要求差别很大。有时受限于具体的应用环境,不能直接通过光源类型或照射角度的调整而获取良好的视觉图像,我们就常常需要借助于一些特殊的辅助光学器件。

常见的辅助光学器件有:

反射镜: 反射镜可以简单方便的改变优化光源的光路和角度, 从而为光源的安装提供了更大的选择空间。

分光镜: 分光镜通过特殊的镀膜技术,不同的镀膜参数可以实现反射光和折射光比例的任意调节。机器视觉光源中的同轴光就是分光镜的具体应用。

<mark>棱镜</mark>:不同频率的光在介质中的折射率是不同的,根据光学的这一基本原理可以把不同 颜色的复合光分开,从而得到频率较为单一的光源。

辅助手段

偏振片: 光线在非金属表面的反射是偏振光, 借助于偏振片可以有效的消除物体的表面反光。同时, 偏振片在透明或半透明物体的应力检测上也有很好的应用。

<mark>漫射片</mark>: 漫射片是机器视觉光源中比较常见的一种光学器件,它可以使光照变得更均匀,减少不需要的反光。

光纤: 光纤可以将光束聚集于光纤管中, 使之想水流一样便于光线的传输, 为光源的安装提供了很大的灵活性。

打光的指导方法

指导方法

光源选型时打光的指导方法:

- 1. 光线太暗或太亮会影响视觉系统。
- 2. 光线的主要功能是产生光学信号。
- 3. 减少噪声是照明要解决的主要问题之一。
- 4. 只有来自目标并到达镜头的光线才是有效的光线。
- 5. 进入镜头但非来自目标的光线为杂散光,它将降低图像摄取装置的成像质量。
- 6. 来自目标的任意光线都应填满镜头的入瞳。

其他因素

市场上各种机器视觉光源越来越多,如何选择一款适合项目需求的光源产品,是摆在很多应用工程师面前的一个难题。这个问题本身很难总结出一个千篇一律的结论,我们这里只是提出一些需要加以注意的地方供大家参考。

u光源设计

主要包括光源设计的是否合理,视场内光照是否均匀,扩展性(可否加装漫射板,偏光镜等)是否良好,安装是否方便等。

u产品质量

产品质量问题是我们尤其需要关注的问题。它包括芯片的使用寿命,亮度衰减快慢,色温范围,发光均匀性,散热合理性等问题。

u性价比

优越的性价比是一个优秀的企业采购者的极致追求。

u工作距离

不同的光源的最佳工作距离是不同的。在实际应用由于场地,环境的限制,工作距离尤其需要引起我们的注意。

u技术支持

良好的技术支持是项目得以顺利进行的保障。

解决问题的一般过程

光源选型的一般过程如下:

- 1. 提出问题
- 2. 定义检测目标
- 3. 收集制定完整的规格列表
- 4. 可行性研究: a 这个零件是如何被肉眼看到的; b这个零件将如何照射其上的光学特性; c 将自己想成这个零件
- 5. 概念设计
- 6. 实验室的反复试验
- 7. 原型产品生产
- 8. 试用、反馈、改进
- 9. 批量生产、制造。

注意事项

光源选择的注意事项

- 1、镜头的工作距离;
- 2、现场的安装障碍;
- 3、照明对象的现场实际情况;
- 4、照明对象特征是否存在特殊性;
- 5、图像是否需要彩色;
- 6、安装的便利性;
- 7、成本;

满足应用,综合考虑,理论分析,最后实验验证。

条光选型要领:

- 1、条光照射宽度最好大于检测的距离,否则可能会照射距离远造成亮度 差,或者是距离近而幅射面积不够;
- 2、条光长度能够照明所需打亮的位置即可,无须太长造成安装不便,同时也增加成本,一般情况下,光源的安装高度会影响到所选用条光的长度,高度越高,光源长度要求越长,否则图像两侧亮度传经比中间暗;
- 3、如果照明目标是高反光物体,最好加上漫射板,如果是黑色等暗色不 反光产品,也可以拆掉漫射板以提高亮度;

环光选型要领:

- 1、了解光源安装距离,过滤掉某些角度光源;例如要求光源安装尺寸高,就可以过滤掉大角度光源,选择用小角度光源,同样,安装高度越高,要求光源的直径越大;
- 2、目标面积小,且主要特性在表面中间,可选择小尺寸0角度或小角度光源;
- 3、目标需要表现的特征如果在边缘,可选择90度角环光,或大尺寸 高角度环形光;
- 4、检测表面划伤,可选择90度角环光,尽量选择波长短的光源;

条形组合光选型要领:

- 1、条形组合光在选择时,不一定要按照资料上的型号来选型,因为被测的目标形状、大小各不一样,所以可以按照目标尺寸来选择不同的条形光源进行组合;
- 2、组合光在选择时,一定要考虑光源的安装高度,再根据四边被测特征点的长度宽度选择相对应的条形光进行组合;

背光源/平行背光源造型要领

- 1、选择背光源时,根据物体的大小选择合适大小的背光源,以免增加成本造成浪费;
- 2、背光源四周一条由于的外壳遮挡,因此其亮度会低于中间部位,因此, 选择背光源时,尽量不要使目标正好位于背光源边缘;
- 3、背光源一般在检测轮廓时,可以尽量使用波长短的光源,波长短的光源其衍射性弱,图像边缘不容易产生重影,对比度更高;
- 4、背光源与目标之间的距离可以通过调整来达到最佳的效果,并非离得 越近效果越好,也非越远越好;
- 6、检测液位可以将背光源侧立使用;
- 5、圆轴类的产品,螺旋状的产品尽量使用平行背光源;

同轴光造型要领

- 1、选择同轴光时主要看其发光面积,根据目标的大小来选择合适发光面 积的同轴光;
- 2、同轴光的发光面积最好比目标尺寸大1.5~2倍左右,因为同轴光的光路 设计是让光路通过一片45度半反半透镜改变,光源靠近灯板的地方会 比远离灯板的亮度高,因此,尽量选择大一点的发光面避免光线左右不 均匀;
- 3、同轴光在安装时尽量不要离目标太高,越高,要求选用的同轴光越大, 才能保证才均匀性;

光源选择要领

平行同轴光选型要领:

- 1、平行同轴光光路设计独特,主要适用于检测各种划痕;
- 2、平行同轴光与同轴光表现的牲点不一样,不能替代同轴光使用;
- 3、平行同轴光检测划伤之类的产品,尽量不要选择波长长的光源;


打光要点分析


其他光源选型要领:

- 1、了解特征点面积大小,选择合适尺寸的光源;
- 2、了解产品特性,选择不同类型的光源;
- 3、了解产品的材质,选择不同颜色的光源;
- 4、了解安装空间及其他可能会产生障碍的情况,选择合适的光源;

护照检测

检测的内容主要有水印、微缩文字、人图象、证件的有效时间、以及其他暗号。需要多种光源(同轴光,组合条光,条光)组合使用。







水印: 365nm



4500K



水印: 365nm



8000K亮度在8000MCD



940nm



365nm



585nm+365nm



假护照

酒瓶盖条码检测

检测的内容主要有条码识别、条码打标位置是否偏离;使用光源: 204mm、60度蓝光



单个瓶盖



要求装在包装箱里检测

选型分析:

1、了解产品特性:

瓶盖上面是黑色,另有红黑交错背景图案,条码为激光刻印显灰色,为了显现出条码,应该将字符打亮,背景与字符分辨明显;我们如果选用红色光源的话,背景中的红色会滤掉打白,会干扰同为白色的字符,所以,我们应该利用光源的互补原理,采用蓝色光源,将红色背景尽量打黑;



白色光源效果



蓝色光源效果

2、了解产品形状选择合适光源

瓶盖为圆形,直径为25MM,一般此情况可以选择同轴光或者环形 光比较合适;

3、了解产品材质特性选择合适光源

瓶盖为金属材料,表面有印刷图案,比较光滑,反光度很强,选 用同轴光或带角度的环形光比较合适;

4、模拟现场打光选择能用的光源

由于酒瓶必须装在包装纸箱里,瓶盖离纸箱上顶部的距离有80MM,考虑需要留一定的空间,因此,瓶盖离光源需要的距离为100MM或以上,如此高的距离,小同轴光跟小环光以及低角度光就不能满足要求,必须选用大同轴光跟大环光

5、打光试验

根据以上情况选择大致的光源后,再进行性价比对比,选择性价比高的光源进行实际打光测试(同轴光如果提到110MM距离的话,需要用到120左右的光,单位价值比较高,所以选择环形光比较经济)




采用180mm、30度蓝色环光 在110MM高度打光周边亮 带反光强,不利于找中心位。



采用204mm、60度蓝色环光在 110MM高度不会将光源LED亮斑 影投射到瓶盖上。

6、最终确定光源

根据打光效果图进行软件处理,在得到 <u>可靠性</u> 及 <u>准确性</u>的条件下选择正确的光源。



以上述案例可以看出:

- 1、产品的颜色影响光源的颜色;
- 2、产品的特性可以确定光源的照射方式,从而确定光源的 类型;
- 3、产品的安装空间及相机、镜头、传感器的位置等障碍可以摒弃一些不方便安装的光源;
- 4、光源的安装高度影响光源的类型及大小;


手机盖板ITO检测



检测手机屏ITO线路是否断路,短路,尺寸等

选型分析:

1、了解产品特性: ITO薄膜是一种n型半导体材料,具有高的导电率、 高的可见光透过率,属于特殊的印刷线路,用肉眼无法看到,所以用 普通的光源无法完成拍摄,这里我们选用紫外同轴光源来完成拍摄;





图—

图二

- 2、紫外光源的发光亮度比较低,这就需要光源在镜头倍率、光源安装高度、漫射板材质方面合理搭配,否则会造成上面图一的情况:亮度不够,光源灯珠影子明显,图像均匀性差;
- 3、选型分析:

先了解拍摄视野有多少,选择好镜头后,再了解光源的安装高度,一般情况下光源会离镜头的距离比较近,然后用合适大小的紫外同轴光去打光测试,确定好最佳的工作距离,然后观察图像的均匀性,换选不同透光率的漫射板,即要保证紫外光的透过率最大化,又不能让灯珠太明显投射到图像里,亮度可以通过选择大光发尺寸的同轴光来解决;

4、最终确定光源:



光学小常识

如何获得一幅好图像?

- 合适像素的相机;
- 与相机像素接近分辨率的镜头;
- 适应拍摄特征的光源:
- 合适的通光亮,尽量以光源的亮度作为首要介质;
- ■减少外界光干扰:

联系方式

上海图星电子科技有限公司

电话: 021-53080743/53080740/53080319-8013

手机: 15026509309 张先生

传真: 021-53080725

地址:上海黄浦北京东路668号科技京城西楼27C

Huangpu District, Shanghai, No.668 of Beijing East Road, West Buliding 27C

邮编: 200001

谢谢!