



## **Tutorial**

## Familiarização com o software CircuitMaker

Com esse tutorial pretende-se apresentar de modo sucinto e direto uma forma de trabalhar com o software CircuitMaker. Nos parágrafos a seguir apresenta-se o passo-a-passo de como implementar um circuito e fazer uma simulação analógica. Para maior aprofundamento e domínio do referido software, os estudantes devem criar e/ou esquematizar os circuitos e simulá-los.

Assim, esse tutorial cobre aspectos como: concepção e montagem de um circuito, ajuste dos seus dados e simulação do mesmo.

Para começar a partir do Programas-> CircuitMaker2000-> CircuitMaker, e aparecerá uma tela aberta do referido software.

- 1 Pressione o ícone *File* ->*New* na barra de ferramentas *Toolbar*. Isso cria uma tela sem nenhum desenho nela. Em geral, nem é necessário isso pois ao adentrar-se no software a uma tela em branco é criada imediatamente.
- 2 Para desenhar um circuito, para o caso do específico do segundo circuito, proceder como segue. Escolher *General* e mostra o conjunto de equipamentos que dele constam. A partir de uma dupla pressão no ícone *General*, aparecerão as opções dos vários equipamentos, nessa etapa escolher os *Resistors*, *Sources*, *Instruments* e *Capacitors*, que são os equipamentos necessários para a montagem do circuito:
- No ícone Instruments escolher
- 1. **Signal Gen** a partir de [.General/Instruments/Signal Gen], seguido da tela **Place**. Isso permite colocar o equipamento escolhido no espaço de trabalho.
- Do ícone **Sources** escolher
  - 1. **Ground** a partir de [.General/Sources/Ground](0(zero)) seguido

da tela *Place*.

- Do ícone *Capacitors* escolher
- 1. *Capacitor* a partir de [.General/Capacitors/Capacitor] seguido da tela *Place*.
- Do ícone *Resistors* escolher
- 2. **Resistores** a partir de [.General/Resistors/Resistor] seguido da tela **Place**.
- 3. Para ligar os diferentes equipamentos e montar finalmente o circuito utilize-se *Wire Tool* (+). Posicione num equipamento até que apareça um quadrado vermelho e vá até outro equipamento e assim que aparecer nesse equipamento outro quadrado vermelho pressione o botão direito do mouse, e estará feita a ligação entre dois equipamentos. Proceder de modo semelhante para ligar os restantes equipamentos. Para posicionar os equipamentos onde se pretende, pressione com o botão direito do mouse duas vezes e aparecerá o equipamento na cor vermelha arraste-o para onde deseja e depois largue-o. Para mudar os parâmetros de um equipamento pressione com o botão esquerdo do mouse, aparecerá uma tela com os parâmetros, mude os parâmetros que desejar, seguido de *OK*.
- 4. Para efetuar uma simulação analógica. Assegure-se que no meu de Simulação (Simulation) que o modo analógico (*Analog Mode*) está habilitado em vez do modo digital (*Digital Mode*), então comece a simulação. Escolha *Simulation* e depois *Run*.
- 5. As medições das tensões e correntes são feitas mediante o uso de **Probe Tool**. Assim, pressione o ícone **Probe Tool**, terceiro ícone após **Wire Tool** (+) e pressione o fio ( a ligação) na saída do **Signal**

**Generator** com o **Probe Tool**. A forma de onda senoidal aparecerá no osciloscópio na parte baixa da tela.

- 6. Pressione a tela **Shift** e pressione o fio (a ligação) que conecta o resistor ao capacitor. Uma segunda forma de onda senoidal aparecerá no osciloscópio.
- 7. Para salvar as formas de onda capturadas no osciloscópio, selecione *File*, seguido de *Export->WaveForm Metafile* e seguido do caminho e nome do arquivo com a extensão .emf.