
## **FONCTION:**

Alimenter les machines outils en assurant le transfert des pièces à usiner.



## **CONDITIONS A REMPLIR:**


Qualité du travail : Le maintien en position, la mise en position et la régularité de l'avance ; permettent un état de surface rigoureux.

**Rendement :** l'aménage régulier des matériaux évite l'échauffement d'où la longévité des arêtes tranchantes, réalisation des opérations en un temps précis.

**Sécurité :** de l'opérateur, de l'outillage et de l'environnement (travail en opposition ou concordance).


### **DIFFERENTS TYPES:**

### A GALETS SOLIDAIRES DU CARTER:



Dans ce cas l'entraîneur n'admet que les pièces de même **épaisseur**. Il est utilisé pour l'aménage des bois **corroyés** ou **plaqués**.


### A GALETS INDEPENDANTS DU CARTER:



Cet appareil absorbe des variations d'épaisseur importantes (20 mm).

Il est utilisé pour le dégauchissage ou le débit à la scie circulaire.

#### **A TAPIS D'ENTRAINEMENT:**



Utilisé principalement pour l'aménage des **bois courts** < 200 mm

### L'entraîneur peut posséder 2, 3 ou 4 galets qui peuvent être :

Bandage en caoutchouc:

bois corroyées ou plaqués,

Acier cannelé:

débit, dégauchissage,

Pneumatique:

moulures, pièces de formes.

### **REGLAGES:**

Sciage:


Machine - outil:

scie circulaire.

Opération: délignage.

 $\textit{Orientation}: \alpha \ \text{angle}$ 

d'inclinaison : 85 à 87 °



Dégauchissage:

Machine – outil:


Dégauchisseuse

Opération:

Dégauchissage d'un plat (SR1)

Orientation:

Rouleau parallèle au guide.




### Profilage:

Profilage sur plat:

Machine – outil : toupie.

Opération : profilage.

Orientation: a angle d'inclinaison: 85 à 87°.




Profilage sur chant:

Machine – outil : toupie.

Opération : profilage.

Orientation: a angle d'inclinaison: 85 à 87 .



# Profilage sur plat / sciage :

**Pression sur la table :** Les rouleaux sont, à vide à une distance de la table inférieure de quelques millimètres (environ la moitié de la hauteur du bandage) par rapport à l'épaisseur de la pièce.

