Copyright (c) 2014, Daliworks, Inc. All rights reserved.

Reproduction and/or distribution without the written consent of Daliworks, Inc. is prohibited.

Version: 0.9.4

Thing+ 연동가이드(BeagleBone Black)

1. 환경 설정

- 1) BeagleBone Black에 5V 전원 어댑터를 연결한 후, 아래 URL을 참조하여 BeagleBone Black과 사용자의 PC 를 USB 케이블로 연결하고(Step 1), 드라이버를 설치한다.(Step 2)
 - http://beagleboard.org/getting-started 의 Step 1과 Step 2 참조
- 2) 윈도우즈 사용자의 경우 아래의 URL에서 putty를 다운받아 설치한다.
 - http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
- 3) 인터넷 연결을 위하여 Ethernet(LAN 케이블)이나 WiFi USB 동글을 BeagleBone Black에 연결한다.
 - BeagleBone Black은 기본적으로 DHCP를 지원한다.
 - WiFi를 사용할 경우, 본 문서의 WiFi 동글 설정 부분을 참조한다.
- 4) BeagleBone Black을 재시작한다.
 - PC와 연결된 USB 케이블과 전원 어댑터를 모두 뺐다가 다시 꽂아야 한다.
- 5) 부팅이 완전히 이루어지도록 2~3분 정도 대기한 후, 터미널(윈도우즈 PC에서는 putty)을 열고 아래처럼 로그인한 다.
 - \$ ssh root@192.168.7.2
 - 주의: 로그인 후 비밀번호를 설정할 것을 강력히 권장함.

\$ passwd
Enter new UNIX password:

2. 설치

1) 데비안 패키지 파일을 다운로드한다.

@BBB:\$ wget http://help.thingplus.net/download/thingplus-gateway_igot2.1_armhf.deb

2) 데비안 패키지를 설치한다. (반드시 root 계정을 이용해야 한다.)

@BBB:\$ dpkg -i thingplus-gateway_igot2.1_armhf.deb

3) BeagleBone Black을 재시작한다.

@BBB:\$ reboot -f

3. BeagleBone Black 등록

1) 재접속 후 패키지가 설치된 디렉토리의 scripts 디렉토리로 이동한다.

@BBB:\$ cd /usr/local/thingplus/scripts

2) BeagleBone Black의 MAC 어드레스를 얻어 클립보드에 복사한다.

@BBB:\$./getmac
Your MAC address is as below
xx:xx:xx:xx:xx


3) **사용자 PC**의 크롬브라우저를 열고 서비스 웹사이트에 로그인한다.



- 4) 설정 --> 게이트웨이 관리 버튼을 누른다.
- 5) (+) 버튼을 누른다.




6) 게이트웨이 API 키 발급받기 버튼을 누른다.



7) 클립보드에 복사했던 MAC 어드레스를 게이트웨이 아이디에 붙여넣기 하고 게이트웨이 API 키 등록 진행 버튼을 누른다.



8) API 키를 클립보드에 복사한다.



9) BeagleBone Black에 로그인했던 터미널에서 아래처럼 게이트웨이를 실행한다.

```
@BBB:$ cd /usr/local/thingplus
@BBB:$ APIKEY='복사한 API 키' ./thingplus.sh start; ./driver.sh start
```

```
@BBB:$ cd /usr/local/thingplus
@BBB:$ APIKEY='A7i3kT9w1-9xWVk447-oJ=' ./thingplus.sh start; ./driver.sh start
```

주의: APIKEY는 모두 대문자로 써야하며, 복사한 API 키는 앞뒤를 작은따옴표(')로 감싸야 한다.


10) BeagleBone Black의 /etc/rc.local 의 exit 0 명령 바로 위에 아래처럼 추가한다.

```
@BBB:$ nano /etc/rc.local
...
(cd /usr/local/thingplus; ./driver.sh start) # 추가
(cd /usr/local/thingplus; ./thingplus.sh start) # 추가
exit 0
```


• 파일 수정 후 저장은 CTRL-0 키를 누른 후, 엔터키를 누르고, 종료할 때는 CTRL-X 키를 누른다.

4. 게이트웨이 모델 선택


- 1) **크롬 브라우저**에서 다시 MAC 어드레스를 복사한다.
 - 페이지를 다른 곳으로 이동하여 MAC 어드레스를 복사할 수 없는 경우는 3. BeagleBone Black 등록 의 방법을 통해 다시 MAC 어드레스를 복사한다.
- 2) 게이트웨이 등록하기 버튼을 누른다.




2) 게이트웨이 모델 에서 Neuromeka Rev2.1 을 선택한다.



3) 게이트웨이 아이디 에 MAC 어드레스를 붙여넣기 하고 게이트웨이 이름을 입력한다.



4) 디바이스 모델 에서 Basic Model Rev2.1 을 선택한다.





- 5) 게이트웨이, 디바이스, 센서 등록 진행 버튼을 누른다.
- 6) 등록 성공 시 Success 팝업 메시지가 화면에 출력된다.
- 7) 센서목록 메뉴에서 등록된 게이트웨이를 확인할 수 있다.
 - 센서는 게이트웨이(BeagelBone Black)에 의해 자동적으로 등록되며, 게이트웨이 등록 후 1분 이내에 최종 등록 완료된다.
 - 센서값은 게이트웨이에서 수집되고 주기적으로 서버에 전송하기 때문에 센서값을 서비스 사이트에서 볼 수 있기까지 몇 분이 소요된다.

[선택사항] WiFi 동글 설정 - TP-LINK TL-WN727N

- BeagleBone Black에서 지원하는 WiFi 동글 목록은 아래 URL을 참조한다.
 - http://www.elinux.org/Beagleboard:BeagleBoneBlack#WIFI_Adapters
- 본 문서에서 테스트한 WiFi 동글: TP-LINK TL-WN727N
 - http://beagleboneblacksurya.blogspot.kr/2014/10/connecting-to-wireless-module-tp-link.html

주의: WiFi 동글을 BeagleBone Black에 연결한 수 반드시 재시작해야 한다.

- WiFi 동글 설정을 위해서는 **터미널**에서 아래의 단계를 수행한다.
- 1) WiFi 동글을 BeagleBone Black의 USB 포트에 꽂은 후, BeagleBone Black을 재시작한다.
- 2) 터미널에서 WiFi 인터페이스명을 확인한다.

- 위의 경우, WiFI 인터페이스명은 ra0 이다. WiFi 동글에 따라 ra0 나 wlan0 등으로 이름이 달라질 수 있다.
- 3) 네트워크 설정
- a. nano 에디터를 이용하여, /etc/network/interfaces 파일을 연다.
- b. # The primary network interface 아랫부분과 # WiFi Example 아랫부분의 주석을 해제(#를 삭제)하고, WiFi 인터페이스명, WiFi essid와 비밀번호를 설정한다.
- c. 파일을 수정한 후, CTRL-0 and Enter 키를 눌러 저장하고, CTRL-X 키를 눌러 종료한다.

```
@PC:$ ssh root@192.168.7.2

@BBB:$ nano /etc/network/interfaces

...

# The primary network interface
allow-hotplug eth0 # 이 부분의 주석을 해제한다.

iface eth0 inet dhcp # 이 부분의 주석을 해제한다.

...

# WiFi Example
auto ra0 # ra0를 위에서 사용자가 확인했던 인터페이스 명으로 수정하고
iface ra0 inet dhcp # 주석을 해제한다.

wpa-ssid "WiFi SSID" # WiFi SSID와 WiFi password를 사용자의 SSID와
wpa-psk "WiFI password" # password로 수정하고 주석을 해제한다.

...
```

4) BeagleBone Black을 재시작한다.

주의: WiFi 동글을 이용할 경우 전원을 많이 사용하므로, 반드시 DC 5V 전원 어댑터를 연결하여 사용해야 한다.

문제 해결 방법

- 센서목록 페이지에서 등록한 게이트웨이나 센서가 보이지 않을 경우:
 - 등록 절차를 수행하는데 수십 초 정도가 소요되므로, 1분 정도 대기한 후 페이지를 리프레쉬한다
 - 몇 분이 지난 후에도 해당 증상이 계속되면, 터미널에서 BeagleBone Black에 접속하여 아래 명령을 실행하여 내용을 확인한다.

```
@PC:$ ssh root@192.168.7.2
@BBB:$ cd /usr/local/thingplus
@BBB:$ ./thingplus.sh restart
@BBB:$ cd log
@BBB:$ tail -F -n 300 thingplus.log
```

- 한 개 이상의 센서가 등록되지 않았을 경우:
 - 게이트웨이를 재시작하면 자동적으로 미등록 센서를 등록한다.
- 1-Wire 온도센서가 등록되지 않았을 경우:
 - ∘ Cape manager 설정을 확인한 후, BB-W1이 없을 경우 BeagleBone Black을 재시작한다.

```
@PC:$ ssh root@192.168.7.2

@BBB:$ cd /sys/devices/bone_capemgr.9

@BBB:$ cat slots

0: 54:PF---

1: 55:PF---

2: 56:PF---

3: 57:PF---

4: ff:P-O-L Bone-LT-eMMC-2G,00A0,Texas Instrument,BB-BONE-EMMC-2G

5: ff:P-O-L Bone-Black-HDMI,00A0,Texas Instrument,BB-BONELT-HDMI

7: ff:P-O-L Override Board Name,00A0,Override Manuf,BB-W1

8: ff:P-O-L Override Board Name,00A0,Override Manuf,BB-IGOT-GPIO
```