

VGUS4.3 文本显示举例说明

1、在图上标识位置要显示 24 点阵的汉字及英文,汉字点阵数应为 24*24,英文 点阵数应为 12*24;



2、需要一个 24 点阵的中文 GBK 或 GB2312 字库,数字开头重命名后,在软件左侧字库列表添加到工程中。下图中我们添加的是 24 点阵 GB2312 中文字库,我们将其编号为 34;



- 3、设置文本控件的变量属性;
- ▶ 变量地址设置为 0140;




- ▶ 编码方式与字库一致,由于我们添加的 34 号字库为 GB2312 编码字库,所以此处编码方式也选择 GB2312;
- ➤ 文本长度为要显示内容的字节长度,此处设置为 40,可以显示 20 个汉字, 也可以显示 40 个数字或英文,一个汉字内码是两个字节,一个数字或英文 的 ASCII 码是一个字节:
- ➤ FONT0 ID 是 ASCII 码字库,设置为 0,使用屏自带的 0 号字库,即宋体 ASCII 码字库:

FONT1 ID 是中文字库,设置为 34,即我们之前添加的 24 点阵 GB2312 中文字库;

▶ X、Y 方向点阵数与字库一致,设置为中文字库的点阵数 24*24。



4、设置帧头和波特率,本例设置帧头为 A5 5A,波特率为默认波特率 115200;



5、串口发送指令 A5 5A 0A 82 01 40 56 49 45 57 31 32 33 显示英文加数字 "VIEW123"

说明: A5 5A: 帧头

0A: 指令字节长度, 82 01 40 56 49 45 57 31 32 33 共 10 字节(不含帧头)

82: 写变量寄存器指令

01 40: 变量地址, 在控件属性中设置

56 49 45 57 31 32 33:数据内容,"VIEW123"的 ASCII 码

串口发送指令 A5 5A 0B 82 01 40 CE E4 BA BA D6 D0 CF D4 显示中文"武汉中显"


说明: A5 5A: 帧头

0B: 指令字节长度, 82 01 40 CE E4 BA BA D6 D0 CF D4 共 11 字节(不含帧头)

82: 写变量寄存器指令

01 40: 变量地址, 在控件属性中设置

CE E4 BA BA D6 D0 CF D4:数据内容,"武汉中显"的汉字内码



2017年1月21日星期六