AC ON/OFF Remote Switch

 PCとUSBで接続し、Teraterm等から ACをON/OFFできる装置です。 また、Schの入力があり、アラーム等の監 視も可能です。
 コマンド一覧

 ILIST 現在のON/OFF状態 の の 窓の
 コマンドー覧

通信設定

人力があり、アラーム寺の監 「。	STAT ON	現在のON/OFF状態表示 電源ON	
通信設定	OFF GET 0	電源OFF CHOの状態表示	
通信速度 11520データ 8bit noneパリティ noneストップビット none フロー制御 none改行コード LF		CH1の状態表示 CH2の状態表示 CH3の状態表示 CH3の状態表示 CH4の状態表示 デバイスの説明を表示 ファームウェアバージョン表示	

