
Инструкция по устранению сбоя интерфейса CN105 при и



1. Необходимые компоненты

- DC-DC преобразователь понижающий $12 \rightarrow 5$ В (MP1584/LM2596) на ≥1 А.
- Резистор 10 кΩ, 0,25 Вт.
- Электролитический конденсатор 470-1000 µF, ≥16 В.
- Плата ESP32 DevKit (или ESP8266).
- Разъём JST-XH-5 (CN105) с заранее обжатыми проводами.
- Термоусадочная трубка, паяльник, припой, мультиметр.

2. Схема подключения — см. рисунок выше.

3. Пошаговая процедура монтажа

- 3.1 Настройте выход преобразователя на стабильные 5,0 В, не подключая нагрузку.
- 3.2 Зачистите провода CN105: красный 12 В, чёрный GND, серый TX Mitsubishi, зелёный RX Mitsubishi.
- 3.3 Припаяйте красный и чёрный провод к входу DC-DC (IN+ / IN-).
- 3.4 Подключите выход DC-DC (OUT+ / OUT-) к VIN и GND ESP. Параллельно выходу установите конденсатор 470 μ F (соблюдая полярность).
- 3.5 Соедините UART:
 - CN105 TX → RX0 (GPIO3) ESP;
 - CN105 RX \leftarrow через резистор 10 к Ω \leftarrow TX0 (GPIO1) ESP.
- 3.6 Вывод 3 CN105 (коммутируемые 5 В) оставьте неподключённым.
- 3.7 Заизолируйте все места пайки термоусадкой и закрепите жгут, чтобы избежать вибр

4. Проверка

- Включите питание внутреннего блока (230 В). ESP должна загрузиться и появиться в се
- Нажмите любую кнопку на ИК-пульте MQTT-соединение должно сохраниться; управление из Home-Assistant/Wirenboard должно работать без перезагрузки кондицион

5. Замечания

- Перед монтажом обязательно отключите кондиционер от сети 230 В!
- Проверьте полярность питания мультиметром: перепутанные 12 В и 5 В уничтожат ESP.
- При желании вместо ESP32 можно использовать ESP8266 + Serial1, логика идентична.