# Øving 6 løsningsforslag

## 1. Løsningsalternativ A:Tabell ligger i SRAM


```
seg7:
ldi xl,low(tabell)
ldi xh,high(tabell)
clr r22
add xl,r16
adc xh,r22
ld r17,x
ret
```


## Løsningsalternativ B: Tabellen ligger i flash-minnet

```
seg7:
ldi zl,low(tabell*2)
ldi zh,high(tabell*2)
clr r22
add zl,r16
adc zh,r22
lpm r17,z
ret
```

- 2. Flytskjema, se neste side.
- 3. Det vil være naturlig å legge tabellen i Flash-minnet, men det er fullt mulig å bygge opp en tabell i SRAM som vist i nedenfor. Vi må da skrive instruksjoner som legger riktig innhold i de ulike SRAM adressene. Når må vi så bruke SRAM? Tenk på en situasjon hvor vi mottar data fra omverdenen og disse lagres i SRAM. Vi skal lese ut femte data som vi mottok. Da må vi kjenne til hvordan vi leser i SRAM. Legg også merke til hvordan en sikrer riktig innhold i x- og z-register i prosedyrene ovenfor (se på bruken av r22).

# Grunnleggende styreprogram-struktur





## ;Alternativ A: SRAM inneholder tabell

```
.nolist
.include "m128def.inc"
.list
.def sek1=r20
.def sek10=r21
.def kode=r17
.def tall=r16
.def ventetid=r18
.def temp=r19
.org 0
               rjmp start
.org 0x46
start: ldi temp,low(ramend)
               out spl,temp
               ldi temp,high(ramend)
               out sph,temp
               ldi temp,0x7e
               sts tabell,temp
               ldi temp,0x30
               sts tabell+1,temp
               ldi temp,0x6d
               sts tabell+2,temp
               ldi temp,0x79
               sts tabell+3,temp
               ldi temp,0x33
               sts tabell+4,temp
               ldi temp,0x5b
               sts tabell+5,temp
               ldi temp,0x5f
               sts tabell+6,temp
               ldi temp,0x70
               sts tabell+7,temp
               ldi temp,0x7f
               sts tabell+8,temp
               ldi temp,0x7b
               sts tabell+9,temp
               ldi temp,0xff
               out ddrb,temp
               out ddrc,temp
               clr sek1
               clr sek10
vistid:
               mov tall, sek1
               rcall seg7
               out portb,kode
               mov tall, sek 10
               rcall seg7
               out portc,kode
               ldi ventetid,1
               rcall vent
```

inc sek1 cpi sek1,10 brne slutt1 clr sek1 inc sek10 cpi sek10,6 brne slutt2 clr sek10

slutt2: slutt1:

rjmp vistid

seg7:

ldi xl,low(tabell) ldi xh,high(tabell)

clr r22 add xl,tall adc xh,r22 ld kode,x ret

vent: ret ; lager ikke kode for vent

.dseg .org 0x100 tabell: .byte 10

## ;Alternativ B: Tabellen ligger i FLASH-minnet

.nolist
.include "m128def.inc"
.list
.def sek1=r20
.def sek10=r21
.def kode=r17
.def tall=r16
.def ventetid=r18
.def temp=r19
.org 0

rjmp start

.org 0x46

start: ldi temp,low(ramend)

out spl,temp

ldi temp,high(ramend)

out sph,temp ldi temp,0xff out ddrb,temp out ddrc,temp clr sek1

Tabell:

clr sek10 vistid: mov tall, sek1 rcall seg7 out portb,kode mov tall, sek 10 rcall seg7 out portc,kode ldi ventetid,1 rcall vent inc sek1 cpi sek1,10 brne slutt1 clr sek1 inc sek10 cpi sek10,6 brne slutt2 clr sek10 slutt2: slutt1: rjmp vistid seg7: ldi zl,low(tabell\*2) ldi zh,high(tabell\*2) clr r22 add zl,r16 adc zh,r22 lpm r17,z ret ;lager ikke kode for vent vent: ret

.db 0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x7b

## Init Assembly!

```
.equ F_osc = 4000000 #klokkefrekvens
    .equ tick = F_osc/1024 #klokkefrekvens med prescalar
    .cseg
   init:
#init stack
    .def tmp = R16 #definer tmp til register 16
   ldi tmp, low(ramend)
   out spl, tmp
   ldi tmp, high(ramend)
   out sph, tmp
#init port
   ldi tmp, OxFF #alle bit settes til 1, PORTA som output (high, alle bit til 1)
   out DDRA, tmp
   ldi tmp, 0x0 #alle bit settes til 0, PORTB som input (low, alle bit til 0)
   out DDRB, tmp
   ldi tmp, OxFF
   ldi tmp, &(0x02) #bit 1 settes til 0 (low), kontroll bit satt til input
    #(rest av bits er output)
   out DDRC, tmp
#init timer
#timer compare
   ldi tmp,low(tick)
   out OCR1B1, tmp
   ldi tmp, high(tick)
   out OCR1BH, tmp
#timer counter
   ldi tmp, (1 << WGM12) | (1 << CS12) | (1 << CS10) #WGM12 = Clear on timer (CTC)
   #alternativ: ldi tmp, (1 << ICES1) #ICES1 = Input capture. Trengs | (OR) med prescaler
   #CS12 + CS10 = 1024 prescaler bits
   #CS11 + CS10 = 64 prescaler bits
   out TCCRIB, tmp
#clear timer counter
   clr tmp
   out TCNT1L, tmp
```

```
out TCNT1H, tmp
#enable interrupts on compare
   ldi tmp, (1 << OCIE1B) #Output compare enable
   #alternativ: ldi tmp, (1 << TICIE1) #Timer input capture enable
   out TIMSK, tmp
#enable interrupts
   sei
    .org OCR1Baddr #adresse 18 - hopp til ISR
   jmp ISR
   ISR:
   push tmp #push tmp til stack
   in tmp, sreg #hent fra sreg til tmp
   push tmp #push tmp til stack (sreg)
   . . .
   pop tmp #hent tmp fra stack
   out sreg, tmp #send tmp til sreg
   pop tmp #hent tmp fra stack
   reti #return from interrupt
```

### Vår 2014 eksamen

```
.equ F_osc = 15 000 000
    .equ tick = F_{osc/256}
   .def tmp = r16
   .def rc = r17
    .def rd = r18
   .dseg
   .org 0x100
   sekunder: .byte 1;0-59
   minutter: .byte 1; 0-99
   .cseg
   .org 0x00
   rjmp init
   #mellomrom fra 0 og 46 finnes interrupt vektors
   .org 0x46 #her kan koden starte, viktig!
   init:
#init porter
   ldi tmp, OxFF #setter PORTC, og PORTD som output
   out DDRC, tmp
   out DDRD, tmp
   clr tmp
   out DDRA, tmp #setter PORTA som input
   out PORTA, tmp #clear PORTA, B, og C
   out PORTC, tmp
   out PORTD, tmp
#init stack
   ldi tmp, low(ramend)
   out spl, tmp
   ldi tmp, high(ramend)
   out sph, tmp
   call init_timer #call subroutine, denne pusher PC til stack
   #forventer at init_timer har "ret", for return
   sei
```

#### #subrutiner

```
nullstill:
clr tmp
sts sekunder, tmp #store direct to dataspace/sram (sts)
sts minutter, tmp
rjmp loop #jump back to loop
clr rd #clear rd
lds rd, minutter #hent minutter fra sram
dec:
cpi rd, 0x0A #compare rd with 10
brlt vis #break if compare result is lower* rd<10
inc rc #inkrementer rc
sub rd, 0x0A #subtract rd with 10
rjmp dec #jump back to dec, and loop
vis:
out PORTC, rc
OUT PORTD, rd
loop:
sbis PINA, 0x00 #while bit 0 in PINA is 1, skip next step
call nullstill #if bit 0 in PINA is 0, jump to nullstill
sbis PINA, 0x07 #while bit 7 in PINA is 1, skip next step
rjmp min #if bit 7 in PINA is 0, jump to min
sek:
clr rd
clr rc
lds rd, sekunder #hent sekunder fra sram
rjmp dec
```

## ATmega128 Timers with interrupts in C

Set up tick like this (This is with a prescaler of 64, duh):

#define tick F\_osc/64

OCR1A - Used like:

TIMSK = (1 << OCIE1A)

To send an interrupt when timer 1 matches the value of OCR1A (Set to the tick you want).

The interrupt vector for this is

ISR(TIMER1\_COMPA\_vect)

Use it as a function doing code that will happen when the compare matches.

If TCCR1B was initialized with  $(1 \ll WGM12)$ , the timer will be reset when the comparison matches.

Initialize TCCR1B with prescaler and reset on match like this (example):

TCCR1B = (1 << CS10) | (1 << CS11) | (1 << WGM12)

Timer prescaler is set with CS10, CS11 and CS12 like this:

Table 62. Clock Select Bit Description

CSn2	CSn1	CSn0	Description	
0	0	0	No clock source. (Timer/Counter stopped)	
0	0	1	clk <sub>I/O</sub> /1 (No prescaling	
0	1	0	clk <sub>I/O</sub> /8 (From prescaler)	
0	1	1	clk <sub>I/O</sub> /64 (From prescaler)	
1	0	0	clk <sub>I/O</sub> /256 (From prescaler)	
1	0	1	clk <sub>I/O</sub> /1024 (From prescaler)	
1	1	0	External clock source on Tn pin. Clock on falling edge	
1	1	1	External clock source on Tn pin. Clock on rising edge	

Figure 1: Prescaling

Set value of timer like this (set to zero before using):

TCNT1 = Ox0;

For other timers, replace 1 with the corresponding timer you want to use.

# Bitwise operations in C

### The AND (&) operator

bit a	bit b	a & b (a AND b)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Figure 2: Examples of result of &

## The OR (|) operator

bit a	bit b	a   b (a OR b)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Figure 3: Examples of result of |

## The NOT (~) operator

bit a	~a (complement of a)
0	1
1	0

Figure 4: Examples of result of  $\sim$ 

## The XOR (^) operator

bit a	bit b	a ^ b (a XOR b)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Figure 5: Examples of result of  $\hat{\ }$ 

# Bit-shifting

Using << (left-shift) will shift the current bits to the left.

Like this:  $0b00001010 \rightarrow 0b00010100$ 

>> will do the opposite.

Like this:  $0\mathrm{b}00010100 \rightarrow 0\mathrm{b}00001010$ 

#### Time in C

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 4000000
#define tick = F_CPU/64
type\_tid\ sw = \{0,0\};\ //allokerer\ plass\ til\ allokeringen\ trenger\ 2\ bytes,\ de\ settes\ til\ 0
type_tid* tider_p[256];
//lager en array; allokerer 510 bytes (adresseområde) - 0 området tells ikke ergo 256
uint8_t trykk = 0;
uint8_t antallTider = 0;
static void initTimer(void)
    OCR1A = tick; //output compare med tick
    TCCR1B = (1 << cs10) | (1 << cs11); //sett prescaler til 64
    TCNT1 = 0; //setter timer counter til 0
    TIMSK = (1 << OCIE1A); //interupt on compare (OCR1A)</pre>
    sei(); //start ISR routines
}
static void initPort(void)
    DDRD = ~0x04; //setter PORTD bit 4 til inngang (0)
}
ISR(TIMER1_COMPA_vector)
    incTid(&sw); //& finner adresse til sw og caller incTid med den adressen til sw
}
static void incTid(type_tid* tid_p)
//inc tid tar imot en peker av type_tid og i sin scope refferer til den som navnet: tid_p
    if (tid_p->sekunder < 59) //sekunder skal økes til den er 58
        tid_p->sekunder++;
    else //når den er blitt 59 vil den nå nulle og øke minutter
        tid_p->sekunder=0;
        tid_p->min++;
    }
```

```
//alternativ løsning med modulus:
    if ++ tid_p->sekunder % 60 == 0
    //øker sekunder, også sjekker om sekunder modulus 60 blir 0
        tid_p->sekunder = 0;
        tid_p->minutter++;
    }
}
static int main(void)
{
    initPort();
    initTimer();
    while(antallTider < 255) //kjør til listen blir full
        if(~PIND & 0x04) //hvis PIND er trykt (0)
        {
            if(!trykk) //hvis trykk variabelen == 0
                type_tid* nyTid = (type_tid*)malloc(sizeof(type_tid));
                //caster type (type_tid*), malloc reserverer minne med
                //samme størrelse som type_tid
                nyTid->sekunder = sw.sekunder; //lagrer fra sw sekunder til nyTid sekunder
                nyTid->minutter = sw.minutter; //lagrer fra sw minutter til nyTid minutter
                tider_p[antallTider++]=nyTid; //lagrer nyTid var. til antallTider array
                trykk = 1;
            else
                trykk = 0;
        }
    }
    return 0;
}
```

## Lights in C

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 4000000
#define tickA F_CPU/64
#define tickB tickA/2
static volatile uint8_t counter_A;
static volatile uint8_t counter_B;
static void initTimers(void);
static void initPort(void);
static void initPort(void)
   DDRA = OxFF; // Init PORTA as output
   DDRB = OxFF; // Init PORTB as output
   PORTA = 0x0;
   PORTB = 0x0;
   DDRC = ~0x01; // Init PORTC as output, bit 0 is input
   PORTC = 0x00;
};
static void initTimers(void)
   //Timer 1
   TCNT1 = 0x0;
    // Prescaler 64 in control register for timer 1, WGM12: Set CTC
    // (Clear timer on compare match)
   TCCR1B = (1 << CS10) | (1 << CS11) | (1 << WGM12);
   OCR1A = tickA;
   // Interrupt (corresponding vector, TIMER1_COMPA_vect) on timer match
    // with tickA (62500)
   TIMSK = (1 << OCIE1A);
    //Timer 3
   TCNT3 = 0x0;
    // Prescaler 64 in control register for timer 3, WGM12: Set CTC
    // (Clear timer on compare match)
   TCCR3B = (1 << CS10) | (1 << CS11) | (1 << WGM12);
    OCR3A = tickB;
```

```
// Interrupt (corresponding vector, TIMER3_COMPA_vect) on timer match
    // with tickB (31250)
   ETIMSK = (1 << OCR3A);
   sei(); // Enable global interrupts
};
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
{
    counter_A++;
};
ISR(TIMER3_COMPA_vect)
    counter_B++;
};
int main(void)
    initPort();
    initTimers();
    static update = 0;
   while(1)
    {
        // Run while bit 0 in PINC is 0 (Invert PINC then AND with 1, this will
        // return 1 if PINCO was originally 0) (Check if button is pressed)
        while (~PINC & 1)
        {
            if (!update) {
                cli(); // Disable global interrupts
                PORTA = OxFF;
                PORTB = 0xFF;
                update = 1; // Has been updated
            }
        // If button is not pressed, continue blinking lights
        if (update)
        {
            update = 0;
            sei(); // Enable global interrupts
        }
        if (counter_A > 6) counter_A = 0;
        // Bitshifting shenanigans, shifts one up. Ex: 0b00000010 -> 0b00000100
```

```
PORTA = (1 << counter_A++);

if (counter_B > 6) counter_B = 0;
    // Bitshifting shenanigans, shifts one up. Ex: Ob00000010 -> Ob00000100
    PORTB = (1 << counter_B++);
};

return 0;
}</pre>
```

## Time in C

```
* Mappeinnlevering.c
* Created: 23.03.2015 12:05:45
 * Author: michae14
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/atomic.h>
#define F_CPU 4000000
\#define\ tick\ F\_CPU/64
typedef struct
   volatile uint8_t centiseconds;
   volatile uint16_t seconds;
} type_tid;
typedef struct
   volatile uint8_t loperNummer;
   volatile type_tid* startTid;
   volatile type_tid* sluttTid;
   volatile type_tid* lopeTid;
} type_loper;
typedef struct
   volatile uint8_t loperNummer;
   volatile type_tid tid;
   volatile uint8_t handled;
} type_event;
type_tid tid = { 0, 0 };
type_event loper_event;
uint16_t snittTid;
type_loper* besteLoper_p;
```

```
type_loper* lopere_p[255];
static void initTimers(void);
static void initPort(void);
static void simulerNyLoper(void);
static void handleEvent(type_event* ev);
static void incTime(type_tid* tid_p);
static void stopTimers(void);
static type_tid* finnLopeTid(volatile type_tid* start_p, volatile type_tid* slutt_p);
static type_loper* finnBesteLoper(type_loper* first_p, type_loper* second_p);
static void visBesteLoper(void);
static void initTimers(void)
   TCCR1B = ((1 << WGM12) | (1 << ICNC1));
    // Setter timeren i CTC modus (Clear Timer on Compare) og Capture på PORTD4
   TCNT1 = 0;
                                            // Resetter teller
                                           // Setter output compare register
    OCR1A = tick;
    TIMSK = (1 << OCIE1A | 1 << TICIE1); // Setter interrupt til compare match
   TCCR3B = (1 << WGM12); // Setter timeren i CTC modus (Clear Timer on Compare)
    TCNT3 = 0;
                           // Reetter timer-telleren
    OCR3A = tick;
                           // Setter compare-registeret til v?r tick verdi
   ETIMSK = (1 << OCIE3A); // Setter (extended) interrupt flagget til compare match
   sei();
                           // Enabler global interrupt
}
* Starter timerene ved å sette prescalar til 64
static void startTimers(void)
   TCCR1B = ((1 << CS10) | (1 << CS11));
   TCCR3B = ((1 << CS10) | (1 << CS11));
}
 * Stopper timerene ved å fjerne prescalar mask
*/
static void stopTimers(void)
    TCCR1B &= ~((1 << CS10 ) | (1 << CS11)); // Stopp timer 1
   TCCR3B &= ~((1 << CS10 ) | (1 << CS11)); // Stopp timer 3
}
```

```
/*
* PORTE leser l?pers nummer (8-bit)
* PORTD4 leser n?r l?per passerer start/m?l
* PORTDO leser n?r l?pet starter (et trykk) eller stopper (et til trykk)
 * PORTA sender l?per med beste tid sitt nummer (8-bit)
 * PORTC sender l?pere til resultattavla (8-bit)
 * PORTB bit 0 og 1 er kontrollbits for overf?ring av l?pernummer til resultattavla
 */
static void initPort(void)
{
   DDRE = DDRD = 0x0;
   DDRA = DDRC = OxFF;
   DDRB = 0x1;
   PORTA = 0x0;
}
 * Interrupt p? Timer 3:
* Dette er simuleringstimeren, som sender ut l?pere med 2 sekunders intervall
ISR(TIMER3_COMPA_vect)
    simulerNyLoper();
}
* Interrupt p? Timer 1:
* Dette er simuleringstimeren som blir kallet hvert sekund, og cleara (CTC)
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
{
    incTime(&tid);
}
 * Interrupt p? PORTD4:
 * Det kommer et interrupt p? Timer1 n?r PORTD4 q?r lav
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
{
    tid.centiseconds = ((s1 * 100)/tick); // Leser hundredeler fra Input Control Register
   loper_event.loperNummer = PINE;
    loper_event.tid = tid;
    loper_event.handled = 0;
```

```
}
/*
 * Denne funksjonen sender ut ny l?per for simulering av l?p
 * Start- og m?lpasseringsdetektoren gir l?pers nummer p? PORTE og signal p? PORTD4
 * PORTD4 High = L?per passerer start eller m?l
static void simulerNyLoper(void)
    static uint8_t teller = 0;
    static uint8_t loperId = 1;
    static uint8_t antallLopere = 15;
    if (teller < 30 && loperId == antallLopere)</pre>
    {
        teller++;
        return;
    }
    PORTE = loperId * 10;
    if (PORTD & (1 << 4))
    {
        PORTD = ~(1 << 4);
        if (teller == 30)
            loperId--;
        else
            loperId++;
        if (loperId == 0)
            PORTD = (1 << 0);
            // L?pet stoppes n?r alle l?perne har passert (simuler trykk p? PORTDO)
    }
    else
    {
        PORTD = OxFF;
    }
}
/* Her prossesseres informasjonen fra interrupt.
 * Vi har flytta den ut av interrupt rutina for ? ikke blokkere nye interrupts
static void handleEvent(type_event* ev)
    static uint8_t loperId = 0;
    type_loper* loper_p = NULL;
```

```
for (uint8_t i = 0; i < 255; i++)
        if (lopere_p[i] == NULL) continue;
        if (lopere_p[i]->loperNummer == ev->loperNummer)
        { // Vi kjenner allerede til l?peren, dermed er l?peren n? i m?l
            loper_p = lopere_p[i];
            loper_p->sluttTid = &ev->tid;
            loper_p->lopeTid = finnLopeTid(loper_p->startTid, loper_p->sluttTid);
            if (besteLoper_p == NULL) // Antakeliguis f?rstemann i m?l, dermed forel?pig be.
                besteLoper_p = loper_p;
            else
                besteLoper_p = finnBesteLoper(besteLoper_p, loper_p);
// Vi kaller en funksjon for ? sjekke om denne l?peren er raskere enn n?v?rende innehaver
            visBesteLoper(); // Oppdater PORTA med lopernummer til raskeste l?per
// Vi har gjort det vi kom hit for ? gj?re. Un?dvendig ? forsette loopen og NULL-sjekken.
            return;
    }
    if (loper_p == NULL)
    { // L?peren var ikke i lista, dermed har han nettopp passert start og m? legges til
        loper_p = (type_loper*)malloc(sizeof(type_loper));
        loper_p->loperNummer = ev->loperNummer;
        loper_p->startTid = &ev->tid;
        lopere_p[++loperId] = loper_p;
   }
}
static void incTime(type_tid* tid_p)
    tid_p->seconds++;
}
 * Her regnes differensen ut mellom to tider
 * Brukes til ? regne ut hvor lang tid en l?per har brukt
 */
static type_tid* finnLopeTid(volatile type_tid* start_p, volatile type_tid* slutt_p)
    type_tid* diff_p = (type_tid*)malloc(sizeof(type_tid));
    diff_p->seconds = slutt_p->seconds - start_p->seconds; // Trekk fra sekunder
    if (start_p->centiseconds < slutt_p->centiseconds)
```

```
// Pass p? at start-hundredeler o stopp-hundredeler ikke ender som et minustall.
        diff_p->seconds--;
        diff_p->centiseconds = 100-(start_p->centiseconds-slutt_p->centiseconds);
    else
        diff_p->centiseconds = slutt_p->centiseconds - start_p->centiseconds;
    return diff p;
}
 * Her sammenlignes to spilleres lopetider og pekeren til den raskeste returneres
static type_loper* finnBesteLoper(type_loper* first_p, type_loper* second_p)
                            // Om den f?rste er NULL er den andre den beste
    if (first_p == NULL)
        return second_p;
    if (second_p == NULL)
                           // Om den ander er NULL en den f?rste den beste
        return first_p;
    if (first_p->lopeTid->seconds < second_p->lopeTid->seconds) // Forste loper var raskere
        return first_p;
    if (first_p->lopeTid->seconds == second_p->lopeTid->seconds)
    // Loperne lop paa like mange sekunder, sjekker hundredeler
        if (first_p->lopeTid->centiseconds < second_p->lopeTid->centiseconds)
            return first_p;
        else
            return second_p;
    }
   return second_p;
}
// Ytterl?kka bestemmer ny plassering
// Raskeste løper kommer først
static void sorterLopere(void)
{
   uint8_t i;
   uint8_t j;
   uint8_t flyttFra = 0;
   type_loper* flytt = NULL;
   for (i = 0; i < 255; i++)
    ₹
        for (j = i; j < 255; j++)
```

```
{
            if (lopere_p[j] == NULL) continue;
            flytt = finnBesteLoper(flytt, lopere_p[j]);
            if (flytt == lopere_p[j])
                flyttFra = j;
        }
        lopere_p[flyttFra] = lopere_p[i];
        lopere_p[i] = flytt;
        flytt = NULL;
    }
}
 * Oppdaterer PORTA med nummeret til den raskeste l?peren.
 * Blir kalt hver gang en l?per kommer i m?l
static void visBesteLoper(void)
    if (besteLoper_p == NULL)
        PORTA = 0x0;
    else
        PORTA = besteLoper_p->loperNummer;
}
 * Regner ut snitt-tiden til løperne
 * Enkelt når man kun holder styr på sekunder
static void regnGjennomsnittstid(void)
{
    uint16 t sumSekund = 0;
    uint8_t sumHundredeler = 0;
    uint8_t antall = 0;
    uint8_t i = 0;
    for (i = 0; i < 255; i++)
        if (lopere_p[i] == NULL) continue;
        sumSekund += lopere_p[i]->lopeTid->seconds;
        sumHundredeler += lopere_p[i]->lopeTid->centiseconds;
        sumSekund += sumHundredeler / 100;
        sumHundredeler = sumHundredeler % 100;
```

```
antall++;
    }
    sumSekund = sumSekund / antall;
    sumHundredeler = (sumHundredeler * 100) / antall;
}
int main(void)
   uint8_t buttonUp = 0;
    loper_event.handled = 1;
    initPort();
                        // Sett opp portene
                       // Sett opp timerene
    initTimers();
    while (!(PIND & (1 << 0))); // Vent til PINDO har f?tt 1 trykk (starter l?pet)
                    // Starter timerene etter første trykk
    startTimers();
    while (1)
    {
        if (!loper_event.handled) // Vi behandler kun et event en gang
            ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
// Stopper midlertidig for nye interrupts slik at den nåværende dataen ikke blir overskreve
            {
                handleEvent(&loper_event);
                loper_event.handled = 1;
            }
        }
        if (PIND & ~(1 << 0))</pre>
// Vi sjekker om det f?rste trykket er sluppet, og lagrer en tilstand for det
            buttonUp = 1;
        if (buttonUp && PIND & (1 << 0)) // Vi har f?tt et nytt trykk, stopper l?pet
            break;
    // Vi kommer ut av loopen etter andre trykk (dvs. når klokka stopper)
    stopTimers();
                        // Stopp timerene (alle er i mål)
                        // Sorter
    sorterLopere();
    regnGjennomsnittstid(); // Regn snitttid
}
```