امير حسين صداقتي، سه شنبه ها ساعت 8 آزشبكه و ساعت 13:50 شبكه هاي كامپيوتري، واحد قدس

### اجزای داخلی یک سیستم: (تمرین 1)

کیس محفظه ای است که از مهم ترین قطعات سخت افزاری کامپیوتر محافظت میکند؛ اگه یکی از این قطعات سخت افزاری از کار بیفتد، یا عملکرد سیستم مختل میشود یا کلا از کار میافتد.




#### مادربرد:

مادربرد برد اصلی کامپیوتر است در واقع مادربرد صفحه ای است که برروی آن اسلات هایی جهت قرار دادن قطعات سخت افزاری مختلف تعبیه شده باشد.

تمام قطعاتی که از داخل یا از بیرون، به کامپیوتر متصل میشن به نحوی با مادربرد در ارتباط اند.

وظيفه اصلى: ايجاد ارتباط ميان قطعات سخت افزارى مختلف است.

### اجزای داخلی مادربرد:



### الف) دسته بندی (مدل) مادربرد ها براساس اندازه:

برای اسمبل کردن کامپیوتر های دسکتاپی معمولا چهار گزینه برای انتخاب مادربرد داریم:

- Mini-ITX •
- Micro-ATX •
- ATX با Standard ATX
- Extended ATX & E-ATX •

#### :Mini-ITX

کوچکترین مدل مادربردهای دستکتاپی هستند و به همین خاطر این مدل به نسبت مادربردهای بزرگتر از قابلیت کمتری برخوردارند اما جای کمتری رو نسبت به اونها در کیس اشغال میکند. (17×17)

#### قابلیت ها:

- تمام قابلیت های یک مادربرد پایه را داره منتهی تعداد پورت ها و اسلات هاش به نسبت مدل های بزرگتر کمتر ه
  - نمیتواند بیشتر از یک اسلات PCIe و بیشتر از دو اسلات رم داشته باشه.
    - فقط 4 بورت ساتا برای اتصال به هاردهای اینترنال میتواند داشته باشد.
  - سوکت CPU در آنها مشابه سوکتی است که در مادربردهای بزرگتر دیده می شود.

#### :Micro-ATX

از Mini-ITX ها بزرگتر و از ATX ها کوچکتر است به همین خاطر در این مدل تعداد پورت ها و اسلات های بیشتری نسبت به Mini-ITX ها وجود دارد. (اکثرا 24.4×24.4 اما بعضی هاشون 20.6×24.4)

### قابلیت ها:

- تعداد اسلاتهای PCI و رم DIMM در مادربرد Micro-ATX ممکنه بسته به ابعادشون متغیر باشه.
  - تعداد اسلات های رم شون یا 2 تاست یا 4 تاست.
- اكثرا فقط یک اسلات PCI-E x16 دارند اما ممكنه در بعضی از این مادربردها تا 3 اسلات PCI-E x16 هم داشته باشیم.

#### :Standard ATX 🖫 ATX

یک مادربرد ATX از مادربرد Micro-ATX بزرگتر و از E-ATX کوچیکتره بنابراین در این مدل نسبت به دو مدل قبل تعداد پورت ها و اسلات ها بیشتر شده؛ این مدل مناسب کاربران حرفه ای است. (24.4×30.5)

برای استفاده از این مدل به یک کیس mid-tower نیاز است.

#### قابلیت ها:

- داشتن توانایی اور کلاک
- بشتیبانی از چند دستگاه ذخیر ه ساز
- بهر ممندی از پر دازنده های باکیفیت و رم بالا
  - پشتیبانی از تعداد زیادی PCI
  - پشتیبانی حداقلی از 4 اسلات رم
- در مدلهای آنلاک شده از VRM های خیلی با کیفیت به همراه هیتسینکهای قوی برای زیاد شدن پایداری اورکلاک استفاده میشه.

#### 

این مدل بزرگتر، نادرتر و عجیب تر از بقیه مادربردهای دسکتاپی است و تنها کسانی به سراغ این مدل مادربردها میروند که به CPU های با هسته های بالا و حافظهی خیلی زیاد، احتیاج دارند؛ تعداد پورت ها و اسلات ها در این مدل به نسبت سایر مدل ها زیادتره. در یک کلام این مادربرد قابلیت های خیلی زیادی داره منتهی به نسبت دیگر مدل ها قیمت خیلی بیشتری هم داره. ( 27.7×30.5)

برای استفاده از این مدل به یک کیس full-tower نیاز است.

کار هایی مثل رندر کردن تصویرهای D3، ویرایش ویدئو، گیمهای سنگین با تنظیمات گرافیکی Ultra (بالاترین کیفیت) و Frame rate بالا و کارهای دیگهای که یک مادربرد استاندارد ATX نمیتونه انجام بده، توسط مادربرد E-ATX قابل انجامه. این مادر برد برای راه اندازی به یک CPU خیلی قوی نیاز داره که تعداد هسته ها و رشته های اون از CPU های معمولی بیشتر باشه.

# قابلیت ها:

- تمام قابلیت های ذکر شده در مدل های قبلی رو داراست.
  - تعداد زیادی اسلات PCI-E x16 دارند.
  - حداقل از 8 اسلات رم DIMM پشتیبانی میکنند.
- یک مادربر د E-ATX حداقل میتونه از 3 تا 4 کارت گرافیک به شکل SLI یا CrossfireX پشتیبانی کنه.
- حداکثر ظرفیت رم در این مادر بردها خیلی زیاده و استاندارد اون برای مادربردهای مدرن 128 گیگابایته.
  - ◄ بهصورت پیشفرض از کارت صدا و وای فای پشتیبانی میکنند.
    - به دلیل داشت VRM قدر تمند، اور کلاک شون بهینه تر میشه.

### ب) دسته بندی (مدل) مادربرد ها براساس سوکت CPU:

موقع اسمبل کردن حتما باید دقت داشته که cpu ای که خریداری میکنیم با سوکت cpu مادربردمان سازگار باشد.

### بهطور کلی دو دسته سوکت داریم:

- LGA o
- PGA o

اینتل عمدتا CPU های خودش رو سازگار با LGA تولید میکنه و در مقابل AMD پردازنده های سازگار با PGA میسازه.

### انواع سوكت ها:

#### o سوکت A:

مادربردهای با سوکت A برای پردازنده های Durons و AMD طراحی شده است. سرعت باس در اونها بین 100 تا 200 مگاهرتزه. تعداد پین پردازنده در آن 462 پین است. از پکیج PGA پشتیبانی میکند.

#### ○ سوكت 370:

مادر بردهای با سوکت 370 از پردازنده هایVia Cyrix III ،Intel Pentium II ،Celeronو Via C3 و Via Cyrix III ،Intel Pentium II ،Celeronو بشتیبانی میکنه.

سرعت باس در اونها بین 66 تا 133 مگاهرتزه. تعداد پین پردازنده در آن 370 پین است. از یکیج PGA پشتیبانی میکند.

#### سوكت 478 (يا سوكت N):

مادر بر دهای با سوکت 478 برای پر دازنده Pentium 4 طراحی شده است.

> سرعت باس در اونها بین 100 تا 200 مگاهرتزه. تعداد پین پردازنده در آن 478 پین است. از پکیج PGA پشتیبانی میکند.

### o سوکت T:

مادربردهای با سوکت T از پردازنده های Celeron D ، پنتیوم D ، پنتیوم D و Celeron D و شنیبانی میکنه.

مادر بردهای با سوکت T با پردازنده های Intel Core 2 Quad ،Intel Core 2 Dou وIntel Xeon او Intel Xeon سازگار است.

سرعت باس در اونها 1600 مگاهرتزه.

### ○ سوكت 939:

مادر بردهای با سوکت 939 با پردازنده های Opteron ن Athlon 64 FX ، Athlon 64 X2 ، Opteronو Athlon 64 FX مادر بردهای با سوکت 934 بازگار است.

سرعت باس در اونها بین 1000 مگاهرتزه. تعداد پین پردازنده در آن 939 پین است. از یکیج PGA پشتیبانی میکند.

### صوكت AM3:

مادر بردهای با سوکت AMD با پردازندههای AMD Athlon II و AMD Phenom II طراحی شده است.

سرعت باس در اونها بين 3200 مگاهرتزه.

# سوكت H (LGA1156):

مادر بردهای با سوکت H برای پردازندههای اینتل طراحی شده است.

مادر بردهای با سوکت H با پردازنده های Intel Core i3 ،Intel Core i5 وIntel Core i7 سازگار است.

تعداد پین پر دازنده در آن 1156 پین است. از یکیج PGA پشتیبانی میکند.

#### پردازنده:

پردازنده قطعه ای است که در هنگام کار گرمای زیادی تولید میکند، به همین خاطر جهت خنک سازی قطعات مختلف آن، فنی برروی آن قرار داده میشود که به آن فن پردازنده گفته میشود.

اگه فن CPU به درستی کار نکنه سرعت کامپیوتر به طور محسوس کاهش پیدا میکنه، کامپیوتر هنگ میکنه و یا صداهای عجیب از داخل کامپیوتر شنیده میشه.

تمامی اطلاعاتی که به کامپیوتر داده میشود، جهت پردازش وارد CPU میگردد.

وظیفه اصلی: انجام محاسبات، پردازش اطلاعات ورودی- خروجی کامپیوتر و همچنین کنترل عملکرد کلیه اجزای رایانه میباشد.



### اجزای تشکیل دهنده پردازنده:

- واحد حافظه: كليه دستور العملها و دادهها را ذخيره ميكند.
- واحد کنترل: کلیه فرآیندهای محاسباتی را کنترل میکند اما پردازش دیتا در این بخش صورت نمیگیرد.
  - واحد حساب و منطق: کلیه محاسبات و تصمیم گیریها در این بخش صورت میگیرد.

### معیار های سنجش در مقایسه قدرت CPU ها:

• تعداد هسته فیزیکی بیشتر

- تعداد رشته یا هسته مجازی
  - فركانس CPU بالاتر
    - حافظه کش بیشتر
- توان طراحی حرارتی(TDP)
  - فناورى Turbo Boost 2.0
- فناورى Hyper-Threading

# الف) انواع CPU هاى اينتل:

- 1. اینتل سری Celeron
- 2. اینتل سریPentium
  - 3. اینتل سری Core
  - 4. اینتل سریXeon
- 5. اینتل سریXeon Phi
- 6. اینتل سریItanium
- 7. اينتل سرىAtom (از اين برند در موبايل ها، تبلت، نوت بوكها، اينترنت اشيا و دستگاههاي محاسباتي مبتني بر شبكه ها استفاده ميشود.)
  - 8. اينتل سرىQuark SoC

### نحوه نام گذاری پردازندههای اینتل:



### اصلاح کننده برند (brand modifier):

در نام گذاری Pentium و Celeron این مشخصه وجود ندارد، این مشخصه در برند Core i اینتل دیده می شود.

### مدل پردازنده:

- شاخص تولید (generation indicator): یا یک رقم اول یا دو رقم اول شاخص تولید رو نشان میدهد؛ این عدد نشون میده که پر دازنده ی ما مطلق به چه نسلی است.
  - عدد SKU: یا دو رقم آخر یا سه رقم آخر عدد SKU رو نشان میدهد؛ این عدد ترتیب نسل ها را نشون میده.

### يسوند خط توليد (يسوند SKU):

این بسوند به طور کلی نشون میده که از این بردازنده برای چه منظوری استفاده میشود.

### اینتل سری Dual core)Celeron):

جز کم مصرفترین پردازنده هاست، از این برند در کامپیوتر های دسکتاپی و لپ تاپ های اقتصادی و دانش آموزی استفاده میشود. دارای 2 هسته فیزیکی و 4 مگابایت حافظه کش است.

N4000 جزء نمونه هاى خوب براى پردازنده هاى سلرون است.

پسوند SKU سه یا چهار رقمی می باشد. معمولا زمانی که پسوند SKU چهار رقم است، نشان دهنده اینکه سرعت و عملکرد پردازندهی ما از نسخههای قبلی بالاتر است.

از این برند در وب گردی، محاسبات اولیه، تماشای فیلم، اجرای نرم افزار های آفیس و درانجام کار های سادهی دیگر میتوان استفاده کر د

#### اینتل سری Pentium):

جز پردازنده های کم مصرف به شمار می آید، و به دو دسته gold و silver دسته بندي ميشوند. دارای 4 هسته فیزیکی و 4 مگابایت حافظه کش است.

N5000 و N5030 مثال هايي از اين نوع پردازنده مي باشند.

### پردازنده های پنتیوم از پردازنده های سلرون قوی تر هستند.

پنتیوم دارای یک عدد SKU چهار رقمی هستند که مدل آن ها را مشخص می کند.

پردازنده های Intel® Pentium® Gold برای انجام محاسبات سنگین و کارهای پردازشی سنگین طراحی شده اند، در حالی که بردازندههای Intel® Pentium® Silver برای صرفه جویی در هزینه ها ساخته شده اند.

از این برند بیشتر در لپ تاپ های حسابداری و لپ تاپ های کاربری عمومی استفاده میشود، توان اجرای نرم افزار های گرافیکی ساده مثل فتوشاپ و ایلاستریتور را دارد.

#### اینتل سری: Core

تاکنون 13 نسل از این پردازنده تولید شده است. هرچه نسل پردازنده بالاتر باشد به معنی این است که در اون پردازنده از تکنولوژی و معماری جدیدتر و همچنین سرعت پردازش و قابلیتهای بیشتری استفاده شده است. (چند روز پیش عکسی در ارتباط با پردازنده های نسل 14 معرفی شد.)

در پردازنده هاي Core i اينتل از تكنولو ژي به اسم Hyper-Threading (ساخت هسته مجازي) استفاده ميشه اين تكنولو ژي كاري ميكند كه يك هسته فيزيكي، عملكردي به مانند يك هسته مجازي (يا رشته ) داشته باشد و بتونه وظايف متعددي رو انجام بده.

Core i دارای یک عدد SKU چهار رقمی هستند که مدل آن ها را مشخص می کند.

| Core i  | The number of physical cores | The number of virtual cores | Cache capacity      |
|---------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Core i3 | 2                            | 4                           | 4 or 6 MB (usually) |
| Core i5 | 4                            | 8                           | 6 or 8 MB(usually)  |
| Core i7 | 4 or 6 or 8                  | 8 or 12 or 16               | 8 or 12 or 16 MB    |
| Core i9 | 8                            | 16                          | 16 MB               |

#### اینتل سریXeon:

عملکرد و قابلیت های خیلی بیشتری نسبت به سه برند قبلی دارد از این برند در سرورها، دیتا سنترها و workstation ها استفاده میشود.

### ب) انواع CPU هاى AMD:

- 1. Ryzen 3 پردازنده های 4 هسته ای.
- 2. Ryzen 5 پردازنده های 6 هسته ای.
- 3. Ryzen 7 پردازنده های 8 هسته ای.
- 4. Ryzen 9 پردازنده های 16 هسته ای.
- 5. Threadripper حداكثر يردازنده هاى 64 هسته اى.

| Ryzen        | The number of physical cores | Threads         | Cache capacity |
|--------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| Ryzen 3      | 4                            | 8               | 2-16 MB        |
| Ryzen 5      | 6                            | 12              | 3-32 MB        |
| Ryzen 7      | 8                            | 16              | 4-16MB         |
| Ryzen 9      | 12                           | 24              | 6-64 MB        |
| Threadripper | 24 or 32 or 64               | 48 or 64 or 128 | 14-256 MB      |

### باترى:

باترى ها از طريق كابل متصل شده به برق، برق شهرى را دريافت مىكنند و بعد آن را به برقى كه با سيستم سازگار دارد، در مىاورند؛ براي خنك كردن اجزاي داخلي باتري، براي باتري ها فني قرار داده شده است كه اگه اين فن بسوزه، احتمال سوختن قطعات داخلي باتري نيز بالا ميره.

وظیفه اصلی: برق رسانی به قطعات مختلف کامپیوتر را مثل مادربرد و بعضی از اسلاتهای مادربرد مانند سوکت پردازنده، اسلات رم، اسلات کارت گرافیک و ... برعهده دارد.



### انواع مدل های پاور کامپیوتری:

- 1. پاور ATX
- 2. ياور ATX 12V
- 3. پاور SFX 12V, LFX 12V, TFX 12V
  - 4. ياور SFF

# رم: (حافظه اصلی)

رم یک حافظه موقت و رابطی است بین CPU و هار دیسک؛ که سرعت آن برروی کارکرد سیستم تاثیر میگذارد. وظیفه اصلی: جابجایی اطلاعات میان پردازنده و هار دیسک در ایو است.

### انواع مدل های رم:

### • حافظه استاتیک (SRAM):

دارای 4 تا 6 ترانزیستور میباشند.

سرعت دسترسی به داده در آنها خیلی بیشتر از DRAM است

تعداد خونه های حافظه در آنها کمتر از DRAM است اما از آنها گرانتر است.

اکثر ا در کش CPU از آنها استفاده می شود.

چون نیاز به رفرش دائمی ندارند به آنها SRAM گفته میشه.

با قطع برق همه اطلاعاتش ياك مي شود چون حافظه موقت است.

### • حافظه داینامیک (DRAM):

در هر سلول حافظه از یک ترانزیستور و یک خازن استفاده میشود.

دارای میلیون ها سلول حافظه است.

حافظه DRAM نسبت به SRAM ظرفیت خیلی بالاتری داره.

چون تعداد زیادی خونه حافظه داره و در طولانی مدت دستخوش تغییرات شده، به آن DRAM گفته میشه.

با قطع برق همه اطلاعاتش پاک مي شود چون حافظه موقت است.

# انواع مدل های DRAM:

- رم داینامیک با ضریب همگامسازی داده تکی(SDR SDRAM)
- رم داینامیک با ضریب همگامسازی داده دوگانه (DDR4 ،DDR3 ،DDR2 ،DDR SDRAM)
- رم داینامیک با ضریب همگامسازی داده دوگانه گرافیکی(GDDR4 ،GDDR3 ،GDDR2 ، GDDR SDRAM)، GDDR3 ،GDDR3 ،GDDR5



### • هاردیسک درایو:

دو نوع است: اکسترنال و اینترنال

هار دیسک مهم ترین قسمت کامپیوتر ماست این قطعه ای حساس به ضربه، فشار و مایعات است به همین خاطر باید این قطعات را دور از اینگونه مواد قرار داد تا آسیب نبینند چون در صورت آسیب کل اطلاعات مان از بین میرود.

وظیفه اصلی: تمامی اطلاعات برروی هاردیسک ذخیره می شود، بنابراین کلیه عملیات خواندن و نوشتن برروی آن انجام می گیرد.



### کارت گرافیک:

تمامی اطلاعات قابل مشاهده ابتدا به کارت گرافیک میروند و سپس به مانیتور منتقل میشوند. وظیفه اصلی: وظیفه رندکردن تصاویر و جلوههای ویژه و همچنین ایجاد ارتباط میان مانیتور و کامپیوتر رو بر عهده دارد؛ پس در مادربرد هایی که اسلاتی برای کارت گرافیک وجود دارد، بحث رندکردن تصاویر به کارت گرافیک مجزایی که برروی مادربرد قرار دارد سپرده میشه.



### انواع كارت گرافيك:

- Integrated کارت گرافیک آن-برد یا
  - کارت گرافیک مجزا یا Discrete
  - کارت گرافیک اکسترنال یا eGPU

### کارت گرافیک آن-برد یا Integrated:

کارت های گرافیک آن-برد به صورت یکپارچه همراه با قطعه پردازنده عرضه میشوند؛ در این مدل پردازنده علاوه بر وظایف خودش وظیفه رندکردن تصاویر را نیز برعهده دارد.

بیشتر لپ تاپ ها و کامپیوترهای استاندارد، گرافیک آن-برد دارن.

این نوع کارت گرافیک ارزونه اما عملکرد ضعیفی داره و قابل ارتقا نیز نمی باشند.

جواب گوی کار هایی مثل وبگردی، آهنگ گوش دادن، تماشای فیلم و ساختن اسناد میباشد.

شرکت های سازنده کارت های گرافیک آن-برد عبارتند از: NVIDIA و AMD

### کارت گرافیک مجزا یا Discrete:

به کارتهای گرافیکی اشاره دارد که برایشان اسلاتی بر روی مادربرد تعبیه شده و اونها را میتوان به این اسلات ها وارد کرد تا عمل رندکردن تصاویر به آن ها سیرده بشه

کارت های گرافیک مجزا را میتوان به PCI, AGP, PCI-E اضافه کرد.

كارت گرافيك NVIDIA را ميتوان به SLI و كارت گرافيك AMD را ميتوان به VrossfireX اضافه كرد.

افرادی که کار ادیت ویدیو انجام میدن یا گیمرها به یک کارت گرافیک مجزا نیاز دارند.

این نوع کارت گرافیک گران اند اما عملکرد بسیار خوبی دارند و میتوانند تصاویر را با کیفیت بالا برای ما رندر کنند.

شرکت های سازنده کارت های گرافیک مجزا عبارتند از: Radeon) AMD ، (GeForce)NVIDIA) و Intel

### کارت گرافیک اکسترنال یا eGPU:

eGPUها را میتوان از طریق پورتهای Thunderbolt 3 یا USB-C به لپتاپ یا کامپیوتر وصل کرد و یا از طریق یک داکر میتونیم دستگاه سپرده بشه.

اینها سرعت کمتری نسبت به کارت های گرافیکی مجزا دارند.

### • کارت صدا:

زمانیکه ما برروی فایل صوتی کلیک میکنیم اطلاعات این فایل از هاردیسک خوانده و به رم برده میشه، بعد CPU این اطلاعات را از رم دریافت میکند و به کارت صدا تحویل میدهد، بعد کارت صدا فایل صوتی رو به اسپیکر میفرستد تا فایل یخش گردد.

وظيفه اصلى: انتقال فايل صوتى به اسپيكر (يا بخش كننده صدا) است.



:DVD-ROM | CD-ROM •

جز storage device ها محسوب می شود چون به ما امکان نوشتن و خواندن اطلاعات را به می دهد.



### TPC و UDP در لایه انتقال: (تمرین 2)

دو تا از مهم ترین پروتکلهای ارتباطی در لایه انتقال اند از هردوی آنها جهت ارسال و دریافت دیتا بین دستگاهها استفاده میشه.

### :(Transmission Control Protocol) TPC

قبل از ارسال دیتا مطمئن میشه ارتباط بین دستگاه به خوبی برقرار باشد، بعد از اینکه از این قضیه مطمئن شد شروع به ارسال دیتا TPC

مىكند.

به TPC مدل ارتباطی غیراتصال گرا گفته می شود.

باید سه مرحله زیر در شبکه اتفاق بیفته تا TPC مطمئن بشه که دستگاه ها در شبکه به هم متصل شده اند:

- 1. از طرف دستگاه A (دستگاه فرستنده) به دستگاه B (دستگاه گیرنده) پیامی تحت عنوان syn ارسال بشه.
- 2. پیام تابیدی از طرف دستگاه B به دستگاه A ارسال میشه $(syn\ ack)$  تا دستگاه A رو از دریافت پیام ارسالیاش باخبر کنه.
  - ق. پیام تاییدی از طرف دستگاه A به دستگاه B ارسال میشه(ack received) تا دستگاه B رو از دریافت پیام ارسالی B با نامی A به دستگاه به دستگاه A به دستگاه به دستگاه A به دستگاه به دستگاه به دستگاه به دستگاه به دستگاه

بعد از انجام سه مرحله بالا دیتا از دستگاه A به دستگاه B میرود.

TPC ضمانت میکند تمام داده ها رو به دستگاه مقصد به صورت صحیح تحویل دهد بنانراین اگه به هر دلیلی این وسط دیتایی گم بشه، یا داده ای به هردلیل دیگه به مقصد نرسه TPC موظفه که اون بسته رو دوباره ارسال کند.

به دلیل اینکه TPC اول از همه ارتباط بین دستگاه ها روچک میکند، بعد دیتا رو ارسال میکند؛ احتمال حمله ( DDoS) رو میاره پایین.

#### :( User Datagram Protocol) UDP

در UDP ارتباط بین دستگاه ها چک نمی شود و داده ها به صورت fire and forget از دستگاه A به دستگاه B ارسال می شود. به UDP مدل ارتباطی غیر اتصال گرا گفته می شود.

به همین خاطر:

UDP هیچ ضمانتی نمی دهد که کلیه داده های ارسالی به مقصد برسن.

UDP هیچ ضمانتی نمی دهد که داده ها به صورت منظم به مقصد برسن.

احتمال حمله ( DDoS) در UDP بیشتر از TPC است.

# (3 در مدل OSI در مدل Interface

در مدل OSI، به مجرایی که برای ایجاد ارتباط میان لایه های مجاور دیده می شود، interface گفته می شود.

### :application لايه

وظیفه ایجاد پروتکل ها را برعهده دارد و تنها لایه ای است که کاربر قادر به دیدن آن است.

HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS

### :presentation لايه

اطلاعات را از لایه application دریافت میکند سپس آنها را فشرده میکند (یعنی در یک بسته قرار میدهد) بعد برای بسته رمزی را مشخص میکند تا پس از اینکه دستگاه مقصد آن را دریافت کرد بفهمد این بسته از کجا آمده و حاوی چه اطلاعاتی است.

SSI, SSH, IMAP, FTP, MPEG, JPEG

#### لایه session:

مدیریت انتقال داده را بر عهده دارد.

در این لایه یک جلسه یا نشست ایجاد می شود تا بتواند اطلاعات را در خود ثبت کند تا هر زمان که بسته ای گم شد یا از بین رفت، بتونیم با مراجعه به این لایه آخرین بسته ها را از آن پیگیری و دریافت کنیم.

API, Sockets, WinSock

#### الآيه transport:

در لایه transport بسته ها تکه تکه، شماره گذاری و نظم دهی میشن تا برای لایه های بعد قابل استفاده شوند.

UDP, TCP

### :Network or IP لايه

در لایه شبکه بهترین و کوتاه ترین مسیر برای رد و بدل کردن اطلاعات، انتخاب می شود.

Packets, IP, ICMP, IPSec, IGMP


#### :DataLink لايه

اتصال بین دو گره یا نود را چک میکند و از مبدا به مقصد بسته ها را از نزدیک ترین و امن ترین مسیر موجود ارسال میکند. Frames, Ethernet, PPP, Switch, Bridge

### الآبِه physical

اطلاعات به صفر و یک تبدیل شده به دستگاههای فیزیکی ارسال میشود.

Physical structure, Coax, Fiber, Wireless, Hubs, Repeaters



### کلاس های A, B, C در subnet mask: (تمرین 4)

تمام سیستم ها برای واردشدن به شبکه نیاز به آدرس IP دارند.

آدرس IP نشون میده که دستگاه ما در شبکه ای قرار دارد.

تمام آدرس IP ها باید حاوی دو بخش:

- شماره شبکه (NetID)
- شماره مربوط به کامپیوتر (HostID)

اگه شمار ه شبکهی دستگاهها یکسان باشد نشان دهندهی این است که دستگاهها در یك شبکه قر ار دار ند.

# انواع كلاس هاي IP:

| NO | Class | First octet (Byte) | netID           | hostID         | IP for netID | Ip for hostID |
|----|-------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1  | A     | 0 (7 bit free)     | The first       | The last three | 2 ^ 7        | 2 ^ 24 - 2    |
| 2  | В     | 10 (6 bit free)    | The first two   | The last two   | 2 ^ 14       | 2 ^ 16 - 2    |
| 3  | С     | 110 (5 bit free)   | The first three | The last       | 2 ^ 21       | 2 ^ 8 - 2     |
| 4  | D     | 1110 (multicast)   |                 |                |              |               |
| 5  | Е     | 1111(experimental) |                 |                |              |               |

از 127 نميتوان به عنوان ادرس IP استفاده كرد چون از آن براي تست كارت شبكه استفاده مي شود. (loopback address)

آدرس IP ابتدایی و انتهایی HostID ها را نمیتوان به عنوان آدرس IP معتبر شناخت.

كلاس D چون multicast است گروهي از كامپيوترها را شامل ميشود، بنابراين مشخص كردن netID و hostID براي آن امري بي فايده است.

کلاس E چون برای انجام کار های تحقیقاتی و تجربی محیا شده بنابراین نمیتوان برای آن netID و hostID را مشخص کرد.

### subnet mask چیست؟

از subnet mask براي تشخيص تعلق يا عدم تعلق يك سيستم به شبكه استفاده ميشود.

subnet mas تمام بيت هاي Network را 1 و تمام بيت هاي Host را 0 در نظر مي گيرد.

هر ip اي دارای يک SubnetMask است.

Standard Subnet Masks:

Class A: 255.0.0.0

Class B: 255.255.0.0

Class C: 255.255.255.0

بر ای جداکر دن octet ها از همدیگه از دات استفاده میشود.

نجوه نمایش آدرس IP ها به دو شکل است:

- subnet mask format .1
  - prefix format .2

در حالت subnet mask format:

یک آدرس IP داریم یک subnet mask داریم.

IP: 192.168.1.2

Subnet mask: 255.255.255.0

در حالت prefix format:

اول آدرس IP میاد بعد جداکنندهی / میاد و بعد یک عدد میاد که این عدد داره تعداد یک های موجود در Subnet mask رو نشون میده.

192.168.1.2/24