Pla de treball sessió 1- Equips TCP/IP. Hosts i routers

Per a seguir aquest pla de treball haureu de fer servir les següents comandes:

- Per obtenir informació de la configuració dels hosts:
 - o Linux: ip address o ifconfig i route
 - Windows: ipconfig i route
 - o Smartphone: app
- Per a fer proves de connectivitat:
 - Ping (també disponible a l'app)

Si no heu fet servir mai aquestes comandes, seria bo que les provéssiu abans de venir al laboratori i que consulteu els seus manuals.

Primera part - Posada en funcionament i connexió via Ethernet

- 1. Traieu el router Mikrotik de la caixa i alimenteu-lo.
- 2. Arrenqueu els dos PCs amb el sistema operatiu Linux
- 3. Connecteu els dos PCs al router Mikrotik (*utilitzeu els ports del 2 i 5*)
- 4. Mireu i anoteu la IP, la màscara i el router per defecte configurat als PCs.
- 5. Comproveu que tenim connectivitat amb el router i entre els PCs
- 6. Mireu si us podeu connectar a Internet amb els PCs. Penseu si ha de ser així o no.

Segona part - Accés la interfície de gestió i connexió via Wi-Fi

- 7. Aneu a la interfície de gestió web del router
- 8. A la vista "Quick Set", la que apareix per defecte, canvieu l'identificador de xarxa la Wi-Fi per un de propi que pugueu reconèixer fàcilment
- 9. Connecteu el portàtil i un smartphone a la Wi-Fi del router
- 10. Comproveu la connectivitat amb la resta d'equips
- 11. Canvieu a la vista "WebFig", aquesta vista serà la que utilitzarem sempre a partir d'ara.
- 12. Mireu (menú "Interfaces") i anoteu les interfícies que té el router.

- 13. Mireu (menú "IP") i anoteu les IPs i màscares que té assignades el router i relacioneu-les amb les interfícies que heu vist abans.
- 14. Mireu (menú "IP") i anoteu a les xarxes (rutes) a les que sap arribar el router. Relacioneu-les amb les interfície i adreces IP vistes abans.

Quarta part - Accés a Internet

- 15. Connecteu el router a la xarxa de l'Escola (*utilitzeu el port 1*). Comproveu si canvia la informació anterior (passos 13 i 14).
- 16. Comproveu si els hosts tenen accés a Internet fent alguna prova de connectivitat contra un host extern.

Cinquena part - Configuració dels ports

- 17. Des del PC conectat al port 2 o des del portàtil connectat per Wi-Fi, accediu a la configuració dels bridges (menú "Bridge", vista "Ports").
- 18. Afegiu un bridge nou que anomenareu "bridge-nou".
- 19. Aneu a la pestanya ports, on podreu veure a quin bridge pertany cada port.
- 20. Canvieu el port 5 de manera que ara pertanyi a "bridge-nou"
- 21. Mireu si ha canviat alguna cosa a la informació de les interfícies que té el router i de les seves adreces IP
- 22. Mireu si teniu ara connectivitat amb el router i la resta de hosts des del PC connectat al port 5.

Opcionals

23. Proveu la interfície de gestió CLI (Command-Line Interface) del router seleccionant la pestanya "Terminal".