
Host Board per scheda Beeper e RTC

Schema di montaggio



Modulo Beeper

Schema di montaggio

