


Persiapan Awal

Alat dan Bahan:


- STB ZTE HG680P/B680H (sudah di-*unlock/root* dan bisa boot Armbian)
- Laptop/PC
- Router (Pastikan bisa mengakses router tersebut)
- Kabel LAN
- Rufus
- Putty (Untuk Akses SSH)
- Flashdisk minimal 8gb (Disarankan 16GB)
- Firmware Linux Armbian

Topologi



Tahapan Instalasi Armbian Pada STB

Burn File armbian ke dalam flashdisk menggunakan rufus dan tunggu hingga filenya selesai




Setelah berhasil, masukan flashdisk ke port USB Pada STB dan hubungkan STB ke router menggunakan Kabel LAN dan hidupkan STB Tersebut

The screenshot shows a router's web interface with the 'Devices' tab selected. The 'Connected' sub-tab is active. A table lists the connected devices with columns for Device name, Signal strength, Connected to network device, Connected to network, MAC address, and IPv4.

Device name	Signal strength	Connected to network device	Connected to network	MAC address	IPv4
ARMBIAN		G-1425G-H	Ethernet	9e:61:6e:c6:83:aa	192.168.254.177 Remaining lease time: 23 hrs 14 mins 27 s
Repeater Enjay	-56 dBm	G-1425G-H	Hizz 2.4GHz	f2:a7:31:05:eb:c0	192.168.254.100 Remaining lease time: 23 hrs 52 mins
Ojan		G-1425G-H	Ethernet	12:b9:94:74:f6:b9	192.168.254.134 Remaining lease time: 22 hrs 11 mins 51 s
Ditmar		G-1425G-H	Ethernet	9a:7d:2b:9b:dd:3b	192.168.254.107 Remaining lease time: 23 hrs 36 mins 50 s
Adnan		G-1425G-H	Ethernet	04:e5:98:2b:fe:c8	192.168.254.131

Lihat device yang terhubung pada jaringan router kemudian cari Device yang Bernama ARMBIAN dan catat IP Addressnya untuk kita Akses remote dari SSH

IP Armbian pada simulasi ini : 192.168.254.177



Buka Putty, Kemudian masukan Alamat IP Dari ARMBIAN dan port 22 untuk kita jalankan secara remote melalui SSH. Kemudian klik “Open” dan masukan password default dari Armbian

User : root

Password : 1234

```

root@armbian: ~
login as: root
root@192.168.254.177's password:
Access denied
root@192.168.254.177's password:

Armbian
Welcome to Armbian 22.08.0-trunk Bullseye with Linux 5.10.123-ophub

No end-user support: built from trunk

System load:  2%      Up time:       3 days 1:09
Memory usage: 27% of 1.89G  Zram usage:   17% of 0.95G   IP:           1
72.18.0.1 172.19.0.1 172.17.0.1 192.168.254.177
CPU temp:    52°C     Usage of /:    3% of 294G
storage/:    35% of 255M  storage temp: 40°C

[ some packages require a reboot since more than 1 day (dbus) ]

root@armbian:~#

```

Ketika kita masuk kedalam halaman ini, kita telah berhasil mengakses STB HG680P yang diinstall.Armbian. Tahap selanjutnya adalah menginstall CASA OS untuk Home Server ini

Tahapan Instalasi CASA OS dan Konfigurasi File Sharing

```
Armbian
Welcome to Armbian 22.08.0-trunk Bullseye with Linux 5.10.123-ophub
No end-user support: built from trunk


System load:  2%          Up time:    3 days 1:09
Memory usage: 27% of 1.89G  Zram usage: 17% of 0.95G   IP:
72.18.0.1 172.19.0.1 172.17.0.1 192.168.254.177
CPU temp:    52°C        Usage of /:  3% of 294G
storage/:    35% of 255M  storage temp: 40°C

[ some packages require a reboot since more than 1 day (dbus) ]


root@armbian:~# curl -fsSL https://get.casaos.io | sudo bash
```

Untuk menginstall CASA OS pada STB, jalankan perintah ini pada terminal dan tunggu hingga proses instalasi selesai

```
curl -fsSL https://get.casaos.io | sudo bash
```




Setelah proses selesai, CASA OS bisa diakses dengan memasukkan ip STB Pada browser dan bisa melanjutkan untuk membuat akun CASA OS




Ini adalah Gambaran dashboard dari CASA OS, terdapat banyak fitur dan service yang bisa dipakai disini. Dan salah satu fitur yang akan dipakai disini adalah file sharing. Fitur ini berguna untuk berbagi file melalui jaringan yang cara kerjanya sama dengan NAS/Home Server.


Membagikan File Melalui CASA OS




Masuk ke File manager CASA OS Kemudian Masukkan file apapun ke sini (Bisa klik Upload atau langsung *drag and drop* file ke sini)




Buat folder sharing yang di dalamnya akan diisi oleh file yang akan dibagikan



Saya akan mencoba meng-upload file video pada Folder Sharing



Buka network pada file manager windows kemudian masukan [\\192.168.254.177/Sharing](http://192.168.254.177/Sharing)



Untuk perangkat android, dapat mengakses melalui LAN pada File manager kemudian memasukan IP Address dari stb.