## Algoritmo Denavit-Hartenberg

Raul Israel Garcia Barajas Profesor: Carlos Enrique Morán Garabito Ing. Mecatrónica 8º A

- **Numerar los eslabones**: se llamará "0" a la "tierra", o base fija donde se ancla el robot. "1" el primer eslabón móvil, etc.
- Numerar las articulaciones: La "1" será el primer grado de libertad, y "n" el último.
- Localizar el eje de cada articulación: Para pares de revolución, será el eje de giro. Para prismáticos será el eje a lo largo del cual se mueve el eslabón.
- **Ejes Z**: Empezamos a colocar los sistemas XYZ. Situamos los  $Z_{i-1}$  en los ejes de las articulaciones i, con i=1,...,n. Es decir,  $Z_{0}$  va sobre el eje de la  $1^{a}$  articulación,  $Z_{1}$  va sobre el eje del  $2^{o}$  grado de libertad, etc.
- **Sistema de coordenadas 0**: Se sitúa el punto origen en cualquier punto a lo largo de  $\mathbb{Z}0$ . La orientación de  $\mathbb{X}0$  e  $\mathbb{Y}0$  puede ser arbitraria, siempre que se respete evidentemente que XYZ sea un sistema dextrógiro.
- **Resto de sistemas**: Para el resto de sistemas i=1,...,N-1, colocar el punto origen en la intersección de Zi con la normal común a Zi y Zi+1. En caso de cortarse los dos ejes Z, colocarlo en ese punto de corte. En caso de ser paralelos, colocarlo en algún punto de la articulación i+1.
- **Ejes X**: Cada  $X_i$  va en la dirección de la normal común a  $Z_{i-1}$  y  $Z_i$ , en la dirección de  $Z_{i-1}$  hacia  $Z_i$ .
- **Ejes Y**: Una vez situados los ejes Z y X, los Y tienen su direcciones determinadas por la restricción de formar un XYZ dextrógiro.
- Sistema del extremo del robot: El n-ésimo sistema XYZ se coloca en el extremo del robot (herramienta), con su eje Z paralelo a  $Z_{n-1}$  y X e Y en cualquier dirección válida.
- Ángulos teta: Cada  $\theta_i$  es el ángulo desde  $X_{i-1}$  hasta  $X_i$  girando alrededor de  $Z_i$ .
- **Distancias d**: Cada di es la distancia desde el sistema XYZ i-1 hasta la intersección de las normales común de Zi-1 hacia Zi, a lo largo de Zi-1.
- **Distancias a**: Cada *ai* es la longitud de dicha normal común.
- Ángulos alfa: Ángulo que hay que rotar  $Z_{i-1}$  para llegar a  $Z_i$ , rotando alrededor de  $X_i$ .
- Matrices individuales: Cada eslabón define una matriz de transformación:

$$i^{-1}Ai = egin{pmatrix} \cos heta_i & -\cos lpha_{i sin heta_i} & \sin lpha_{i sin heta_i} & lpha \\ \sin heta_i & \cos lpha_{i cos heta_i} & -\sin lpha_{i cos heta_i} & lpha \\ 0 & \sin lpha_i & \cos lpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

• **Transformación total**: La matriz de transformación total que relaciona la base del robot con su herramienta es la encadenación (multiplicación) de todas esas matrices:

$$T=0A_{11}A_{2}\cdots n-1A_{n}$$

## Referencias

[1] A. Barrientos, L.F. Peñín, C. Balaguer, R. Aracil, "Fundamentos de robótica", McGraw Hill, 1997.