B7内出力 ∨=0R(~か) ∧=&(~と) ■=NOT(否定)

	(4)	∧=&(~と) ■=NOT(否定)
Q3E0 クランプ左前内 開き		
((3B6∧04E) ∨ ((0B1■	3B6	左前ローラークランプ開 支障物コントローラー
	04E	作業走行モード(連続/暫時)
∨063∨((26C∧027■	0B1	左前内ローラークランプ閉
	063	ローラークランプ開
∧ (015 ∧ 320 ■) ∧ 282)	26C	クランプ閉 タンピングユニット下降時
	027	タンピングユニット下降
V (26C	015	ライニング専用
V (20C /\20D /\20E	320	タンピングユニット下降
^26F■) ∨ [Q1EE] ∨ 003))	282	ディレー:リフティングユニット下降
	26D	クランプ閉 サテライト停止時
$\land 04E) \lor 35B \lor 277 \lor 278$	26E	クランプ常時閉 圧なし
/ (O4E)	26F	クランプ常時閉 圧あり
√279) ∧36C ∧002	Q1EE	サブルーチン:リフティングユニット下降
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	003	リフティングユニット上昇停止
	35B	後進
	277	タンピングユニット自動横移動 左ガードレール(EJカード)
	278	タンピングユニット自動横移動 右ガードレール(EJガード)
	279	タンピングユニット自動横移動 左右ガードレール
	36C	左ローラークランプ閉 リフティングユニット上昇時
	002	システムON
Q3E1 クランプ左前内 閉め		
((0B1∧3B6 ∧ ((064	0B1	左前内ローラークランプ閉
((001)(300)((004	3B6	左前ローラークランプ開 支障物コントローラー
$\lor ((027 \lor 02F) \land 26E))$	064	ローラークランプ閉
((021 \ 021') / (20L))	027	タンピングユニット下降
\(\lambda 003 \) \(\lambda \) [Q1EE] \(\lambda \) \(\lambda 009 \) \(\lambda \)	02F	レベリング及びライニング開始
/(000 //[@ILL] //(000 //	26E	クランプ常時閉 圧なし
\(\lambda 04E \rangle \lambda 35B \) \(\lambda 277 \) \(\lambda \)	003	リフティングユニット上昇停止
/ (OHL) / (OOD / (211	Q1EE	サブルーチン:リフティングユニット下降
\(\lambda 278 \lambda 279 \blue \) \(\lambda 36C) \(\lambda 002\)	009	作業走行後進
/\218/\213\\\	04E	作業走行モード(連続/暫時)
	35B	後進
	-	タンピングユニット自動横移動 左ガードレール(EJカード)
	278	タンピングユニット自動横移動 右ガードレール(EJガード)
	279	タンピングユニット自動横移動 左右ガードレール
	36C	左ローラークランプ閉 リフティングユニット上昇時
	002	システムON

Q3E2 クランプ左後内 開き		
((3B8∧04E) ∨ ((0B5	3B8	左後ローラークランプ開 支障物コントローラー
	04E	
∨063∨((26C∧027■	0B5	
	063	ローラークランプ開
∧ (015∧320 ■) ∧282)	26C	クランプ閉 タンピングユニット下降時
	027	タンピングユニット下降
V (26C ▲ \ 26D ■ \ 26E ■	015	ライニング専用
	320	タンピングユニット下降
^26F■) ∨ [Q1EE] ∨ 003))	282	ディレー:リフティングユニット下降
	26D	クランプ閉 サテライト停止時
	26E	クランプ常時閉 圧なし
/\U4E) \ 30D \ 211 \ 218	26F	クランプ常時閉 圧あり
√279) ∧36C ∧002	Q1EE	サブルーチン:リフティングユニット下降
V 213) / (30C	003	リフティングユニット上昇停止
	35B	後進
	277	タンピングユニット自動横移動 左ガードレール(EJカード)
	278	タンピングユニット自動横移動 右ガードレール(EJガード)
	279	タンピングユニット自動横移動 左右ガードレール
	36C	左ローラークランプ閉 リフティングユニット上昇時
	002	システムON
Q3E3 クランプ左後内 閉め	1	
((0B5 ∧ 3B8 ∧ ((064		左後内ローラークランプ閉
((020) (020 -) ((001	-	左後ローラークランプ開 支障物コントローラー
$\lor ((027 \lor 02F) \land 26E))$		ローラークランプ閉
((021 / 021 / / (202 / /		タンピングユニット下降
\(\lambda 003 \ \lambda \[\lambda 1EE \] \ \lambda 009 \ \	-	レベリング及びライニング開始
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		クランプ常時閉 圧なし
△ 04E) △ 35B △ 277		リフティングユニット上昇停止
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		サブルーチン:リフティングユニット下降
\(\lambda\) 278\(\lambda\) 279\(\boxed{\omega}\) \(\lambda\) 36C\(\lambda\) 002		作業走行後進
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		作業走行モード(連続/暫時)
	35B	後進
		タンピングユニット自動横移動 左ガードレール(EJカード)
		タンピングユニット自動横移動 右ガードレール(EJガード)
	-	タンピングユニット自動横移動 左右ガードレール
	-	左ローラークランプ閉 リフティングユニット上昇時
	002	システムON

Q3E4 クランプ右前内 開き		
((3B7∧04E) ∨ ((0B3■	3B7	右前ローラークランプ開 支障物コントローラー
	04E	作業走行モード(連続/暫時)
∨063∨((26C∧027■	0B3	
	063	ローラークランプ開
∧ (015 ∧ 320 ■) ∧ 282)	26C	クランプ閉 タンピングユニット下降時
	027	タンピングユニット下降
V (26C ▲ \ 26D ■ \ 26E ■	015	ライニング専用
	320	タンピングユニット下降
\ 26E \ \ \ [01EE] \ \ (003) \	282	ディレー:リフティングユニット下降
$\land 26F \bigcirc \lor [Q1EE] \lor 003))$	26D	クランプ閉 サテライト停止時
\land 04E) \lor 35B \lor 277 \lor 278	26E	クランプ常時閉 圧なし
/ (04E) (33B (211 (218	26F	クランプ常時閉 圧あり
√279) ∧36C ∧002	Q1EE	サブルーチン:リフティングユニット下降
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	003	リフティングユニット上昇停止
	35B	後進
	277	タンピングユニット自動横移動 左ガードレール(EJカード)
	278	タンピングユニット自動横移動 右ガードレール(EJガード)
	279	タンピングユニット自動横移動 左右ガードレール
	36C	左ローラークランプ閉 リフティングユニット上昇時
	002	システムON
Q3E5 クランプ右前内 閉め		
((0B3 ∧ 3B7 ∧ ((064		右前内ローラークランプ閉
((000)(00) - /((001	3B7	右前ローラークランプ開 支障物コントローラー
$\lor ((027 \lor 02F) \land 26E))$	064	ローラークランプ閉
((021 \ 021) / (201))	027	タンピングユニット下降
\(\lambda 003 \) \(\lambda \) [Q1EE] \(\lambda \) \(\lambda 009 \) \(\lambda \)	-	レベリング及びライニング開始
/(000 / ([QIED] / (000 L		クランプ常時閉 圧なし
△ 04E) △ 35B △ 277		リフティングユニット上昇停止
/(012)/(002_/(211_	Q1EE	サブルーチン:リフティングユニット下降
\(\lambda 278 \lambda 279 \blue) \sqrt{36C} \(\lambda 002\)	009	作業走行後進
/(2:0/(2:02) / 000//(002	04E	作業走行モード(連続/暫時)
		後進
	-	タンピングユニット自動横移動 左ガードレール(EJカード)
		タンピングユニット自動横移動 右ガードレール(EJガード)
		タンピングユニット自動横移動 左右ガードレール
	-	左ローラークランプ閉 リフティングユニット上昇時
	002	システムON

Q3E6 クランプ右後内 開き		
((3B9∧04E) ∨ ((0B7■	3B9	右後ローラークランプ開 支障物コントローラー
	04E	作業走行モード(連続/暫時)
∨063∨((26C∧027■	0B7	右後内ローラークランプ閉
	063	ローラークランプ開
∧ (015 ∧ 320 ■) ∧ 282)	26C	クランプ閉 タンピングユニット下降時
	027	タンピングユニット下降
V (26C	015	ライニング専用
	320	タンピングユニット下降
$\land 26F \blacksquare) \lor [Q1EE] \lor 003))$	282	ディレー:リフティングユニット下降
/(201) / [@ILL] / 003//	26D	クランプ閉 サテライト停止時
\land 04E) \lor 35B \lor 277 \lor 278	26E	クランプ常時閉 圧なし
(O4L) (O5D (211 (210	26F	クランプ常時閉 圧あり
√279) ∧36C ∧002	Q1EE	サブルーチン:リフティングユニット下降
V 213) / (800 - / (802	003	リフティングユニット上昇停止
	35B	後進
	277	タンピングユニット自動横移動 左ガードレール(EJカード)
	278	タンピングユニット自動横移動 右ガードレール(EJガード)
	279	タンピングユニット自動横移動 左右ガードレール
		左ローラークランプ閉 リフティングユニット上昇時
	002	システムON
Q3E7 クランプ右後内 閉め		
((0B7∧3B9■∧((064		右後内ローラークランプ閉
(((2)),((2))	-	右後ローラークランプ開 支障物コントローラー
$\lor ((027 \lor 02F) \land 26E))$		ローラークランプ閉
, ((==, , ===, , , ===, ,	-	タンピングユニット下降
\(\lambda 003 \) \(\lambda \) [Q1EE] \(\lambda \) \(\lambda 009 \) \(\lambda \)	-	レベリング及びライニング開始
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	クランプ常時閉 圧なし
△ 04E) △ 35B △ 277		リフティングユニット上昇停止
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_	サブルーチン:リフティングユニット下降
$\wedge 278 \wedge 279 $	009	作業走行後進
, , _ , , , _ , , _ , , , , , , , , , ,	04E	作業走行モード(連続/暫時)
	35B	後進
		タンピングユニット自動横移動 左ガードレール(EJカード)
		タンピングユニット自動横移動 右ガードレール(EJガード)
	-	タンピングユニット自動横移動 左右ガードレール
	-	左ローラークランプ閉 リフティングユニット上昇時
	002	システムON