

# Minicurso 03: OpenDSS - Introdução, Modelos Avançados de Recursos Distribuídos e Estudos de Caso

# Lista de Exercícios

# Arquivos de Simulação

Para resolver os exercícios dessa lista é necessário utilizar os arquivos de simulação presentes na pasta ListaExercicios. Nessa pasta, você encontrará duas pastas:  $8500\text{-}Node\text{-}Questao\_1$  e  $8500\text{-}Node\text{-}Questao\_2\_3$ .

# Questão 1 - Simulação no modo Snapshot

Na solução dessa questão, utilize os arquivos presentes na pasta 8500-Node-Questao\_1 e considere a simulação no modo snapshot. Abra no OpenDSS o arquivo Run\_8500Node.dss.

#### Pede-se:

- 1. As potências ativa e reativa fornecida da rede AT para a subestação (elemento Circuit)
- 2. As perdas ativas e "reativas" totais do alimentador, em kW e kvar
- 3. As perdas ativas nas linhas e nos transformadores, em kW
- 4. Para a linha chamada "LN6379462-3", encontre:
  - (A) Os nomes das barras nas quais a linha é conectada
  - (B) O nome do arranjo (linecode) que define os parâmetros elétricos da linha
  - (C) A matriz de resistências (Ohm/km), de reatâncias (Ohm/km) e de capacitâncias (nF/km) que define essa linha
  - (D) As tensões e correntes nas barras às quais essa linha se conecta
  - (E) A potência aparente que entra na linha (na primeira barra à qual ela se conecta)
- 5. A posição do TAP dos seguintes reguladores
  - (A) feeder\_regA
  - (B) feeder\_regB
  - (C) feeder\_regC
- 6. Figura do alimentador indicando as posições dos reguladores
- 7. Figura do alimentador indicando as posições dos bancos de capacitores



- 8. Simule usando Loadmult=1.1. Por que não convergiu? Solucione este problema
- 9. Com Loadmult=1, apresente o perfil de tensão ao longo do alimentador. Há subtensão em alguma fase de uma barra MT? Caso haja, proponha uma solução local utilizando suporte de reativo para mitigar esse problema
- 10. Simule novamente e apresente o novo perfil de tensão sem subtensão

# Questão 2 - Simulação no modo Daily

Na solução dessa questão, utilize os arquivos presentes na pasta 8500-Node-Questao\_2\_3 e considere a simulação no modo daily.

#### Pede-se:

- 1. Acrescente as linhas de comando necessárias no arquivo  $Run_-8500Node.dss$  para realizar a simulação no modo diário (daily)
- 2. Para a carga "328365B0", encontre:
  - (A) Qual é o nome da curva de carga (loadshape) associada à essa carga?
  - (B) Plote essa curva de carga. Seus valores estão normalizados?
  - (C) Normalize essa curva de carga e plote novamente (normalize também a outra curva de carga presente no arquivo *Master.dss*)
- 3. Os gráficos das seguintes grandezas elétricas na subestação. (Considere a medição na primeira linha do alimentador, elemento Line.LN5815900-1)
  - (A)  $v_a(t)$ ,  $v_b(t)$  e  $v_c(t)$  [pu]
  - (B)  $p_a(t)$ ,  $p_b(t)$  e  $p_c(t)$  [kW]
  - (C)  $i_a(t), i_b(t) \in i_c(t)$  [A]
- 4. Potência ativa máxima fornecida pela subestação, a energia diária fornecida pela subestação e as perdas diárias em energia
- 5. A posição do TAP para t = 12h dos seguintes reguladores:
  - (A) feeder\_regA
  - (B) feeder\_regB
  - (C) feeder\_reqC
- 6. Apresentar a tensão ao longo do dia na carga "328365B0" e observar se há subtensão. Se sim, proponha uma solução para mitigar esse problema. Simule novamente e plote a tensão ao longo dia, verificando se o problema foi solucionado



# Questão 3 - Simulação no modo Daily com a presença de Recursos Energéticos Distribuídos

Para a resolução desse exercício é necessário retirar a solução sugerida no item 6 da Questão 2.

Deseja-se conectar 5 sistemas fotovoltaicos trifásicos (elementos PVSystem) idênticos na média tensão (12.47 kV) através de transformadores idênticos, conforme as seguintes condições:

# • Barras MT de conexão:

- barra 1: M1047552

- barra 2: M1026701

- barra 3: M1125902

- barra 4: L3235254

- barra 5: M1047339

# • Sistemas fotovoltaicos:

- Tensão nominal igual à 480  ${\cal V}$
- Potência nominal do painel de 500 kW para uma radiação de 1  $kW/m^2$ e uma temperatura de 25 °C
- Potência do inversor 10% maior que a potência do painel
- Fator de potência do inversor unitário, podendo ser alterado entre -0.97 e 0.97 com o objetivo de mitigar problemas de tensão
- Curva do fator de redução da potência DC em função da temperatura

Temperatura [°C]	Fator de Correção
0	1.2
25	1.0
75	0.8
100	0.6

#### - Curva de eficiência do inversor

Eficiência	$P_{dc}/kVA$
0.86	0.1
0.90	0.2
0.93	0.4
0.97	1.0

#### • Transformador de interconexão:



- Tensão nominal primário: 12.47 kV

 $-\,$  Tensão nominal secundário: 0.48 kV

- Conexão: Estrela-Aterrada/Estrela-Aterrada

- Potência nominal: 600 kVA

- Reatância: 5%

- Perda total: 1.86%

- Perda no ferro: 0.39%

• Condições de Operação:

-Radiação de base: 0.98  $kW/m^2$ 

- Curvas diárias de temperatura e radiação

Hora	Temperatura [°C]	Radiação [pu]
1	25	0
2	25	0
3	25	0
4	25	0
5	25	0
6	25	0
7	25	0.1
8	25	0.2
9	35	0.3
10	40	0.5
11	45	0.8
12	50	0.9
13	60	1.0
14	60	1.0
15	55	0.99
16	40	0.9
17	35	0.7
18	30	0.4
19	25	0.1
20	25	0
21	25	0
22	25	0
23	25	0
24	25	0

A partir do item 4 deve-se conectar 2 armazenadores no circuito de acordo com os dados a seguir: Dados do armazenador:

• Pontos de Conexão MT:



- barra 1: M1069515

- barra 2: M1125968

- Transformador de Interconexão: utilize o mesmo usado para a interconexão dos sistemas fotovoltaicos
- Dados de cada armazenador:
  - Tensão Nominal igual à 480 V
  - Fator de potência unitário
  - Potência nominal de 1.6~MW
  - -Estado de Carga Inicial: 30%
  - Estado de Carga Mínimo: 20%
  - Capacidade nominal de 3200 kWh
  - Modo de operação: Follow

#### Pede-se

- 1. Compare paras as condições com e sem geração distribuída
  - (A) A potência fornecida pela subestação (Apresente as curvas)
  - (B) As perdas de energia ativa diária no alimentador
- 2. Escolha um sistema fotovoltáico e apresente as seguintes curvas
  - (A)  $v_a(t)$ ,  $v_b(t)$  e  $v_c(t)$  [pu]
  - (B)  $p_a(t)$ ,  $p_b(t)$  e  $p_c(t)$  [kW]
- 3. Adicione os armazenadores à rede. Crie uma curva de despacho para o armazenador (apenas uma para os dois armazenadores), isto é, um Loadshape. Defina taxas de carga entre 30% e 50% e uma taxa de descarga entre 30% e 100% da potência nominal, respectivamente. A curva de despacho deve ser definida de modo a reduzir a demanda de pico na subestação para no mínimo 3000~kW por fase.
- 4. Plote a potência de saída e o estado de carga de um dos armazenadores.
- 5. Plote a potência fornecida pela subestação ao longo do dia e compare com o caso 1.(A)



# Dicas para a Solução dos Exercícios

# Dica 1: Exercício 1.1 e 1.2

! Utilizar o relatório de potência nos elementos ! Show -> Powers -> Powers kVA Elem

# Dica 2: Exercício 1.3

! Utilizar o relatório de Perdas !Show -> Losses

# Dica 3: Exercícios 1.4.A, 1.4.B e 1.4.C

!Opção 1: pesquisar a definição da linha !Opção 2: utilizar o ''FormEdit'' (Ativar o elemento e selecionar o botão do FormEdit )

# Dica 4: Exercícios 1.4.D e 1.4.E

!Opção 1: Através dos relatórios de Tensão e Potência

 $!\,Show\,\,{-}\!\!>\,\,Voltages\,\,{-}\!\!>\,\,Voltages\,\,LN\,\,Nodes$ 

!Show -> Powers -> Powers kVA Elem

!Opção 2: Utilizar o menu ''Visualize'' (Ativar o elemento e selecionar o menu Visualize -> Voltages/Powers)

# Dica 5: Exercício 1.5

! Utilizar o relatório de taps de transformadores ! Show -> Taps

# Dica 6: Exercício 1.6

!Ativar a marcação de reguladores e plotar o circuito utilizando o menu ''Plot''
Set markRegulators=yes RegMarkersize=5
!Plot -> Circuit Plots -> Circuit Plot

# Dica 7: Exercício 1.7

! Ativar a marcação de capacitores e plotar o circuito utilizando o menu 'Plot''
Set markCapacitors=yes CapMarkersize=5
! Plot -> Circuit Plots -> Circuit Plot

# Dica 8: Exercício 1.8

!Configurar o multiplicador global Set loadmult = 1.1

Set Toaumurt – 1.1

! Verificar o resumo da solução

!Show -> Summary

# Dica 9: Exercício 1.9

!Confirmar a existência de um elemento ''EnergyMeter'' no início do circuito e plotar o perfil de tensão utilizando o menu ''Plot''



```
! Plot -> Profile
! Adicione um elemento capacitor no circuito
New Capacitor. Nome_Capacitor bus1=Barras_nós kv=Tensão kvar=Potência_Reativa
phases=Número_Fases conn=conexão
```

# Dica 10: Exercício 2.1 Set mode=Daily Set stepsize=1h Set number=24 Solve

```
Dica 11: Exercício 2.2.B
! Utilizar o menu ''Plot''
! Plot -> Loadshapes (Ativar o elemento previamente)
```

```
Dica 12: Exercício 2.2.C
! Utilizar o parâmetro ''action'' do elemento loadshape
```

```
Dica 13: Exercício 2.3

! Declare os monitores de tensão e potência

New Monitor. Monitor_V_I element=ClasseElemento. Nome_Objeto terminal=1_ou_2 mode= 0
    vipolar=Yes/No

New Monitor. Monitor_P_Q element=ClasseElemento. Nome_Objeto terminal=1_ou_2 mode=1
    ppolar=Yes/No
! Plote as amostras armazenadas nos monitores através do menu ''Plot''
! Plot -> Monitors -> Nome_do_Monitor
```

```
Dica 14: Exercício 2.4
! Utilizar o relatório dos medidores de energia
! Show -> Energy Meters
```

```
Dica 15: Exercício 2.5

! Realizar a simulação até as primeiras 12 horas do dia somente
!e obter os resultados através do relatório de taps
Set mode = Daily
Set number = 12
Solve
!Show -> Taps
!Outras opções:
!- Adicionar um monitor no modo 2 nos respectivos transformadores
!- Verificar o registro de eventos dos elementos de controle (Show -> Event Log)
```

```
Dica 16: Exercício 2.6

! Plot — Atenção para o parâmetro "base"

Plot Monitor object= monitor_v_i_328365b0 channels=(1 3) base=[120 120]
```



```
Dica 17: Exercício 3.1
// Definição de um PVSystem
// Curva de Eficência do Inversor
New XYCurve. Eff npts=4 xarray=[.1 .2 .4 1.0] yarray=[.86 .9 .93 .97]
// Curva do fator de correção da potência DC
// Potência DC nominal para T=25
New XYCurve. FatorPvsT npts=4 \text{ xarray} = \begin{bmatrix} 0 & 25 & 75 & 100 \end{bmatrix} \text{ yarray} = \begin{bmatrix} 1.2 & 1.0 & .8 & .6 \end{bmatrix}
// Curva de Radiação Diária
New LoadShape.Irrad npts=24 interval=1
~ mult=[0 0 0 0 0 0 .1 .2 .3 .5 .8 .9 1.0 1.0 .99 .9 .7 .4 .1 0 0 0 0 0]
// Curva de temperatura diária no painel
New TShape.Temp npts=24 interval=1
\sim temp=[25 25 25 25 25 25 25 25 35 40 45 50 60 60 55 40 35 30 25 25 25 25 25 25]
// PVSystem
New PVSystem.PV phases=3 bus1=A.PV Pmpp=500 kV=0.48 kVA=550 conn=wye
%Cutin=10 %Cutout=10 EffCurve=Eff P-TCurve=FatorPvsT
 pf=-0.9 kvarLimit=550 pctPmpp=100 VarFollowInverter=yes
~ irradiance=0.98 daily=Irrad Tdaily=Temp
// Definição de um Transformador
New Transformer.Trafo_PV phases=3 windings=2 xhl=5 %noloadloss=0.39 %loadloss=1.47
         bus=A kV=12.47 kVA=600 conn=wye
\widetilde{\text{wdg}}=1
 wdg=2 bus=A_PV kV=0.48 kVA=600 conn=wye
```

```
Dica 18: Exercício 3.2

//Monitores PV_A

! Monitor de Potência
New monitor. Mon_PV_A_P element=PVSystem.PV_A terminal=1 mode=1 ppolar=no
! Monitor de Tensão
New monitor. Mon_PV_A_V_I element=PVSystem.PV_A terminal=1 mode=0 vipolar=yes

! Plotar
Plot monitor object= Mon_PV_A_V_I channels=(1 3 5 ) bases=[277.13 277.13]
Plot monitor object= Mon_PV_A_P channels=(1 3 5 )
```

```
Dica 19: Exercício 3.3

// Curva de despacho
New LoadShape.despacho_storage npts=24 interval=1

~ mult=[0 -0.3 -0.3 -0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5 -0.5 0 0 0.35 0.35 1 0.3 0 0 0 0]

// Storage 1
New Storage.storage1 phases=3 bus1=storage_A kv=0.48 pf=1 kWrated=1600 %reserve=20

~ kWhrated = 3200 %stored=30 state=idling dispmode=follow model=1 daily=despacho_storage

// Storage 2
New Storage.storage2 phases=3 bus1=storage_B kv=0.48 pf=1 kWrated=1600 %reserve=20
```



```
~ kWhrated = 3200 %stored=30 state=idling dispmode=follow model=1 daily=
    despacho_storage

// Trafo Interconexão Storage 1
New Transformer. Trafo_storage_A phases = 3 windings=2 xhl=5 %noloadloss=0.39
    %loadloss=1.47
    *wdg =1 bus=M1069515 kV=12.47 kVA=600 conn=wye
    *wdg =2 bus=storage_A kV=0.48 kVA=600 conn=wye

// Trafo Interconexão Storage 1
New Transformer. Trafo_storage_B phases = 3 windings=2 xhl=5 %noloadloss=0.39
    %loadloss=1.47
    *wdg =1 bus=M1125968 kV=12.47 kVA=600 conn=wye
    *wdg =2 bus=storage_B kV=0.48 kVA=600 conn=wye
```

```
Dica 20: Exercício 3.4
! Monitores Storage
New Monitor. Mon_Storage1_State element=Storage.storage1_terminal=1 mode=3
Plot Monitor object= mon_storage1_state channels = (1 3 4)
```