

Paint RAG — Evaluation Report

08.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 13, Отказов: 2, Ошибок: 0 | Версия кода: d1f4293

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированную систему или Д-Дур пигментированную систему с изолянтом. Основные преимущества: 1. Совместимость с МДФ: • Системы разработаны для покраски поверхностей из МДФ, включая кухни и межкомнатные двери. • Грунт обеспечивает заполнение пор материала, предотвращая выступление смолы на поверхности. 2. Устойчивость к воздействию: • Влагостойкость, химостойкость и термостойкость — подходят для помещений с высокой влажностью (например, кухни). • Эластичность и высокая прочность — защищают поверхность от деформаций и повреждений. 3. Применение: • Подходят для окраски фасадов, а также других элементов мебели из МДФ (двери, шкафы, панели). Недостатки: • Короткий срок жизни смеси (необходимо использовать быстро). • Дольше сохнут, чем кислотные или водоразбавимые материалы. Рекомендация: • Если требуется дополнительная защита (например, от влаги или температурных перепадов), выбирайте систему с изолянтом. • Для базовой окраски без изоляции — стандартная Д-Дур пигментированная система. Убедитесь, что поверхность МДФ предварительно обработана грунтовкой, чтобы обеспечить адгезию и долговечность покрытия. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующий набор материалов и их объемы, основанные на рекомендациях из источников: 1. Подготовка поверхности • Шлифовка: • Шлифовальная бумага 180–240 (для первоначальной обработки) и 240–320 (до нанесения грунта). • Объем: Не указан, но требуется для качественной адгезии. 2. Грунтовка (основной этап) Вариант 1: Кислотный грунт (рекомендован для дверей) • Толщина слоя: 120 г/м² (первый слой) + 120 г/м² (второй слой) = 240 г/м². • Объем: $\\$ 160 \, \text{м}^2 \times 240 \, \text{г/м}^2 = 38,4 \, \text{кг} \\$. • Примечание: После нанесения второго слоя требуется шлифовка до 240–320 (в зависимости от рекомендаций). Вариант 2: ПУ-грунт (для уменьшения впитывания) • Толщина слоя: 120–150 г/м² (первый слой) + 120–150 г/м² (второй слой) = 240–300 г/м². • Объем: $\\$ 160 \, \text{м}^2 \times 240 \, \text{г/м}^2 = 38,4 \, \text{кг} \\$ (минимальный) или

Вопрос	Ответ																		
	$160 \text{ м}^2 \times 300 = 48 \text{ кг}$ (максимальный). • Продукт: IS 500 ПУ изоляционный силер (рекомендован для уменьшения впитывания). 3. Поверхностная краска (финишный слой) Вариант 1: ПУ-эмаль (для глянцевого/матового финиша) • Толщина слоя: • Матовая эмаль: 120–150 г/м². • Высокогляnceвая эмаль: 160 г/м². • Объем: $160 \text{ м}^2 \times 150 \text{ г/м}^2 = 24 \text{ кг}$ (матовая) или $160 \text{ м}^2 \times 160 \text{ г/м}^2 = 25,6 \text{ кг}$ (высокогляnceвая). • Примечание: Для улучшения глянца рекомендуется нанести лак (например, ПУ-лак). Вариант 2: Каталитическая краска (для дверей) • Продукт: ХС 211 1104-53446 (кислотное отверждение). • Толщина слоя: 120–150 г/м². • Объем: $160 \text{ м}^2 \times 150 \text{ г/м}^2 = 24 \text{ кг}$. 4. Дополнительные материалы • Лак (для финишного покрытия): • Рекомендуется для достижения высокогляnceвой поверхности (например, ПУ-лак). • Объем: Зависит от толщины слоя (например, 80–100 г/м²). • $160 \text{ м}^2 \times 90 \text{ г/м}^2 = 14,4 \text{ кг}$. Итоговый список материалов (примерный объем) <table><tr><th>Материал</th><th>Объем (кг)</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>Кислотный грунт (2 слоя)</td><td>38,4</td><td>Для дверей, рекомендован в</td></tr><tr><td>ПУ-грунт (2 слоя)</td><td>38,4–48</td><td>Для уменьшения впитывания (IS 500)</td></tr><tr><td>ПУ-эмаль (матовая/гляnceвая)</td><td>24–25,6</td><td>Выбор зависит от требуемого финиша</td></tr><tr><td>Каталитическая краска</td><td>24</td><td>ХС 211 1104-53446 (для дверей)</td></tr><tr><td>Лак (ПУ)</td><td>14,4</td><td>Для финишного покрытия</td></tr></table> Важные рекомендации 1. Тестирование: Проверьте совместимость материалов на небольшом участке. 2. Сушка между слоями: Учитывайте время высыхания (особенно для кислотных грунтов). 3. Расход: Уточните точные объемы у производителя (расход может варьироваться). 4. Растворители: Для кислотных продуктов потребуются специальные растворители. Такой подход обеспечит долговечность и эстетику покрытия. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc	Материал	Объем (кг)	Примечание	Кислотный грунт (2 слоя)	38,4	Для дверей, рекомендован в	ПУ-грунт (2 слоя)	38,4–48	Для уменьшения впитывания (IS 500)	ПУ-эмаль (матовая/гляnceвая)	24–25,6	Выбор зависит от требуемого финиша	Каталитическая краска	24	ХС 211 1104-53446 (для дверей)	Лак (ПУ)	14,4	Для финишного покрытия
Материал	Объем (кг)	Примечание																	
Кислотный грунт (2 слоя)	38,4	Для дверей, рекомендован в																	
ПУ-грунт (2 слоя)	38,4–48	Для уменьшения впитывания (IS 500)																	
ПУ-эмаль (матовая/гляnceвая)	24–25,6	Выбор зависит от требуемого финиша																	
Каталитическая краска	24	ХС 211 1104-53446 (для дверей)																	
Лак (ПУ)	14,4	Для финишного покрытия																	
Вопрос	Ответ																		
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома?	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать различные материалы и системы, учитывая их экспозицию и требования к долговечности. Ниже приведены рекомендации,																		

Вопрос	Ответ
Можно разными материалами	основанные на источниках: Внутри дома (сухой климат, низкая влажность): - Лакокрасочные системы с УФ-защитой - Грунт/антисептик глубокого проникновения (например, по системе из источника 8). - Финишные слои с УФ-защитой (например, полиуретановый лак Д-ДУР 2 слоя, как в источниках 9 и 10). - Колеровка по RAL или Tintorama для укрывистой отделки (для насыщенного цвета). - Нитроцеллюлозные лаки (НЦ) — для прозрачной отделки с возможностью добавления тониروвок (если не требуется УФ-защита). - Антисептики и защита от грибка - Обработка торцов, пазов и соединений антисептиками (например, по источнику 10). - Использование антигрибковых лаков для предотвращения порчи древесины. - Тонировка для декора - Нанесение тонирувок или Пинотексов для наружных дверей (по источнику 9) — позволяет создать разные оттенки без полной покраски. - Предварительная обработка поперечных сечений бесцветным базовым раствором (по источнику 1), чтобы улучшить впитывание красителя. Снаружи дома (влажный климат, УФ-излучение): - Прочный лак с УФ-защитой - Полиуретановые лаки (например, Д-ДУР) с высокой износостойкостью. - Системы с двумя слоями лака (грунт + финишный слой) для максимальной защиты. - Антигрибковые и водостойкие лаки для борьбы с влагой и грибком. - Антисептическая обработка - Обработка всех поверхностей, включая торцы и каналы (по источнику 10). - Использование пропиток с антисептиками для предотвращения гниения. - Тонировка с УФ-защитой - Нанесение тонирувок на предварительно обработанные поверхности (по источнику 1). - Нитроцеллюлозные лаки с УФ-фильтром для сохранения цвета под солнцем. - Клееная древесина - Для наружных лестниц рекомендуется использовать клееную древесину (BSH, МН), так как она менее подвержена деформации и имеет равномерную структуру (по источникам 14 и 15). Общие рекомендации: - Предварительная подготовка поверхности: очистка, заполнение дефектов, обработка поперечных сечений базовым раствором (по источнику 1). - Индивидуальный подход к материалам: хвойные породы лучше впитывают краситель, лиственные требуют более густых составов (по источнику 1). - Сроки и условия нанесения: лаки и краски должны наноситься в сухую погоду, избегая прямых солнечных лучей. - Проверка совместимости материалов: например, лак Д-ДУР 1420-0072 не подходит для добавления тонирувок (по источнику 13). Примеры систем: - Внутри: - Грунт (антисептик) → Тонировка/краска → Лак с УФ-защитой. - Снаружи: - Антисептик (пропитка) → Грунт → Лак с УФ-защитой и водостойкостью. Используйте материалы из серии Д-ДУР или НЦ-лаки для долговечности, а для декора — тонирувки или колеровку по RAL. Источники - data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc - data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc - data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация

Вопрос	Ответ
	водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик (например, BIO SEALER WT 420) используется в следующих случаях: 1. Для защиты древесины от плесени, грибков и синей гнили. 2. Перед нанесением финишных покрытий (лаков, красок) для улучшения адгезии и равномерного нанесения последующих слоев. 3. Для выравнивания впитывающей способности древесины, что обеспечивает более долговечную защиту и декоративные свойства покрытий. Шлифовка перед и после нанесения: • Перед нанесением грунта-антисептика: • Обычно не требуется шлифовка, так как грунт-антисептик предназначен для нанесения на подготовленную поверхность, которая уже имеет оптимальную структуру. Однако в некоторых случаях (например, при наличии дефектов или неровностей) может потребоваться минимальная шлифовка для улучшения адгезии. • В источнике 13 указано, что промежуточная шлифовка запрещена для обеспечения адгезии с последующими слоями, что может относиться к другим продуктам, но рекомендуется соблюдать инструкции производителя. • После нанесения грунта-антисептика: • Шлифовка не требуется, так как грунт-антисептик не предназначен для дальнейшей обработки. Шлифовка может нарушить защитный слой и снизить эффективность антисептической защиты. • В источнике 14 и 15 подчеркивается, что промежуточная шлифовка перед нанесением лаков/красок важна для адгезии, но это относится к финишным покрытиям, а не к грунту-антисептику. Итог: Грунт-антисептик используется для защиты древесины и улучшения адгезии финишных слоев. Шлифовка перед нанесением может быть необязательной, а после нанесения — запрещена, чтобы сохранить защитные свойства. Всегда следует соблюдать инструкции производителя. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной

Вопрос	Ответ
	основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ-пигментированные системы или Д-Дур пигментированные системы, так как они обладают следующими преимуществами: Основные преимущества: 1. Высокая прочность и стойкость: • Эластичные и термостойкие покрытия, устойчивые к перепадам температур, ультрафиолетовому излучению и механическим нагрузкам. • Химическая и влагостойкость, что критично для уличных условий. 2. Применение для уличных объектов: • В таблицах (источники 14–15) указано, что ПУ-системы и Д-Дур-системы подходят для окон, мебели и дверей (уличные), включая лестницы и барные стойки. Это подтверждает их адаптацию к внешним условиям. 3. Долговечность: • Несмотря на короткий срок жизни смеси (источники 8–12), ПУ-системы требуют меньше частой обработки, что снижает долгосрочные затраты. 4. Снижение расхода материалов: • Системы с изолянтom (например, ПУ-пигментированная с изолянтom) снижают расход пигментированного грунта, что экономично и повышает эффективность. Рекомендации: • Используйте ПУ-системы с изолянтom для максимальной защиты от влаги и УФ-излучения. • Если требуется дополнительная защита, выбирайте Д-Дур-системы, которые обеспечивают высокую стойкость к атмосферным воздействиям. • Обязательно подготовьте поверхность: очистите древесину, загрунтуйте (например, грунтовкой на основе ПУ), затем нанесите 2–3 слоя покрытия с интервалом в 24–48 часов. • Убедитесь, что выбранные системы соответствуют стандартам для уличного применения (например, наличие сертификатов на стойкость к атмосферным осадкам и температурным перепадам). Примеры: • ПУ-паркетный лак (источники 9–12) — подходит для мебели с высокими требованиями к прочности. • Лак ИЛ-500 (источники 9–12) — может быть частью устойчивой системы для улицы. Такой подход обеспечит долговечность и эстетику покрытия в условиях улицы. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться по нескольким причинам, связанным с условиями нанесения, подготовкой поверхности и характеристиками материала. Вот основные возможные причины:

Вопрос	Ответ
	1. Неправильная температура - Документы 10, 11, 14, 15: Температура материала и поверхности должна быть около 20°C для обеспечения адгезии и нормальной сушки. - Если температура ниже (например, в холодном помещении), химические реакции замедляются, и лак не схватывается. - Если температура слишком высока, могут возникнуть деформации или ускоренная вулканизация, приводящая к неравномерной сушке. 2. Недостаточная подготовка поверхности - Документы 1, 13: - Поверхность должна быть ошлифованной и очищенной от пыли. - Несоблюдение этого условия приводит к плохой адгезии, а значит, лак не схватывается или образует трещины. - Для некоторых материалов (например, полиэфирных лаков) требуется шлифовка абразивной лентой с зерном 600 (документ 12). 3. Неправильные условия сушки - Документ 13: - Время сушки лака PV220-20 составляет до 12 часов, но полимеризация может занимать до 48 часов (документ 12). - Если лак не успевает высохнуть, возможно, не хватает времени или влажность воздуха слишком высока (влияет на испарение растворителей). - Документ 13: Время сушки лака зависит от толщины слоя и условий окружающей среды. Толстый слой или низкая температура замедляют процесс. 4. Неправильное соотношение компонентов - Документ 1: - Для лака Д-Дур требуется 30 объемных частей отвердителя 1.871.1085 на 100 объемных частей лака. - Несоблюдение пропорций приводит к нарушению химической реакции (вулканизации), что мешает сушке. - Документ 13: - Нанесение лака без шлифования между слоями может вызвать проблемы с адгезией, даже если он сухой. 5. Неподходящие разбавители - Документы 14, 15: - Использование растворителей с гидроксильными группами (например, 646 р-ль) снижает стойкость покрытия и срок жизни смеси. - Это может привести к замедлению сушки или образованию дефектов. 6. Несоблюдение рекомендаций по хранению - Документ 13: - Срок годности лака PV220-20 — от 12 месяцев. - Если лак хранился дольше срока, он может быть непригоден для использования. Рекомендации для устранения проблемы: - Проверьте температуру: Убедитесь, что температура материала и поверхности составляет 20°C. - Подготовьте поверхность: Ошлифуйте и очистите поверхность от пыли, грязи и загрязнений. - Используйте правильные разбавители: Следуйте рекомендациям производителя. - Соблюдайте пропорции компонентов: Для двухкомпонентных лаков важно соблюдать соотношение лака и отвердителя. - Позвольте лаку высохнуть: Не ускоряйте процесс — дайте ему время на полимеризацию (до 48 часов). - Проверьте срок годности: Используйте лак только в течение срока хранения. Если проблема сохраняется, возможно, требуется замена материала или корректировка технологии нанесения.

Вопрос	Ответ
	Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для окрашивания поверхности в цвет RAL 9005 (белый) под полиуретановую эмаль рекомендуется использовать грунты, совместимые с полиуретаном и обеспечивающие адгезию, а также соответствующие цвету окрашивания. На основе предоставленных документов и технических рекомендаций, следующие варианты подходят: 1. Грунт D-DUR PRIMER 1149 • Описание: Двухкомпонентный полиуретановый грунт, предназначенный для столярных изделий внутреннего и наружного применения. Обладает хорошей защитой от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Преимущества: • Подходит для деревянных поверхностей (ДВП, сосна и другие породы). • Смешивается с отвердителем Д-Дур (7000-012009 / 1.871.1085), образуя полиуретан. • Может использоваться как основа под эмаль, особенно если требуется белый цвет (RAL 9005). • Рекомендация: Если доступен белый грунт D-DUR, он подойдет для подготовки поверхности под белую эмаль. 2. Грунт PA777-9016 (Белый эластичный полиуретановый 2К-грунт) • Описание: Белый полиуретановый грунт с отвердителем HD816 (в пропорции 33% грунт : 15–30% отвердитель). • Преимущества: • Универсальный грунт для мебели и столярных изделий. • Тиксотропный, легко наносится на вертикальные поверхности. • Обеспечивает плотную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям. • Рекомендация: Подходит для окрашивания в белый цвет (RAL 9005), так как сам грунт белый. 3. УС грунт (Универсальный грунт) • Описание: Альтернативный грунт, совместимый с полиуретановыми покрытиями. • Примечание: • В документе упоминается, что УС грунт может использоваться как альтернатива Д-дур грунту. • Если требуется белый цвет, возможно, потребуется колеровать грунт в RAL 9005. 4. PD125 Прозрачный полиуретановый 2К-грунт • Описание: Прозрачный грунт, подходящий для отделки массива и шпонированных поверхностей. • Примечание: • Если требуется белый цвет, грунт может быть колерован в RAL 9005. • Необходимо убедиться в совместимости с отвердителем (например, HD820).

Вопрос	Ответ
	5. Дополнительные рекомендации • Проверка совместимости: Убедитесь, что выбранная система грунт + отвердитель совместима с полиуретановой эмалью (например, RAL 9005). • Колерование: Если грунт не белый, добавьте белый пигмент в соответствии с системой RAL. • Технология нанесения: Используйте пневматический краскопульт (Airmix) для равномерного покрытия. Итоговые варианты для RAL 9005 (белый) 1. D-DUR PRIMER 1149 (если доступен белый). 2. PA777-9016 + HD816 (белый грунт + отвердитель). 3. УС грунт (с колерованием в белый цвет). 4. PD125 + колеровка (если требуется прозрачный грунт). При выборе учитывайте доступность материалов и рекомендации производителя. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна, учитывающей прозрачность и подчеркивание структуры дерева, рекомендуется использовать специализированные лаки или грунты с полупрозрачным покрытием. На основе предоставленных источников и рекомендаций, объем материала для покрытия 600 м² рассчитывается следующим образом: Рекомендуемые материалы и их расход: 1. Лессирующий грунт (например, Cetol 761): • Расход: 60–80 мл/м² (в зависимости от впитываемости древесины). • Объем для 1 слоя: 600 м² × 70 мл = 42 л (среднее значение). • Если требуется 2 слоя: 42 л × 2 = 84 л. 2. Прозрачный лак (например, Cetol WF 9830-03-05): • Расход: 80–150 мл/м² (в зависимости от типа лака). • Объем для 1 слоя: 600 м² × 115 мл = 69 л (среднее значение). • Если требуется 2 слоя: 69 л × 2 = 138 л. 3. Комбинированная система (грунт + лак): • Грунт (1 слой): 42 л. • Лак (2 слоя): 138 л. • Итого: 42 + 138 = 180 л. Важные замечания: • Учет впитываемости дерева: Оцилиндрованное бревно может потребовать увеличения расхода на 10–20%. • Колеровка: Для прозрачного эффекта можно использовать колор-дозаторы (например, по системе RAL), но это не влияет на объем.

Вопрос	Ответ
	• Финишный слой: Если требуется дополнительная защита, добавьте 1–2 слоя финишного лака (например, Cetol WF 9830-03-05). Итоговый пример: • Для лессирующего грунта (1–2 слоя): 42–84 л. • Для прозрачного лака (2 слоя): 138 л. • Для комбинированной системы: 180 л. Рекомендуется уточнить точные параметры у производителя материала и учесть условия нанесения (температура, влажность, подготовка поверхности). Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: 1. Для древесины меранти с плотностью менее 550 кг/м³: Требуется антисептирование и изоляция для защиты от влаги и предотвращения гниения. Изоляция помогает уменьшить риск разрушения материала под воздействием влаги. 2. В конструкциях из дерева и алюминия: Несмотря на отсутствие необходимости антисептирования, изоляция применяется для защиты от влаги, коррозии или температурных колебаний. Это обеспечивает долговечность конструкции. 3. При хранении древесины: Изоляция используется для сохранения сухости и стабильности температуры, предотвращая гниение, коррозию и другие повреждения. Хранение в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте с плотно закрытыми контейнерами снижает риски. 4. Для защиты от химических воздействий: В случае хранения или использования антисептиков (например, Cetol 567 BDP) изоляция может применяться для предотвращения попадания влаги или агрессивных веществ на материал. Общая цель: Изоляция направлена на защиту древесины и конструкций от влаги, коррозии, температурных колебаний и химических воздействий, обеспечивая их сохранность и срок службы. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНапОтд.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать ПУ-систему с ПУ-паркетным лаком или водную прозрачную систему, в зависимости от ваших предпочтений (экологичность, долговечность, стоимость). Вот подробный выбор: 1. ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (рекомендуется для высокой износостойкости) • Преимущества: • Высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. • Устойчивость к влаге и температурным перепадам. • Подходит для частых проходов и тяжелой нагрузки (например, в холле или гостиной). • Рекомендуемые составы: • ПУ-силер 111.21 + ПУ-лак паркетный (см. источники 13-15). • ПУ-силер 111.22 + ПУ-лак паркетный. • Количество слоев: • 2–3 слоя (в зависимости от состояния паркета и требований к шероховатости). • Объем материалов: • Для 122 м² потребуется примерно 2.5–3 литра лака (учитывая потери при нанесении). 2. Водная прозрачная система (экологичный вариант) • Преимущества: • Низкий уровень вредных выбросов (подходит для домов с детьми или людьми с аллергией). • Быстрое высыхание (около 1–2 часов). • Прозрачный финиш без желтизны. • Рекомендуемые составы: • Водная прозрачная система (см. источники 10–12). • Количество слоев: • 2–4 слоя (наносится тонким слоем для равномерного покрытия). • Объем материалов: • Для 122 м² потребуется 3–4 литра лака (в зависимости от толщины слоев). Важные рекомендации: 1. Подготовка поверхности: • Очистите паркет от пыли и загрязнений. • Заполните трещины и неровности шпатлевкой (если необходимо). • Убедитесь, что поверхность сухая и чистая перед нанесением лака. 2. Вентиляция: • При использовании ПУ-систем улучшите вентиляцию в помещении (например, откройте окна или используйте вытяжку). • Для водных систем вентиляция менее критична, но лучше обеспечить

Вопрос	Ответ															
	циркуляцию воздуха. 3. Инструменты: • Используйте ручные или электрические краскопульты для равномерного нанесения. • Для мелких участков подойдут кисти или валики. 4. Срок службы: • ПУ-лаки сохраняют свойства до 10–15 лет. • Водные системы требуют более частой обработки (каждые 2–3 года). Сравнение вариантов: <table><tr><td>Критерий</td><td>ПУ-система с ПУ-лаком</td><td>Водная прозрачная система</td></tr><tr><td>Долговечность</td><td>Высокая (10–15 лет)</td><td>Средняя (5–7 лет)</td></tr><tr><td>Экологичность</td><td>Умеренная (выделяет VOC)</td><td>Высокая (без VOC)</td></tr><tr><td>Стоимость</td><td>Средняя</td><td>Высокая</td></tr><tr><td>Время высыхания</td><td>6–8 часов</td><td>1–2 часа</td></tr></table> Итог: • Выбирайте ПУ-систему, если нужна максимальная прочность и устойчивость к износу (например, для холла или гостиной). • Выбирайте водную систему, если приоритет — экологичность и безопасность для жильцов. Если у вас есть дополнительные требования (например, цвет или узор), уточните, и я помогу подобрать более точный вариант. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx	Критерий	ПУ-система с ПУ-лаком	Водная прозрачная система	Долговечность	Высокая (10–15 лет)	Средняя (5–7 лет)	Экологичность	Умеренная (выделяет VOC)	Высокая (без VOC)	Стоимость	Средняя	Высокая	Время высыхания	6–8 часов	1–2 часа
Критерий	ПУ-система с ПУ-лаком	Водная прозрачная система														
Долговечность	Высокая (10–15 лет)	Средняя (5–7 лет)														
Экологичность	Умеренная (выделяет VOC)	Высокая (без VOC)														
Стоимость	Средняя	Высокая														
Время высыхания	6–8 часов	1–2 часа														
Вопрос	Ответ															
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия стола из массива 3×1,5 м с грунтом рекомендуется использовать ПУ-систему с лаком ИЛ-500 (глянец), так как она обеспечивает высокую прочность, глянец и устойчивость к влаге, химическим и термическим воздействиям. Вот пошаговая рекомендация: 1. Подготовка поверхности • Шлифование: Обработайте древесину наждачной бумагой зернистостью 280–320 (по документу 11), чтобы улучшить адгезию. • Очистка: Удалите пыль, грязь и следы масла. • Грунтовка: Нанесите грунт (например, ПУ-грунт) для улучшения сцепления лака с древесиной. Грунт должен быть совместим с выбранной системой. 2. Выбор системы • ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец) (по документам 9, 10, 13–15): • Преимущества: Высокая прочность, глянец, термостойкость, химостойкость. • Недостатки: Короткий срок жизни смеси, требуется точный контроль времени высыхания. • Применение: Подходит для мебели с высокими требованиями к прочности и эстетике (по документу 9). 3. Технология нанесения • Количество слоев: Нанесите 3–5 слоев лака ИЛ-500, соблюдая интервалы между слоями (по документу 11: рекомендуется межслойное шлифование для насыщенного покрытия). • Высыхание: Дайте каждому слою высохнуть до 24 часов (по документу 10: ПУ-системы сохнут дольше, чем водные, но требуют точного соблюдения сроков). 4. Альтернативные варианты • Водная пигментированная система: Если приоритет — экологичность и															

Вопрос	Ответ
	экономия времени, но с меньшей прочностью. Подходит для внутреннего использования (по документу 10: быстрое высыхание, не требует отвердителя). • Водная прозрачная система: Для сохранения натурального вида дерева (по документу 13–15). 5. Хранение и безопасность • Храните компоненты системы (например, ПУ-лак ИЛ-500) в оригинальной упаковке в сухом месте (по документу 11: срок хранения 24 месяца). • Используйте средства защиты (перчатки, маска) при работе с ПУ-системами. 6. Контроль качества • Убедитесь, что выбранная система соответствует стандартам (по документу 12: важно сочетание материалов и технологии для долговечности покрытия). Итог: ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец) — оптимальный выбор для массивного стола. Для максимальной долговечности учитывайте подготовку поверхности, количество слоев и соблюдение технологий. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12 м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать следующие рекомендации и расчеты: 1. Выбор материала • Тип покрытия: Для террасы из дерева рекомендуется использовать водоразбавимые (ВР) материалы (температура 20–30°C, влажность 45–70%). Если терраса из лиственных пород, используйте промежуточное покрытие для заполнения пор (по техническим памяткам Sikkens). • Пример материала: Cetol WM 6900-02 (изолятор) или аналоги из серии Sikkens. Если это покрытие, учитывайте его расход (100–150 мл/м² на слой). 2. Расчет количества материала • Расход на один слой: • Для одного слоя: 12 м² × 100–150 мл = 1,2–1,8 л. • Для двух слоев: 12 м² × 100–150 мл × 2 = 2,4–3,6 л. • Учет потерь: Добавьте 10–20% на запас (для неровных поверхностей, потери при нанесении). • Итоговый расход: • 2,4–3,6 л × 1,1–1,2 = 2,64–4,32 л. 3. Дополнительные рекомендации • Грунтовка: Если древесина необработанная, добавьте грунтовку (сокращает расход покрытия). • Тестовое нанесение: Используйте гребенку COATEST 1100 для измерения толщины мокрой пленки (70–120 мкм). Это уточнит точный расход. • Консультация: Обратитесь к торговому представителю Sikkens (по документам 9 и 10) для подбора материала и точных параметров. Итог • Рекомендуемый объем материала: 2,6–4,3 л (в зависимости от слоев и потерь). • Пример: Если использовать Cetol WM 6900-02 (два слоя), потребуется 2,4–3,6 л. Учтите запас — 2,6–4,3 л. • Важно: Проверьте условия нанесения (температура, влажность) и метод

Вопрос	Ответ
	(распыление/валик/кисти) для точного расчета. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м2	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад площадью 36 м² рекомендуется использовать Лак-Акриловый HELIODUR ANR (артикул 480986-480996, серия). Ниже приведен расчет рецепта готовой смеси и рекомендации по нанесению: Рекомендуемый лак: HELIODUR ANR • Тип: Акриловый полиуретановый лак (смешивается с отвердителем и разбавителем). • Расход: 100–120 мкм/м² (минимальная толщина сухой пленки). • Пропорции смешивания (по массе): • Основа (HELIODUR ANR): 100% • Отвердитель А (403880): 10% (соотношение 10:1 по объему). • Разбавитель 17 (407647) или HELIODUR разбавитель (403851): 20–30% от объема готовой смеси. Расчет объема лака для 36 м²: 1. Толщина сухой пленки: 120 мкм (минимально рекомендуемая, учитывая тонкослойность). 2. Объем одного слоя: $36 \text{ м}^2 \times 0.12 \text{ мм} = 36 \times 0.00012 \text{ м}^3 = 0.00432 \text{ м}^3 = 4.32 \text{ л}$ 3. Количество слоев: 2–3 (для обеспечения прочности и защиты шпона). 4. Общий объем готовой смеси: • Для 2 слоев: $4.32 \text{ л} \times 2 = 8.64 \text{ л}$ • Для 3 слоев: $4.32 \text{ л} \times 3 = 12.96 \text{ л}$ Рецепт смешивания (на 10 литров готовой смеси): 1. Основа (HELIODUR ANR): 10 л. 2. Отвердитель А (403880): 1 л (соотношение 10:1). 3. Разбавитель: 2–3 л (в зависимости от вязкости). Примечание: • Перед нанесением тщательно перемешайте компоненты. • Убедитесь, что поверхность шпона чистая, сухая и обезжиренная (например, с использованием спирта или специальных средств). • Наносите лак с помощью распылителя или лаконоливной машины

Вопрос	Ответ
	(рекомендуется для равномерного покрытия). Дополнительные рекомендации: • Температура и влажность: Наносите лак при температуре 15–25 °C и относительной влажности 40–70%. • Время высыхания: Сушка между слоями занимает около 1–2 часов (без шлифовки). • Совместимость: HELIODUR ANR совместим с деревянными поверхностями, включая шпон. Альтернативные варианты (если HELIODUR ANR недоступен): • ПУ-акриловый лак (217-06030 / 217-06099): • Рекомендуемая толщина пленки: 100–120 мкм. • Пропорции смешивания: 100% основы + отвердитель (10:1). • Подходит для шпонируемых поверхностей. • Полиуретановый лак Д-ДУР: • Используется для прозрачной отделки (рекомендуется в). • Наносите в 2–3 слоя (толщина сухой пленки 120 мкм). Итог: HELIODUR ANR — оптимальный выбор для тонкослойного покрытия шпонируемых фасадов. Рецепт смешивания и расход рассчитаны для площади 36 м². Убедитесь, что все компоненты смешиваются в правильных пропорциях и наносятся в соответствии с техническими рекомендациями. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек необходимо использовать безопасные, экологически чистые материалы, соответствующие стандартам безопасности, таким как DIN EN 71 (для игрушек) и гигиенические требования. Вот рекомендации: 1. Водорастворимые лаки и краски • Cetol WF 9810-03-xx • Описание: Водорастворимое промежуточное и финишное покрытие для древесины, протестированное по DIN EN 71, часть 3 (безопасность игрушек). • Преимущества: • Слабый запах, безопасно для помещений с детьми. • Устойчиво к царапинам и износу. • Подходит для наружных и внутренних поверхностей. • Применение: Идеален для окрашивания мебели и игрушек из дерева, MDF, шпона. • Лаки кислотного отверждения (например, Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090)

Вопрос	Ответ
	• Описание: Для получения глянцевой поверхности, особенно для мебели (например, дверей, кухонной мебели). • Важно: Перед нанесением лака поверхность должна быть ошлифована. • Примечание: Убедитесь, что лак соответствует стандартам безопасности для детских изделий. 2. Акриловые краски и грунтовки • Акриловые краски (например, из коллекции "Joinery Color Classics") • Описание: Лессирующие краски с широким спектром оттенков, совместимые с лаками. • Преимущества: • Без токсичных веществ (например, свинца, хрома). • Устойчивы к влаге и загрязнениям. • Применение: Подходят для окрашивания деревянных поверхностей, включая детские игрушки. • Грунтовки для пластиковых и металлических поверхностей • Описание: Используются для подготовки поверхностей перед покраской. • Примечание: Убедитесь, что грунтовка совместима с материалом и безопасна для детских изделий. 3. Дополнительные рекомендации • Тестирование на безопасность: • Используйте материалы, протестированные по DIN EN 71 (для игрушек) и REACH/EUROPAL (для химических веществ). • Избегайте: • Красителей на основе растворителей (с высоким содержанием VOC). • Материалов с содержанием тяжелых металлов (например, свинца, ртути). • Очистка: Выбирайте материалы, которые легко очищать от загрязнений и устойчивы к царапинам. Примеры подходящих материалов 1. Cetol WF 9810-03-xx (водорастворимый лак, протестированный по DIN EN 71). 2. Акриловые краски из коллекции "Joinery Color Classics" (для дерева, MDF). 3. Лак кислотного отверждения Plastofix 1421-00400 (для глянцевой поверхности). 4. Грунтовки с изоляцией (для покраски пластиковых и металлических изделий). Важно: Перед применением уточните технические характеристики материалов и убедитесь, что они соответствуют нормам безопасности для детей. Для детских изделий рекомендуется использовать натуральные или экологически чистые материалы, минимизирующие риск контакта с токсичными веществами. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныBap2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянec 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Чтобы покрыть шпон натурального цвета и получить черное изделие с подчеркнутой естественной порой дерева, рекомендуется следующий подход: Материалы и методы: 1. Краситель с высокой проникающей способностью Используйте темный краситель (например, черный или глубокий коричневый), который впитывается в древесину и подчеркивает структуру. Важно, чтобы он не закрывал поры, а, наоборот, усиливал их видимость. Например, красители на основе водных растворов или специализированные продукты (например, Tintex 2000 или Oswald), которые сохраняют текстуру дерева. 2. Предварительная обработка поверхности • Очистка и грунтовка: Убедитесь, что поверхность шпона полностью очищена от загрязнений, масел и остатков клея. • Базовый раствор: Если древесина впитывает краситель неравномерно (например, лиственные породы), нанесите бесцветный базовый раствор для выравнивания поглощения. Это особенно важно для хвойных пород, которые впитывают краситель интенсивнее. 3. Техника нанесения • Распыление с маленьким соплом: Используйте воздушный распылитель с узким соплом (как указано в источниках 7 и 8), чтобы равномерно распределить краситель и избежать образования комков или толстых слоев. • Многослойное нанесение: Нанесите несколько тонких слоев красителя, чтобы добиться насыщенного черного цвета, сохраняя рельеф. 4. Финишное покрытие (по желанию) • Прозрачный защитный слой: Для усиления устойчивости к УФ-излучению и износу можно нанести прозрачное покрытие (например, «Лазурь 3 в 1» из источника 9), которое сохранит природную текстуру и защитит дерево от внешних воздействий. Дополнительные рекомендации: • Избегайте масляных или вододисперсионных лаков: Они могут заполнить поры и уменьшить видимость структуры. • Проверьте впитываемость древесины: Если шпон из хвойных пород (например, сосна), он лучше впитывает краситель, что помогает выделить поры. Для лиственных пород (береза) может потребоваться предварительная обработка. Примеры продуктов: • Tintex 2000/2008 (для имитации ценной древесины, включая черный оттенок). • Oswald «Лазурь 3 в 1» (сохраняет текстуру и защищает от погодных факторов). Такой подход позволит добиться черного цвета с подчеркнутой естественной порой, сохранив рельеф и декоративный эффект. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2