

Paint RAG — Evaluation Report

14.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: d1f4293

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированная система или Д-Дур пигментированная система с изолянтом. Основные преимущества: 1. Прочность и стойкость: - Система обладает высокой прочностью, влагостойкостью, химической и термостойкостью. - Эластичность позволяет сохранять адгезию к МДФ даже при температурных изменениях. 2. Специализация для МДФ: - Прямое указание в технических характеристиках на применение для кухонь из МДФ, межкомнатных дверей из МДФ и мебели из данного материала. - Грунт с хорошими заполняющими свойствами предотвращает выделение смол на поверхности, обеспечивая гладкий финиш. 3. Универсальность: - Подходит для внутреннего применения, включая кухни. - Может использоваться для окрашивания других поверхностей (окна, двери, мебель), что делает её практичным выбором. Недостатки: - Короткий срок жизни смеси: Нужно использовать материалы в течение ограниченного времени после приготовления. - Долгий срок высыхания: Сравнительно с кислотными или водоразбавимыми материалами, время сушки увеличено. Рекомендации: - Убедитесь, что система соответствует требованиям к внутреннему использованию (например, отсутствие запаха, безопасность для жилых помещений). - При необходимости уточните у производителя особенности нанесения (например, рекомендуемая температура, время высыхания). Эта система обеспечит долговечный и эстетичный результат для кухонных фасадов из МДФ. Источники - data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc - data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующий набор материалов и их объемы, основанные на рекомендациях из источников: Компоненты и объемы: 1. Грунтовка (изоляционный силер): - Толщина слоя: 50–100 г/м². - Объем для 160 м²: $160 \times 80 = 12,8$ кг (при среднем значении 80 г/м²). 2. Грунт кислотного отверждения (например, ПУ-праймер): - Толщина слоя: 120–150 г/м². - Объем для 160 м²: $160 \times 135 = 21,6$ кг (при среднем значении 135 г/м²). 3. Поверхностная краска (ПУ-эмаль): - Толщина слоя: 150–160 г/м². - Объем для 160 м²: $160 \times 155 = 24,8$ кг (при среднем значении 155 г/м²). 4. Лак (ПУ-матовая или высокоглянцевая эмаль): - Толщина слоя: 160 г/м². - Объем для 160 м²: $160 \times 160 = 25,6$ кг.

Вопрос	Ответ
	Итоговые объемы: • Грунтовка (изоляционный силер): 12,8 кг • Грунт кислотного отверждения: 21,6 кг • Поверхностная краска (ПУ-эмаль): 24,8 кг • Лак (ПУ-матовая/глянцевая эмаль): 25,6 кг Примечания: 1. Шлифовка: Перед нанесением грунта и краски поверхность должна быть шлифована до 180–240 абразивной бумагой и очищена от пыли. 2. Факторы: Объемы могут варьироваться в зависимости от плотности покрытия и условий (например, влажность, температура). Рекомендуется учитывать 10–15% запаса на подкраску. 3. Продукты: Используйте материалы, рекомендованные в источниках (например, IS 500 ПУ изоляционный силер, ХС 211, IC 200 Профф-355). Таким образом, общий объем материалов составит около 85 кг (в зависимости от точных параметров). Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая особенности эксплуатации (внутренние/наружные условия, защита от влаги, УФ-излучения, износ). Вот рекомендации: Внутренние лестницы (сухой климат, низкая влажность): 1. Антисептики и грунты • Используйте глубокопроникающие антисептики (например, грунтлак с защитой от грибков и насекомых). • Грунтовка с УФ-защитой (например, грунт Д-ДУР) для усиления адгезии и защиты древесины. 2. Тонировочные материалы • Тонировки для межкомнатных дверей или Пинотексы (цветные лаки) для наружных дверей. • Эти материалы наносятся непосредственно на дерево или добавляются в лаки (например, лак Д-ДУР). • Позволяют создать разнообразные оттенки без потери натуральности древесины. 3. Лаки и краски • Полиуретановые лаки (например, Д-ДУР) для долговечного покрытия. • Нитроцеллюлозные лаки (НЦ-материалы) для внутренних работ (хорошо подходят для помещений с хорошей вентиляцией). • Для укрывистой отделки: колеруйте краски по системе RAL или Tintorama (например, полиуретановая система с грунтом и краской). 4. Предварительная обработка • Нанесите бесцветный базовый раствор на поперечные сечения (например, пазы, торцы) для равномерного впитывания красителя. Наружные лестницы (влажность, УФ-излучение, механические нагрузки): 1. Антисептики с защитой от влаги • Используйте антисептики с глубоким проникновением (например, грунтлак с защитой от грибков, насекомых и гниения).

Вопрос	Ответ
	• Обработывайте торцы, пазы, соединения и другие скрытые участки. 2. Финишные покрытия с УФ-защитой • Полиуретановые лаки (например, Д-ДУР) с УФ-фильтром для защиты от солнечного излучения. • Лаки с высокой износостойкостью (например, 2-компонентные каталитические лаки) для долговечности. 3. Тонировочные системы • Для наружных лестниц можно использовать трансферные лаки или тонировку, но важно учитывать, что они менее устойчивы к атмосферным воздействиям. • Рекомендуется наносить тонировку в сочетании с УФ-лаком для дополнительной защиты. 4. Специальные материалы • Лак Д-ДУР 1420-0072 для лакирования пропитанных антисептиком и тонированных поверхностей (без добавления красителей). • Клееная древесина (например, BSH) для наружных конструкций, так как она менее подвержена деформации. Общие рекомендации: • Подготовка поверхности: • Очистите древесину от загрязнений, загрунтуйте поперечные сечения (например, с помощью бесцветного базового раствора). • Для наружных лестниц обязательно обработайте скрытые участки (торцы, пазы) антисептиком. • Порядок нанесения: • Нанесите грунт/антисептик, затем тонировку или краску, и завершите финишным лаком с УФ-защитой. • Материалы: • Для внутренних работ: НЦ-лаки, тонировки, Пинотексы. • Для наружных: полиуретановые лаки с УФ-фильтром, антисептики с защитой от влаги, клееная древесина. Примеры систем: • Внутренние: 1. Грунт Д-ДУР (2 слоя). 2. Тонировка или Пинотекс. 3. Финишный лак Д-ДУР с УФ-защитой. • Наружные: 1. Антисептик глубокого проникновения. 2. Грунт Д-ДУР. 3. Полиуретановый лак с УФ-фильтром (2–3 слоя). Эти решения обеспечивают долговечность, защиту от внешних воздействий и сохранение эстетики деревянных лестниц. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныВар1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныВар2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик (например, BIO SEALER WT 420) используется в следующих случаях: 1. Для защиты древесины от грибков, плесени и синей гнили. 2. Для выравнивания впитывающей способности древесины. 3. Для улучшения адгезии последующих слоев финишных материалов (лаков, красок). 4. При подготовке поверхностей к покраске или отделке, особенно если древесина подвержена гниению или биологическим атакам. Нужна ли шлифовка перед и после нанесения грунта-антисептика? • Перед нанесением: • Обязательна тщательная подготовка поверхности (шлифовка). Это необходимо для улучшения адгезии грунта-антисептика к древесине и обеспечения равномерного нанесения. • Например, в источниках (, 15) подчеркивается, что промежуточная шлифовка перед нанесением каждого слоя важна для улучшения адгезии и внешнего вида. • После нанесения: • Шлифовка запрещена. Грунт-антисептик (например, Cetol WF 761 в) должен быть нанесен без промежуточной шлифовки, чтобы сохранить его защитные свойства и адгезию с последующими слоями. • В прямо указано: “Основные правила: Для обеспечения адгезии с последующими слоями системы запрещается промежуточная шлифовка покрытия.” Вывод: Грунт-антисептик используется для защиты древесины и подготовки поверхности к финишным слоям. Перед нанесением требуется шлифовка основания, но после нанесения шлифовка запрещена, чтобы сохранить его функциональность и адгезию. Источники • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ-системы (полиуретановые) с изолянтном или специализированные лакокрасочные материалы, обеспечивающие устойчивость к атмосферным

Вопрос	Ответ
	воздействиям. Вот ключевые рекомендации: 1. ПУ-системы с изолянтom • Преимущества: • Высокая влагостойкость, химическая и термостойкость. • Эластичность и прочность, защищающие древесину от трещин и деформации. • Изолянт снижает расход пигментированного грунта. • Применение: Подходят для уличных поверхностей (двери, мебель, лестницы), как указано в таблицах (источники 14–15). 2. Лаки и полиуретановые покрытия • Используйте водостойкие лаки или полиуретановые покрытия (например, ПУ-паркетный лак) для дополнительной защиты. • Это укрепит структуру древесины и защитит от выгорания на солнце. 3. Подготовка поверхности • Очистите древесину от загрязнений, загрунтуйте грунтовкой для лучшего сцепления. • Для массива важно учесть его влагопоглощение — возможно, потребуется несколько слоев покрытия. 4. Альтернативные варианты • Если ПУ-системы недоступны, можно использовать д-дур-системы (декоративно-декоративные), которые также устойчивы к влаге и UV-излучению. Важно: • Убедитесь, что выбранный материал соответствует требованиям для уличного применения (выдерживает температурные перепады, влагу, ультрафиолет). • Следуйте инструкциям по нанесению (например, время сушки, температурный режим). Рекомендуемый выбор: ПУ-системы с изолянтom или полиуретановые лаки для уличной мебели из массива. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак не сохнет по нескольким причинам, связанным с условиями нанесения, подготовкой поверхности и характеристиками материала. Вот основные факторы: 1. Неправильная температура • Документы 10, 11, 14, 15: Температура материала и основы должна быть около 20°C. Если температура ниже (например, в холодном помещении или при низкой влажности), сушка замедляется. • Рекомендация: Убедитесь, что температура окружающей среды соответствует рекомендациям (обычно 15–25°C), и материал не охлажден перед нанесением. 2. Несоблюдение подготовки поверхности • Документы 1, 13: Поверхность должна быть ошлифованной, очищенной от пыли и загрязнений. • Рекомендация: Перед нанесением убедитесь, что поверхность гладкая, без пыли и масел. Для полиуретановых лаков важно также учитывать, что шлифовка между слоями запрещена (документ 13), так как это может нарушить адгезию. 3. Неправильный выбор разбавителя или отвердителя • Документы 10, 14, 15: Использование неподходящих растворителей (например, содержащих гидроксильные группы) может снизить стойкость лака и уменьшить срок жизни смеси.

Вопрос	Ответ
	• Рекомендация: Следуйте рекомендациям производителя по выбору разбавителей и отвердителей (например, для лака PV220-20 используется специальный отвердитель, как указано в документе 13). 4. Недостаточное время для сушки • Документ 13: Время сушки лака PV220-20 составляет до 12 часов, но это зависит от толщины слоя и условий. • Рекомендация: Проверьте, не нарушены ли сроки сушки. Если слой слишком толстый, он может не успеть высохнуть в течение указанного времени. 5. Несовместимость материалов • Документ 13: Запрещено использовать лак PV220-20 с другими материалами, несовместимыми с ним. Например, совместимость с другими лаками или отвердителями должна быть проверена в технических описаниях. • Рекомендация: Убедитесь, что лак наносится только на рекомендованные основы и не смешивается с другими материалами без согласования. 6. Нарушение технологии нанесения • Документы 10, 11, 13: Лак должен наноситься с помощью пневматического краскопульта (Airmix), как указано для PV220-20. Неправильный метод нанесения (например, с использованием неподходящих инструментов) может привести к неравномерному высыханию. • Рекомендация: Следуйте инструкциям по нанесению (например, использовать специализированное оборудование). 7. Истечение срока годности • Документ 13: Срок годности лака PV220-20 составляет от 12 месяцев. Если лак просрочен, его свойства могут измениться, что повлияет на сушку. • Рекомендация: Проверьте дату выпуска лака и убедитесь, что он не просрочен. 8. Неправильная влажность воздуха • Высокая влажность может замедлить испарение растворителей, особенно в помещениях с плохой вентиляцией. • Рекомендация: Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха и контролируйте уровень влажности (оптимально — 40–60%). Итог: Чтобы устранить проблему, проверьте температуру, подготовку поверхности, использование правильных разбавителей/отвердителей, метод нанесения и срок годности лака. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к технической поддержке производителя. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для окрашивания поверхностей в цвет RAL 9005 (например, белый или светлый оттенок) под полиуретановую эмаль рекомендуется использовать следующие грунты, обеспечивающие адгезию, защиту и совместимость с

Вопрос	Ответ
	полиуретаном: 1. D-DUR PRIMER 1149 (для деревянных поверхностей) • Описание: Двухкомпонентный полиуретановый грунт, защищающий от влаги, пожелтения сучков и проникновения смолы. Подходит для ДВП, сосны и других пород дерева. • Преимущества: • Обеспечивает равномерное наполнение и выравнивание. • Совместим с полиуретановыми эмалями (например, D-DUR эмаль). • Применение: Особенно подходит для деревянных поверхностей, если RAL 9005 — цвет для окрашивания дерева. 2. PA777-9016 (белый эластичный полиуретановый грунт 2К) • Описание: Белый грунт с отвердителем HD816 (пропорции: 33% отвердителя, 15–30% разбавителя). Подходит для отделки мебели и столярных изделий. • Преимущества: • Эластичный, устойчив к трещинам. • Обеспечивает гладкую пленку, легко шлифуется. • Применение: Хорошо подходит для базовых покрытий перед колерованием в RAL 9005 (например, белый грунт как основа для светлых оттенков). 3. PD125 (прозрачный полиуретановый грунт 2К) • Описание: Прозрачный грунт для отделки массива и шпонированных поверхностей. Подходит для открыто- и закрытопористой основы. • Применение: Если RAL 9005 требует прозрачного грунта (например, для сохранения текстуры дерева), PD125 может быть основой. Однако для ярких цветов лучше использовать белый грунт (PA777-9016 или D-DUR PRIMER 1149). 4. УС грунт (альтернативный вариант) • Описание: Применяется как альтернатива D-DUR грунту. Подходит для подготовки поверхностей перед полиуретановой эмалью. • Применение: Если требуется грунт для металла или других материалов, но не для дерева. Рекомендации: • Для дерева: Используйте D-DUR PRIMER 1149 или PA777-9016 (если требуется белый грунт для колеровки в RAL 9005). • Для шпона или массива: PD125 (прозрачный грунт) или PA777-9016 (если нужен белый фон). • Для металла/других поверхностей: УС грунт (проверьте совместимость с эмалью). Важно: • Убедитесь, что грунт и эмаль от одного производителя (например, D-DUR или RUPA), чтобы избежать несовместимости. • Перед нанесением проверьте совместимость по техническим паспортам (например, D-DUR PRIMER 1149 и D-DUR эмаль). Если RAL 9005 — конкретный цвет (например, RAL 9005-1 или 9005-2), уточните у производителя, какие грунты подходят для колеровки в этот цвет. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125

Вопрос	Ответ
	Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для лессирующей наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна площадью 600 м² потребуется учитывать следующие параметры: 1. Материалы и рекомендации: • Грунтовка: Используйте грунтовку с защитой от гнили и синевы (например, CETOL WP 567 BPD или BIO SEALER WT 420). • Расход: 60–80 г/м² (1 слой). • Количество слоев: 1–2 (рекомендуется 2 для усиленной защиты). • Лак/полиуретановая система: Для лессирующей отделки подойдет полиуретановый лак (например, Д-ДУР, Cetol WF 9830-03-05 или Sikkens). • Расход: 80–150 мл/м² (1 слой). • Количество слоев: 2–3 (для наружной отделки, учитывая выветривание и УФ-излучение). 2. Расчет объема материалов: Грунтовка (CETOL WP 567 BPD / BIO SEALER WT 420): • 1 слой: 600 м² × 60 г = 36 кг • 2 слоя: 600 м² × 80 г = 48 кг • Общий объем: 36–48 кг (в зависимости от подготовки поверхности и впитываемости древесины). Лак (например, Cetol WF 9830-03-05 или Д-ДУР): • 1 слой: 600 м² × 80 мл = 48 л • 2 слоя: 600 м² × 150 мл = 90 л • Общий объем: 48–90 л (в зависимости от толщины слоя и рекомендаций производителя). 3. Дополнительные рекомендации: • Поверхность: Оцилиндрованное бревно требует предварительной очистки от загрязнений и обезжиривания. • Условия нанесения: Температура +15–25°C, влажность 60% (для лаков на водной основе). • Колеровка: Для лессирующих оттенков можно использовать систему RAL или Tintorama (уточните у производителя). Итоговый объем (примерные цифры): Материал Объем (примерно) Грунтовка 36–48 кг Лак (2 слоя) 48–90 л Примечание: Точные значения могут варьироваться в зависимости от состояния поверхности, рекомендаций производителя и климатических условий. Рекомендуется уточнить параметры у специалиста или производителя материалов. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИПОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное

Вопрос	Ответ
	покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях, основываясь на предоставленной информации: 1. Для древесины Меранти с плотностью менее 550 кг/м³: Такая древесина требует антисептирования и изоляции, чтобы предотвратить гниение, воздействие влаги или других внешних факторов. 2. В конструкциях из дерева и алюминия: Хотя для таких конструкций не требуется антисептирование, изоляция может быть необходима для защиты от влаги или коррозии, особенно в условиях повышенной влажности или химической активности. 3. Согласно типу древесины: В зависимости от выбранной породы древесины (например, хвойной или лиственной) может потребоваться изоляция для обеспечения долговечности и защиты от внешних воздействий, таких как влага, температурные перепады или биологические агресоры. Примечание: Термин "изоляция" в данном контексте, вероятно, означает защиту древесины от влаги, гниения или химического воздействия. Однако точный смысл изолятора (например, какого типа или метода) не уточнен в источниках. Для уточнения рекомендуется обратиться к техническим спецификациям или инструкциям производителя. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНапОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помоги подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендую следующие системы, основываясь на данных из источников: 1. ПУ-системы с ПУ-паркетным лаком • Преимущества: Высокая износостойкость, устойчивость к влаге и температуре, долговечность. • Состав: • ПУ-паркетный лак (например, ПУ-лак паркетный). • Силер (например, ПУ-силер 110.04 или 111.21/22) для улучшения адгезии и

Вопрос	Ответ
	защиты. • Количество слоев: Обычно 2–3 слоя лака (в зависимости от состояния паркета). • Объем материалов: • Если 1 литр лака покрывает 10–12 м², для 122 м² потребуется примерно 10–13 литров (с учетом потерь). 2. Водные системы (прозрачные или пигментированные) • Преимущества: Экологичность, устойчивость к истиранию, возможность цвета (для пигментированных). • Состав: • Водная прозрачная система или пигментированная система (например, с добавлением красителей). • Количество слоев: 2–3 слоя. • Объем материалов: Аналогично ПУ-системам, но с учетом влагостойкости. 3. Системы с лаком ИЛ-500 (глянец) • Преимущества: Специализированные лаки для паркета с глянцевым финишем. • Состав: • Лак ИЛ-500 + Силер (например, ПУ-силер 111.21/22). • Количество слоев: 2–3 слоя. Важные рекомендации: 1. Подготовка поверхности: • Убедитесь, что паркет чистый, сухой и без пыли. • При необходимости выполните шлифовку и грунтовку (например, с использованием грунтовки для дерева). 2. Расчет материалов: • Уточните объемы у производителя или посчитайте самостоятельно (например, 1 литр лака на 10–12 м²). 3. Инструменты: • Используйте валик или кисть для равномерного нанесения. 4. Высыхание: • Соблюдайте интервалы между слоями (обычно 24–48 часов) и время высыхания перед эксплуатацией. 5. Вентиляция: • Работайте в хорошо проветриваемом помещении, особенно при использовании ПУ-лаков (они имеют химические компоненты). Пример выбора: • Для долговечности и устойчивости к влаге: ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (например, ПУ-силер 111.21 + ПУ-лак паркетный). • Для экологичности: Водная прозрачная или пигментированная система. Если у вас есть предпочтения по цвету или бюджету, уточните — я помогу уточнить выбор! Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помоги подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия массивного стола (размер 3×1.5 м) с грунтом рекомендуется использовать ПУ-систему с лаком ИЛ-500 (глянец), так как она обеспечивает высокую прочность, влагостойкость и глянцевый эффект. Вот детальный план: 1. Подбор систем: • ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец)

Вопрос	Ответ
	• Плюсы: • Высокая прочность, термостойкость, химостойкость. • Подходит для массива, требующего долговечности. • Глянцевый финиш, улучшает внешний вид. • Минусы: • Короткий срок жизни смеси (необходимо быстро наносить). • Требуется смешивание с отвердителем. • Рекомендации: • Используйте грунт для ПУ-систем (например, грунт на основе полиуретана или эпоксидной смолы). • Обязательно шлифовать поверхность перед нанесением (зернистость наждачной бумаги 280–320). • Водная пигментированная система (альтернатива) • Плюсы: • Быстросохнущая, не требует смешивания с отвердителем. • Негоручая, безопаснее в использовании. • Долгий срок жизни смеси. • Минусы: • Меньшая прочность по сравнению с ПУ-системой. • Рекомендации: • Используйте вододисперсионный грунт с хорошей адгезией к древесине. 2. Технология нанесения: 1. Подготовка поверхности: • Очистите стол от загрязнений, устраните неровности. • Зашлифуйте поверхность (наждачная бумага 280–320) для лучшего сцепления. 2. Грунтовка: • Нанесите 1–2 слоя грунта (подберите тип в зависимости от выбранной системы). • Дайте высохнуть (время сушки зависит от типа грунта). 3. Нанесение лака: • Для ПУ-систем: • Смешайте лак с отвердителем в соотношении, указанном в инструкции. • Нанесите 2–3 слоя лака (с интервалом 2–4 часа между слоями). • Для водной системы: • Нанесите 2–3 слоя лака (с интервалом 1–2 часа). 4. Завершение: • Дайте покрытию высохнуть полностью (24–48 часов). • Проверьте прочность и глянец. 3. Рекомендации: • ПУ-система ИЛ-500 лучше подходит для массива, так как обеспечивает максимальную износостойкость. • Если требуется экологичность или простота в работе, выбирайте водную систему. • Убедитесь, что грунт и лак совместимы (например, для ПУ-лака используйте грунт на основе полиуретана). Если уточните предпочтения (прочность, экологичность, бюджет), можно уточнить выбор. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстирМебельщик.doc
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12 м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² рекомендуется использовать водоразбавимый материал (ВР), например, Sikkens Finishing Gloss 25-35 или Cetol WM 6900-02, так как они безопасны для окружающей среды и адаптированы для внешних условий. Вот пошаговый расчет и рекомендации: 1. Выбор материала • Тип древесины: Уточните, из какого дерева состоит терраса (лиственное/хвойное). Если это лиственное дерево, потребуется промежуточный слой для заполнения пор (например, Sikkens Intermedium). • Совместимость: Убедитесь, что выбранный материал совместим с типом древесины и соответствует температурным условиям (20–30°C для ВР, 18–25°C для ОР). 2. Расчет количества материала Данные из технических документов: • Расход материала: 100–150 мл/м² (для одного слоя). • Толщина сухой пленки: 70–120 мкм (для разных материалов). • Количество слоев: • Лиственное дерево: 2 слоя (промежуточный + финишный). • Хвойное дерево: 1–2 слоя (в зависимости от состояния поверхности). Расчет для 12 м²: • Один слой: $12 \text{ м}^2 \times 100 \text{ мл/м}^2 = 1200 \text{ мл} = 1.2 \text{ л}$ - С учетом запаса на подкраску (10–20%): $1.2 \text{ л} \times 1.1 = 1.32 \text{ л}$ (минимум) или $1.2 \text{ л} \times 1.2 = 1.44 \text{ л}$ (максимум). • Два слоя: $12 \text{ м}^2 \times 150 \text{ мл/м}^2 \times 2 = 3600 \text{ мл} = 3.6 \text{ л}$ - С учетом запаса: $3.6 \text{ л} \times 1.1 = 3.96 \text{ л}$ (минимум) или $3.6 \text{ л} \times 1.2 = 4.32 \text{ л}$ (максимум). 3. Дополнительные рекомендации • Подготовка поверхности: • Убедитесь, что древесина шлифована и очищена от загрязнений. • Для лиственника обязательно нанесите промежуточный слой (например, Sikkens Intermedium) перед финишным. • Условия нанесения: • Температура воздуха: 20–30°C (для ВР), 18–25°C (для ОР). • Относительная влажность: 45–70% (не ниже 45%, не выше 70%). • Срок службы: • Выбирайте материалы с высокой стойкостью к атмосферным воздействиям (например, Sikkens Finishing Gloss 25-35). 4. Пример выбора и расчета • Материал: Sikkens Finishing Gloss 25-35 (ВР, 2 слоя). • Расход: $12 \text{ м}^2 \times 150 \text{ мл/м}^2 \times 2 = 3.6 \text{ л}$ • С учетом запаса: 4.32 л. • Рекомендуемое количество: 4.5–5 литров (для безопасности). Итог • Рекомендуемый материал: Водоразбавимый (ВР), например, Sikkens Finishing Gloss 25-35. • Объем для 12 м²: • 1 слой: 1.3–1.4 л. • 2 слоя: 4.3–4.5 л. • Запас на подкраску: +10–20% от расчетного объема. При выборе конкретного материала уточните технические характеристики у производителя (например, Sikkens) для точного расчета.

Вопрос	Ответ
	Источники • ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС 092.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м²	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад (площадь 36 м²) рекомендуется использовать Лак-Акриловый HELIODUR ANR (артикул 480986-480996), который соответствует требованиям к тонкослойному нанесению и обеспечивает защиту шпона. Ниже приведен рецепт готовой смеси и расчет объема для 36 м². Рецепт готовой смеси (по данным источника 12): 1. Пропорции смешивания: • Основа (100%) + Отвердитель А (403880) в соотношении 10:1 (по весу). • Добавление разбавителя (407647 или 403851) в количестве 20–30% от объема готовой смеси. 2. Рекомендуемая толщина сухой пленки (ССП): • 100–120 мкм на слой (для тонкослойного нанесения). • Рекомендуется наносить 2–3 слоя для обеспечения защитных свойств и эстетичности. Расчет объема для 36 м²: 1. Расчет объема готовой смеси: • Толщина сухой пленки (ССП) = 120 мкм (120 мкм = 0.12 мм). • Объем одного слоя: $36 \text{ м}^2 \times 0.12 \text{ мм} = 4.32 \text{ л}$. • Для 2 слоев: $4.32 \text{ л} \times 2 = 8.64 \text{ л}$. 2. Учет соотношения компонентов: • Если лак двухкомпонентный (основа + отвердитель), то для 100 г основы требуется 10 г отвердителя. • Объем готовой смеси (основа + отвердитель) = 110 г (при соотношении 10:1). • Для 8.64 л готовой смеси: • Основа: $\frac{10}{11} \times 8.64 \approx 7.86 \text{ л}$. • Отвердитель: $\frac{1}{11} \times 8.64 \approx 0.79 \text{ л}$. • Разбавитель: 20–30% от готовой смеси (20%: 1.73 л; 30%: 2.59 л). 3. Итоговые объемы: • Основа (HELIODUR ANR): 7.86 л

Вопрос	Ответ
	• Отвердитель А (403880): 0.79 л • Разбавитель (407647 или 403851): 1.73–2.59 л • Общий объем готовой смеси: 8.64 л (при 2 слоях). Рекомендации: • Техника нанесения: Используйте валик или распылитель для равномерного распределения. • Поверхность: Убедитесь, что шпон очищен от загрязнений и обезжирен. • Сушка: Дайте лак высохнуть согласно инструкции производителя (обычно 24–48 часов). • Дополнительная защита: После высыхания можно нанести 1–2 слоя лака для увеличения прочности. Важно: • Уточните точные пропорции у производителя (например, для HELIODUR ANR может быть спецификация на смешивание). • Учитывайте, что шпон чувствителен к перепадам температуры, поэтому наносите лак в умеренных условиях. Такой подход обеспечит защиту шпона, эстетичный вид и долговечность покрытия. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек рекомендуется использовать безопасные, экологичные материалы, соответствующие стандартам безопасности для детей. На основе предоставленных источников и общих рекомендаций, вот основные варианты: 1. Водорастворимые лаки и краски • Cetol WF 9810-03-xx • Описание: Водорастворимое, прозрачное покрытие для древесины, протестированное по стандарту DIN EN 71 (безопасность игрушек). • Преимущества: • Низкий уровень вредных испарений. • Без запаха (или слабый запах). • Подходит для наружных и внутренних поверхностей. • Применение: Идеален для детской мебели и игрушек, особенно если требуется безопасность и долговечность. • Лаки на водной основе (например, Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090) • Описание: Рекомендуются для получения глянцевой или матовой поверхности.

Вопрос	Ответ
	• Преимущества: • Низкая токсичность. • Устойчивы к влаге и механическим воздействиям. • Подходят для МДФ, массива и шпона. • Важно: Убедитесь, что лак соответствует стандартам DIN EN 71 (для игрушек) или EN 71-3 (для детских товаров). 2. Краски и лаки с сертификацией безопасности • Системы "Д-Дур" (например, пигментированные с изолянтном) • Описание: Устойчивые к влаге, химикатам и температуре. • Примечание: Проверьте, соответствует ли система стандартам DIN EN 71 или другим нормам для детских изделий. • Использование: Подходит для мебели, но требуется дополнительная проверка на безопасность. 3. Материалы с низким содержанием вредных веществ • Акриловые краски на водной основе • Преимущества: • Нетоксичны. • Не содержат растворителей. • Подходят для окрашивания поверхностей, контактирующих с детьми. • Совет: Используйте краски с сертификатом EN 71 или ASTM D4236 (для игрушек). 4. Дополнительные рекомендации • Избегайте растворителей: Работа с красителями на основе органических растворителей требует соблюдения мер безопасности (пожарная безопасность, защита органов дыхания), что не рекомендуется для детских изделий. • Тестирование на безопасность: Убедитесь, что выбранные материалы прошли тестирование на содержание токсичных веществ (например, свинца, хрома, фталатов) и соответствуют DIN EN 71 (для игрушек) или EN 71-3 (для детских товаров). • Устойчивость к царапинам: Для мебели и игрушек важно использовать материалы с высокой износостойкостью. Заключение Оптимальные материалы для детской мебели и игрушек — водорастворимые лаки и краски, сертифицированные по стандартам безопасности (например, DIN EN 71). Например, Cetol WF 9810-03-xx и лаки на водной основе (Plastofix, IL 500) подходят для покрытия деревянных поверхностей, обеспечивая безопасность и долговечность. Перед применением уточните, соответствует ли продукт требованиям для детских товаров. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныBar2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Чтобы получить черное изделие из шпона натурального цвета, подчеркнув естественную пору дерева и сохранив рельеф, рекомендуется следующий подход: 1. Подготовка поверхности • Очистка и обезжиривание: Убедитесь, что поверхность шпона полностью очищена от загрязнений, пыли и остатков клея. Инородные вещества могут нарушить равномерное впитывание красителя (см.). • Предварительная обработка: Для хвойных пород (например, сосна, береза) рекомендуется использовать бесцветный базовый раствор для улучшения равномерного впитывания красителя (). Это особенно важно для поперечных сечений, где впитывание интенсивнее. 2. Выбор красителя • Черный краситель с акцентом на текстуру: Используйте темные или черные красители, которые выявляют дефекты и подчеркивают поры (). Например: • Темные красители могут скрыть биологические дефекты (синева, плесень), но при правильном выборе они также выделяют естественную структуру дерева. • Убедитесь, что краситель не закрывает поры полностью. Некоторые продукты (например, "Лазурь 3 в 1" из) сохраняют текстуру и текстуру дерева, что подходит для подчеркивания рельефа. 3. Нанесение • Метод распыления: Используйте воздушный распылитель с маленьким соплом для равномерного нанесения (). Это позволяет избежать перегрузки поверхности и сохранить естественный рельеф. • Концентрация красителя: Проведите тест на небольшом участке, чтобы определить оптимальную концентрацию. Чрезмерное количество красителя может сгладить текстуру. 4. Финишное покрытие • Прозрачный защитный слой: После высыхания красителя нанесите прозрачный лак или покрытие с сохранением текстуры (например, "Лазурь 3 в 1" из). Это защитит поверхность от выгорания и сохранит поры. • Светоустойчивые пигменты: Если изделие подвергается солнечному воздействию, выбирайте краситель с светоустойчивыми пигментами (), чтобы избежать потемнения или потери текстуры. 5. Дополнительные рекомендации • Имитация ценных пород: Если цель — создать эффект черного дерева с естественной текстурой, используйте черный краситель с оттенками (например, "вишневый" или "красный" тон) для акцента (). • Избегайте перекрытия пор: Не используйте толстые слои красителя, чтобы не скрыть естественную структуру. Примеры продуктов • "Лазурь 3 в 1" (): Сохраняет текстуру, имеет черные оттенки и защиту от УФ-излучения. • Темные красители (например, "Тинтекс 2000" из): Выделяют дефекты и подчеркивают поры. Итог Черное изделие с подчеркнутыми порами и рельефом достигается через равномерное нанесение темного красителя (с акцентом на текстуру) и прозрачное финишное покрытие. Учитывайте свойства породы и используйте специализированные красители для сохранения естественной структуры дерева. Источники

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2