

Paint RAG — Evaluation Report

14.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 14, Отказов: 1, Ошибок: 0 | Версия кода: d1f4293

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированную систему или Д-Дур пигментированную систему с изолятором, так как они специально разработаны для таких поверхностей. Вот ключевые преимущества этих систем: Д-Дур пигментированная система: 1. Стойкость к влаге, химическим веществам и температуре — идеально подходит для кухонных фасадов, подверженных влажности и агрессивным средам. 2. Эластичность и высокая прочность — обеспечивает долговечность покрытия. 3. Тиксотропность — позволяет равномерно распределять материал на сложных поверхностях. 4. Заполнение грунта — грунт предотвращает выступание смол на поверхности, сохраняя ровный вид. Д-Дур пигментированная система с изолятором: • Дополнительная изоляция улучшает защитные свойства, особенно для поверхностей с высокой влажностью или механическими нагрузками. • Подходит для сложных поверхностей (например, МДФ с текстурой). ПУ пигментированная система: • Также подходит для МДФ, но в описаниях менее подробно указаны преимущества. Рекомендуется для неприменения изолятора, если требуется минимальная подготовка. Рекомендации: • Выбирайте Д-Дур пигментированную систему для стойкости и долговечности. • Если требуется дополнительная защита (например, в условиях повышенной влажности), используйте систему с изолятором. • Убедитесь, что поверхность МДФ предварительно подготовлена (очищена, отшлифована) и подходит для выбранной системы. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для покраски 160 квадратных метров дверей из МДФ потребуется следующее количество материалов, основываясь на рекомендациях из источников: 1. Грунтовка (ПУ изоляционный силер) • Объем: 50–100 г/м² • Общий расчет: • 160 м² × 50 г = 8,000 г (8 кг) • 160 м² × 100 г = 16,000 г (16 кг) 2. Грунт ПУ праймер • Объем: 150 г/м² • Общий расчет: • 160 м² × 150 г = 24,000 г (24 кг) 3. Основной слой покрытия • Материалы: • Краска IC 200 Профф-355 (белая), 121-xxx (оттенки Тинторама), ХС 211 1104-53446 (кислотное отверждение). • Объем: 100–200 г/м²

Вопрос	Ответ
	• Общий расчет: • $160 \text{ м}^2 \times 100 \text{ г} = 16,000 \text{ г}$ (16 кг) • $160 \text{ м}^2 \times 200 \text{ г} = 32,000 \text{ г}$ (32 кг) 4. Лак (высокоглянцевый, если требуется) • Объем: $100\text{--}200 \text{ г/м}^2$ • Общий расчет: • $160 \text{ м}^2 \times 100 \text{ г} = 16,000 \text{ г}$ (16 кг) • $160 \text{ м}^2 \times 200 \text{ г} = 32,000 \text{ г}$ (32 кг) 5. Кислотный грунт (альтернативный вариант) • Первый слой: $120 \text{ г/м}^2 \rightarrow 19.2 \text{ кг}$ • Второй слой: $120 \text{ г/м}^2 \rightarrow 19.2 \text{ кг}$ • Основной слой: $100\text{--}200 \text{ г/м}^2 \rightarrow 16\text{--}32 \text{ кг}$ • Лак: $100\text{--}200 \text{ г/м}^2 \rightarrow 16\text{--}32 \text{ кг}$ Итоговые рекомендации • Объемы в зависимости от системы: • ПУ-система: • Грунт изоляционный: 8–16 кг • Грунт праймер: 24 кг • Основной слой: 16–32 кг • Лак: 16–32 кг • Кислотный грунт: • Грунт (2 слоя): 38.4 кг • Основной слой: 16–32 кг • Лак: 16–32 кг • Примечание: • Точные объемы зависят от толщины слоев и количества слоев. • Рекомендуется использовать материалы, указанные в источниках (например, IC 200 Профф-355, XC 211 1104-53446, ПУ-эмали). • Для высокоглянцевой поверхности добавьте лак. Важно: Перед применением уточните технические характеристики материалов у производителя. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать следующие материалы, учитывая различия в условиях эксплуатации и требованиях к долговечности: Внутри дома 1. Тонировки и цветные Пинотексы • Применение: Для декоративного окрашивания, особенно для межкомнатных лестниц. • Метод: Наносятся непосредственно на дерево или добавляются в лаки (например, 1431-9392, 1431-9393). • Плюсы: Позволяют создать разные оттенки, сохраняют натуральный вид древесины. 2. Полиуретановые лаки (Д-ДУР) • Применение: Для прозрачной или укрывистой отделки. • Система:

Вопрос	Ответ
	• Грунт Д-ДУР (2 слоя) — улучшает адгезию. • Краска Д-ДУР (1 слой) — для укрывистой отделки (можно колеровать по RAL/Tintorama). • Полиуретановый лак Д-ДУР (2 слоя) — для защиты от влаги и механических воздействий. • Плюсы: Устойчивы к влаге, долговечны, подходят для внутренних помещений. 3. Нитроцеллюлозные лаки (НЦ-материалы) • Применение: Для финишного покрытия, особенно в помещениях с низкой влажностью. • Плюсы: Быстротвердеющие, прозрачные, подходят для декоративного окрашивания. 4. Антисептики и грунты • Применение: Для предварительной обработки древесины (например, 1431-9392, 1431-9393). • Плюсы: Защищают от грибков и насекомых, улучшают адгезию покрытия. Снаружи дома 1. Системы с УФ-защитой • Применение: Для наружных лестниц, подверженных солнечному излучению. • Система: • Грунт/антисептик глубокого проникновения — защита от гниения и насекомых. • Финишный лак с УФ-защитой — предотвращает выгорание древесины. • Примеры: Полиуретановые лаки с УФ-фильтром (например, Д-ДУР). 2. Водостойкие лаки и эмали • Применение: Для защиты от дождя и влаги. • Метод: Нанесение в несколько слоев (например, 2 слоя полиуретанового лака). • Плюсы: Устойчивы к влаге, подходят для открытых площадок. 3. Тонировки с УФ-защитой • Применение: Для наружных лестниц, где важен декоративный вид. • Метод: Нанесение тонировок с добавлением УФ-стабилизаторов. 4. Антисептики с водоотталкивающими свойствами • Применение: Для предварительной обработки (например, в составе системы из источника 8). • Плюсы: Защищают древесину от гниения и влаги. Общие рекомендации 1. Подготовка поверхности: • Протравить древесину антисептиком (например, 1431-9392) для защиты от грибков и насекомых. • Обработать поперечные сечения бесцветным базовым раствором, чтобы улучшить впитывание красителя. 2. Последовательность нанесения: • Сначала грунт/антисептик, затем финишный лак или краска. • Для наружных лестниц обязательно использовать УФ-защиту. 3. Декоративные решения: • Внутри: колерованные краски, тонировки. • Снаружи: лаки с УФ-фильтром, водостойкие материалы. 4. Долговечность: • Внутри: полиуретановые лаки и тонировки. • Снаружи: системы с УФ-защитой и антисептиками. Такой подход обеспечит защиту древесины, сохранит её вид и продлит срок службы лестниц в разных условиях. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация

Вопрос	Ответ
	водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик (например, BIO SEALER WT 420) используется в следующих случаях: 1. Для защиты древесины от гниения, плесени и грибков, особенно в условиях повышенной влажности или при скрытых дефектах древесины. 2. Перед нанесением финишных покрытий (лаков, красок), чтобы улучшить адгезию и равномерность последующих слоев. 3. Для выравнивания впитывающей способности древесины, что обеспечивает более качественное покрытие. Шлифовка перед и после нанесения грунта-антисептика: • Перед применением: • Не требуется, если поверхность предварительно подготовлена (очищена от загрязнений, остатков старых покрытий и т.п.). Однако важно убедиться, что древесина сухая и чистая. • В исключительных случаях (например, при наличии крупных дефектов) может потребоваться шлифовка, но это зависит от конкретной инструкции к продукту. • После нанесения: • Не требуется, если грунт нанесен правильно и поверхность готова к финишному покрытию. • Может потребоваться шлифовка для улучшения адгезии последующих слоев, но это зависит от типа грунта и рекомендаций производителя. Например, в некоторых системах (например, лаки кислотного отверждения) шлифовка запрещена, чтобы сохранить адгезию. Важно: • Следуйте инструкциям конкретного грунта-антисептика. Например, для BIO SEALER WT 420 важно обеспечить сухость поверхности и избегать попадания влаги. • Если в инструкции указано запрещение шлифовки (как в случае с Cetol WF 761), это делается для сохранения адгезии с последующими слоями. Итог: Грунт-антисептик используется для защиты древесины и подготовки поверхности к финишным покрытиям. Шлифовка перед нанесением обычно не требуется, но после нанесения может потребоваться в зависимости от системы. Всегда проверяйте инструкции к конкретному продукту. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать системы, обладающие высокой влагостойкостью, химической и термостойкостью, а также устойчивостью к УФ-излучению. На основе источников: Оптимальные варианты: 1. ПУ-пигментированная система с изолянтom • Почему? • Эластичная, высокопрочная, устойчива к влаге, химическим веществам и температурным перепадам. • Изолянт снижает расход пигментированного грунта и улучшает защитные свойства. • Подходит для уличных объектов (указано в таблицах 14 и 15). 2. Д-Дур пигментированная система с изолянтom • Почему? • Обладает аналогичными свойствами, как ПУ-системы, но с дополнительной устойчивостью к атмосферным воздействиям. • Рекомендована для уличной мебели (столбец "Окна, мебель и двери (уличные)" в таблицах 14 и 15). 3. ПУ-системы с лаком ИЛ-500 или ПУ-паркетным лаком • Почему? • Устойчивы к UV-излучению, что важно для сохранения цвета под солнцем. • Подходят для массива и МДФ (указано в источниках 9–12). Важные рекомендации: • Подготовка поверхности: Очистите древесину от загрязнений, загрунтуйте грунтовкой для лучшей адгезии. • Количество слоев: Нанесите 2–3 слоя покрытия для усиления защиты. • Срок службы: ПУ-системы имеют короткий срок жизни смеси, но их долговечность компенсирует этот недостаток. Альтернатива: Если бюджет ограничен, можно использовать кислотные пигментированные системы, но они менее устойчивы к атмосферным воздействиям. Итог: Выбирайте ПУ- или Д-Дур-системы с изолянтom для максимальной защиты уличной мебели из массива. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc

Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться по следующим причинам, основанным на информации из документов: 1. Нарушение соотношения лака и отвердителя • Полиуретановые лаки требуют строгого соблюдения пропорции между основным компонентом (лаком) и отвердителем. Например, в документе указано: *«На 100 объемных частей лака Д-ДУР – 30 объемных частей отвердителя 1.871.1085»*. • Если отвердитель не добавлен или в неправильной пропорции, реакция отвердевания не начнется, и лак останется в жидком состоянии. 2. Неправильная температура • Температура материала и поверхности должна быть около 20°C (см. документы 10, 11, 14). • Низкая температура замедляет химическую реакцию между лаком и отвердителем, что приводит к замедлению или полной остановке сушки. • Если лак наносится при пониженной температуре (например, в холодном помещении), он может не схватываться. 3. Несоблюдение подготовки поверхности • В документе 1 указано: *«Поверхность должна быть ошлифована и очищена от пыли»*. • Если поверхность не подготовлена должным образом, лак может не прилипнуть к основанию, что приведет к его неполной сушке или образованию дефектов. 4. Использование неподходящих растворителей • В документах 14 и 15 предупреждается о применении растворителей с гидроксильными группами (например, 646 р-ль), которые могут: • Снизить эксплуатационную стойкость покрытий. • Уменьшить срок жизни готовой смеси. • Неправильный растворитель может нарушить химическую структуру лака и препятствовать отвердеванию. 5. Нарушение условий нанесения • В документе 13 указано: *«Нанесение: Пневматический краскопульт, Airmix»*. • Если лак наносится с использованием неподходящего оборудования (например, без достаточного распыления), он может не равномерно распределиться, что повлияет на процесс сушки. 6. Нарушение сроков хранения или качества материала • В документе 13 указано, что срок годности лака PV220-20 — от 12 месяцев. • Если лак просрочен или хранился в неподходящих условиях (например, при высокой влажности), его свойства могут быть нарушены, что приведет к невозможности сушки. Рекомендации: 1. Убедитесь, что лак и отвердитель смешаны в правильной пропорции (например, 100:30). 2. Поддерживайте температуру в пределах 20°C. 3. Очистите и ошлифуйте поверхность перед нанесением. 4. Используйте только рекомендованные растворители. 5. Проверьте срок годности материала и условия хранения. Если проблема сохраняется, возможно, требуется проверка качества лака или его совместимости с поверхностью (см. раздел о совместимости в документах). Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc

Вопрос	Ответ
	• Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для окрашивания полиуретановой эмали цвета RAL 9005 (черный) подойдут следующие грунты, учитывая совместимость, защитные свойства и рекомендации из источников: 1. D-DUR PRIMER 1149 (Д-дур грунт) • Почему подходит: • Специально разработан для столярных изделий, обеспечивает защиту от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Совместим с полиуретановыми покрытиями (реагирует с отвердителем Д-дур, образуя полиуретан). • Подходит для древесины (ДВП, сосна и другие породы). • Рекомендация: Идеален для подготовки деревянных поверхностей, особенно если требуется защита от атмосферных воздействий. 2. PD125 Прозрачный полиуретановый 2К грунт • Почему подходит: • Универсальный прозрачный грунт, подходящий для открыто- и закрытопористых поверхностей (дерево, шпон). • Обладает хорошей заполняющей способностью и легко шлифуется, что важно для последующего нанесения эмали. • Совместим с отвердителем HD820 (рекомендован в источнике). • Рекомендация: Подходит для нанесения на уже подготовленные поверхности, особенно если требуется прозрачный слой перед окрашиванием в RAL 9005. 3. RUPA PA777-9016 (Белый эластичный полиуретановый грунт) • Почему подходит: • Рекомендован для отделки мебели и столярных изделий, совместим с отвердителем HD816. • Может использоваться как база для окрашивания в RAL 9005, так как белый грунт не мешает цвету эмали. • Рекомендация: Подходит для поверхностей с низкой пористостью, но требует дополнительной шлифовки перед нанесением эмали. Общие рекомендации: • Совместимость отвердителей: Убедитесь, что выбранный грунт совместим с отвердителем, который будет использоваться с эмалью RAL 9005 (например, Д-дур или HD820). • Подготовка поверхности: Для дерева обязательно используйте грунт с защитными свойствами (D-DUR PRIMER 1149). • Прозрачность: Если требуется окраска в чистый черный (RAL 9005), прозрачный грунт (PD125) будет лучше сохранять цвет эмали. Итог: Оптимальный выбор — D-DUR PRIMER 1149 для защиты дерева + PD125 для прозрачности, если требуется. Если поверхность уже готова, можно использовать RUPA PA777-9016 с учетом шлифовки. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf,

Вопрос	Ответ
	стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_901 6_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для наружной лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна с покрытием 600 м² потребуется следующий объем материалов, основываясь на рекомендациях из предоставленных источников: 1. Система покрытия • Грунт (антигрибковый/противоплесневый): Используйте CETOL WP 567 BPD (источник 14) или Грунт-антисептик Bio Sealer WT 420 (источник 15). • Расход: 60–80 г/м² (1 слой). • Количество слоев: 1–2 (рекомендуется 2 для наружных работ). • Объем: 2–3 слоя × 600 м² × 0.08 л/м² (при 80 г/м²) = 96–144 л. • Лессирующий лак: Используйте Cetol WF 9830-03-05 (источник 10) или Cetol 761 (источник 11). • Расход: 80–150 мл/м² (1–2 слоя). • Количество слоев: 2 (рекомендуется для наружных работ). • Объем: 2 слоя × 600 м² × 0.15 л/м² = 180 л (при 150 мл/м²). 2. Общий объем материалов • Грунт: 96–144 л. • Лак: 180 л. • Итого: 276–324 л (в зависимости от выбора продуктов и количества слоев). 3. Дополнительные рекомендации • Сезонность: Лессирующая отделка лучше проводить в сухую погоду. • Смывка: Используйте сопутствующие очистители для удаления пыли и загрязнений. • Температура: Наносите покрытие при температуре 5–30 °С, избегая прямых солнечных лучей. • Проверка: Для оцилиндрованного бревна важно учитывать его пористость — возможно, потребуется увеличить количество слоев для защиты от влаги. 4. Пример расчета (оптимизированный вариант) • Грунт (1 слой): 600 м² × 0.08 л/м² = 48 л. • Лак (2 слоя): 600 м² × 0.15 л/м² × 2 = 180 л. • Общий объем: 228 л (с учетом экономии на грунте). Примечание: Точные объемы зависят от конкретного продукта и условий нанесения. Рекомендуется уточнить у производителя или специалиста. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях, согласно указанным источникам: 1. При антисептировании древесины • Для хвойной породы (например, ели, сосны) требуется антисептирование, а также изоляция для защиты от влаги и гниения. • Для меранти (древесина с плотностью менее 550 кг/м³) необходимо антисептирование и изоляция, так как она подвержена биологическим атакам. 2. В конструкциях из дерева и алюминия • Несмотря на то что антисептирование не требуется (по сравнению с деревом и деревом), изоляция может быть необходима для защиты от влаги или механических воздействий. 3. Для предотвращения попадания влаги • Изоляция используется, чтобы избежать увлажнения древесины, что может привести к гниению, деформации или ухудшению прочности. 4. Согласно правилам хранения и эксплуатации • Изоляция обеспечивает защиту от внешних факторов (температура, влага, химические вещества), особенно при хранении материалов, требующих соблюдения определённых условий (например, в сухом, прохладном месте). Итог: Изолятор применяется для защиты древесины от влаги, гниения, биологических атак, а также для обеспечения долговечности конструкций из дерева в условиях эксплуатации и хранения. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНапОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать ПУ-системы с ПУ-паркетным лаком или водные прозрачные/пигментированные системы, в зависимости от ваших предпочтений и условий эксплуатации. Вот подробный выбор: 1. ПУ-системы с ПУ-паркетным лаком

Вопрос	Ответ
	Преимущества: • Высокая износостойкость и устойчивость к влаге, температуре и механическим воздействиям. • Подходят для помещений с высокой проходимостью (например, гостиные, коридоры). • Долговечность (срок службы — 10–15 лет). Рекомендуемые варианты: • ПУ система с ПУ-паркетным лаком (1, 2, 3) • Подходят для внутреннего использования. • Обеспечивают матовый или полуматовый финиш. Как наносить: • Подготовьте поверхность: очистите, отшлифуйте (до 120–150 grit), убедитесь в отсутствии загрязнений. • Используйте распылитель или валик для равномерного нанесения. • Применяйте ПУ-силер (например, 110.04 или 111.21) в качестве основы. Важно: • ПУ-лаки содержат растворители, соблюдайте технику безопасности (вентиляция, защита органов дыхания). • Сухой период: 24–48 часов. 2. Водные прозрачные/пигментированные системы Преимущества: • Экологичность (без растворителей). • Более мягкий финиш, подходящий для домов с детьми или аллергиками. • Быстрее высыхают (12–24 часа). Рекомендуемые варианты: • Водная прозрачная система (для натурального вида дерева). • Водная пигментированная система (для ярких цветов, например, орех, венге). Как наносить: • Подготовьте поверхность как для ПУ-систем. • Используйте водные лаки (например, Лак Д-Дур) с водной основой. • Наносите валиком или распылителем, соблюдая рекомендации производителя. Важно: • Водные системы требуют более частого обновления (5–7 лет). • Устойчивость к влаге ниже, чем у ПУ-систем. 3. ПУ-системы с лаком ИЛ-500 (глянец) Преимущества: • Глянцевый финиш для визуального расширения пространства. • Устойчивость к истиранию (подходят для кухонь, коридоров). Рекомендуемые варианты: • ПУ система с лаком ИЛ-500 (1, 2, 3) • Подходят для внутреннего использования. Как наносить: • Используйте ПУ-силер (110.04, 111.21, 111.22) и лак ИЛ-500. • Обеспечьте равномерное нанесение для глянцевого эффекта. Рекомендации по выбору: 1. Для высокой проходимости (коридоры, гостиные): • ПУ-система с ПУ-паркетным лаком или ИЛ-500. 2. Для семей с детьми/аллергиками: • Водная прозрачная или пигментированная система. 3. Для визуального расширения пространства: • Глянцевая ПУ-система с ИЛ-500. Объем работ: • Площадь: 122 м². • Количество слоев: 2–3 (в зависимости от системы). • Объем лака: • ПУ-системы: ~0.2–0.3 л/м² (общий объем 24–36 л). • Водные системы: ~0.15–0.2 л/м² (общий объем 18–24 л).

Вопрос	Ответ
	Советы: • Закажите пробный образец для проверки цвета и текстуры. • Используйте напольные шлифовальные машины для равномерной обработки. • Проведите тест на впитывание перед нанесением (для ПУ-систем). Если уточните предпочтения по цвету/финишу, я помогу выбрать оптимальный вариант! □□ Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия стола из массива 3×1.5 м с грунтом рекомендуется использовать ПУ-систему с лаком ИЛ-500 (глянец) или водную пигментированную систему. Ниже приведены обоснованные варианты с учетом характеристик материалов и требований к покрытию: 1. ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец) Почему подходит: • Высокая прочность и глянец: Идеально подходит для массива, требующего устойчивости к механическим нагрузкам и долговечности. • Влагостойкость и термостойкость: Подходит для помещений с высокой влажностью или перепадами температур (например, кухни, гардеробные). • Эластичность: Снижает риск трещин при деформации древесины. • Требуется грунтовка: Для улучшения адгезии и защиты древесины от влаги (например, грунт на основе акрила или ПУ). Рекомендации: • Наносите 3–5 слоев лака ИЛ-500, соблюдая интервалы между слоями (согласно инструкции производителя). • Обязательное шлифование между слоями (наждачная бумага 280–320) для гладкого результата. • Используйте отвердитель для ПУ-систем (если не указано иное в инструкции). 2. Водная пигментированная система Почему подходит: • Быстрое высыхание: Ускоряет процесс покрытия, особенно для больших площадей. • Не требует отвердителя: Упрощает технологию нанесения. • Экологичность: Меньше вредных испарений по сравнению с ПУ-системами. • Цветное покрытие: Подходит для декоративных решений (например, пигментированные оттенки). Рекомендации: • Наносите 2–3 слоя лака, соблюдая интервалы между ними. • Используйте грунт на водной основе для улучшения адгезии (например, грунт-проклеиватель). • Обеспечьте хорошее проветривание для ускорения высыхания. Дополнительные советы: 1. Подготовка поверхности: • Тщательно очистите древесину от пыли, грязи и старого покрытия. • Заверните стол в пленку для защиты от пыли во время работ. • Шлифуйте поверхность до шероховатости 120–150 (для основы), затем 280–320 (для финишного слоя). 2. Грунтовка:

Вопрос	Ответ
	• Выбирайте грунт, совместимый с выбранной системой (например, ПУ-грунт для ПУ-лаков или водный грунт для водных систем). • Наносите грунт в 1–2 слоя, дождитесь высыхания перед лакировкой. 3. Работа с ПУ-системами: • Учитывайте короткий срок жизни смеси (до 10–15 минут). Подготовьте все инструменты заранее. • Используйте защитные перчатки, очки и респиратор для безопасности. 4. Водные системы: • Убедитесь, что помещение хорошо проветривается. • Проверьте совместимость лака и грунта (например, не используйте водные лаки с ПУ-грунтами). Итог: • Для максимальной прочности и глянца: ПУ-система с ИЛ-500 (глянец) + грунт на основе ПУ или акрила. • Для удобства и экологичности: Водная пигментированная система + водный грунт. • Дополнительно: Уточните у производителя совместимость материалов и рекомендации по нанесению. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12 м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать технические рекомендации и условия нанесения. Вот пошаговое решение: 1. Выбор материала • Тип материала: • Водоразбавимые (ВР): Подходят для наружных работ, экологичны, рекомендованы при температуре воздуха 20–30°C. • Органоразбавимые (ОР): Подходят для помещений, но требуют более строгих условий (температура 18–25°C). • Рекомендация: Для террасы (на открытом воздухе) предпочтительны ВР-материалы, например, Sikkens Cetol WM 6900-02 (изолятор) или аналоги. 2. Условия нанесения • Температура воздуха: 20–30°C (для ВР-материалов). • Влажность воздуха: 45–70%. • Температура древесины: Не менее 18°C (подложка ~20°C). • Влагосодержание древесины: Должно быть умеренным (избегать пересушенной или сырой древесины). 3. Расход материала • Стандартный расход: • Для ВР-материалов (например, Sikkens Cetol WM 6900-02): 100–150 мл/м². • Для ОР-материалов: Сходные значения, но требуют более точного контроля влажности. • Количество слоев: • Обычно 1–2 слоя (для улучшения изоляции и стойкости). • Для изоляторов (например, Cetol WM 6900-02) рекомендуется 2 слоя. 4. Расчёт количества материала • Площадь: 12 м². • Расход на 1 м²:

Вопрос	Ответ
	• 1 слой: 100–150 мл → 1,2–1,8 л. • 2 слоя: 200–300 мл → 2,4–3,6 л. • Итог: • От 2,4 до 3,6 литров материала (в зависимости от слоёв и типа покрытия). 5. Дополнительные рекомендации • Тестирование: Нанесите материал на небольшой участок, чтобы определить точный расход и качество покрытия. • Подготовка древесины: • Убедитесь, что древесина просушена и обработана (например, с использованием грунтовки). • Избегайте нанесения на сухую или сырую древесину. • Совместимость: Проверьте совместимость с другими материалами (шпатлевка, клейкие ленты и т. д.). Итог • Рекомендуемый материал: Водоразбавимые покрытия (например, Sikkens Cetol WM 6900-02). • Требуемый объём: 2,4–3,6 л (при двух слоях). • Важно: Учитывайте температуру, влажность и качество подготовки древесины для оптимального результата. Если у вас есть конкретный материал или условия (температура, влажность), уточните — я помогу рассчитать точнее! Источники • ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС 092.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м²	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад (площадь 36 м²) рекомендуется использовать лак HELIODUR ANR (480986-480996), который соответствует требованиям по тонкому слою и совместимости с шпоном. Ниже приведен рецепт готовой смеси и расчет объема: Рецепт готовой смеси (HELIODUR ANR): 1. Основа (HELIODUR ANR): 100% 2. Отвердитель А (403880): 10% (по весу) 3. Разбавитель (407647 или 403851): 20–30% (по объему) Пропорции смешивания: • А : Б (основа : отвердитель) = 10 : 1 (по весу).

Вопрос	Ответ
	• Разбавитель добавляется в конечную смесь в объеме 20–30%. Расчет объема для 36 м²: • Рекомендуемая толщина сухой пленки (ССП): 100–120 мкм (тонкослойный слой). • Объем лака на 1 м²: • При ССП = 100 мкм: $1 \text{ л}, \text{ м}^2 \times 0.0001 \text{ м}, \text{ м} = 0.0001 \text{ л}, \text{ м}^3 = 0.1 \text{ л}, \text{ л } \\$. • При ССП = 120 мкм: $1 \text{ л}, \text{ м}^2 \times 0.00012 \text{ м}, \text{ м} = 0.00012 \text{ л}, \text{ м}^3 = 0.12 \text{ л}, \text{ л } \\$. • Общий объем для 36 м²: • 1 слой: $36 \text{ м}^2 \times 0.1 = 3.6 \text{ л}, \text{ л } \\$ (при 100 мкм). • 2 слоя: $36 \text{ м}^2 \times 0.12 = 4.32 \text{ л}, \text{ л } \\$ (при 120 мкм). Примечание: • Лак HELIODUR ANR имеет плотность ~1.2 кг/л, поэтому масса составит: • 1 слой: ~4.32 кг (3.6 л × 1.2). • 2 слоя: ~5.18 кг (4.32 л × 1.2). Рекомендации: 1. Тонкослойное нанесение: • Используйте 1–2 слоя для шпона, чтобы избежать деформации. • Убедитесь, что поверхность шпона чистая, сухая и предварительно обработана (например, грунтовкой). 2. Совместимость: • HELIODUR ANR подходит для шпона, обеспечивая защиту от влаги, ультрафиолета и механических повреждений. 3. Разбавитель: • Добавляйте разбавитель (20–30%) в готовую смесь перед нанесением для улучшения текучести. 4. Инструменты: • Используйте краскопульт или кисть для равномерного нанесения тонкого слоя. Альтернатива (если HELIODUR ANR недоступен): • Полиуретановый лак Д-ДУР 2сл (из) или лак для ванной комнаты (из), если требуется повышенная водостойкость. Важно: Перед применением уточните технические характеристики лака и проверьте совместимость с шпоном. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек рекомендуется использовать материалы, которые соответствуют строгим стандартам безопасности, особенно DIN EN 71 (для игрушек) и обеспечивают надежную защиту от токсичных веществ. На основе анализа предоставленных источников и общих рекомендаций: Рекомендуемые материалы: 1. Водорастворимые лаки и покрытия (например, Cetol WF 9810-03-xx): • Описание: Водорастворимое прозрачное покрытие для наружных и внутренних деревянных конструкций. • Преимущества: • Протестировано по DIN EN 71, часть 3 (стандарт безопасности игрушек). • Низкий запах, быстрое высыхание, безопасность для детей. • Подходит для детской мебели и игрушек, особенно из МДФ, массива или шпона. • Применение: Используется как финишное покрытие после окрашивания. 2. Красители на водной основе (без растворителей): • Почему: Красители на основе растворителей (например, из источников 8–9) требуют особого внимания к пожарной безопасности и могут быть вредны для здоровья детей. Вместо этого предпочтение следует отдавать водорастворимым или акриловым красителям, которые: • Не содержат токсичных летучих веществ. • Соответствуют стандартам безопасности (например, EN 71 для игрушек). • Обеспечивают долговечность и устойчивость к механическому воздействию. 3. Грунтовки и лаки для дерева (например, Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090): • Применение: Для создания глянцевой поверхности или защиты от влаги. • Важно: Убедиться, что лаки и грунты не содержат токсичных компонентов и подходят для детских изделий. 4. Специализированные краски для детских изделий: • Например, краски, сертифицированные под EN 71, ASTM D4236 или ISO 11998. Они часто используются для покраски детской мебели и игрушек, обеспечивая безопасность и долговечность. Важные рекомендации: • Избегайте красителей на основе растворителей (например, из источников 8–9), так как они могут выделять вредные вещества и требуют повышенных мер безопасности. • Проверяйте сертификаты безопасности (например, DIN EN 71, ASTM D4236) для всех материалов. • Используйте защитные покрытия (лаки, грунты) после окрашивания, чтобы усилить устойчивость к износу и загрязнению. • Для игрушек: Покрывать поверхность лаком или краской, которая не содержит токсичных пигментов и обеспечивает гладкую, без шероховатостей поверхность. Примеры цветов (по источникам): • RAL 9016 (транспортный белый) — безопасный, светлый оттенок для детской мебели. • NCS S0502-Y — яркий, но безопасный желтый для игрушек. • Sikkens 5051 Color Concept — возможно, содержит водорастворимые пигменты, подойдет для детских изделий при соблюдении стандартов. Итог: Для окрашивания детской мебели и игрушек приоритетны водорастворимые материалы, прошедшие тестирование по DIN EN 71 и другим стандартам безопасности. Используйте лаки и краски, которые не содержат растворителей, токсичных веществ и соответствуют требованиям к детским продуктам. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныBap2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Для покрытия шпона натурального цвета с целью получения черного изделия и подчеркивания естественной поры дерева (сохранения рельефа) рекомендуется использовать темные красители или специализированные покрытия, которые подчеркивают текстуру и сохраняют природный рельеф. Вот ключевые рекомендации на основе источников: 1. Выбор красителя • Темные красители (например, черный или темно-коричневый) помогут создать черный тон, но важно выбрать светоустойчивые пигменты для защиты от УФ-излучения (см. , 14). • Продукты вроде «Лазурь 3 в 1» () могут быть подходящими: они сохраняют натуральную текстуру, имеют разные варианты глянца (полуматовый, полуглянцевый), а также обеспечивают защиту от погодных факторов. 2. Подчеркивание естественной поры • Красители выявляют недостатки и текстуру древесины, а не скрывают их (, 11). Для сохранения рельефа: • Используйте прозрачные или полупрозрачные темные красители, которые не заполняют поры, а наоборот, делают их более заметными. • Избегайте толстых слоев — это может сгладить рельеф. Рекомендуется наносить 1–2 тонких слоя. 3. Техника нанесения • Распыление через воздушный распылитель () с маленьким соплом обеспечит равномерное покрытие и сохранит детали текстуры. • Предварительная обработка поверхности (например, белым красителем для светлых пород) может улучшить равномерность впитывания (). Для черного цвета можно использовать базовый раствор (бесцветный) для подготовки поперечных сечений. 4. Дополнительные рекомендации • Глянцевая или полуглянцевая финишная обработка () усилит контраст между порами и фоном, подчеркнув рельеф. • Смешение красителей (например, черного с небольшим количеством темно-коричневого) может создать более насыщенный тон без потери текстуры. Примеры подходящих продуктов • «Лазурь 3 в 1» (): сохраняет текстуру, защита от УФ-излучения, разные варианты глянца. • Темные красители для имитации ценных пород (, 11): позволяют создать черный тон, подчеркивая естественные недостатки и поры. Итог Для достижения черного цвета с сохранением естественной текстуры

Вопрос	Ответ
	используйте темные светостойчивые красители, нанесите их тонкими слоями с помощью воздушного распылителя, и завершите глянцевым покрытием. Это позволит подчеркнуть поры дерева и сохранить рельеф. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2