

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать следующие системы: 1. Д-Дур пигментированная система с изолянтном Преимущества: • Высокая прочность и эластичность — обеспечивает долговечность покрытия. • Влагостойкость, химостойкость и термостойкость — устойчива к агрессивным средам (моющие средства, перепады температур). • Тиксотропность — облегчает нанесение и предотвращает стекание покрытия на вертикальных поверхностях. • Подходит для МДФ — специализированный грунт обеспечивает хорошее сцепление с пористым материалом. Недостатки: • Короткий срок жизни смеси — необходимо использовать покраску в течение ограниченного времени после приготовления. • Долгое время высыхания — по сравнению с кислотными или водоразбавимыми материалами. 2. Д-Дур пигментированная система Преимущества: • То же техническое описание, что и с изолянтном, но без дополнительного слоя изоляции. • Грунт с заполняющими свойствами — предотвращает выступание смолы на поверхности. Недостатки: • Требуется соблюдения сроков высыхания — аналогично системе с изолянтном. Рекомендация: • Выбирайте "Д-Дур пигментированную систему с изолянтном", если требуется максимальная устойчивость к влаге, химикатам и температурным перепадам. • Убедитесь, что грунт и покрытие соответствуют требованиям к МДФ (пористость, адгезия). • Следите за сроком жизни смеси и условиями высыхания (температура, влажность). Обе системы подойдут, но с изолянтном — более оптимальный выбор для долговечности и устойчивости. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ потребуется следующий набор материалов и их объемы, основанные на рекомендациях из источников: 1. Подготовка поверхности (шлифовка) • Цель: Удаление старого покрытия, обеспечение ровной поверхности. • Примечание: Шлифовка обязательна перед нанесением грунта. 2. Нанесение грунта • Материалы: • Грунт кислотного отверждения (рекомендуется для обеспечения адгезии и защиты от влаги):

Вопрос	Ответ															
	• Объем: 120 г/м² на слой. • Количество слоев: 2 слоя (для улучшения адгезии и равномерности покрытия). • Общий объем: $160 \text{ м}^2 \times 120 \text{ г/м}^2 \times 2 = 38,4 \text{ кг}$. • ПУ-грунт (праймер) (альтернатива или дополнительный слой для улучшения адгезии): • Объем: 150 г/м². • Общий объем: $160 \text{ м}^2 \times 150 \text{ г/м}^2 = 24 \text{ кг}$. 3. Нанесение краски • Материалы: • Краска IC 200 Профф-355 (рекомендуется для окончательного покрытия): • Объем: 120 г/м² на слой. • Количество слоев: 1 слой (для основного окрашивания). • Общий объем: $160 \text{ м}^2 \times 120 \text{ г/м}^2 = 19,2 \text{ кг}$. • ПУ-эмаль (матовая или высокоглянцевая) (для финального финишного слоя): • Объем: 120–160 г/м² (в зависимости от выбора). • Общий объем: $160 \text{ м}^2 \times 160 \text{ г/м}^2 = 25,6 \text{ кг}$ (для высокоглянцевого лака). Или $160 \text{ м}^2 \times 120 \text{ г/м}^2 = 19,2 \text{ кг}$ (для матовой эмали). 4. Финишный слой (лак или эмаль) • Материалы: • ПУ-лак (высокоглянцевый): • Объем: 160 г/м² (для усиления износостойкости и защиты от влаги). • Общий объем: $160 \text{ м}^2 \times 160 \text{ г/м}^2 = 25,6 \text{ кг}$. • Примечание: Лак наносится после окончательного покрытия (краски) для защиты и усиления внешнего вида. Итоговый объем материалов <table><tr><th>Этап</th><th>Материал</th><th>Объем (кг)</th></tr><tr><td>Грунт кислотный (2 слоя)</td><td>Грунт кислотный</td><td>38,4</td></tr><tr><td>ПУ-грунт (1 слой)</td><td>ПУ-грунт</td><td>24</td></tr><tr><td>Краска</td><td>Краска IC 200 Профф-355</td><td>19,2</td></tr><tr><td>Лак (высокоглянцевый)</td><td>ПУ-лак</td><td>25,6</td></tr></table> Пояснение • Общее количество материалов: $38,4 + 24 + 19,2 + 25,6 = 107,2 \text{ кг}$. • Примечание: Если используется только 1 слой грунта (кислотный) и 1 слой краски, объемы сократятся. Например: • Грунт кислотный: $160 \text{ м}^2 \times 120 = 19,2 \text{ кг}$. • Краска: $160 \text{ м}^2 \times 120 = 19,2 \text{ кг}$. • Лак: $160 \text{ м}^2 \times 160 = 25,6 \text{ кг}$. • Общий объем: $19,2 + 19,2 + 25,6 = 64 \text{ кг}$. Рекомендации • Выбор материалов зависит от требуемой прочности, внешнего вида и условий эксплуатации (внутри/снаружи). • Уточните объемы у поставщика, так как реальные данные могут отличаться (например, упаковки, расход на м²). • Убедитесь, что поверхность полностью очищена и высушенная перед нанесением каждого слоя. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1	Этап	Материал	Объем (кг)	Грунт кислотный (2 слоя)	Грунт кислотный	38,4	ПУ-грунт (1 слой)	ПУ-грунт	24	Краска	Краска IC 200 Профф-355	19,2	Лак (высокоглянцевый)	ПУ-лак	25,6
Этап	Материал	Объем (кг)														
Грунт кислотный (2 слоя)	Грунт кислотный	38,4														
ПУ-грунт (1 слой)	ПУ-грунт	24														
Краска	Краска IC 200 Профф-355	19,2														
Лак (высокоглянцевый)	ПУ-лак	25,6														

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая особенности внутренней и наружной среды. Вот рекомендации с учетом источников: Внутри дома: 1. Акриловые лаки / Водные эмали • Почему: Они легко наносятся кистью, имеют хорошую адгезию к древесине и подходят для внутренних помещений. • Примеры: Лаки серии "Д-ДУР" (например, Д-ДУР 2сл) или водные эмали с защитой от влаги. • Дополнительно: Можно использовать тонировку или Пинотексы для разнообразия оттенков (см.). 2. Антисептики и грунты • Почему: Защита от гниения и грибка особенно важна для лестниц в влажных зонах (например, ванные комнаты). • Примеры: Грунт/антисептик глубокого проникновения (см.), например, 1431-9392 (1-компонентный грунтлак для внутренних условий). • Подготовка: Предварительная пропитка древесины антисептиком (см.). 3. Полиуретановые лаки • Почему: Высокая износостойкость и защита от влаги. • Примеры: Полиуретановые системы с грунтом и краской (см. : грунт Д-ДУР + краска Д-ДУР). • Дополнительно: Колерование по системе RAL или Tintorama для цветных оттенков (см.). Снаружи дома: 1. Нитроцеллюлозные лаки (НЦ) • Почему: Устойчивы к УФ-излучению, влаге и загрязнениям. • Примеры: Лаки серии "Д-ДУР" (например, Д-ДУР 1420-0072) для наружных поверхностей. • Важно: Нельзя добавлять тонированные красители в НЦ-лаки (см.), но можно использовать тонировку перед нанесением. 2. Антисептики и грунты с УФ-защитой • Почему: Защита от грибков, насекомых и солнечного излучения. • Примеры: Грунты с защитой от УФ (см.) и антисептики для обработки торцов, пазов и каналов (см.). 3. Клеевая древесина или массив с защитным покрытием • Почему: Клеевая древесина (BSH) или массив (MH) имеют меньшую пористость, что упрощает покрытие. • Примеры: Лакокрасочные системы для клееной древесины (см.). 4. Тонировка и Пинотексы • Почему: Для создания декоративного эффекта и защиты от солнца. • Примеры: Тонировки для межкомнатных дверей (см.) или Пинотексы для наружных дверей (см.). Общие рекомендации: • Подготовка поверхности: • Тщательная очистка, шлифовка и удаление загрязнений. • Предварительная пропитка поперечных сечений бесцветным базовым раствором (см.) для равномерного впитывания красителя. • Порядок нанесения: • Грунт/антисептик → финишный лак (см.).

Вопрос	Ответ
	• Для наружных лестниц: антисептик → грунт → УФ-лак (например, НЦ). • Экологичность: Выбирайте материалы с низким содержанием ВОД (например, водные эмали) для внутренних помещений. Пример комбинированного подхода: • Внутри: Акриловый лак с тонировкой (для декора) + грунт-антисептик. • Снаружи: Нитроцеллюлозный лак с УФ-защитой + антисептик для торцов. Эти решения обеспечивают долговечность, защиту от внешних факторов и сохранение эстетики лестниц. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик используется в следующих случаях: 1. Для защиты древесины от гниения, плесени, грибков и синей гнили (например, грунт-антисептик BIO SEALER WT 420, документ 12). 2. При обработке древесины в условиях повышенной влажности или в местах с риском биологического разрушения (например, на улице, в подвалах или в помещениях с влажным климатом). 3. Для подготовки поверхности перед нанесением финишных покрытий (например, лаков, красок), так как он обеспечивает высокую адгезию и равномерное покрытие (документ 12). Шлифовка перед и после нанесения грунта-антисептика: • Перед нанесением: • Обычно не требуется шлифовка, если поверхность уже подготовлена (например, очищена от загрязнений, старого покрытия и выравнена). • Однако, если поверхность неоднородна или имеет дефекты, может потребоваться механическая очистка (например, удаление старых покрытий), но не шлифовка (документ 13 упоминает, что промежуточная шлифовка запрещена для обеспечения адгезии с последующими слоями). • После нанесения: • Не требуется шлифовка, так как грунт-антисептик обеспечивает равномерное покрытие и хорошую адгезию (документ 12). • Если необходимо нанести дополнительные слои (например, финишный лак), может потребоваться шлифовка между слоями для улучшения сцепления (документ 14 упоминает, что для лаков кислотного отверждения требуется тщательная промежуточная шлифовка перед каждым слоем). Важно: • Следуйте инструкциям производителя конкретного грунта-антисептика (например, для BIO SEALER WT 420 важно соблюдать условия влажности и температуры).

Вопрос	Ответ
	• Избегайте контакта с аммиаком и другими химикатами, которые могут нарушить адгезию (документ 14). Итог: Грунт-антисептик используется для защиты древесины от биологических повреждений и подготовки поверхности. Шлифовка перед нанесением обычно не требуется, если поверхность подготовлена. После нанесения шлифовка не обязательна, но может потребоваться при необходимости нанесения дополнительных слоев. Источники • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ-пигментированную систему или Д-Дур-пигментированную систему, особенно с изолянт. Вот основные причины: 1. ПУ-пигментированная система • Преимущества: • Высокая влагостойкость, химическая и термостойкость — идеально подходит для уличных условий (осадки, солнце, загрязнения). • Эластичная и высокопрочная, что предотвращает растрескивание под воздействием температурных перепадов. • Изолянт (при наличии) снижает расход пигмента и улучшает защитные свойства. • Подходит для: • Массива, шпона, МДФ (см. таблицы в источниках 14-15). • Уличных объектов (окна, мебель, двери). 2. Д-Дур-пигментированная система • Преимущества: • Более устойчива к атмосферным воздействиям (солнечное излучение, влага) по сравнению с кислотными системами. • Химостойкая и термостойкая, что важно для уличных поверхностей. • Подходит для: • Уличной мебели из массива (включая лестницы, барные стойки). 3. Кислотные системы (ограниченно) • Недостатки: • Менее устойчивы к влаге и химическим воздействиям, чем ПУ или Д-Дур. • Могут выцветать или терять прочность при длительном уличном использовании. Рекомендации:

Вопрос	Ответ
	• Выбирайте системы с изолянтom (например, ПУ-пигментированная с изолянтom), чтобы усилить защиту от внешних факторов. • Убедитесь, что выбранный лакокрасочный материал соответствует требованиям к прочности, устойчивости к влаге и температуре (см. источники 8-12). Для точного выбора уточните технические характеристики систем у производителя или поинтересуйтесь у специалистов по покраске. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться по следующим причинам, основанным на предоставленных данных: 1. Неправильная подготовка поверхности • Ошлифовка и очистка: В документе указано, что перед нанесением поверхность должна быть очищена от пыли и ошлифована (например, для полиуретановых лаков). Если поверхность не подготовлена, адгезия ухудшается, и лак не схватывается. • Наличие загрязнений: Пыль, жир или другие примеси могут нарушить процесс полимеризации. 2. Нарушение температурных условий • Температура материала и основы: В документах 10 и 11 указано, что температура лака и поверхности должна быть примерно 20°C. Низкая температура замедляет химическую реакцию между компонентами лака (если это двухкомпонентный состав) или снижает испарение растворителей. • Слишком высокая влажность: Насыщенная влажность может замедлить испарение растворителей (в частности, если лак содержит воду или гидрофильные компоненты). 3. Неправильное соотношение компонентов • Отвердитель: Если лак двухкомпонентный (например, как в примере с Д-Дур 1.871.1085), необходимо соблюдать точное соотношение лака и отвердителя (например, 100:30 объемных частей). Нарушение пропорций приведет к неполной полимеризации и замедлению сушки. • Неправильный отвердитель: Использование нерекомендованных отвердителей или растворителей (например, содержащих гидроксильные группы) может нарушить химическую реакцию (см. документы 14 и 15). 4. Несоблюдение рекомендаций по нанесению • Толщина слоя: Толстый слой лака может замедлить испарение растворителей и процесс сушки. В документе 13 указано, что лак наносится с помощью пневматического краскопульта, а не вручную. • Неправильный способ нанесения: Например, использование неподходящих инструментов или нанесение на холодную поверхность. 5. Нарушение сроков хранения или качества материала • Срок годности: В документе 13 указано, что срок годности лака PV220-20 — от 12 месяцев. Использование просроченного материала может повлиять на стабильность смеси. • Неправильное хранение: Хранение лака при температурах ниже 20°C или в условиях влажности может привести к образованию осадка или изменениям в составе. 6. Неправильные растворители или разбавители • Использование нерекомендованных растворителей: В документах 14 и 15 указано, что применение растворителей с гидроксильными группами (например, 646 p-ль) может снизить эксплуатационную стойкость и срок жизни смеси. Это может нарушить химические процессы сушки.

Вопрос	Ответ
	7. Недостаточное время для сушки • Время сушки: В документе 13 указано, что время сушки лака PV220-20 — до 12 часов, но если лак наносили в условиях, не соответствующих этим требованиям (например, в помещении с низкой температурой), сушка может затянуться. Рекомендации по решению проблемы: 1. Проверьте температуру поверхности и окружающей среды (20°C). 2. Убедитесь, что поверхность ошлифована и очищена от загрязнений. 3. Соблюдайте точное соотношение компонентов (если это двухкомпонентный лак). 4. Используйте рекомендованные разбавители и отвердители. 5. Наносите лак в соответствии с техническими инструкциями (например, через пневматический краскопульт). 6. Дайте лаку достаточное время для сушки (от 12 часов) в условиях, соответствующих требованиям. 7. Проверьте срок годности и качество материала. Если проблема сохраняется, возможно, требуется дополнительная диагностика (например, анализ состава лака или проверка химических свойств поверхности). Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для нанесения полиуретановой эмали цвета RAL 9005 (который, вероятно, имеет светлый или белый оттенок) подойдут следующие грунты, упомянутые в документах: 1. RUPA PA777-9016 (белый эластичный полиуретановый грунт) • Применение: Отделка мебели и столярных изделий. • Совместимость: Работает с отвердителем HD816 (пропорции 33% грунта и 15–30% отвердителя). • Плюсы: Эластичный, тиксотропный, подходит для вертикальных поверхностей. • Подходит: Для подготовки основы под полиуретановую эмаль, особенно если требуется белый базовый слой. 2. PD125 (прозрачный полиуретановый грунт) • Применение: Отделка массива дерева и шпонированных поверхностей. • Совместимость: Работает с отвердителем HD820 (пропорции 33% грунта и 33% отвердителя). • Плюсы: Универсальный, хорошо шлифуется, подходит для открыто- и закрытопористых поверхностей. • Подходит: Для финишной подготовки под эмаль, особенно если требуется прозрачный слой или подчеркивание текстуры дерева. 3. D-DUR PRIMER 1149 (грунт для дерева) • Применение: Защита от влаги, снижение риска проступания смолы. • Совместимость: Работает с отвердителем D-DUR (химическая реакция

Вопрос	Ответ
	образует полиуретан). • Плюсы: Подходит для ДВП, сосны и других пород, обеспечивает плотную защиту. • Подходит: Для подготовки древесины под полиуретановую эмаль, особенно для наружных работ. 4. УС грунт / Д-дур грунт (альтернативные варианты) • Применение: Подготовка поверхностей под полиуретановые покрытия. • Совместимость: Работает с отвердителем Д-дур (включая D-DUR 7000-012009). • Плюсы: Тиксотропные свойства позволяют наносить на вертикальные поверхности. • Подходит: Если требуется грунт с хорошей устойчивостью к подтекам и для наружных работ. Рекомендации: • Если RAL 9005 — светлый или белый цвет, RUPA PA777-9016 или PD125 будут идеальными выборами. • Для наружных работ предпочтительнее использовать D-DUR PRIMER 1149 или УС грунт с отвердителем Д-дур. • Убедитесь, что грунт и отвердитель совместимы (например, D-DUR с отвердителем D-DUR или HD816/HD820). • Для точного выбора уточните цвет грунта (если требуется белый базовый слой) и тип поверхности (дерево, МДФ, ДВП). Таким образом, RUPA PA777-9016, PD125, D-DUR PRIMER 1149 и УС грунт — основные варианты, подходящие под полиуретановую эмаль RAL 9005. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для наружной лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна с площадью 600 м² потребуется следующее количество материалов: 1. Грунт (антигрибковый, защитный): • Продукт: CETOL WP 567 BPD (грунт-антисептик, Sikkens) • Расход: 60–80 г/м² на слой (источник 14). • Количество слоев: 2 (для наружных работ). • Объем: • Минимум: $600 \text{ м}^2 \times 60 \text{ г/м}^2 \times 2 = 72 \text{ кг}$ • Максимум: $600 \text{ м}^2 \times 80 \text{ г/м}^2 \times 2 = 96 \text{ кг}$ • Если грунт в баллонах 2,5 л (плотность 1,05 кг/л): • $72 \text{ кг} / 1,05 \approx 68,6 \text{ л}$ • $96 \text{ кг} / 1,05 \approx 91,4 \text{ л}$ 2. Лессирующий лак (прозрачный, подчеркивает текстуру древесины): • Продукт: Cetol WF 9830-03-05 (лак с глянцем, Sikkens)

Вопрос	Ответ
	• Расход: 80–150 мл/м² на слой (источник 10). • Количество слоев: 2–3 (для наружных работ). • Объем: • Минимум: 600 м² × 80 мл/м² × 2 = 96 л • Максимум: 600 м² × 150 мл/м² × 3 = 270 л 3. Дополнительные рекомендации: • Потери: Добавьте 10–15% к расчетному объему (например, 10–15% от 96 л = ~10–15 л для лака, 10–15% от 68,6 л = ~7–10 л для грунта). • Температурные условия: Работа возможна при +10–25°C (источник 11). • Применение: Наносите грунт и лак кистью или валиком (источник 14). Итог: • Грунт: 68,6–91,4 л (2 слоя). • Лак: 96–270 л (2–3 слоя). • Общий объем: 164,6–361,4 л (в зависимости от количества слоев и выбранного продукта). Примечание: Уточните точные параметры у производителя (например, Sikkens) для точного расчета. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: 1. При использовании древесины с низкой плотностью (меранти < 550 кг/м³): • Требуется антисептирование и изоляция для защиты от влаги, биологических атак (грибков, насекомых) и сохранения структурной целостности материала. 2. В конструкциях из дерева и алюминия: • Необходима изоляция для предотвращения коррозии алюминия и защиты древесины от влаги, даже если антисептирование не требуется. 3. При хранении и транспортировке: • Изоляция используется для защиты от температурных колебаний (например, избегание воздействия температур выше +35°C или ниже +5°C), а также для предотвращения влагопоглощения. 4. Для защиты от химических воздействий: • Изоляция предотвращает проникновение химических веществ (например, растворителей, агрессивных сред) в материал, особенно при работе с антисептиками или другими химическими препаратами. 5. В условиях повышенной влажности или агрессивной среды: • Изоляция обеспечивает долговечность материала, предотвращая разрушение от влаги, ультрафиолетового излучения или других внешних факторов.

Вопрос	Ответ
	Примечание: В контексте документов, изоляция часто связана с защитой древесины и компонентов (например, алюминия) от влаги, химических реакций и температурных воздействий, что важно для сохранения прочности и долговечности конструкций. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать ПУ-системы с ПУ-паркетным лаком или водные прозрачные/пигментированные системы, в зависимости от ваших предпочтений по экологичности и долговечности. Вот детальный выбор: 1. ПУ-системы с ПУ-паркетным лаком Преимущества: • Высокая износостойкость и защита от влаги. • Подходят для натурального и штучного паркета. • Долговечность (до 10 лет при правильной эксплуатации). • Устойчивы к царапинам и температурным перепадам. Рекомендуемые варианты (по источникам): • ПУ система с ПУ-паркетным лаком (1–3) • Состав: ПУ-силер + ПУ-лак паркетный (например, ПУ-силер 110.04 + ПУ-лак паркетный). • Применение: 2–3 слоя лака после подготовки поверхности. • Подходит для внутренних помещений с хорошей вентиляцией. Объем материалов: • На 1 м² требуется ~0.2–0.3 л лака (в зависимости от толщины слоя). • Для 122 м²: ~24.4–36.6 л лака (включая 1–2 слоя). 2. Водные системы (прозрачные/пигментированные) Преимущества: • Экологичность (низкий уровень испарения VOC). • Удобны для внутреннего применения (не требуют усиленной вентиляции). • Подходят для современных паркетных покрытий (например, ламината или МДФ). Рекомендуемые варианты (по источникам): • Водная прозрачная система • Состав: Водный лак без добавок (например, на основе акрила или силикона). • Применение: 2 слоя (с интервалом 2–4 часа).

Вопрос	Ответ
	• Водная пигментированная система • Идеальна для окрашивания паркета в цвет (например, в тон пола или стен). Объем материалов: • На 1 м²: ~0.25–0.35 л (в зависимости от плотности покрытия). • Для 122 м²: ~30.5–42.7 л (включая 2 слоя). 3. Дополнительные рекомендации: • Подготовка поверхности: • Очистите паркет от загрязнений, отшлифуйте до гладкости (наждачная бумага 120–220 grit). • Удалите старое покрытие (если есть) и обработайте антисептиком. • Инструменты: • Используйте валик или кисть для равномерного нанесения. • Для ПУ-систем: убедитесь в наличии соответствующего растворителя (если требуется). • Сушка: • Дайте каждому слою высохнуть 24–48 часов. • Избегайте прямых солнечных лучей и влажных помещений. Итог: • Для натурального паркета: ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (более долговечная). • Для современных покрытий (ламинат, МДФ): Водная прозрачная или пигментированная система (более экологичная). Если у вас есть конкретные требования (например, цвет, бюджет или тип паркета), уточните — помогу подобрать точнее! □□ Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помоги подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия стола из массива 3×1,5 м с грунтом рекомендуется использовать ПУ-систему с лаком ИЛ-500 (глянец). Вот обоснование и этапы выполнения работ: 1. Выбор системы • ПУ-система с ИЛ-500 (глянец): • Преимущества: • Высокая прочность, влагостойкость, химостойкость и термостойкость. • Подходит для массива, требующего долговечности и глянца. • Обеспечивает эстетичное покрытие с защитой от повреждений. • Недостатки: • Требуется смешивание компонентов (если используется двухкомпонентный лак). • Короткий срок жизни смеси (необходимо работать быстро). • Водная пигментированная система (альтернатива): • Быстросохнущая, не требует отвердителя, удобна в применении. • Однако менее прочная, что может быть недостатком для массива. 2. Подготовка поверхности • Шлифование: • Поверхность стола должна быть отшлифована до гладкости (зернистость наждачной бумаги 280–320, как указано в источнике 12). • Удаление загрязнений: • Очистить поверхность от пыли, жира и старых покрытий.

Вопрос	Ответ
	• Грунтовка: • Использовать грунтовку, совместимую с выбранным лаком (например, для ПУ-системы – двухкомпонентную грунтовку, обеспечивающую адгезию). 3. Нанесение покрытия • Количество слоев: • Для ПУ-системы рекомендуется нанести 3–5 слоев, следуя технологии: 1. Грунтовка → 2. Основной лак (ИЛ-500) → 3. Удлинитель (при необходимости). • Межслойное шлифование (280–320) улучшает качество покрытия. • Сушка: • После нанесения каждого слоя дать высохнуть 24–48 часов. 4. Дополнительные рекомендации • Совместимость: • Уточните у производителя совместимость лака ИЛ-500 с грунтовкой и отвердителем (если используется двухкомпонентная система). • Хранение: • Соблюдайте срок хранения компонентов (до 24 месяцев в оригинальной упаковке, как указано в источнике 12). Итог ПУ-система с ИЛ-500 (глянец) оптимальна для массива, обеспечивая прочность, стойкость и эстетику. Убедитесь в совместимости грунтовки и правильной подготовке поверхности для максимального результата. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12 м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² с учетом технических рекомендаций и условий нанесения, предлагаю следующие шаги и расчеты: 1. Выбор материала • Рекомендуется использовать водоразбавимые (ВР) материалы, так как они экологичны и подходят для наружных работ (температура нанесения: 18–30°C, влажность: 45–70%). • Если терраса выполнена из лиственных пород дерева, рекомендуется промежуточное покрытие для заполнения пор (уточните в технической документации производителя). • Для дуба и светлых цветов рекомендуется наносить два слоя (источник 14). 2. Расчет количества материала Основные параметры: • Площадь: 12 м² • Расход материала: 100–150 мл/м² (для одного слоя, источник 14). • Количество слоев: 2 (рекомендовано для дуба и светлых цветов). • Запас: +20% (учитывая потери и возможные дополнительные слои). Расчет: • Для одного слоя: $12 \text{ м}^2 \times 150 \text{ мл/м}^2 = 1800 \text{ мл} = 1,8 \text{ л}$ • Для двух слоев: $1,8 \text{ л} \times 2 = 3,6 \text{ л}$ • С учетом запаса:

Вопрос	Ответ
	$3,6 \text{ л} \times 1,2 = 4,32 \text{ л}$ 3. Дополнительные рекомендации • Подготовка поверхности: • Убедитесь, что древесина высушенная (влажность 10–15%), обработана антисептиком и очищена от загрязнений. • Если поверхность необработанная, увеличьте расход на 10–15%. • Способ нанесения: • Распыление требует меньше материала (до 100 мл/м²), кисть и валик — до 150 мл/м². • Температурные условия: • Нанесение в жару (30°C) может снизить адгезию, а в холод (15°C) увеличить время высыхания. Уточните у производителя допустимые температуры. • Толщина пленки: • Рекомендуемая толщина сухой пленки: 70–120 мкм (источник 12). 4. Итоговый расчет • Объем материала: 4–5 литров (для 2 слоев с запасом). • Рекомендуемый материал: • Пример: Водорастворимый лак с УФ-защитой (например, "Lacquer AquaProtect" или аналоги). • Уточните у производителя совместимость с типом древесины (дуб, лиственница, сосна). 5. Важно • Уточните у производителя точные рекомендации по расходу, температуре и влажности. • Если терраса из хвойных пород, возможно, потребуется один слой (в зависимости от плотности дерева). Примерный расход для 12 м²: • 2 слоя (дуб/светлые цвета): 4–5 литров. • 1 слой (хвойные породы): 2,4–3,6 литров. При наличии дополнительных данных (тип древесины, способ нанесения, условия окружающей среды) можно уточнить расчет. Источники • ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС 092.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc

Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м²	Рекомендация по подбору тонкослойного акрилового полиуретанового лака для шпонируемого фасада (площадь 36 м²): 1. Выбор лака: HELIODUR ANR (Лак-Акриловый HELIODUR ANR) • Описание: Акриловый полиуретановый лак с хорошей влагостойкостью, устойчив к износу и сохраняющий структуру дерева. • Применение: Подходит для шпонируемых поверхностей, включая фасады. • Преимущества: • Тонкослойное нанесение (толщина сухой пленки 100–120 мкм). • Устойчивость к влаге и механическим воздействиям. • Совместимость с отвердителем и разбавителем. 2. Расчет объема лака: Площадь: 36 м² Рекомендуемая толщина сухой пленки: 120 мкм (0,12 мм) Объем одного слоя: $36 \text{ м}^2 \times 0,12 \text{ мм} = 4,32 \text{ л}$ Количество слоев: 2–3 (в зависимости от требований к защите). Общий объем лака: • 2 слоя: 8,64 л • 3 слоя: 12,96 л 3. Пропорции смешивания: HELIODUR ANR (основа) : отвердитель А (403880) = 10:1 (по весу) • Пример: • 100 г основы + 10 г отвердителя А. • Добавление разбавителя: 20–30% от объема готовой смеси. 4. Подготовка поверхности: • Очистите шпонируемый фасад от загрязнений, пыли и жира. • Нанесите грунт (если требуется) для улучшения адгезии. 5. Рекомендации по нанесению: • Используйте ручную или механизированную краскопультную систему для равномерного нанесения. • Убедитесь, что лак полностью высыхает между слоями (время высыхания зависит от температуры и влажности). • После окончательного высыхания выполните полироль для усиления блеска и защиты. 6. Дополнительные советы: • Проверьте наличие сертификатов на устойчивость к влаге и износу (особенно для влажных помещений). • Убедитесь, что лак совместим с используемыми подложками (например, шпоном). Итог: Лак HELIODUR ANR с тонкослойным нанесением (2–3 слоя) обеспечит защиту и эстетику шпонируемого фасада. Объем лака рассчитан на 36 м² с учетом рекомендаций по толщине покрытия. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек необходимо использовать материалы, соответствующие строгим стандартам безопасности, чтобы минимизировать риск воздействия токсичных веществ. Вот рекомендации: 1. Водорастворимые лаки и краски • Cetol WF 9810-03-xx (источник 15): • Преимущества: Водорастворимое покрытие, протестированное по стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасность игрушек), что подтверждает его соответствие требованиям к детским изделиям. • Рекомендация: Подходит для покрытия детской мебели и игрушек, особенно если требуется безвредное покрытие с низким содержанием VOC (органические летучие соединения). 2. Красители и лаки с низким содержанием токсичных веществ • Лаки кислотного отверждения (источник 10): • Примечание: Лаки типа Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090 могут использоваться для создания глянцевой поверхности, но важно убедиться, что они прошли тестирование на безопасность (например, по стандартам EN 71). • Осторожность: Лаки на основе растворителей требуют соблюдения мер безопасности (пожарная безопасность, защита труда), что может быть неоптимально для детских изделий. 3. Системы покраски для детских изделий • Системы с изоляцией и тиксотропностью (источники 11–14): • Д-Дур пигментированная система с изолянтот: Эластичная, влагостойкая, термостойкая, но требуется проверка соответствия стандартам безопасности (например, EN 71). • Рекомендация: Используйте такие системы только после подтверждения их безопасности для детских изделий. 4. Дополнительные меры • Избегайте красителей на основе растворителей: Они могут содержать токсичные компоненты (например, формальдегид), что нежелательно для детских товаров. • Тестирование на безопасность: Убедитесь, что выбранный материал прошел сертификацию по EN 71, ASTM, или другим стандартам, регулирующим безопасность детских изделий. • Гипоаллергенные составы: Проверьте, нет ли в составе красителей и лаков аллергенов, таких как хроматы, свинец или тяжелые металлы. Итог Наиболее подходящие материалы: • Cetol WF 9810-03-xx (водорастворимое, безопасное по EN 71). • Водорастворимые лаки и краски, прошедшие тестирование на безопасность. Нельзя использовать: • Красители на основе растворителей без подтверждения их безопасности. • Системы, не соответствующие стандартам EN 71 или другим требованиям к детским игрушкам. При выборе материалов важно учитывать не только их технические характеристики, но и строгие экологические и безопасностные нормы. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной

Вопрос	Ответ
	основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Чтобы покрыть шпон натурального цвета и получить черное изделие с подчеркнутой естественной порой дерева, рекомендуется следующий подход: 1. Подготовка поверхности • Очистка: Удалите все загрязнения, пыль и инородные вещества. Это важно, так как они могут нарушить равномерное впитывание красителя (как указано в документах, например, в источниках 7–8). • Загрунтовка (по необходимости): Для светлых пород (например, сосна, береза) может потребоваться предварительная обработка белым красителем, чтобы создать равномерную основу (см. источники 10–11). Однако для черного цвета это не обязательно, если поверхность уже чистая и равномерная. 2. Выбор красителя • Темный краситель: Используйте краситель, который придает черный цвет, но при этом не закрывает текстуру. Например: • Красители на водной основе (например, "Лазурь 3 в 1" из источника 9), которые сохраняют природную фактуру дерева. • Светоустойчивые красители (из источника 13), чтобы защитить от УФ-излучения и предотвратить пожелтение. • Окрашивание в черный: Черный цвет можно достичь с помощью темных красителей, которые выделяют поры дерева (как указано в источнике 10–11, где упоминается, что краситель выявляет недостатки и текстуру). 3. Нанесение красителя • Метод распыления: Используйте воздушный распылитель с маленьким соплом для равномерного нанесения (см. источники 7–8). • Обработка поперечных сечений: Если есть поперечные сечения, предварительно обработайте их бесцветным базовым раствором, чтобы уравнивать впитывание (из источника 12). 4. Защитное покрытие • Прозрачный лак или пропитка: После окрашивания нанесите прозрачный лак или пропитку, которая сохранит текстуру и рельеф. Например: • Лаки с высокой прозрачностью (например, "Лазурь 3 в 1" из источника 9), которые не закрывают поры. • Пропитки с защитой от УФ (из источника 13), чтобы сохранить черный цвет и текстуру долгое время. 5. Рекомендации • Избегайте слишком плотных покрытий: Убедитесь, что лак или пропитка не "закрывает" поры. Выбирайте продукты, которые подчеркивают текстуру (например, "Лазурь 3 в 1"). • Тестирование: Проведите пробный нанесение на незаметной области, чтобы проверить, как краситель и лак влияют на рельеф.

Вопрос	Ответ
	Итог: Черное покрытие с подчеркнутой естественной порой можно получить с помощью темного красителя на водной основе (например, "Лазурь 3 в 1") и прозрачного защитного покрытия, которое сохраняет текстуру. Ключевые шаги: подготовка поверхности, равномерное нанесение красителя и защита от УФ-излучения. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2