

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированная система или Д-Дур пигментированная система с изолянтom, так как они специально разработаны для материалов, подобных МДФ. Вот ключевые аргументы в пользу выбора этих систем: Преимущества: 1. Устойчивость к влаге, химикатам и температуре • Система обладает влагостойкостью, химической и термостойкостью, что критично для кухонных поверхностей, подверженных высокой влажности и перепадам температур. 2. Прочность и эластичность • Высокая прочность и эластичность обеспечивают долговечность покрытия, предотвращая трещины и повреждения. 3. Заполнение пор МДФ • Грунт системы эффективно заполняет поры МДФ, исключая выступление смолы на поверхности и обеспечивая гладкое покрытие. 4. Тиксотропность • Система легко регулируется по консистенции, что упрощает нанесение и снижает риск потеков. 5. Применение для МДФ • В источниках прямо указано, что система подходит для кухонь из МДФ, межкомнатных дверей и мебели из этого материала. Варианты с изоляцией (при необходимости): Если кухонные фасады подвержены высокой влажности (например, в ванных комнатах или при наличии духового шкафа), можно выбрать Д-Дур пигментированную систему с изолянтom. Это усилит защиту от влаги и температурных перепадов. Недостатки: • Короткий срок жизни смеси (необходимо использовать в течение 15–30 минут после смешивания). • Долгий срок высыхания (по сравнению с кислотными или водоразбавимыми материалами). Рекомендация: Выбирайте Д-Дур пигментированную систему для стандартных кухонных фасадов из МДФ. Если требуется дополнительная защита (например, в условиях повышенной влажности), используйте вариант с изоляцией. Обязательно соблюдайте технику нанесения и учитывайте сроки работы смеси. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ потребуется следующий набор продуктов и их объемы, основанные на рекомендациях из источников: 1. Подготовка поверхности • Шлифовка: Используйте шлифовальную бумагу 180–240 для обработки МДФ. Это обеспечит гладкую поверхность для лучшего прилипания грунтовки и краски. 2. Грунтовка (используйте IS 500 ПУ изоляционный силер 91675-03209) • Рекомендуемая толщина слоя: 120–150 г/м² (мокрый слой). • Объем для 160 м²:

Вопрос	Ответ										
	• Минимум: $160 \text{ м}^2 \times 120 \text{ г} = 19,2 \text{ кг}$ (или ~19,2 литра, если плотность около 1 кг/л). • Максимум: $160 \text{ м}^2 \times 150 \text{ г} = 24 \text{ кг}$ (или ~24 литра). 3. Основной слой покраски • ПУ матовая эмаль (толщина мокрого слоя: 120–150 г/м²) • Объем: $160 \text{ м}^2 \times 150 \text{ г} = 24 \text{ кг}$ (или ~24 литра). • ПУ высокоглянцевая эмаль (толщина мокрого слоя: 160 г/м²) • Объем: $160 \text{ м}^2 \times 160 \text{ г} = 25,6 \text{ кг}$ (или ~25,6 литра). • Альтернатива: Каталитическая краска ХС 211 1104-53446 (кислотное отверждение) для дверей и кухонной мебели (оттенки Тинторама). 4. Финишный лак (по желанию) • ПУ лак высокоглянцевый (толщина мокрого слоя: 160 г/м²) • Объем: $160 \text{ м}^2 \times 160 \text{ г} = 25,6 \text{ кг}$ (или ~25,6 литров). • Или другой лак для защиты поверхности. 5. Дополнительные рекомендации • Количество слоев: Обычно требуется 2–3 слоя краски (грунтовка + 2–3 основных слоя). Уточните, сколько слоев нужно для вашего проекта. • Потери: Учтите 10–15% запаса на подкраску и неровности. • Соответствие стандартам: Убедитесь, что выбранные материалы совместимы (например, грунтовка и краска одной системы). Примерный итоговый список (при 2 слоях краски и 1 слое лака) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Продукт</th> <th>Объем (кг/л)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Грунтовка (IS 500 ПУ)</td> <td>24 кг (или 24 л)</td> </tr> <tr> <td>Основной слой (ПУ матовая)</td> <td>24 кг (или 24 л)</td> </tr> <tr> <td>Основной слой (ПУ высокоглянцевая)</td> <td>25,6 кг (или 25,6 л)</td> </tr> <tr> <td>Финишный лак (ПУ высокоглянцевый)</td> <td>25,6 кг (или 25,6 л)</td> </tr> </tbody> </table> Общее количество: • Минимум: $24 + 24 + 25,6 + 25,6 = 99,2 \text{ кг}$ (или ~99,2 л). • Максимум (с запасом): ~120–130 кг. Примечание: Для точных расчетов уточните плотность материалов и рекомендации производителя. Источники • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc	Продукт	Объем (кг/л)	Грунтовка (IS 500 ПУ)	24 кг (или 24 л)	Основной слой (ПУ матовая)	24 кг (или 24 л)	Основной слой (ПУ высокоглянцевая)	25,6 кг (или 25,6 л)	Финишный лак (ПУ высокоглянцевый)	25,6 кг (или 25,6 л)
Продукт	Объем (кг/л)										
Грунтовка (IS 500 ПУ)	24 кг (или 24 л)										
Основной слой (ПУ матовая)	24 кг (или 24 л)										
Основной слой (ПУ высокоглянцевая)	25,6 кг (или 25,6 л)										
Финишный лак (ПУ высокоглянцевый)	25,6 кг (или 25,6 л)										
Вопрос	Ответ										
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая особенности эксплуатации и климатических условий. Вот рекомендации: Наружные лестницы (вне дома): 1. Антисептики с глубоким проникновением • Обработка древесины антисептиками (например, системами типа Грунт Д-ДУР из источника 16) для защиты от грибка, насекомых и влаги. • Обязательно обработать торцы, пазы, каналы и соединения (см. источник 16). • Предварительная обработка поперечных сечений базовым раствором (см. источник 1) для лучшего впитывания красителя. 2. Лаки с УФ-защитой • Использовать полиуретановые лаки с УФ-стабилизаторами (например, Д-ДУР 2сл из источника 16) для защиты от солнечного излучения.										

Вопрос	Ответ
	• Для усиленной защиты можно применять лак Д-ДУР 1420-0072 (см. источник 19), который предотвращает выгорание древесины. 3. Тонировки и Пинотексы • Для декоративного эффекта добавлять тонировки или цветные Пинотексы (см. источник 15) в лаки или наносить их непосредственно на дерево. • Учитывайте, что тонированные поверхности требуют более прочного покрытия (например, полиуретановых лаков). 4. Совместное применение • Система из грунта + антисептика + финишного лака с УФ-защитой (см. источник 14) обеспечит долговечность и защиту от атмосферных воздействий. Внутренние лестницы (внутри дома): 1. Грунтовки и лаки для внутренних условий • Использовать 1-компонентные лаки для внутренних помещений (например, 1431-9392/1431-9393 из источника 15) для создания декоративного покрытия. • Для разнообразия можно колеровать лаки по системе RAL или Tintorama (см. источник 16). 2. Полиуретановые покрытия • Применять полиуретановые системы (например, Грунт Д-ДУР + Краска Д-ДУР из источника 16) для укрывистой отделки с насыщенным цветом. • Для прозрачной отделки использовать полиуретановый лак Д-ДУР 2сл (см. источник 16), чтобы сохранить натуральный вид дерева. 3. Тонировки и декоративные материалы • Наносить тонировки для создания оттенков (см. источник 15) или использовать Пинотексы для наружных дверей (см. источник 15) в интерьере. • Для эстетики можно сочетать лаки с текстурированными эффектами. 4. Нитроцеллюлозные лаки (НЦ) • Использовать нитроцеллюлозные лаки (см. источник 20) для быстрого высыхания и насыщенного блеска, но учитывайте их меньшую долговечность по сравнению с полиуретанами. Общие рекомендации: • Подготовка поверхности: Обязательно очистить древесину, заполнить поры и обработать поперечные сечения базовым раствором (см. источник 1). • Прочность покрытия: Для наружных лестниц выбирайте более прочные материалы (например, полиуретаны), а для внутренних — акцент на декоративности. • Сочетание материалов: Используйте антисептики для защиты и лаки/тонировки для декора, как указано в источниках 14, 15, 16. • Соблюдение технологии: Следуйте порядку нанесения (грунт → финишные слои) и рекомендациям производителей (см. источники 14, 16). Примеры комбинаций: • Наружные лестницы: Антисептик (Грунт Д-ДУР) + лак с УФ-защитой (Д-ДУР 2сл). • Внутренние лестницы: Лак с колеровкой (RAL) + полиуретановый финишный слой. • Декоративные решения: Тонировка + полиуретановый лак для насыщенного цвета. Эти методы обеспечивают защиту, долговечность и эстетику для лестниц в любом помещении. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и

Вопрос	Ответ
	краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Случаи использования грунта-антисептика: 1. Защита древесины от грибков, плесени и синей гнили. Грунт-антисептик (например, BIO SEALER WT 420) используется для обработки деревянных поверхностей, подверженных воздействию влаги, загрязнений или биологических факторов (грибков, плесени). Он улучшает адгезию последующих слоев финишных материалов и повышает долговечность покрытий. 2. Подготовка поверхности перед финишным покрытием. Грунт-антисептик выравнивает впитывающую способность древесины, обеспечивая равномерное нанесение лаков, красок или других материалов. 3. Обработка новых или восстановленных деревянных изделий. Применяется для улучшения качества поверхности и предотвращения порчи древесины в процессе транспортировки, хранения или эксплуатации. Шлифовка перед и после нанесения: • Перед нанесением: Обычно шлифовка не требуется, если поверхность уже подготовлена (например, очищена от загрязнений, старых покрытий и выровнена). Однако в некоторых случаях (например, при использовании лаков кислотного отверждения) тщательная промежуточная шлифовка может быть рекомендована для улучшения адгезии и внешнего вида (см. источники 14, 15). Однако для грунта-антисептика (BIO SEALER WT 420) в источнике 12 не указано необходимость шлифовки перед нанесением. - Важно: Проверяйте инструкцию конкретного продукта. Например, для Cetol WF 761 (источник 13) запрещена промежуточная шлифовка покрытия для обеспечения адгезии с последующими слоями. • После нанесения: Шлифовка не требуется, если грунт-антисептик наносится как самостоятельный слой. Однако, если на него наносится финишное покрытие (лак, краска), необходимо очистить поверхность от пыли и загрязнений, но шлифовка не обязательна, если адгезия обеспечена. В отдельных случаях (например, при использовании лаков кислотного отверждения) может потребоваться шлифовка перед нанесением финишного слоя (источники 14, 15). Итог: Грунт-антисептик применяется для защиты древесины и подготовки поверхности. Шлифовка перед нанесением обычно не требуется, но в зависимости от типа покрытия и рекомендаций производителя может потребоваться. После нанесения шлифовка не обязательна, но важно соблюдать правила подготовки поверхности для последующих слоев. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать высокопрочные и стойкие к внешним воздействиям лакокрасочные системы. На основе источников можно выделить следующие оптимальные варианты: 1. Д-Дур пигментированная система Преимущества: • Высокая влагостойкость, химостойкость и термостойкость (адаптирована для уличного применения). • Устойчива к УФ-излучению (снижает выгорание). • Подходит для массива, шпона и МДФ. • Обеспечивает долговечность даже при воздействии атмосферных осадков и перепадов температур. Применение: • Уличные двери, окна, мебель (включая лестницы и барные стойки). • Рекомендуется для поверхностей с высокими требованиями к прочности и стойкости. 2. ПУ пигментированная система с изолянт Преимущества: • Эластичная и термостойкая, выдерживает перепады температур. • Изолянт снижает расход пигментированного грунта и улучшает адгезию. • Химостойкая, что важно для защиты от загрязнений и агрессивных сред. Применение: • Уличные мебельные элементы (двери, лестницы, столешницы). • Подходит для массива и шпона, особенно при частом контакте с влагой. 3. Кислотные пигментированные системы (с изолянт) Преимущества: • Стойкие к влаге и химическим воздействиям. • Хорошо подходят для массива, но требуют более тщательной подготовки поверхности. Применение: • Уличные фасады, двери и мебель. • Рекомендуется при наличии изолянта для повышения долговечности. Рекомендации по применению: • Подготовка поверхности: • Тщательно очистить древесину от загрязнений, отшлифовать (для лучшего сцепления). • Применить грунт-основу (например, ПУ-грунт) для улучшения адгезии. • Количество слоев: • Нанести 2–3 слоя основного покрытия (в зависимости от рекомендаций производителя). • Добавить защитный слой (например, лак или полимерное покрытие) для

Вопрос	Ответ
	усиления стойкости к УФ-излучению. Примечание: Для максимальной защиты уличной мебели из массива лучше выбрать Д-Дур пигментированную систему или ПУ-систему с изолянтом, так как они обеспечивают высокую устойчивость к внешним факторам. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться по следующим причинам, основанным на предоставленной информации: 1. Неправильная температура • Температура материала и основы: В документах 10, 11 и 14 указано, что температура лака и поверхности должна быть около 20°C для адгезии и ускорения сушки. • Низкая температура: Если лак наносится при низкой температуре, время сушки увеличивается, а в некоторых случаях процесс может замедлиться или остановиться. 2. Нарушение рекомендаций по нанесению • Шлифование между слоями: В документе 13 указано, что нанесение лака PV220-20 должно происходить без шлифования между слоями. Если поверхность шлифуют, это может нарушить структуру покрытия и снизить эффективность сушки. • Неправильный метод нанесения: Лак должен наноситься пневматическим краскопультом (Airmix) (документ 13). Использование других методов может повлиять на равномерность и скорость сушки. 3. Неправильный выбор разбавителей • Запрещенные растворители: В документе 14 указано, что использование растворителей с гидроксильными группами (например, 646 р-ль) может снизить стойкость покрытия и срок жизни смеси. Это может привести к замедлению сушки. • Неподходящие разбавители: Следует использовать только рекомендованные разбавители (см. технические описания), иначе это нарушит химическую структуру лака. 4. Нарушение условий хранения или смешивания • Низкая температура хранения: В документе 13 указано, что срок годности лака PV220-20 — от 12 месяцев, но при низкой температуре хранения (например, ниже 10°C) может произойти химическая деструкция лака, что влияет на сушку. • Несоблюдение перемешивания: Матовые лаки и пигментированные грунты требуют тщательного перемешивания до исчезновения осадка (документ 14). Неправильное смешивание может привести к неравномерному распределению компонентов и замедлению сушки. 5. Недостаточное время для сушки • Время сушки: В документе 13 указано, что время сушки PV220-20 — до 12 часов. Если лак наносится на поверхность, но не дается достаточно времени на высыхание (например, 6 часов), это может вызвать замедление процесса. 6. Несовместимость с другими материалами • Совместимость: В документе 1 (в разделе "Совместимость") указано, что некоторые материалы несовместимы (например, использование только отвердителя Д-Дур 1.871.1085). Нарушение этого правила может привести к нарушению химической реакции и замедлению сушки. Рекомендации для устранения проблемы: 1. Проверьте температуру — убедитесь, что лак и поверхность находятся при 20°C.

Вопрос	Ответ
	2. Используйте рекомендованные разбавители и избегайте растворителей с гидроксильными группами. 3. Наносите лак методом Airmix и избегайте шлифования между слоями. 4. Соблюдайте срок годности и условия хранения лака. 5. Дайте лаку время на сушку (до 12 часов для PV220-20). 6. Тщательно перемешивайте матовые лаки и пигментированные грунты перед использованием. Если проблема сохраняется, возможно, требуется проверка компонентов лака (например, отвердитель, разбавитель) или условия окружающей среды. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИУРОВАННЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для окрашивания поверхности цвета RAL 9005 (белый) под полиуретановую эмаль можно использовать следующие грунты, учитывая их совместимость и характеристики: 1. D-DUR PRIMER 1149 (Д-дур грунт) • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт. • Применение: Подходит для деревянных поверхностей (ДВП, сосна и другие породы), обеспечивает защиту от влаги, снижает риск пожелтения сучков. • Совместимость: Реагирует с отвердителем Д-дур (например, Д-дур 7000-012009), образуя полиуретан. • Рекомендация: Подходит для внутренних и наружных работ, особенно если поверхность требует защитного слоя перед окраской. • Примечание: Подходит для базы под белую эмаль, обеспечивая равномерное покрытие и хорошее сцепление. 2. Rupa PA777-9016 (Белый эластичный полиуретановый грунт) • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт (2К). • Применение: Для отделки мебели и столярных изделий, особенно для поверхностей с низкой адгезией. • Пропорции: База : отвердитель : разбавитель = 33% : 15–30% : 100% (по весу). • Совместимость: Требуется отвердителя Д-дур (например, Д-дур 7000-012009). • Рекомендация: Белый грунт обеспечит равномерное покрытие и улучшит адгезию полиуретановой эмали RAL 9005. 3. PD125 Прозрачный полиуретановый грунт (альтернатива) • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт (2К). • Применение: Подходит для открыто- и закрытопористых поверхностей (дерево, шпон). • Совместимость: Требуется отвердителя HD820 или Д-дур. • Рекомендация: Если поверхность требует прозрачного основания (например, для выделения текстуры дерева), PD125 может быть использован. Однако для белой эмали RAL 9005 предпочтительнее белый

Вопрос	Ответ
	грунт (D-DUR PRIMER 1149 или Rupa PA777-9016). Важные моменты: • Совместимость отвердителя: Все указанные грунты требуют отвердителя Д-дур (например, Д-дур 7000-012009) или HD820. Убедитесь, что отвердитель совместим с выбранной системой. • Поверхность: Для деревянных поверхностей рекомендуется использовать грунт, который обеспечивает защиту от влаги (например, D-DUR PRIMER 1149). • Колеровка: Белая эмаль RAL 9005 может быть нанесена непосредственно на белый грунт для равномерного цвета. Итог: Основные рекомендации: • Для равномерного белого покрытия: Используйте D-DUR PRIMER 1149 или Rupa PA777-9016 (белый грунт). • Для прозрачного основания: PD125 (если требуется выделение текстуры дерева). • Отвердитель: Д-дур 7000-012009 или HD820 (в зависимости от грунта). Убедитесь, что грунт и отвердитель соответствуют техническим требованиям и условиям нанесения (температура, влажность). Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна площадью 600 м² потребуются учитывать следующие параметры и объемы материалов: 1. Основные материалы для лессирующей отделки: • Лак (Cetol WF 9830-03-05): • Расход: 80–150 мл/м² на один слой (в зависимости от толщины слоя). • Рекомендуется наносить 2 слоя, что увеличит расход до 160–300 мл/м². • Объем для 600 м²: • Минимальный: 600 м² × 160 мл = 96 л (160 мл = 0,16 л). • Максимальный: 600 м² × 300 мл = 180 л (300 мл = 0,3 л). • Грунт (CETOL WP 567 BPD): • Если требуется защита от гниения и синевы, можно использовать грунт. • Расход: 60–80 г/м² (при нанесении в один слой). • Объем для 600 м²: • Минимальный: 600 м² × 60 г = 36 кг (60 г = 0,06 кг). • Максимальный: 600 м² × 80 г = 48 кг (80 г = 0,08 кг). 2. Общий объем материалов: • Лак (минимум): 96 л • Лак (максимум): 180 л • Грунт (при необходимости): 36–48 кг

Вопрос	Ответ
	3. Дополнительные рекомендации: • Повторное нанесение: Учитывайте, что лессирующая отделка может требовать дополнительных слоев для равномерного покрытия и защиты. • Колеровка: Для прозрачной отделки можно колеровать лак по системе RAL или Tintorama, как указано в источнике 1. • Температурные условия: Работы проводить при температуре +15–25 °C (для лака) и относительной влажности около 60% (источник 10, 14). Итог: • Рекомендуемый объем лака: 100–150 л (среднее значение 120–150 мл/м² × 600 м²). • Грунт (при наличии): 40 кг (среднее значение). • Общая площадь покрытия: 600 м² (с учетом возможного перекрытия и потерь). Для точных расчетов уточните конкретную систему (например, грунт + лак) и рекомендации производителя. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: 1. Для древесины с низкой плотностью (Меранти < 550 кг/м³): Требуется антисептирование и изоляция для защиты от влаги и коррозии. 2. В конструкциях из дерева и алюминия: Несмотря на отсутствие необходимости антисептирования, изоляция необходима для предотвращения влагопоглощения и обеспечения долговечности соединений. 3. Согласно выбранной породе древесины: Если порода требует изоляции (например, для защиты от влаги, температурных воздействий или химических факторов). Изоляция используется для повышения устойчивости материалов к внешним воздействиям, обеспечения долговечности конструкций и предотвращения повреждений. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНапОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² можно рассмотреть следующие системы, основываясь на предоставленных данных: 1. ПУ-система с ПУ-паркетным лаком • Преимущества: Высокая износостойкость, устойчивость к влаге и температуре, долговечность. Подходит для внутренних помещений. • Рекомендуемые составы: • ПУ система с ПУ-паркетным лаком (2): *Компоненты*: ПУ-силер 111.21 + ПУ-лак паркетный. *Примечание*: Водостойкая и устойчивая к загрязнениям. • ПУ система с ПУ-паркетным лаком (3): *Компоненты*: ПУ-силер 111.22 + ПУ-лак паркетный. *Примечание*: Подходит для пола с высокой нагрузкой (например, в гостиной или холле). • Расход: Обычно 2–3 слоя (рассчитывается по 0.5–0.8 кг/м² в зависимости от типа лака). 2. Система с лаком ИЛ-500 (глянец) • Преимущества: Глянцевый эффект, устойчивость к царапинам, экологичность (низкие ВОД). • Рекомендуемые составы: • ПУ система с лаком ИЛ-500 (глянец) (2): *Компоненты*: ПУ-силер 111.21 + Лак ИЛ-500. *Примечание*: Подходит для современных интерьеров с акцентом на блеск. • ПУ система с лаком ИЛ-500 (глянец) (3): *Компоненты*: ПУ-силер 111.22 + Лак ИЛ-500. • Расход: 0.5–0.7 кг/м² (в зависимости от толщины слоя). 3. Водная прозрачная система • Преимущества: Экологичная (без растворителей), подходит для чувствительных людей. • Рекомендуемый состав: • Водная прозрачная система: *Примечание*: Наносится в 2–3 слоя, подходит для пола с низкой нагрузкой (например, в спальне). Рекомендации по выбору 1. ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (вариант 2 или 3): • Оптимальный выбор для дома с высокой проходимостью (гостиная, холл). • Устойчивость к влаге и механическим воздействиям. 2. Система с ИЛ-500 (глянец): • Подходит для интерьера с акцентом на современный вид. • Экологичность и эстетика. 3. Водная прозрачная система: • Идеальный вариант для спален или детских, где важна безопасность. Расчет материалов • ПУ-система (2 слоя):

Вопрос	Ответ
	$122 \text{ м}^2 \times 0.6 \text{ кг/м}^2 \times 2 = 146.4 \text{ кг}$ (рассчитывается по составу). • ИЛ-500 (2 слоя): $122 \text{ м}^2 \times 0.6 \text{ кг/м}^2 \times 2 = 146.4 \text{ кг}$. • Водная система (2 слоя): $122 \text{ м}^2 \times 0.5 \text{ кг/м}^2 \times 2 = 122 \text{ кг}$. Важные моменты • Подготовка поверхности: Паркет должен быть чистым, сухим, без пыли. Возможно, потребуется шлифовка. • Тестирование: Нанесите пробный слой на небольшом участке для проверки цвета и адгезии. • Совместимость: Убедитесь, что выбранные материалы совместимы с типом паркета (дощатый, шлифованный и т.д.). Если уточните, какой стиль интерьера и условия эксплуатации (например, наличие животных, влажность), можно сузить выбор. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия массивного стола размером 3х1.5 м с грунтом рекомендуется использовать ПУ-систему с совместимыми компонентами, обеспечивающими прочность, износостойкость и эстетику. Ниже приведено описание системы, этапы подготовки и рекомендации: Рекомендуемая система: 1. Грунтовка: • Д-ДУР-ГРУНТ (грунтовка для массива, совместима с ПУ-лаками). • Обеспечивает адгезию лака к древесине, устраняет поры и равномерно распределяет покрытие. • Подходит для нанесения на кромки и профили (по данным документа 23). 2. Лак: • ИЛ-500 (глянец) или ПУ-паркетный лак (согласно таблицам из источников 20–22). • Обеспечивает насыщенное, долговечное покрытие с защитой от влаги, царапин и UV-излучения. • Лак HELIODUR ANR (из документа 19) также подходит для массива, но требует нескольких слоев и межслойного шлифования. 3. Отвердитель (если используется ПУ-лак): • Д-ДУР (по документу 23), обеспечивает полимеризацию лака. • Соотношение компонентов: Покрытие : Отвердитель : Разбавитель = 10:3:2–5 (по объему). Этапы подготовки и нанесения: 1. Подготовка поверхности: • Шлифование: • Начните с наждачной бумаги 120–150 (для удаления шероховатостей). • Завершите 280–320 (для гладкости). • Удалите пыль и грязь. • Межслойное шлифование: • После каждого слоя лака шлифуйте 280–320 для устранения дефектов. 2. Нанесение грунтовки: • Нанесите 1–2 слоя Д-ДУР-ГРУНТ с помощью валика или распылителя. • Дайте высохнуть (около 24 часов при 20–25 °C и 55% влажности). 3. Нанесение лака:

Вопрос	Ответ
	• Используйте ПУ-паркетный лак или ИЛ-500. • Нанесите 3–4 слоя, соблюдая интервалы высыхания (около 4 часов между слоями при 20–25 °С). • Для насыщенного эффекта рекомендуется 2–3 слоя лака ИЛ-500 (согласно документу 20). 4. Финишный слой: • Нанесите 1–2 слоя лака HELIODUR ANR (если используется) для усиления защиты и блеска. Важные рекомендации: • Совместимость: Убедитесь, что грунтовка и лак от одного производителя (например, AkzoNobel). • Хранение: Сохраняйте материалы в оригинальной упаковке, при температуре 15–25 °С. • Время сушки: Проследите за условиями окружающей среды (температура, влажность) для оптимального высыхания. • Срок годности: Проверьте дату производства (12 месяцев для грунтовки, 24 месяца для компонентов в не вскрытой упаковке). Альтернатива: Водные системы Если требуется экологичный вариант: • Используйте водную прозрачную систему или пигментированную (согласно источникам 20–22). • Подходит для внутреннего использования, но менее износостойка, чем ПУ-система. Итог: Для массива 3×1.5 м с высокой нагрузкой и долговечностью рекомендуется ПУ-система с Д-ДУР-ГРУНТ и ИЛ-500 или HELIODUR ANR. Убедитесь в совместимости компонентов и соблюдении технологии нанесения. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² с учетом технических рекомендаций и характеристик материалов, предлагаю следующее решение: Рекомендуемые материалы: 1. Водные материалы (ВР) • Преимущества: Экологичность, совместимость с древесиной, быстрое высыхание, тиксотропные свойства. • Пример: Изолятор WM 6900-02 (для заполнения пор и защиты древесины). • Температурный диапазон: 15–25°С (температура воздуха и материала). • Относительная влажность: 45–70%. 2. Промежуточное покрытие (для лиственных пород): • Обязательно для заполнения пор и улучшения адгезии. Расчет расхода материала: 1. Толщина сухой пленки (СП): • Стандарт: 70–120 мкм (от 0,07 до 0,12 мм). • Пример: 100 мкм (0,1 мм) для среднего значения. 2. Объем материала на 1 м²: • Формула: $\text{Объем} = \text{Толщина СП} \times \text{Площадь} \times \text{Плотность}$

Вопрос	Ответ
	материала} (Плотность воды $\approx 1 \text{ г/см}^3$, но для точности используйте данные производителя.) - Пример: $0,1 \text{ мм} \times 1 \text{ м}^2 = 0,1 \text{ л}$, (при 100 мкм)). 3. Общий расход для 12 м²: 1 слой: $12 \text{ м}^2 \times 0,1 \text{ л} = 1,2 \text{ л}$. 2 слоя (рекомендуется для защиты): $12 \text{ м}^2 \times 0,2 \text{ л} = 2,4 \text{ л}$. 4. Дополнительные факторы: - Потери при нанесении: 10–15% (для тестирования). - Рекомендация: Провести тестовое нанесение на небольшой участок для точного определения расхода. Итог: - Минимальный объем: 1,2–1,8 литра (для 1 слоя). - Рекомендуемый объем: 2,4–3,6 литра (для 2 слоев с учетом потерь). - Тип материала: Водный (ВР), например, изолятор WM 6900-02. - Дополнительно: Промежуточное покрытие для заполнения пор (если терраса из лиственных пород). Важно: Уточните точные параметры материала (вязкость, расход) у производителя или провести тестовый нанесение для точного расчета. Источники - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc - data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 - data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м²	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад (площадь 36 м²) рекомендуется использовать Лак-Акриловый HELIODUR ANR (источник 21), так как он соответствует требованиям: - Акриловый полиуретановый состав (сочетание свойств акрила и полиуретана). - Тонкослойное нанесение (толщина сухой пленки 100–120 мкм на слой). - Совместимость с шпонируемым деревом (отсутствие желтизны, устойчивость к влаге и механическим воздействиям). Рецепт готовой смеси (по источнику 21): - Пропорции смешивания: - Основа (100%) + отвердитель А (403880) в соотношении 10:1 (по весу).

Вопрос	Ответ
	- Разбавитель (17, 407647) или HELIODUR разбавитель (403851): 20–30% от объема готовой смеси. Пример: - Для 1 л готовой смеси: - Основа: 900 г (100%) - Отвердитель А: 90 г (10%) - Разбавитель: 100–150 мл (20–30%). 2. Толщина слоя: - Минимальная толщина сухой пленки: 120 мкм (рекомендуется 120–150 мкм для шпонированного фасада). - Количество слоев: 2–3 слоя (в зависимости от плотности шпона и требуемой укрывистости). Расчет объема лака для 36 м²: 1. Толщина сухой пленки (сухой слой): 120 мкм = 0.12 мм. - Объем лака на 1 м²: $1 \text{ м}^2 \times 0.12 \text{ мм} = 0.00012 \text{ м}^3 = 0.12 \text{ л}$. - Для 36 м²: $36 \times 0.12 = 4.32 \text{ л}$. 2. Объем готовой смеси (с учетом разбавителя): - При 100% разбавителе: $4.32 \text{ л} \times 1.3 = 5.62 \text{ л}$. - При 20–30% разбавителе: $4.32 \text{ л} \times 1.2 = 5.18 \text{ л}$ (минимум) до $4.32 \text{ л} \times 1.3 = 5.62 \text{ л}$ (максимум). Дополнительные рекомендации: - Нанесение: Используйте распылитель или лаконоливную машину (для равномерного слоя). - Сушка: - Время сушки между слоями: 1 час (без шлифовки). - Полная сушка: 24–48 часов (в зависимости от температуры и влажности). - Совместимость: Проверьте совместимость с шпоном (если есть сомнения, используйте тестовый образец). Альтернатива (если HELIODUR ANR недоступен): - Полиуретановый лак Д-ДУР (источник 22–23): - Толщина сухой пленки: 120–150 мкм. - Рекомендации по нанесению: 2–3 слоя. - Устойчивость к влаге и механическим воздействиям. Для точного расчета объема и выбора состава уточните характеристики шпона (толщина, тип) и условия нанесения (температура, влажность). Источники - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc - data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc - Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc - data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx - data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel

Вопрос	Ответ
	Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек важно использовать материалы, соответствующие строгим стандартам безопасности, особенно DIN EN 71, которые обеспечивают безопасность для детей. Вот рекомендации на основе предоставленных источников: 1. Водорастворимые лаки и покрытия • Cetol WF 9810-03-xx • Описание: Водорастворимое, прозрачное покрытие для наружных и внутренних деревянных конструкций. • Преимущества: • Протестировано по стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасность игрушек). • Слабый запах, быстрое высыхание, безопасно для окружающей среды. • Применение: Подходит для детской мебели и игрушек, особенно из дерева. • Лаки на водной основе (например, Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090) • Описание: Высокоглянцевые лаки для окрашенных поверхностей. • Рекомендации: • Наносите на шлифованную поверхность для достижения гладкого финиша. • Избегайте добавления перламутровой пудры, если не уверены в безопасности компонентов. 2. Красители с низкой летучестью • Красители на водной основе • Почему подходят: Минимизируют испарение токсичных веществ, безопасны для детей. • Применение: Для окрашивания деревянных поверхностей детской мебели. 3. Ограничения и рекомендации • Избегайте растворителей: Красители на основе органических растворителей (например, ацетон, толуол) могут выделять вредные испарения, что опасно для детей. • Проверьте стандарты: Убедитесь, что выбранный материал соответствует DIN EN 71 (для игрушек) и другим нормам безопасности. • Грунтовка: Используйте грунтовки, подходящие для пластика и металла (например, в системах для MDF и массива), чтобы обеспечить адгезию и долговечность. 4. Дополнительные меры • Шлифовка: Перед нанесением лака или краски обязательно шлифуйте поверхность для гладкого результата. • Тестирование: Проведите тесты на безопасность материалов, особенно если они используются для игрушек. Заключение Лучшие материалы для детской мебели и игрушек — водорастворимые лаки, такие как Cetol WF 9810-03-xx, и неконденсационные красители на водной основе, соответствующие стандартам DIN EN 71. Избегайте продуктов с растворителями, чтобы минимизировать риски для здоровья детей. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной

Вопрос	Ответ
	основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Чтобы покрыть шпон натурального цвета и получить черное изделие с подчеркнутыми естественными порами дерева, рекомендуется следующий подход: 1. Подготовка поверхности • Очистка и обезжиривание: Удалите загрязнения, пыль и остатки клея, чтобы обеспечить равномерное впитывание красителя. • Обработка поперечных сечений: Если шпон имеет поперечные срезы, предварительно нанесите бесцветный базовый раствор (например, из источника ****), чтобы уравновесить впитывание красителя в разных участках. 2. Выбор красителя • Темные красители (например, черный или темно-коричневый) для выявления текстуры и пор. Как указано в ** и **, темные красители усиливают визуализацию структуры дерева. • Светоустойчивые пигменты (из ****), чтобы защитить от выгорания, особенно если изделие будет подвергаться солнечному излучению. 3. Нанесение красителя • Распыление (из ** и **) с использованием маленького сопла для равномерного покрытия. Это позволяет избежать перегрузки поверхности и сохранить рельеф. • Многослойное нанесение: Если требуется глубокий черный цвет, нанесите несколько тонких слоев красителя, чтобы он проник в поры и подчеркнул текстуру. 4. Финальная обработка • Прозрачный лак или защитное покрытие (например, «Лазурь 3 в 1» из ****), чтобы сохранить текстуру и защитить от влаги, УФ-излучения и механических повреждений. Выберите вариант с полуглянцевым эффектом для акцента на рельефе. • Обработка поперечных сечений: После нанесения основного покрытия можно добавить небольшое количество темного красителя на поперечные срезы, чтобы усилить визуальное выделение пор (из ****). 5. Рекомендации • Используйте красители, разработанные для декоративной окраски дерева (например, «Тинтекс» из ****), которые подчеркивают естественную структуру. • Проведите тестовый нанесение на небольшом участке, чтобы убедиться, что текстура не утрачена и цвет соответствует ожиданиям. Такой подход сохранит естественный рельеф шпона, подчеркнет поры и обеспечит долговечность черного покрытия. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной

Вопрос	Ответ
	основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2