

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать систему "Д-Дур пигментированная с изолянтном". Основные преимущества: 1. Стойкость к влаге, химическим и термическим воздействиям — идеально подходит для кухонных помещений с высокой влажностью и температурными перепадами. 2. Эластичность и высокая прочность — обеспечивает долговечность покрытия на поверхностях из МДФ. 3. Тиксотропность — упрощает нанесение, предотвращает стекание материала. 4. Заполнение пор МДФ — грунт с хорошими заполняющими свойствами предотвращает выступление смол на поверхности, обеспечивая гладкий финальный результат. Дополнительные варианты: • ТУ пигментированная система и ПУ пигментированная система с изолянтном также подходят, но "Д-Дур" имеет более ярко выраженные характеристики для МДФ (включая стойкость к химическим веществам и устойчивость к деформации). Важно: • Учитывайте, что смесь имеет короткий срок жизни (необходимо использовать быстро), а время высыхания может быть дольше, чем у кислотных или водоразбавимых материалов. • Убедитесь в совместимости с грунтовкой (например, "Д-Дур" требует специального грунта для МДФ). Эта система обеспечит надежное, эстетичное и долговечное покрытие для кухонных фасадов из МДФ. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующий набор материалов и их объемы, основанные на рекомендациях из источников: 1. Грунтовка (подготовка поверхности): • ПУ-изоляционный силер (IS 500): • Толщина слоя: 50–100 г/м². • Объем: 160 м² × 75 г/м² = 12 кг (среднее значение). • Грунт ПУ праймер (например, IS 500 ПУ изоляционный силер): • Толщина слоя: 150 г/м². • Объем: 160 м² × 150 г/м² = 24 кг. 2. Краска (основной слой): • Кислотный грунт (например, IS 500): • Толщина слоя: 120 г/м² (первый слой) + 120 г/м² (второй слой) = 240 г/м². • Объем: 160 м² × 240 г/м² = 38,4 кг. • ПУ-эмаль (например, IC 200 Профф-355 или ХС 211): • Толщина слоя: 120–160 г/м² (в зависимости от типа). • Объем: 160 м² × 140 г/м² = 22,4 кг (среднее значение). 3. Лак (финишный слой): • ПУ-лак (например, ХС 211 или матовая/глазурная эмаль): • Толщина слоя: 160 г/м² (глянцевая) или 120 г/м² (матовая). • Объем: 160 м² × 140 г/м² = 22,4 кг (среднее значение).

Вопрос	Ответ
	Общий объем материалов: • Грунтовка: $12 + 24 = 36$ кг. • Краска: $38,4 + 22,4 = 60,8$ кг. • Лак: 22,4 кг. Примечания: 1. Количество слоев: • Грунтовка: 2 слоя (силер + праймер). • Краска: 2 слоя (кислотный грунт + ПУ-эмаль). • Лак: 1 слой. 2. Сушка: • После каждого слоя требуется время сушки (например, 18–36 часов при 20°C). 3. Колеровка: • Краски могут быть колерованы в оттенки (RAL, Тинторама). Итог: Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется: • Грунтовка: 36 кг (ПУ-силер + праймер). • Краска: 60,8 кг (кислотный грунт + ПУ-эмаль). • Лак: 22,4 кг (ПУ-лак). Уточните точные названия материалов и их объемы в зависимости от конкретной системы (например, IS 500, IC 200 Профф-355, XC 211). Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая условия эксплуатации и требования к долговечности. Вот рекомендации: Внутри дома: 1. Антисептики и грунтовки • Грунт/антисептик глубокого проникновения (например, из системы 14, источник 14). • Обработка торцов, пазов и каналов для защиты от грибков и насекомых (см. источник 16). 2. Лакокрасочные системы • 1-компонентные лаки (например, 1431-9392/9393, источник 15). • Полиуретановые лаки (например, Д-ДУР 2 слоя, источник 16). • Тонировки и Пинотексы для разнообразия оттенков (источник 15). • Нитроцеллюлозные лаки (НЦ) для легкого и яркого финишного покрытия (источник 20). 3. Поверхностная прозрачная отделка • Полиуретановый лак Д-ДУР 2 слоя для сохранения натурального вида дерева (источник 16). • Колеровка по системе RAL или Tintorama для укрывистых покрытий (источник 16). Снаружи дома: 1. Антисептики и грунтовки • Грунт/антисептик глубокого проникновения (источник 14). • Антисептики с защитой от грибков и насекомых (источник 16).

Вопрос	Ответ
	2. Лакокрасочные системы с УФ-защитой • Двухкомпонентные лаки (например, Данспид, источник 15). • Лак Д-ДУР 1420-0072 для пропитанных антисептиком поверхностей (источник 19). • Полиуретановые системы с УФ-фильтром (источник 16). 3. Укрепление и защита • УФ-стабилизирующие добавки в лаки для предотвращения выгорания (источник 19). • Клееная древесина или массив с защитой от влаги для наружных конструкций (источник 20). 4. Дополнительные меры • Предварительная обработка поперечных сечений бесцветным базовым раствором для равномерного впитывания красителя (источник 1). • Клееная доска (BSH) или многослойный паркет для устойчивости к температурным перепадам (источник 21). Общие рекомендации: • Внутренние лестницы: Приоритет — декоративность и защита от влаги. Используйте лаки с УФ-защитой, тонирунки и антисептики. • Наружные лестницы: Фокус на долговечности. Выбирайте двухкомпонентные лаки, антисептики с УФ-фильтром и прочные покрытия. • Комбинированный подход: Для наружных лестниц можно использовать смесь лаков и антисептиков (например, грунт + финишный лак с УФ-защитой). Примерная последовательность обработки: Грунт/антисептик → Тонировка/Пинотекс → Финишный лак (с УФ-защитой). Уточните выбор материалов на основе конкретного типа древесины (хвойная/лиственные) и климатических условий. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: 1. Случаи применения грунта-антисептика: • Защита древесины от гниения и микроорганизмов: Грунт-антисептик (например, BIO SEALER WT 420) используется для предотвращения разрушения древесины под действием плесени, грибков и синей гнили. Это особенно важно при работе с влажными материалами или в условиях повышенной влажности. • Подготовка к финишному покрытию: Он выравнивает впитывающую способность древесины и обеспечивает высокую адгезию для последующих слоев лаков, красок или других финишных материалов.

Вопрос	Ответ
	• Долговечность покрытий: Применяется для повышения срок службы декоративных и защитных покрытий, особенно в наружных условиях. 2. Требуется ли шлифовка? • Перед нанесением: Шлифовка не требуется, если поверхность древесины уже подготовлена (например, очищена от загрязнений, остатков старого покрытия и т.п.). Грунт-антисептик (например, BIO SEALER WT 420) обеспечивает хорошую адгезию без дополнительной шлифовки. Однако, если поверхность неровная, может потребоваться предварительная шлифовка для улучшения равномерности покрытия. • После нанесения: Шлифовка не требуется, если грунт-антисептик используется как самостоятельная система. Однако, если после него планируется нанесение других слоев (например, лака или краски), важно соблюдать рекомендации производителя. В некоторых случаях (например, при использовании грунтов, требующих максимальной адгезии), шлифовка может быть запрещена (как в примере с Cetol WF 761), чтобы сохранить связность слоев. Важно: • Следуйте инструкциям производителя (например, для BIO SEALER WT 420 и Cetol WF 761), так как условия применения могут варьироваться. • При работе с грунтами-антисептиками важно учитывать влажность древесины и окружающей среды, чтобы обеспечить эффективность защиты и адгезии. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ-пигментированную систему с изолянтном или Д-Дур-пигментированную систему с изолянтном, так как они обладают следующими преимуществами: • Высокая влагостойкость и химическая стойкость — защищают древесину от влаги, гниения и агрессивных сред. • Термостойкость — выдерживают перепады температур. • Устойчивость к УФ-излучению — предотвращают выгорание покрытия. • Эластичность — компенсирует деформации дерева под воздействием внешних факторов. Дополнительные рекомендации: 1. Подготовка поверхности: • Тщательно очистите древесину от загрязнений, старого покрытия и

Вопрос	Ответ
	остатков грибка. • Прогрунтуйте поверхность грунтовкой для дерева, чтобы улучшить адгезию и защитить от влаги. 2. Нанесение: • Используйте 2–3 слоя покрытия, соблюдая интервалы между ними для полного высыхания. • Смешивайте пигменты с изолянтном в соответствии с инструкциями производителя. 3. Срок службы: • Такие системы обеспечивают долговечность покрытия (до 5–10 лет), снижая необходимость частой перепокраски. Примечание: Для уличных объектов с высокой нагрузкой (например, скамейки, столы) также подойдут Д-Дур-системы, которые дополнительно укрепляют структуру дерева. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться по следующим причинам, основанным на предоставленных документах: 1. Неправильная температура • Рекомендация: Температура материала и основы должна быть около 20°C для обеспечения хорошей адгезии и ускорения сушки (документы 10, 11, 14). • Причина: Если температура ниже (например, в холодном помещении или при низкой влажности), химические реакции отверждения замедляются, что замедляет сушку. 2. Неподготовленная поверхность • Рекомендация: Поверхность должна быть ошлифованной, очищенной от пыли и загрязнений (документы 1, 13). • Причина: Незаточенная поверхность снижает адгезию, а недостаток шлифовки может привести к неравномерному высыханию или образованию дефектов. 3. Неправильный отвердитель • Рекомендация: Для некоторых лаков (например, Д-Дур) требуется специальный отвердитель в определенном соотношении (документ 1). • Причина: Если отвердитель не добавлен или используется неправильно, лак не отвердит и будет оставаться вязким. 4. Использование неподходящих разбавителей • Рекомендация: Разбавители должны соответствовать техническим описаниям (документы 14, 15). • Причина: Растворители с гидроксильными группами (например, 646 р-ль) могут сократить срок жизни смеси и ухудшить сушку. 5. Слишком толстый слой лака • Рекомендация: Наносить лак тонкими слоями (документ 13). • Причина: Толстые слои снижают проникновение растворителей и замедляют сушку. 6. Нарушение сроков сушки • Рекомендация: Время сушки для PV220 составляет до 12 часов (документ 13). • Причина: Если лак не дали высохнуть в течение этого времени, он может оставаться вязким. 7. Нарушение условий окружающей среды • Рекомендация: Убедитесь, что температура и влажность соответствуют требованиям (документы 10, 11). • Причина: Высокая влажность или низкая температура могут нарушить

Вопрос	Ответ
	химические процессы отверждения. Рекомендации по исправлению: • Проверьте температуру окружающей среды и поверхности (должны быть около 20°C). • Убедитесь, что поверхность ошлифована, очищена и подготовлена. • Используйте рекомендованный отвердитель в правильной пропорции. • Наносите лак тонкими слоями и дайте ему высохнуть в течение указанного времени. • Избегайте неподходящих разбавителей и соблюдайте инструкции производителя. Если проблема сохраняется, возможно, требуется проверка качества лака или его совместимости с используемыми материалами. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для нанесения полиуретановой эмали цвета RAL 9005 (белый) подойдут следующие грунты, учитывая совместимость, технологические особенности и рекомендации из документов: 1. D-DUR PRIMER 1149 (D-DUR Грунт) • Описание: Двухкомпонентный полиуретановый грунт, специально разработанный для использования под полиуретановые покрытия. Обеспечивает защиту от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Совместимость: Реагирует с отвердителем Д-дур (например, 7000-012009 / 1.871.1085), образуя полиуретан. • Преимущества: • Подходит для деревянных поверхностей (ДВП, сосна и другие породы). • Обеспечивает равномерное сцепление с эмалью. • Устойчив к атмосферным воздействиям. • Рекомендуемый отвердитель: Д-дур (по инструкции). 2. УС Грунт (альтернативный вариант) • Описание: Водоотталкивающий грунт, подходящий для подготовки поверхностей под полиуретановые покрытия. • Совместимость: Может использоваться как альтернатива Д-дур грунту, особенно для наружных работ. • Примечание: Уточните, что УС грунт должен быть совместим с выбранным отвердителем (например, HD816 или HD820, если используется двухкомпонентный подход). 3. PA777-9016 (Белый эластичный полиуретановый грунт) • Описание: Двухкомпонентный грунт с отвердителем HD816 (в пропорции 33% грунт : 15–30% отвердитель). Подходит для отделки мебели и столярных изделий. • Совместимость: • Может использоваться как грунт под полиуретановую эмаль. • Обеспечивает эластичность и защиту от влаги.

Вопрос	Ответ
	• Примечание: Подходит для внутренних и наружных работ, особенно для поверхностей из массива и шпона. 4. PD125 (Прозрачный полиуретановый грунт) • Описание: Прозрачный грунт, подходящий для наружных и внутренних работ. Обладает хорошей заполняющей способностью и легко шлифуется. • Совместимость: • Используется с отвердителем HD820 (в пропорции 33% грунт : 33% отвердитель). • Подходит для подготовки поверхностей под полиуретановую эмаль, особенно если требуется белый цвет без изменения оттенка. • Примечание: Если эмаль RAL 9005 белая, прозрачный грунт PD125 может быть оптимальным выбором, так как он не влияет на цвет. Рекомендации: 1. Основной выбор: D-DUR PRIMER 1149 — он специально разработан для использования под полиуретан и обеспечивает максимальное сцепление с эмалью. 2. Альтернативы: • УС грунт (для наружных работ). • PA777-9016 (если требуется эластичность). • PD125 (для прозрачного базового слоя). 3. Отвердитель: Убедитесь, что отвердитель совместим с выбранным грунтом (например, Д-дур или HD816/HD820). Важно: • Проверьте технические данные грунтов и отвердителей на совместимость с RAL 9005. • При использовании двухкомпонентных систем соблюдайте соотношения по объему или массе (например, 10:3:2–5 для Д-дур базы или 33% грунт : 15–30% отвердитель для PA777-9016). • Для наружных работ предпочтительно использовать грунты с улучшенной стойкостью к атмосферным воздействиям (например, D-DUR PRIMER 1149 или PD125). Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для наружной лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна (прозрачная, с сохранением структуры древесины) рекомендуется использовать систему грунт + лак. На основе данных из технических документов: Рекомендуемая система: 1. Грунт (пропитка):

Вопрос	Ответ
	• Пример: CETOL WP 567 BPD (водоразбавляемый, лессирующий, для наружных работ) • Количество слоев: 1–2 слоя (в зависимости от состояния древесины). • Расход: 60–80 мл/м² на слой (в зависимости от впитываемости древесины). 2. Лак (финишный): • Пример: Д-ДУР (тиуретановый лак) или Cetol WF 9830-03-05 (прозрачный, с высокой укрывистостью). • Количество слоев: 2–3 слоя (для обеспечения прозрачности и защитных свойств). • Расход: 80–150 мл/м² на слой (в зависимости от толщины наносимого слоя). Объем материалов для 600 м²: 1. Грунт (CETOL WP 567 BPD): • 1 слой: 600 м² × 60 мл = 36,000 мл (36 л) • 2 слоя: 600 м² × 80 мл = 48,000 мл (48 л) Итого грунта: 36–48 л 2. Лак (Д-ДУР или Cetol WF 9830-03-05): • 2 слоя: 600 м² × 100 мл = 60,000 мл (60 л) • 3 слоя: 600 м² × 120 мл = 72,000 мл (72 л) Итого лака: 60–72 л Общий объем материалов: • Грунт: 36–48 л • Лак: 60–72 л Всего: 96–120 л (в зависимости от количества слоев и впитываемости древесины). Примечания: 1. Потери: Учитывайте 10–15% запаса на неровности поверхности и подкраску. 2. Погодные условия: Наносите лак в сухую погоду, избегая дождя. 3. Разбавитель: Используйте рекомендованный разбавитель для каждого материала (например, для Д-ДУР — специальный растворитель). Если требуется более прозрачная отделка, увеличьте количество слоев лака (до 3–4), но уменьшите концентрацию цвета. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: 1. Для древесины меранти с плотностью менее 550 кг/м³ — требуется антисептирование и изоляция для защиты от влаги и предотвращения гниения.

Вопрос	Ответ
	2. В конструкциях из дерева и алюминия — изоляция необходима для предотвращения коррозии алюминия и повреждения древесины. 3. При хранении и эксплуатации материалов — изоляция используется для защиты от температурных воздействий (например, избегание экстремальных температур) и влаги. Изоляция направлена на сохранение целостности материалов, предотвращение коррозии, защиту от влаги и обеспечение долговечности конструкций. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² можно выбрать одну из следующих систем, учитывая их характеристики и условия эксплуатации: 1. ПУ-система с ПУ-паркетным лаком • Плюсы: • Высокая износостойкость и устойчивость к влаге. • Подходит для внутренних помещений (надежная защита от повреждений). • Долгий срок службы (до 10–15 лет при правильной эксплуатации). • Рекомендация: Нанесите 3–4 слоя лака (например, ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (3) из источников). • Подготовка: Очистите поверхность, устраните дефекты, прогрунтуйте. • Применение: Следуйте инструкции производителя по времени между слоями и сушке. 2. Водная прозрачная система • Плюсы: • Экологичнее (не содержит растворителей). • Подходит для помещений с хорошей вентиляцией. • Прозрачный слой сохраняет натуральный вид паркета. • Рекомендация: Используйте водную прозрачную систему (например, из источника 10). • Подготовка: Очистите и прогрунтуйте поверхность. • Применение: Нанесите 2–3 слоя, соблюдая интервалы между ними. 3. Водная пигментированная система • Плюсы: • Добавляет цвет паркету (подходит для декоративных решений). • Экологична и безопасна для помещений.

Вопрос	Ответ
	• Рекомендация: Выберите водную пигментированную систему (например, из источника 10), если хотите окрасить паркет. • Подготовка: Очистите поверхность, прогрунтуйте. • Применение: Нанесите 2–3 слоя с учетом инструкции производителя. Рекомендации по выбору: • Для максимальной прочности и защиты → ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (например, ПУ система с ПУ-паркетным лаком (3)). • Для экологичности и прозрачности → Водная прозрачная система. • Для декора с цветом → Водная пигментированная система. Примечание: Убедитесь, что выбранный лак совместим с типом паркета (дерево, МДФ и т.д.) и соответствует требованиям по вентиляции в помещении. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия стола из массива 3×1,5 м с грунтом рекомендуется использовать ПУ-систему, так как она обеспечивает высокую прочность, стойкость к влаге и износу, а также совместимость с грунтами. Ниже приведена оптимальная система продуктов, основанных на данных из ваших документов: - Подготовка поверхности • Отшлифуйте поверхность до матовой или моренной текстуры (наждачная бумага 280–320 зернистости). • Убедитесь, что древесина сухая (влажность < 12%) и отшлифована равномерно. • Обязательное межслойное шлифование между слоями лака (например, после первого слоя — наждачная бумага 320, после второго — 400). - Система покрытия (ПУ-система) Грунт (основа): • Д-дур грунт (из документа 23) или УС грунт (совместим с ПУ-лаками, улучшает адгезию и защиту древесины от влаги). • Полиуретановый грунт (например, HELIODUR ANR грунт или ИЛ-500 грунт), если вы используете ПУ-лак. Лак (отделка): • HELIODUR ANR Лак (из документа 1) или ИЛ-500 (глянец) (из таблиц 20–22). • Нанесите 2–3 слоя лака, соблюдая интервал между слоями (минимум 24 часа сушки). • Для увеличения износостойчивости можно добавить смазку на основе полиуретана (например, ИЛ-500 смазка). - Дополнительные рекомендации • Смешивание компонентов: Если используется 2-компонентный лак (например, HELIODUR ANR), соблюдайте соотношение компонентов (например, 10:3:2–5 по объему). • Условия нанесения: Температура 20–25 °С, влажность 55% (из документа 23). • Срок годности: Грунты и лаки храните в оригинальной упаковке (12–24 месяца). - Альтернатива (водные системы)

Вопрос	Ответ
	Если вы предпочитаете водные лаки (менее токсичные): • Водная прозрачная система (из таблиц 20–22) с грунтом на водной основе. • Однако ПУ-система лучше подходит для массива из-за высокой устойчивости к истиранию. Итоговый пример системы 1. Грунт: Д-дур грунт (или УС грунт) 2. Лак: HELIODUR ANR Лак (или ИЛ-500 глянец) 3. Дополнительно: Смазка ИЛ-500 (при необходимости) Примечание: Перед нанесением уточните совместимость компонентов у производителя (например, Stainwood или AkzoNobel). Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстирМебельщик.doc • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать несколько факторов, включая тип материала, условия нанесения и рекомендуемую толщину покрытия. Вот рекомендации и расчет: 1. Выбор материала • Тип покрытия: • Водно-органические (ВО) материалы (например, Sikkens, Cetol WM 6900-02) подходят для террас, особенно если поверхность из лиственных пород (рекомендовано в технических документах). • Органоразбавимые (ОР) материалы также возможны, но требуют строгого контроля температуры (18–25 °С) и влажности (45–70%). • Толщина сухой пленки: • Для ВО материалов: 70–120 мкм (среднее значение 100 мкм). • Для ОР материалов: аналогичные параметры, но с учетом температурного режима. 2. Расчет расхода • Средний расход на 1 м²: • Для ВО материалов: 100–150 мл/м² (в зависимости от плотности и толщины пленки). • Для ОР материалов: 100–150 мл/м² (с учетом температуры и влажности). • Общий объем для 12 м²: • Минимальный: 12 м² × 100 мл = 1200 мл (1,2 л). • Максимальный: 12 м² × 150 мл = 1800 мл (1,8 л). • С учетом потерь (10–20%): 1,5–2,2 л. • Количество слоев: • Если требуется 2 слоя (для лучшего эффекта, как рекомендовано в документах), умножьте объем на 2: • 1,5–2,2 л × 2 = 3–4,4 л. 3. Условия нанесения • Температура воздуха: • Для ВО: 20–30 °С. • Для ОР: 18–25 °С. • Влажность: 45–70%. • Температура подложки: 20 °С (мин. 18 °С). • Вентиляция: Обеспечить хорошую циркуляцию воздуха (температура до 30 °С при сушке).

Вопрос	Ответ
	4. Дополнительные рекомендации • Тестовое нанесение: Проведите пробный слой на небольшой площади для точного определения расхода. • Инструменты: Используйте оборудование из нержавеющей стали и проверьте его настройку. • Разбавление: Для ВО материалов добавляйте 15–20% воды для регулирования вязкости. Итог • Рекомендуемый объем материала: • 1,5–2,2 л (для 1 слоя) или 3–4,4 л (для 2 слоев). • Тип материала: ВО или ОР (в зависимости от условий). • Условия: Соблюдайте температурный и влажностный режим, а также проводите тестовое нанесение. Если у вас есть конкретный материал или тип древесины, уточните — это поможет точнее рассчитать расход. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов AH.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м²	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад (площадь 36 м²) рекомендуется использовать лак HELIODUR ANR (ссылка на источник 21), так как он соответствует требованиям: • Акриловый и полиуретановый (смешение компонентов обеспечивает прочность и водостойкость). • Рекомендованный расход: 100–120 мкм на слой (оптимально для тонкой пленки). • Пропорции смешивания: • Основа (100%) + отвердитель А (403880) в соотношении 10:1 по весу (100 г основы : 10 г отвердителя). • Разбавитель: 20–30% (например, разбавитель 17 или HELIODUR разбавитель). Расчет количества лака: 1. Толщина сухой пленки: 100 мкм (0,1 мм) — стандарт для тонкослойных покрытий. 2. Объем одного слоя: $36 \text{ м}^2 \times 0,1 \text{ мм} = 3,6 \text{ л}$ (при условии 100%

Вопрос	Ответ
	покрытия). 3. Количество слоев: 2–3 (в зависимости от требований к прочности и влагостойкости). • Для 2 слоев: 7,2–10,8 л. • Для 3 слоев: 10,8–16,2 л. Дополнительные рекомендации: • Равномерное нанесение: Используйте лаконоливную машину или распылитель с давлением 1,5–3,0 бар (см. технические данные из источника 21). • Сушка: Время сушки между слоями — 1 час (без шлифовки, как указано в источнике 20). • Совместимость: Убедитесь, что лак совместим с шпоном (проверьте наличие упаковки или инструкции производителя). Альтернатива: Если HELIODUR ANR не доступен, рассмотрите полиуретановый лак Д-ДУР (ссылка на источник 23), который рекомендован для прозрачной отделки шпона. Однако он может иметь более высокий расход (например, 120 мкм/слой). Итог: Лак HELIODUR ANR с пропорциями 100:10 (основа:отвердитель) и 20–30% разбавителя — оптимальный выбор для тонкослойного покрытия шпона на 36 м². Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек рекомендуется использовать безопасные, водорастворимые материалы, соответствующие стандартам безопасности для детей. Вот основные варианты: 1. Водорастворимые лаки и покрытия • Cetol WF 9810-03-xx • Описание: Водорастворимое, прозрачное покрытие для древесины, с низким запахом и быстрым высыханием. • Преимущества: • Протестировано по стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасность игрушек). • Без токсичных компонентов (например, свинца, бисфенола А). • Подходит для внутренних и наружных поверхностей (включая МДФ, массив, шпон). • Применение: Идеально для детской мебели и игрушек, особенно если требуется глянцевый или матовый финиш. 2. Тонирующие красители для древесины • Системы с грунтовкой (например, "Д-Дур" с изолятором)

Вопрос	Ответ
	• Описание: Пигментированные системы с изолятором, обеспечивающие эластичность, влаго- и термостойкость. • Применение: Подходят для мебели, эксплуатируемой снаружи или внутри. • Важно: Убедиться, что красители соответствуют стандартам безопасности (например, EN 71 для игрушек) и не содержат вредных веществ. 3. Краски для пластмассы и металла • Грунтовки и лаки с изолятором • Описание: Специальные грунты, позволяющие окрашивать изделия из пластика и металла. • Применение: Используются в системах для мебели, где требуется защита от влаги и химических воздействий. • Важно: Проверить совместимость с детскими материалами и отсутствие токсичных компонентов. 4. Лаки с перламутровым эффектом • Совет: Для декоративных элементов можно добавлять перламутровую пудру в лак (до 1%), но убедиться, что пудра безопасна для детей. 5. Красители с низким содержанием VOC • Особенность: Минимизация летучих органических соединений (VOC) снижает риск вредного воздействия на здоровье детей. • Примеры: Водорастворимые краски, лаки кислотного отверждения (если они прошли тесты на безопасность). 6. Советы по выбору • Соответствие стандартам: Убедитесь, что материалы прошли тестирование по EN 71 (для игрушек) и EN 13986 (для мебели). • Отсутствие вредных веществ: Проверьте наличие сертификатов на отсутствие свинца, бисфенола А, формальдегида и других токсичных компонентов. • Нанесение: Используйте защитные средства (перчатки, маска) и проветривайте помещение при работе с растворителями (если они используются в системе). Итог Наиболее безопасные материалы: • Cetol WF 9810-03-xx (водорастворимый лак, прошедший тесты EN 71). • Системы с грунтовкой и изолятором (для мебели и поверхностей из разных материалов). • Водорастворимые краски и лаки с низким содержанием VOC и сертификатами безопасности. Избегайте красителей на основе растворителей без соответствующих сертификатов, так как они могут содержать вредные вещества. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныBar2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Для получения черного изделия с подчеркнутой естественной порой дерева на шпоне натурального цвета рекомендуется использовать темный, прозрачный краситель с устойчивостью к УФ-излучению. Вот пошаговый подход: 1. Подготовка поверхности • Очистка: Удалите все загрязнения, жир, пыль и остатки клея. Иородное вещество на поверхности может нарушить равномерное впитывание красителя. • Предварительная обработка: Если шпон светлый (сосна, береза), нанесите базовый раствор (например, бесцветный краситель) на поперечные сечения. Это улучшит впитывание красителя и создаст равномерный базовый фон. 2. Выбор красителя • Темный оттенок: Используйте краситель в темных тонах (например, черный, темно-коричневый или вишневый). Это создаст контраст с натуральным цветом шпона, подчеркивая поры. • Прозрачность: Выбирайте краситель с высокой прозрачностью, чтобы не закрывать структуру дерева. Примеры: "Лазурь 3 в 1" (из источника 18) или специализированные темные красители для имитации ценных пород (см. источники 19–20). • Устойчивость к УФ: Краситель с светоустойчивыми пигментами (например, из источника 22) предотвратит пожелтение и сохранит черный оттенок со временем. 3. Метод нанесения • Распыление: Используйте воздушный распылитель с маленьким соплом (см. источники 16–17), чтобы равномерно распределить краситель по поверхности. Это сохранит рельеф и текстуру дерева. • Количество слоев: Нанесите 1–2 слоя, чтобы избежать перегрузки. Избыток красителя может закрыть поры и ухудшить внешний вид. 4. Сушка и финишное покрытие • Сушка: Дайте покрытию высохнуть естественным образом, чтобы сохранить структуру дерева. • Финишное покрытие: Для защиты от влаги и УФ-излучения можно нанести прозрачный лак или защитный слой, не закрывающий поры (например, на основе воска или акрила). Примеры продуктов: • "Лазурь 3 в 1" (из источника 18): Сохраняет натуральную текстуру, доступен в темных оттенках. • Темные красители для имитации ценных пород (см. источники 19–20): Подчеркивают структуру и создают контраст с натуральным шпоном. Важно: • Тестирование: Проверьте образец на незаметной части изделия, чтобы убедиться в равномерном впитывании и сохранении рельефа. • Растворимость: Убедитесь, что краситель совместим с типом шпона (например, хвойные породы впитывают краситель лучше лиственных). Этот подход сохранит естественный рельеф дерева, подчеркнет поры и создаст эффект черного изделия с яркой текстурой. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной

Вопрос	Ответ
	основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2