

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 13, Отказов: 2, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированную систему или Д-Дур пигментированную систему с изолянтном, так как они специально разработаны для материалов, подверженных влаге, химическим воздействиям и температурным перепадам. Основные преимущества: - Влагостойкость и химостойкость — покрытие защищает МДФ от влаги, агрессивных моющих средств и температурных колебаний. - Термостойкость — подходит для кухонных поверхностей, подверженных нагреванию. - Эластичность и прочность — обеспечивает долговечность покрытия и предотвращает трещины. - Тиксотропность — позволяет равномерно наносить грунт, заполняя поры МДФ и предотвращая выделение смол на поверхности. - Применение для МДФ — подтверждено в источниках, включая кухни, межкомнатные двери и мебель из этого материала. Рекомендации: - Д-Дур пигментированная система — оптимальный выбор для стандартных кухонных фасадов. - Д-Дур пигментированная система с изолянтном — подойдет для усиленной защиты, но учитывайте, что смесь имеет короткий срок жизни и требует быстрого нанесения. Оба варианта обеспечивают надежную защиту и эстетичный результат, что делает их идеальными для кухонных фасадов из МДФ. Источники - data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc - data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ потребуется следующее оборудование и материалы, основываясь на рекомендациях из источников: - Подготовка поверхности - Шлифовка: Используйте шлифовальную бумагу 180–240 для первоначальной обработки МДФ, затем 240–320 для финишной шлифовки. - Очистка: Удалите пыль и загрязнения с поверхности. - Грунтовка - Изоляционный силер (IS 500 ПУ): - Толщина слоя: 50–100 г/м² (мокрый слой). - Объем для 160 м²: 80–160 кг (в зависимости от толщины наносимого слоя). - Цель: Уменьшить впитывающую способность МДФ и улучшить адгезию. - Грунт кислотного отверждения (например, ХС 211 1104-53446) - Первый слой: - Толщина: 120 г/м² (мокрый слой). - Объем: 160 м² × 120 г/м² = 19,2 кг. - Второй слой (после шлифовки 240–320): - Толщина: 120–150 г/м². - Объем: 160 м² × 135 г/м² = 21,6 кг. - Общий объем грунта: 40,8–45,6 кг. - Основная краска (например, IC 200 Профф-355 или ХС 211) - Толщина слоя: 150–160 г/м² (в зависимости от типа эмали). - Объем: 160 м² × 155 г/м² = 24,8 кг.

Вопрос	Ответ
	5. Финишный лак (ПУ матовая или высокоглянцевая эмаль) • Толщина слоя: • Матовая: 120–150 г/м². • Глянцевая: 160 г/м². • Объем: • Матовая: 160 м² × 135 г/м² = 21,6 кг. • Глянцевая: 160 м² × 160 г/м² = 25,6 кг. 6. Дополнительные материалы • Пигменты: Для колеровки (например, оттенки Тинторама или RAL). • Кисти и валики: Для нанесения грунта и краски. • Распылитель или краскопульт: Для равномерного нанесения (опционально). Итоговый объем материалов (примерные цифры): - Материал Объем (кг) - Изоляционный силер 80–160 - Грунт кислотного отверждения 40,8–45,6 - Основная краска 24,8 - Финишный лак 21,6–25,6 Примечания: • Уточните точные объемы по каждому этапу, так как рекомендации могут варьироваться в зависимости от производителя и типа покрытия. • Учитывайте потери на обрезку и повторное нанесение. • Для глянцевого финиша потребуется больше материала по сравнению с матовой эмалью. Эти расчеты основаны на стандартных рекомендациях по покрытию МДФ, но точные цифры могут отличаться в зависимости от конкретной технологии и производителя. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая особенности эксплуатации. Вот рекомендации: Внутри дома (напольные лестницы): 1. Лаки с УФ-защитой • Полиуретановые лаки (например, Д-ДУР 2 слоя): • Обеспечивают защиту от влаги, царапин и сохраняют натуральный вид дерева. • Наносятся в 2–3 слоя для долговечности. • Масляные лаки (например, "Древо-Масло"): • Подчеркивают текстуру дерева, создают эффект натурального покрытия. • Подходят для декоративных целей, но требуют регулярного обновления. 2. Тонировка и цветные покрытия • Цветные Пинотексы (для наружных дверей): • Наносятся на поверхность или добавляются в лаки для создания оттенков. • Колеровка лаков по системе RAL или Tintorama: • Позволяет получить уникальные оттенки, соответствующие дизайну интерьера.

Вопрос	Ответ
	3. Антисептики и грунтовки • Грунт/антисептик глубокого проникновения (например, "Грунт Д-ДУР"): • Обезвреживает древесину от грибка и насекомых. • Бесцветный базовый раствор для предварительной обработки поперечных сечений: • Улучшает равномерное впитывание красителя. Снаружи дома (наружные лестницы): 1. Лаки с высокой устойчивостью к влаге и УФ-излучению • Двухкомпонентные каталитические лаки (например, Данспид): • Обеспечивают защиту от солнца, влаги и механических повреждений. • Рекомендуются для наружных поверхностей. • Лак Д-ДУР 1420-0072: • Используется для пропитанных антисептиком и тонированных поверхностей. • Не требует добавления красителей, но обеспечивает УФ-защиту. 2. Антисептики и защитные покрытия • Антисептики глубокого проникновения (например, "Грунт Д-ДУР"): • Обрабатывают все поверхности, включая торцы и пазы, для предотвращения гниения. • Клеевая древесина (например, "BSH" или "KVH"): • Используется для наружных конструкций из-за устойчивости к деформации. 3. Многослойные системы покрытия • Грунт + финишный лак: • Грунт (например, "Грунт Д-ДУР") + 2–3 слоя лака с УФ-защитой. • Полиуретановая система (для укрывистой отделки): • Грунт + краска + финишный лак (например, "Д-ДУР 2 слоя"). Общие рекомендации: • Предварительная обработка: • Обезжиривание поверхности, грунтовка базовым раствором для поперечных сечений. • Антисептическая обработка всех участков, включая скрытые (торцы, пазы). • Тестирование: • Проверьте покрытие на незаметных участках перед нанесением. • Регулярное обслуживание: • Внутренние лестницы требуют обновления каждые 5–10 лет, наружные — чаще из-за воздействия погоды. Примеры продуктов: • Внутри: • Лак Д-ДУР (2 слоя), Колеровка RAL, Тонировка Пинотекс. • Снаружи: • Лак Данспид (2-компонентный), Лак Д-ДУР 1420-0072, Антисептик глубокого проникновения. Выбор материала зависит от стиля интерьера, климатических условий и бюджета. Для максимальной защиты рекомендуется сочетать антисептики с устойчивыми лаками. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик используется в следующих случаях: 1. Для защиты древесины от биологических повреждений (например, плесени, грибков, синей гнили). 2. Перед нанесением финишных покрытий (лаков, красок), чтобы обеспечить высокую адгезию и равномерное нанесение. 3. На поверхностях, подверженных влаге или атмосферным воздействиям (например, наружные работы). Шлифовка перед и после нанесения грунта-антисептика: • Перед нанесением: • Не требуется промежуточная шлифовка, если поверхность чистая и сухая. • Важно убедиться, что поверхность подготовлена (очищена от загрязнений, масел, старых покрытий). • В некоторых случаях (например, при использовании грунта-антисептика BIO SEALER WT 420) необходима предварительная сушка поверхности, обработанной водоразбавимыми протравами. • После нанесения: • Не требуется шлифовка, если грунт-антисептик используется как первый слой. • Если на него наносятся последующие слои (например, лаки или краски), может потребоваться легкая шлифовка для улучшения адгезии. Однако в источниках (например, Sikkens Cetol WF761) упоминается, что промежуточная шлифовка запрещена для обеспечения адгезии с последующими слоями. Это относится к лакам, но аналогичные рекомендации могут применяться к грунтам-антисептикам. Важные замечания: • Грунт-антисептик должен наноситься на сухую, чистую и подготовленную поверхность. • Для улучшения адгезии и внешнего вида изделия тщательная промежуточная шлифовка требуется перед нанесением каждого слоя (например, лаков кислотного отверждения). • Использование грунта-антисептика повышает долговечность покрытий и их декоративные свойства. Итог: Грунт-антисептик применяется для защиты древесины от биологических повреждений и подготовки поверхности к финишным покрытиям. Шлифовка перед нанесением не требуется, но поверхность должна быть чистой и сухой. После нанесения шлифовка может потребоваться для последующих слоев, но в некоторых случаях (например, при использовании лаков) она запрещена. Источники • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать системы, устойчивые к атмосферным воздействиям. На основе предоставленных данных: Оптимальные варианты: 1. ПУ-системы с изолянт • Преимущества: • Влагостойкие, химостойкие, термостойкие. • Высокая прочность и эластичность. • Изолянт снижает расход пигментированного грунта. • Применение: Подходят для уличных поверхностей (включая массив дерева), как указано в таблицах (источники 18, 19). • Недостатки: Краткий срок жизни смеси, длительное время высыхания. 2. Д-Дур пигментированная система с изолянт • Преимущества: • Устойчива к UV-излучению и атмосферным перепадам. • Подходит для уличных объектов (столы, двери, окна). • Применение: Рекомендована для долговечного покрытия уличной мебели. Важные рекомендации: • Подготовка поверхности: • Очистите дерево от загрязнений, шлифуйте для лучшего сцепления. • Используйте грунтовку (например, с изолянт) для повышения адгезии. • Дополнительная защита: • Нанесите защитное покрытие от УФ-излучения (например, солнцезащитные лаки) для предотвращения выгорания. • Убедитесь, что система подходит для массива дерева (в отличие от МДФ, где может потребоваться дополнительная обработка). Почему не стоит использовать кислотные или водоразбавимые материалы: • Они не выдерживают атмосферные воздействия, быстро высыхают и теряют прочность. Итог: Выбирайте ПУ-системы или Д-Дур с изолянт для уличной мебели из массива. Убедитесь, что покрытие соответствует требованиям к влаго- и термостойкости. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться по следующим причинам, основанным на предоставленной информации: 1. Нарушение температурных условий • Температура материала и основы должна быть около 20°C (документы 10, 11, 14, 15). • Если температура ниже (например, при низкой окружающей температуре),

Вопрос	Ответ
	химические реакции затягиваются, и лак не высыхает. • Рекомендация: Убедитесь, что температура в помещении и поверхности соответствует 20°C. 2. Неправильная подготовка поверхности • Очистка и шлифовка поверхности обязательны (документ 1, 13). • Если поверхность не была очищена от пыли, масел или загрязнений, адгезия ухудшается, что замедляет сушку. • Совет: Используйте абразивную ленту (зерно 600) или пасты для шлифовки перед нанесением. 3. Неправильное соотношение отвердителя • Для лака Д-Дур необходимо соблюдать точное соотношение: 100 объемных частей лака : 30 объемных частей отвердителя 1.871.1085 (документ 1). • Недостаток или избыток отвердителя нарушает химическую реакцию, приводя к несусушке. • Рекомендация: Строго соблюдайте пропорции в технических описаниях. 4. Неправильные разбавители • Использование растворителей с гидроксильными группами (например, 646 р-ль) снижает стойкость покрытия и срок жизни смеси (документы 14, 15). • Это может нарушить полимеризацию, особенно при неправильном соотношении с отвердителем. • Совет: Используйте только рекомендованные разбавители. 5. Неправильная толщина слоя • Толстый слой лака замедляет испарение растворителей и процесс полимеризации (документ 13). • Рекомендация: Наносите лак тонкими слоями, особенно при высокой влажности или низкой температуре. 6. Нарушение времени сушки • Время сушки лака PV220-20 составляет до 12 часов, но это зависит от условий. • Если лак нанесен в помещении с вентиляцией, сушка может занять больше времени. • Совет: Дайте лаку полностью высохнуть в соответствии с техническими требованиями. 7. Несовместимость материалов • Использование неправильных компонентов (например, отвердителей для других типов лаков) может нарушить химическую реакцию. • Пример: Лак Д-Дур требует только отвердителя 1.871.1085 (документ 1). 8. Нарушение хранения или сроков годности • Лак PV220-20 имеет срок годности от 12 месяцев, но при хранении при неподходящих условиях (температура, влажность) свойства могут ухудшиться. • Рекомендация: Проверьте срок годности и условия хранения. Итог: Чтобы ускорить сушку полиуретанового лака, убедитесь, что: 1. Температура в помещении и поверхности около 20°C. 2. Поверхность очищена и шлифована. 3. Используются правильные отвердители и разбавители. 4. Наносите лак тонкими слоями. 5. Соблюдайте время сушки и температуру полимеризации. Если проблема сохраняется, проверьте совместимость материалов и условия хранения. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для окрашивания поверхностей цвета RAL 9005 (темно-коричневый) под полиуретановую эмаль рекомендуются следующие грунты, учитывая совместимость и технические характеристики: 1. D-DUR грунт (D-DUR PRIMER 1149) • Область применения: Под полиуретановые эмали, особенно для деревянных поверхностей (ДВП, сосна, другие породы). • Преимущества: • Обеспечивает защиту от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Хорошо сцепляется с полиуретаном, образуя прочную пленку. • Подходит для внутренних и наружных работ. • Совместимость: Требуется отвердитель Д-дур (7000-012009 / 1.871.1085). 2. УС грунт (УС грунт) • Область применения: Под полиуретановые эмали, особенно для столярных изделий. • Преимущества: • Тиксотропный, устойчив к подтекам. • Подходит для вертикальных поверхностей (окна, фасады). • Совместимость: Рекомендуется использовать с отвердителем Д-дур (так как он реагирует с ним, образуя полиуретан). 3. PA777-9016 (белый эластичный 2К грунт) • Область применения: Для отделки мебели и столярных изделий, особенно на открыто- и закрытопористых поверхностях. • Преимущества: • Создает гладкую плотную пленку, легко шлифуется. • Подходит для автоматических линий окраски. • Совместимость: Требуется отвердитель HD816 (не совместим с Д-дур). • Примечание: Если используется отвердитель HD816, грунт может быть альтернативой для RAL 9005, но важно учитывать требования к отвердителю. 4. PD125 (прозрачный 2К грунт) • Область применения: Для отделки массива и шпонированных поверхностей. • Преимущества: • Универсальный, подходит для открыто- и закрытопористых поверхностей. • Хорошо шлифуется. • Совместимость: Требуется отвердитель HD820 (не совместим с Д-дур). Рекомендация: • Для RAL 9005 (темно-коричневый) оптимальны грунты, совместимые с отвердителем Д-дур (например, D-DUR грунт или УС грунт), так как они обеспечивают устойчивость к атмосферным воздействиям и хорошее сцепление с полиуретаном. • Если используется PA777-9016 или PD125, важно убедиться, что отвердитель (HD816/HD820) совместим с полиуретановой эмалью RAL 9005. Итог: • Основной выбор: D-DUR грунт (с отвердителем Д-дур) или УС грунт (с отвердителем Д-дур). • Альтернатива: PA777-9016 (с отвердителем HD816) или PD125 (с отвердителем HD820), если требуется белый или прозрачный грунт.

Вопрос	Ответ
	Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_901 6_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна, учитывая прозрачность и подчеркивание структуры дерева, рекомендуется использовать лессирующие грунты и лаки. На основе предоставленных источников и стандартных практик, расчет объема материала для 600 м² выглядит следующим образом: 1. Система лессирующей отделки (пример): • Грунт (лессирующий, прозрачный): • Пример: CETOL WP 567 BPD (водоразбавляемый, проникающий, готов к применению). • Расход: 60–80 мл/м² (при нанесении в один слой). • Объем для 2 слоев: $600 \text{ м}^2 \times 2 \times 70 \text{ мл/м}^2 = 84 \text{ л}$ (при среднем расходе 70 мл/м²). • Лак (прозрачный, лессирующий): • Пример: Cetol WF 9830-03-05 (для наружных работ, 2 слоя). • Расход: 80–150 мл/м² (в зависимости от толщины слоя). • Объем для 2 слоев: $600 \text{ м}^2 \times 2 \times 115 \text{ мл/м}^2 = 138 \text{ л}$ (при среднем расходе 115 мл/м²). 2. Общий объем материалов: • Грунт (2 слоя): 84–112 л (60–80 мл/м² × 2 слоя). • Лак (2 слоя): 120–180 л (80–150 мл/м² × 2 слоя). • Итого (минимальный): 84 + 120 = 204 л • Итого (максимальный): 112 + 180 = 292 л > Примечание: > - Расход может варьироваться в зависимости от состояния поверхности, качества нанесения и толщины слоя. > - Рекомендуется учитывать запас на 10–15% (например, 224–335 л). > - Для колеровки (например, по RAL или Tintorama) потребуется добавить цветную добавку в лессирующий грунт или лак. 3. Рекомендуемые продукты: • Грунт: CETOL WP 567 BPD (проникающий, прозрачный). • Лак: Cetol WF 9830-03-05 (для наружных работ, лессирующий). • Колеровка: Тонирующие пигменты по RAL или Tintorama (при необходимости). Итог:

Вопрос	Ответ
	Для 600 м² лессирующей отделки потребуется около 200–300 литров материалов (в зависимости от расхода). Уточните точные параметры у производителя и учитывайте условия нанесения. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: 1. При использовании хвойной древесины или меранти с плотностью менее 550 кг/м³: Такие материалы требуют антисептирования, а также изоляции для защиты от влаги, коррозии или внешних воздействий. Изоляция помогает предотвратить порчу древесины и обеспечивает долговечность конструкции. 2. В конструкциях из дерева и алюминия: Хотя антисептирование не требуется (по техническим причинам), изоляция применяется для защиты алюминия от влаги и коррозии, а также для улучшения термической или механической стабильности соединения. 3. В случаях, когда древесина подвергается воздействию влаги или химических агентов: Изоляция служит барьером, предотвращая проникновение влаги, микроорганизмов или химических веществ, что особенно важно при хранении или эксплуатации в влажных условиях. 4. При необходимости соблюдения температурного режима: В некоторых случаях (например, при хранении химических препаратов) изоляция используется для защиты от экстремальных температур (например, выше +35°C или ниже +5°C), чтобы сохранить свойства материалов. Примечание: Изоляция может быть как физическим барьером (например, утеплитель), так и химическим защитным слоем (например, антисептические составы), в зависимости от конкретного применения. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНапОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать ПУ-системы с паркетным лаком или водные прозрачные/пигментированные системы, в зависимости от требований к эстетике и устойчивости. Вот подробные варианты: 1. ПУ-система с паркетным лаком • Преимущества: • Высокая прочность, устойчивость к влаге и механическим повреждениям. • Долговечность (до 10–15 лет при правильной эксплуатации). • Подходит для внутренних помещений с высокой нагрузкой (например, в коридорах, гостиных). • Рекомендуемые составы: • ПУ-силер + ПУ-лак паркетный (составы из источников 13–15). • ИЛ-500 (глянец) (ПУ-лак с глянцевым эффектом). • Нанесение: • Обычно требуется 2–3 слоя (см. источники 1–12). • Убедитесь, что лак совместим с основой паркета (дерево, МДФ, ДСП). 2. Водные прозрачные/пигментированные системы • Преимущества: • Экологичность (без органических растворителей). • Более мягкий и теплый оттенок (подходят для натурального дерева). • Легче наносить, особенно на сложные поверхности. • Рекомендуемые составы: • Водная прозрачная система (см. источники 1–12). • Водная пигментированная система (для окрашивания в цвет). • Нанесение: • Требуется 3–4 слоя для полного покрытия. • Не рекомендуется для зон с высокой влажностью (например, ванная комната, кухня). Рекомендации по выбору • Для домашнего использования (внутри): • ПУ-система с паркетным лаком — оптимальный выбор, особенно если паркет подвергается нагрузке. • Если важна экологичность — водная прозрачная система. • Для декоративного эффекта: • Пигментированные водные системы добавят цвет, но требуют больше слоев. • Дополнительно: • Убедитесь, что лак совместим с типом паркета (например, для ламината/плитки). • Используйте защиту от влаги (например, грунтовку) перед нанесением лака. Если уточните, нужен ли глянец, цвет или экологичность, можно уточнить выбор. Источники

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия массивного стола размером 3х1.5 м лаком с грунтом рекомендуется следующая система продуктов, основываясь на предоставленных технических данных и рекомендациях: 1. Подготовка поверхности • Шлифование: Обработайте поверхность наждачной бумагой зернистостью 280–320 для обеспечения ровного основания и улучшения адгезии. • Для натуральной или мореной древесины (как указано в документе HELIODUR ANR Лак) важно удалить шероховатости и создать гладкую основу. 2. Рекомендуемая система покрытия А. Грунт + Полиуретановый лак (ПУ-система) • Грунт: Используйте грунт Д-Дур (например, Д-Дур грунт) или УС-грунт (такой как в документе Эмаль Д-Дур). • Грунт улучшает прилипание лака, особенно для массива дерева. • Убедитесь, что грунт совместим с выбранным лаком (например, HELIODUR ANR Лак или ИЛ-500). • Лак: • ПУ-лак HELIODUR ANR (из файла HELIODUR ANR Лак.pdf): • Подходит для отделочного покрытия мебели. • Рекомендуется наносить несколько слоев (минимум 2–3), с межслойным шлифованием (280–320). • Обеспечивает защиту от влаги, механических повреждений и сохраняет естественный вид дерева. • Альтернатива: ПУ-лак ИЛ-500 (глянец) из источников 20–22. • Подходит для наружного применения (если стол будет на улице). • Обеспечивает высокую износостойкость. Б. Водная система (если требуется прозрачность или экологичность) • Водная прозрачная система (из источников 20–22): • Подходит для внутреннего использования. • Меньше токсична, но менее долговечна, чем ПУ-системы. • Рекомендуется для стола в помещении без высокой влажности. 3. Технология нанесения • Порядок: 1. Грунтовка (1–2 слоя). 2. Шлифование между слоями (280–320). 3. Лакировка (2–3 слоя). • Соотношение компонентов (если используется ПУ-система): Покрыватель : Отвердитель : Разбавитель = 10:3:2–5 (по объему). • Уточните точные пропорции у производителя (например, в документе Эмаль Д-Дур указано 10:3:2–5). • Условия: • Температура: 20–25 °С, влажность: 55% (из документа Эмаль Д-Дур). • Используйте распыление или валик для равномерного нанесения. 4. Дополнительные рекомендации • Совместимость: • Убедитесь, что грунт и лак совместимы (например, Д-Дур грунт + HELIODUR ANR Лак).

Вопрос	Ответ
	• Если используются другие материалы, проконсультируйтесь с отделом технического обслуживания (как указано в документе HELIODUR ANR Лак). • Срок годности: • Храните компоненты в оригинальной упаковке при температуре 20–25 °С. • Срок годности: 12 месяцев для грунтов и лаков (из документа Эмаль Д-Дур). 5. Пример системы (ПУ-система) Этап Продукт Комментарий 1. Грунт Д-Дур Улучшает адгезию, защита от влаги. 2. Шлифование (280–320) Для ровного основания. 3. Лак HELIODUR ANR 2–3 слоя с межслойным шлифованием. 4. УФ-стабилизатор (опционально) Для усиления устойчивости к УФ-излучению (если наружный стол). 6. Варианты для специфических условий • Наружное использование: • ПУ-лак ИЛ-500 (глянец) + грунт Д-Дур. • Добавьте защиту от УФ-излучения (например, УФ-стабилизатор). • Внутреннее использование: • Водная прозрачная система + грунт Д-Дур. Итог: Лучшая система — ПУ-грунт + ПУ-лак (HELIODUR ANR или ИЛ-500) с несколькими слоями и шлифованием. Это обеспечит долговечность, защиту и сохранит натуральный вид массива. Уточните совместимость компонентов у производителя. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать несколько факторов, включая тип древесины, условия нанесения и требования к покрытию. Вот рекомендации и расчеты: 1. Выбор материала • Водоразбавимые (ВР) материалы (например, Cetol WM 6900-02): • Расход: 100–150 мл/м² (при одинаковых условиях). • Подходят для лиственных пород (например, дуб, береза) и хвойных пород (может требовать дополнительной защиты от УФ). • Рекомендуется промежуточное покрытие для заполнения пор (например, Sikkens Primer). • Органоразбавимые (ОР) материалы: • Обычно используются для хвойных пород (например, сосна, ель). • Расход: 120–180 мл/м² (в зависимости от производителя). • Материалы от Акзо Нобель: • Совместимы с любыми породами, имеют тиксотропные свойства (пластичность) и быстрое высыхание. • Расход: 100–150 мл/м² (для одного слоя). 2. Расчет количества материала • Для одного слоя (пример с Cetol WM 6900-02): • 12 м² × 100 мл/м² = 1.2 л (минимум). • 12 м² × 150 мл/м² = 1.8 л (максимум).

Вопрос	Ответ
	• Для двух слоев (рекомендуется для долговечности): • $1.2 \text{ л} \times 2 = 2.4 \text{ л}$ (минимум). • $1.8 \text{ л} \times 2 = 3.6 \text{ л}$ (максимум). • С учетом подготовки поверхности: • Если древесина необработанная (например, брус), расход увеличивается на 20–30%. • Если поверхность шлифованная, расход снижается на 10–15%. 3. Дополнительные рекомендации • Тестовое нанесение: Проведите пробный слой на небольшом участке, чтобы определить точный расход и качество покрытия. • Промежуточное покрытие: Для лиственных пород необходимо нанести грунт (например, Sikkens Primer), чтобы улучшить адгезию и защитить древесину от влаги. • Толщина сухой пленки: Для долговечности рекомендуется толщина 70–120 мкм (примерно 1–2 слоя). 4. Итоговый расчет • Минимальный объем: 2.4–3.6 л (два слоя, 12 м²). • Рекомендуемый объем: 3–4 л (учитывая возможные потери и дополнительные слои). 5. Пример выбора • Материал: Cetol WM 6900-02 (водоразбавимый, для лиственных пород). • Количество: 3–4 л (два слоя). • Дополнительно: Промежуточный грунт (например, Sikkens Primer) в объеме 1–1.5 л. 6. Важно • Убедитесь, что температура и влажность соответствуют требованиям (20–30°C, 45–70% влажности). • Используйте защитные средства и соблюдайте инструкции производителя. Если терраса из хвойных пород (сосна, ель), рекомендуется использовать органоразбавимые материалы или масляные лаки с УФ-защитой. Для лиственных пород — водоразбавимые материалы с грунтовкой. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад (площадь 36 м²) рекомендуется использовать

Вопрос	Ответ
нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м ²	лак-акриловый HELIODUR ANR (исходный источник 17). Ниже приведён рецепт готовой смеси и расчёты для покрытия площади. Рецепт готовой смеси (по данным источника 17): 1. Основа (HELIODUR ANR): 100% 2. Отвердитель А (403880): 10% (соотношение 10:1 по весу к основе) 3. Разбавитель: 20–30% (в зависимости от требуемой вязкости) Пример пропорций для 1 кг смеси: • Основа: 800 г • Отвердитель: 80 г • Разбавитель: 20–30 г (в зависимости от вязкости) > Примечание: Для тонкослойного нанесения увеличьте долю разбавителя (до 30%) для снижения вязкости и улучшения равномерности покрытия. Расчёт количества материала для 36 м²: 1. Рекомендуемая толщина сухой пленки (ССП): 100–120 мкм (по источникам 17 и 18). 2. Объём лака на 1 м²: • 120 мкм = 0,12 мм → 0,12 мм × 1 м² = 0,12 л (при плотности 1 г/см³). • Учтите, что лак будет наноситься в 1–3 слоя (по источнику 17). • Для 1 слоя: 0,12 л/м² × 36 м² = 4,32 л. • Для 2–3 слоёв: 4,32 × 2 = 8,64–12,96 л. > Важно: Уточните точную толщину ССП у производителя (например, 100–120 мкм) и рассчитайте объём с учётом потерь (10–15%). Рекомендации по нанесению: • Используйте лаконоливную машину или распылитель (по источнику 17). • Убедитесь, что поверхность шпона очищена, отшлифована и обработана антигрибковыми составами (по источникам 18 и 19). • Повторное нанесение слоёв возможно через 1 час (по источнику 17). Альтернативные варианты: Если HELIODUR ANR не доступен, рассмотрите: • Лак ИЛ 500 (211-00499) или ПУ-акриловый лак (217-06030) (по источникам 14 и 15), но убедитесь в их акриловом составе и влагостойкости. • Полиуретановый лак Д-ДУР (по источникам 18 и 19) для влагостойкости, но он может быть менее тонкослойным. Итог: • Основной выбор: HELIODUR ANR с пропорциями 100% основы + 10% отвердителя + 20–30% разбавителя. • Объём для 36 м²: 8,64–12,96 л (в зависимости от числа слоёв). • Уточните параметры у производителя для точного расчёта. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек рекомендуются материалы, соответствующие строгим стандартам безопасности, таким как DIN EN 71 (для игрушек) и натуральные/ненаводящиеся составы. Вот ключевые варианты: 1. Водорастворимые лаки и покрытия • Cetol WF 9810-03-xx • Водорастворимое, прозрачное покрытие для наружных и внутренних деревянных конструкций. • Протестировано по DIN EN 71, часть 3 (безопасность игрушек), что подтверждает его безопасность для детских изделий. • Низкий уровень запаха, быстрое высыхание, устойчивость к влаге и загрязнениям. • Подходит для окрашивания мебели и игрушек из дерева, МДФ, пластика и металла. • Лаки кислотного отверждения (например, Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090) • Рекомендуются для создания высокогляцевых поверхностей. • Нужно убедиться, что лак соответствует стандартам безопасности (например, отсутствие токсичных веществ). 2. Безопасные красители и пигменты • Коллекции цветов «Joinery Color Classics» • Лессирующие и цветные материалы, совместимые с водорастворимыми покрытиями. • Выбираются с учетом отсутствия вредных веществ (например, свинца, формальдегида). • Пигменты для внутренних поверхностей • Используются в сочетании с грунтовками, обеспечивающими адгезию к пластике, металлу и дереву. 3. Грунтовки и подготовка поверхностей • Грунтовки для пластика, металла и дерева • Обеспечивают равномерное нанесение покрытия и улучшают устойчивость к царапинам. • Следует использовать грунтовки, совместимые с безопасными красителями (например, из системы «Д-Дур»). 4. Дополнительные рекомендации • Избегать красителей на основе растворителей • Они могут выделять летучие органические соединения (ВОЗ), что опасно для детей. • Соблюдение стандартов безопасности • Проверять соответствие покрытий DIN EN 71 (для игрушек) и ISO 8410 (для мебели). • Устойчивость к износу • Выбирать материалы с высокой износостойкостью, чтобы минимизировать риск повреждений и выделения вредных веществ. 5. Примеры подходящих продуктов • Cetol WF 9810-03-xx (водорастворимый лак, протестированный на безопасность). • Коллекция цветов «Joinery Color Classics» (безопасные оттенки для детских изделий). • Грунтовки и лаки из системы «Д-Дур» (пигментированные, термостойкие, подходящие для МДФ и дерева). Итог: Для детской мебели и игрушек предпочтительны водорастворимые покрытия, протестированные на безопасность, и ненаводящиеся красители. Используйте материалы, соответствующие стандартам DIN EN 71 и ISO 8410, и избегайте растворителей. Убедитесь, что покрытие устойчиво к царапинам и износу, чтобы обеспечить долговечность и безопасность. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Пасход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Для получения черного изделия с подчеркнутой естественной текстурой шпона натурального цвета и сохранением рельефа рекомендуется использовать темные красители, способные выделять поры дерева, а не маскировать их. Вот ключевые шаги и рекомендации, основанные на источниках: 1. Подготовка поверхности • Очистка и обезжиривание: Удалите все загрязнения, остатки клея или пыль. Это важно, так как инородные вещества нарушают равномерное впитывание красителя (см. источники 16-17). • Предварительная обработка: Для равномерного впитывания используйте бесцветный базовый раствор (например, грунт или грунт-пропитку), особенно для поперечных сечений, где древесина впитывает краситель интенсивнее (см. источник 21). 2. Выбор красителя • Темные красители (например, черные или темно-коричневые) позволяют подчеркнуть текстуру и поры дерева, а не скрывать их (см. источники 19-20). Они также могут маскировать дефекты (например, синеву или плесень), что полезно для создания эффекта "черного дерева". • Светоустойчивые пигменты: Если изделие подвергается воздействию УФ-излучения (например, на улице), выбирайте красители с защитой от солнца. Это предотвратит пожелтение или выгорание (см. источник 22). 3. Техника нанесения • Распыление воздушным распылителем: Используйте низкое сопло для равномерного нанесения красителя, особенно на сложных участках (см. источники 16-17). • Нанесение на поперечные сечения: Обработайте поперечные сечения шпона перед покрытием, чтобы избежать "безликих" участков (см. источник 21). 4. Дополнительные покрытия • Продукт "Лазурь 3 в 1" (из источника 18): Это защитное покрытие сохраняет природную текстуру дерева, имеет разные оттенки и глянец. Проверьте, есть ли черный вариант или темные оттенки. Если да, он подойдет для защиты и выделения рельефа. • Смешение красителей: Для усиления эффекта можно комбинировать темные красители с защитными пропитками (например, лаками или полиуретанами). 5. Результат • Черный цвет будет достигнут за счет темного красителя, который не

Вопрос	Ответ
	закрывает поры, а создает контраст с натуральным шпоном. • Естественная текстура сохранится благодаря выбору красителя, который подчеркивает рельеф, а не маскирует его. • Защита от влаги, УФ-излучения и механических повреждений обеспечит долговечность изделия. Примеры применения • Имитация ценного дерева (например, черного дерева) с использованием темного красителя. • Обработка светлых пород (сосна, береза) для создания эффекта "черного дерева" с сохранением текстуры (см. источники 19-20). Если требуется точный состав или рекомендации по конкретному продукту, уточните, какой тип шпона используется (например, лиственное или хвойное), и я помогу подобрать оптимальный краситель. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2