

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Ответчено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать "Д-Дур пигментированная система" или "Д-Дур пигментированная система с изолянтom", так как они специально разработаны для применения на таких поверхностях. Вот основные аргументы в пользу этих систем: 1. "Д-Дур пигментированная система" • Преимущества: • Устойчивость к влаге, химическим веществам и температуре (влагостойкая, химостойкая, термостойкая). • Хорошие заполняющие свойства грунта, предотвращающие выступление смол на поверхности. • Тиксотропность (обеспечивает равномерное нанесение и защиту от стирания). • Подходит для МДФ, включая кухни и межкомнатные двери. • Недостатки: • Короткий срок жизни смеси (необходимо использовать быстро). • Более длительное время высыхания по сравнению с кислотными или водоразбавимыми материалами. 2. "Д-Дур пигментированная система с изолянтom" • Дополнительные преимущества: • Эластичность и высокая прочность, что важно для защиты от механических воздействий. • Изолятор может улучшать термостойкость и устойчивость к деформации. • Недостатки: • Остается тем же, что и у базовой системы (короткий срок смеси и длительное высыхание). Рекомендации: • Выбирайте "Д-Дур пигментированную систему", если требуется стандартная защита для МДФ. • Используйте систему с изолятором, если важна дополнительная устойчивость к температурным перепадам или механическим нагрузкам. • Убедитесь, что подготовка поверхности (грунтовка, очистка) выполнена согласно инструкции производителя для максимального результата. Обе системы подходят для внутреннего применения, что делает их оптимальным выбором для кухонных фасадов. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующий набор продуктов и их объемы, основанные на рекомендациях из источников: 1. Грунт (ПУ-праймер кислотного отверждения) • Толщина слоя: 120 г/м² (по). • Объем для 160 м²: $160 \text{ м}^2 \times 120 \text{ г/м}^2 = 19{,}2 \text{ кг}$. 2. Изоляционный слой (ПУ-изоляционный силер IS 500) • Толщина слоя: 50–100 г/м² (по). • Объем для 160 м²: Примем среднее значение 75 г/м²: $160 \text{ м}^2 \times 75 = 12 \text{ кг}$. 3. Основной слой (ПУ-эмаль)

Вопрос	Ответ
	• Толщина слоя: 150 г/м² (среднее значение между матовой и глянцевой эмалями, и 19). • Объем для 160 м²: $150 \times 160 = 24\,000 \text{ г}$. 4. Финишный лак (ПУ-высокоглянцевая эмаль) • Толщина слоя: 160 г/м² (). • Объем для 160 м²: $160 \times 160 = 25\,600 \text{ г}$. Итого: • Грунт (ПУ-праймер кислотного отверждения): 19,2 кг • Изоляционный слой (ПУ-силер): 12 кг • Основной слой (ПУ-эмаль): 24 кг • Финишный лак (ПУ-глянцевая эмаль): 25,6 кг Примечания: • Колеровка: Используйте пигментированные системы (например, Д-Дур) или колеруйте эмали по системам Тинторама/RAL (). • Особенности: Учитывайте время сушки (20–40°C), шлифовку между слоями (шлифовка 240–320 grit), а также проверку поверхности на впитывание (). • Альтернативы: Для кухонной мебели рекомендуются каталитические краски (ХС 211), а для глянцевого финиша — высокоглянцевая эмаль (). Общее количество материалов: ≈ 80,8 кг (в зависимости от точных параметров и слоев). Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая их особенности и условия эксплуатации. Вот рекомендации: Внутри дома: 1. Лаки с УФ-защитой (например, Данспид — 2-компонентный каталитический лак для внутренних условий, источник 12). • Защищают от влаги, износа и сохраняют цвет. • Рекомендуется наносить в 2–3 слоя после грунтования. 2. Грунтовка с антисептиком (например, 1431-9392 — 1-компонентный грунтлак для внутренних условий, источник 11). • Стабилизирует древесину, предотвращает гниение и насекомых. • Обязательна перед финишным покрытием. 3. Тонировки или Пинотексы (для декоративного эффекта, источник 11). • Создают разнообразные оттенки, подчеркивают текстуру дерева. • Наносятся непосредственно на поверхность или добавляются в лаки. 4. Нитроцеллюлозные лаки (НЦ) (источник 17). • Быстрые в высыхании, подходят для внутренних помещений. • Обеспечивают защиту от влаги, но требуют частой обработки. 5. Предварительная обработка (источник 1). • Для поперечных сечений рекомендуется базовый раствор, чтобы равномерно впитывать краситель. Снаружи дома: 1. Антисептики с глубоким проникновением (источник 10).

Вопрос	Ответ
	• Защищают от грибка, насекомых и влаги. • Пример: грунт/антисептик глубокого проникновения. 2. Лаки с УФ-защитой (например, Д-Дур 1420-0072 — источник 15). • Защищают от солнечного излучения, предотвращают выгорание. • Наносятся в 2–3 слоя после антисептической обработки. 3. Комбинированные системы (источник 10). • Грунт (антисептик) + 2 слоя финишного лака с УФ-защитой. • Обеспечивают долговечность и эстетику. 4. Нитроцеллюлозные лаки (НЦ) (источник 17). • Подходят для наружных поверхностей, но требуют регулярного обновления. • Добавляются в смеси с антисептиками для усиления защиты. 5. Обработка торцов и швов (источник 12). • Важно обработать все скрытые поверхности (каналы, пазы), чтобы предотвратить гниение. Советы: • Для наружных лестниц приоритет — долговечность и водоустойчивость. • Внутренние лестницы можно декорировать с помощью тонировок или цветных Пинотексов. • Всегда используйте предварительную обработку (базовый раствор) для равномерного впитывания красителя. • Соблюдайте порядок нанесения: антисептик → грунт → финишный лак. Пример комбинированного подхода: Наружные лестницы → Антисептик глубокого проникновения → Грунт Д-Дур → 2 слоя лака с УФ-защитой. Внутренние лестницы → Грунтлак 1431-9392 → Тонировка или Пинотекс → Финишный лак Данспид. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: 1. В каких случаях использовать грунт-антисептик? Грунт-антисептик применяется для защиты древесины от биологических поражений (плесени, грибков, синей гнили) и для улучшения адгезии последующих слоев покрытия. Он особенно рекомендован: • При обработке деревянных поверхностей перед нанесением финишных материалов (лаков, красок). • Для наружных работ (например, при использовании покрытий с антисептиками, как в источнике 11). • В условиях повышенной влажности или при хранении деревянных изделий.

Вопрос	Ответ
	• Для повышения долговечности покрытий и улучшения их декоративных свойств (как указано в источнике 12). 2. Требуется ли шлифовка перед и после нанесения грунта-антисептика? • Перед нанесением: Обычно шлифовка не требуется, если поверхность уже подготовлена (например, очищена от загрязнений, старых покрытий и выравнена). Однако в некоторых случаях (например, при использовании грунтовок с высокой адгезией) может потребоваться минимальная шлифовка для улучшения сцепления с поверхностью. • После нанесения: Шлифовка может потребоваться, если после высыхания грунта-антисептика образуются неровности или требуется ровная поверхность для последующих слоев (например, финишных лаков или красок). Однако в источнике 12 (для BIO SEALER WT 420) прямо указано, что промежуточная шлифовка запрещена для обеспечения адгезии последующих слоев, что может означать, что грунт-антисептик должен наноситься на готовую, но не шлифованную поверхность. Вывод: Грунт-антисептик используется для защиты древесины и подготовки поверхности перед финишными покрытиями. Шлифовка перед нанесением обычно не требуется, если поверхность подготовлена. После нанесения шлифовка может потребоваться для создания ровной основы, но в некоторых случаях (например, для грунтовок с высокой адгезией) она запрещена. Точные рекомендации зависят от конкретного продукта и указаний производителя. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ-пигментированную систему с изолянтот или Д-Дур-пигментированную систему. Эти системы обладают следующими преимуществами: ПУ-пигментированная система с изолянтот: • Высокая влагостойкость и химическая устоячивость — защищает древесину от влаги, солей и загрязнений. • Термостойкость — выдерживает перепады температур, характерные для уличных условий. • Эластичность — предотвращает появление трещин при деформации материала.

Вопрос	Ответ
	• Снижение расхода пигментированного грунта благодаря изолянту, что повышает экономичность. Д-Дур-пигментированная система: • Устойчивость к УФ-излучению — предотвращает выгорание покрытия под солнцем. • Высокая износостойкость — подходит для постоянного контакта с окружающей средой. • Прочность — обеспечивает долговечность покрытия на улице. Дополнительные рекомендации: 1. Подготовка поверхности: • Тщательно очистите древесину от загрязнений, остатков старого покрытия и грибка. • Загрунтуйте поверхность специализированной грунтовкой для улучшения адгезии и защиты от влаги. 2. Нанесение: • Следуйте инструкциям производителя по количеству слоев и времени высыхания. • Для улучшения долговечности можно добавить противоосветительный пигмент (например, в системах ПУ) для защиты от солнечного излучения. 3. Альтернативные варианты: • Если требуется максимальная устойчивость к атмосферным воздействиям, рассмотрите акриловые или полиуретановые лаки с UV-защитой. Эти системы обеспечивают защиту массива от влаги, температурных перепадов и механических повреждений, что делает их оптимальным выбором для уличной мебели. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться по следующим причинам, основанным на технических данных и рекомендациях из документов: 1. Неправильная температура нанесения • Требование: Температура материала и основы должна быть около 20°C (документы 10, 11, 14, 15). • Причина: Если температура ниже (например, в холодном помещении), химические реакции между лаком и отвердителем замедляются, что приводит к замедлению сушки. • Решение: Убедитесь, что температура окружающей среды и поверхности соответствует рекомендациям. 2. Несоблюдение соотношения компонентов • Требование: В документе 1 указано, что для лака Д-Дур необходимо соотношение 1:3 (лак : отвердитель). • Причина: Неправильное смешивание (например, избыток лака или отсутствие отвердителя) нарушает химическую реакцию, что блокирует процесс полимеризации. • Решение: Проверьте соотношение компонентов и следуйте инструкциям производителя. 3. Недостаточное время сушки • Требование: Для лака PV220 время сушки составляет до 12 часов (документ 13). • Причина: Если лак наносится на поверхность, но не дается достаточно времени высохнуть (например, в ускоренном режиме), он не успевает полностью затвердеть. • Решение: Дайте лаку время высохнуть в соответствии с техническими

Вопрос	Ответ
	характеристиками. 4. Неправильный способ нанесения • Требование: Рекомендуется использовать пневматический краскопульт Airmix (документ 13). • Причина: Неравномерное нанесение или избыточное количество лака может затруднить испарение растворителей и процесс отверждения. • Решение: Соблюдайте рекомендации по нанесению (например, тонкие слои, равномерное распределение). 5. Использование неподходящих разбавителей • Требование: Используйте только рекомендованные разбавители (документы 14, 15). • Причина: Растворители с гидроксильными группами (например, 646 р-ль) могут нарушать химическую структуру лака, снижая стойкость и срок жизни смеси. • Решение: Проверьте, соответствуют ли используемые разбавители техническим требованиям. 6. Несоблюдение подготовки поверхности • Требование: Поверхность должна быть шлифованной и очищенной от пыли (документ 1). • Причина: Незашлифованная или загрязненная поверхность ухудшает адгезию, что может привести к неравномерному высыханию. • Решение: Убедитесь, что поверхность подготовлена согласно инструкциям. 7. Нарушение условий хранения • Требование: Срок годности лака — от 12 месяцев (документ 13). • Причина: Истекший срок хранения может привести к изменению свойств лака, что снизит его способность к отверждению. • Решение: Проверьте срок годности и условия хранения (температура, влажность). 8. Повышенная влажность или ветер • Требование: Влажность и воздушный поток влияют на испарение растворителей (документ 1). • Причина: Высокая влажность может замедлить испарение, а сильный ветер — ускорить, но в обоих случаях может нарушить равномерность сушки. • Решение: Оптимизируйте условия окраски (температура, влажность, защита от ветра). Рекомендации: • Проверьте все параметры: температура, соотношение компонентов, способ нанесения, подготовка поверхности, разбавители, срок годности. • Если проблема сохраняется, обратитесь к технической документации производителя или специалисту. Если вы предоставите дополнительные детали (например, тип лака, условия нанесения), можно уточнить диагноз. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc

Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для использования под полиуретановой эмалью цвета RAL 9005 (светлый или средний оттенок) рекомендуются следующие грунты, основанные на технических данных и совместимости: 1. D-DUR PRIMER 1149 • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт. • Применение: Подходит для столярных изделий внутреннего и наружного применения (включая ДВП, сосну и другие породы дерева). • Свойства: • Защищает от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Обеспечивает хорошее сцепление с полиуретановой эмалью. • Совместимость: Рекомендуется использовать с отвердителем Д-дур (7000-012009 / 1.871.1085). 2. PA777-9016 (Белый эластичный полиуретановый грунт) • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт. • Применение: Для отделки мебельных и столярных изделий (включая наружные работы). • Свойства: • Тиксотропный, позволяет наносить на вертикальные поверхности. • Создает плотную пленку с хорошей заполняющей способностью. • Совместимость: Используется с отвердителем HD816 (по пропорции 33% грунта + 15–30% отвердителя). 3. PD125 (Прозрачный полиуретановый грунт) • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт. • Применение: Для отделки изделий из массива дерева и шпонированных поверхностей. • Свойства: • Прозрачный, подходит для открыто- и закрытопористой отделки. • Хорошо шлифуется и обеспечивает равномерное покрытие. • Совместимость: Используется с отвердителем HD820 (33% грунта + 33% отвердителя). 4. УС грунт / Д-дур грунт (альтернативные варианты) • Тип: Полиуретановые грунты (например, УС грунт или Д-дур грунт). • Применение: Подходят для подготовки поверхностей под полиуретановые эмали, особенно для наружных работ. • Совместимость: Рекомендуется использовать с отвердителем Д-дур (7000-012009 / 1.871.1085). Рекомендации по выбору • Для наружных работ: Предпочтите D-DUR PRIMER 1149 или PA777-9016, так как они обладают устойчивостью к атмосферным воздействиям. • Для внутренних работ: Подойдет PD125 или УС грунт. • Цвет: Если эмаль RAL 9005 имеет светлый оттенок, грунт должен быть белым или прозрачным (например, PA777-9016 или PD125), чтобы не искажать цвет. Важно: Убедитесь, что грунт и отвердитель совместимы с конкретной полиуретановой эмалью (RAL 9005), проверьте технические характеристики и рекомендации производителя. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ										
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1										
Вопрос	Ответ										
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для лессирующей наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна (например, с использованием лаков и грунтовок) потребуется учитывать следующие этапы и объемы материалов: 1. Состав системы лессирующей отделки • Грунтовка (для защиты древесины и равномерного нанесения лака) • Лессирующий лак (прозрачный, подчеркивающий текстуру дерева) • Финишный лак (опционально, для усиления защиты и долговечности) 2. Рекомендуемые продукты из источников • Грунтовка: • CETOL WP 567 BPD (CETOL, водоразбавляемая, проникающая, готова к применению). • Грунт-антибиотик Bio Sealer WT 420 (для наружных работ, защита от гнили и синевы). • Грунт Д-ДУР (из источника 1, для поверхностной укрывистой отделки). • Лессирующий лак: • Cetol WF 9830-03-05 (лак 5 глянец, рекомендуется 2 слоя). • Тиуретановый лак Д-ДУР (из источника 1, прозрачный, для подчеркивания текстуры). • Колеровка: • Возможна колеровка лаков по системам RAL или Tintorama (для прозрачной отделки). 3. Расчет объема материалов для 600 м² Грунтовка: • CETOL WP 567 BPD: • Расход: 60–80 мл/м² (в зависимости от впитываемости древесины). • Объем: • Минимум: 60 мл/м² × 600 м² = 36 л • Максимум: 80 мл/м² × 600 м² = 48 л • Рекомендуется 2 слоя: 72–96 л (в зависимости от условий). • Грунт-антибиотик Bio Sealer WT 420: • Расход: 60–80 г/м² (сухого вещества). • Объем: 60–80 мл/м² × 600 м² = 36–48 л (если готов к применению). Лессирующий лак: • Cetol WF 9830-03-05 (лак 5 глянец): • Расход: 80–150 мл/м² (в зависимости от толщины слоя). • Объем: • Минимум: 80 мл/м² × 600 м² = 48 л • Максимум: 150 мл/м² × 600 м² = 90 л • Рекомендуется 2 слоя: 96–180 л (в зависимости от условий). • Тиуретановый лак Д-ДУР: • Расход: 80–150 мл/м² (аналогично Cetol WF 9830-03-05). Финишный лак (опционально): • Если требуется дополнительная защита, добавляется 1–2 слоя лака (такой же объем, как и для лессирующего). 4. Общий объем материалов (примерный расчет) <table> <tr> <td> Компонент</td> <td> Объем (л)</td> </tr> <tr> <td> Грунтовка (2 слоя)</td> <td> 72–96 л</td> </tr> <tr> <td> Лессирующий лак (2 слоя)</td> <td> 96–180 л</td> </tr> <tr> <td> Финишный лак (1–2 слоя)</td> <td> 48–90 л</td> </tr> <tr> <td> Итого</td> <td> 216–372 л</td> </tr> </table> > Примечание:	Компонент	Объем (л)	Грунтовка (2 слоя)	72–96 л	Лессирующий лак (2 слоя)	96–180 л	Финишный лак (1–2 слоя)	48–90 л	Итого	216–372 л
Компонент	Объем (л)										
Грунтовка (2 слоя)	72–96 л										
Лессирующий лак (2 слоя)	96–180 л										
Финишный лак (1–2 слоя)	48–90 л										
Итого	216–372 л										

Вопрос	Ответ
	> - Точное количество зависит от состояния поверхности, впитываемости древесины и условий нанесения. > - Для прозрачной отделки (например, без цвета) требуется только лессирующий лак и грунтовка. > - Если используется колеровка, объем лака увеличивается на 10–15% (для смешивания с красителями). 5. Рекомендации • Проверьте наличие упаковок (например, 10-литровые бочки или 5-литровые бутылки). • Учитывайте, что лессирующая отделка требует аккуратного нанесения и сушки между слоями. • Для наружных работ важно использовать материалы с улучшенной устойчивостью к атмосферным воздействиям (например, UV-стабилизированные лаки). Если уточните конкретный продукт (например, Cetol WF 9830-03-05), можно дать более точный расчет. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: 1. Для древесины Меранти с плотностью менее 550 кг/м³ — требуется антисептирование и изоляция для защиты от влаги, гниения и коррозии. 2. В конструкциях из дерева и алюминия — изоляция необходима для предотвращения повреждений от влаги или химических воздействий. 3. При хранении и использовании продуктов с химическими компонентами (например, антисептиков или масел) — изоляция может быть частью мер безопасности для защиты от паров и обеспечения соответствия ПДК в воздухе рабочей зоны. Изоляция также может использоваться для защиты материалов от температурных воздействий (например, избегания перепадов температуры выше +35°C или ниже +5°C) и предотвращения коррозии в условиях хранения. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНапОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Про

Вопрос	Ответ
	зрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² подойдут следующие системы лакокрасочного покрытия, основанные на данных из источников: Рекомендуемые системы: 1. ПУ-система с ПУ-паркетным лаком • Особенности: • Высокая износостойкость, устойчивость к влаге и температурным перепадам. • Подходит для внутренних помещений (включая паркет). • Обычно требует 2–3 слоя лака. • Примеры: • ПУ система с ПУ-паркетным лаком (1, 2, 3) (источники 1–15). • Нанесение через силир (например, ПУ-силер 110.04 или 111.21) + ПУ-лак паркетный. • Преимущества: • Долговечность, прочность, устойчивость к загрязнениям. • Подходит для высоконагруженных зон (например, холлы, коридоры). 2. ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец) • Особенности: • Глянцевый вид, высокая прозрачность. • Подходит для декоративных покрытий. • Требуется 2–3 слоя лака. • Примеры: • ПУ система с лаком ИЛ-500 (1, 2, 3) (источники 1–15). • Нанесение через силир (например, ПУ-силер 110.04 или 111.21) + Лак ИЛ-500. • Преимущества: • Эстетичный внешний вид, защита от царапин. • Подходит для зон с низкой нагрузкой (например, гостиные). 3. Водная прозрачная система • Особенности: • Экологичный вариант (без летучих органических соединений, VOC). • Подходит для внутренних помещений, особенно в помещениях с повышенной влажностью (например, ванная, кухня). • Требуется 1–2 слоя лака. • Примеры: • Водная прозрачная система (источники 1–15). • Преимущества: • Быстрое высыхание, минимальный запах. • Экологичность, безопасность для домашних животных и детей. 4. Водная пигментированная система • Особенности: • Декоративный вариант с цветом (например, для создания эффекта "мрамор" или "дуб").

Вопрос	Ответ
	• Подходит для внутренних помещений, но требует аккуратного нанесения. • Требуется 1–2 слоя лака. • Примеры: • Водная пигментированная система (источники 1–15). • Преимущества: • Уникальный внешний вид, возможность создания текстуры. Рекомендации по выбору: 1. Для высокой износостойкости: • Выберите ПУ-систему с ПУ-паркетным лаком (например, ПУ-силер 111.21 + ПУ-лак паркетный). • Подходит для зон с активным движением (коридоры, лестницы). 2. Для декоративного вида: • ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец) или водная пигментированная система. • Идеальны для гостиных, спален. 3. Для экологичности: • Водная прозрачная система (например, с силиром 110.04). • Подходит для семей с детьми или домашними животными. 4. Количество слоев: • ПУ-системы: 2–3 слоя. • Водные системы: 1–2 слоя. • Убедитесь, что поверхность паркета хорошо подготовлена (шлифовка, очистка от загрязнений). 5. Вентиляция: • При работе с ПУ-лаками обеспечьте хорошую вентиляцию (для ускорения высыхания и минимизации запаха). • Водные системы высыхают быстрее и имеют меньший запах. Итог: • Оптимальный выбор: ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (для прочности) или водная прозрачная система (для экологичности). • Дополнительно: Уточните у производителя рекомендации по нанесению и срокам высыхания. • Консультация: Рекомендуется проконсультироваться с профессионалом для подбора системы под конкретные условия помещения. Если у вас есть предпочтения по внешнему виду или бюджету, можно адаптировать рекомендации. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1,5 м с грунтом.	Для покрытия стола из массива 3х1,5 м с грунтом рекомендуется следующая система продуктов, основанная на предоставленных документах: 1. Подготовка поверхности • Отшлифовать натуральную или мореную поверхность наждачной бумагой 280-320 (как указано в документе HELIODUR ANR Лак.pdf). • Обязательное межслойное шлифование при нанесении нескольких слоев лака. 2. Система покрытия Грунт: • Д-Дур грунт (из документа 23) — специализированный грунт для столярных изделий, совместимый с полиуретановыми лаками.

Вопрос	Ответ
	• Преимущества: Тиксотропный, устойчив к подтекам, подходит для вертикальных поверхностей (например, кромок стола). • Совместимость: Реагирует с отвердителем Д-Дур, образуя полиуретановое покрытие. Лак: • ПУ-паркетный лак (из документов 20-22) — полиуретановая система с высокой износостойкостью. • Преимущества: Насыщенное покрытие, устойчивость к атмосферным воздействиям, подходит для наружного и внутреннего применения. • Совместимость: Используется в системе с грунтом Д-Дур, обеспечивает долговечность и защиту древесины. 3. Технология нанесения • Соотношение компонентов (для ПУ-систем): • Покрытие : Отвердитель : Разбавитель = 10 : 3 : 2-5 (по объему, как указано в документе 23). • Условия: • Температура: 20–25 °С. • Влажность: 55% относительной влажности. • Нанесение: Распыление (рекомендуется для равномерного покрытия). 4. Рекомендации • Количество слоев: 2–3 слоя лака для насыщенного покрытия (с обязательным межслойным шлифованием). • Хранение: • Грунт и лак хранить в оригинальной упаковке при температуре 15–25 °С, срок годности — 12 месяцев (для грунта) и 24 месяца (для лака). • Обращение: При использовании других материалов (например, водных систем) проконсультироваться с отделом технического обслуживания (как указано в документе HELIODUR ANR Лак.pdf). Итоговая система: • Грунт: Д-Дур грунт (или Д-Дур база 01 как грунт). • Лак: ПУ-паркетный лак или ИЛ-500 (глянец) из ПУ-системы. • Дополнительно: Наждачная бумага 280–320, разбавитель и отвердитель для ПУ-системы. Эта система обеспечит защиту массива, долговечность и эстетичный внешний вид. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помоги подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м2. Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать следующие параметры и рекомендации из предоставленных документов: 1. Выбор материала • Тип материала: • Водно-органические (ВО) материалы (например, *Финиш глянец 25-35*, *Cetol WM 6900-02*) подходят для террас из дерева, особенно если древесина лиственная. • Органоразбавимые (ОР) материалы требуют более строгих условий (18–25°C), но могут использоваться при соблюдении температурного режима.

Вопрос	Ответ
	• Промежуточные покрытия (для заполнения пор) рекомендуются для лиственных пород (см. документы 9 и 10). • Совместимость: • Убедитесь, что выбранный материал совместим с типом древесины террасы (дуб, лиственница и т.д.). • Проверьте совместимость с другими материалами (например, шпатлевками, уплотнителями), которые могут контактировать с покрытием. 2. Условия нанесения • Температура: • Для ВО-материалов: 20–30°C (температура воздуха и материала). • Для ОР-материалов: 18–25°C. • В зоне сушки: температура до 30°C, хорошая вентиляция. • Влажность: • Относительная влажность воздуха: 45–70%. • Влагосодержание древесины: соответствует требованиям (не менее 18°C для подложки). • Подготовка древесины: • Не рекомендуется использовать шлифованную древесину без промежуточного покрытия (см. документ 9). • Используйте шпатлевку для заполнения пор, если древесина лиственная. 3. Расход материала • Расход зависит от: 1. Толщины сухой пленки (СП): 70–120 мкм (для ВО-материалов). 2. Количества слоев: Рекомендуется 1–2 слоя (например, для дуба и светлых пород — 2 слоя, как указано в документе 13). 3. Метода нанесения: Расход может варьироваться (например, распыление vs. кисть). • Пример расчета (для ВО-материала): • Расход 1 слоя: 100–150 мл/м² (см. документ 13). • Объем для 12 м²: • 1 слой: 12 м² × 100 мл = 1,2 л (минимум) или 12 м² × 150 мл = 1,8 л (максимум). • 2 слоя: 2,4–3,6 л (если требуется). • Дополнительно: Учитывайте 10–15% запаса на подкраску и ошибки (например, 1,8–2,0 л для 1 слоя, 3,6–4,0 л для 2 слоев). • Для ОР-материала: • Расход может быть выше (например, 150–200 мл/м²), но уточните в технической документации конкретного продукта. 4. Рекомендации • Тестовое нанесение: Проведите пробный слой на небольшой площади, чтобы определить практический расход (см. документ 12). • Инструменты: Используйте гребенку COATEST 1100 для контроля толщины мокрой пленки (см. документ 14). • Соблюдение условий: Убедитесь, что температура и влажность соответствуют требованиям материала. Итог • Минимальный объем (1 слой): 1,2–1,8 л (ВО-материал). • Максимальный объем (2 слоя): 2,4–3,6 л (ВО-материал). • Рекомендуется: Уточнить технические характеристики выбранного материала и добавить 10–15% на запас. Если уточните тип древесины и выбранный материал, я помогу рассчитать точный объем. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной

Вопрос	Ответ
	основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м2	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад площадью 36 м², рекомендуется использовать следующие варианты с учетом технических характеристик и рекомендаций из источников: 1. Лак ИЛ 500 (211-00499) • Тип: Глянцевый, акриловый (с возможностью полиуретановой основы) • Пропорции смешивания: • Основной лак (100%) + разбавитель (20–30%) • Отсутствие отвердителя (по упоминанию в источнике 19: "100%"). • Рекомендуемая толщина сухой пленки: 120–140 г/м² (из источника 1). • Расход на 1 м²: • Для 120 г/м²: $36 \text{ м}^2 \times 120 \text{ г} = 4.32 \text{ кг}$ (при плотности ~1.1 кг/л → ~3.93 л). • Для 140 г/м²: $36 \times 140 = 5.04 \text{ кг} \rightarrow \sim 4.58 \text{ л}$. • Рекомендуемое количество слоев: 2–3 (в зависимости от желаемой гладкости и защиты). • Общий объем для 2 слоев: $3.93 \times 2 = 7.86 \text{ л}$ (при 120 г/м²) или $4.58 \times 2 = 9.16 \text{ л}$ (при 140 г/м²). Примечание: Лак ИЛ 500 подходит для шпона, так как обеспечивает гладкое покрытие и минимальную желтизну (по упоминанию в источнике 19: "100%"). 2. HELIODUR ANR (акриловый полиуретановый лак) • Тип: Акриловый полиуретановый лак (с упоминанием в источнике 17: "акриловый"). • Пропорции смешивания: • Основной лак (100%) + отвердитель А (10:1) + разбавитель (20–30%). • Рекомендуемая толщина сухой пленки: 100–120 мкм (из источника 17). • Расход на 1 м²: • Для 100 мкм: $36 \times 0.0001 \text{ м} = 0.0036 \text{ м}^3 = 3.6 \text{ л}$ (при плотности ~1.1 кг/л). • Для 120 мкм: $36 \times 0.00012 = 4.32 \text{ л}$. • Рекомендуемое количество слоев: 2–3. • Общий объем для 2 слоев: $3.6 \times 2 = 7.2 \text{ л}$ (при 100 мкм) или $4.32 \times 2 = 8.64 \text{ л}$ (при 120 мкм). Примечание: HELIODUR ANR подходит для шпона благодаря высокой износостойкости и гладкости покрытия. Рекомендации по выбору: 1. Тонкослойный лак: • Лак ИЛ 500 (211-00499): Более простой в применении (без отвердителя), подходит для 2–3 слоев. • HELIODUR ANR: Более прочный, но требует точного соблюдения пропорций смешивания. 2. Площадь 36 м²: • Для 2 слоев (минимальный объем):

Вопрос	Ответ
	• ИЛ 500: ~7.86–9.16 л (при 120–140 г/м²). • HELIODUR ANR: ~7.2–8.64 л (при 100–120 мкм). 3. Дополнительные факторы: • Учитывайте потери при нанесении (около 10–15%). • Проверьте совместимость с шпоном (некоторые лаки могут вызывать деформацию). Итоговый выбор: • Оптимальный вариант: Лак ИЛ 500 (211-00499) с разбавителем 20–30% и 2 слоями (около 8 л). • Альтернатива: HELIODUR ANR с пропорциями 100:10 + разбавитель 20–30% и 2 слоями (около 8 л). Важно: Перед нанесением протестируйте лак на небольшом участке шпона для проверки адгезии и внешнего вида. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек важно выбирать материалы, соответствующие высоким стандартам безопасности, так как они могут находиться в непосредственном контакте с детьми. На основе предоставленных источников и общих рекомендаций можно выделить следующие подходящие материалы: 1. Водорастворимые лаки и краски (без растворителей) • Cetol WF 9810-03-xx • Преимущества: • Водорастворимый состав, который протестирован по стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасность игрушек). • Низкий уровень запаха, безопасен для помещений с детьми. • Прозрачное покрытие, подчеркивающее текстуру материала (например, МДФ, дерево). • Применение: Подходит для наружных и внутренних деревянных поверхностей, включая детские мебели и игрушки. • Лаки кислотного отверждения (например, Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090) • Преимущества: • Создают высокоглянцевую поверхность с долговечным покрытием. • Рекомендованы для окрашивания мебели (включая кухонную мебель и двери). • Важно: Убедиться, что лаки не содержат токсичных веществ и соответствуют стандартам безопасности (например, EN 71-3 для игрушек).

Вопрос	Ответ
	2. Красители для дерева с безопасным составом • Красители на водной основе • Используются для окрашивания деревянных поверхностей (включая МДФ, шпон и массив). • Рекомендации: • Выбирать продукты, подтвержденные по стандартам безопасности (например, EN 71-3 для игрушек). • Избегать красителей с растворителями (например, на основе ацетона или толуола), так как они могут выделять вредные летучие вещества (ВЛВ). • Тонирующие красители для дерева • Подходят для создания естественного вида дерева (например, для детской мебели). • Важно: Проверить, что краситель не содержит тяжелых металлов (например, свинца, ртути) и соответствует требованиям к детским игрушкам. 3. Материалы для покрытия игрушек • Лаки и краски с сертификатом EN 71-3 • Обязательно использовать покрытия, подтвержденные по стандарту EN 71-3, который регулирует безопасность игрушек. • Пример: Cetol WF 9810-03-xx (включает тестирование на содержание токсичных веществ). • Перламутровые эффекты • Для создания декоративных элементов (например, блесток) можно добавлять перламутровую пудру в лак (до 1% от объема), как указано в источнике 10. • Важно: Убедиться, что пудра безопасна для детей (не содержит токсичных добавок). 4. Дополнительные рекомендации • Избегать растворителей: • Красители на основе растворителей (например, ацетона, толуола) требуют особого внимания к пожарной безопасности и охране труда (см. источники 8 и 9). Для детских изделий предпочтительнее использовать водорастворимые материалы. • Соблюдение технологий окрашивания: • Для МДФ и других современных материалов рекомендуется шлифовать поверхность перед нанесением лака (источник 10). • Использовать грунтовки для улучшения адгезии покрытия (например, для покраски пластика и металла, как указано в источнике 11). Итог Для детской мебели и игрушек оптимально использовать водорастворимые лаки и краски, сертифицированные по стандартам EN 71-3 (например, Cetol WF 9810-03-xx). Избегайте материалов с растворителями и токсичными добавками. Соблюдайте рекомендации по подготовке поверхности и нанесению покрытия, чтобы обеспечить долговечность и безопасность. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныBap2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Для получения черного изделия с сохранением естественной поры дерева и рельефа шпона рекомендуется следующий подход: 1. Предварительная подготовка поверхности • Очистка и грунтовка: Убедитесь, что поверхность шпона полностью очищена от загрязнений, пыли и инородных веществ (см. источники 16–17). Это предотвратит неравномерное впитывание красителя. • Обработка поперечных сечений: Если шпон имеет сложную структуру, предварительно обработайте поперечные сечения бесцветным базовым раствором (см. источник 21), чтобы минимизировать эффект "безличности" в этих зонах. 2. Выбор красителя • Темные красители: Используйте темные красители (например, черный или глубокий темно-коричневый), которые способны подчеркивать текстуру дерева, а не скрывать её (см. источники 19–20). Например, продукты серии Tintex или Lazur 3 в 1 (см. источник 18) могут предлагать черные оттенки с защитой от УФ-излучения. • Светоустойчивые пигменты: Выбирайте красители с светоустойчивыми пигментами, чтобы избежать пожелтения или выгорания (см. источник 22). 3. Метод нанесения • Распыление воздушным распылителем: Используйте тонкое распыление для равномерного нанесения красителя, что сохранит рельеф и текстуру (см. источники 16–17). • Контроль впитывания: Проверьте, как шпон впитывает краситель. Если требуется усиленное окрашивание, можно использовать несколько слоев с интервалами сушки. 4. Финальное покрытие • Светоустойчивое защитное покрытие: После окрашивания нанесите защитное покрытие (например, Lazur 3 в 1), которое сохранит текстуру, защитит от влаги, УФ-излучения и перепадов температур (см. источник 18). • Прозрачный или полуматовый глянец: Выберите покрытие с полуматовым или полуглянцевым эффектом, чтобы подчеркнуть рельеф без лишнего блеска (см. источник 18). 5. Дополнительные рекомендации • Имитация ценной древесины: Если требуется, можно комбинировать черный краситель с техникой имитации (см. источник 19), но для натурального эффекта лучше остановиться на темных оттенках. • Тестирование: Проведите пробный образец на скрытой части изделия, чтобы убедиться, что текстура сохраняется и покрытие не закупоривает поры. Итог: Черный краситель с защитой от УФ-излучения, нанесенный методом распыления, и последующее покрытие светоустойчивым защитным слоем позволят сохранить естественную текстуру шпона, придав изделию глубокий черный цвет. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2