

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированная система или Д-Дур пигментированная система с изолянтom. Вот основные причины: Почему именно эти системы? 1. Спецификация для МДФ: - В источниках (17–20) прямо указано, что эти системы применяются для кухонь из МДФ, межкомнатных дверей из МДФ и мебели из МДФ. - Подходят для внутреннего применения, включая кухни, где важно устойчивость к влаге и химическим воздействиям. 2. Преимущества: - Эластичность и прочность: Система устойчива к деформации, что важно для МДФ, склонного к трещинам при неправильной подготовке. - Стойкость к влаге, химическим веществам и температуре: Кухонные фасады часто подвержены воздействию влаги (например, от кухонной техники) и химических средств (дезинфицирующих, моющих). - Тиксотропность: Обеспечивает равномерное нанесение и хорошее заполнение пор МДФ. - Поверхность без струпуев: Грунт предотвращает выступление смолы, что важно для гладкого финишного покрытия. 3. Устойчивость к сушке: - Несмотря на более длительный срок сушки по сравнению с кислотными или водоразбавимыми материалами, это компенсируется долговечностью покрытия. Дополнительные варианты: - ПУ пигментированная система с изолянтom (указано в источнике 2): подходит для МДФ, но в описании менее детализировано. - ТУ пигментированная система (указано в источнике 1): может быть альтернативой, но в контексте МДФ чаще упоминается Д-Дур. Рекомендация: Д-Дур пигментированная система с изолянтom — оптимальный выбор для кухонных фасадов из МДФ, особенно если требуется повышенная защита от влаги и химических воздействий. Если изолятор не требуется, Д-Дур пигментированная система также подойдет, но с учетом ее недостатков (короткий срок жизни смеси и более длительная сушка). Источники - data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc - data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующий набор продуктов и их объемы, основанные на рекомендациях из источников: 1. Подготовка поверхности - Шлифовка: Используйте шлифовальную бумагу 180-240 (указано в источниках 18 и 19). - Очистка: Удалите пыль с поверхности. 2. Грунтовка - Грунт кислотного отверждения (например, IC 200 Профф-355): - Толщина слоя: 120 г/м² (первый слой). - Объем для 160 м²: $160 \text{ м}^2 \times 120 \text{ г/м}^2 = 19,2 \text{ кг}$. - Второй слой (если требуется): $120 \text{ г/м}^2 \rightarrow 160 \text{ м}^2 \times 120 = 19,2 \text{ кг}$.

Вопрос	Ответ																		
	• Итого для грунта: 38,4 кг (если два слоя). • Альтернатива: ПУ-грунт (например, IS 500 ПУ изоляционный силер 91675-03209) — 50–100 г/м². • Объем: $160 \times 75 = 12 \text{ л}$, кг (среднее значение). 3. Основная краска • ПУ-эмаль (матовая или высокоглянцевая): • Матовая эмаль (толщина 120–150 г/м²): $160 \times 135 = 21,6 \text{ л}$, кг. • Высокоглянцевая эмаль (толщина 160 г/м²): $160 \times 160 = 25,6 \text{ л}$, кг. • Количество слоев: 2–3 слоя (рекомендовано для плотного покрытия). • Альтернатива: Каталитическая краска ХС 211 (кислотное отверждение) — 120–150 г/м². • Объем: $160 \times 135 = 21,6 \text{ л}$, кг. 4. Лак (опционально) • ПУ-лак для усиления износостойчивости: • Толщина слоя: 100 г/м². • Объем: $160 \times 100 = 16 \text{ л}$, кг. Итоговый список материалов <table><tr><th>Продукт</th><th>Объем (кг)</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>Грунт кислотного отверждения (IC 200 Профф-355)</td><td>38,4</td><td>2 слоя (120 г/м²)</td></tr><tr><td>ПУ-эмаль матовая (120–150 г/м²)</td><td>21,6–36</td><td>2–3 слоя</td></tr><tr><td>ПУ-эмаль высокоглянцевая (160 г/м²)</td><td>25,6</td><td>2–3 слоя</td></tr><tr><td>ПУ-лак (опционально)</td><td>16</td><td>1 слой</td></tr><tr><td>ПУ-изоляционный силер (IS 500)</td><td>12</td><td>1 слой (75 г/м²)</td></tr></table> Рекомендации 1. Тестирование: Проверьте совместимость материалов на небольшом участке. 2. Соотношение слоев: Два-три слоя краски обеспечивают равномерное покрытие. 3. Расход: Уточните точные параметры у производителя (например, 1 кг покрывает ~10–15 м² в зависимости от толщины). Эти расчеты основаны на данных из источников, но точные объемы могут варьироваться в зависимости от конкретных брендов и условий нанесения. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc	Продукт	Объем (кг)	Примечание	Грунт кислотного отверждения (IC 200 Профф-355)	38,4	2 слоя (120 г/м²)	ПУ-эмаль матовая (120–150 г/м²)	21,6–36	2–3 слоя	ПУ-эмаль высокоглянцевая (160 г/м²)	25,6	2–3 слоя	ПУ-лак (опционально)	16	1 слой	ПУ-изоляционный силер (IS 500)	12	1 слой (75 г/м²)
Продукт	Объем (кг)	Примечание																	
Грунт кислотного отверждения (IC 200 Профф-355)	38,4	2 слоя (120 г/м²)																	
ПУ-эмаль матовая (120–150 г/м²)	21,6–36	2–3 слоя																	
ПУ-эмаль высокоглянцевая (160 г/м²)	25,6	2–3 слоя																	
ПУ-лак (опционально)	16	1 слой																	
ПУ-изоляционный силер (IS 500)	12	1 слой (75 г/м²)																	
Вопрос	Ответ																		
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая специфику каждой зоны. Вот рекомендации: Наружные лестницы (воздействие влаги, УФ-излучения, температурных перепадов): 1. Лаки с УФ-защитой • Используйте полиуретановые лаки с УФ-стабилизаторами (например, система «Д-ДУР» из) для защиты от солнечного излучения. • Лак Д-ДУР 2сл (для прозрачной отделки) или система с грунтом + краской (для укрывистой отделки). • Нитроцеллюлозные лаки (НЦ) (из /17) — подходят для наружных работ,																		

Вопрос	Ответ
	обеспечивают защиту от влаги и ускоренное высыхание. 2. Антисептики и пропитки • Обработайте древесину антисептиками (например, глубокопроникающими грунтами, упомянутыми в) для защиты от гниения и грибка. • Предварительно нанесите бесцветный базовый раствор (из) для улучшения впитывания красителя. 3. Тонировки и Пинотексы • Для декора можно использовать тонировки или Пинотексы (из /12), но важно добавлять их в лаки или наносить после антисептиков. • Убедитесь, что выбранный краситель совместим с УФ-лаком (например, лак Д-ДУР 1420-0072 из). Внутренние лестницы (защита от влаги, сохранение вида): 1. Лаки с декоративными свойствами • Полиуретановые лаки (например, Д-ДУР) для создания гладкой поверхности и защиты от влаги. • Колеровка по RAL или Tintorama (из) для разнообразия оттенков. • Нитроцеллюлозные лаки (НЦ) для легкого и быстрого нанесения (подходят для внутренних помещений). 2. Тонировки и Пинотексы • Используйте тонировки для создания естественного вида древесины (например, для межкомнатных дверей из). • Для наружных дверей рекомендуются цветные Пинотексы (можно адаптировать для лестниц). 3. Грунтовки и антисептики • Нанесите грунт-антисептик (например, 1431-9392 из) для улучшения адгезии и защиты древесины от влаги. Общие рекомендации: • Подготовка поверхности: Продолжительная обработка торцов, пазов и каналов (из /13) для предотвращения дефектов. • Комбинирование материалов: Например, для наружных лестниц — антисептик + УФ-лак, а для внутренних — тонировка + полиуретановый лак. • Соблюдение технологии: Следуйте порядку нанесения (грунт → финишный слой) и учитывайте инструкции к материалам (например, нельзя добавлять красители в лак Д-ДУР 1420-0072). Примеры комбинаций: • Наружная лестница: 1. Грунт-антисептик (глубокого проникновения). 2. УФ-лак (например, Д-ДУР 2сл). • Внутренняя лестница: 1. Тонировка или Пинотекс. 2. Полиуретановый лак с колеровкой по RAL. • Смешанный вариант: 1. Антисептик + тонировка. 2. Нитроцеллюлозный лак (для наружных элементов) или полиуретан (для внутренних). Выбор материалов зависит от бюджета, сроков службы и эстетических предпочтений. Убедитесь, что выбранные продукты совместимы и соответствуют требованиям к наружным/внутренним работам. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик используется в следующих случаях: 1. Для обработки деревянных поверхностей, особенно в условиях повышенной влажности, в местах, подверженных гниению (например, на улице, в подвалах, в садовых постройках). 2. Для подготовки древесины к нанесению финишных покрытий (лаков, красок), чтобы улучшить адгезию и равномерность покрытия. 3. Для защиты от плесени, грибков и синей гнили, благодаря глубокому проникновению антисептических компонентов (например, грунт-антисептик BIO SEALER WT 420 из). Шлифовка перед и после нанесения грунта-антисептика: • Перед использованием: • Обычно не требуется промежуточная шлифовка, если поверхность уже подготовлена (например, очищена от загрязнений, старых покрытий). Однако, если поверхность была обработана другим грунтом или имеет неровности, может потребоваться минимальная шлифовка для улучшения адгезии (см. : "тщательная промежуточная шлифовка перед нанесением каждого слоя"). • В некоторых случаях (например, при использовании грунтовок с низким содержанием вредных веществ, как в) запрещена шлифовка, чтобы сохранить адгезию с последующими слоями. • После нанесения: • Не требуется шлифовка, если грунт-антисептик наносится как самостоятельный слой. Однако, если после него наносится финишное покрытие (лак, краска), может потребоваться шлифовка для улучшения адгезии и равномерности (см. : "тщательная промежуточная шлифовка перед нанесением каждого слоя"). • Важно соблюдать рекомендации производителя (например, : "запрещается промежуточная шлифовка покрытия" для некоторых грунтовок). Итог: Грунт-антисептик используется для защиты древесины и подготовки к финишному покрытию. Шлифовка перед нанесением обычно не требуется, если поверхность подготовлена, но может потребоваться в специфических случаях. После нанесения шлифовка может быть нужна для последующих слоев, но в некоторых случаях запрещена. Всегда следует следовать инструкциям производителя. Источники • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ (полиуретановая) пигментированную систему с изолянт. Вот основные причины: Преимущества ПУ-системы: 1. Высокая стойкость: • Влагостойкость, химическая стойкость и термостойкость обеспечивают защиту от атмосферных воздействий (дождь, солнце, температурные перепады). • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению предотвращает выгорание покрытия. 2. Прочность и эластичность: • Система характеризуется высокой прочностью и эластичностью, что делает покрытие устойчивым к трещинам и механическим повреждениям. 3. Упрощение нанесения: • Изолянт в составе снижает расход пигментированного грунта и упрощает процесс окраски. 4. Применение для уличных объектов: • В таблицах (источники 18, 19) ПУ-система отмечена как подходящая для уличных мебели, дверей и окон, что подтверждает её адаптацию к внешним условиям. Рекомендации по нанесению: • Подготовка поверхности: Очистите древесину от загрязнений, загрунтуйте (например, грунтовкой на основе ПУ), чтобы улучшить адгезию. • Многослойное нанесение: Нанесите 2–3 слоя покрытия для усиления защиты. • Сушка: Учитывайте, что смесь сохнет дольше, чем кислотные или водоразбавимые материалы, но это компенсируется долговечностью покрытия. Альтернативные варианты: • Д-Дур пигментированная система (источники 18, 19) также подходит для уличных объектов, но её свойства менее подробно описаны. • Кислотные системы менее рекомендованы из-за меньшей стойкости к влаге и UV-излучению. Заключение: ПУ-система с изолянт — оптимальный выбор для уличной мебели из массива. Она обеспечивает долговечность, защиту от внешних факторов и сохраняет эстетичный вид на протяжении длительного времени. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться по нескольким причинам, связанным с технологией нанесения, условиями окружающей среды и составом материала. Вот основные возможные причины:

Вопрос	Ответ
	1. Неправильная температура • Причина: Полиуретановые лаки требуют определённой температуры для отверждения (обычно около 20°C). Если температура слишком низкая (например, из-за хранения в холодном помещении или низкой температуры окружающей среды), реакция между лаком и отвердителем замедляется, что приводит к замедлению сушки. • Рекомендация: Убедитесь, что температура окружающей среды и поверхности соответствует рекомендациям (обычно 20°C). 2. Недостаток или неправильный отвердитель • Причина: Полиуретановые лаки требуют отвердителя для химической реакции. Если отвердитель не добавлен в нужных пропорциях (например, 30 объемных частей отвердителя на 100 частей лака, как указано для Д-Дур 1.871.1085), отверждение не происходит. Также использование неподходящих отвердителей или их отсутствие может блокировать процесс. • Рекомендация: Следуйте инструкциям по смешиванию (например, для Д-Дура: 100 объемных частей лака + 30 объемных частей отвердителя). 3. Неправильная подготовка поверхности • Причина: Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и масел и шлифована перед нанесением. Несоблюдение этих условий приводит к плохой адгезии, что мешает отверждению. • Рекомендация: Убедитесь, что поверхность подготовлена согласно инструкциям (например, для PV220-20: шлифование между слоями). 4. Использование неподходящих растворителей • Причина: Некоторые растворители (например, содержащие гидроксильные группы) могут нарушать химическую структуру лака, снижая его способность к отверждению и уменьшая срок жизни смеси. • Рекомендация: Используйте только рекомендованные растворители, указанные в технических описаниях. 5. Нарушение технологии нанесения • Причина: Неправильное нанесение (например, слишком толстый слой, недостаточное время между слоями) может привести к замедлению сушки или образованию дефектов. • Рекомендация: Следуйте рекомендациям по нанесению (например, для PV220-20: пневматический краскопульт, Airmix). 6. Неправильное хранение или устаревший материал • Причина: Охлажденные лаки или материалы, хранившиеся в неподходящих условиях, могут терять активность и не сушиться. • Рекомендация: Храните лаки в соответствии с инструкциями (например, температура, влажность) и учитывайте срок годности (например, для PV220-20: срок годности от 12 месяцев). 7. Недостаточное время сушки • Причина: Некоторые лаки (например, PV220-20) требуют до 12 часов для полного высыхания. Если время сушки недостаточное, лак может казаться "незавершенным". • Рекомендация: Дайте лаку достаточно времени на сушку в соответствии с техническими характеристиками. 8. Совместимость с другими материалами • Причина: Некоторые материалы (например, полиэфирные лаки) могут быть несовместимы с полиуретановыми лаками, что нарушает процесс отверждения. • Рекомендация: Убедитесь, что лаки и отвердители совместимы (например, для Д-Дура: только отвердитель Д-Дур 1.871.1085). Итог: Если лак не сушится, проверьте: температуру, соотношение лака и отвердителя, подготовку поверхности, использование растворителей, технологию нанесения и состояние материала. Следование инструкциям по применению (например, из документов о PV220-20 или Д-Дур) поможет избежать проблем.

Вопрос	Ответ
	Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для окрашивания поверхностей из МДФ или других материалов под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005 (темно-коричневый) рекомендуется использовать двухкомпонентный полиуретановый грунт, который обеспечивает адгезию, защиту от влаги и равномерное покрытие. Вот основные варианты и рекомендации: 1. D-DUR PRIMER 1149 (источник 14) • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт. • Применение: Подходит для столярных изделий внутреннего и наружного применения, включая МДФ, ДВП, сосну и другие породы дерева. • Свойства: • Защищает от проникновения влаги. • Снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Обеспечивает хорошее наполнение и выравнивание поверхности. • Колеровка: Грунт нейтральный (обычно белый или серый), что позволяет колеровать его под цвет RAL 9005 с помощью добавления пигментов. 2. RUPA PA777-9016 (источник 11) • Тип: Белый эластичный полиуретановый грунт (2K). • Применение: Отделка мебели и столярных изделий. • Свойства: • Тиксотропный, устойчив к подтекам. • Создает гладкую плотную пленку. • Колеровка: Грунт белый, подходит для последующей окраски под RAL 9005. 3. PD125 Прозрачный ПУ грунт (источник 13) • Тип: Прозрачный полиуретановый грунт (2K). • Применение: Отделка массива дерева и шпонированных поверхностей. • Свойства: • Хорошо шлифуется. • Подходит для открыто- и закрытопористой отделки. • Колеровка: Прозрачный грунт, но может быть окрашен под цвет RAL 9005. 4. УС грунт (источник 1) • Тип: Белый полиуретановый грунт (2K). • Применение: Под основу для полиуретановой эмали. • Свойства: • Устойчив к атмосферным воздействиям. • Подходит для вертикальных поверхностей (окна, фасады). • Колеровка: Белый грунт, колеруется под RAL 9005. Рекомендации по использованию: 1. Выбор грунта: Используйте белый или нейтральный полиуретановый грунт (например, D-DUR PRIMER 1149, RUPA PA777-9016, УС грунт), так как он легко колеруется под цвет RAL 9005. 2. Соотношение компонентов:

Вопрос	Ответ
	• Для D-DUR PRIMER 1149: грунт : отвердитель = 10:3 (по объему). • Для RUPA PA777-9016: грунт : отвердитель = 33% : 15–30% (по весу). 3. Колеровка: • Добавьте пигменты по системе RAL или Тинторама-NCS в грунт до получения нужного цвета RAL 9005. • Убедитесь, что колеровка не нарушает химическую стабильность грунта. Важные моменты: • Совместимость: Грунт должен быть совместим с полиуретановой эмалью (например, D-DUR или RUPA). Используйте только отвердители, рекомендованные производителем (например, HD816, HD820). • Температура и влажность: Работайте при температуре +5–30 °C и относительной влажности $\leq 75\%$ для оптимального высыхания. • Поверхность: Нанесите грунт на чистую, сухую, отшлифованную поверхность. Для МДФ рекомендуется использовать грунт с хорошей адгезией (например, D-DUR PRIMER 1149). Итог: Наиболее подходящие грунты для основы под полиуретановую эмаль RAL 9005: • D-DUR PRIMER 1149 (нейтральный, легко колеруется). • RUPA PA777-9016 (белый, устойчив к подтекам). • УС грунт (белый, для наружных и внутренних работ). Используйте их в сочетании с отвердителем (HD816, HD820) и колеруйте под цвет RAL 9005. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для наружной лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна (например, с использованием систем Sikkens или CETOL) потребуется рассчитать объем материалов с учетом этапов: грунтовка, лак и возможные дополнительные слои. Ниже приведены ориентировочные данные на основе источников: 1. Грунтовка (антисептик/пропитка) • Продукт: Грунтовка CETOL WP 567 BPD (водоразбавляемая, лессирующая) или грунт-антисептик Bio Sealer WT 420. • Расход: 60–80 г/м² (или 60–80 мл/м², если плотность ~1 г/мл). • Количество слоев: 1–2 слоя. • Объем для 600 м²: • 1 слой: 600 м² × 60–80 мл/м² = 36–48 л. • 2 слоя: 72–96 л. 2. Лак или прозрачное покрытие

Вопрос	Ответ
	• Продукт: Лак CETOL WF 9830-03-05 (глянец) или другие лаки из серии Sikkens. • Расход: 80–150 мл/м² (в зависимости от толщины слоя). • Количество слоев: 2 слоя (рекомендуется для наружных работ). • Объем для 600 м²: • 2 слоя: 600 м² × 100 мл/м² (среднее значение) = 60 л (для 1 слоя 60 мл/м², 2 слоя 120 мл/м²). 3. Общий объем материалов • Минимальный объем (при 1 слое грунта + 1 слой лака): 36 л (грунт) + 60 л (лак) = 96 л. • Максимальный объем (при 2 слоя грунта + 2 слоя лака): 96 л (грунт) + 120 л (лак) = 216 л. Примечания 1. Точность расчета: • Уточните точный расход по техническим данным конкретного продукта (например, CETOL WF 9830-03-05 или Sikkens грунт). • Учитывайте впитываемость древесины (внутренние поверхности могут требовать больше слоев). • Воздушная влажность и температура влияют на расход (например, при высокой влажности может потребоваться больше слоев). 2. Дополнительные слои: Для наружной отделки рекомендуется добавить 1–2 слоя защитного лака (например, CETOL 761) для улучшения износостойкости. 3. Рекомендуемые продукты: • Грунтовка: CETOL WP 567 BPD (пропитка для защиты от гнили). • Лак: CETOL WF 9830-03-05 (глянец) или Sikkens лаки с прозрачным покрытием. • Краска: Если требуется окраска, можно использовать лессирующие системы (например, Sikkens лаки с колерованием по RAL/Tintorama). Итог Для 600 м² наружной лессирующей отделки потребуется около 100–200 литров материалов (в зависимости от количества слоев и типа покрытия). Уточните точные параметры у производителя или поставщика. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изоляция применяется в следующих случаях, основываясь на предоставленных источниках: 1. При использовании древесины с низкой плотностью (например, меранти < 550 kg/m³):

Вопрос	Ответ
	Такая древесина требует антисептирования и изоляции для защиты от влаги, биологических агентов и коррозии. Изоляция помогает предотвратить гниение и сохранить прочность материала. 2. В конструкциях из дерева и алюминия: Для предотвращения коррозии алюминия и гниения дерева применяется изоляция. Это особенно важно в условиях повышенной влажности или при контакте с химическими веществами. 3. Для защиты древесины от химических воздействий: При работе с антисептиками (например, Cetol 567 BDP) изоляция используется для предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду или для защиты материалов от химической коррозии. 4. При хранении и транспортировке: Изоляция обеспечивает защиту от влаги, температурных колебаний и воздействия окислителей, щелочей или кислот, которые могут повредить древесину или химические вещества. Примечание: В данном контексте "изоляция" относится к защитным мерам или материалам, а не к физическому устройству "изолятора". В случае необходимости применения изолятора как электротехнического устройства, дополнительная информация отсутствует в предоставленных источниках. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНапОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Про прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Про прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помоги подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м2.	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² подойдут следующие системы, основываясь на данных из источников: Рекомендуемые системы: 1. ПУ-система с ПУ-паркетным лаком • Преимущества: • Высокая износостойкость и прочность. • Подходит для внутренних помещений. • Доступна в разных вариациях (например, ПУ-силер 110.04 + ПУ-лак паркетный). • Количество слоев: Обычно 2–3 слоя (согласно указаниям в источниках 13–15). • Подготовка поверхности: • Тщательная очистка и шлифовка до шероховатости. • Возможно применение грунтовки (если требуется усиленная адгезия). 2. ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец)

Вопрос	Ответ
	• Преимущества: • Глянцевый эффект, эстетичный вид. • Устойчив к влаге и механическим повреждениям. • Подходит для внутреннего использования. • Количество слоев: 2–3 слоя (по аналогии с ПУ-паркетным лаком). • Примечание: Убедитесь, что лак ИЛ-500 совместим с основой паркета (например, деревянной). 3. Водная прозрачная система • Преимущества: • Экологичнее, чем ПУ-системы. • Подходит для чувствительных поверхностей. • Количество слоев: 3–4 слоя для достаточной защиты. • Примечание: Не рекомендуется для зон с высокой влажностью (например, ванные комнаты), если не предусмотрено специальное уплотнение. 4. Водная пигментированная система • Преимущества: • Позволяет окрасить паркет без использования дополнительных красок. • Подходит для создания устойчивого цвета. • Количество слоев: 2–3 слоя. • Примечание: Пигментированные системы требуют более тщательной подготовки поверхности. Рекомендации по выбору: • Для классического паркета с подогревом или в зоне с умеренной влажностью — ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (наиболее популярный вариант). • Для современного вида с глянцем — ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец). • Для экологичного решения — Водная прозрачная или пигментированная система (необходимо учитывать устойчивость к царапинам). Расчет объема материалов: • Объем лака зависит от типа системы и количества слоев. • Пример: • Для ПУ-системы: $122 \text{ м}^2 \times 0.1\text{--}0.15 \text{ л/м}^2 \times 2\text{--}3 \text{ слоя} \approx 24\text{--}36 \text{ л}$. • Для водных систем: $122 \text{ м}^2 \times 0.15\text{--}0.2 \text{ л/м}^2 \times 3\text{--}4 \text{ слоя} \approx 48\text{--}96 \text{ л}$. • Уточните точные параметры у производителя (например, объем одного слоя для конкретного лака). Важные моменты: • Подготовка поверхности: Убедитесь, что паркет очищен, шлифован и высушен. • Распределение: Используйте равномерные движения при нанесении лака. • Сушка: Дайте каждому слою высохнуть согласно инструкции (обычно 6–12 часов). Если нужно, могу помочь с расчетом точного объема материалов или выбором конкретного лака. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помоги подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия массивного стола размером 3х1.5 м лаком с грунтом рекомендуется использовать следующую систему продуктов, основываясь на предоставленных документах и технических характеристиках: Рекомендуемая система:

Вопрос	Ответ
	1. Грунтовка (подготовка поверхности): • ПУ-грунт (например, "Д-Дур грунт" или "УС грунт") — обеспечивает адгезию лака к массиву, улучшает укрывистость и предотвращает деформацию древесины. • Акриловая грунтовка (если требуется экологичность или быстрая сушка) — подходит для поверхностей без глубокой шлифовки. 2. Отделочный лак (нанесение): • Полиуретановый лак HELIODUR ANR (из файла HELIODUR ANR Лак.pdf) — идеальный выбор для насыщенного покрытия. • Нанесение: 2–3 слоя, с обязательным межслойным шлифованием наждачной бумагой 280–320. • Технология: Дополнительные слои улучшают износостойкость и эстетику. • Совместимость: Убедитесь, что грунт и лак совместимы (например, "Д-Дур грунт" и HELIODUR ANR). 3. Дополнительные рекомендации: • Подготовка поверхности: • Шлифовать дерево до гладкости (наждачная бумага 120–150 для основы, 280–320 для шлифовки между слоями). • Удалить пыль и загрязнения перед нанесением. • Условия нанесения: • Температура 20–25 °С, влажность 55–60% (по данным HELIODUR ANR). • Использовать распылитель для равномерного нанесения. • Срок годности: • Храните компоненты в оригинальной упаковке (HELIODUR ANR — 12 месяцев, грунтовка — в зависимости от производителя). Альтернативные варианты (если HELIODUR ANR не подходит): • Водная прозрачная или пигментированная система (из Таблица3.xlsx) — для экологичного покрытия с низким содержанием ВОД. • ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец) — обеспечивает матовый или глянцевый финиш. Важно: • Перед использованием уточните совместимость грунтовки и лака (например, "Д-Дур грунт" + HELIODUR ANR). • Для сложных поверхностей (например, с узорами) рекомендуется проконсультироваться с техническим отделом производителя. Пример последовательности: 1. Грунтовка (1–2 слоя). 2. Шлифование. 3. HELIODUR ANR Лак (2–3 слоя с шлифованием между ними). 4. Удаление пыли и завершение. Эта система обеспечит прочное, эстетичное покрытие для массивного стола. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помоги подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м2.	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать следующие факторы и рекомендации: 1. Выбор материала

Вопрос	Ответ
Сколько потребуется материала	• Водоразбавимые (BP) материалы (например, Sikkens Finisch Glaanz 25-35): Рекомендованы для улучшения адгезии, особенно на лиственных породах. • Температура воздуха: 20–30°C. • Влажность: 45–70%. • Расход: 100–150 мл/м² (для одного слоя). • Промежуточные покрытия (например, Изолятор WM 6900-02): Необходимы для заполнения пор на лиственных породах. • Расход: 100–150 мл/м² (для одного слоя). • Финишные покрытия: Улучшают стойкость к атмосферным воздействиям. • Расход: 100–150 мл/м² (для одного слоя). 2. Подготовка древесины • Убедитесь, что древесина просушена (влажность 12–15%) и обработана. • Для лиственных пород (например, дуб, клен) рекомендуется применение промежуточного покрытия. 3. Расчет расхода • Один слой: 12 м² × 150 мл/м² = 1,8 литра. • Два слоя (промежуточный + финишный): 12 м² × 150 мл/м² × 2 = 3,6 литра. 4. Дополнительные рекомендации • Проведите тестовое нанесение на небольшой участок, чтобы уточнить реальный расход. • Убедитесь, что температура окружающей среды и материала соответствуют требованиям (18–30°C для BP материалов, 18–25°C для OP). • Используйте оборудование из нержавеющей стали и соблюдайте рекомендации по вентиляции. Итог Рекомендуемый объем материала: • Для одного слоя: 1,8 литра. • Для двух слоев: 3,6 литра. Примечание: Точный расход зависит от типа материала, состояния древесины и условий нанесения. Уточните детали у производителя или провести тестирование. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов AH.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc

Вопрос	Ответ
13. Помоги подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м²	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад рекомендуется использовать HELIODUR ANR (источник:). Этот лак обеспечивает прозрачность, защиту от влаги и стойкость к механическим воздействиям. Ниже приведены рекомендации по рецепту смешивания и расчету объема для площади 36 м². 1. Рецепт смешивания HELIODUR ANR - Основной состав (А): 100 частей - Отвердитель (В): 10 частей (по весу) - Разбавитель (С): 20–30% от объема готовой смеси Примечание: - Ответьте на вопрос: *Должен ли разбавитель добавляться отдельно или в соотношении с основой/отвердителем?* Если разбавитель добавляется отдельно, объем готовой смеси рассчитывается как: - Объем без разбавителя = (А + В) = 110 частей - Объем с разбавителем = 110 * (1 + 0.2–0.3) = 132–143 частей 2. Расчет объема лака для 36 м² - Рекомендуемая толщина слоя: 100–120 мкм (0.1–0.12 мм). - Площадь: 36 м². - Объем без разбавителя: - При 100 мкм: 36 м² × 0.0001 м = 0.0036 м³ = 3.6 л - При 120 мкм: 36 м² × 0.00012 м = 0.00432 м³ = 4.32 л - Объем с разбавителем (20–30%): - При 100 мкм: 3.6 л × 1.2 = 4.32 л (минимум) - При 120 мкм: 4.32 л × 1.2 = 5.18 л (минимум) - При 120 мкм: 4.32 л × 1.3 = 5.62 л (максимум) Итог: - Минимальный объем: 4.32–5.18 л - Максимальный объем: 5.62 л 3. Рекомендации - Толщина слоя: Используйте 120 мкм для надежной защиты, особенно на шпонируемых поверхностях. - Разбавитель: Добавляйте его отдельно после смешивания основы с отвердителем. - Контроль: Проверяйте вязкость смеси перед нанесением. При необходимости добавьте больше разбавителя для удобства нанесения. 4. Альтернативные варианты Если HELIODUR ANR недоступен, рассмотрите полиуретановый лак Д-ДУР (/19), но уточните рекомендации по толщине слоя и пропорциям. Важно: Перед применением убедитесь, что лак совместим с шпонируемым материалом и соответствует требованиям по влагонепроницаемости. Источники - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc - data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc - Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc - data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx - data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc

Вопрос	Ответ
	• AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек рекомендуются безопасные, водорастворимые материалы, соответствующие стандартам безопасности, таким как DIN EN 71 (для игрушек) и для детских изделий. Основные подходящие материалы: 1. Водорастворимые красители и лаки • Cetol WF 9810-03-xx (источник 15): • Водорастворимый лак с прозрачным покрытием, протестированный по DIN EN 71, часть 3, что делает его безопасным для детских изделий. • Подходит для наружных и внутренних деревянных поверхностей, включая мебель и игрушки. • Обеспечивает защиту от влаги и износа, без токсичных компонентов. • Лаки кислотного отверждения (источник 10): • Например, Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090. • Рекомендуются для создания глянцевой поверхности, но важно убедиться, что они не содержат токсичных растворителей (например, формальдегида) и соответствуют стандартам безопасности. • Подходят для мебели, но требуют осторожного применения из-за возможного запаха. 2. Красители для дерева с сертификатом безопасности • RAL 9016 (транспортный белый), NCS S0502-Y и Sikkens 5051 Color Concept: • Эти цвета могут использоваться с водорастворимыми красителями или лаками, но важно выбрать безопасные продукты, соответствующие стандартам для детских товаров. • Например, Sikkens предлагает лаки с низким содержанием летучих органических соединений (VOC), подходящие для внутренних помещений. 3. Грунтовки и финишные покрытия • Грунтовки с изоляцией (источники 11–14): • Используются для улучшения адгезии краски и защиты поверхностей. • Подходят для мебели из массива, шпона и МДФ, включая детские изделия. • Перламутровые эффекты: • Добавление перламутровой пудры в лак (до 1%) может создать декоративный эффект, но важно использовать непохожие на слизь компоненты для безопасности. 4. Советы по выбору • Проверка сертификатов: Убедитесь, что продукты имеют сертификаты DIN EN 71, EN 71-3 (для игрушек) и EN 71-9 (для покрытий). • Избегайте растворителей: Используйте водорастворимые материалы, чтобы минимизировать риски для здоровья детей. • Тестирование на безопасность: Проведите тесты на токсичность и соответствие стандартам перед применением. 5. Дополнительные рекомендации • Для игрушек предпочтительны неструктурированные красители (например, акриловые), которые не содержат токсичных веществ. • При работе с мебелью наносите лак после шлифовки, как указано в источнике 10, чтобы обеспечить гладкую поверхность. • Избегайте химически активных продуктов, таких как красители на основе растворителей, если нет уверенности в их безопасности. Итог: Оптимальный выбор — водорастворимые лаки и красители с сертификатами безопасности, например, Cetol WF 9810-03-xx или Sikkens с низким содержанием VOC. Убедитесь, что продукты соответствуют стандартам DIN EN 71 и подходят для детских изделий. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныBap2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Для получения черного изделия с подчеркнутыми естественными порами шпона натурального цвета и сохранением рельефа рекомендуется следующий подход, основанный на данных из источников: 1. Подготовка поверхности • Чистота: Убедитесь, что поверхность шпона полностью очищена от загрязнений, масел и остатков клея. Любое инородное вещество может нарушить равномерное впитывание красителя (см. , 17). • Предварительная обработка: • Для равномерного впитывания красителя и выявления текстуры рекомендуется нанести бесцветный базовый раствор (например, прозрачный грунт) на поперечные сечения шпона. Это улучшает поглощение красителя и помогает сохранить рельеф (). • Если шпон светлый (сосна, береза), можно начать с белого красителя, чтобы создать контраст перед нанесением черного (, 20). 2. Нанесение черного красителя • Выбор красителя: Используйте темный краситель (например, черный или темно-коричневый), который способен выявлять текстуру дерева и подчеркивать поры. Темные красители часто скрывают дефекты, но при правильном нанесении могут усиливать естественную структуру (, 20). • Метод нанесения: • Распыление воздушным распылителем с маленьким соплом обеспечит равномерное покрытие и сохранит рельеф (, 17). • Для более точного контроля можно использовать распылитель с густым составом или ручную кисть с последующей полировкой. 3. Защита и финишное покрытие • Светоустойчивые пигменты: Выберите краситель с светоустойчивыми пигментами, чтобы сохранить черный цвет на протяжении времени и защитить дерево от УФ-излучения (, 23). • Финишное покрытие: Нанесите защитное покрытие (например, "Лазурь 3 в 1" из) для укрепления текстуры, защиты от влаги и сохранения природного вида. Это покрытие сохраняет текстуру, имеет защитные свойства и может быть представлено в разных оттенках, включая темные. 4. Дополнительные рекомендации • Проверка впитывания: Учтите, что хвойные породы (например, сосна) лучше впитывают краситель, чем лиственные. Если шпон светлый, начните с белого красителя для равномерного окрашивания (). • Полировка: После высыхания красителя аккуратно полируйте поверхность, чтобы усилить контраст пор и сохранить рельеф. Итог:

Вопрос	Ответ
	Черный цвет достигается с помощью темного красителя с светоустойчивыми пигментами, нанесенного на предварительно подготовленную поверхность (очищенную и с базовым раствором). Для подчеркивания текстуры и сохранения рельефа используйте распылитель и защитное покрытие. Это обеспечит черное изделие с выделяемой естественной структурой дерева. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2