

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 14, Отказов: 1, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированная система. Это обосновано следующими факторами: Почему Д-Дур? 1. Спецификация для МДФ: - Система разработана для покраски поверхностей из МДФ, включая кухни и межкомнатные двери. - Обеспечивает равномерное нанесение, предотвращая выделение смол на поверхности благодаря заполняющим свойствам грунта. 2. Прочность и устойчивость: - Эластичная, высокопрочная, влагостойкая, химостойкая и термостойкая. - Подходит для кухонных условий (влажность, температура, химические агенты). 3. Тиксотропность: - Позволяет наносить покрытие тонким слоем, что важно для МДФ с пористой структурой. Недостатки и рекомендации: - Короткий срок жизни смеси: Используйте материал быстро после отверждения. - Долгий срок сушки: Учитывайте время высыхания (дольше, чем у кислотных/водоразбавимых материалов). - Вариант с изолятором: Если требуется дополнительная защита (например, от высоких температур), рассмотрите Д-Дур пигментированную систему с изолятором. Альтернативы: - ТУ пигментированная система и ПУ пигментированная система с изолятором также подходят для МДФ, но Д-Дур более оптимальна для кухонных поверхностей из-за её устойчивости к влаге и химическим воздействиям. Итог: Д-Дур пигментированная система — лучший выбор для кухонных фасадов из МДФ, обеспечивая долговечность, эстетику и защиту от внешних воздействий. Источники - data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc - data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующий набор материалов и их объёмы, основанные на рекомендациях из источников: 1. Грунтовка (основной слой) - Тип: ПУ-грунт кислотного отверждения (например, ХС 211 1104-53446). - Расход: 120 г/м² (по источнику 18). - Объём: 160 м² × 120 г/м² = 19,2 кг. 2. Грунтовка (поверхностная, если требуется) - Тип: ПУ-грунт с изоляционным силером (IS 500). - Расход: 50–100 г/м² (по источнику 18). - Объём: 160 м² × 75 г/м² (среднее значение) = 12 кг. 3. Финишное покрытие (эмаль или лак) - Тип: - ПУ матовая эмаль (толщина 120–150 г/м²) или

Вопрос	Ответ																
	• ПУ высокоглянцевая эмаль (толщина 160 г/м²). • Расход: • 160 м² × 150 г/м² = 24 кг (матовая эмаль) • 160 м² × 160 г/м² = 25,6 кг (высокоглянцевая эмаль). 4. Лак (для высокоглянцевой поверхности) • Тип: ПУ-лак (например, для создания глянца). • Расход: 100–150 г/м² (по источникам 16 и 18). • Объем: • 160 м² × 125 г/м² = 20 кг. 5. Дополнительные материалы (по необходимости) • Шлифовальная бумага: 180–320 абразив (для подготовки поверхности). • Растворитель: Для очистки поверхности от пыли и улучшения адгезии. Итоговый список продуктов и объёмы: <table border="1"> <tr> <td>Продукт</td> <td>Объём (кг)</td> </tr> <tr> <td>Грунт кислотного отверждения</td> <td>19,2</td> </tr> <tr> <td>Грунт с изоляционным силером</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>ПУ матовая эмаль</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>ПУ высокоглянцевая эмаль</td> <td>25,6</td> </tr> <tr> <td>Лак (для глянца)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Итого (при использовании матовой эмали)</td> <td>79,8 кг</td> </tr> <tr> <td>Итого (при использовании высокоглянцевой эмали)</td> <td>80,6 кг</td> </tr> </table> Примечания: 1. Колеровка: Эмали можно колеровать в оттенки Тинторама (NCS, RAL) по источникам 16 и 18. 2. Сушка: • Грунты сушатся 4–24 часа (в зависимости от толщины слоя). • Финишные покрытия требуют 18–36 часов сушки при 20°C. 3. Дополнительно: Для улучшения адгезии можно использовать грунт Д-Дур (по источнику 15). Проверьте наличие материалов в конкретной линейке (например, IC 200 Профф-355, XC 211) и соблюдайте технологию нанесения. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc	Продукт	Объём (кг)	Грунт кислотного отверждения	19,2	Грунт с изоляционным силером	12	ПУ матовая эмаль	24	ПУ высокоглянцевая эмаль	25,6	Лак (для глянца)	20	Итого (при использовании матовой эмали)	79,8 кг	Итого (при использовании высокоглянцевой эмали)	80,6 кг
Продукт	Объём (кг)																
Грунт кислотного отверждения	19,2																
Грунт с изоляционным силером	12																
ПУ матовая эмаль	24																
ПУ высокоглянцевая эмаль	25,6																
Лак (для глянца)	20																
Итого (при использовании матовой эмали)	79,8 кг																
Итого (при использовании высокоглянцевой эмали)	80,6 кг																
Вопрос	Ответ																
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая их функциональные и декоративные характеристики. Вот рекомендации: Внутри дома: 1. Тонировки и Пинотексы • Цель: Декоративное окрашивание с сохранением натурального вида дерева. • Применение: Наносятся непосредственно на дерево или добавляются в лаки. Идеально для создания оттенков (например, темно-коричневых, светло-серых) или для наружных дверей (Пинотексы). • Преимущества: Быстрый монтаж, широкий выбор оттенков, легкий уход. 2. Лаки с УФ-защитой • Примеры: Полиуретановые лаки (например, Д-ДУР 2 слоя). • Цель: Защита от влаги, царапин и сохранение цвета.																

Вопрос	Ответ
	• Применение: Наносятся в 2–3 слоя. Подходят для внутренних поверхностей, особенно если лестница подвергается высокой нагрузке. 3. Краски по системе RAL или Tintorama • Цель: Создание ярких, долговечных цветов. • Применение: Используются для укрывистой отделки (например, для прозрачных поверхностей с добавлением красителя). • Преимущества: Высокая стойкость к механическим воздействиям. 4. Антисептики и грунтовки • Цель: Защита от грибков, насекомых и влаги. • Применение: Наносятся перед финишным покрытием. Например, грунт/антисептик глубокого проникновения (указан в источнике 10). Снаружи дома: 1. Лаки с УФ-защитой и влагоустойчивостью • Примеры: Полиуретановые лаки (например, Д-ДУР 2 слоя) или специальные наружные лаки. • Цель: Защита от солнечных лучей, влаги и механических повреждений. • Применение: Наносятся в 2–3 слоя, учитывая климатические условия. 2. Антисептики и тонирующие • Цель: Долгосрочная защита от гниения и сохранение натурального вида. • Применение: Антисептики наносятся на все поверхности (включая торцы и пазы), а тонирующие добавляются в лаки или наносятся отдельно. 3. Клееная древесина и многослойный паркет • Цель: Увеличение прочности и стойкости к деформации. • Применение: Идеально для наружных лестниц, так как клееная древесина менее подвержена трещинам и влаге (см. источники 16 и 17). Общие рекомендации: • Подготовка поверхности: Прежде чем наносить покрытие, проведите предварительную обработку поперечных сечений бесцветным базовым раствором (как указано в источнике 1), чтобы улучшить впитывание красителя. • Комбинирование материалов: Для наружных лестниц рекомендуется использовать антисептики + УФ-лаки, а внутри — тонирующие + защитные лаки. • Соблюдение технологии: Наносите материалы в соответствии с инструкциями (например, 2–3 слоя лака, укрывистые покрытия по системе RAL). Эти подходы обеспечивают долговечность, эстетику и защиту дерева от внешних воздействий. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt

Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Случаи использования грунта-антисептика: Грунт-антисептик применяется для защиты древесины от гнили, плесени, грибков и других микроорганизмов. Он используется при обработке деревянных поверхностей, особенно в условиях повышенной влажности или в местах, где древесина подвержена воздействию атмосферных факторов (например, на улице или в помещениях с высокой влажностью). Также он может применяться перед нанесением финишных покрытий (лаков, красок) для улучшения адгезии и равномерного нанесения. Требуется ли шлифовка перед и после нанесения грунта-антисептика? 1. Перед нанесением: • В общем случае шлифовка не требуется, если поверхность уже подготовлена (очищена от загрязнений, старого покрытия и остатков клея). Однако важно убедиться, что поверхность сухая и ровная. • В некоторых случаях (например, для обеспечения максимальной адгезии) шлифовка может быть запрещена, как указано в источнике 13 (например, для грунтов, где промежуточная шлифовка не рекомендуется). Это связано с тем, что шлифовка может нарушить структуру грунта и снизить его защитные свойства. 2. После нанесения: • Шлифовка после нанесения грунта-антисептика может быть необходима для подготовки поверхности к следующим слоям покрытия (например, лаку или краске). Однако это зависит от типа грунта и инструкции производителя. В источнике 14 и 15 подчеркивается важность промежуточной шлифовки перед нанесением каждого слоя для улучшения адгезии, но это относится к лакам, а не к грунтам-антисептикам. • Если грунт-антисептик имеет глянцевую или матовую структуру, шлифовка может быть необязательной, но в некоторых случаях требуется для выравнивания поверхности перед финишным покрытием. Вывод: Грунт-антисептик используется для защиты древесины от гнили и микроорганизмов. Шлифовка перед нанесением обычно не требуется, если поверхность подготовлена. После нанесения шлифовка может потребоваться для последующих слоев покрытия, но это зависит от конкретного продукта и инструкции производителя. Важно соблюдать рекомендации производителя, так как некоторые грунты (например, Cetol WF 761) запрещают промежуточную шлифовку для сохранения адгезии. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc

Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ-системы (полиуретановые) или Д-Дур-системы с изолянтном. Эти покрытия обладают следующими преимуществами: • Высокая влагостойкость и химическая стойкость — защищают древесину от влаги, загрязнений и агрессивных веществ. • Термостойкость — выдерживают перепады температур, характерные для уличных условий. • Устойчивость к УФ-излучению — предотвращают выгорание и растрескивание покрытия. • Эластичность — компенсирует деформации древесины при температурных колебаниях. Дополнительные рекомендации: 1. Используйте изолянт (например, ПУ-изолянт) для снижения расхода пигмента и улучшения адгезии. 2. Подготовьте поверхность (очистите, загрунтуйте, шлифуйте) для лучшего сцепления покрытия. 3. Выбирайте системы с защитой от выгорания (например, с УФ-стабилизаторами). Примеры подходящих систем: • ПУ-система с изолянтном (например, с лаком ИЛ-500). • Д-Дур-система с изолянтном (для максимальной долговечности). Эти решения подходят для мебели, подверженной атмосферным воздействиям, и обеспечивают долгий срок службы. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сохнуть по следующим причинам, основанным на технических данных и рекомендациях из документов: 1. Неправильная температура • Рекомендация: Температура материала и поверхности должна быть около 20°C (документы 10, 11, 14, 15). • Причина: Если температура ниже (например, в холодном помещении), химические реакции между лаком и отвердителем замедляются, что увеличивает время сушки. • Решение: Подогрейте поверхность или материал до рекомендованной температуры. 2. Неподготовленная поверхность • Рекомендация: Поверхность должна быть очищена от пыли и ошлифована (документ 1). • Причина: Незагрунтованная или загрязненная поверхность нарушает адгезию, что может замедлить сушку или привести к неравномерному высыханию. • Решение: Убедитесь, что поверхность чистая, гладкая и соответствует требованиям производителя. 3. Неправильное соотношение лака и отвердителя • Рекомендация: Для лака Д-Дур указано соотношение 1:3 (100 объемных частей лака к 30 объемным частям отвердителя) (документ 1). • Причина: Нарушение соотношения (например, слишком много отвердителя или его отсутствие) нарушает химическую реакцию, что блокирует полимеризацию и замедляет сушку. • Решение: Строго соблюдайте рекомендованные пропорции смешивания. 4. Использование неподходящих растворителей • Рекомендация: Используйте только рекомендованные растворители (документы 14, 15).

Вопрос	Ответ
	• Причина: Растворители с гидроксильными группами (например, 646-р-ль) могут снижать стойкость покрытия и срок жизни смеси. • Решение: Проверьте, соответствует ли используемый растворитель техническим требованиям производителя. 5. Нарушение условий окружающей среды • Рекомендация: Время сушки может зависеть от влажности и циркуляции воздуха (документ 12). • Причина: Высокая влажность или отсутствие циркуляции замедляют испарение растворителей, что увеличивает срок сушки. • Решение: Убедитесь, что помещение хорошо вентилируется и влажность не превышает допустимые значения. 6. Нарушение технологии нанесения • Рекомендация: Не рекомендуется шлифовать поверхность между слоями (документ 13). • Причина: Шлифование может нарушить структуру покрытия, что влияет на адгезию и сушку. • Решение: Соблюдайте рекомендации по нанесению (например, нанесите слои без шлифования). 7. Недостаточное время для сушки • Рекомендация: Время сушки для лака PV220 составляет до 12 часов (документ 13). • Причина: Если лак не успел высохнуть в течение этого времени, это может быть связано с внешними факторами (температура, влажность). • Решение: Дайте лаку время высохнуть в соответствии с техническими характеристиками. 8. Несовместимость материалов • Рекомендация: Используйте только совместимые материалы (документ 1). • Причина: Несовместимость (например, использование неподходящего отвердителя) может привести к нарушению полимеризации. • Решение: Проверьте совместимость материалов с помощью технических описаний. Итог: Чтобы ускорить сушку полиуретанового лака, убедитесь, что соблюдены все рекомендации: температура, подготовка поверхности, правильное соотношение компонентов, использование подходящих растворителей и условия окружающей среды. Если проблема сохраняется, проверьте технические данные производителя и уточните условия нанесения. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для покрытия поверхности цветом RAL 9005 (черный или темно-серый) под полиуретановую эмаль рекомендуется использовать полиуретановые грунты, которые обеспечивают адгезию, защиту от влаги и совместимость с полиуретановыми покрытиями. На основе предоставленной информации,

Вопрос	Ответ
	наиболее подходящие варианты: 1. D-DUR PRIMER 1149 (из) • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт. • Преимущества: • Защищает от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Подходит для деревянных поверхностей (ДВП, сосна и др.). • Образует полиуретан при реакции с отвердителем Д-дур (например, 7000-012009). • Совместим с полиуретановыми эмалями (включая колерованные по RAL). • Примечание: Грунт можно колеровать в RAL 9005, если это предусмотрено производителем. Уточните возможность колеровки у производителя. 2. PA777-9016 HD816 (из) • Тип: Белый полиуретановый грунт (2K), может быть колерован. • Преимущества: • Подходит для отделки мебели и столярных изделий. • Обладает тиксотропными свойствами, удобен для вертикальных поверхностей. • Совместим с отвердителем HD816 (или другими отвердителями для полиуретана). • Примечание: Если RAL 9005 — темный цвет, грунт можно колеровать в нужный оттенок (проверьте совместимость с эмалью). 3. PD125 Прозрачный ПУ-грунт (из) • Тип: Прозрачный полиуретановый грунт (2K). • Преимущества: • Универсальный грунт для отделки дерева и шпона. • Хорошо шлифуется и заполняет поверхность. • Подходит под полиуретановые эмали (включая колерованные). • Примечание: Для RAL 9005 потребуется колеровка. Убедитесь, что грунт совместим с эмалью и отвердителем. 4. УС грунт / Д-дур грунт (из) • Тип: Полиуретановые грунты (например, "Д-дур грунт"). • Преимущества: • Специально разработаны для подготовки поверхностей под полиуретановые покрытия. • Обеспечивают адгезию и защиту от влаги. • Примечание: Проверьте, подходит ли конкретный грунт для колеровки в RAL 9005. Рекомендации: • Выбирайте полиуретановые грунты (D-DUR PRIMER 1149, PA777-9016 HD816, PD125), так как они обеспечивают лучшую адгезию и совместимость с полиуретановыми эмалями. • Колеруйте грунт в RAL 9005, если это возможно. Уточните у производителя, поддерживает ли грунт колорирование и в каких пропорциях. • Используйте отвердитель, совместимый с выбранным грунтом (например, Д-дур или HD816). Если вы используете IC 500 ПУ эмаль (из), то D-DUR PRIMER 1149 будет оптимальным выбором, так как он специально разработан для подготовки поверхностей под полиуретановые покрытия. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_901 6_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для наружной лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна, учитывая технологические рекомендации и данные из источников, потребуется следующий объем материалов: 1. Система лессирующей отделки: Примерная схема: • Грунт-антигрибковая: CETOL WP 567 BPD (для защиты древесины от гнили и синевы). • Лессирующий лак: Cetol WF 9830-03-05 (прозрачный, глубоко проникающий). 2. Расход материалов: Грунт-антигрибковый (CETOL WP 567 BPD): • Расход: 60–80 г/м² (1 слой). • Объем для 600 м²: • Минимальный: 600 м² × 60 г = 36 кг (при 1 слое). • Рекомендуемый: 600 м² × 80 г = 48 кг (при 1 слое). • Если требуется 2 слоя: 96 кг (при 1 слое). Лессирующий лак (Cetol WF 9830-03-05): • Расход: 80–150 мл/м² (2 слоя). • Объем для 600 м²: • Минимальный: 600 м² × 80 мл × 2 = 96 л (при 2 слоя). • Максимальный: 600 м² × 150 мл × 2 = 180 л (при 2 слоя). • Рекомендуется использовать средние значения (100–120 мл/м²) для 2 слоев: 120–144 л. 3. Общий объем: • Грунт: 36–48 кг (или 96 кг для 2 слоев). • Лессирующий лак: 96–180 л (рекомендуется 120–144 л для 2 слоев). 4. Дополнительные рекомендации: • Подготовка поверхности: Убедитесь, что древесина сухая (влажность < 20%), очищенная от загрязнений. • Погодные условия: Работы проводить при температуре +15–+25°C, относительной влажности 60% (для лака). • Колеровка: Для разнообразия оттенков можно использовать колеровку по системе RAL или Tintorama (если лак позволяет). Итог: • Минимальный объем: 36 кг грунта + 96 л лака = ~132 л. • Рекомендуемый объем: 48 кг грунта + 120–144 л лака = ~168–192 л. Для точного расчета уточните площадь и параметры подготовки поверхности. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: 1. Для древесины с низкой плотностью (например, Меранти < 550 kg/m³): Требуется антисептирование и изоляция для защиты от влаги, гниения и атмосферных воздействий. 2. В конструкциях из дерева и алюминия: Изоляция необходима для предотвращения коррозии алюминия и защиты древесины от влаги или химических агентов. 3. При хранении химических веществ (например, антисептиков): Изоляция обеспечивает защиту от испарения, реакций с окислителями, кислотами или щелочами, а также предотвращает воздействие температур и солнечного света. 4. Для защиты от химических веществ в рабочей зоне: Если концентрация паров растворителей или частиц ниже ПДК, но требуется защита от вдыхания химических веществ, применяются изоляционные меры (например, защитные респираторы). Примечание: Изоляция также может включать упаковку и хранение в сухом, прохладном месте, а также изоляцию от источников нагрева. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНапОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помоги подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать ПУ-системы с ПУ-паркетным лаком или водные прозрачные/пигментированные системы, в зависимости от предпочтений по прочности, экологичности и стилю. Вот подробный выбор: 1. ПУ-системы с ПУ-паркетным лаком Преимущества: • Высокая прочность и износостойкость (подходят для частых нагрузок).

Вопрос	Ответ
	• Эстетика: Подчеркивают текстуру дерева, особенно при использовании пигментированных лаков. • Устойчивость к влаге и температурным перепадам. Рекомендуемые варианты: • ПУ система с ПУ-паркетным лаком (1, 2, 3) • Состав: ПУ-силер + ПУ-лак паркетный (например, ПУ-силер 110.04 + ПУ-лак паркетный). • Количество слоев: 2–3 слоя для полного покрытия. • Применение: Идеально для домашних полов с высокой проходимостью (например, в холле, гостиной). Недостатки: • Экологичность: ПУ-лаки содержат растворители, что может повлиять на воздух в помещении. • Время высыхания: Требуют длительного высыхания между слоями (около 12–24 часов). 2. Водные прозрачные/пигментированные системы Преимущества: • Экологичность: Без растворителей, безопасны для домашних животных и детей. • Устойчивость к царапинам (при правильном нанесении). • Быстрое высыхание: Слой сушится за 4–6 часов. Рекомендуемые варианты: • Водная пигментированная система • Состав: Водный лак с пигментами (например, для создания темных оттенков). • Количество слоев: 2–3 слоя. • Применение: Подходит для создания устойчивого покрытия с ярким оттенком (например, темный орех). • Водная прозрачная система • Состав: Без цвета, подчеркивает естественную текстуру дерева. • Количество слоев: 2–3 слоя. • Применение: Идеален для сохранения натурального вида паркета. Недостатки: • Меньшая износостойкость по сравнению с ПУ-системами. • Не подходит для сильно загруженных зон (например, ванные комнаты). 3. ПУ-системы с лаком ИЛ-500 (глянец) Преимущества: • Матовая/гляцевая поверхность (в зависимости от типа). • Устойчивость к влаге и загрязнениям. Рекомендуемые варианты: • ПУ система с лаком ИЛ-500 (1, 2, 3) • Состав: ПУ-силер + Лак ИЛ-500. • Количество слоев: 2–3 слоя. • Применение: Подходит для создания глянцевого покрытия, особенно в зоне с высокой проходимостью. Недостатки: • Экологичность: Содержит растворители, требует проветривания. Рекомендации по выбору: 1. Для высокой проходимости (холл, гостиная): • ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (наиболее прочная). • ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец) для яркого оттенка. 2. Для экологичности (детская, спальня): • Водная прозрачная или пигментированная система (без растворителей). 3. Для экономии времени: • Водные системы (быстрее высыхают, меньше времени на подготовку). 4. Для сохранения натурального вида: • Водная прозрачная система (не скрывает текстуру дерева). Пример расчета материалов: • Площадь: 122 м².

Вопрос	Ответ
	• Количество слоев: 2–3. • Расход лака: ~0.8–1.2 кг/м² (в зависимости от типа). • Общий расход: 100–150 кг (для 3 слоев). Важно: Уточните у производителя точные параметры расхода и совместимость с типом паркета. Нанесение лучше доверить профессионалам для равномерного покрытия. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия стола из массива (размер 3х1.5 м) с грунтом, учитывая требования к подготовке поверхности и характеристикам ЛКМ, предлагаю следующую систему продуктов: 1. Подготовка поверхности • Отшлифовать натуральную или мореную поверхность до гладкости. • Межслойное шлифование после каждого слоя лака. • Рекомендуемая наждачная бумага: зернистость 280–320 (для удаления дефектов и обеспечения адгезии). 2. Система ЛКМ (на основе полиуретана) Грунт: • Д-Дур грунт (из файла 23) или УС грунт (если требуется улучшение адгезии к массиву). • Обеспечивает связь между древесиной и лаком, улучшает стойкость к влаге и механическим воздействиям. Лак: • HELIODUR ANR Лак (из файла 19) или ПУ-паркетный лак (см. источники 19–22). • Полиуретановая система обеспечивает прочность, износостойкость и защиту от влаги. • Нанесение нескольких слоев (например, 3–4 слоя) для насыщенного покрытия. • Совместимость: Убедитесь, что лак совместим с выбранным грунтом (например, Д-Дур грунт + Д-Дур база 01 или HELIODUR ANR Лак). 3. Технология нанесения • Температура: 20–25 °С, влажность 55% (см. файл 23). • Соотношение компонентов (если лак двухкомпонентный): • Покрытие : Отвердитель : Разбавитель = 10:3:2–5 (по объему). • Сушка: • После нанесения каждого слоя дать высохнуть (время сушки зависит от толщины слоя и условий). • Межслойное шлифование перед нанесением следующего слоя. 4. Дополнительные рекомендации Хранение: • Компоненты хранить в оригинальной упаковке, в сухом месте (см. файл 19). • Срок годности: 12 месяцев для грунтов и лаков. • Проконсультироваться: Если используется нестандартная система, уточните совместимость с техническим отделом (см. файл 19). Пример системы (оптимальный вариант): 1. Грунт: Д-Дур грунт (для массива). 2. Лак: HELIODUR ANR Лак (для насыщенного покрытия с защитой от влаги)

Вопрос	Ответ
	и механических воздействий). 3. Дополнительно: УС грунт для улучшения адгезии (если требуется). Примечание • Для вертикальных поверхностей (например, столешницы) используйте тиксотропные свойства лака (см. файл 23), чтобы избежать стекания. • При наличии сомнений в совместимости материалов, уточните у производителя или в отделе технического обслуживания. Эта система обеспечит долговечное и эстетичное покрытие для массивного стола. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² и выбора подходящего материала, учитывая технические рекомендации, можно предложить следующее решение: 1. Рекомендуемый материал Если терраса выполнена из лиственных пород (например, дуб, береза), предпочтительным будет промежуточное покрытие для заполнения пор (например, Cetol WM 6900-02), как указано в технических документах. • Преимущества: • Совместимость с любой древесиной. • Тиксотропные свойства (позволяют наносить равномерно). • Высокая стойкость к атмосферным воздействиям. • Рекомендуется для светлых пород (например, дуб). 2. Расход материала • Толщина сухой пленки (ССП): 70–120 мкм (по стандартам). • Расход материала: • 1 слой: 100–150 мл/м² (для Cetol WM 6900-02). • 2 слоя (рекомендуется для дуба и светлых пород): 200–300 мл/м². Расчет для 12 м²: • 1 слой: 12 м² × 150 мл/м² = 1,8 л. • 2 слоя: 12 м² × 300 мл/м² = 3,6 л. 3. Условия нанесения • Температура воздуха: 20–30°C (для ВР-материалов) или 18–25°C (для ОР-материалов). • Относительная влажность: 45–70%. • Температура древесины: 18–20°C (минимум 18°C). • Влагосодержание древесины: Должно быть в пределах допустимых значений (обычно 10–15% для лиственных пород). 4. Дополнительные рекомендации 1. Проверка совместимости материалов: Убедитесь, что шпатлевка, клейкие ленты и другие соприкасающиеся материалы совместимы с выбранным покрытием. 2. Тестовое нанесение: Проведите пробный слой на небольшой площади для определения точного расхода и качества покрытия. 3. Оборудование: Используйте нержавеющие инструменты и правильно настройте их для равномерного нанесения. 4. Вентиляция: Обеспечьте хорошую вентиляцию в зоне сушки (температура до 30°C).

Вопрос	Ответ
	Итог • Рекомендуемый материал: Промежуточное покрытие (например, Cetol WM 6900-02). • Расход: • 1 слой: 1,8 л. • 2 слоя: 3,6 л. • Условия: Соблюдайте температурный и влажностный диапазоны для оптимального результата. Если уточните тип древесины (например, хвойные породы), можно адаптировать рекомендации. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м2	Рецепт тонкослойного акрилового полиуретанового лака для шпонируемого фасада (площадь 36 м²): 1. Выбор лака: • HELIODUR ANR (Акриловый полиуретановый лак) • Подходит для тонкослойного нанесения (толщина слоя 100–120 мкм). • Устойчив к влаге (рекомендован для поверхностей с высокой влажностью, включая шпон). • Доступен в формате "основа + отвердитель" с указанием соотношения смешивания. 2. Расчет объема лака: • Расход на 1 м²: • 100–120 мкм (0.1–0.12 мм) = 0.1–0.12 л (при 1 слое). • Для 2 слоев: 0.2–0.24 л/м². • Объем для 36 м²: • 36 м² × 0.2 л = 7.2 л (минимальный объем). • 36 м² × 0.24 л = 8.64 л (максимальный объем). Рекомендуемый объем: 8–9 л готового лака (учитывая возможную потерю при нанесении). 3. Рецепт смешивания: • Соотношение основы и отвердителя: • Основа : Отвердитель = 10 : 1 (100% основы + 10% отвердителя). • Пример для 8 л готового лака: • Основа: $8 \times (100/(100+10)) = 6.55$ л.

Вопрос	Ответ
	• Ответитель: $8 \times (10/(100+10)) = 0.65$ л. • Добавление разбавителя: • Разбавитель (20–30% от объема готового лака): • $8 \times 0.2 = 1.6$ л (минимум). • $8 \times 0.3 = 2.4$ л (максимум). Итоговый объем: • Основа + Ответитель + Разбавитель = 8.64–9.36 л. 4. Инструкции по нанесению: 1. Подготовка поверхности: • Очистите шпон от загрязнений, зашкурьте (при необходимости). 2. Смешивание: • Смешайте основу и отвердитель в соотношении 10:1. • Добавьте разбавитель (20–30%) для получения готового лака. 3. Нанесение: • Используйте кисть или валик для равномерного нанесения. • Нанесите 2 слоя (толщина 100–120 мкм). • Дайте высохнуть (время высыхания зависит от производителя). 5. Рекомендации: • Проверьте совместимость: Убедитесь, что HELIODUR ANR подходит для шпона (тест на образце). • Соблюдайте сроки: Используйте лак в течение срока годности после смешивания. • Дополнительные слои: Если требуется усиленная защита, нанесите 3 слоя, увеличив объем на 50%. Итог: HELIODUR ANR — оптимальный выбор для тонкослойного покрытия шпонированного фасада. Рецепт смешивания и расчет объема обеспечивают качественное покрытие с минимальными затратами. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек необходимо использовать материалы, соответствующие строгим стандартам безопасности, особенно учитывая контакт с детьми. На основе предоставленных источников и общих рекомендаций: Рекомендуемые материалы: 1. Водорастворимые лаки и покрытия: • Cetol WF 9810-03-xx • Преимущества: Водорастворимое, прозрачное покрытие,

Вопрос	Ответ
	протестированное по стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасность игрушек). Подходит для наружных и внутренних деревянных конструкций. • Применение: Идеально для детской мебели и игрушек, так как минимизирует риск токсичных испарений. • Дополнительно: Сочетается с лазури (цветными красителями) из коллекции Joinery Color Classics (указано в источнике 15). 2. Экологичные грунты и краски: • Грунты для пластика и металла (указано в источнике 11): • Позволяют окрашивать изделия из пластика и металла, что полезно для детских игрушек. • Обеспечивают адгезию и защиту поверхности от повреждений. 3. Лаки с кислотным отверждением (для высокоглянцевых поверхностей): • Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090 (указано в источнике 10): • Подходят для создания глянцевых поверхностей (например, дверей и мебели). • Важно: Перед нанесением лака рекомендуется шлифовать поверхность, чтобы улучшить адгезию. 4. Системы покраски с изоляцией (например, Д-Дур): • Д-Дур (пигментированная система с изолянтот) (указано в источниках 11–14): • Обладает влагостойкостью, химической и термической стойкостью. • Подходит для внешних и внутренних поверхностей, включая МДФ и массив. • Важно: Проверить соответствие стандартам безопасности для детских изделий. Важные рекомендации: • Избегайте материалов на основе растворителей: Органические растворители (указаны в источниках 8 и 9) требуют соблюдения мер пожарной безопасности и могут выделять вредные вещества. • Сертификация по DIN EN 71: Убедитесь, что используемый лак или краска прошла тестирование на безопасность для игрушек (например, Cetol WF 9810-03-xx). • Проверка совместимости цветов: Для точного воспроизведения оттенков (например, RAL 9016, Sikkens 5051 Color Concept, NCS S0502-Y) используйте лазури, совместимые с выбранным покрытием (например, коллекция Joinery Color Classics). • Дополнительные защитные слои: Для перламутрового эффекта добавьте перламутровую пудру в лак (указано в источнике 10). Примечание: • Для окрашивания детской мебели и игрушек предпочтительнее использовать ненасыщенные лаки (водорастворимые или акриловые), так как они менее токсичны и соответствуют строгим стандартам. • Проведите тестирование на маленькой поверхности перед массовым применением, чтобы убедиться в безопасности и долговечности покрытия. Если требуется более конкретный выбор, уточните тип материала (дерево, пластик, металл) и условия эксплуатации (внутренние/наружные). Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныBap2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Для получения черного изделия с подчеркнутой естественной порой дерева и сохранением рельефа рекомендуется использовать темный краситель с защитными свойствами, который подчеркивает текстуру древесины. Вот ключевые рекомендации: 1. Выбор красителя • Темные оттенки: Используйте краситель в темных оттенках (например, "черный" или "темно-коричневый"), которые способны выявлять поры и текстуру дерева. Например, покрытие «Лазурь 3 в 1» (источник 18) может быть представлено в темных вариациях, сохраняя природную фактуру. • Светоустойчивые пигменты: Выбирайте красители с устойчивостью к УФ-излучению (источник 22), чтобы избежать выгорания и сохранить черный цвет на длительное время. 2. Подготовка поверхности • Очистка: Убедитесь, что шпон полностью очищен от загрязнений, пыли и остатков клея (источник 16). Это предотвращает неравномерное впитывание красителя. • Обработка поперечных сечений: Для равномерного окрашивания рекомендуется предварительно обработать поперечные сечения бесцветным базовым раствором (источник 21), особенно если шпон имеет разную структуру. 3. Техника нанесения • Распыление: Используйте воздушный распылитель с маленьким соплом для равномерного нанесения (источник 16). Это помогает избежать перебора красителя и сохранить рельеф. • Количество слоев: Нанесите несколько тонких слоев темного красителя, чтобы добиться насыщенного черного цвета без закупоривания пор. 4. Дополнительные советы • Имитация ценной древесины: Если цель — эстетика, можно использовать красители для имитации темных пород (например, черный тон для сосны или березы) (источник 19). • Скрытие дефектов: Темные красители могут скрыть незначительные дефекты (источник 19), но при этом подчеркнут естественные поры, если наносить их с акцентом на текстуру. Итог Идеальный выбор — темный краситель с защитными свойствами, который сохраняет природную текстуру (например, «Лазурь 3 в 1» в темном оттенке) и обеспечивает равномерное впитывание. Подготовка поверхности и аккуратное нанесение слоев позволят добиться черного изделия с выделенными порами и рельефом. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892

Вопрос	Ответ
	NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2