

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированную систему или Д-Дур пигментированную систему с изолятором. Основные преимущества: 1. Устойчивость к влаге, химическим и термическим воздействиям — идеально подходит для кухонных поверхностей, подверженных влажности и моющим средствам. 2. Тиксотропность — обеспечивает равномерное нанесение и предотвращает стекание краски на вертикальных поверхностях. 3. Заполнение пор МДФ — грунт системы эффективно закрывает поры материала, предотвращая появление дефектов. 4. Применение для МДФ — прямо указано в описании систем (например, для кухонь из МДФ и межкомнатных дверей из МДФ). Недостатки: • Короткий срок жизни смеси — необходимо использовать материал в течение ограниченного времени после приготовления. • Долгий срок сушки — покрытие высыхает дольше, чем у кислотных или водоразбавимых материалов. Рекомендации: • Если требуется дополнительная защита (например, от механических повреждений), выбирайте систему с изолятором. • Убедитесь, что используется совместимый грунт для МДФ (обеспечивает адгезию и заполнение пор). Эти системы обеспечивают долговечность и эстетичный вид кухонных фасадов из МДФ, особенно в условиях повышенной влажности. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ потребуется следующий набор материалов и объемы: 1. Грунтовка (ПУ-изоляционный силер IS 500 или ПУ-праймер): • Толщина слоя: 150 г/м² (1 слой). • Объем для 160 м²: $160 \text{ м}^2 \times 150 \text{ г/м}^2 = 24 \text{ кг}$. • Примечание: Если требуется 2 слоя, объем увеличится до 48 кг. 2. Поверхностная эмаль (ПУ-матовая или высокоглянцевая): • Толщина слоя: • Матовая эмаль: 120–150 г/м² (2 слоя). • Высокоглянцевая эмаль: 160 г/м² (1–2 слоя). • Объем для 160 м²: • Матовая эмаль (2 слоя): $160 \times 150 \times 2 = 48 \text{ кг}$. • Высокоглянцевая эмаль (2 слоя): $160 \times 160 \times 2 = 51,2 \text{ кг}$. • Примечание: Для высокоглянцевого финишного покрытия рекомендуется добавить лак. 3. Лак (для финишного покрытия): • Толщина слоя: 50–100 г/м² (1 слой). • Объем для 160 м²:

Вопрос	Ответ
	$160 \times 50 = 8 \text{ кг}$ (или 16 кг для более плотного покрытия). Рекомендованные материалы (по источникам): 1. Грунтовка: • ПУ-изоляционный силер (IS 500) или ПУ-праймер (например, от той же системы). 2. Эмаль: • ПУ-матовая (например, IC 200 Профф-355) или высокоглянцевая (XC 211). 3. Лак: • Высокоглянцевый лак для усиления защитных свойств. Итоговый объем (при стандартных 2 слоя эмали и 1 слою лака): • Грунтовка: 24 кг (1 слой). • Эмаль: 48 кг (2 слоя матовой). • Лак: 8 кг (1 слой). Примечание: Точные объемы могут варьироваться в зависимости от рекомендаций производителя и требуемой степени покрытия. Рекомендуется уточнить упаковки материалов (например, 20-литровые бочки для грунта и эмали, 5-литровые банки для лака). Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая их свойства и условия эксплуатации. Вот рекомендации: Внутри дома: 1. Грунтовка с антисептиком • Используйте 1-компонентные грунты (например, 1431-9392 или 1431-9393), которые обеспечивают защиту от грибка и насекомых. • Обработывайте торцы, пазы, соединения и другие скрытые поверхности для предотвращения гниения (см. источники 12 и 15). 2. Тонировка или цветные Пинотексы • Для разнообразия оттенков наносите тонировки или цветные Пинотексы напрямую на древесину или добавляйте их в лаки (см. источник 11). • Это подходит для межкомнатных лестниц, где важна эстетика. 3. Полиуретановые лаки (Д-ДУР) • Прозрачные лаки Д-ДУР 2 слоя (для поверхностной отделки) или укрывистые системы с грунтом и краской (например, грунт Д-ДУР + краска Д-ДУР). • Для колеровки используйте системы RAL или Tintorama (см. источник 12). • Подходят для внутренних лестниц с акцентом на долговечность и защиту от влаги. 4. Нитроцеллюлозные лаки (НЦ-материалы) • Удобны для внутренних работ, но требуют регулярной обработки (см. источники 16 и 17). • Подходят для лестниц с низким риском влаги. Снаружи дома: 1. Система с УФ-защитой • Используйте полиуретановые лаки с УФ-стойкостью (например, Д-ДУР) или специальные лаки с защитой от солнца (см. источник 15).

Вопрос	Ответ
	• Наносите 2–3 слоя для максимальной защиты (см. источник 10). 2. Антисептические грунты • Обрабатывайте поверхности глубокопроникающими антисептиками (например, грунт/антисептик из системы 10), особенно торцы и скрытые части. • Это предотвращает гниение и повреждение от влаги. 3. Клееная древесина или массив с защитой • Для наружных лестниц рекомендуют использовать клееную древесину (BSH) или массив с высокой плотностью (см. источники 16 и 17). • Обработайте их лаками с УФ-защитой и антисептиками. 4. Предварительная обработка поперечных сечений • Нанесите бесцветный базовый раствор на поперечные сечения для равномерного впитывания красителя (см. источник 1). Общие рекомендации: • Внутренние поверхности: Лаки, тонировки, Пинотексы. • Наружные поверхности: Лаки с УФ-защитой, антисептики, полиуретановые системы. • Обработка торцов и скрытых участков: Антисептики и грунты для предотвращения гниения. • Сочетание материалов: Для лестниц можно использовать разные покрытия для внутренних и наружных частей (например, лак внутри, устойчивый к влаге снаружи). Эти подходы обеспечивают долговечность, защиту от внешних факторов и эстетику. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ на вопрос: В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик? Грунт-антисептик применяется для защиты древесины от грибков, плесени и синей гнили. Он используется в следующих случаях: 1. При обработке древесины в условиях повышенной влажности (например, в подвалах, на улице или в ванных комнатах). 2. Для подготовки поверхности перед нанесением финишных покрытий (лаков, красок), чтобы обеспечить высокую адгезию и равномерное нанесение. 3. Для повышения долговечности покрытий и улучшения их декоративных свойств. Потребуется ли шлифовка перед и после нанесения грунта-антисептика? • Перед нанесением:

Вопрос	Ответ
	Шлифовка не требуется, если поверхность уже подготовлена (например, очищена от загрязнений и пыли). Однако в некоторых случаях (например, при использовании грунтовок с высокой адгезией, как в) промежуточная шлифовка запрещена, чтобы сохранить адгезию с последующими слоями. • После нанесения: Шлифовка не требуется, если грунт-антисептик наносится в соответствии с инструкцией. Однако для подготовки поверхности к финишным слоям (например, лакам) может потребоваться дополнительная шлифовка, но это зависит от типа финишного покрытия. Итог: Грунт-антисептик используется для защиты древесины и подготовки поверхности к финишным слоям. Шлифовка перед нанесением обычно не требуется, а после нанесения — в исключительных случаях, если это необходимо для улучшения адгезии или подготовки поверхности. Важно соблюдать рекомендации производителя (например, и). Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать прочные, влагостойкие и термостойкие лакокрасочные системы, способные выдерживать агрессивные внешние условия. На основе предоставленных источников, оптимальные варианты: 1. ПУ-пигментированная система с изолянтот • Преимущества: • Высокая прочность, эластичность и стойкость к влаге, химическим и температурным воздействиям. • Изолянт снижает расход пигмента и улучшает защитные свойства. • Подходит для уличных поверхностей (например, мебели, дверей, лестниц). • Применение: • Особенно эффективна для массива и шпона, так как обеспечивает долговечность и устойчивость к UV-излучению. 2. Д-Дур пигментированная система с изолянтот • Преимущества: • Устойчива к атмосферным воздействиям (дождь, солнце, температурные перепады). • Содержит изолянт, что повышает защиту и снижает расход. • Подходит для уличных конструкций (окна, мебель, двери). • Применение:

Вопрос	Ответ
	• Идеальна для массива, так как сохраняет цвет и структуру дерева даже при длительном воздействии погодных факторов. 3. Кислотные пигментированные системы (с изолянт) • Преимущества: • Химостойкие и влагостойкие, подходят для наружных поверхностей. • Быстрое высыхание (хотя в источниках отмечается, что они сохнут дольше, чем водоразбавимые материалы). • Применение: • Подходят для уличных изделий, но требуют дополнительной защиты от УФ-излучения. Важные рекомендации: • Подготовка поверхности: • Очистите древесину от загрязнений, загрунтуйте грунтовкой для лучшего сцепления. • Убедитесь, что покрытие наносится на сухую, чистую и защищенную от влаги поверхность. • Дополнительная защита: • Для усиления стойкости к УФ-излучению используйте системы с изолянт или добавьте солнцезащитные присадки. Итог: Лучшие варианты — ПУ-системы с изолянт или Д-Дур-системы с изолянт, так как они обеспечивают максимальную защиту уличной мебели из массива от влаги, температурных колебаний и механических повреждений. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться по следующим причинам, основанным на данных из документов: 1. Неправильная температура • Документы 10, 11, 14, 15: Температура материала и основы должна быть около 20°C для обеспечения адгезии и нормальной сушки. • Рекомендация: Проверьте температуру окружающей среды и поверхности. Если температура ниже, сушка замедлится. 2. Несовместимость разбавителей • Документы 14, 15: Использование растворителей с гидроксильными группами (например, 646-р-ль) может снизить стойкость покрытия и срок жизни смеси. • Рекомендация: Используйте только разбавители, рекомендованные техническими описаниями. 3. Неправильное соотношение отвердителя • Документ 1: Для лака Д-Дур требуется отвердитель 1.871.1085 в соотношении 1:3 (лак:отвердитель). • Рекомендация: Убедитесь, что отвердитель добавлен в правильной пропорции. Недостаток или избыток отвердителя нарушает химическую реакцию. 4. Недостаточная подготовка поверхности • Документ 1: Поверхность должна быть шлифованной и очищенной от пыли. • Рекомендация: Проверьте состояние поверхности. Неподготовленная поверхность снижает адгезию и замедляет сушку. 5. Толщина слоя лака • Документ 13: Время сушки PV220-20 составляет до 12 часов, но толстый слой может увеличить время сушки. • Рекомендация: Наносите лак тонкими слоями (например, с помощью

Вопрос	Ответ
	пневматического краскопульта Airmix). 6. Нарушение условий сушки • Документ 12: Полиэфирные лаки требуют минимум 48 часов для полной сушки при соответствующей температуре. • Рекомендация: Дайте лаку время высохнуть. Недостаток времени или плохая вентиляция (препятствие испарению растворителей) могут вызвать проблемы. 7. Использование неправильного лака или смеси • Документ 13: Для PV220-20 важно соблюдать инструкции по нанесению (без шлифования между слоями). • Рекомендация: Следуйте техническим описаниям производителя. Итог: Проверьте температуру, соотношение отвердителя, подготовку поверхности, толщину слоя и соблюдение инструкций по нанесению. Если проблема сохраняется, уточните у производителя специфику материала. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для нанесения полиуретановой эмали цвета RAL 9005 (светло-серый/белый) подойдут следующие грунты, подходящие под полиуретановые покрытия и совместимые с ними: 1. D-DUR PRIMER 1149 • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт. • Свойства: • Защищает от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Подходит для ДВП, сосны и других пород дерева. • Обеспечивает хорошее наполнение и выравнивание. • Применение: • Идеален для столярных изделий внутреннего/наружного применения. • Подходит как основа под полиуретановые эмали (включая цвета RAL 9005). 2. PA777-9016 (Белый эластичный полиуретановый грунт) • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт. • Свойства: • Тиксотропный, создает плотную пленку. • Легко шлифуется, устойчив к атмосферным воздействиям. • Подходит для отделки мебели и столярных изделий. • Применение: • Рекомендуются для покрытия МДФ, массива дерева и шпонируемых поверхностей. • Совместим с полиуретановыми эмалями (включая RAL 9005). 3. PD125 Прозрачный полиуретановый грунт • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт. • Свойства: • Универсальный, подходит для открыто- и закрытопористой отделки.

Вопрос	Ответ
	• Хорошо шлифуется, обеспечивает заполнение пор. • Применение: • Идеален для шпонируемых поверхностей и изделий из массива. • Может использоваться как основа под полиуретановую эмаль (RAL 9005). 4. УС грунт (или Д-дур грунт) • Тип: Однокомпонентный или двухкомпонентный грунт (в зависимости от рецептуры). • Свойства: • Подходит для подготовки поверхностей перед нанесением полиуретановых покрытий. • Обеспечивает адгезию и защиту от влаги. • Применение: • Рекомендован как праймер под полиуретановые эмали (включая RAL 9005). Рекомендации по выбору: • Для дерева (ДВП, массив, МДФ): • D-DUR PRIMER 1149 или PA777-9016. • Для шпонируемых поверхностей: • PD125. • Для универсального применения: • УС грунт (если требуется однокомпонентный вариант). Важно: • Убедитесь, что грунт и эмаль имеют совместимую систему отвердителей (например, отвердитель Д-дур). • Перед нанесением проверьте совместимость и выполните тест на смешиваемость. • Для наружных работ предпочтительны грунты с улучшенной стойкостью к атмосферным воздействиям (например, D-DUR PRIMER 1149). Если у вас есть конкретная система отвердителя (например, Д-дур), уточните, чтобы выбрать грунт с совместимой рецептурой. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для лессирующей наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна площадью 600 м² потребуется примерно следующий объем материалов, основываясь на рекомендациях из документов: 1. Грунт (CETOL WP 567 BPD или аналог) • Расход: 60–80 г/м² (1 слой). • Объем для 600 м²: • 60 г/м² × 600 м² = 36 кг

Вопрос	Ответ
	• $80 \text{ г/м}^2 \times 600 \text{ м}^2 = 48 \text{ кг}$ • Объем в литрах (при плотности 1,05 кг/л): • $36 \text{ кг} / 1,05 \approx 34,3 \text{ л}$ • $48 \text{ кг} / 1,05 \approx 45,7 \text{ л}$ 2. Лак (Cetol WF 9830-03-05 или аналог) • Расход: 80–150 мл/м² (2–3 слоя). • Объем для 600 м²: • $80 \text{ мл/м}^2 \times 2 \text{ слоя} \times 600 \text{ м}^2 = 96 \text{ л}$ • $150 \text{ мл/м}^2 \times 3 \text{ слоя} \times 600 \text{ м}^2 = 270 \text{ л}$ Итоговый объем: • Грунт: 34–45,7 л (около 35–46 л). • Лак: 96–270 л (среднее — 183 л). Примечания: • Для устойчивости к погодным условиям рекомендуется использовать лак с кислотным отверждением (например, Cetol WF 9830-03-05). • Уточните точные рекомендации у производителя, так как расход может варьироваться в зависимости от состояния поверхности и климатических условий. • Для экономии материалов можно использовать 1 слой грунта и 2 слоя лака, что снижает объем до примерно 35 л грунта и 96 л лака. Важно: Перед началом работ проверьте совместимость материалов и убедитесь, что они предназначены для наружного применения. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях на основе предоставленных источников: 1. При использовании древесины с плотностью менее 550 кг/м³ (например, меранти): Требуется антисептирование и изоляция для защиты от гниения, влаги или других агрессивных воздействий. Это связано с устойчивостью древесины к внешним факторам и необходимостью сохранения её свойств. 2. В конструкциях из дерева и алюминия: Изоляция необходима для предотвращения коррозии алюминия или защиты древесины от контакта с металлом, что может повлиять на долговечность материалов. 3. При хранении химических продуктов (например, антисептиков): Изоляция обеспечивает защиту от температурных колебаний (например, избегание нагревания выше +35°С или холода ниже +5°С) и предотвращает проникновение влаги, пыли или других загрязнителей. Контейнеры должны

Вопрос	Ответ
	быть плотно закрытыми и храниться в сухом, прохладном месте. 4. При работе с продуктами, содержащими токсичные компоненты: Изоляция может включать защитные покрытия или меры, предотвращающие контакт с кожей, глазами или дыхательными путями, а также обеспечение безопасных условий хранения (например, удаление от источников тепла). Важно: В контексте документов "изолятор" относится к защитным мерам, направленным на сохранение свойств материалов, предотвращение коррозии, защиту от внешних воздействий и обеспечение безопасности при хранении и применении. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать ПУ-системы или водные прозрачные системы, исходя из их характеристик и подходящих условий. Вот подробные рекомендации: 1. ПУ-системы (полиуретановые) Преимущества: • Высокая износостойкость и долговечность. • Устойчивость к влаге, температурным перепадам и механическим повреждениям. • Подходят для внутренних помещений с нормальной влажностью (например, гостиные, коридоры). Рекомендуемые варианты: • ПУ система с ПУ-паркетным лаком (2 или 3 слоя): • Применяется для классического покрытия паркета. • Подходит для сохранения натурального вида дерева (прозрачный лак) или для окрашивания (с добавлением пигментов). • Обычно требуется 2–3 слоя лака с интервалом в 2–4 часа между нанесениями. • ПУ система с лаком ИЛ-500 (глянец): • Универсальный вариант с высокой прочностью и блеском. • Рекомендуется для помещений с повышенной нагрузкой (например, офисы, дома с детьми). Важно: • Перед нанесением лака обязательно выполните подготовку поверхности: очистите паркет от пыли, загрязнений, отшлифуйте (уровень шлифовки зависит от состояния паркета). • Используйте ПУ-силер (подложку) для улучшения адгезии лака к

Вопрос	Ответ
	древесине. 2. Водные прозрачные системы Преимущества: • Экологичность (без токсичных летучих веществ). • Подходят для помещений с повышенной влажностью (например, ванные комнаты, кухни). • Быстрое высыхание (примерно 2–3 часа). Рекомендуемый вариант: • Водная прозрачная система (1–2 слоя): • Идеально для сохранения натурального оттенка дерева. • Подходит для паркета, который не подвергается сильной нагрузке. Важно: • Водные системы требуют более тщательной подготовки поверхности (например, использование грунтовки для улучшения адгезии). • Учитывайте, что водные лаки менее устойчивы к влаге и механическим повреждениям, чем ПУ-системы. 3. Водные пигментированные системы Используйте, если: • Нужно окрасить паркет в определенный цвет (например, для создания акцентного дизайна). • Пигментированные системы позволяют добиться насыщенного цвета без дополнительной окраски. Важно: • Проверьте совместимость с типом древесины (некоторые пигменты могут изменить структуру дерева). Общие рекомендации: 1. Количество слоев: • Для ПУ-систем: 2–3 слоя с интервалом 2–4 часа. • Для водных систем: 1–2 слоя (в зависимости от желаемой плотности покрытия). 2. Совместимость: • Убедитесь, что выбранный лак совместим с типом паркета (например, шлифованный или неподготовленный). 3. Уход после нанесения: • Избегайте механических воздействий на покрытие в течение первых 24–48 часов. • Регулярно ухаживайте за лаком (например, использовать специальные средства для очистки). 4. Объем материалов: • Для 122 м² при использовании 2–3 слоев ПУ-лака потребуется примерно 10–15 л лака (в зависимости от типа и плотности нанесения). Итог: • Для классического паркета в гостиной/коридоре: Выберите ПУ-систему с ПУ-паркетным лаком (2–3 слоя). • Для влажных помещений (ванная, кухня): Используйте водную прозрачную систему. • Для окрашивания: Пигментированные водные или ПУ-системы (с учетом цвета и типа дерева). Если у вас есть дополнительные условия (например, наличие детей, особенности дерева), уточните — я помогу уточнить выбор! ☐ ☐ Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx

Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия стола из массива (размер 3х1.5 м) с грунтом рекомендуется использовать ПУ-систему с сочетанием грунта и лака, обеспечивающих прочность, износостойкость и эстетику. Ниже приведена оптимальная система продуктов, основываясь на предоставленных документах и рекомендациях: Рекомендуемая система: 1. Грунт (подготовка поверхности): • Д-Дур грунт (из серии Д-ДУР, AkzoNobel). • Назначение: Подготовка основы под лак, улучшение адгезии и равномерного покрытия. • Рекомендации: Наносить на отшлифованную поверхность (наждачная бумага 280–320) с обязательным межслойным шлифованием. 2. Отделочный лак (основной слой): • HELIODUR ANR Лак (ПУ-паркетный лак). • Назначение: Отделочное покрытие, защищающее дерево от влаги, механических воздействий и ультрафиолета. • Рекомендации: Наносить 2–3 слоя (с обязательным межслойным шлифованием). 3. Дополнительные компоненты (при необходимости): • Отвердитель Д-дур (если используется грунт Д-ДУР-грунт). • Разбавитель (для регулирования вязкости лака). Процесс покрытия: 1. Подготовка поверхности: • Отшлифовать массив до зернистости 280–320 (очистить от пыли и грязи). • Убедиться, что поверхность сухая и чистая. 2. Нанесение грунта: • Нанести грунт (например, Д-Дур грунт) равномерно с помощью валика или распылителя. • Дать высохнуть (время сушки зависит от температуры и влажности, рекомендуется 20–25 °С, 55% влажность). • После высыхания отшлифовать поверхность 280–320 для равномерности. 3. Нанесение лака: • Нанести 2–3 слоя HELIODUR ANR Лака. • Каждый слой должен быть равномерным, без потеков. • После нанесения каждого слоя выполнить межслойное шлифование (280–320) для гладкости. 4. Финальная сушка: • Дать лаку полностью высохнуть (время сушки зависит от условий, рекомендуется 24–48 часов). Важные моменты: • Совместимость: Убедитесь, что грунт и лак из одной системы (например, Д-ДУР). • Хранение: Компоненты хранить в оригинальной упаковке, не вскрывая, до срока годности (обычно 12–24 месяца). • Советы: Если используется другая система (не из серии Д-ДУР), проконсультируйтесь с техническим отделом для проверки совместимости. Альтернатива (если требуется водная система): • Водная прозрачная или пигментированная система (из –22). • Подходит для более экологичного решения, но требует тщательной подготовки поверхности и соблюдения технологии нанесения. Примечание: Для точного подбора материалов и условий рекомендуется обратиться в технический отдел производителя (например, Stainwood или AkzoNobel) для уточнения рекомендаций. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12 м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать следующие факторы и рекомендации: 1. Выбор материала: • Тип покрытия: Рекомендуется использовать водно-разбавимые (ВР) материалы (например, финишные лаки, глянцевые покрытия) или органоразбавимые (ОР), в зависимости от условий. • ВР-материалы (например, Sikkens Finishes): • Температура воздуха: 20–30°C. • Влажность: 45–70%. • Рекомендуется для умеренного климата. • ОР-материалы (например, изоляторы): • Температура воздуха: 18–25°C. • Устойчивы к влаге и химическим воздействиям. • Тип древесины: Терраса часто изготавливается из лиственных пород (береза, клен). Для таких материалов рекомендуется использовать промежуточное покрытие для заполнения пор (например, Sikkens ISOMAT) перед финишным покрытием. 2. Расход материала: Расход зависит от толщины сухой пленки (СП) и количества слоев. Средние значения: • ВР-материалы (например, Sikkens Finishes): • 1 слой: 100–150 мл/м² (0,1–0,15 л/м²). • 2 слоя: 200–300 мл/м² (0,2–0,3 л/м²). • Для 12 м²: • 1 слой: 1,2–1,8 л. • 2 слоя: 2,4–3,6 л. • ОР-материалы (например, изоляторы): • 1 слой: 100–150 мл/м². • 2 слоя: 200–300 мл/м². • Для 12 м²: • 1 слой: 1,2–1,8 л. • 2 слоя: 2,4–3,6 л. Примечания: • Толщина сухой пленки (СП): • Рекомендуемая толщина: 70–120 мкм (соответствует 0,07–0,12 мм). • Используйте гребенку COATEST 1100 для измерения толщины мокрой пленки. • Тестовое нанесение: Проведите пробное нанесение на небольшом участке для точного определения расхода. 3. Условия нанесения: • Температура: • ВР-материалы: 20–30°C. • ОР-материалы: 18–25°C. • Влажность: 45–70%. • Подготовка древесины: • Используйте шлифованную древесину, но избегайте чрезмерного шлифования. • Убедитесь, что температура подложки (около 20°C) и поверхность (не более 30°C) соответствуют требованиям.

Вопрос	Ответ
	4. Рекомендации: • Промежуточное покрытие: Нанесите заполнитель пор (например, Sikkens ISOMAT) для улучшения адгезии и защиты древесины. • Вентиляция: Обеспечьте хорошую вентиляцию в зоне сушки (температура до 30°C). • Совместимость: Проверьте совместимость материалов с шпатлевками, клеями и чистящими средствами (см. источники 9, 10). Итог: Для террасы площадью 12 м² потребуется: • ВР-материал (1 слой): 1,2–1,8 л. • ВР-материал (2 слоя): 2,4–3,6 л. • ОР-материал (1 слой): 1,2–1,8 л. • ОР-материал (2 слоя): 2,4–3,6 л. Важно: Уточните точный расход у производителя материала и соблюдайте условия нанесения. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м2	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад площадью 36 м² рекомендуется использовать HELIODUR ANR (источник 17), который соответствует требованиям по тонкому слою и акриловой основе. Ниже приведены расчеты и рекомендации: 1. Технические параметры лака HELIODUR ANR: • Рекомендованный расход: 100–120 мкм на слой (2–3 слоя). • Пропорции смешивания: • 100% лака + 10% отвердителя А + 20–30% разбавителя. • Тип лака: Акриловый полиуретан (смешивается с отвердителем и разбавителем). 2. Расчет объема лака: • Площадь: 36 м². • Толщина слоя: 120 мкм (рекомендуется для 2 слоев). • Объем одного слоя: $36 \text{ м}^2 \times 0.00012 \text{ м} = 0.00432 \text{ м}^3 = 4.32 \text{ л}$

Вопрос	Ответ
	\$. • Объем для 2 слоев: $4.32 \text{ л} \times 2 = 8.64 \text{ л}$ (готовая смесь). 3. Расчет компонентов для смеси: Если готовая смесь составляет 130% от объема лака (100% лак + 10% отвердитель + 20% разбавитель), то: • Объем лака: $\frac{8.64 \text{ л}}{1.3} = 6.65 \text{ л}$. • Объем отвердителя А: $6.65 \text{ л} \times 0.1 = 0.665 \text{ л}$. • Объем разбавителя: $6.65 \text{ л} \times 0.2 = 1.33 \text{ л}$ (при 20% разбавителя) или $6.65 \text{ л} \times 0.3 = 1.995 \text{ л}$ (при 30% разбавителя). 4. Рекомендации по применению: • Поверхность: Очистите фасад от пыли, грязи и масел. Убедитесь, что поверхность сухая и защищена от атмосферных осадков. • Нанесение: Используйте кисть или распылитель. Наносите 1–2 слоя, соблюдая интервал между слоями (около 15–30 минут). • Срок высыхания: Сухой слой сформируется через 2–4 часа при температуре 15–25°C. • Хранение: Лак и отвердитель храните в прохладном, сухом месте, избегая прямых солнечных лучей. 5. Пример закупки: • Лак: 2 банки по 5 л (всего 10 л) — оставшийся объем можно использовать для дополнительных слоев или хранения. • Отвердитель А: 1 банка по 0.7 л (достаточно для 6.65 л лака). • Разбавитель: 1.3–2 л (в зависимости от выбора 20–30% разбавителя). 6. Альтернативные варианты: Если HELIODUR ANR недоступен, можно рассмотреть другие акриловые полиуретановые лаки с аналогичными характеристиками (например, с пропорциями смешивания 100:10:20–30). Уточните технические данные у производителя перед нанесением. Итог: Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на 36 м² используйте HELIODUR ANR с пропорциями 100% лака + 10% отвердителя + 20–30% разбавителя. Объем готовой смеси составит около 8.64 л, что соответствует 2 слоям по 120 мкм. Учитывайте плотность компонентов и условия хранения для обеспечения качества покрытия. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel_Грунт-праймер.doc • AkzoNobel_Эмаль.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек рекомендуется использовать материалы, соответствующие стандартам безопасности и обеспечивающие долговечность. На основе предоставленных источников: - Водорастворимые лаки и покрытия - Cetol WF 9810-03-xx (источник 15): - Преимущества: Водорастворимое, прозрачное покрытие, протестированное по стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасность игрушек). Подходит для наружных и внутренних древесных конструкций. - Рекомендация: Идеальный выбор для детских изделий, так как безопасен и не выделяет токсичных веществ. - Краски и лаки для МДФ и мебели - Кислотное отверждение (источник 10): - Примеры: Лаки Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090. - Примечание: Для высокоглянцевой поверхности рекомендуется ошлифовать окрашенную поверхность перед нанесением лака. - Безопасность: Уточните, соответствует ли конкретная формула стандартам для детских изделий (например, отсутствие токсичных пигментов). - Системы для наружных и внутренних поверхностей - Д-Дур пигментированная система с изолянтном (источники 11–14): - Преимущества: Эластичная, влагостойкая, химостойкая, термостойкая. Подходит для мебели из массива, шпона и МДФ. - Важно: Проверьте, соответствует ли система стандартам безопасности для детских изделий (например, отсутствие токсичных компонентов). - Рекомендации по выбору - Безопасность: Отдавайте предпочтение материалам, прошедшим тестирование по DIN EN 71 (для игрушек) и стандартам ЕС для детских продуктов. - Адгезия и износостойкость: Выбирайте покрытия с хорошей сцепляемостью с поверхностями (например, МДФ) и устойчивостью к царапинам. - Низкий уровень запаха: Избегайте лаков и красок с сильным запахом, так как они могут негативно влиять на здоровье детей. - Дополнительные советы - Используйте натуральные или водорастворимые красители, если это возможно. - Для игрушек из пластика или металла убедитесь, что выбранный материал совместим с такими поверхностями (например, грунтовка по металлу). - Следуйте инструкциям по нанесению и высыханию, особенно при работе с растворителями (источники 8, 9), чтобы минимизировать риски для здоровья. Итог: Рекомендуемые материалы: - Cetol WF 9810-03-xx (водорастворимый лак, безопасный по DIN EN 71). - Кислотные лаки с уточнением их соответствия стандартам детских изделий. - Системы Д-Дур с изолянтном, если они прошли тестирование на безопасность. При выборе обязательно проверяйте сертификаты и рекомендации производителей, особенно для детских продуктов. Источники - data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныBap2.doc - data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc - data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Чтобы покрыть шпон натурального цвета и получить черное изделие с подчеркнутой естественной порой дерева, рекомендуется использовать темный краситель с полупрозрачным эффектом, который сохраняет текстуру и рельеф древесины. Вот пошаговое решение: 1. Выбор красителя • Темно-коричневый или черный краситель: • Используйте краситель, который позволяет выявить естественные поры и текстуру дерева (например, "Тинтекс 2000" или "Тинтекс 2008" из источников 19–20). • Убедитесь, что он имеет полуматовый или гляцевый эффект, чтобы подчеркнуть рельеф (см. источник 18). • Светоустойчивые пигменты (источник 22–23): • Если изделие будет подвергаться солнечному воздействию, выбирайте краситель с защитой от УФ-излучения, чтобы избежать пожелтения. 2. Подготовка поверхности • Очистка от загрязнений: • Удалите пыль, жир и инородные вещества (источник 16–17). Это предотвратит неравномерное впитывание красителя. • Предварительная обработка: • Для лиственных пород (например, березы) нанесите бесцветный базовый раствор на поперечные сечения, чтобы улучшить равномерность окрашивания (источник 21). 3. Нанесение красителя • Распыление воздушным распылителем (источник 16–17): • Используйте маленькое сопло для равномерного нанесения. • Тонкий слой: • Нанесите краситель тонким слоем, чтобы не закрыть поры. Избегайте избытка, иначе текстура может быть маскирована. 4. Защитное покрытие • Прозрачное защитное покрытие: • После высыхания красителя нанесите прозрачный лак или воск (например, "Лазурь 3 в 1" из источника 18), чтобы сохранить рельеф и защитить от влаги/грязи. 5. Проверка и тестирование • Тестовый образец: • Проведите пробное нанесение на небольшой участок, чтобы убедиться, что текстура сохранена и цвет соответствует ожиданиям. Примеры продуктов: • Красители: "Тинтекс 2000", "Тинтекс 2008" (для имитации темных пород) или "Лазурь 3 в 1" (с полуматовым эффектом). • Защита: Лак или воск с прозрачным покрытием. Такой подход сохранит естественный рельеф шпона, подчеркнет поры и создаст эффект черного изделия с текстурой дерева. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2