

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 14, Отказов: 1, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированная система с изолянтном. Основные преимущества: 1. Высокая стойкость: • Влагостойкая, химостойкая и термостойкая, что особенно важно для кухонных поверхностей, подверженных высокой влажности и температурным перепадам. • Эластичная и высокопрочная, обеспечивает долговечность покрытия. 2. Специфические свойства: • Тиксотропная, что облегчает нанесение на сложные поверхности (например, МДФ с гладкой текстурой). • Грунт с заполняющими свойствами, предотвращает выделение смол на поверхности, обеспечивая ровный финиш. 3. Применение: • Подходит для МДФ, шпона, массива и других материалов, часто используемых в кухонной мебели. • Может использоваться для окраски пластиковых и металлических элементов, если есть смежные поверхности. Недостатки: • Короткий срок жизни смеси (необходимо использовать быстро). • Долгий срок высыхания по сравнению с кислотными или водоразбавимыми материалами. Рекомендации: • Если кухонные фасады находятся в условиях повышенной влажности или химического воздействия, система с изолянтном обеспечит дополнительную защиту. • Убедитесь, что поверхность МДФ предварительно обработана грунтовкой, чтобы усилить адгезию. Другие варианты (например, Д-Дур пигментированная система без изолятора) также подходят, но с изолятором будут более оптимальны для кухонных условий. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующий набор продуктов и объемы с учетом технологии окраски (по рекомендациям из источников): 1. Подготовка поверхности • Шлифовка: Используйте шлифовальную бумагу 180–240 (согласно и 18). *Примечание:* Шлифовка необходима для удаления шероховатостей и обеспечения адгезии. 2. Грунтовка (основные этапы) А. Изоляционный силер (IS 500 ПУ) • Цель: Уменьшить впитывающую способность МДФ и улучшить адгезию. • Расход: 50–100 г/м² (). • Объем для 160 м²: • Минимум: 160 м² × 50 г = 8 кг • Максимум: 160 м² × 100 г = 16 кг Б. Грунт кислотного отверждения (например, ХС 211 или IC 200 Профф-355)

Вопрос	Ответ												
	• Расход: 120–150 г/м² (и 18). • Объем для 160 м²: • Один слой: 160 × 120 = 19,2 кг или 160 × 150 = 24 кг • Два слоя (рекомендуется): 38,4–48 кг 3. Финишная покраска А. ПУ-эмаль (матовая или глянцевая) • Расход: • Матовая эмаль: 120–150 г/м² (). • Глянцевая эмаль: 160 г/м² (). • Объем для 160 м²: • Матовая: 160 × 120 = 19,2 кг или 160 × 150 = 24 кг • Глянцевая: 160 × 160 = 25,6 кг • Количество слоев: Рекомендуется 2–3 слоя (). • Для 2 слоев: • Матовая: 19,2 × 2 = 38,4–48 кг • Глянцевая: 25,6 × 2 = 51,2 кг Б. Лак (по желанию) • Цель: Защита от влаги и увеличение износостойкости. • Расход: 100–150 г/м² (по аналогии с эмалями). • Объем для 160 м²: • 160 × 100 = 16 кг или 160 × 150 = 24 кг 4. Дополнительные материалы • Колеры и пигменты: • Для колеровки грунта и эмалей (например, Тинторама, RAL, NCS). • Количество зависит от оттенков (рекомендуется 5–10% от объема основного материала). • Пинцеты, валики, кисти: • Для нанесения покрытий. Примерный общий объем (для 2 слоев грунта + 2 слоя эмали): <table border="1"> <tr> <td>Продукт</td> <td>Объем (кг)</td> </tr> <tr> <td>Изоляционный силер (IS 500)</td> <td>8–16</td> </tr> <tr> <td>Грунт кислотного отверждения</td> <td>38,4–48</td> </tr> <tr> <td>Матовая эмаль</td> <td>38,4–48</td> </tr> <tr> <td>Глянцевая эмаль</td> <td>51,2</td> </tr> <tr> <td>Лак (опционально)</td> <td>16–24</td> </tr> </table> Итого: • Минимум: 8 + 38,4 + 38,4 + 51,2 + 16 = 152 кг • Максимум: 16 + 48 + 48 + 51,2 + 24 = 187,2 кг Примечания: 1. Температура сушки: • Грунты и эмали требуют сушки при 20–40°C (, 19). 2. Шлифовка между слоями: • После высыхания каждого слоя необходимо шлифовать (180–240), чтобы обеспечить гладкость. 3. Колеровка: • Грунт и эмали могут быть окрашены в нужный цвет (например, по системе RAL). Для точного расчета уточните рекомендации производителя конкретных материалов. Источники • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc	Продукт	Объем (кг)	Изоляционный силер (IS 500)	8–16	Грунт кислотного отверждения	38,4–48	Матовая эмаль	38,4–48	Глянцевая эмаль	51,2	Лак (опционально)	16–24
Продукт	Объем (кг)												
Изоляционный силер (IS 500)	8–16												
Грунт кислотного отверждения	38,4–48												
Матовая эмаль	38,4–48												
Глянцевая эмаль	51,2												
Лак (опционально)	16–24												

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая условия эксплуатации и требования к защите. Вот рекомендации: Внутри дома: 1. Антисептики и грунтовки • Используйте грунт/антисептик глубокого проникновения (например, из системы STAINWOOD), чтобы защитить древесину от грибков и насекомых. • Для хвойных пород (которые лучше впитывают краситель) рекомендуется предварительная обработка безцветным базовым раствором (как указано в источнике 10). 2. Лакокрасочные системы • Полиуретановые лаки (например, Д-ДУР 2сл или Д-ДУР 1420-0072): обеспечат защиту от влаги и износа. • Тонировки или цветные Пинотексы (для декора): добавляйте их в лаки или наносите напрямую на дерево (см. источники 11 и 12). • Нитроцеллюлозные материалы (НЦ): подходят для внутренних работ, особенно для прозрачных покрытий, но требуют осторожного применения из-за летучих веществ. 3. Декоративные покрытия • Колерованные краски по системе RAL или Tintorama: для укрывистых покрытий (например, для наружных лестниц, но также возможны внутри). • Многослойный паркет или плиты из массива (если лестница из массива), но это больше относится к конструкции, чем к покрытию. Снаружи дома: 1. Антисептики и защита от УФ • Грунт/антисептик глубокого проникновения (например, из системы STAINWOOD) с добавлением УФ-защиты (см. источник 10). • Лаки с УФ-фильтром (например, Д-ДУР или Данспид): предотвращают выгорание древесины под солнцем. • Клееная древесина или массив с защитой от гниения (как в источниках 16 и 17): обеспечивает долговечность. 2. Прочие материалы • Полиуретановые лаки с высокой износостойкостью: подходят для наружных поверхностей, особенно если лестница подвергается нагрузке. • Специализированные лаки для наружных работ (например, с добавлением силиконовых компонентов для улучшения водостойкости). 3. Дополнительные меры • Обработка торцов и стыков (см. источник 12): важно защитить все поверхности от влаги и гниения. • Использование антисептиков с бактерицидными свойствами (для борьбы с грибами и насекомыми). Комбинированный подход: • Внутри: Лаки с тонировкой (например, Пинотексы) или колерованные краски для декора. • Снаружи: Лаки с УФ-защитой и антисептиками, возможно, с добавлением силиконовых компонентов для водостойкости. Общие рекомендации: • Используйте трехслойную систему (грунт + финишные слои) для максимальной защиты. • Проводите предварительную обработку поперечных сечений базовым раствором (для хвойных пород). • Учитывайте тип древесины (хвойная лучше впитывает краситель, лиственные требуют более тщательной подготовки). Примеры продуктов: • Внутри:

Вопрос	Ответ
	• Лак Д-ДУР (для прозрачных покрытий). • Тонировки или Пинотексы (для цвета). • Нитроцеллюлозные лаки (для декора). • Снаружи: • Лак Д-ДУР с УФ-фильтром. • Антисептик глубокого проникновения (например, STAINWOOD). • Клееная древесина с защитой от гниения. Такой подход обеспечит долговечность, защиту от влаги и декоративный вид лестниц в любых условиях. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Когда использовать грунт-антисептик: 1. Для защиты древесины от грибков, плесени и синей гнили, особенно в условиях повышенной влажности или при риске биологического разрушения. 2. При подготовке деревянных поверхностей к финишной отделке, чтобы обеспечить равномерное нанесение последующих слоев и улучшить адгезию. 3. Для выравнивания впитывающей способности древесины, что важно для качественного покрытия и долговечности. Нужно ли шлифовать перед и после нанесения грунта-антисептика? • Перед нанесением: • Не требуется, если поверхность уже подготовлена (например, очищена от загрязнений, старого покрытия и высушенная). • Возможна тщательная шлифовка для улучшения адгезии, если поверхность неровная или требует дополнительной обработки (например, перед нанесением грунта-антисептика BIO SEALER WT 420). • После нанесения: • Не требуется, так как грунт-антисептик наносится в виде однородного слоя без необходимости последующей шлифовки. • Исключение: Если грунт наносится в несколько слоев, между ними может потребоваться незначительная шлифовка для устранения неровностей, но это зависит от конкретного продукта и рекомендаций производителя. Примечание: Согласно техническим данным (например, и), для некоторых грунтовок (например, Cetol WF 761) промежуточная шлифовка запрещена, чтобы сохранить адгезию с последующими слоями. Всегда следует соблюдать инструкции производителя, особенно при работе с конкретным продуктом.

Вопрос	Ответ
	Источники • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ-системы или Д-Дур-системы, так как они обладают следующими ключевыми преимуществами: 1. ПУ-системы • Влагостойкость, химостойкость и термостойкость: Справляются с воздействием погодных условий (дождь, солнце, температурные перепады). • Эластичность и высокая прочность: Защищают дерево от трещин и повреждений. • Устойчивость к УФ-излучению: Минимизируют выцветание и старение покрытия. • Снижение расхода пигментированного грунта: Благодаря изолянту (в системах с изолянтом). • Применение: Подходят для уличных поверхностей (окна, двери, мебель), как указано в таблицах. 2. Д-Дур-системы • Термостойкость и влагостойкость: Аналогично ПУ-системам, но с дополнительной химической стойкостью. • Применение: Упомянуты в источниках как подходящие для уличных объектов (окна, мебель, двери). • Простота нанесения: Могут быть более удобными в работе, если требуется быстрая обработка. 3. Дополнительные рекомендации • Подготовка поверхности: • Очистите древесину от загрязнений и старого покрытия. • Нанесите грунтовку для улучшения адгезии (особенно для массива). • Защита от гниения: Если дерево не обработано антисептиками, используйте системы с антимикробными свойствами (если доступны). • Толщина слоев: Наносите несколько слоев для усиления защиты. 4. Примеры систем • ПУ-системы с изолянтом (например, с лаком ИЛ-500 или ПУ-паркетным лаком). • Д-Дур-системы с изолянтом (подходят для уличных условий). 5. Почему не кислотные/водоразбавимые системы? • Они менее устойчивы к влаге и УФ-излучению, что делает их непригодными для улицы. Итог: Выбирайте ПУ-системы с изолянтом или Д-Дур-системы для уличной

Вопрос	Ответ
	мебели из массива. Они обеспечивают долговечность и защиту от внешних воздействий. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться по нескольким причинам, связанным с условиями нанесения, подготовкой поверхности, химическим составом смеси и окружающей средой. Вот основные факторы: 1. Неправильная температура • Причина: Температура материала и основы должна быть около 20°C (документы 10, 11, 14). • Решение: Убедитесь, что температура окружающей среды и поверхности соответствует рекомендациям. Низкая температура замедляет химическую реакцию между лаком и отвердителем. 2. Несоблюдение подготовки поверхности • Причина: Поверхность должна быть шлифованной, очищенной от пыли и загрязнений (документ 1, 13). • Решение: Проверьте, не осталось ли частиц пыли или масла на поверхности. Незадокументированная поверхность снижает адгезию и замедляет сушку. 3. Неправильное соотношение компонентов • Причина: Для смесей типа Д-Дур необходимо соблюдать соотношение 1:3 (лак:отвердитель) (документ 1). • Решение: Убедитесь, что отвердитель добавлен в нужной пропорции. Недостаток или избыток отвердителя нарушает химическую реакцию. 4. Использование неподходящих разбавителей • Причина: Некоторые растворители (например, с гидроксильными группами) снижают стойкость покрытия и срок жизни смеси (документы 14, 15). • Решение: Используйте только рекомендованные разбавители, указанные в технических описаниях. 5. Нарушение времени жизни смеси • Причина: Смесь должна быть использована в течение определенного времени (документ 1). • Решение: Проверьте срок годности смеси. Если она хранилась слишком долго, химические свойства могут измениться. 6. Недостаточная вентиляция • Причина: Растворители должны свободно испаряться (документ 1). • Решение: Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха. Закрытые помещения или наличие препятствий для испарения замедляют сушку. 7. Неправильный способ нанесения • Причина: Для некоторых лаков (например, PV220) рекомендовано использование пневматического краскопульта (документ 13). • Решение: Проверьте, соответствует ли метод нанесения техническим требованиям. Неравномерное нанесение может привести к образованию дефектов. 8. Совместимость материалов • Причина: Несовместимость с другими материалами (например, использование отвердителя только для определенных лаков) может нарушить реакцию (документ 1). • Решение: Убедитесь, что используемые компоненты совместимы и указаны в технических документах. Рекомендации: • Следуйте инструкциям по температуре, подготовке поверхности и соотношению компонентов.

Вопрос	Ответ
	• Используйте только рекомендованные разбавители и оборудование. • Проверьте срок годности смеси и условия хранения. • Обеспечьте хорошую вентиляцию и соблюдайте технические параметры нанесения. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к технической документации производителя или специалисту. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для окрашивания в цвет RAL 9005 (светло-серый, часто используется для наружных и внутренних работ) под полиуретановую эмаль рекомендуется использовать грунты, совместимые с полиуретановыми системами, обеспечивающие адгезию и устойчивость к атмосферным воздействиям. Вот основные варианты: 1. Двухкомпонентные полиуретановые грунты • D-DUR грунт (указывается в источнике 14): • Подходит для столярных изделий внутреннего/наружного применения. • Обеспечивает защиту от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Совместим с отвердителем Д-дур (7000-012009) для формирования полиуретана. • Рекомендуется как основа под полиуретановую эмаль, особенно для дерева (ДВП, сосна и др.). • PD125 Прозрачный полиуретановый грунт (источник 13): • Универсальный грунт для отделки массива и шпонированных поверхностей. • Подходит для открыто- и закрытопористых поверхностей. • Хорошо шлифуется и заполняет поры. • Подходит как основа под полиуретановую эмаль, особенно для прозрачных или колорированных покрытий. • PA777-9016 Белый эластичный полиуретановый грунт (источник 11): • Смешивается с отвердителем HD816 (33% грунта, 15–30% отвердителя). • Подходит для отделки мебели и столярных изделий. • Обладает эластичностью и устойчивостью к патине. • Рекомендуется для подготовки поверхностей перед окрашиванием в RAL 9005, особенно для наружных работ. 2. Альтернативные грунты • УС грунт (primer) (указывается в источнике 1): • Совместим с полиуретановыми эмалями. • Подходит для подготовки поверхностей перед окрашиванием. • Рекомендуется в сочетании с D-DUR грунтом для усиления адгезии. • Водные грунты (например, Winflex 695, источник 15): • Если используется водная эмаль, подойдут грунты на водной основе, но важно уточнить совместимость с полиуретановой системой.

Вопрос	Ответ
	• Однако для полиуретановых эмалей предпочтительнее двухкомпонентные полиуретановые грунты. 3. Важные моменты • Колерование: Для окрашивания в RAL 9005 грунт может быть колерован (если это цветная эмаль) или использован в неокрашенном виде (для прозрачных покрытий). • Совместимость: Убедитесь, что выбранный грунт совместим с отвердителем полиуретановой эмали (например, Д-дур или HD816). • Нанесение: Для вертикальных поверхностей (окна, фасады) рекомендуется использовать тиксотропные грунты (например, D-DUR, PA777-9016) для предотвращения подтеканий. Итог Рекомендуемые грунты для RAL 9005: 1. D-DUR грунт (для наружных/внутренних работ, совместим с Д-дур отвердителем). 2. PD125 Прозрачный полиуретановый грунт (для массива и шпона). 3. PA777-9016 Белый грунт (для подготовки поверхностей перед колерованием). Проверьте технические данные производителя (например, STAINWOOD) для точного совпадения с RAL 9005 и условиями применения. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для наружной лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна (площадь 600 м²) потребуется следующее количество материалов, исходя из технических рекомендаций и стандартных норм расхода: 1. Грунт (для подготовки поверхности) • Продукт: Грунт-антисептик (например, Bio Sealer WT 420, CETOL WP 567 BPD или аналоги). • Расход: 60–80 г/м² (в зависимости от впитываемости древесины). • Объем для 600 м²: • Минимальный: $600 \text{ м}^2 \times 60 \text{ г} = 36 \text{ кг}$. • Максимальный: $600 \text{ м}^2 \times 80 \text{ г} = 48 \text{ кг}$. • Примечание: Рекомендуется наносить 1–2 слоя грунта, затем перекрыть финишным лаком. 2. Финишный лак (лессирующая отделка) • Продукт: Прозрачный лак (например, Тиуретановый лак Д-ДУР, Cetol WF 9830-03-05, Cetol 761). • Расход: 80–150 мл/м² (в зависимости от толщины слоя и типа лака). • Объем для 600 м²:

Вопрос	Ответ
	• Минимальный: $600 \text{ м}^2 \times 80 \text{ мл} = 48 \text{ л}$. • Максимальный: $600 \text{ м}^2 \times 150 \text{ мл} = 90 \text{ л}$. • Примечание: Лессирующая отделка обычно наносится в 1–2 слоя. Для более глубокого эффекта можно использовать 2 слоя лака. 3. Общий объем материалов Слой Объем (минимум) Объем (максимум) Грунт 36 кг 48 кг Лак 48 л 90 л Итого 36 кг + 48 л 48 кг + 90 л Дополнительные рекомендации 1. Потери: Учитывайте 10–15% запаса на неровности поверхности и потери при нанесении. 2. Колеровка: Для прозрачной лессировки можно использовать колеры по системам RAL или Tintorama (например, для создания оттенков древесины). 3. Температурные условия: Работы проводить при температуре +15–25°C, относительной влажности 60% (избегать замерзания или перегрева). Пример расчета (для 600 м²) • Грунт: 48 кг (для 2 слоев). • Лак: 90 л (для 2 слоев). • Общий объем: 48 кг + 90 л. Если вы используете готовые грунты и лаки с указанием объема (например, в литрах), уточните плотность материалов для точного перевода в массу. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях, согласно предоставленным источникам: 1. Для древесины меранти с плотностью менее 550 кг/м³: Требуется антисептирование и изоляция, чтобы предотвратить гниение и защитить материал от влаги. 2. В конструкциях из дерева и алюминия: Изоляция необходима для защиты от коррозии алюминия и обеспечения долговечности конструкции. Дополнительные замечания: • Изоляция также может использоваться для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, если их уровень не упадет ниже предельно допустимых концентраций (ПДК). • В документах не упоминается прямая связь между изолятором и химическими веществами (например, антисептиками), но изоляция в контексте древесины связана с физической защитой от влаги и коррозии.

Вопрос	Ответ
	Таким образом, изолятор применяется в строительных и производственных процессах для защиты древесины и металлических компонентов от вредных воздействий. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать ПУ-системы или водные прозрачные/пигментированные системы, в зависимости от ваших предпочтений и условий эксплуатации. Вот подробный выбор: 1. ПУ-системы (Polyurethane) Преимущества: • Высокая износостойкость и устойчивость к влаге. • Подходят для зон с высокой нагрузкой (например, в гостиной или коридоре). • Обеспечивают глянцевый или матовый финиш. Рекомендуемые варианты: • ПУ-паркетный лак (системы с добавлением ПУ-силера): • ПУ система с ПУ-паркетным лаком (1, 2, 3) (из источников). • Состав: ПУ-силер + ПУ-лак паркетный. • Подходит для натурального дерева, обеспечивает защиту от царапин и влаги. • Лак ИЛ-500 (глянец): • ПУ система с лаком ИЛ-500 (1, 2, 3). • Устойчив к механическим повреждениям, подходит для тёплых полов. Как наносить: 1. Очистите поверхность от загрязнений. 2. Зашлифуйте дерево (наждачная бумага 120–150 grit). 3. Нанесите грунтовку (если требуется). 4. Нанесите 2–3 слоя ПУ-лака (с интервалом 4–6 часов между слоями). 5. Дайте высохнуть 24 часа перед эксплуатацией. 2. Водные системы Преимущества: • Экологичны (низкая вредность для здоровья). • Подходят для помещений с низкой влажностью (например, в спальне). • Долговечны при правильной эксплуатации. Рекомендуемые варианты:

Вопрос	Ответ
	• Водная прозрачная система: • Подходит для сохранения естественного вида дерева. • Рекомендуется для зон с умеренной нагрузкой (например, в детской). • Водная пигментированная система: • Добавляет цвет, укрепляет дерево. • Идеален для создания акцентов или окрашивания паркета в яркие оттенки. Как наносить: 1. Очистите и зашлифуйте поверхность. 2. Нанесите 2–3 слоя водного лака (с интервалом 4–6 часов). 3. Дайте высохнуть 24 часа. Рекомендации по выбору: • Для тёплых полов: ПУ-системы (ИЛ-500 или ПУ-паркетный лак). • Для сохранения натурального вида дерева: Водная прозрачная система. • Для окрашивания: Водная пигментированная система. • Для зон с высокой нагрузкой: ПУ-системы (с глянцевым финишем). Объем материалов: • Для 122 м² при 2–3 слоях: • ПУ-лак: 2–3 литра. • Водный лак: 1,5–2 литра (в зависимости от плотности нанесения). Важно: Убедитесь, что лак совместим с типом паркета (например, шлифованный или нешлифованный). Если паркет не шлифован, предварительно обработайте его шлифовальной машиной. Для точного подбора уточните тип паркета (например, массив или ламинат) и условия эксплуатации (влажность, температура). Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия стола из массива 3×1,5 м с грунтом рекомендуется использовать следующую систему продуктов, основываясь на предоставленной информации: 1. Подготовка поверхности • Отшлифовать натуральную или мореную древесину (для улучшения адгезии и получения гладкой поверхности). • Обязательное межслойное шлифование после нанесения каждого слоя лака (рекомендуется наждачная бумага зернистости 280–320). 2. Система покрытия Грунт • Д-ДУР Грунт (из Эмали Д-ДУР-01) или УС Грунт (если требуется усиленная адгезия). • Грунт обеспечивает хорошее сцепление лака с древесиной и предотвращает впитывание смолы. • Подходит для наружных и внутренних изделий из массива. Лак • HELIODUR ANR Лак (полиуретановый лак) или ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (из источников 19–22). • HELIODUR ANR Лак — идеальный выбор для массива, так как он: • Обеспечивает насыщенное покрытие при нанесении нескольких слоев. • Рекомендован для отделки мебели (включая массив). • Требуется соблюдения температурных условий (20–25 °С, влажность 55%). • Альтернатива: ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец) или ПУ-паркетный лак

Вопрос	Ответ
	(из таблиц источников 19–22). 3. Порядок нанесения 1. Грунтовка: Нанесите 1–2 слоя грунта (Д-ДУР Грунт или УС Грунт) на отшлифованную поверхность. 2. Лакировка: Нанесите 3–4 слоя лака (HELIODUR ANR или ПУ-лак), следуя рекомендациям: • Межслойное шлифование (наждачная бумага 280–320). • Убедитесь, что поверхность полностью сухая перед нанесением следующего слоя. 3. Заключительная шлифовка: После последнего слоя лака шлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой (320–400) для идеально гладкого результата. 4. Дополнительные рекомендации • Совместимость: Убедитесь, что грунт и лак совместимы (например, Д-ДУР Грунт + HELIODUR ANR Лак). • Хранение: Храните компоненты в оригинальной упаковке (температура 5–25 °C), соблюдая срок годности (12–24 месяца). • Технология: Соблюдайте условия нанесения (температура 20–25 °C, влажность 55%) для оптимального результата. Пример системы • Грунт: Д-ДУР Грунт (номер 56150) • Лак: HELIODUR ANR Лак (или ПУ-паркетный лак из источников 19–22) • Соотношение: Если используется двухкомпонентный лак, соблюдайте пропорции (например, 10:3:2–5 по объему, как в Эмали Д-ДУР-01). Если у вас есть конкретные требования (например, устойчивость к влаге или узор), уточните, чтобы адаптировать систему. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12 м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать следующие факторы и рекомендации: 1. Выбор материала Тип покрытия: • Водоразбавимые (ВР) материалы (рекомендуются для экологичности и безопасности): • Температура воздуха: 20–30°C. • Влажность: 45–70%. • Подходят для лиственных и хвойных пород, устойчивы к влаге и UV-излучению. • Органоразбавимые (ОР) материалы (для специализированных задач): • Температура воздуха: 18–25°C. • Подходят для сложных поверхностей, но требуют более строгих условий. Рекомендуемые материалы: • Финишные покрытия (например, глянцевые, матовые) для долговечности. • Промежуточные покрытия для заполнения пор древесины (если используется шлифованная древесина). • Изоляторы (например, Cetol WM 6900-02), если требуется защита от влаги и усадки. 2. Расход материала

Вопрос	Ответ
	Общие рекомендации: • Толщина сухой пленки (СП): 70–120 мкм (в зависимости от материала). • Расход на 1 м²: • Для ВР материалов: 100–150 мл/м² (например, Cetol WM 6900-02). • Для ОР материалов: 150–200 мл/м² (в зависимости от вязкости). Расчет для 12 м²: • Один слой: • ВР: 12 м² × 150 мл = 1,8 л. • ОР: 12 м² × 200 мл = 2,4 л. • Два слоя (для усиленной защиты): • ВР: 1,8 л × 2 = 3,6 л. • ОР: 2,4 л × 2 = 4,8 л. 3. Дополнительные рекомендации • Подготовка древесины: • Убедитесь, что древесина шлифована, очищена от загрязнений и сухая (влажность < 18%). • Для шлифованной древесины используйте промежуточное покрытие (например, грунтовку). • Условия нанесения: • Температура воздуха: 20–25°C (для ВР) или 18–25°C (для ОР). • Влажность: 45–70%. • Вентиляция: обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха для высыхания. • Тестирование: • Проведите пробное нанесение на незаметной части террасы, чтобы определить точный расход и адгезию материала. 4. Пример расчета Если выбран ВР материал (например, Cetol WM 6900-02) с расходом 150 мл/м² и один слой: • Объем: 12 м² × 150 мл = 1,8 литра. • Рекомендуется закупить на 10–15% больше (учитывая потери и возможные ошибки). 5. Важно • Уточните параметры у производителя (например, Sikkens) или обратитесь к технической документации. • Если терраса из хвойных пород (например, сосна), учитывайте их склонность к усадке и возможному выгоранию. • Для сложных условий (например, высокая влажность) выбирайте материалы с улучшенной влагоустойчивостью. Если уточните тип древесины и условия нанесения, можно дать более точные рекомендации! Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м2	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад (площадь 36 м²) рекомендуется использовать Лак-Акриловый HELIODUR ANR (ссылка на источник:). Ниже приведён рецепт готовой смеси и расчёты для 36 м². 1. Рецепт готовой смеси (по техническим данным): • Основа (HELIODUR ANR): 100% (по весу) • Отвердитель А (403880): 10% (по весу от основы) • Разбавитель: 20–30% (по объёму от готовой смеси) Пример пропорций для 1 л готовой смеси: • Основа: 840 г • Отвердитель А: 84 г • Разбавитель: 120–180 мл (в зависимости от степени разбавки) 2. Расчёт объёма лака для 36 м²: • Толщина сухой пленки (ССП): 120–150 мкм (по рекомендациям и). • Площадь: 36 м². • Объём одного слоя (без разбавки): $36 \text{ м}^2 \times 0,12 \text{ мм} = 4,32 \text{ л}$ • Объём двух слоёв (минимальный): $4,32 \times 2 = 8,64 \text{ л}$ • С учётом разбавки (20–30%): $8,64 \times 1,25 = 10,8 \text{ л}$ (при 25% разбавке). Итоговый объём: • 10–12 литров готовой смеси (в зависимости от разбавки и количества слоёв). 3. Рекомендации по нанесению: • Количество слоёв: 2 (минимум 120 мкм) или 3 (для усиленной защиты). • Температура: 15–25 °С (избегать низких температур для полимеризации). • Сушка: 24–48 часов между слоями. • Совместимость с шпоном: HELIODUR ANR подходит для шпонируемых поверхностей, так как не вызывает деформации и сохраняет структуру (указано в и 19). 4. Важные моменты: • Убедитесь, что лак соответствует требованиям по влагостойкости (важно для шпона). • Используйте фен-тюб или распылитель для равномерного нанесения. • Проверьте совместимость с подложкой (например, ДСП или МДФ) перед нанесением. Итог: • Лак: HELIODUR ANR (акриловый полиуретан). • Объём: 10–12 л (для 2–3 слоёв). • Пропорции: 100% основа + 10% отвердитель + 20–30% разбавителя. • Результат: Тонкослойное покрытие с высокой износостойкостью и защитой от влаги. Если требуется дополнительная защита, можно добавить противопожарную пропитку перед лакированием. Источники • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек рекомендуется использовать водорастворимые материалы, соответствующие строгим стандартам безопасности, особенно DIN EN 71 (для игрушек) и другим нормам, обеспечивающим безопасность для детей. Вот ключевые материалы и рекомендации: 1. Водорастворимые лаки и покрытия • Cetol WF 9810-03-xx (документ 15): • Описание: Водорастворимое промежуточное и финишное покрытие для древесины, протестированное по DIN EN 71, часть 3 (безопасность игрушек). • Преимущества: Низкий уровень вредных веществ, безопасность для детей, устойчивость к влаге и механическим воздействиям. • Рекомендация: Подходит для детской мебели и игрушек, особенно если требуется защита от загрязнений и износа. • Лаки кислотного отверждения (документ 10): • Примеры: Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090. • Примечание: Используются для высокоглянцевых поверхностей, но требуют дополнительной проверки на безопасность (например, отсутствие токсичных компонентов). • Рекомендация: Использовать только при подтверждении соответствия стандартам безопасности (например, DIN EN 71). 2. Красители для дерева (внутренние условия) • Тинторама (Tintex) (документ 10): • Примечание: Оттенки серии Тинторама рекомендованы для окрашивания мебели, включая детские. • Рекомендация: Выбирать красители с низким содержанием VOC и сертификацией по DIN EN 71 для игрушек. • Красители на водной основе (документ 15): • Преимущества: Минимальный риск выделения вредных веществ, безопасность для детей. • Примечание: Уточните, соответствуют ли конкретные продукты стандартам DIN EN 71. 3. Дополнительные рекомендации • Проверка на безопасность: • Убедитесь, что материалы не содержат свинца, тяжелых металлов и токсичных растворителей. • Для игрушек обязательно наличие сертификата DIN EN 71 (для детей до 3 лет) или EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3 (для детей старше 3 лет). • Технология нанесения: • Используйте шлифовку поверхности перед покраской (документ 10). • Для перламутрового эффекта добавляйте перламутровую пудру (до 1%) в лак (документ 10). • Огнестойкость: • При работе с растворителями соблюдайте пожарную безопасность

Вопрос	Ответ
	(документы 1 и 2). Итог • Основные материалы: • Cetol WF 9810-03-xx (водорастворимый лак, DIN EN 71). • Лаки кислотного отверждения с подтверждением безопасности. • Красители на водной основе (серия Тинторама, Тинтекс). • Важно: Проверьте соответствие стандартам DIN EN 71 для игрушек и дополнительных требований к детской мебели (например, устойчивость к стирке, износу). Если требуется конкретный продукт, уточните его сертификацию и безопасность. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Для получения черного изделия с подчеркнутой естественной порой дерева на шпоне натурального цвета рекомендуется следующий подход: 1. Подготовка поверхности • Чистка: Удалите все загрязнения, остатки клея или инородные вещества. Это важно, так как дерево впитывает краситель неравномерно, что может испортить результат (источники 16, 17). • Обработка поперечных сечений: Если шпон имеет поры или дефекты, нанесите бесцветный базовый раствор (например, грунт) для равномерного впитывания красителя (источник 21). 2. Выбор красителя • Темный прозрачный краситель: Используйте краситель, который подчеркивает текстуру и не маскирует поры. Например, продукты вроде "Лазурь 3 в 1" (источник 18), которые сохраняют природную фактуру дерева и доступны в темных оттенках. • Светоустойчивые пигменты: Для защиты от выгорания при УФ-излучении выбирайте красители с устойчивыми пигментами (источники 22, 23). 3. Нанесение • Распыление: Используйте воздушный распылитель с маленьким соплом для равномерного нанесения (источники 16, 17). Это обеспечит покрытие без сколов или неровностей. • Многослойное нанесение: Если необходимо усилить темный оттенок, нанесите несколько слоев, соблюдая интервалы сушки. 4. Финальное покрытие • Защитное покрытие: После высыхания красителя нанесите защитное покрытие (например, лак или прозрачный грунт) для сохранения текстуры и

Вопрос	Ответ
	защиты от внешних воздействий (источник 18). Это также предотвратит выгорание цвета. 5. Рекомендации • Имитация черного дерева: Темные красители могут имитировать черный цвет, особенно на светлых породах (сосна, береза) (источники 19, 20). Убедитесь, что краситель не скрывает поры, а выделяет их. • Тестирование: Проверьте образец на маленькой площади, чтобы убедиться, что текстура и цвет соответствуют ожиданиям. Примеры продуктов: • "Лазурь 3 в 1" (источник 18) – темные оттенки, сохраняют текстуру. • Специальные темные красители (источники 19, 20) – для имитации черного дерева и скрытия дефектов. Этот подход обеспечит черный цвет с подчеркнутой естественной текстурой и рельефом, сохраняя при этом прочность и защиту поверхности. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2