

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 14, Отказов: 1, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для покраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированную систему с изолянтom или Д-Дур пигментированную систему. Вот основные аргументы в пользу выбора: Д-Дур пигментированная система с изолянтom • Прочность и стойкость: Система эластична, высокопрочна, влагостойка, химостойка и термостойка. Это важно для кухонных фасадов, подверженных влажности, перепадам температур и химическим агрессивантам. • Тиксотропность: Облегчает нанесение на гладкие поверхности МДФ, предотвращая стекание покрытия. • Долговечность: Смесь сохнет дольше, чем кислотные или водоразбавимые материалы, что снижает риск деформации. Д-Дур пигментированная система • Заполнение поверхности: Грунт обеспечивает хорошее заполнение пор МДФ, предотвращая выступление смолы и создавая гладкий финиш. • Универсальность: Подходит для МДФ, массива, шпона и других материалов, используемых в кухонной мебели. Почему не другие системы? • ТУ/ПУ пигментированные системы: В источниках не упоминаются как подходящие для МДФ. • Системы без изолянта: Хотя они подходят для МДФ, их стойкость к влаге и химическим воздействиям ниже, чем у "Д-Дур" с изолянтom. Рекомендация Выбирайте Д-Дур пигментированную систему с изолянтom, если вы хотите максимальную защиту от влаги и химических агрессивантов. Если бюджет ограничен, Д-Дур пигментированная система также подойдет, но с учетом ее свойств. Убедитесь, что поверхность МДФ предварительно грунтуется для улучшения адгезии. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующий набор продуктов и их количество, основанный на рекомендациях из источников: 1. Подготовка поверхности • Шлифовка: • Шлифовальная бумага 180–240 (в зависимости от состояния поверхности). • Примечание: Обязательная процедура для улучшения адгезии. 2. Грунтовка (2 слоя) • Кислотный грунт (ХС 211 1104-53446): • Толщина слоя: 120 г/м². • Объем для 160 м²: $\\$ 120 \, \text{г/м}^2 \times 160 \, \text{м}^2 \times 2 \, \text{слоя} = 38,4 \, \text{кг} \\$. • Примечание: Сушка между слоями и шлифовка поверхности после каждого слоя. 3. Изоляционный силер (IS 500 ПУ) • Назначение: Уменьшение впитывающей способности, улучшение адгезии. • Толщина слоя: 50–100 г/м². • Объем для 160 м²: $\\$ 50\text{--}100 \, \text{г/м}^2 \times 160 \, \text{м}^2 = 8\text{--}16 \, \text{кг} \\$. • Примечание: Наносится после грунтовки.

Вопрос	Ответ																		
	4. Основной слой эмали (1–2 слоя) • Выбор эмали: • Матовая (IC 200 Профф-355 121-53107): 120–150 г/м². • Высокоглянцевая (IC 200 Профф-355 121-xxx): 160 г/м². • Объем для 160 м²: • Матовая: $150 \frac{\text{г}}{\text{м}^2} \times 160 \text{ м}^2 = 24 \text{ кг}$. • Высокоглянцевая: $160 \frac{\text{г}}{\text{м}^2} \times 160 \text{ м}^2 = 25,6 \text{ кг}$. • Примечание: Два слоя эмали улучшают износостойкость. 5. Финишный лак (1 слой) • Тип лака: ПУ-лак для защиты от влаги и механических воздействий. • Толщина слоя: 100 г/м². • Объем для 160 м²: • $100 \frac{\text{г}}{\text{м}^2} \times 160 \text{ м}^2 = 16 \text{ кг}$. • Примечание: Лак наносится после последнего слоя эмали. Итоговый список материалов <table><tr><th>Продукт</th><th>Количество (кг)</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>Кислотный грунт (XC 211)</td><td>38,4</td><td>2 слоя</td></tr><tr><td>Изоляционный силер (IS 500)</td><td>8–16</td><td>1 слой</td></tr><tr><td>Матовая эмаль (IC 200)</td><td>24</td><td>1–2 слоя</td></tr><tr><td>Высокоглянцевая эмаль (IC 200)</td><td>25,6</td><td>1–2 слоя</td></tr><tr><td>Лак ПУ</td><td>16</td><td>1 слой</td></tr></table> Варианты выбора 1. Базовый вариант (экономия): • Использовать 1 слой эмали и 1 слой лака. • Количество: 38,4 (грунт) + 8 (силер) + 24 (эмаль) + 16 (лак) = 86,4 кг. 2. Улучшенный вариант (длительный срок службы): • 2 слоя эмали и 1 слой лака. • Количество: 38,4 (грунт) + 16 (силер) + 25,6 (эмаль) + 16 (лак) = 96 кг. 3. Высококачественный вариант (для влажных помещений): • Добавить дополнительный слой грунта и лака. • Количество: 38,4 (грунт) + 16 (силер) + 25,6 (эмаль) + 16 (лак) + 16 (дополнительный лак) = 102 кг. Рекомендации • Убедитесь, что все материалы совместимы (например, грунт и эмаль от одного производителя). • Учитывайте время сушки между слоями (до 24 часов). • При необходимости добавьте антистатическую прокладку для защиты от загрязнений. Данные расчеты основываются на рекомендациях из источников, включая спецификации для ПУ-материалов и этапы окраски МДФ. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc	Продукт	Количество (кг)	Примечание	Кислотный грунт (XC 211)	38,4	2 слоя	Изоляционный силер (IS 500)	8–16	1 слой	Матовая эмаль (IC 200)	24	1–2 слоя	Высокоглянцевая эмаль (IC 200)	25,6	1–2 слоя	Лак ПУ	16	1 слой
Продукт	Количество (кг)	Примечание																	
Кислотный грунт (XC 211)	38,4	2 слоя																	
Изоляционный силер (IS 500)	8–16	1 слой																	
Матовая эмаль (IC 200)	24	1–2 слоя																	
Высокоглянцевая эмаль (IC 200)	25,6	1–2 слоя																	
Лак ПУ	16	1 слой																	
Вопрос	Ответ																		
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая условия эксплуатации (внутренние — умеренные температуры, защита от влаги; наружные — устойчивость к УФ-излучению, влаге, перепадам температур). Вот рекомендации, основанные на предоставленных документах:																		

Вопрос	Ответ
	Внутри дома 1. Антисептики и грунтовки • Используйте грунт/антисептик глубокого проникновения (например, из системы STAINWOOD), чтобы защитить древесину от грибков и насекомых. • Для лиственных пород древесины (менее впитывающих) рекомендуется предварительная обработка бесцветным базовым раствором для равномерного впитывания красителя. 2. Лессировка и тонировка • Для декоративного эффекта нанесите тонировки (для межкомнатных дверей) или Пинотексы (для наружных дверей). • Тонировки можно наносить напрямую на дерево или добавлять в лаки (например, 1431-9392 или 1431-9393). 3. Финишные покрытия • Полиуретановый лак Д-ДУР 2 слоя — для прозрачной отделки (сохраняет натуральный вид древесины). • Укрывистые покрытия (например, Грунт Д-ДУР + Краска Д-ДУР) — для яркого оттенка. • Колеруйте краски по системе RAL или Tintorama для насыщенного цвета. 4. Клееная древесина • Для лестниц из клееной древесины (например, BSH или MH) используйте специализированные лакокрасочные системы, адаптированные под этот материал. Снаружи дома 1. Антисептики и защита от УФ-излучения • Обработайте поверхность антисептиком (например, Данспид — 2-компонентный каталитический лак) для защиты от грибков, насекомых и влаги. • Для наружных частей лестниц обязательно используйте лак с УФ-защитой (например, Д-ДУР 1420-0072), так как прозрачная лаковая пленка недостаточна для защиты от солнца. 2. Прозрачные покрытия • Полиуретановый лак Д-ДУР 2 слоя — сохраняет натуральный вид древесины, защищает от влаги и загрязнений. • Нитроцеллюлозные лаки (НЦ) — подходят для наружных поверхностей, но требуют регулярного обновления. 3. Клееная и массивная древесина • Для наружных лестниц из натуральной конструкционной древесины (например, KVH) используйте лакокрасочные системы с высокой устойчивостью к UV-излучению. • Избегайте использования тонировок на наружных поверхностях — лучше выбирайте прозрачные покрытия или специализированные краски. 4. Дополнительные меры • Обработайте торцы, пазы и соединения, чтобы предотвратить гниение. • Для улучшения УФ-защиты можно покрыть лестницу лаком с добавлением солнцезащитных добавок (если это предусмотрено в системе). Общие рекомендации • Внутренние лестницы: предпочтительны лаки, тонировки и укрывистые покрытия для декора. • Наружные лестницы: необходимы антисептики, УФ-защита и прочные лаки. • Клееная древесина требует специализированных систем покрытия, а массивная древесина — дополнительной обработки торцов. • Проверяйте совместимость материалов (например, не добавляйте краситель в лак Д-ДУР 1420-0072). Все работы должны выполняться в соответствии с инструкциями производителей, особенно для систем STAINWOOD и Д-ДУР. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Инфрмация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Инфрмация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик используется в следующих случаях: 1. Защита древесины от плесени, грибков и синей гнили, особенно при обработке деревянных поверхностей перед нанесением финишных покрытий (например, лаков, красок). 2. Улучшение адгезии между древесиной и последующими слоями лакокрасочных материалов (ЛКМ), что обеспечивает равномерное нанесение и долговечность покрытия. 3. Выравнивание впитывающей способности древесины, что позволяет добиться более однородного результата при окрашивании. Шлифовка перед и после нанесения грунта-антисептика: • Перед нанесением: • Обычно не требуется шлифовка покрытия, если грунт-антисептик предназначен для нанесения на подготовленную поверхность. Например, в источнике 13 указано, что промежуточная шлифовка запрещена для обеспечения адгезии с последующими слоями. • Однако, если поверхность не идеально гладкая или имеет дефекты, может потребоваться механическая подготовка (шлифовка), но это не указано в источниках. • После нанесения: • Шлифовка не требуется, если грунт-антисептик используется как основной слой под финишные покрытия. • В исключительных случаях, если необходимо улучшить адгезию или устранить неровности, может потребоваться минимальная шлифовка, но это не рекомендовано в стандартных инструкциях. Важно: • Соблюдайте инструкции производителя (например, из источника 12), так как конкретные требования могут варьироваться в зависимости от типа грунта и условий применения. • Для грунтовок, требующих подготовки поверхности (например, с использованием шлифовки), всегда проверяйте технические данные продукта. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ-системы (полиуретановые) или Д-Дур-системы (полиуретан-диметилотурацилат). Эти материалы обладают следующими преимуществами: ПУ-системы с изолянтот: • Влагостойкость и химическая устойчивость — защита от дождя, загрязнений и агрессивных сред. • Термостойкость — выдерживает перепады температур. • Эластичность — предотвращает трещины под воздействием ультрафиолета и механических нагрузок. • Долговечность — изолянт снижает расход пигментированного грунта, улучшая стойкость к выгоранию. Д-Дур-системы: • Высокая устойчивость к внешним воздействиям (влага, ультрафиолет, температурные колебания). • Повышенная прочность — подходит для тяжелых условий эксплуатации. • Простота нанесения — позволяет создать гладкое, долговечное покрытие. Дополнительные рекомендации: 1. Подготовка поверхности: • Тщательно очистите древесину от загрязнений, остатков старого покрытия и пыли. • Загрунтуйте поверхность антисептиком и грунтовкой для улучшения адгезии. • Для массива из дерева с высокой пористостью используйте грунтовку с проникающим действием. 2. Нанесение покрытия: • Нанесите 2–3 слоя основного покрытия (ПУ-лак или Д-Дур-лак), учитывая время высыхания между слоями. • Для усиления защиты можно добавить UV-стабилизаторы или антистатические добавки. 3. Уход: • Регулярно очищайте поверхность мягкой тканью, избегая абразивных средств. • При необходимости восстановите покрытие, добавив дополнительный слой лака. Преимущества: • ПУ-системы — лучший выбор для бюджетного решения с хорошей долговечностью. • Д-Дур-системы — оптимальны для высоких требований к прочности и стойкости. Почему не кислотные системы? Кислотные системы, хотя и упоминаются в источниках, имеют более короткий срок службы при воздействии погодных факторов. Их рекомендуют для внутренних работ или в условиях умеренного климата. Для улицы они

Вопрос	Ответ
	менее устойчивы к выгоранию и механическим повреждениям. Используйте ПУ-системы с изолянтom или Д-Дур-системы для максимальной защиты уличной мебели из массива. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться по следующим причинам, основанным на предоставленных документах: 1. Нарушение соотношения компонентов • Отсутствие или неправильное соотношение отвердителя: Полиуретановые лаки требуют отвердителя (например, Д-Дур 1.871.1085) для химической реакции. В документе 1 указано, что соотношение должно быть 30 объемных частей отвердителя на 100 объемных частей лака. Если отвердитель не добавлен или в неправильной пропорции, лак не будет застывать. • Неправильные разбавители: Использование растворителей с гидроксильными группами (например, 646 р-ль) может нарушить химическую структуру лака и снизить срок жизни смеси (документы 14, 15). 2. Неподготовленная поверхность • Отсутствие шлифовки и очистки: В документе 1 указано, что поверхность должна быть очищена от пыли и ошлифована для обеспечения адгезии. Недостаточная подготовка поверхности может привести к неравномерному высыханию или образованию дефектов. 3. Неподходящие условия окружающей среды • Низкая температура: Температура материала и основы должна быть около 20°C (документы 10, 11). Низкая температура замедляет реакцию полимеризации. • Недостаточная вентиляция: В документе 1 указано, что растворители должны свободно испаряться. Закрытые помещения или недостаточное проветривание могут задерживать сушку. 4. Несоблюдение времени сушки • Срок сушки: В документе 13 указано, что время сушки составляет до 12 часов. Если лак наносили толстым слоем или в условиях с низкой температурой, он может не успеть высохнуть за это время. 5. Проблемы с хранением или сроком годности • Неправильное хранение: Лак должен храниться при температуре около 20°C (документ 13). Хранение при низких температурах может нарушить структуру лака. • Истекший срок годности: В документе 13 указано, что срок годности — от 12 месяцев. Использование просроченного лака может привести к нарушению свойств. 6. Неправильное нанесение • Нанесение толстым слоем: В документе 13 указано, что лак наносится пневматическим краскопультом. Толстый слой увеличивает время сушки и может вызвать неравномерное высыхание. Рекомендации: 1. Проверьте соотношение лака и отвердителя (30:100). 2. Убедитесь, что поверхность очищена от пыли и ошлифована. 3. Поддерживайте температуру окружающей среды около 20°C. 4. Обеспечьте хорошую вентиляцию для испарения растворителей. 5. Используйте рекомендованные разбавители и соблюдайте срок годности лака. 6. Наносите лак тонкими слоями с помощью пневматического краскопульта. Если проблема сохраняется, возможно, требуется проверка качества лака или консультация с производителем.

Вопрос	Ответ
	Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для окрашивания поверхности в цвет RAL 9005 под полиуретановую эмаль рекомендуется использовать грунт, совместимый с отвердителем Д-дур (7000-012009 / 1.871.1085). На основании предоставленных данных: Основные рекомендации: 1. Грунт D-DUR PRIMER 1149 • Подходит для наружных и внутренних работ. • Обеспечивает защиту от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • При смешивании с отвердителем Д-дур образуется полиуретан (совместимость подтверждена в документе 14). • Рекомендуется для деревянных поверхностей (ДВП, сосна и другие породы). 2. УС грунт (primer) • Упоминается как альтернатива в документе 1, но важно уточнить, что отвердитель Д-дур должен использоваться исключительно (документ 1: "Отвердитель только Д-дур"). Если УС грунт совместим с Д-дур-отвердителем, он также подходит. 3. Полиуретановый грунт PA777-9016 (белый) • Подходит для отделки мебели и столярных изделий (документ 11). • Однако в документе 1 указано, что отвердитель Д-дур должен использоваться, а не HD816 (альтернативный отвердитель). Если PA777-9016 совместим с Д-дур-отвердителем, его можно использовать. 4. Прозрачный грунт PD125 • Упоминается в документе 13, но его отвердитель HD820 несовместим с Д-дур-отвердителем (документ 1: "Отвердитель только Д-дур"). Важные условия: • Совместимость отвердителя: Только отвердитель Д-дур (7000-012009 / 1.871.1085), так как он вступает в реакцию с полиуретановыми компонентами (документ 1: "Реагирует с отвердителем Д-дур с образованием полиуретана"). • Подготовка поверхности: Убедитесь, что грунт соответствует типу поверхности (дерево, МДФ, ДВП) и обеспечивает адгезию с полиуретановой эмалью. • Цвет RAL 9005: Грунт должен быть белым или светлым, чтобы не повлиять на окончательный цвет эмали. Рекомендуемый выбор: • D-DUR PRIMER 1149 (если доступен) — оптимальный вариант из-за совместимости с Д-дур-отвердителем и универсальности. • Если D-DUR PRIMER 1149 недоступен, можно использовать УС грунт (при подтверждении совместимости с Д-дур-отвердителем). Примечание: Перед нанесением уточните технические характеристики

Вопрос	Ответ
	грунта и отвердителя, чтобы избежать неприемлемых реакций или снижения качества покрытия. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_901 6_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна площадью 600 м² потребуется следующий объем материалов, основываясь на рекомендациях из документов: 1. Грунтовка (лессирующая система): • Продукт: Грунт Д-ДУР (или аналог Sikkens, например, CETOL WP 567 BPD) • Количество слоев: 2 слоя • Расход: 60–80 мл/м² на слой (среднее значение 70 мл/м²) • Общий объем для грунта: $600 \text{ м}^2 \times 70 \text{ мл/м}^2 \times 2 \text{ слоя} = 84 \text{ л}$ 2. Лак (прозрачный, лессирующий): • Продукт: Лак Д-ДУР (или аналог Sikkens, например, Cetol WF 9830-03-05) • Количество слоев: 2 слоя • Расход: 80–150 мл/м² на слой (среднее значение 115 мл/м²) • Общий объем для лака: $600 \text{ м}^2 \times 115 \text{ мл/м}^2 \times 2 \text{ слоя} = 138 \text{ л}$ Итоговый объем материалов: • Грунт: 84 литра • Лак: 138 литров • Общий объем: 222 литра Примечания: 1. Рекомендуется учитывать потери (10–15%) для нанесения и высыхания. 2. Колеровка: Если требуется изменение оттенка, добавьте колеровку в лак (например, по системе RAL или Tintorama). 3. Поверхность: Оцилиндрованное бревно имеет гладкую поверхность, что позволяет использовать более прозрачные лаки (например, Cetol WF 9830-03-05) для подчеркивания текстуры дерева. Для точного расчета необходимо уточнить конкретные продукты и их технические характеристики у производителя. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: 1. Для древесины меранти с плотностью менее 550 кг/м³: требуется антисептирование и изоляция для защиты от гниения и влаги. 2. При использовании конструкций из дерева и алюминия: изоляция необходима для предотвращения коррозии металлических компонентов или защиты от влаги, даже если антисептирование не требуется. 3. Когда древесина подвержена гниению или требует дополнительной защиты: изоляция используется для продления срока службы конструкции и предотвращения повреждений от влаги, температурных колебаний или химических воздействий. Эти рекомендации основываются на технических данных и инструкциях по применению антисептиков и материалов, указанных в источниках. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНапОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать ПУ-систему с ПУ-паркетным лаком или ПУ-систему с лаком ИЛ-500 (глянец). Эти системы обеспечивают прочность, долговечность и эстетичный внешний вид. Вот подробный план: 1. Выбор системы покрытия ПУ-система с ПУ-паркетным лаком • Преимущества:

Вопрос	Ответ
	• Высокая износостойкость, устойчивость к влаге и температурным перепадам. • Подходит для внутренних помещений (например, гостиные, коридоры). • Доступна в разных оттенках (включая пигментированные варианты). • Состав: • ПУ-силер (например, 110.04 или 111.21) + ПУ-лак паркетный. • Рекомендуется наносить 2–3 слоя для максимальной защиты. ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец) • Преимущества: • Глянцевый блеск, улучшающий визуальный эффект паркета. • Устойчив к царапинам и воздействию бытовой химии. • Состав: • ПУ-силер (например, 110.04 или 111.21) + Лак ИЛ-500. • Требуется 2–3 слоя для надежного покрытия. Альтернатива: Водная прозрачная система • Преимущества: • Экологичнее (без растворителей). • Подходит для чувствительных поверхностей. • Недостатки: • Меньшая износостойкость по сравнению с ПУ-системами. • Требуется более тщательной подготовки поверхности. 2. Подготовка поверхности • Очистка: Удалите пыль, жир и загрязнения с паркета. • Шлифовка: Нанесите 1–2 слоя шлифовальной пасты для гладкости. • Предварительное покрытие: Используйте грунт (если требуется) для улучшения адгезии. 3. Расход материалов • ПУ-лак (на 1 м²): ~0.2–0.3 л (в зависимости от толщины слоя). • Общий расход для 122 м²: • ПУ-лак: 24.4–36.6 л (для 2–3 слоев). • ПУ-силер: Примерно 10–15% от объема лака (в зависимости от состава). 4. Рекомендации • Температура: Наносите лак при температуре +15–+25°C. • Вентиляция: Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха для высыхания. • Сроки: Завершите работу за 2–3 дня (в зависимости от условий). 5. Пример схемы нанесения (ПУ-система с ПУ-паркетным лаком) 1. Подготовка → 2. ПУ-силер (1 слой) → 3. ПУ-лак паркетный (2–3 слоя) → 4. Завершение (очистка и уход). Если вы хотите сохранить натуральный вид дерева, выбирайте водную прозрачную систему, но учитывайте, что она менее долговечна. Для максимальной защиты — ПУ-система с ИЛ-500. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия массивного стола (размер 3х1.5 м) с грунтом рекомендуется использовать ПУ-систему с грунтом и финишным лаком, учитывая следующие моменты: Рекомендуемая система 1. Грунт (подготовка поверхности): • Д-дур грунт (или аналогичный грунт для ПУ-систем, например, УС-грунт).

Вопрос	Ответ
	• Назначение: Улучшает адгезию лака к массиву, устраняет поры, обеспечивает равномерное покрытие. • Подходит для столярных изделий внутреннего/наружного применения (в зависимости от условий эксплуатации). 2. Основной лак (нанесение): • Д-дур база 01 (эмаль на полимерной основе) или ПУ-паркетный лак (например, HELIODUR ANR Лак). • Назначение: Создает прочное, глянцевое или полуматовое покрытие, защищает от влаги, царапин и ультрафиолета. • Подходит для массива, особенно если стол будет использоваться в интерьере или на улице (если требуется устойчивость к атмосферным воздействиям). 3. Финишный лак (защита): • ИЛ-500 (глянец) или ПУ-паркетный лак (для усиления износостойкости). • Назначение: Закрепляет покрытие, увеличивает долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Процесс нанесения 1. Подготовка поверхности: • Отшлифовать массив до зернистости 280–320 (для получения гладкой поверхности). • Удалить пыль и загрязнения. • Обеспечить сухость поверхности (температура 20–25°C, влажность 55%). 2. Грунтовка: • Нанести 1–2 слоя грунта (например, Д-дур грунт) с перерывом в 1–2 часа. • Удалить пыль после сушки. • Обязательное межслойное шлифование (например, зернистостью 240–320) для равномерности. 3. Нанесение лака: • Использовать распыление или нанесение валиком. • При использовании ПУ-систем (например, HELIODUR ANR Лак) соблюдать соотношение компонентов (покрытие:отвердитель:разбавитель = 10:3:2–5 по объему). • Нанести 2–3 слоя лака с перерывом в 4–6 часов (в зависимости от влажности и температуры). • После последнего слоя дать высохнуть 7–14 дней для полной полимеризации. Дополнительные рекомендации • Совместимость: Убедитесь, что грунт и лак совместимы (например, Д-дур грунт + Д-дур база 01). • Хранение: Сохраняйте материалы в оригинальной упаковке при температуре 5–25°C, срок годности — 12–24 месяцев (в зависимости от продукта). • Техника безопасности: Используйте средства защиты (перчатки, маска), работайте в хорошо вентилируемом помещении. Альтернатива (если требуется водостойкость): • ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец) + ПУ-паркетный лак (для усиления износостойкости). • Подходит для наружного применения (например, садовый стол). Если уточните условия эксплуатации (внутренний/наружный), можно адаптировать систему. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR

Вопрос	Ответ
	ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать следующие рекомендации и расчеты: 1. Выбор материала • Тип покрытия: • Если терраса из древесины, рекомендуются водоразбавимые (ВР) или органоразбавимые (ОР) материалы. • Для лиственных пород (например, дуб, клён) требуется промежуточное покрытие для заполнения пор, как указано в технических документах. • Для изоляции (например, для дуба и светлых пород) рекомендуется два слоя (например, материал типа Cetol WM 6900-02). • Условия нанесения: • Температура воздуха: 20–25°C (для ВР/ОР материалов). • Относительная влажность: 45–70%. • Температура подложки: около 20°C (мин. 18°C). • Совместимость: • Проверьте совместимость с шпатлевкой, уплотнителями, чистящими средствами. • Избегайте шлифованной древесины, если материал требует подготовки поверхности (например, заполнение пор). 2. Расчет количества материала • Расход материала: • Стандартный расход для покрытий: 100–150 мл/м² (для одного слоя). • При использовании двух слоев (для изоляции или заполнения пор): • Для ВР/ОР материалов: • $12 \text{ м}^2 \times 150 \text{ мл/м}^2 \times 2 = 3,6 \text{ литра}$. • Для материалов с толщиной сухой пленки 70–120 мкм: • $12 \text{ м}^2 \times 120 \text{ мкм} = 1,44 \text{ кг}$ (если плотность материала ~1,2 г/мкм²). • Дополнительные слои: • Если требуется грунтовка или промежуточное покрытие, добавьте объем для этих слоев. • Практические советы: • Проведите тестовое нанесение на небольшой площади, чтобы определить точный расход. • Используйте гребенку COATEST 1100 для измерения толщины мокрой пленки. 3. Итог • Рекомендуемый материал: • Для изоляции и защиты — Cetol WM 6900-02 (100–150 мл/м², 2 слоя). • Для декоративного покрытия — финишные глянцевые или матовые материалы (проверьте совместимость с подложкой). • Объем материала: • При стандартных условиях: 1,8–2,4 литра (для одного слоя). • При двух слоях: 3,6–4,8 литра. • Важно: Уточните у производителя точные параметры расхода и проверьте совместимость с древесиной и другими материалами. Если уточните тип древесины и условия нанесения, можно сделать более точный расчет. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м²	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад на площадь 36 м², рекомендуется использовать Лак-Акриловый HELIODUR ANR (артикул 480986-480996). Вот подробный рецепт и расчет: Рецепт смеси (на основе источника 17): 1. Основа (100%): • Пропорция: 100% основы (например, 100 г) + 10% отвердителя А (403880) (10 г). • Общая масса смеси: 110 г (без разбавителя). 2. Разбавитель: • Добавляется 20–30% от общей массы смеси (разбавитель 17/407647 или 403851). • Пример: 20% разбавителя → $110 \text{ г} \times 1.2 = 132 \text{ г}$ готовой смеси на 100 г основы. 3. Расход лака: • Рекомендуемая толщина сухой пленки: 100–120 мкм/слой (источник 17, 19). • Для шпонируемого фасада: 2–3 слоя (для защиты и сохранения структуры). Расчет количества лака для 36 м²: 1. Объем на 1 слой: • Плотность лака: ~1.2 кг/л (типичное значение для акриловых полиуретанов). • Толщина слоя: 100 мкм = 0.1 мм. • Объем на 1 м²: $1 \text{ м}^2 \times 0.1 \text{ мм} \times 1.2 \text{ кг/л} = 0.12 \text{ л}$ (120 г). 2. Объем для 2 слоев: • $36 \text{ м}^2 \times 0.12 \text{ л/м}^2 \times 2 = 8.64 \text{ л}$. 3. Объем для 3 слоев: • $36 \text{ м}^2 \times 0.12 \text{ л/м}^2 \times 3 = 12.96 \text{ л}$. 4. Коррекция на разбавитель: • Если добавляется 20–30% разбавителя, объем увеличивается на 20–30%. • Пример: $8.64 \text{ л} \times 1.2 = 10.37 \text{ л}$ (для 2 слоев с 20% разбавителем). Рекомендации: • Нанесение: Используйте лаконоливную машину или распылитель с тонким соплом (1.6–2.0 мм). • Сушка: Время сушки между слоями — 1 час (источник 1). • Совместимость: Убедитесь, что лак совместим с подложкой (например, грунтом Д-ДУР, если используется). Альтернативные варианты: • Полиуретановый лак Д-ДУР (источник 18, 19) — подходит для прозрачной отделки шпона, но требует толщины 120 мкм. • Эмаль SC-T470 (источник 20) — двухкомпонентная система, но менее

Вопрос	Ответ
	тонкослойная. Итог: Лак HELIODUR ANR с 2–3 слоями (100–120 мкм) на 36 м² обеспечит защиту шпона без нарушения структуры. Уточните точные пропорции у производителя или поставщика. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек рекомендуется использовать безопасные, водорастворимые материалы, соответствующие стандартам безопасности (например, DIN EN 71 для игрушек). Вот основные рекомендации на основе предоставленных источников: 1. Водорастворимые лаки и покрытия • Cetol WF 9810-03-xx • Описание: Водорастворимое промежуточное и финишное покрытие для наружных и внутренних деревянных поверхностей. • Преимущества: • Протестировано по стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасность игрушек). • Низкий уровень летучих веществ (VOC). • Подходит для детских изделий. • Применение: Идеально для окрашивания мебели и игрушек, особенно из дерева. • Лаки кислотного отверждения (например, Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090) • Описание: Рекомендуются для создания высокоглянцевых поверхностей. • Примечание: Убедитесь, что лаки соответствуют стандартам безопасности (например, DIN EN 71). 2. Красители и системы покраски • Система Д-Дур пигментированная с изолянт • Описание: Эластичная, влагостойкая, химостойкая и термостойкая система. • Применение: Подходит для мебели и поверхностей, эксплуатируемых снаружи или внутри. • Важно: Проверьте соответствие стандартам безопасности (например, DIN EN 71), так как система может содержать пигменты. • Красители на водной основе (RAL, Sikkens, NCS) • Описание: Оттенки из коллекций (например, RAL 9016 – транспортный белый, NCS S0502-Y). • Преимущества: • Более безопасны по сравнению с растворителями. • Доступны в различных степенях блеска (глянцевые, матовые).

Вопрос	Ответ
	• Рекомендация: Используйте только водорастворимые красители, избегая растворителей. 3. Дополнительные рекомендации • Избегайте растворителей: Красители на основе органических растворителей (например, ацетон, толуол) могут выделять токсичные вещества, что опасно для детей. • Шлифовка перед покраской: Для гладких поверхностей (например, МДФ) рекомендуется шлифовать поверхность до нанесения лака или краски. • Проверка соответствия стандартам: Убедитесь, что выбранные материалы соответствуют DIN EN 71 (для игрушек) и стандартам безопасности для детских изделий. Заключение Наиболее подходящие материалы: • Cetol WF 9810-03-xx (водорастворимый лак, протестированный по DIN EN 71). • Водорастворимые красители (RAL, Sikkens, NCS) в безопасных оттенках. • Системы покраски с изоляцией (например, Д-Дур), если они соответствуют стандартам безопасности. Избегайте: • Красителей на основе растворителей. • Непроверенных лаков и красителей, не соответствующих стандартам безопасности. Для детской мебели и игрушек приоритет — низкий уровень токсичности, долговечность и удобство ухода. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Чтобы покрыть шпон натурального цвета и получить черное изделие с подчеркнутой естественной порой дерева (сохраняя рельеф), следуйте следующим рекомендациям: 1. Подготовка поверхности • Очистка и обезжиривание: Убедитесь, что поверхность шпона чистая, без пыли, загрязнений и остатков клея. Используйте специальные средства для очистки древесины. • Обработка поперечных сечений (если есть): Для хвойных пород (например, сосна) рекомендуется предварительная обработка поперечных сечений бесцветным базовым раствором. Это помогает равномерно впитывать краситель и избежать неравномерного окрашивания.

Вопрос	Ответ
	2. Выбор красителя • Темные красители (например, тон черного дерева или вишневый оттенок): Используйте красители, которые подчеркивают текстуру, но не полностью закрывают поры. Например: • Красители для имитации ценных пород (указанные в источниках 19, 20). Они могут быть представлены в различных оттенках, включая черный. • Светоустойчивые пигменты (указанные в источниках 22, 23), чтобы защитить древесину от УФ-излучения и предотвратить пожелтение. • Прозрачные или полупрозрачные составы: Если черный цвет не совпадает с тоном шпона, используйте прозрачный или полупрозрачный краситель с добавлением черного пигмента. Это поможет сохранить рельеф и выделить поры. 3. Метод нанесения • Распыление воздушным распылителем (указано в источниках 16, 17): Это наиболее эффективный метод для равномерного нанесения красителя. Убедитесь, что распылитель имеет маленькое сопло для точной обработки. • Нанесение в несколько слоев: Для достижения нужной интенсивности черного цвета нанесите краситель в несколько слоев, следя за тем, чтобы не перегружать поверхность. 4. Защитное покрытие • Продукт «Лазурь 3 в 1» (указанный в источнике 18): Это водно-основное покрытие сохраняет природную текстуру дерева, имеет натуральный вид и обеспечивает защиту от погодных факторов (дождь, снег, УФ-излучение). Его можно использовать как финишный слой для укрепления рельефа и защиты от выцветания. 5. Дополнительные советы • Проверка впитывания: Учитывайте, что хвойные породы впитывают краситель интенсивнее, чем лиственные. Для лиственных пород (например, береза) может потребоваться более тонкий слой красителя. • Избегайте перегрева: После нанесения красителя дайте поверхности высохнуть естественным образом, избегая прямых солнечных лучей или нагрева. Резюме Чтобы получить черное изделие с подчеркнутой естественной порой шпона, используйте: 1. Темные красители (например, для имитации ценных пород). 2. Светоустойчивые пигменты для защиты от УФ-излучения. 3. Распыление воздушным распылителем для равномерного нанесения. 4. Продукт «Лазурь 3 в 1» как финишное покрытие для сохранения текстуры и защиты. Эти методы помогут сохранить рельеф дерева, подчеркнуть поры и добиться темного, естественного вида. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2