

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированная система или Д-Дур пигментированная система с изолянтom, так как они специально разработаны для работы с материалами, подобными МДФ. Вот ключевые преимущества и рекомендации: Д-Дур пигментированная система • Преимущества: • Эластичность и прочность: Система выдерживает механические нагрузки и деформации. • Влагостойкость и химостойкость: Подходит для кухонных помещений с высокой влажностью и химическими агрессивными веществами (например, моющими средствами). • Тиксотропные свойства: Обеспечивает равномерное нанесение на пористые поверхности МДФ, предотвращая выступление смол. • Заполнение пор: Грунт эффективно заполняет поры МДФ, улучшая адгезию и скрывая дефекты материала. • Применение: Подходит для внутренних работ (кухни, мебель), включая МДФ, шпон и массив. • Недостатки: • Короткий срок жизни смеси: Смесь быстро застывает, требуется быстрое нанесение. • Долгий срок высыхания: По сравнению с кислотными или водоразбавимыми материалами, время сушки увеличено. Д-Дур пигментированная система с изолянтom • Дополнительные преимущества: • Термостойкость: Устойчива к перепадам температур, что важно для кухонных поверхностей. • Улучшенная защита: Изолятор дополнительно защищает от влаги и химических воздействий, особенно в зонах с высокой нагрузкой (например, около плиты). Рекомендации: 1. Выбор системы: • Для стандартных кухонных фасадов (без экстремальных условий) достаточно Д-Дур пигментированная система. • Для повышенной защиты (влажность, химические агрессивные вещества) выбирайте Д-Дур пигментированная система с изолянтom. 2. Подготовка поверхности: • Обеспечьте чистоту и сухость МДФ. Используйте грунт системы для заполнения пор и улучшения адгезии. 3. Нанесение: • Соблюдайте рекомендации по времени сушки и температуре окружающей среды. Учитывайте, что смесь имеет ограниченный срок жизни. 4. Дополнительные аксессуары: • Используйте валики или распылители с подходящей вязкостью для равномерного покрытия. Итог: Д-Дур пигментированная система — оптимальный выбор для МДФ-фасадов, обеспечивающий долговечность и эстетику. Система с изолянтom подойдет для более жестких условий. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx

Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующий набор материалов и их объемы, основываясь на рекомендациях из источников: - Подготовка поверхности - Шлифовка и очистка: Обязательный этап для обеспечения адгезии материалов. - Изоляционный слой (ПУ изоляционный силер IS 500): - Толщина: 50–100 г/м². - Объем: 160 м² × 50–100 г/м² = 8–16 кг. - Грунтовка - ПУ праймер (или грунт кислотного отверждения): - Толщина: 120–150 г/м². - Объем: - Если один слой: 160 × 120–150 = 19,2–24 кг. - Если два слоя (как указано в): 160 × 120 × 2 = 38,4 кг. - Основной слой (эмаль) - ПУ матовая эмаль (120–150 г/м²) или ПУ глянцевая эмаль (160 г/м²): - Объем: - Матовая: 160 × 120 = 19,2 кг. - Глянцевая: 160 × 160 = 25,6 кг. - Финишный лак (по желанию) - Если требуется дополнительное защитное покрытие, добавьте лак (например, ПУ-лак) в количестве 10–15 г/м². - Объем: 160 × 10–15 = 1,6–2,4 кг. Итоговое количество материалов (при двух слоях грунта и глянцевой эмали): - IS 500 (изоляционный силер): 16 кг. - Грунт (кислотный отверждение): 38,4 кг. - Глянцевая эмаль: 25,6 кг. - Финишный лак (при необходимости): 2,4 кг. Примечания: - Выбор материалов: - Для дверей рекомендуется использовать ХС 211 (кислотное отверждение) как основной слой (). - Если требуется высокая износостойкость, выбирайте глянцевую эмаль. - Расход: Уточните точные параметры у производителя (некоторые материалы могут иметь разный расход в зависимости от текстуры поверхности). - Сушка: После каждого слоя учитывайте время высыхания (18–36 часов для эмалей, как указано в). Эти расчеты обеспечивают надежное покрытие с защитой от влаги и механических повреждений. Источники - data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc - data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc - data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc - data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая условия эксплуатации и требования к защите. Вот рекомендации: Внутри дома (сухие, умеренные условия): Антисептики и грунтовки

Вопрос	Ответ
	• Используйте грунт-антисептик глубокого проникновения (например, из системы нанесения лессирующих материалов, источник 10). Это защитит от грибков и насекомых. • Для тонирования можно применять цветные Пинотексы (источник 11) или тонировки для межкомнатных дверей, чтобы добиться разнообразия оттенков. 2. Лакокрасочные системы • Полиуретановые лаки (например, Д-ДУР 2 слоя) для прозрачной отделки (источник 12). • Краски по системе RAL или Tintorama для укрывистой отделки (источник 12). • 1-компонентные лаки (например, 1431-9392, 1431-9393) для внутренних работ (источник 11). 3. Нитроцеллюлозные (НЦ) материалы • Для быстрого высыхания и декоративного вида (источник 16/17). Однако их лучше использовать в помещениях с низкой влажностью, так как они чувствительны к влаге. 4. Предварительная обработка • Обработайте поперечные сечения бесцветным базовым раствором, чтобы улучшить впитывание красителя (источник 1). Снаружи дома (влажные, солнечные условия): 1. Антисептики и грунтовки • Используйте грунт-антисептик глубокого проникновения (источник 10) с защитой от УФ-излучения. • Обработайте все поверхности, включая торцы, пазы и соединения (источник 12). 2. Лакокрасочные системы с УФ-защитой • Полиуретановые лаки с УФ-фильтром (например, Д-ДУР 2 слоя или лак Д-Дур 1420-0072) для наружных поверхностей (источник 12/15). • 2-компонентные каталитические лаки (например, Данспид) для долговечности (источник 11). 3. Специализированные покрытия • Лаки с защитой от УФ и влаги (например, полиуретановые или акриловые) для максимальной долговечности. • Тонировки с устойчивостью к солнечному воздействию (если требуется цветной вид). 4. Предварительная обработка • Обработайте поперечные сечения базовым раствором для лучшего впитывания (источник 1). • Убедитесь, что лаки и краски подходят для наружных работ (например, не выгорают под солнцем). Дополнительные рекомендации: • Выбор материала зависит от типа древесины (хвойные/лиственные): хвойные лучше впитывают краситель (источник 1). • Индивидуальная технология нанесения: для массива важно учитывать пороки и плотность древесины (источник 13/14). • Соответствие стандартам: используйте материалы с сертификатами на устойчивость к влаге, УФ-излучению и биологическим атакам. Пример комбинированного подхода: • Внутри: Тонировка + полиуретановый лак с УФ-защитой. • Снаружи: Грунт-антисептик + 2-компонентный лак с УФ-фильтром. Такой подход обеспечит защиту, эстетику и долговечность лестниц в разных условиях. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик используется в следующих случаях: 1. Для защиты древесины от грибка, плесени и синей гнили, особенно в условиях высокой влажности или при длительном хранении/транспортировке изделий. 2. При подготовке поверхностей из дерева перед нанесением финишных покрытий (лаков, красок), чтобы улучшить адгезию и равномерность нанесения. 3. Для выравнивания впитывающей способности древесины, что важно при использовании водоразбавимых протрав и лаков. Шлифовка перед и после нанесения грунта-антисептика: • Перед нанесением: • Обычно требуется шлифовка поверхности для удаления старых покрытий, дефектов и обеспечения адгезии. Однако в некоторых случаях (например, при использовании определенных грунтовок, как в) промежуточная шлифовка запрещена, чтобы сохранить адгезию с последующими слоями. • Важно учитывать состояние древесины: если поверхность уже подготовлена (например, шлифована до гладкости), грунт-антисептик наносится без дополнительной обработки. • После нанесения: • Шлифовка не требуется (как в), так как грунт-антисептик должен обеспечивать адгезию с финишными слоями без дополнительной обработки. • Однако, если грунт-антисептик используется в сочетании с другими материалами (например, лаками кислотного отверждения), может потребоваться промежуточная шлифовка перед нанесением финишного покрытия, чтобы улучшить сцепление (). Важно: • Соблюдение рекомендаций производителя (например, из и 13) критично для достижения оптимального результата. • При наличии сомнений лучше уточнить инструкции по применению конкретного грунта-антисептика. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ пигментированную систему с изолянт или Д-Дур пигментированную систему. Эти системы обладают следующими преимуществами: ПУ пигментированная система с изолянт • Прочность и стойкость: Эластичная, высокопрочная, влагостойкая, химостойкая и термостойкая. • Защита от погодных условий: Изолянт снижает расход пигмента и улучшает защиту от влаги, UV-излучения и механических повреждений. • Применение: Подходит для уличных объектов (окна, мебель, двери), включая массивные поверхности. Д-Дур пигментированная система • Долговечность: Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, включая перепады температур и влажность. • Прочность: Подходит для мебели с высокими требованиями к прочности и влагостойкости. Дополнительные рекомендации • Покрытие: Для усиления защиты можно использовать лак ИЛ-500 или ПУ-паркетный лак, которые дополнительно укрепляют поверхность и предотвращают выгорание. • Подготовка поверхности: Обеспечьте чистоту и сухость дерева перед нанесением. Для массива с высокой влагопоглощаемостью рекомендуется предварительная обработка грунтовкой. Эти системы обеспечивают долговечность и эстетику уличной мебели, сохраняя её в течение длительного времени. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться по следующим причинам, основанным на предоставленных данных: 1. Неправильная температура • Требования: Температура материала и основы должна быть около 20°C (документы 10, 11, 14, 15). • Причина: Если температура ниже, химические реакции (полимеризация) замедляются, что задерживает сушку. • Решение: Убедитесь, что лак и поверхность нагреты до 20°C перед нанесением. 2. Неправильные растворители • Требования: Используйте только рекомендованные растворители (документы 14, 15). • Причина: Растворители с гидроксильными группами (например, 646 р-ль) могут нарушить химическую структуру лака, снизить стойкость покрытия и

Вопрос	Ответ
	ускорить высыхание смеси. • Решение: Следуйте инструкциям производителя по выбору растворителя. 3. Неправильное соотношение отвердителя • Требования: Для некоторых лаков (например, Д-Дур) необходимо использовать определённый отвердитель в строго заданной пропорции (документ 1). • Причина: Отсутствие или неправильное соотношение отвердителя приводит к несоответствию лака. • Решение: Проверьте, добавлен ли отвердитель в нужных количествах (например, 30 объемных частей отвердителя на 100 объемных частей лака). 4. Слишком толстый слой • Требования: Лак должен наноситься равномерно, без избыточной толщины (документ 13). • Причина: Толстый слой увеличивает время сушки и может привести к неравномерному высыханию. • Решение: Используйте пневматический краскопульт (документ 13) и наносите тонкие слои. 5. Нарушение условий нанесения • Требования: Поверхность должна быть ошлифованной и очищенной от пыли (документ 1). • Причина: Незаполненные поверхности или наличие загрязнений снижают адгезию и замедляют сушку. • Решение: Очистите поверхность и убедитесь в её готовности перед нанесением. 6. Несовместимость материалов • Требования: Используйте только совместимые материалы (документ 1). • Причина: Несовместимые смеси (например, отвердители для других лаков) могут нарушить химические процессы. • Решение: Проверьте совместимость материалов по техническим описаниям. 7. Нарушение сроков хранения • Требования: Срок годности лака — от 12 месяцев (документ 13). • Причина: Протухший лак может иметь нарушенную химическую структуру, что затрудняет сушку. • Решение: Убедитесь, что лак не истёк по сроку годности. 8. Недостаточное время для полимеризации • Требования: Полиуретановые покрытия могут требовать до 48 часов для полного высыхания (документ 12). • Причина: Если лак не оставил время на полимеризацию, он может казаться "мокрым", хотя процесс уже начался. • Решение: Дайте лаку время на полимеризацию (минимум 48 часов) при соответствующей температуре. Итог: Проверьте температуру, соотношение отвердителя, тип растворителя, толщину слоя, чистоту поверхности и срок годности лака. Если все условия соблюдены, но лак всё равно не сушится, возможно, требуется дополнительная информация о конкретной марке лака или рекомендации производителя. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel

Вопрос	Ответ
	Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для окрашивания поверхности цвета RAL 9005 (который представляет собой светло-серый или серо-голубой оттенок) под полиуретановую эмаль рекомендуется использовать грунты, которые обеспечивают адгезию, защиту от влаги и совместимость с полиуретановыми покрытиями. На основе предоставленных источников: Основные подходящие грунты: 1. D-DUR PRIMER 1149 • Почему подходит: • Обеспечивает защиту от проникновения влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Подходит для дерева (включая ДВП, сосну и другие породы). • При смешивании с отвердителем Д-дур образуется полиуретан. • Применение: • Подходит для нанесения под полиуретановые эмали, особенно если поверхность деревянная. • Совместимость: • Рекомендуется использовать отвердитель Д-дур (например, 7000-012009 / 1.871.1085). 2. RUPA PA777-9016 (белый эластичный полиуретановый грунт) • Почему подходит: • Создает гладкую плотную пленку, которая легко шлифуется. • Подходит для отделки мебельных и столярных изделий. • Может использоваться под полиуретановые покрытия. • Применение: • Рекомендуется для подготовки поверхностей перед нанесением цветных эмалей, включая RAL 9005. • Совместимость: • Смешивается с отвердителем HD816 в пропорции 33% (грунт) : 15–30% (отвердитель). 3. PD125 Прозрачный полиуретановый грунт • Почему подходит: • Универсальный прозрачный грунт для отделки массива и шпонированных поверхностей. • Обладает хорошей заполняющей способностью и легко шлифуется. • Применение: • Подходит для подготовки поверхностей под цветные эмали, включая RAL 9005. • Совместимость: • Рекомендуется использовать отвердитель HD820 в пропорции 33% (грунт) : 33% (отвердитель). Дополнительные рекомендации: • Проверка цветовой совместимости: Если RAL 9005 требует определенного оттенка, убедитесь, что грунт не вносит нежелательных тонов. Например, белый грунт (RUPA PA777-9016) может быть хорошим выбором для нейтрального основания. • Подготовка поверхности: Нанесите грунт на чистую, отшлифованную поверхность. Для дерева рекомендуется использовать грунты с защитой от влаги (например, D-DUR PRIMER 1149). • Совместимость с отвердителем: Убедитесь, что выбранный грунт совместим с отвердителем, указанным в рецептуре эмали (например, Д-дур или HD816/HD820). Итог: Лучшие варианты для использования под полиуретановую эмаль RAL 9005:

Вопрос	Ответ
	1. D-DUR PRIMER 1149 (для древесины с защитой от влаги). 2. RUPA PA777-9016 (нейтральный белый грунт для базового покрытия). 3. PD125 (прозрачный грунт для шпонируемых или массивных поверхностей). Выбор зависит от типа поверхности (дерево, металл, шпон) и требований к защитным свойствам. Всегда проверяйте совместимость с отвердителем и рекомендации производителя. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для наружной лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна с площадью 600 м² потребуется следующий объем материалов, исходя из рекомендаций из приведенных источников: Система отделки: 1. Грунт-антибиотик (например, Bio Sealer WT 420) • Расход: 60–80 г/м² на один слой. • Для 2 слоев: 600 м² × 80 г/м² = 48 кг (или 48 л, если плотность 1 г/мл). • Объем: 48–64 л (в зависимости от толщины нанесения). 2. Основной лессирующий слой (например, Cetol 761 или аналоги) • Расход: 60–80 мл/м² на один слой. • Для 1–2 слоев: 600 м² × 80 мл/м² = 48 л (для 1 слоя) или 96 л (для 2 слоев). • Объем: 48–96 л (в зависимости от системы). 3. Финишный лак (например, Cetol WF 9830-03-05) • Расход: 80–150 мл/м² на один слой. • Для 2 слоев: 600 м² × 115 мл/м² = 69 л (среднее значение). • Объем: 69–150 л (в зависимости от толщины нанесения). Итоговый объем (при двухслойной системе): • Грунт: 48–64 л • Лессирующий слой: 48–96 л • Лак: 69–150 л • Общее: 165–310 л (при учете всех слоев). Важные примечания: 1. Температура и влажность (от +10°C до +25°C, влажность <80%) влияют на расход и качество покрытия. 2. Подготовка поверхности (очистка, шлифовка) может увеличить расход. 3. Колеровка (для прозрачных оттенков) требует добавления пигментов по системе RAL/Tintorama, что увеличивает объем. 4. Консультация с производителем (например, Sikkens или Oswald) гарантирует точные данные для конкретного материала. Для точного расчета рекомендуется уточнить технические характеристики

Вопрос	Ответ
	конкретных продуктов и условия нанесения. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: 1. Для древесины Meranti с плотностью менее 550 кг/м³: требуется антисептирование и изоляция для предотвращения гниения и защиты от внешних воздействий. 2. В конструкциях, где требуется защита от влаги или химических аггессоров: изоляция используется для предотвращения проникновения влаги, коррозии или повреждений, особенно в условиях повышенной влажности или температурных перепадов. 3. Для деревянных конструкций, подверженных риску разрушения: изоляция обеспечивает долговечность и сохраняет структурную целостность материала. Изоляция также может быть необходима в случае, если древесина склонна к биологическому разложению или требуется защита от агрессивных сред (например, химических веществ или высоких температур). Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНапОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4

Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать ПУ-систему с ПУ-паркетным лаком или водную прозрачную систему. Вот подробные варианты: 1. ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (например, ПУ-паркетный лак) • Преимущества: • Высокая износостойкость и прочность, подходит для внутренних помещений. • Легко наносится в 2–3 слоя, обеспечивая защиту от влаги и механических повреждений. • Подходит для натурального паркета (дуб, ясень и др.). • Состав: • ПУ-силер (например, 110.04 или 111.21) + ПУ-лак паркетный (например, 210.26.30). • Пример: ПУ-силер 111.21 + ПУ-лак паркетный (источник 13, 14, 15). • Рекомендации: • Наносить в 2–3 слоя с интервалом 2–4 часа (в зависимости от температуры). • Обеспечить вентиляцию в помещении для ускорения высыхания. • Подходит для больших площадей (например, 122 м²). 2. Водная прозрачная система • Преимущества: • Экологична (без органических растворителей). • Подходит для чувствительных помещений (детские комнаты, дома с животными). • Устойчива к влаге и сохраняет натуральный вид дерева. • Состав: • Водная прозрачная система (например, с добавлением УФ-стабилизаторов для улучшения износостойкости). • Рекомендации: • Наносить в 2–3 слоя, соблюдая интервалы между слоями. • Обязательно использовать грунтовку для улучшения адгезии. 3. Водная пигментированная система (для декоративного покрытия) • Преимущества: • Позволяет создать уникальный декор (например, градиенты, узоры). • Подходит для современных интерьеров. • Рекомендации: • Уточните цвет и текстуру у производителя (например, в источниках упоминается "пигментированная система"). • Учитывайте, что пигментированные системы могут быть менее долговечными, чем прозрачные. Рекомендация по выбору: • Для максимальной защиты и долговечности: ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (например, 2 слоя ПУ-лака + 1 слой ПУ-силера). • Для экологичности и натурального вида: Водная прозрачная система с УФ-стабилизатором. • Для декора: Водная пигментированная система (с учетом площади и необходимого количества материала). Важно: Уточните у производителя рекомендации по количеству слоев, объему лака (например, для 122 м² потребуется 2–3 кг ПУ-лака или 2–3 л водной системы). Также проверьте совместимость компонентов (например, ПУ-силер и ПУ-лак). Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия стола из массива (размер 3х1.5 м) с грунтом рекомендуется использовать следующую систему продуктов: 1. Подготовка поверхности • Шлифование: Обязательно проведите межслойное шлифование. Используйте наждачную бумагу зернистости 280–320 для обработки поверхности перед нанесением грунта и лака. *Примечание*: Для натуральной или мореной древесины важно удалить шероховатости и обеспечить ровную основу для адгезии. 2. Система покрытия А. Грунтовка • Рекомендуемый грунт: • Д-Дур грунт (по упоминанию в документе Эмали Д-Дур) или УС грунт (если требуется улучшенная адгезия). • Д-Дур грунт обеспечивает хорошее сцепление с лаком и защиту от влаги. • УС грунт подходит для поверхностей с высокой влажностью. Б. Лак • Полиуретановый лак HELIODUR ANR (по упоминанию в файле HELIODUR ANR Лак): • Насыщенное покрытие достигается нанесением нескольких слоев. • Рекомендуется использовать ПУ-паркетный лак (например, ИЛ-500) для усиления устойчивости к износу. • Если требуется водостойкость, выбирайте водную прозрачную систему (по упоминанию в таблицах). 3. Порядок нанесения 1. Грунтовка: Нанесите грунт (Д-Дур грунт или УС грунт) равномерно по поверхности. Дайте высохнуть (время сушки зависит от температуры и влажности, как указано в документе Эмали Д-Дур). 2. Лакировка: • Нанесите 2–3 слоя лака (HELIDUR ANR или ПУ-паркетный лак). • После каждого слоя проводите шлифование с наждачной бумагой 280–320 для получения гладкой поверхности. • Убедитесь, что температура окружающей среды и поверхности находится в диапазоне 20–25 °С с влажностью 55% (по данным Эмали Д-Дур). 3. Финальный слой: Добавьте прозрачный лак ИЛ-500 (глянец) для усиления блеска и защитных свойств. 4. Дополнительные рекомендации • Совместимость: Убедитесь, что грунт и лак совместимы (например, Д-Дур грунт + HELIDUR ANR). • Хранение: Компоненты храните в оригинальной упаковке при температуре 20–25 °С (по документу HELIDUR ANR). • Срок годности: Проверьте срок годности материалов (до 12 месяцев для не вскрытой упаковки). Альтернатива (для водной системы) Если требуется экологичное решение: • Водная прозрачная система (по таблицам) с грунтовкой УС грунт. • Подходит для внутреннего использования, но менее устойчива к влаге. Важно • Перед началом работ проверьте совместимость материалов с производителем (по упоминанию в документе "Контроль качества ЛКМ"). • Для больших площадей (3х1.5 м) рекомендуется использовать профессиональное оборудование для распыления. Если у вас есть конкретные требования (например, устойчивость к влаге, блеск, экологичность), уточните, чтобы адаптировать систему.

Вопрос	Ответ
	Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстирМебельщик.doc • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать тип древесины, условия нанесения и рекомендации производителя. Ниже приведены примеры расчетов на основе данных из технических документов: 1. Выбор материала • Для лиственных пород (например, дуб, береза): Рекомендуется промежуточное покрытие для заполнения пор (например, *Cetol WM 6900-02* или аналоги). • Расход одного слоя: 100–150 мл/м². • Количество слоев: 2 (для усиления изоляции и защиты). • Для хвойных пород (например, сосна, ель): Может использоваться непосредственно финишное покрытие, если древесина предварительно обработана. • Расход одного слоя: 100–150 мл/м². • Количество слоев: 1–2 (в зависимости от требований). 2. Расчет объема материала Площадь террасы: 12 м² Расход на 1 м²: • Промежуточное покрытие (2 слоя): 100–150 мл/м² × 2 = 200–300 мл/м². • Финишное покрытие (1–2 слоя): 100–150 мл/м² × 1–2 = 100–300 мл/м². Общий объем материала: • Промежуточное покрытие: 12 м² × 200–300 мл = 2,4–3,6 л. • Финишное покрытие: 12 м² × 100–300 мл = 1,2–3,6 л. Всего: • Промежуточное + финишное: 3,6–7,2 л (при 2 слоях промежуточного и 1 слое финишного). • Если используется только финишное покрытие: 1,2–3,6 л. 3. Дополнительные рекомендации • Температура и влажность: Убедитесь, что температура воздуха и материала соответствует рекомендациям (18–30°C, влажность 45–70%). • Грунтовка: Для улучшения адгезии и защиты древесины может потребоваться грунтовка (например, *Cetol 6900-02*). • Тестовое нанесение: Проведите пробный слой для точного расчета расхода (например, с помощью гребенки COATEST 1100). Итог • Минимальный объем (финишное покрытие): 1,2–3,6 л. • Рекомендуемый объем (промежуточное + финишное): 3,6–7,2 л. Важно: Уточните тип древесины, условия нанесения и рекомендации производителя для точного расчета. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной

Вопрос	Ответ
	основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м2	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад площадью 36 м² рекомендуется использовать Лак HELIODUR ANR (артикул 480986-480996), как наиболее подходящий вариант. Вот пошаговый расчет и рекомендации: - Рекомендации по нанесению • Толщина сухой пленки: 100–120 мкм на слой (в зависимости от плотности покрытия). • Количество слоев: 2 слоя (минимум 120 мкм на слой, как указано в). • Способ нанесения: Распыление или лаконоливная машина. - Расчет объема лака • Площадь: 36 м² • Толщина одного слоя: 120 мкм = 0.00012 м • Объем одного слоя: $36 \text{ м}^2 \times 0.00012 \text{ м} = 0.00432 \text{ м}^3 = 4.32 \text{ л}$ • Объем для 2 слоев: $4.32 \text{ л} \times 2 = 8.64 \text{ л}$ - Пропорции смешивания • Основной состав (100%): 90% от готовой смеси. • Отвердитель А (403880): 10% от готовой смеси (соотношение 10:1 по весу). • Разбавитель: 20–30% от объема готовой смеси (например, 25% для умеренного вязкости). Пример: Если готовая смесь составляет 10 л, то: • Основной состав: 9 л • Отвердитель: 1 л • Разбавитель: 0.5 л (или 25% от 10 л). - Итоговые рекомендации • Количество лака: 8.64 л готовой смеси (с учетом разбавителя). • Смешивание: Соблюдайте пропорции 100% основного + 10% отвердителя + 20–30% разбавителя. • Дополнительно: Убедитесь, что лак совместим с шпоном (проверьте технические характеристики или производителя). Примечание: Если требуется еще более тонкий слой, можно нанести 1 слой по 120 мкм (4.32 л), но это может недостаточно защитить поверхность. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc

Вопрос	Ответ
	• Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек наиболее подходящими материалами являются водорастворимые краски и лаки, которые соответствуют стандартам безопасности, таким как DIN EN 71 (для игрушек) и нормы охраны труда. Вот ключевые рекомендации: 1. Водорастворимые лаки и покрытия • Cetol WF 9810-03-xx: • Водорастворимое промежуточное и финишное покрытие, протестированное по DIN EN 71, часть 3 (стандарт для безопасности игрушек). • Не содержит токсичных веществ, безопасно для детей. • Подходит для наружных и внутренних деревянных поверхностей (включая МДФ, шпон и массив). • Лак кислотного отверждения Plastofix 1421-00400 / IL 500 1420-00090: • Рекомендован для окрашивания мебели (включая кухонную мебель). • Нужно убедиться, что он соответствует стандартам безопасности для детских изделий. 2. Специальные красители для детских изделий • Акриловые водорастворимые краски: • Низкое содержание летучих органических соединений (ВОЗ), безопасны для детей. • Подходят для окрашивания мебели и игрушек. 3. Ограничения и рекомендации • Избегайте растворителей: • Красители на основе растворителей (например, лаки с органическими растворителями) могут быть опасны из-за выделения токсичных веществ. • Проверяйте сертификацию: • Убедитесь, что используемый материал сертифицирован по DIN EN 71 для игрушек или соответствует другим стандартам безопасности для детских товаров. • Ошлифовка и финишное покрытие: • Перед нанесением лака или краски важно ошлифовать поверхность (например, МДФ) для лучшего сцепления и гладкого результата. 4. Дополнительные советы • Перламутровый эффект: • Для декоративных элементов можно добавлять перламутровую пудру в лак (до 1% от объема). • Сочетание цветов: • Используйте цвета из коллекций, рекомендованных для детских изделий (например, "Joinery Color Classics" из источника 15). Итог: Рекомендуется использовать водорастворимые лаки и краски, такие как Cetol WF 9810-03-xx, а также акриловые краски, которые прошли

Вопрос	Ответ
	тестирование на безопасность для детей. Избегайте материалов с растворителями и убедитесь, что продукция соответствует стандартам DIN EN 71 и другим нормам для детских товаров. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Для получения черного изделия с подчеркнутой естественной порой шпона натурального цвета и сохранением рельефа рекомендуется следующий подход, основанный на данных из источников: 1. Подготовка поверхности • Очистка и обезжиривание: Убедитесь, что поверхность шпона полностью очищена от загрязнений, пыли и остатков клея. Инородные вещества могут нарушить равномерное впитывание красителя (см. –17). • Окончательная полировка: Нанесите легкую полировку, чтобы улучшить адгезию красителя и выявить текстуру дерева. 2. Выбор красителя • Темный краситель с высокой проникающей способностью: Используйте краситель, который глубоко впитывается в поры шпона, но не закрывает их. Например, темно-коричневые или черные красители с пигментами, устойчивыми к УФ-излучению (см. –22). Это позволит сохранить естественный рельеф и подчеркнуть поры. • Специальные осветлители: Для равномерного окрашивания и предотвращения пересушивания пор, особенно на шпоне, можно использовать осветлители (например, из серии «Tintex»), которые улучшают впитывание красителя (см.). 3. Нанесение красителя • Метод распыления: Примените воздушный распылитель с маленьким соплом для равномерного нанесения красителя (см. –17). Это обеспечит покрытие без потерь текстуры. • Многослойное нанесение: Для интенсивного черного цвета нанесите 2–3 слоя красителя, следя за тем, чтобы поверхность не пересыхала. Каждый слой должен впитываться равномерно, выделяя поры. 4. Защитное покрытие • Прозрачный или полупрозрачный лак: Используйте покрытие, которое сохраняет природную текстуру и текстуру дерева (например, «Лазурь 3 в 1» с полуматовым эффектом, см.). Это предотвратит вымывание пор и сохранит рельеф. • Противосколовое покрытие: Добавьте слой защитного лака с низкой степенью блеска, чтобы усилить визуальное восприятие пор без сокрытия

Вопрос	Ответ
	их. 5. Контроль качества • Проверка равномерности: Убедитесь, что краситель не накапливается в глубоких порах и не создает эффект «вымывания» текстуры. • Сушка: Дайте изделию высохнуть в течение 24–48 часов, чтобы текстура и цвет стабилизировались. Итог: Черное изделие с подчеркнутой текстурой шпона достигается через комбинацию темного красителя с высокой проникающей способностью и защитного покрытия, сохраняющего натуральную текстуру. Важно учитывать специфику шпона (например, его тонкость и структуру) и использовать подходящие средства для равномерного окрашивания без закрытия пор. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2