

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированную систему с изолянтном. Вот основные причины: Преимущества: 1. Специализация на МДФ: Система разработана для покраски поверхностей из МДФ, включая кухни, межкомнатные двери и мебель. Это обеспечивает хорошую адгезию и защиту пористого материала. 2. Высокие эксплуатационные свойства: • Влагостойкая, химостойкая и термостойкая — подходит для кухонных условий с высокой влажностью и температурными перепадами. • Эластичная и высокопрочная — предотвращает трещины и вытирание покрытия. • Тиксотропная — обеспечивает равномерное нанесение даже на сложных поверхностях. 3. Защита от выступления смол: Грунт предотвращает выступание смол на поверхности, что важно для гладкого вида фасадов из МДФ. 4. Компактность и удобство: Система требует минимального количества слоев, что ускоряет процесс покраски. Недостатки: • Короткий срок жизни смеси: Смесь должна быть использована в течение ограниченного времени после приготовления, чтобы избежать потери свойств. • Долгое время высыхания: Сравнительно с кислотными или водоразбавимыми материалами, покрытие сохнет дольше, но это компенсируется долговечностью. Рекомендации: • Используйте систему в сухих условиях, чтобы избежать повышения влажности в процессе нанесения. • Соблюдайте порядок нанесения (грунт → основной слой → финишный слой) для максимальной защиты. • Учитывайте, что система требует профессионального оборудования для равномерного результата. Вывод: Д-Дур пигментированная система с изолянтном — оптимальный выбор для кухонных фасадов из МДФ благодаря сочетанию прочности, устойчивости к внешним воздействиям и адаптации к особенностям материала. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующий набор материалов и расчеты: 1. Подготовка поверхности • Шлифовка: Используйте шлифовальную бумагу 180-240 для обработки МДФ. • Очистка: Удалите пыль и грязь с поверхности. 2. Грунтовка (основные этапы) Грунтовка изоляционного силера (IS 500 ПУ)

Вопрос	Ответ																		
	• Рекомендуемая толщина слоя: 50–100 г/м². • Объем для 160 м²: • Минимум: 160 м² × 50 г/м² = 8 кг • Максимум: 160 м² × 100 г/м² = 16 кг • Рекомендуемый объем: 12 кг (среднее значение). Грунтовка ПУ праймера (например, Д-Дур пигментированная) • Рекомендуемая толщина слоя: 150 г/м². • Объем для 160 м²: • 160 м² × 150 г/м² = 24 кг. 3. Основной слой покрытия Кислотное отверждение (ХС 211 1104-53446) • Рекомендуемая толщина слоя: 120–150 г/м². • Объем для 160 м²: • Минимум: 160 × 120 = 19.2 кг • Максимум: 160 × 150 = 24 кг • Рекомендуемый объем: 21.6 кг (среднее значение). ПУ-эмаль (матовая или глянцевая) • Рекомендуемая толщина слоя: • Матовая: 120–150 г/м². • Глянцевая: 160 г/м². • Объем для 160 м²: • Матовая: 160 × 135 = 21.6 кг (среднее значение). • Глянцевая: 160 × 160 = 25.6 кг. • Рекомендуемый объем: 21.6–25.6 кг (в зависимости от выбора). 4. Финишный слой • Лак (для высокоглянцевого эффекта): • Рекомендуемая толщина: 160 г/м² (если используется глянцевая эмаль). • Объем: 160 × 160 = 25.6 кг (если требуется дополнительный слой). Итоговый список материалов <table><tr><th>Материал</th><th>Объем (кг)</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>Грунтовка изоляционного силера (IS 500 ПУ)</td><td>12</td><td>1–2 слоя</td></tr><tr><td>Грунтовка ПУ праймера (Д-Дур)</td><td>24</td><td>1–2 слоя</td></tr><tr><td>Основной слой (ХС 211 кислотное отверждение)</td><td>21.6</td><td>1–2 слоя</td></tr><tr><td>Финишная эмаль (ПУ матовая/глянцевая)</td><td>21.6–25.6</td><td>1–2 слоя</td></tr><tr><td>Лак (при необходимости)</td><td>25.6</td><td>1 слой</td></tr></table> Важные моменты 1. Количество слоев: Обычно требуется 2–3 слоя грунтовки и 2–3 слоя финишного покрытия. Уточните рекомендации производителя. 2. Сушка: После каждого слоя оставляйте 18–24 часа для высыхания (температура 20–25°C). 3. Пигментированные системы: Если используется система Д-Дур, уточните цветовую палитру и совместимость с другими материалами. 4. Расход: Учет потерь (около 10%) рекомендуется для точного расчета. Пример общей суммы • Минимальный объем: 12 + 24 + 19.2 + 21.6 = 76.8 кг • Максимальный объем: 16 + 24 + 24 + 25.6 = 90 кг Рекомендуется закупить 10–15% запаса для непредвиденных потерь. Источники • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc	Материал	Объем (кг)	Примечание	Грунтовка изоляционного силера (IS 500 ПУ)	12	1–2 слоя	Грунтовка ПУ праймера (Д-Дур)	24	1–2 слоя	Основной слой (ХС 211 кислотное отверждение)	21.6	1–2 слоя	Финишная эмаль (ПУ матовая/глянцевая)	21.6–25.6	1–2 слоя	Лак (при необходимости)	25.6	1 слой
Материал	Объем (кг)	Примечание																	
Грунтовка изоляционного силера (IS 500 ПУ)	12	1–2 слоя																	
Грунтовка ПУ праймера (Д-Дур)	24	1–2 слоя																	
Основной слой (ХС 211 кислотное отверждение)	21.6	1–2 слоя																	
Финишная эмаль (ПУ матовая/глянцевая)	21.6–25.6	1–2 слоя																	
Лак (при необходимости)	25.6	1 слой																	

Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы в зависимости от условий эксплуатации, декоративных требований и бюджета. Вот рекомендации: 1. Наружные лестницы (экспозиция влаги, УФ-излучения, температурные перепады) Цель: Защита от влаги, гниения, насекомых, УФ-излучения, долговечность. Рекомендуемые материалы: • Антисептики/противогрибковые средства • Применяются для обработки всех поверхностей (включая торцы, пазы, соединения) перед покрытием. • Примеры: лаки с антисептическими свойствами (например, Д-ДУР 2 слоя из источника 16). • Лаки с УФ-защитой • Полиуретановые лаки (например, Д-ДУР 2 слоя — источник 16). • Акриловые лаки (высокая устойчивость к влаге и УФ-излучению). • Системы с грунтовкой и финишным покрытием (например, грунт + 2 слоя лака — источник 14). • Тонировки/цветные покрытия • Для декора можно использовать тонировки (например, для межкомнатных дверей — источник 15) или цветные Пинотексы (для наружных поверхностей — источник 15). • Тонировки наносятся непосредственно на дерево или добавляются в лаки (см. рекомендации в источнике 15). • Для укрывистой отделки можно колеровать краски по системе RAL или Tintorama (источник 16). Дополнительные советы: • Предварительная обработка поперечных сечений бесцветным базовым раствором (источник 1) для лучшего впитывания красителя. • Избегать добавления тонировок в лаки (например, лак Д-Дур 1420-0072 — источник 19), если требуется УФ-защита. 2. Внутренние лестницы (влажность низкая, УФ-излучение отсутствует) Цель: Декоративность, долговечность, защита от загрязнений. Рекомендуемые материалы: • Лаки и краски с высокой укрывистостью • Полиуретановые лаки (например, Д-ДУР 2 слоя — источник 16). • Акриловые краски (для яркого декора и устойчивости к истиранию). • Тонировки и цветные покрытия • Для разнообразия оттенков можно использовать тонировки (источник 15) или цветные Пинотексы (источник 15). • Колеровка по RAL или Tintorama (источник 16). • Грунтовки и антисептики • Для защиты от грибка и насекомых (например, грунтлак 1431-9392 — источник 15). • Нитроцеллюлозные материалы (НЦ-лаки) для классического вида (источник 20). Дополнительные советы: • Использовать лаки с глянцевым или матовым финишем в зависимости от стиля. • Обрабатывать торцы и швы (например, с помощью Д-ДУР 2 слоя — источник 16) для предотвращения деформации. 3. Общие рекомендации • Предварительная подготовка: • Очистить поверхность от загрязнений, шлифовать, убрать старое покрытие. • Обработать поперечные сечения базовым раствором (источник 1) для равномерного впитывания красителя. • Технология нанесения: • Наносить материалы кистью или валиком, соблюдая порядок слоев (грунт → основной слой → финишный). • Для наружных лестниц использовать 2–3 слоя лака для усиленной защиты.

Вопрос	Ответ
	• Срок службы: • Внутренние лестницы: 5–10 лет (при правильной ухоне). • Наружные: 5–7 лет (в зависимости от материала и условий). Примеры комбинаций • Наружная лестница: Антисептик + 2 слоя полиуретанового лака с УФ-защитой + тонировка для декора. • Внутренняя лестница: Грунтовка + 2 слоя цветного лака (колерованный по RAL) + финишный слой для глянца. Выбор материалов зависит от бюджета, стиля интерьера и климатических условий. Для максимальной защиты рекомендуется комбинировать антисептики, лаки с УФ-защитой и декоративные покрытия. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: 1. Случаи использования грунта-антисептика: • Защита древесины от гниения и биологических поражений: Грунт-антисептик, например, BIO SEALER WT 420, используется для предотвращения появления плесени, грибков и синей гнили. Это особенно важно для деревянных поверхностей в условиях повышенной влажности, вблизи воды или в помещениях с низкой вентиляцией. • Подготовка поверхности перед финишными покрытиями: Он выравнивает впитывающую способность древесины, обеспечивает высокую адгезию и равномерное нанесение последующих слоев лакокрасочных материалов (лаков, красок, эмалей). • Повышение долговечности покрытий: Грунт-антисептик увеличивает срок службы финишных покрытий и улучшает их декоративные свойства. 2. Требуется ли шлифовка перед и после нанесения грунта-антисептика? • Перед нанесением: Шлифовка не требуется, если поверхность уже обработана и готова к нанесению грунта. Например, в источнике 12 указано, что грунт-антисептик обеспечивает хорошую адгезию без дополнительной подготовки. Однако, если поверхность имеет неровности или загрязнения, может потребоваться предварительная очистка (например, с использованием растворителей или механической очистки), но не шлифовка. • После нанесения: Шлифовка может быть необходима, если планируется нанесение финишных слоев (лаков, красок). В источниках 14 и 15 упоминается, что для улучшения адгезии и внешнего вида изделия

Вопрос	Ответ
	требуется тщательная промежуточная шлифовка перед каждым слоем. Однако для грунтовок, включая антисептические, шлифовка не рекомендуется при нанесении последующих слоев, чтобы избежать нарушения адгезии (как указано в источнике 13). В таких случаях грунт-антисептик наносится без шлифовки, а финишные материалы наносятся напрямую, обеспечивая адгезию за счёт свойств грунта. Итог: Грунт-антисептик используется для защиты древесины и подготовки её к финишным покрытиям. Шлифовка перед нанесением обычно не требуется, но после нанесения может потребоваться для последующих слоёв (если это предусмотрено техническими требованиями). Однако в некоторых случаях (например, для грунтовок с высокой адгезией) шлифовка запрещена, чтобы сохранить целостность покрытия. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ-системы (полиуретановые) или Д-Дур-системы, так как они обладают следующими преимуществами: Преимущества: 1. Влагостойкость и термостойкость — выдерживают перепады температур и воздействие влаги. 2. Химическая стойкость — защищают от загрязнений и агрессивных сред. 3. Высокая прочность и эластичность — устойчивы к механическим нагрузкам и трещинам. 4. Долговечность — снижают риск повреждений от ультрафиолета и погодных условий. Недостатки: • Короткий срок жизни смеси — требуется своевременная обработка. • Долгое время высыхания — по сравнению с кислотными или водоразбавимыми системами. Рекомендации: • Используйте ПУ-системы с изолянтom для улучшения адгезии и снижения расхода пигментированного грунта (см. источники 13-16). • Для максимальной устойчивости выбирайте Д-Дур-системы, если они доступны (указываются в таблицах 18 и 19 как подходящие для уличных объектов). Важно: • Убедитесь, что выбранный лакокрасочный состав совместим с древесиной массива и соответствует требованиям к устойчивости к UV-излучению и

Вопрос	Ответ
	влаге. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться по следующим причинам, основанным на информации из документов: 1. Неправильная температура • Документы 10, 11, 14, 15 указывают, что температура материала и поверхности должна быть около 20°C. • Если температура ниже (например, в холодном помещении или при низких внешних условиях), реакция отверждения замедляется, а сушка может затянуться или не произойти вовсе. 2. Неподготовленная поверхность • Документ 1 и документ 13 подчеркивают, что поверхность должна быть ошлифованной и очищенной от пыли перед нанесением лака. • Незагрунтованная или загрязненная поверхность нарушает адгезию, что приводит к тому, что лак не схватывается и не сохнет. 3. Неправильное соотношение компонентов • Документ 1 указывает, что для лака Д-ДУР необходимо 30 объемных частей отвердителя 1.871.1085 на 100 объемных частей лака. • Если отвердитель не добавлен в нужной пропорции, химическая реакция не начнется, и лак останется жидкой. 4. Использование неподходящих разбавителей • Документы 14, 15 предупреждают, что применение растворителей с гидроксильными группами (например, 646 р-ль) может снизить стойкость покрытия и срок жизни смеси. • Неправильный разбавитель может нарушить структуру лака, что повлияет на процесс сушки. 5. Недостаточное время для сушки • Документ 13 указывает, что время сушки лака PV220-20 составляет до 12 часов. • Если лак не оставил на поверхности достаточное время, он не успеет высохнуть полностью. 6. Нарушение условий хранения или нанесения • Документ 13 рекомендует использовать пневматический краскопульт (Airmix) для нанесения. • Нанесение слишком тонким слоем или с использованием неподходящих методов может привести к нарушению структуры лака. Рекомендации: 1. Проверьте температуру поверхности и окружающей среды (не ниже 20°C). 2. Очистите и шлифуйте поверхность перед нанесением лака. 3. Соблюдайте соотношение лака и отвердителя (например, 30:100 для Д-ДУР). 4. Используйте рекомендованные разбавители (уточните в техническом описании). 5. Дайте лаку время на сушку (до 12 часов для PV220-20). 6. Избегайте нарушения технологии нанесения (например, использование неподходящих инструментов). Если проблема сохраняется, проверьте срок годности лака и условия хранения (температура, влажность). Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для нанесения полиуретановой эмали цвета RAL 9005 (светло-серый/серый) подойдут следующие грунты, обеспечивающие хорошее сцепление, стойкость к атмосферным воздействиям и совместимость с полиуретаном: 1. Д-дур грунт (D-DUR Primer) • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт. • Совместимость: Реагирует с отвердителем Д-дур, образуя полиуретан. • Преимущества: • Защищает от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Подходит для деревянных поверхностей (ДВП, сосна и др.). • Стойкость к атмосферным воздействиям. • Рекомендация: Используйте как основу для последующего нанесения эмали. Если требуется белый или светлый оттенок, возможно, потребуется колеровать грунт до нужного цвета (RAL 9005). 2. УС грунт (Универсальный грунт) • Тип: Полиуретановый грунт (может быть белым или прозрачным). • Совместимость: Подходит под полиуретановые эмали, включая RAL 9005. • Преимущества: • Тиксотропный, удобен для нанесения на вертикальные поверхности (окна, фасады). • Прост в использовании, подходит для внутренних и наружных работ. • Рекомендация: Если поверхность требует белого основания, используйте белый УС грунт. Для RAL 9005 возможен колеровочный подход. 3. PA777-9016 (Белый эластичный 2К грунт) • Тип: Полиуретановый грунт (белый, эластичный). • Совместимость: Рекомендован для подложки под полиуретановые покрытия. • Преимущества: • Создает плотную пленку с хорошей адгезией. • Подходит для мебели и столярных изделий. • Рекомендация: Идеален для белого основания. Если требуется цвет RAL 9005, возможно, потребуется колеровать грунт или использовать его в сочетании с эмалью. 4. PD125 (Прозрачный полиуретановый 2К грунт) • Тип: Прозрачный полиуретановый грунт. • Совместимость: Подходит под полиуретановые эмали, включая RAL 9005. • Преимущества: • Универсальный, подходит для массива и шпона. • Хорошо шлифуется, обеспечивает гладкую поверхность. • Рекомендация: Если требуется прозрачный грунт (например, для выделения текстуры дерева), он подойдет. Однако для RAL 9005 может потребоваться колерование. 5. D-DUR PRIMER 1149 (Специализированный грунт) • Тип: Полиуретановый грунт с защитой от влаги. • Совместимость: Подходит под полиуретановые покрытия. • Преимущества:

Вопрос	Ответ
	• Защищает от влаги, снижает риск проступания смолы. • Подходит для деревянных поверхностей. • Рекомендация: Идеален для древесины, но если требуется белый или светлый оттенок, возможно, потребуются колеровать. Важные рекомендации: 1. Колеровка: Если эмаль RAL 9005 имеет светлый оттенок, грунт лучше использовать белый (например, Д-дур грунт, УС грунт или PA777-9016), чтобы не перекрывать цвет. 2. Совместимость: Убедитесь, что грунт и эмаль используются в системе «отвердитель + грунт», например, Д-дур отвердитель + Д-дур грунт. 3. Технология нанесения: Для вертикальных поверхностей (окна, фасады) выбирайте тиксотропные грунты (например, УС грунт, PD125). Итог: Лучшие варианты: • Д-дур грунт (для защиты и адгезии). • УС грунт (универсальный, белый или прозрачный). • PA777-9016 (белый, эластичный). Если требуется белый основ под RAL 9005, используйте Д-дур грунт или УС грунт. Для прозрачного основания — PD125. Перед нанесением уточните совместимость с конкретной эмалью (RAL 9005). Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для наружной лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна на площади 600 м² потребуется следующий объем материалов, исходя из рекомендаций технических документов: 1. Грунтовка (CETOL WP 567 BPD, водоразбавляемая, лессирующая): • Расход: 60–80 г/м² (один слой). • Рекомендуется: 2 слоя для усиления защиты от гнили и синевы. • Общий объем: • Минимум: 600 м² × 60 г/м² × 2 слоя = 72 кг. • Максимум: 600 м² × 80 г/м² × 2 слоя = 96 кг. 2. Финишный лак (Cetol WF 9830-03-05 или аналогичный): • Расход: 80–150 мл/м² (один слой). • Рекомендуется: 2 слоя для улучшения укрывистости и защиты. • Общий объем: • Минимум: 600 м² × 80 мл/м² × 2 слоя = 96 л. • Максимум: 600 м² × 150 мл/м² × 2 слоя = 180 л. Примечания: • Температурные условия: Работы проводить при температуре +10–+25°C

Вопрос	Ответ
	(см. источники 10, 11). • Подготовка поверхности: Оцилиндрованное бревно требует тщательной очистки от загрязнений и устранения старого покрытия. • Колеровка: Для декоративных оттенков можно использовать лазури (RAL, Tintorama) в соответствии с техническими рекомендациями (см. источник 1). • Толщина слоя: Важно соблюдать рекомендованную толщину мокрого слоя (2–120 мкм) для предотвращения трещин (см. источник 12). Итог: • Грунтовка: 72–96 кг. • Лак: 96–180 л. • Общее количество: 168–276 л (в зависимости от выбора материалов и условий нанесения). Рекомендуется уточнить точные параметры у производителя (например, Sikkens или Oswald) и учесть потери при нанесении (около 10–15%). Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: 1. При антисептировании древесины: • Для меранти с плотностью менее 550 кг/м³ (требуется антисептирование) — изоляция обязательна. • Для лиственных пород древесины, если они требуют изоляции в зависимости от конструкции. 2. В конструкциях из дерева и алюминия: • Если используется дерево-алюминий, изоляция требуется согласно характеристикам выбранной породы древесины. 3. При превышении ПДК в воздухе рабочей зоны: • Если концентрация вредных веществ (например, паров растворителя) превышает предельно допустимые значения, необходимо использовать изоляцию для защиты от контакта с загрязненными атмосферными условиями. Примечание: Изоляция также может быть необходима для предотвращения попадания химических веществ на кожу или в глаза, особенно при работе с токсичными материалами (например, антисептиками). Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать ПУ-систему с ПУ-паркетным лаком или водную прозрачную систему. Вот пошаговый выбор и рекомендации: 1. Выбор системы покрытия А. ПУ-система с ПУ-паркетным лаком • Преимущества: • Высокая износостойкость и устойчивость к влаге. • Хорошая шумоизоляция (подходит для дома). • Стойкость к царапинам и температурным перепадам. • Состав: • Силер (подготовка): ПУ-силер 110.04 или 111.21. • Лак: ПУ-паркетный лак (например, ПУ-лак 210.26.30). • Количество слоев: 3–4 слоя (в зависимости от состояния паркета). • Объем: Для 122 м² потребуется примерно 3–4 литра лака (с учетом потерь). Б. Водная прозрачная система • Преимущества: • Безопасна для помещений (низкий уровень VOC). • Экологичность и устойчивость к влаге. • Прозрачный вид (подходит для сохранения натурального вида дерева). • Состав: • Грунтовка: Водная грунтовка (если требуется). • Лак: Водный прозрачный лак (например, ИЛ-500). • Количество слоев: 2–3 слоя (для внутреннего использования). • Объем: Для 122 м² потребуется примерно 2–3 литра лака. 2. Подготовка поверхности • Очистка: Удалите пыль, грязь и старое покрытие (если есть). • Шлифовка: Обработайте паркет мелкозернистой шлифовкой (напр., 120–150 grit) для лучшего сцепления. • Грунтовка: Используйте водную грунтовку (если требуется) для улучшения адгезии. 3. Нанесение • Температура: Работайте при температуре +15–+25 °С, влажность 40–70%. • Способ: Покрывайте валиком или кистью, равномерно распределяя состав. • Время высыхания: • ПУ-лак: 4–6 часов между слоями (в зависимости от температуры). • Водный лак: 2–4 часа (быстрее высыхает). 4. Рекомендации • ПУ-система: Подходит для высоконагруженных зон (например, холлы, коридоры). • Водная система: Идеальна для зон с низкой нагрузкой (например, спальни,

Вопрос	Ответ
	гостиные). • ИЛ-500: Если вы хотите использовать лак ИЛ-500, убедитесь, что он совместим с ПУ-силером (например, ПУ-силер 111.21 + Лак ИЛ-500). 5. Расход материалов • ПУ-система: • 1 слой: ~0.3–0.4 л/м². • 3–4 слоя: 1.2–1.6 л на 122 м². • Водная система: • 1 слой: ~0.2–0.3 л/м². • 2–3 слоя: 0.4–0.9 л на 122 м². 6. Дополнительные советы • Используйте маски и защиту органов дыхания при работе с ПУ-лаками (для снижения риска вдыхания летучих веществ). • Проверьте гарантии на лаки (например, срок службы 5–10 лет для ПУ-систем). Если вы хотите сохранить натуральный вид дерева, выбирайте водную прозрачную систему. Для высокой износостойкости — ПУ-систему с ПУ-паркетным лаком. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия стола из массива (размер 3×1.5 м) с грунтом рекомендуется использовать ПУ-систему с грунтовкой и лаком, так как она обеспечивает прочность, износостойкость и эстетичный результат. Вот пример подходящей системы: Рекомендуемая система: 1. Грунт (основа): • Д-Дур грунт (из документа 23) • Назначение: Подготовка массива к лакировке, улучшение адгезии. • Свойства: Устойчив к влаге, предотвращает проникновение влаги в древесину. • Подходит для массива, особенно если поверхность не шлифована. 2. Лак (отделка): • ПУ-паркетный лак (из документов 20–22) • Назначение: Наносится после грунта для формирования защитного слоя. • Свойства: Высокая износостойкость, устойчивость к влаге и температуре. • Подходит для массива, особенно в условиях повышенной нагрузки (например, стола). Технология нанесения: 1. Подготовка поверхности: • Удалите старое покрытие, загрязнения и неровности. • Отшлифуйте древесину наждачной бумагой зернистостью 280–320 (согласно документу HELIODUR ANR Лак.pdf). • Очистите поверхность от пыли и грязи. 2. Нанесение грунта: • Нанесите 1–2 слоя грунта (например, Д-Дур грунт) с помощью валика или распылителя. • Дайте высохнуть (время сушки зависит от температуры и влажности, примерно 24 часа). • Повторно отшлифуйте поверхность до зернистости 320–400 для получения гладкого основания.

Вопрос	Ответ
	3. Нанесение лака: • Используйте ПУ-паркетный лак (например, HELIODUR ANR Лак), нанося 2–3 слоя. • Межслойное шлифование (зернистость 280–320) обеспечит ровное покрытие. • Убедитесь, что лак совместим с выбранным грунтом (например, Д-Дур грунт). 4. Заключительные этапы: • Дайте лаку высохнуть в соответствии с инструкцией (например, 24–48 часов). • Проверьте поверхность на наличие дефектов (трещины, пузыри). • При необходимости нанесите финишный слой для усиления защиты. Важные рекомендации: • Совместимость: Убедитесь, что грунт и лак совместимы (например, Д-Дур грунт + ПУ-лак). • Тестирование: Проведите пробный нанесение на незаметном участке для проверки цвета и адгезии. • Хранение: Храните материалы в оригинальной упаковке при температуре 15–25°C (согласно документу 23). Альтернатива (если требуется водная система): • Водная прозрачная система (из документов 20–22) • Подходит для внутреннего использования, но менее износостойка, чем ПУ-система. • Нужно учитывать усадку древесины при нанесении. Если уточните, какой тип покрытия (матовый, глянцевый) или условия эксплуатации (внутренний/наружный), можно дополнительно адаптировать систему. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать следующие факторы и рекомендации: 1. Тип материала и условия нанесения • Температура: 20–30°C (для ВР материалов) или 18–25°C (для ОР материалов). • Влажность: 45–70% (оптимально 60%). • Подготовка древесины: Поверхность должна быть очищена, шлифована и, при необходимости, прогрунтована. 2. Рекомендации по нанесению • Для лиственных пород (например, дуб, береза) рекомендуется промежуточное покрытие для заполнения пор. • Для обеспечения долговечности и защиты от влаги, особенно на открытых площадках, наносится 2–3 слоя (в зависимости от материала). 3. Расход материала • Средний расход: • 1 слой: 100–150 мл/м² (например, для Cetol WM 6900-02). • 2 слоя: 200–300 мл/м². • Общий объем для 12 м²:

Вопрос	Ответ
	• 2 слоя: $12 \text{ м}^2 \times 200\text{--}300 \text{ мл} = 2.4\text{--}3.6 \text{ литра}$. • С запасом на ошибки (10–20%): 2.6–4.3 литра. 4. Примерный выбор материала • Если используется Cetol WM 6900-02 (воск для защиты древесины): • 2 слоя → 2.4–3.6 л (с учетом 10% запаса → 2.6–4.3 л). • Для декоративных покрытий (например, лак или эмаль): • Рекомендуется 2–3 слоя, расход зависит от типа материала (например, 150–200 мл/м²). 5. Дополнительные рекомендации • Проверьте температуру и влажность перед нанесением (оптимально 20°C и 60%). • Используйте гребенку COATEST 1100 для контроля толщины пленки. • Учитывайте тип древесины (например, лиственные породы требуют больше слоев для защиты). Итоговый расчет • Минимальный объем: 2.4–2.6 л (для 2 слоев). • Рекомендуемый объем: 2.6–3.6 л (с запасом). Совет: Перед покупкой уточните у производителя точные рекомендации по расходу и количеству слоев для вашего типа покрытия. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м²	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад площадью 36 м² рекомендуется использовать Лак-Акриловый HELIODUR ANR (артикул 480986-480996). Ниже приведен рецепт готовой смеси и расчеты для 36 м². Рецепт готовой смеси (по источнику 21): 1. Соотношение компонентов: • Основа (100%) : Отвердитель А (403880) = 10 : 1 (по весу). • Разбавитель (407647 или 403851) = 20–30% от общей массы смеси. 2. Пример расчета для 1 слоя: • Толщина сухой пленки (ССП): 120 мкм (0,12 мм) — рекомендовано для шпонируемых поверхностей (источник 23). • Объем лака на 1 м²: $1 \text{ м}^2 \times 0,12 \text{ мм} = 0,00012 \text{ м}^3 = 0,12 \text{ л}$ • Объем для 36 м² (1 слой):

Вопрос	Ответ
	$36 \times 0,12 = 4,32 \text{ л}$ - Объём для 2 слоёв (рекомендовано для надёжности): $4,32 \times 2 = 8,64 \text{ л}$ 3. Смешивание компонентов: - Для 8,64 л готовой смеси: - Основа: $\frac{10}{11} \times 8,64 = 7,86 \text{ л}$ - Отвердитель А: $\frac{1}{11} \times 8,64 = 0,79 \text{ л}$ - Разбавитель: 20–30% от 8,64 л = 1,73–2,59 л Рекомендации по нанесению: - Способ нанесения: Распыление или лаконоливная машина (источник 2). - Время сушки между слоями: Не более 1 часа (без шлифовки). - Дополнительные требования: - Убедитесь, что поверхность шпона очищена от загрязнений и предварительно обработана грунтовкой (например, Грунт Д-ДУР 2слоя, источник 22). - Для улучшения влагостойкости рекомендуется наносить 2–3 слоя (источник 23). Примечания: - HELIODUR ANR обеспечивает прозрачность и сохраняет структуру шпона, что критично для декоративных поверхностей. - Если требуется более тонкий слой (например, 80–100 мкм), можно уменьшить объём лака и добавить больше разбавителя (до 30%). Для точного расчёта учтите плотность лака (обычно 1,0–1,2 кг/л) и уточните рекомендации производителя по смешиванию. Источники - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc - data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc - Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc - data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx - data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc - AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек рекомендуется использовать безопасные, экологически чистые материалы, соответствующие стандартам безопасности, особенно DIN EN 71 (для игрушек) и для детских товаров. Вот основные варианты: - Водорастворимые лаки и краски - Cetol WF 9810-03-xx (источник 15): - Преимущества: - Водорастворимый, прозрачный лак для наружных и внутренних деревянных поверхностей. - Протестирован по DIN EN 71, часть 3 (безопасность игрушек). - Слабый запах, быстрое высыхание. - Применение: Идеален для детской мебели и игрушек, особенно если

Вопрос	Ответ
	требуется безопасное покрытие без токсичных компонентов. - Лаки кислотного отверждения (источник 10): - Например, Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090. - Примечание: Перед нанесением поверхность должна быть ошлифованной. - Осторожно: Некоторые лаки на основе растворителей требуют соблюдения мер пожарной безопасности (источник 8, 9), поэтому лучше выбирать водорастворимые аналоги. 2. Пигментированные системы с изоляцией (Д-Дур) (источники 11–14): - Преимущества: - Эластичная, влагостойкая, химостойкая и термостойкая система. - Подходит для мебели, эксплуатируемой снаружи (например, детских площадок или на балконе). - Ограничения: - Требуется проверка соответствия стандартам безопасности для детей (например, отсутствие токсичных веществ). - Краткий срок жизни смеси, поэтому важно соблюдать сроки использования. 3. Красители для дерева (RAL, Sikkens, NCS) (источник 1): - Рекомендации: - Выбирайте ненасыщенные, непрозрачные цвета (например, RAL 9016 – транспортный белый, NCS S0502-Y). - Убедитесь, что красители не содержат токсичных веществ (например, свинца, формальдегида). - Для детских изделий предпочтительны водорастворимые красители. 4. Дополнительные меры безопасности: - Избегайте красителей на основе растворителей (источники 8, 9), так как они могут вызвать аллергии или отравления у детей. - Проверяйте сертификацию продуктов на соответствие DIN EN 71 (для игрушек) и EN 71-3 (для покрытий детских изделий). - Ошлифуйте поверхность перед нанесением лака (источник 10) для гладкого и безопасного контакта. Рекомендуемые материалы: - Cetol WF 9810-03-xx (водорастворимый, безопасный). - Системы Д-Дур (если соответствуют стандартам безопасности). - Водорастворимые лаки с гляncем (например, Plastofix 1421-00400). Такие материалы обеспечивают долговечность, безопасность и надежную защиту для детской мебели и игрушек. Источники - data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныBap2.doc - data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc - data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc - data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc - data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc - data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Для покрытия шпона натурального цвета с сохранением естественной поры и подчеркиванием рельефа, чтобы получить черное изделие, рекомендуется следующий подход: 1. Выбор красителя • Темный краситель (черный или темно-коричневый): Используйте краситель с глубоким оттенком, который выделяет текстуру дерева (как в источниках 19–20, где упоминается имитация ценных пород). Черный или темно-коричневый краситель будет подчеркивать поры и структуру, не закрывая их. • Пример: Красители на водной основе (например, "Лазурь 3 в 1" из источника 18) могут обеспечить равномерное нанесение и сохранить натуральный вид. 2. Предварительная обработка • Очистка поверхности: Убедитесь, что шпон полностью очищен от загрязнений, жира и остатков клея (как указано в источниках 16–17). Это предотвратит неравномерное впитывание красителя. • Базовый раствор (для поперечных сечений): Если шпон имеет поперечные сечения (например, вдоль волокон), нанесите бесцветный базовый раствор (как рекомендовано в источнике 21) для равномерного впитывания красителя. 3. Техника нанесения • Распыление с маленьким соплом: Используйте воздушный распылитель с узким соплом (источник 16–17), чтобы достичь точного покрытия и избежать перекрытия пор. • Многослойное нанесение: Нанесите краситель в несколько тонких слоев, чтобы избежать перегрузки поверхности и сохранить рельеф. • Глянец: Выберите полуматовый или полуглянцевый эффект (источник 18), чтобы подчеркнуть текстуру без отражения, которое может скрыть поры. 4. Специфика для хвойных пород • Если шпон — хвойный (например, сосна), учитывайте, что он лучше впитывает краситель (источник 21). Возможно, потребуется меньше слоев или коррекция цвета для равномерного результата. 5. Финальная защита • Прозрачное покрытие: После высыхания красителя нанесите прозрачное защитное покрытие (например, лак или воск) для сохранения структуры и предотвращения выцветания (источник 18–22). Это также укрепит рельеф и защитит от влаги. Итог: Черный краситель на водной основе с низкой вязкостью, нанесенный с помощью воздушного распылителя и дополненный предварительной обработкой, позволит сохранить естественную пору и подчеркнуть текстуру шпона. Убедитесь, что поверхность полностью очищена, а нанесение происходит равномерно. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2