
传感器层
电压传感器 V01
电压传感器 V02
电压传感器 V03
电压传感器 V04
温湿度传感器 TH01
气体流量传感器 GF01
(MF6600)
电流传感器 I01
电流传感器 I02
电流传感器 I03
电流传感器 I04
RS485-1
采集层
边缘采集主机 EDGE01
(RK3568)
高速采集卡 DAQ01
以太网
网络层
工业交换机 SW01
服务层
时序数据库 TSDB01
(TDengine)
MQTT代理服务 MQTT01
(NanoMQ)
客户端层
监控终端 HMI01
监控终端 HMI02
监控终端 HMI03
监控终端 HMI04