

# Tentamen med lösningsförslag

EDA481 Programmering av inbyggda system D EDA486 Programmering av inbyggda system Z DAT016 Programmering av inbyggda system IT DIT152 Programmering av inbyggda system GU

Torsdag 2 juni 2016, kl. 14.00 - 18.00

#### **Examinator**

Roger Johansson, tel. 772 57 29

### Kontaktperson under tentamen:

Roger Johansson

## Tillåtna hjälpmedel

Häftet

Instruktionslista för CPU12

Quick Guide, Laborationsdator MD407 med tillbehör Inget annat än rättelser och understrykningar får vara införda i häftena.

Du får också använda bladet:

C Reference Card

samt en av böckerna:

Vägen till C, Bilting, Skansholm

C från början Skansholm

The C Programming Language, Kerninghan, Ritchie (även utskrift av PDFversionen, hel eller delvis)

Endast "överstrykningar" och understrykningar får vara införda i boken.

Tabellverk eller miniräknare får ej användas.

#### Lösningar

anslås senast dagen efter tentamen via kursens hemsida.

#### Granskning

Tid och plats anges på kursens hemsida.

#### Allmänt

Tentamen är anpassad för både det äldre laborationssystemet (*MC12*) och det nyare (*MD407*). Varje uppgift föregås av någon av bokstäverna A, B eller C.

A: uppgift avser laborationssystem *MC12*.

B: uppgift avser laborationssystem MD407.

C: uppgift kan besvaras av alla.

Du väljer själv om du vill besvara A *eller* B-märkta uppgifter. Du ska inte besvara *både* A *och* B-märkta uppgifter. Om din lösning innehåller både A och B-märkta uppgifter kommer de A-märkta uppgifterna att bedömas.

Siffror inom parentes anger full poäng på uppgiften. **För full poäng krävs att**:

- redovisningen av svar och lösningar är läslig och tydlig. Ett lösningsblad får endast innehålla redovisningsdelar som hör ihop med en uppgift.
- lösningen ej är onödigt komplicerad.
- du har motiverat dina val och ställningstaganden
- assemblerprogram är utformade enligt de råd och anvisningar som givits under kursen och tillräckligt dokumenterade.
- C-program är utformade enligt de råd och anvisningar som getts under kursen. I programtexterna skall raderna dras in så att man tydligt ser programmens struktur.

#### Betygsättning

För godkänt slutbetyg på kursen fordras att både tentamen och laborationer är godkända.

Tentamenspoäng ger slutbetyg enligt: (EDA/DAT/LEU):

 $20p \le \text{betyg } 3 < 30p \le \text{betyg } 4 < 40p \le \text{betyg } 5$  respektive (DIT):

 $20p \le betyg G < 35p \le VG$ 

## **Uppgift A-1 (8p)** *Kodningskonventioner (C/assemblerspråk)*

I denna uppgift ska du förutsätta samma konventioner som i XCC12, (se bilaga 1).

Inledningen (parameterlistan och lokala variabler) för en funktion ser ut på följande sätt:

```
void func( char *b, char a )
{
  char c;
  char
         *d; ....
```

dessutom har följande C-deklarationer gjorts på "toppnivå" (global synlighet):

```
char
          *e.f;
```

- a) Visa hur variabeldeklarationerna översätts till assemblerdirektiv för HCS12.
- b) Visa också hur följande funktionsanrop översätts till assemblerkod för HCS12:

```
func(e,f);
```

c) Visa hur utrymme för lokala variabler skapas och aktiveringspostens utseende (dvs. stacken) i funktionen 'func'.

# **Uppgift A-2 (6p)** Assemblerprogrammering

Subrutinen Outzero sköter utmatningen av styrsignaler (styrordet) till en kringenhet. Endast en av styrsignalerna kan nollställas åt gången. Porten (DrillControl) är inte läsbar så en kopia av styrordet lagras i vaiabeln DCShadow. Subrutinen Outzero specificeras av följande:

```
; Subrutin Outzero.
; Läser kopian av borrmaskinens styrord på adress 'DCShadow'. Nollställer en
; av bitarna och skriver det nya styrordet tillbaka till kopian
; 'DCShadow' samt till utporten 'DrillControl'.
; Biten som nollställs ges av innehållet i B-registret (0-7) vid anrop.
; Om (B) > 7 utförs ingenting.
              LDAB
                     #bitnummer
; Anrop:
           JSR
                  Outzero
; Bitnumrering framgår av följande:
      b_7|b_6|b_5|b_4|b_3|b_2|b_1|b_0
      7 6 5 4
                3
```

## **Uppgift A-3 (8p)** *In och utmatning beskriven i C*


I denna uppgift ska du bland annat demonstrera hur absolutadressering utförs i C. För full poäng ska du visa hur preprocessordirektiv och ev. typdeklarationer används för att skapa begriplig programkod.

Två 8-bitars strömbrytare, är anslutna till adresserna 0x600, 0x601 och två displayenheter som var och en visar en byte i form av två hexadecimala siffror är anslutna till adresserna 0x400 och 0x401 i ett MC12 mikrodatorsystem. Konstruera en funktion

```
void DivModHex( void )
```

som läser de båda strömbrytarnas inställda värden.

Om värdet på adress 0x601 är noll ska **FF** visas på båda displayenheter. Om värdet på adress 0x601 är skilt från noll ska resultatet från heltalsdivisionen mellan värden på adress 0x600 och 0x601 visas på displayindikator med adress 0x400 och resultatet från restdivisionen av samma tal visas på indikator med adress 0x401.



## Uppgift A-4 (6p) Avbrott, HCS12


Redogör för hur avbrott går till i ett HCS12-system, med en yttre enhet ansluten till IRQ-ingången på processorn. Ditt svar skall bland annat innehålla

- en övergripande beskrivning av vad avbrott är och hur det fungerar
- en beskrivning av de olika programrutiner som är förknippade med avbrott (eventuellt pseudokod / assembler)

# Uppgift B-1 (10p)

En ljusdiod har anslutits till en pinne hos port D enligt figuren till höger.

Skriv ett program, i C, som kontinuerligt tänder dioden under en halv sekund och därefter släcker den under en halv sekund. Din lösning ska fördelas på följande deluppgifter:




- a) Visa hur SysTick kan användas för att skapa en (blockerande) fördröjning om 1ms, med funktionen void delay 1ms (void); Systemets klockfrekvens är 168 MHz. (6p)
- b) Skriv en funktion void init\_app( void ); som sätter upp port D, bit 0 som utsignal, "pushpull". Övriga inställningar i porten ska behållas, dvs. får inte ändras av initieringen. (2p).
- c) Skriv huvudprogrammet som får dioden att blinka. Du kan använda delay 1ms() och init app() även om du inte besvarat a) och/eller b). (2p)

## Uppgift B-2 (6p)

Två DIL-strömbrytare och en 7-segments display kopplas enligt:

- DIL1 till Port E (0-7),
- DIL2 till Port E (8-15)
- Display till port D (0-7):



Skriv ett program i ARM/Thumb assemblerspråk som:

- Initierar portar D och E.
- Kontinuerlig läser de inställda värdena från DIL-strömbrytarna, adderar dessa och skriver resultatet till displayen. Om summan är större än 255 ska FF skrivas till displayen.

## Uppgift B-3 (8p)

Förbered en enkel applikation som använder PE2 hos MD407 som avbrottsingång. Beskriv initieringsfunktioner och avbrottshantering, dvs. färdigställ följande:

```
void irq_handler ( void )
    Om avbrott från FXTI2:
        kvittera avbrott från EXTI2
}
void enable_interrupt( void )
    Nollställ processorns avbrottsmask
void app_init ( void )
    Koppla PE2 till avbrottslina EXTI2;
    Konfigurera EXTI2 för att generera avbrott;
    Konfigurera för avbrott på negativ flank
    Sätt upp avbrottsvektor
    Konfigurera de bitar i NVIC som kontrollerar den avbrottslina som EXTI2 kopplats till
}
```

## Uppgift B-4 (4p)

Visa hur en GPIO-modul kan beskrivas med en sammansatt datatyp struct, i C.

# **Uppgift C-5 (6p)** *Programmering med pekare*

Skriv C-funktionen char \*strrchr(const char \*str, int c).

Funktionen ingår i standard C biblioteket och specificeras av följande:


Description: The C library function char \*strrchr(const char \*str, int c) searches for the last occurrence of the character c (an unsigned char) in the string pointed to, by the argument str. Declaration: Following is the declaration for strrchr() function. char \*strrchr(const char \*str, int c) **Parameters** str -- This is the C string. c -- This is the character to be located. It is passed as its int promotion, but it is internally converted back to char. Return Value: This function returns a pointer to the last occurrence of character in str. If the value is not found, the function returns a null pointer.

Du får inte använda dig av indexering, utan måste utnyttja pekare. Du får inte anropa någon annan standardfunktion. Du måste alltså skriva all kod själv.

# **Uppgift C-6** (**16p**) Maskinnära programmering i C

- a) Varför behöver vi i bland använda det reserverade ordet volatile? (2p)
- b) När behöver vi använda så kallade include-guards? (2p)
- c) Ange 2D-index för talvärdet 10 i följande deklaration. (1p) int arrayOfArrays[3][4] =  $\{ \{1,2,3,4\}, \{5,6,7,8\}, \{9,10,11,12\} \};$
- d) En signalenhet som läser externa signaler är ansluten till en dator. Signalenheten har 64 ingångar (kanaler), numrerade från 0 till 63. Signalenheten kan bara avläsa en ingång i taget. Det avlästa värdet ges som ett positivt 16-bitars tal.

Signalenheten kopplas till datorn via ett dataregister och ett styrregister. Dessa register består båda av 16-bitar och de har de oktala adresserna 270000 resp. 270002. Dataregistret innehåller det avlästa värdet. Styrregistret används för att initiera avläsningar och kontrollera signalenhetens tillstånd. Styrregistret innehåller följande bitar:



270000	b <sub>15</sub>	b <sub>14</sub>	b <sub>13</sub>	b <sub>12</sub>	b <sub>11</sub>	b <sub>10</sub>	b <sub>9</sub>	b <sub>8</sub>	b <sub>7</sub>	b <sub>6</sub>	b <sub>5</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>0</sub>
--------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bit Användning Namn

När en etta skrivs i detta startas en avläsning 0 start

7 Done Skall sättas till 0 före avläsningen.

Sätts automatiskt till 1 när avläsningen är klar.

8-13 Channel number Här anger man vilken av de 64 ingångarna som skall avläsas. Sätts till 1 av signalenheten om avläsningen misslyckades. 15 Frror

När man skriver i styrregistret måste man skriva alla 16-bitarna på en gång.

Skriv en modul (med en .h fil: sig\_reader.h och en .c fil: sig\_reader.c) som innehåller två C-funktioner, sig\_read, som initierar avläsning och sig\_get\_value som ger det avlästa värdet som resultat. Du måste också skriva de definitioner av typer och portar som behövs. Dessa definitioner ska placeras i headerfilen.

Funktionen sig read skall som parameter få numret på den ingång som skall avläsas. Detta värde skall ligga i intervallet 0 till 63. Om ett felaktigt värde ges skall ingen avläsning initieras. Resultattypen skall vara void.

Funktionen sig\_get\_value skall ge värdet -1 om avläsningen ännu inte är klar och värdet -9 om avläsningen misslyckades. Dessa två värden skall definieras som makron med namnen BUSY resp. ERROR i .h filen så att det anropande programmet kan använda dessa.

# Bilaga 1: Kompilatorkonvention XCC12:

- Parametrar överförs till en funktion via stacken och den anropande funktionen återställer stacken efter funktionsanropet.
- Då parametrarna placeras på stacken bearbetas parameterlistan från höger till vänster.
- Lokala variabler översätts i den ordning de påträffas i källtexten.
- Prolog kallas den kod som reserverar utrymme för lokala variabler.
- Epilog kallas den kod som återställer (återlämnar) utrymme för lokala variabler.
- Den del av stacken som används för parametrar och lokala variabler kallas aktiveringspost.
- Beroende på datatyp används för returparameter HC12:s register enligt följande tabell:

Storlek	Benämning	C-typ	Register
8 bitar	byte	char	В
16 bitar	word	short int och pekartyp	D
32 bitar	long float	long int float	Y/D

# Bilaga 2: Assemblerdirektiv för MC68HC12.

Assemblerspråket använder sig av mnemoniska beteckningar som tillverkaren Freescale specificerat för maskininstruktioner och instruktioner till assemblatorn, s.k. pseudoinstruktioner eller assemblerdirektiv. Pseudoinstruktionerna framgår av följande tabell:

Direktiv	Förklaring
ORG N	Placerar den efterföljande koden med början på adress N (ORG för ORiGin =
	ursprung)
L: RMB N	Avsätter N bytes i följd i minnet (utan att ge dem värden), så att programmet kan
	använda dem. Följden placeras med början på adress L.
	(RMB för Reserve Memory Bytes)
L: EQU N	Ger label L konstantvärdet N (EQU för EQUates = beräknas till)
L: FCB N1,N2	Avsätter i följd i minnet en byte för varje argument. Respektive byte ges konstantvärdet
	N1, N2 etc. Följden placeras med början på adress L.
	(FCB för Form Constant Byte)
L: FDB N1,N2	Avsätter i följd i minnet ett bytepar (två bytes) för varje argument. Respektive bytepar
	ges konstantvärdet N1, N2 etc. Följden placeras med början på adress L. (FDB för
	Form Double Byte)
L: FCS "ABC"	Avsätter en följd av bytes i minnet, en för varje tecken i teckensträngen "ABC".
	Respektive byte ges ASCII-värdet för A, B, C etc. Följden placeras med början på
	adress L. (FCS för Form Caracter String)

# Bilaga 3: Assemblerdirektiv för ST32F407.

Direktiv	Förklaring				
L: .SPACE N	Avsätter N bytes i följd i minnet (utan att ge dem värden), så att programmet kan använda dem. Följden placeras med början på adress L.				
L: .BYTE N1,N2	Avsätter i följd i minnet en byte för varje argument. Respektive byte ges konstantvärdet N1, N2 etc. Följden placeras med början på adress L.				
L: .HWORD N1,N2	Avsätter i följd i minnet ett 16 bitars ord för varje argument. Respektive ord ges konstantvärdet N1, N2 etc. Följden placeras med början på adress L.				
L: .WORD N1,N2	Avsätter i följd i minnet ett 32 bitars ord för varje argument. Respektive ord ges konstantvärdet N1, N2 etc. Följden placeras med början på adress L.				
.ALIGN	Garanterar att påföljande adress är jämnt delbar med 4 ("word aligned")				

# Lösningsförslag

```
Uppgift A-1:
```

```
a)
_e RMB 2
   RMB 1
_f
b)
   LDAB
           _f
   PSHB
   LDD
           _e
   PSHD
   JSR
            func
   LEAS
           3,SP
c)
                                                       ökande
                                        _a
                               7,SP
   LEAS
           -3,SP
                                                       adress
                                        _b
                               5.SP
                                        PC
                                       _c
                               2,SP
                                       _d
                                              ← SP
                               0,SP
```

#### **Uppgift A-2:**

```
Bitmask för bitnummer 0-7
BitMask FCB
               1,2,4,8,$10,$20,$40,$80
Outzero:
           #7
   CMPB
   BHI Outzero_Exit
   PSHX
   LDX #BitMask
   LDAA
   COMA
                   ; Denna bit ska nollställas...
   ANDA
           DCShadow
   STAA
           DCShadow
           DrillControl
   STAA
   PULX
Outzero_Exit:
   RTS
```

### Uppgift A-3:


```
typedef unsigned char *port8ptr;
#define ML4OUT_ADR1 0x400
#define ML4OUT_ADR2 0x401
#define ML4IN_ADR1 0x600
#define ML4IN_ADR2 0x601
#define ML4OUT1 *((port8ptr) ML4OUT_ADR1)
#define ML4OUT2 *((port8ptr) ML4OUT_ADR2)
#define ML4IN1 *((port8ptr) ML4IN_ADR1)
#define ML4IN2 *((port8ptr) ML4IN_ADR2)
void
       DivModHex( void )
    unsigned char q,r,pa;
    pa = ML4IN2;
    if( pa != 0 )
        q = ML4IN1/pa;
        r = ML4IN1%pa;
    }else{
        q = 0xFF;
        r = 0xFF;
    ML4OUT1 = q;
    ML4OUT2 = r;
```

#### Uppgift A-4:

Ett sätt att avbryta processorns normala exekvering.

Händelseförloppet vid ett avbrott.

- 1. Processorn vars I-flagga är nollställd känner att IRQ är aktiverad.
- Processorn sparar alla register på stacken. I-flaggan ettställs.
   Därefter läser processorn startadressen för avbrottsrutinen från den aktuella avbrottsvektorn som placeras i PC
- 3. Avbrottsrutinen startas
- 4. Avbrottsrutinen avslutas med instruktionen RTI dvs...
- register innehållen återställs från stacken (Restore Status) Återhopp till huvudprogram med en nollställd I-flagga.
- 6. Därmed återstartas huvudprogrammet där det blev avbrutet.



### Programrutiner: (Initieringsrutin och Avbrottsrutin)

```
* Initieringsrutin (En generell)
IrqInit
              Init eventuella variabler som ingår i avbrottsrutinen
                  Nollställ avbrottsvippan
                                    Initiera avbrottsvektor
       LDX
              #IrqRutin
       STX
              SFFF2
       CLI
                                    Aktivera avbrottsmekanismen
* Avbrottsrutin IrqRutin: En generell avbrottsrutin
IrqRutin
                     Kvitteta avbrott
                     Betjäna (Serva) Avbrottet
          rti
Uppgift B-1:
#define
          SysTickCtrl
                         ((volatile unsigned int *)(0xE000E010))
#define
          SysTickLoad
                         ((volatile unsigned int *)(0xE000E014))
                         ((volatile unsigned int *)(0xE000E018))
#define
          SysTickVal
void delay_1ms( void )
   /* SystemCoreClock = 168000000 */
   *SysTickCtrl = 0;
   *SysTickLoad = ( (168000) -1 );
   *SysTickVal = 0;
   *SysTickCtrl = 5;
   while( (*SysTickCtrl & 0x10000 )== 0 );
   *SysTickCtrl = 0;
}
b)
void init_app( void )
{
   /* PORT D */
   *portBargraphModer
                             &= \sim 3; /* återställ bit 0 mode */
                            |= 5; /* bit 0 sätts som utgång */
   *portBargraphModer
                            &= ~1; /* återställ bit 0 typ, är nu push/pull */
   *portBargraphOtyper
}
c)
void main(void)
   int i;
   init_app();
   while(1)
       *portBargraphOdrLow = 0;
       for(i=0;i<500;i++) delay_1ms();</pre>
       *portBargraphOdrLow = 0xFF;
       for(i=0;i<500;i++) delay_1ms();</pre>
}
```

```
Uppgift B-2:
start:
   initiera port D0-D7 som utport
           R0,=0x00005555
    LDR
           R1,=0x40020C00
           R0,[R1]
    STR
   initiera port E0-E15 som inport
   LDR
           R0,=0
    LDR
           R1,=0x40021000
    STR
           R0,[R1]
@ adressen till port D:s ut-dataregister till R5
          R5, =0x40020C14
@ adressen till port E:s in-dataregister till R6
   LDR
         R6,=0x40021010
main:
   LDRB
           R0,[R6]
   LDRB
           R1,[R6,#1]
   ADD
           R0,R0,R1
   CMP
           R0,#255
   BLE
           main_2
   WVVOM
          R0,#0xFF
main_2:
   STRB
          R0,[R5]
   В
           main
Uppgift B-3:
#define EXTI_PR
                            0x40013C14
#define EXTI2_IRQ_BPOS
                            (1 << 2)
#define EXTI3_IRQVEC
                            0x2001C060
#define NVIC_EXTI2_IRQ_BPOS (1<<8)</pre>
void irq_handler ( void )
   /* Om avbrott från EXTI2:
       kvittera avbrott från EXTI2 */
         *((unsigned int *) EXTI_PR) & EXTI2_IRQ_BPOS )
    {
        *((unsigned int *) EXTI_PR) |= EXTI2_IRQ_BPOS;
void enable_interrupt( void )
{
   /* Nollställ processorns avbrottsmask */
    __asm (
                               /* set I=0 */
           cpsie i\n"
    );
}
eller:
void enable_interrupt ( void ) __attribute__( ( naked ) ) ;
void enable_interrupt( void )
{
   /* Nollställ processorns avbrottsmask */
           cpsie i\n"
                               /* set I=0 */
                   lr\n"
           bx
    );
}
void app_init ( void )
   /* Koppla PE2 till avbrottslina EXTI2 */
     *((unsigned int *) SYSCFG_EXTICR1) |= 0x0400;
    /* Konfigurera EXTI2 för att generera avbrott */
     *((unsigned int *) EXTI_IMR) |= EXTI2_IRQ_BPOS;
    /* Konfigurera för avbrott på negativ flank */
     *((unsigned int *) EXTI_FTSR) |= EXTI2_IRQ_BPOS;
    /* Sätt upp avbrottsvektor */
     *((void (**)(void) ) EXTI2_IRQVEC ) = irq_handler;
    /* Konfigurera den bit i NVIC som kontrollerar den avbrottslina som EXTI2 kopplats till */
        *((unsigned int *) NVIC_ISERO) |= NVIC_EXTI3_IRQ_BPOS;
}
```

#### **Uppgift B-4:**

```
typedef struct _gpio
   volatile unsigned int moder;
   volatile unsigned int otyper;
                                           // +0x4
   volatile unsigned int ospeedr;
                                           // +0x8
   volatile unsigned int pupdr;
                                           // +0xc
   volatile unsigned int idr;
                                          // +0x10
   volatile unsigned int odr;
                                          // +0x14
   volatile unsigned int bsrr;
                                          // +0x18
   volatile unsigned int lckr;
                                           // +0x1C
   volatile unsigned int afrl;
                                           // +0x20
                                           // +0x24
   volatile unsigned int afrh;
} GPIO;
Uppgift C-5:
char *strrchr(const char *s, int c)
{
   char *result;
   result = (char *) 0;
       if (*s == (char) c)
           result = s;
   } while (*s++ != 0);
   return(result);
Uppgift C-6
   a) För att undvika att kompilatorn optimerar bort skrivningar/läsningar som den tror är överflödiga. Optimeraren vet inte att en viss
       minnesadress är en port där skrivningar/läsningar ger sidoeffekter utanför dess synfält
       Då en .c-fil inkluderar en och samma .h-fil flera gånger - tex genom andra .h-filer.
   c)
      [2][1]
   d)
// Filen sig.h
typedef unsigned short int port;
typedef unsigned short int *portptr;
#define SIGDATA_ADR 0270000
#define SIGCTRL_ADR 0270002
#define SIGDATA *((portptr) SIGDATA_ADR)
#define SIGCTRL *((portptr) SIGCTRL_ADR)
#define start
                    0 \times 0001
#define done
                    0x0080
#define channel
#define error
                   0x8000
// Filen sig_reader.h
#define BUSY -1
#define ERROR -9
extern void sig_read(int channel);
extern int sig_get_value(void);
// Filen sig_reader.c
#include "sig_reader.h"
#include "sig.h"
void sig_read(int chan) {
 port shadow = 0;
  if (chan >= 0 && chan <= 63) {
    shadow |= start;
    chan <<= 8;
    shadow |= chan;
    SIGCTRL = shadow;
int sig_get_value(void) {
  if (SIGCTRL & error)
    return ERROR;
  else if (SIGCTRL & done)
   return SIGDATA;
  else
    return BUSY;
```