# DIT150 Maskinorienterad programmering GU DAT015 Maskinorienterad programmering IT

# **Tentamen**

Söndag 17 december 2006, kl. 14.00 - 18.00 i V-salar

#### **Examinatorer**

Rolf Snedsböl, tel. 772 1665 Jan Skansholm, tel. 772 1012

# Kontaktpersoner under tentamen

Som ovan

# Tillåtna hjälpmedel

Häftet

Instruktionslista för CPU12

I den får rättelser och understrykningar vara införda, inget annat.

Du får också använda bladet

C Reference Card

samt boken

Vägen till C, Bilting, Skansholm, Studentlitteratur

Tabellverk och miniräknare får ej användas!

### Allmänt

Siffror inom parentes anger full poäng på uppgiften. **Full poäng kan fås om**:

- redovisningen av svar och lösningar är läslig och tydlig. OBS! Ett lösningsblad får endast innehålla redovisningsdelar som hör ihop med en uppgift.
- din lösning ej är onödigt komplicerad.
- du motiverat dina val och ställningstaganden

- redovisningen av en hårdvarukonstruktion innehåller funktionsbeskrivning, lösning och realisering.
- redovisningen av en mjukvarukonstruktion i assembler är fullständigt dokumenterad, d v s är redovisad både i strukturform (flödesplan eller pseudospråk) och med kommenterat program i assemblerspråk, om inget annat anges i uppgiften.
- C-program är utformade enligt de råd och anvisningar som givits under kursen. I programtexterna skall raderna dras in så att man tydligt ser programmens struktur. När så anges skall programtexten också vara indelad i moduler med användning av include-filer.

#### **Betygsättning**

För godkänt slutbetyg på kursen fordras att både tentamen och laborationer är godkända. På tentamen fordras 20p, varav minst 10p på datorteknikdelen (uppg 1-3) och 7p på Cdelen (uppg 4). Tentamen ger slutbetyget:

 $20p \le \mathbf{betyg} \ \mathbf{3} < 30p \le \mathbf{betyg} \ \mathbf{4} < 40p \le \mathbf{betyg} \ \mathbf{5}$ 

# Lösningar

anslås på kursens www hemsida.

#### Betygslistan

anslås såsom anges på kursens hemsida.

# Granskning

Tid och plats anges på kursens hemsida.



© Rolf Snedsböl och Jan Skansholm, 2006

(1p)

1. *Adressavkodning*. Konstruera adressavkodningslogiken för ett MC12-system där vi önskar en yttre ROM-modul och en yttre RWM-modul. Dessutom skall två 8-bitars IO-portar finnas. Alla chip select signaler är aktiva låga

ROM-modulen är 16-kbyte stor och skall ha sin sista adress på \$FFFF. RWM-modulen vi har tillgång till är 32-kbyte och skall placeras i adressområdet \$4000 till \$7FFF.

Använd fullständig adressavkodningslogik för minnesmodulerna.

Inporten och utporten får placeras på valfri (valfria) adress (adresser) i det lediga adressutrymmet. Använd så få grindar som möjligt (ofullständig adressavkodning) när du konstruerar adressavkodningen för IO-portarna.

I din lösning (innehållande argument för dina val) vill vi ha adressavkodningslogiken (ritad med valfria grindar) för minnerna och I/O-portarna ett blockdiagram på hur RWM-modulen skall anslutas till systemet. (5p)

**2.** *Avbrott och assemblerprogrammering*. Ett MC12-system är bestyckad med en pulsgenerator som genererar avbrott varje millisekund och en klockmodul som kan visa tid.

Du skall skriva avbrottsrutinerna som räknar ner till "12-slaget" på nyårsafton.

Du behöver en rutin (IRQINIT) som initierar systemet och en avbrottsrutin (IRQ) som minskar en klock-variabel. Klockvariabeln skrivs till en display av huvudprogrammet. När programmet startas skall displayen visa (börja på) 23:59:59. (Vi skall räkna ner det sista dygnet). Avbrott kvitteras genom en skrivning på den symboliska adressen IRQRES.

*Initieringsrutinen* (IRQINIT): Skriv en rutin som initierar nödvändiga variabler och systemet för avbrott. Det finns inga andra avbrottskällor än pulsgeneratorn i systemet.

*Avbrottsrutinen* (IRQ): Skriv en avbrottsrutin som uppdaterar klock-variabeln. Variabeln hittas på den symboliska adressen CLOCK och består av 3 bytes enligt

CLOCK RMB 3 Variabel innehållande klockan tt:mm:ss där tt är 0-23 timmar, mm är 0-59 minuter och ss 0-59 sekunder. Alla tre lagras som NBCD-tal. När klockan räknat ner till noll skall den stanna och huvudprogrammet fortsätta som vanligt.

Du får själv skapa ytterligare hjälpvariabler för klockavbrotten. (10p)

#### 3. Småfrågor.

**a.** *Seriekommunikation*. Vi diskuterade problem med att bibehålla synkroniseringen mellan sändare och mottagare när man skickar långa sekvenser av data.

Hur är detta löst i CAN-protokollet?

Ge ett annat exempel på hur man göra för att bibehålla synkroniseringen? (2p)

- b. Realtidssystem. Händelsestyrda (Event triggered) och tidsstyrda (Time triggered) styrsystem diskuterades under föreläsningen. Beskriv kort skillnaderna på dessa system och ge någon fördel och nackdel med dessa system.
- $\boldsymbol{c.}$   $\mathit{Grafik.}$  Det fokuserades på "trianglar" under grafikföreläsningen.

Vad innehåller en triangel för information.

**d.** *Grafik.* Vad är den största prestandabegränsningen i samband med grafikkort? (1p)

© Rolf Snedsböl och Jan Skansholm, 2006

•

(5p)

**e.** Borrmaskinlabbet. Skriv assemblerrutinen för OUTONE enligt följande specifikation.

```
* Subrutin OUTONE. Läser kopian av
* borrmaskinens styrord på adress DCCopy.
* Ettställer en av bitarna och skriver det
* nya styrordet till utporten DCTRL samt
* tillbaka till kopian DCCopy.
* Biten som ska ettställs ges av innehållet
* i B-registret (0-7) vid anrop.
* Om (B)> 7 utförs ingenting.
* Anrop: LDB
                #bitnummer
                OUTONE
         JSR
 Bitnumrering framgår av följande figur.
7
                        2
                            1
                                 0
* Utdata:
                        Inga
* Registerpåverkan:
                        Ingen
* Anropade subrutiner: Inga
```

- **f.** *Handskakning*. Vad menas "busy wait" och "polling". Ange kort fördelar och nackdelar. Rita även flödesplaner *eller* ge enkla exempel på programkod i ditt svar. (2p)
- g. Instruktionslistan för CPU12. Instruktionen BRCLR Inport,#3,Loop fungerar ej i labsystemet. Ange en instruktionssekvens som utför denna operation (2p)

# 4 C-programmering

Uppgiften (en stor) innehåller mycket text men det är nödvändigt och den är inte så svår som det kanske verkar vid första anblicken. Uppgiften knyter an till sådant du gjort på labbarna 2, 4 och 5.

Obs! Filen queue.h finns som bilaga

I laboration nr 2 fick du prova på att konstruera ett program som lät två programdelar, s.k. processer, exekvera "samtidigt", dvs. pseudoparallellt. I denna uppgift skall du få skriva några delar av en realtidskärna som tillåter att man kör ett godtyckligt antal processer samtidigt. Meningen är att man från ett användarprogram skall kunna skapa och starta parallella processer genom att anropa funktioner från realtidskärnan. Bl.a. skall följande funktioner kunna anropas. (Du skall inte skriva alla dessa!)

Typen process är en struct-typ (se deluppgift b) och parametern f till funktionen create\_process pekar ut den funktion som den nya processen skall exekvera. Förutom assemblerrutinerna i deluppgift a skall alla funktioner i realtidskärnan skrivas i C.

# Deluppgift a

Processbyte kan bara göras när ett avbrott har skett. Då har som du vet alla register i processorn (inklusive återhoppsadressen) automatiskt lagts överst på stacken. Själva processbytet sker sedan genom att man ändrar stackpekarregistret så att det pekar ut en annan stack. Detta måste göras i en avbrottsrutin skriven i assembler. En sådan avbrottsrutin kan emellertid vara mycket enkel. Antag att själva hanteringen av processer görs i realtidskärnan i en intern C-funktion med namnet reschedule och att realtidskärnan dessutom innehåller en extern variabel som har definitionen

```
struct stack_frame *inter_sp;
```

(Structen stack\_frame beskriver hur processorns register lagras på stacken vid avbrott. Du behöver inte känna till detaljerna för att lösa denna uppgift.) Vad en avbrottsrutin behöver göra är att kopiera stackpekarregistrets värde till variabeln inter\_sp och sedan anropa funktionen reschedule. Denna funktion sparar undan det värde som finns i variabeln inter\_sp och uppdaterar sedan denna variabel så att den pekar på den nya stacken. Vid returen från reschedule skall därför avbrottsrutinen kopiera det värde som finns i variabeln inter\_sp till stackpekarregistret och sedan återvända från avbrottet.

Processbyten skall kunna göras vid två olika tillfällen, dels vid klockavbrott och dels när man uttryckligen begär det i programmet (man vill t.ex. fördröja den aktuella processen ett visst tidsintervall). För att åstadkomma ett avbrott från programmet kan man exekvera maskininstruktionen SWI (software interrupt).

#### Din uppgift är att skriva följande fyra assemblerrutiner:

- void sw\_interrupt() Anropas från C. Åstadkommer ett avbrott genom att utföra instruktionen SWI.
- void enableinter () Anropas från C. Nollställer I-flaggan så att avbrottsmekanismen aktiveras.
- void swtrap() Anropas vid software interrupt. Skall anropa reschedule så som beskrivits ovan.
- void clocktrap() Anropas vid klockavbrott. Fungerar som swtrap, men skall dessutom anropa den färdigskrivna C-funktionen clock\_inter vilken bl.a. räknar upp den externa variabeln current\_time.

Du får anta att det finns en färdigskriven C-funktion init\_vect() som initierar avbrottsvektorerna för klockavbrott och för software interrupt.

(**6p**)

#### Deluppgift b

Processerna beskrivs med hjälp av följande struct-typ:

```
struct process_struct {
   struct stack_frame *stack_ptr; // pekare till toppen på processens stack
   int pid; // processens nummer
   int priority; // processens prioritet
   unsigned long int start_time; // tidigaste starttid
};
typedef struct process_struct process;
```

Varje process har en egen stack och pekaren stack\_ptr pekar ut stackens topp. Varje process tilldelas automatisk ett eget unikt nummer när processen skapas. När man skapar en ny process skall man ange processens prioritet. Denna avgör vilken process som får exekvera om flera processer tävlar

om processorn. Man kan fördröja en process. I så fall används komponenten start\_time för att hålla reda på tidigaste tidpunkt när processen får starta.

I realtidskärnan finns bl.a. följande tre variabler definierade:

Kön waiting innehåller pekare av typen process \*. Processerna läggs in i prioritetsordning i kön. (Hur typerna Queue och Iterator är deklarerade framgår av bilagan. Det är exakt samma typer som du själv arbetade med i laboration nr 4 och du får anta att de är implementerade och att alla deras funktioner kan anropas.)

Du får förutsätta att funktionerna init\_processes och create\_process är färdigskrivna. Funktionen init\_processes initierar variablerna running, waiting och waiting\_it. Den skapar dessutom två processer, en som beskriver exekveringen i funktionen main och en som beskriver en "vänteprocess" med låg prioritet. Vänteprocessen har lagts in i kön waiting, medan processen som beskriver main blir den aktuella processen och pekas ut av variabeln running. Funktionen init\_processes anropar också funktionerna init\_vect och enable\_inter från deluppgift a.

Din uppgift är att skriva funktionen reschedule som anropas när ett avbrott har inträffat. (Se deluppgift a.) Funktionen reschedule skall eventuellt byta ut den aktuella processen mot en annan. Funktionen skall ta fram den första processen i kön waiting. Men den måste hoppa över sådana processer som är fördröjda. Den aktuella tidpunkten finns i den externa variabel current\_time och denna kan jämföras med processernas tidigaste starttid. Du kan förutsätta att kön aldrig är tom eftersom det finns en "vänteprocess". Därför hittar man alltid en körbar process. Denna skall jämföras med den aktuella processen. Om den aktuella processen har lägre prioritet än den som valts ur kön skall processbyte ske. Detta skall man också göra om den aktuella processen blivit fördröjd (dess komponent start\_time har givits ett värde som är större än den aktuella tidpunkten.) Om processbyte skall göras skall den nya processen tas ut ur kön waiting och den gamla processen läggas dit istället. Dessutom skall den gamla stackpekaren som finns i variabeln inter\_sp sparas i komponenten stack\_ptr. Istället skall stackkpekaren för den nya processen läggas i variabeln inter\_sp.

(8p)

#### Deluppgift c

Din uppgift är att implementera de tre funktionerna running\_process, start\_process och delay\_process. För att en process skall kunna startas måste man lägga den i väntekön. En process fördröjs genom att man sätter komponenten start\_time i structen process. Tänk på att man om man ändrat i väntekön eller ändrat starttiden för en process så måste man sedan åstadkomma ett avbrott så att funktionen reschdule kommer att anropas.

(**6p**)

# Bilaga 1 - Assemblerspråket för mikroprocessorn CPU12.

Assemblerspråket använder sig av de mnemoniska beteckningar som processorkonstruktören MOTOROLA specificerat för maskininstruktioner och instruktioner till assemblatorn, s k pseudoinstruktioner eller assemblatordirektiv. Pseudoinstruktionerna framgår av följande tabell:

|   | Direktiv   | Förklaring  |
|---|------------|---|
|   | ORG N      | Placerar den efterföljande koden med början på adress N (ORG för          |
|   |            | ORiGin = ursprung)  |
| L | RMB N      | Avsätter N bytes i följd i minnet (utan att ge dem värden), så att        |
|   |            | programmet kan använda dem. Följden placeras med början på adress         |
|   |            | L. (RMB för Reserve Memory Bytes)   |
| L | EQU N      | Ger label L konstantvärdet N (EQU för EQUates = beräknas till)            |
| L | FCB N1, N2 | Avsätter i följd i minnet en byte för varje argument. Respektive byte     |
|   |            | ges konstantvärdet N1, N2 etc. Följden placeras med början på adress      |
|   |            | L. (FCB för Form Constant Byte)   |
| L | FDB N1, N2 | Avsätter i följd i minnet ett bytepar (två bytes) för varje argument.     |
|   |            | Respektive bytepar ges konstantvärdet N1, N2 etc. Följden placeras        |
|   |            | med början på adress L. (FDB för Form Double Byte)                        |
| L | FCS "ABC"  | Avsätter en följd av bytes i minnet, en för varje tecken i teckensträngen |
|   |            | "ABC". Respektive byte ges ASCII-värdet för A, B, C etc. Följden          |
|   |            | placeras med början på adress L. (FCS för Form Caracter String)           |
|   |            |   |

Bilaga 2 - ASCII-koden.

| 0 0 0     | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111             | b <sub>6</sub> b <sub>5</sub> b <sub>4</sub><br>b <sub>3</sub> b <sub>2</sub> b <sub>1</sub> b <sub>0</sub> |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|---|
| NUL       | DLE | SP  | 0   | @   | Р   | `   | р               | 0 0 0 0   |
| SOH       | DC1 | !   | 1   | Α   | Q   | а   | q               | 0 0 0 1   |
| STX       | DC2 | "   | 2   | В   | R   | b   | r               | 0 0 1 0   |
| ETX       | DC3 | #   | 3   | С   | S   | С   | S               | 0 0 1 1   |
| EOT       | DC4 | \$  | 4   | D   | Т   | d   | t               | 0 1 0 0   |
| ENQ       | NAK | %   | 5   | Е   | U   | е   | u               | 0 1 0 1   |
| ACK       | SYN | &   | 6   | F   | V   | f   | V               | 0 1 1 0   |
| BEL       | ETB | "   | 7   | G   | W   | g   | w               | 0 1 1 1   |
| BS        | CAN | (   | 8   | Н   | Х   | h   | x               | 1 0 0 0   |
| HT        | EM  | )   | 9   | ı   | Υ   | i   | у               | 1 0 0 1   |
| LF        | SUB | *   | :   | J   | Z   | j   | Z               | 1 0 1 0   |
| VT        | ESC | +   | ;   | K   | [Ä  | k   | {ä              | 1 0 1 1   |
| FF        | FS  | ,   | <   | L   | ١Ö  | - 1 | ö               | 1 1 0 0   |
| CR        | GS  | -   | =   | М   | ]Å  | m   | }å              | 1 1 0 1   |
| S0        | RS  |     | >   | N   | ٨   | n   | ~               | 1 1 1 0   |
| <b>S1</b> | US  | 1   | ?   | 0   | _   | 0   | RUBOUT<br>(DEL) | 1 1 1 1   |

#### Bilaga 3 - queue.h

```
// Makrot DATA skall ange typen för sådana data som skall läggas i kön.
// Det bör ha definierats av användaren, annars sätts det här till void.
#ifndef DATA
#define DATA void
#endif
#ifndef QUEUE_H
#define QUEUE_H
                                    // anger att qstruct och qiteratorstruct
struct qstruct;
struct qiteratorstruct;
                                    // definieras på annat ställe
 typedef struct qstruct *Queue;
                                             // typerna Queue och Iterator
typedef struct qiteratorstruct *Iterator; // skall utnyttjas av användaren
                                     // allokerar minnesutrymme för en ny kö
Queue new_queue();
void delete_queue(Queue q);
                                     // tar bort kön helt och hållet
                                    // tar bort köelementen men behåller kön
void clear(Queue q);
int size(Queue q);
                                             // ger köns aktuella längd
void add(Queue q, int priority, DATA *d); // lägger in d på rätt plats
                                             // avläser första dataelementet
// tar bort det första elementet
DATA *get_first(Queue q);
void remove_first(Queue q);
Iterator new_iterator(Queue q);
                                     // allokerar utrymme för en ny iterator
void delete_iterator(Iterator it); // tar bort iteratorn
void go_to_first(Iterator it); // går till köns första element
void go_to_first(Iterator it);
void go_to_last(Iterator it);
                                     // går till köns sista element
void go_to_next(Iterator it);
                                     // går till till nästa element
void go_to_previous(Iterator it); // går till föregående element
                                     // ger pekare till aktuellt
// dataelementet eller 0,
DATA *get_current(Iterator it);
                                      // om inget refereras
void change_current(Iterator it,
                      DATA *d);
                                      // ändrar aktuellt dataelementet
void remove_current(Iterator it);
                                      // tar bort aktuellt dataelement
void find(Iterator it, DATA *d);
                                      // söker d, iteratorn kommer att
                                      // referera till *d eller ge värdet 0
#endif
```

# Preliminära, kortfattade lösningar och svar

1. ROM. 16kbyte ⇒ 2<sup>4</sup>•2<sup>10</sup> byte ⇒ 14 Adressbitar ⇒ [A13,A0] direkt till ROM-kapsel. RWM. 32kbyte ⇒ 2<sup>5</sup>•2<sup>10</sup> byte ⇒ 15 Adressbitar ⇒ [A14,A0] direkt till RWM-kapsel – Fast detta funkar inte när adressområde är [\$4000,\$7FFF] – Se tabellen nedan.

Minnesmodulerna och I/O-portarna tar upp följande adressområden:

Väljer att lägga IN- och UTport på samma adress då detta ger färre grindar.

|     |               | $A_{15}$ | $A_{14}$ | $A_{13}$ | $A_{12}$ | $A_{11}$ | $A_{10}$ | $A_9$ | $A_8$ | $A_7$ | $A_6$ | $A_5$ | $A_4$ | $A_3$ | $A_2$ | $A_1$ | $A_0$ |
|-----|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ROM | Start: C000   | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | Stop: FFFF    | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| RWM | Start: 4000 - | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | Stop: 7FFF    | 0        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| I/O | 0000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

CS-ROM: Rita en NAND-grind enligt {A<sub>15</sub>·A<sub>14</sub>··E R/W}'

CS-RWM: Rita en NAND-grind enligt  $\{A_{15}$ '·  $A_{14}$ ·  $E\}$ '

I/O: Bilda först IOSEL för både portarna enligt  $\{A_{14}$ '·E $\}$  Rita sedan OUTSEL enligt  $\{IOSEL\ R/W'\}$ 'och sedan INSEL enligt  $\{IOSEL\ R/W\}$ '

Blockdiagram för RWM-modul innehåller:

[A13,A0] direkt till kapsel, A14 till GND, R/W', CS\_RWM och DATA [7,0]

```
IRQINIT
           psha
           pshx
                    #$2359,CLOCK
           movw
                                    Init kolckan tt:mm:ss
                    #$59,CLOCK+2
           movb
                    #1000
           ldx
                                    Avbrottsräknare
           stx
                    TEMP
           clr
                    IRQRES
                                    nollställ avbrottsvippan
           ldx
                    #IRO
                                    avbrottsvektor
                    $fff2
           stx
                                    (alt 3ff2)
           cli
           pulx
           pula
           rts
 TEMP
                         Avbrottsräknare (1000 IRQ = 1s)
           rmb
 IRO
           clr
                    IRQRES
                                    nollställ avbrottsvippan
           ldx
                                    1000 avbrott?
                   TEMP
           dex
           stx
                    TEMP
           bne
                                      nej
                    IExit
                                    Avbrottsräknare
           ldx
                    #1000
           stx
                    TEMP
  * Minska sekunder
           ldaa
                    CLOCK+2
           adda
                    #-1
           daa
                    CLOCK+2
                                  Hel minut?
           staa
           bpl
                    IExit
                                     nej
  * Minska minuter
           movb
                    #$59,CLOCK+2
                                    59 nya sekunder
           ldaa
                    CLOCK+1
                    #-1
           adda
           daa
                                    Hel timme?
           staa
                    CLOCK+1
           bpl
                   IExit
                                     nej
  * Minska timmar
                    #$59,CLOCK+1 59 nya minuter
           movb
           ldaa
                    CLOCK
           adda
                    #-1
           daa
                    CLOCK
                                    24 timmar?
           staa
           bpl
                    IExit
                                     nej
```

```
* Stanna klockan på något sätt!
* Använd någon global variabel o kolla om klockan är noll eller
* se till att förhindra framtida avbrott
          ldaa
                                   Ettställ I-flaggan
                  0,sp
          oraa
                  #$10
          staa
                  0,sp
                  #0,CLOCK
                                  Nolla klockan (som nu borde stå på -1:59:59)
          movw
         clr
                  CLOCK+2
IExit
         rti
                                   (Plus programhuvud och flödesplan)
```

# Upg 3

- a. Stuffbitar. Se CAN-OH:n
- **b.** Se RTS-OH:n
- c. 3 hörn (3\*xyz); 3 textur koordinater
- **d.** Minnesbandbredd
- e. Se Laboration 2
- **f.** Se s 34 i Arb

g.

```
Loop psha ldaa Inport anda #$03 pula beq Loop
```

# Upg 4

#### // Deluppgift a

```
segment text
                         _clocktrap
                 define
                          _swtrap
                 define
                          _enableinter
                 define
                           _sw_interrupt
                 define
                           _inter_sp
                 extern
                            reschedule_
                 extern
                 extern _clock_inter
_sw_interrupt:
                 SWI
                 RTS
_enableinter:
                 CLI
                 RTS
                 STS _inter_sp
_swtrap:
                 JSR _reschedule
LDS _inter_sp
                 RTI
_clocktrap:
                 STS
                     _inter_sp
                      _clock_inter
                 JSR
                      _reschedule
                 JSR
                 LDS
                      _inter_sp
                 RTS
```

#### // Deluppgift b

```
void reschedule() { // anropas vid avbrott, byter process om så behövs
    process *p;
    // leta reda på första körbara process i kön
    go_to_first(waiting_it);
    p = get_current(waiting_it);
    while (p->start_time > current_time) {
     go_to_next(waiting_it);
     p = get_current(waiting_it);
    // Undersök om processbyte skall ske
    if (p->priority > running->priority || running->start_time >
current_time) {
     running->stack_ptr = inter_sp;  // spara stackpekaren för
processen
                                      // byt till annan stack
     inter_sp = p->stack_ptr;
      remove_current(waiting_it);
                                      // ta bort den nya processen från
     add(waiting, running->priority, running); // lägg den gamla
processen i kön
     running = p_i
}
// Deluppgift c
process *running_process() {
 return running;
void start_process(process *p) {
  if (p) {
   add(waiting, p->priority, p);
    sw_interrupt();
}
void delay_process(process *p, long int t) {
  if (p) {
   p->start_time = current_time + t;
    sw_interrupt();
```