

Tentamen med lösningsförslag

EDA482 Maskinorienterad programmering D EDA487 Maskinorienterad programmering Z DAT017 Maskinorienterad programmering IT DIT151 Maskinorienterad programmering GU

Fredag 18 augusti 2017, kl. 8.30 - 12.30

Examinator

Roger Johansson, tel. 772 57 29

Kontaktperson under tentamen:

Andreas Wieden, tel 772 10 23 Ulf Assarsson, tel. 772 17 75

Tillåtna hjälpmedel

Utgåvor som distribuerats inom ramen för kursen, häftena:

- Instruktionslista för CPU12
- Quick Guide, Laborationsdator MD407 med tillbehör

Inget annat än understrykningar ("överstrykningar") får vara införda i dessa häften.

Du får också använda:

- Rättelser till Quick Guide, Laborationsdator MD407 med tillbehör
- C Reference Card

Tabellverk eller miniräknare får ej användas.

Lösningar

anslås senast dagen efter tentamen via kursens hemsida.

Granskning

Tid och plats anges på kursens hemsida.

Allmän

Tentamen är anpassad för både det äldre laborationssystemet (*MC12*) och det nyare (*MD407*). Varje uppgift föregås av någon av bokstäverna A, B eller C.

A: uppgift avser laborationssystem MC12.

B: uppgift avser laborationssystem MD407.

C: uppgift kan besvaras av alla.

Du väljer själv om du vill besvara A *eller* B-märkta uppgifter. Du ska inte besvara *både* A *och* B-märkta uppgifter.Du kan alltså inte växla mellan A och B uppgifter. Antingen löser du enbart A uppgifter eller enbart B uppgifter. Om din lösning innehåller både A och B-märkta uppgifter kommer de A-märkta uppgifterna att bedömas.

Siffror inom parentes anger full poäng på uppgiften.

För full poäng krävs att:

- redovisningen av svar och lösningar är läslig och tydlig. Ett lösningsblad får endast innehålla redovisningsdelar som hör ihop med en uppgift.
- lösningen ej är onödigt komplicerad.
- du har motiverat dina val och ställningstaganden
- assemblerprogram är utformade enligt de råd och anvisningar som getts under kursen.
- C-program är utformade enligt de råd och anvisningar som getts under kursen. I programtexterna skall raderna dras in så att man tydligt ser programmens struktur.

Betygsättning

För godkänt slutbetyg på kursen fordras att både tentamen och laborationer är godkända.

Maximal poäng är 50 oxh tentamenspoäng ger slutbetyg enligt: (EDA/DAT/LEU): $20p \leq betyg \ 3 < 30p \ \leq betyg \ 4 < 40p \leq betyg \ 5$ respektive (DIT): $20p \leq betyg \ G < 35p \leq VG$

_|=|X|

PARALLEL OUTPU

DIP-SWITCH INPUT

DIP-SWITCH INPUT


Uppgift A-1 (6p) In/utmatning i C

I denna uppgift ska du bland annat demonstrera hur absolutadressering utförs i C. För full poäng ska du visa hur preprocessordirektiv och typdeklarationer används för att skapa begriplig programkod.

Två strömbrytare och en ljusdiodramp, enligt figuren till höger, är anslutna till adresser 0x600 och 0x601, respektive adress 0x400 i ett MC12 mikrodatorsystem.

Konstruera en funktion

```
void DipSwitchEor( void )
```



Uppgift A-2 (8p) Assemblerprogrammering

Följande funktion modyBit finns given i "C". (Funktionen kombinerar subrutinerna OUTONE respektive OUTZERO från laborationskursen).

```
void modyBit( unsigned char bit number, unsigned char bit value )
   static
            char
                  shadow;
   static
            char
                  set[]=
                            \{0x80,0x40,0x20,0x10,8,4,2,1\};
   static
            char
                  clear[]= \{0x7F, 0xBF, 0xDF, 0xEF, 0xF7, 0xFB, 0xFD, 0xFE\};
   if( bit number > 7 )
                            return;
   if( bit value > 1 )
                            return;
   if( bit value == 1 )
      shadow = shadow | set[bit_number];
      shadow = shadow & clear[bit_number];
   *((unsigned char *) 0x400) = shadow;
}
```

Skriv motsvarande funktion MODYBIT i assemblerspråk för HC12. I denna uppgift ska du INTE ta hänsyn till kompilatorkonventioner utan i stället skickas parametrarna till outbit enligt:

```
bit_number i register B
bit_value i register A
```

Uppgift A-3 (8p) *Kodningskonventioner (C/assemblerspråk)*

I denna uppgift ska du förutsätta samma konventioner som i XCC12, (bilaga 1).

a) I ett C-program har vi följande deklarationer:

```
void func(int *pi, char *pc, long *pl )
{
   char
         1c;
   int
         li;
   long *lpl;
   lc = *pc;
   li = *pi;
   lpl = pl;
   /* Övrig kod i funktionen är bortklippt eftersom vi bara
      betraktar anropskonventionerna. */
}
```

Översätt hela funktionen func, som den är beskriven, till HCS12 assemblerspråk, såväl prolog som tilldelningar och epilog ska alltså finnas med. Speciellt ska du börja med att beskriva aktiveringsposten, dvs. stackens utseende i funktionen och där riktningen för minskande adresser hos aktiveringsposten framgår. (6p)


b) I samma C-program har vi dessuton följande deklarationer givna på "toppnivå" (global synlighet):

```
char
       * a;
int
      * c;
long
```

Visa hur variabeldeklarationerna översätts till assemblerdirektiv. (2p)

Uppgift A-4 (6p) Avbrott

Under laborationerna har du kommit i kontakt med laborationskortet ML19, försett med två avbrottsvippor.



Gränssnittet består av 4 st. 8-bitars register, 3 av dessa används.

Address	7	6	5	4	3	2	1	0	Mnemonic	Namn
\$DC0	IRQ						IRQ1	IRQ2	STATUS	Status Register
\$DC1										
\$DC2									IRQ1ACK	Interrupt 1 acknowledge
\$DC3									IRQ2ACK	Interrupt 2 acknowledge

Statusregistret innehåller IRQ-status, dvs. en ettställd bit representerar avbrott. Avbrottskällorna separeras med bitarna b₁ och b₀. b₇ ettställs om någon avbrottskälla är aktiv. Avbrotten kvitteras genom en skrivning till motsvarande acknowledge-register.

Visa hur du utformar avbottshanteringen i programdelar (C och assembler) så att du minimerar mängden assemblerkod som krävs för implementeringen. Det betyder att du utformar: C-funktioner för att:

- initiera systemet för avbrott, avbrottsvektor 0x3FF2 ska användas.
- avbrottshanteringsfunktion som kvitterar det begärda avbrottet.


dessutom i assembler:

nödvändiga stödfunktioner

Uppgift B-1 (14p)

En "sluss" ska konstrueras med hjälp av elektroniskt styrda dörrar. En dörr har ett 4-bitars digitalt gränssnitt (se figur till höger) som beskrivs av följande:

Funktioner för att öppna och stänga dörren är flank-triggade. En funktion för att ge larm genom att tända en varningslampa är nivå-triggad, dessutom finns en statussignal som anger om dörren är öppen eller stängd.



- En positiv flank på bit 3 öppnar dörren.
- En negativ flank på bit 2 stänger dörren.
- Bit 1 är 1 om dörren är stängd, annars är denna bit 0.
- Då bit 0 är 1 tänds en varningslampa som monterats vid dörren. Då bit 0 är 0 är denna varningslampa släckt.

I mekaniken finns en viss tröghet så det kan ta upp till 1 sekund att öppna eller stänga en dörr. Av denna anledning måste funktioner för realtidsfördröjning användas. Dessa ska implementeras med hjälp av SYSTICK.

- a) Använd SYSTICK för att konstruera en blockerande fördröjningsfunktion void delay10ms(void); som blockerar det anropande programmet i 10 ms. (3p)
- b) Två dörrar, ska nu anslutas till en *MD407* via port D. Dörr 'A' ansluts till PD7-PD4, dörr 'B' ansluts till PD3-PD0.

Konstruera tre funktioner, initdoor, opendoor och closedoor enligt följande specifikationer:

void initdoor (void); initiera GPIOD för användning med dörrarna. PD8-PD15 ska ställas som inport.

int opendoor (char c); öppna dörr ('A' eller 'B', som parameter c), vänta maximalt 1 sekund i 10 ms intervall. Om dörren öppnas inom 1 sekund ska funktionen returnera 1, annars ska funktionen returnera 0.

int closedoor(char c); stäng dörr ('A' eller 'B', som parameter c), vänta maximalt 1 sekund i 10 ms intervall. Om dörren är stängd inom 1 sekund ska funktionen returnera 1, annars ska funktionen returnera 0.

Det är tillåtet att använda fördröjningsfunktionen delay10ms() även om du inte löst den uppgiften. (7p)

- c) Utöver de båda dörrarna A och B placeras nu tre rörelsegivare i anslutning till dörrarna. Dessa betecknas x,y och z (se figur till höger) och fungerar enligt:
- x, kopplad till PD8: Biten är 1 om någon person finns i utrymmet, annars 0.
- y, kopplad till PD9: Biten är 1 om någon person finns i utrymmet, annars 0.
- z, kopplad till PD10: Biten är 1 om någon person finns i utrymmet, annars 0.


Konstruera ett huvudprogram som tillåter passage från x till z. Applikationen ska:

- 1. Initiera systemet, öppna dörr A och stäng dörr B förutsätt att inget fel uppstår här.
- 2. Så länge inget fel uppstår:
- kontrollera om det finns någon person i 'y' i så fall, stäng dörr A, öppna dörr B, vänta tills utrymme 'y' är tomt, stäng därefter dörr B och öppna dörr A.

Om något fel uppstår:

• en dörr öppnas eller stängs inte som den ska – ge larm vid båda dörrar och avbryt exekveringen av huvudprogrammet.

Det finns inga speciella prestandakrav, det räcker med att implementera funktionen enligt ovan. (4p)



Uppgift B-2 (4p)

Vi har de globala deklarationerna: int i,j; char vm[10][10]; Visa en kodsekvens som evaluerar uttrycket vm[i][j+1] till register R0.

Uppgift B-3 (4p)

Utgå från att följande deklarationer är gjorda på global nivå.


```
short f(void);
int a,b;
```

Visa en kodsekvens, i ARM assemblerspråk, som evaluerar följande uttrycks värde till register R0.

```
f() + a * \sim (b \& 0xFF);
```

Uppgift B-4 (6p)

En avbrottsvippa kopplas till MD407 enligt följande figur:




Den externa avbrottsmekanismen (EXTI) ska användas för att detektera knapptryckningar. Ingen hänsyn behöver tas till eventuella kontaktstudsar.

- a) Visa med en funktion app_init hur avbrottsmekanismerna initieras, dvs. IO-pinnar konfigureras, EXTI och NVIC initieras. Observera, övriga IO-pinnar i port C får *inte* ändras av din initiering. (4p)
- b) Visa en komplett avbrottsrutin irq_handler som kvitterar (återställer) avbrott efter en knappnedtryckning så att systemet kan detektera nästa nedtryckning. Du får förutsätta att inga andra avbrott förekommer. (2p)

För full poäng krävs att din lösning är tydlig, fullständig och att du använt lämpliga makrodefinitioner för registeradresser.

Uppgift C-5 (8p)

- a) Visa typdeklarationer för funktioner som tillåter anrop direkt från ett C-program via en pekarvariabel av denna typ (3p).
 - typen vfunc har inga parametrar och inget returvärde.
 - typen pfunc har en parameter av typen unsigned char, men inget returvärde.
 - typen rfunc har inga parametrar men returvärde av typen unsigned char.
- b) På vilket sätt är följande programkonstruktion problematisk? (2p)
 void f(char *pcp)
 {
 char *cp;
 *cp = *pcp;
 }
- c) Vad kallas de nätverkstopologier som illustreras på följande sätt? (3p)



Uppgift C-6 (**6p**) Maskinnära programmering i C

Inom matematiken säger man att två vektorer $(u_1, u_2, ... u_n)$ och $(v_1, v_2, ... v_n)$ är ortogonala om summan $\sum_{k=1}^{n} u_k v_k$ är lika med noll. Skriv en C-funktion

```
int ortogonala(int *v1, int *v2, int n);
```

som avgör om två heltalsvektorer är ortogonala. Funktionen skall ge ett sanningsvärde som resultat. Vektorerna skall representeras med hjälp av två heltalsfält. I funktionen får du inte använda dig av indexering, utan du måste använda pekare för att stega igenom fälten.

Uppgift C-7 (8p) Maskinnära programmering i C

Denna uppgift handlar om att konstruera drivrutiner för en tänkt kommunikationsenhet. Enheten kan ta emot och sända data från resp. till en annan dator. Enheten har därför två separata kanaler: en mottagningskanal och en sändningskanal. Uppgiften behandlar dock endast mottagningskanalen,

Drivrutinerna för enheten använder sig av två buffertar: en inbuffert i vilken inlästa data läggs och en utbuffert som utgående data hämtas ifrån. Det är meningen att ett program som vill använda sig av kommunikationsenheten ska göra det via dessa buffertar. Vill programmet ta emot data via kommunikationsenheten ska det alltså hämta data från inbufferten och vill det sända data skall det lägga dessa data i utbufferten. Det finns en färdigskriven modul buffer, för buffertar som du ska använda dig av. Den har följande .h fil:

Följande specifikationer gäller för kommunikationenheten: Det finns fyra åttabitars register: SEND_DATA, SEND_CTRL, RECEIVE_DATA och RECEIVE _CTRL. Dessa ligger på de hexadecimala adresserna 400, 401, 402 resp. 403. I dataregistren finns de data som ska tas emot eller sändas. I respektive kontrollregister används tre bitar:

Bit 0, RDY sätts automatiskt till 1 när en överföring är klar. Den ska nollställas vid en ny överföring.

Bit 1, GO sätter man till 1 för att starta en överföring. Den nollställs automatiskt.

Bit 2, IE anger om enheten skall ge avbrott när en överföring är klar.

Konstruera den del av drivrutinerna som har att göra med mottagning. Det ska finnas en fil driver.h med en tillhörande fil driver.c. Lägg dessutom alla specifikationer för hårdvaran i en egen fil channel.h. Ange speciellt hur du placerat kod/deklarationer i dessa olika filer.

Filen driver.h ska utgöra gränssnittet mot övriga program i datorn. I denna fil ska två funktioner deklareras: init_input som initierar mottagningsdelen av enheten och get_input_buffer som ger en pekare till den inbuffert drivrutinen skapat och använder sig av. Dessa två funktioner ska förstås definieras i filen driver.c. I initieringsfunktionen avbrott aktiveras och en buffert skapas. Låt den ha 100 platser. Initieringsfunktionen måste vara utformad så att det inte kan skapas mer än en inbuffert, även om funktionen skulle bli anropad mer än en gång.

I filen driver.c skall det dessutom finnas en funktion notify_input. Denna anropas varje gång ett avbrott sker. Du behöver inte hantera själva avbrottet me i funktionen notify_input ska det inlästa tecknet tas om hand och enheten sedan ställas i ett tillstånd som tillåter en ny överföring. Du behöver inte ta hänsyn till ev. spill, dvs. kontrollera att ett inläst tecken ryms i bufferten.

 Maskinorienterad programmering	- Tentamen 18 augusti 2017	7(14)

Bilaga 1: Kompilatorkonvention XCC12:

- Parametrar överförs till en funktion via stacken och den anropande funktionen återställer stacken efter funktionsanropet.
- Då parametrarna placeras på stacken bearbetas parameterlistan från höger till vänster.
- Lokala variabler översätts i den ordning de påträffas i källtexten.
- Prolog kallas den kod som reserverar utrymme för lokala variabler.
- Epilog kallas den kod som återställer (återlämnar) utrymme för lokala variabler.
- Den del av stacken som används för parametrar och lokala variabler kallas aktiveringspost.
- Beroende på datatyp används för returparameter HC12:s register enligt följande tabell:

Storlek	Benämning	C-typ	Register
8 bitar	byte	char	В
16 bitar	word	short int och pekartyp	D
32 bitar	long float	long int float	Y/D

Bilaga 2: Assemblerdirektiv för MC68HC12.

Assemblerspråket använder sig av mnemoniska beteckningar som tillverkaren Freescale specificerat för maskininstruktioner och instruktioner till assemblatorn, s.k. pseudoinstruktioner eller assemblerdirektiv. Pseudoinstruktionerna framgår av följande tabell:

Direktiv	Förklaring
ORG N	Placerar den efterföljande koden med början på adress N (ORG för ORiGin =
	ursprung)
L: RMB N	Avsätter N bytes i följd i minnet (utan att ge dem värden), så att programmet kan
	använda dem. Följden placeras med början på adress L.
	(RMB för Reserve Memory Bytes)
L: EQU N	Ger label L konstantvärdet N (EQU för EQUates = beräknas till)
L: FCB N1,N2	Avsätter i följd i minnet en byte för varje argument. Respektive byte ges konstantvärdet
	N1, N2 etc. Följden placeras med början på adress L.
	(FCB för Form Constant Byte)
L: FDB N1,N2	Avsätter i följd i minnet ett bytepar (två bytes) för varje argument. Respektive bytepar
	ges konstantvärdet N1, N2 etc. Följden placeras med början på adress L. (FDB för
	Form Double Byte)
L: FCS "ABC"	Avsätter en följd av bytes i minnet, en för varje tecken i teckensträngen "ABC".
	Respektive byte ges ASCII-värdet för A, B, C etc. Följden placeras med början på
	adress L. (FCS för Form Caracter String)

Bilaga 3: Assemblerdirektiv för ST32F407.

Direktiv	Förklaring		
L: .SPACE N	Avsätter N bytes i följd i minnet (utan att ge dem värden), så att programmet kan använda dem. Följden placeras med början på adress L.		
L: .BYTE N1,N2	Avsätter i följd i minnet en byte för varje argument. Respektive byte ges konstantvärdet N1, N2 etc. Följden placeras med början på adress L.		
L: .HWORD N1,N2	Avsätter i följd i minnet ett 16 bitars ord för varje argument. Respektive ord ges konstantvärdet N1, N2 etc. Följden placeras med början på adress L.		
L: .WORD N1,N2	Avsätter i följd i minnet ett 32 bitars ord för varje argument. Respektive ord ges konstantvärdet N1, N2 etc. Följden placeras med början på adress L.		
.ALIGN	Garanterar att påföljande adress är jämnt delbar med 4 ("word aligned")		

Lösningsförslag

```
Uppgift A-1:
```

```
typedef unsigned char *port8ptr;
#define OUT *((port8ptr) 0x400)
#define IN1 *((port8ptr) 0x600)
#define IN2 *((port8ptr) 0x601)
void DipSwitchEor( void )
  while( 1 )
      OUT = IN1 ^ IN2;
}
```

Uppgift A-2:

```
; Data och variabler
         RMB
shadow:
set:
         FCB
                $80,$40,$20,$10,8,4,2,1
                $7F,$BF,$DF,$EF,$F7,$FB,$FD,$FE
clear:
         FCB
MODYBIT:
        #7
                   ; if( bit_number > 7 )
   CMPB
   BHI
         MODYBIT_exit
                  ; if( bit_value > 1 )
   CMPA
         #1
         MODYBIT exit
   BHI
   BNE
         MODYBIT_1 ; if( bit_value == 0 )
                  ; if( bit_value == 1 ) shadow = shadow | set[bit_number];
   LDX
         #set
        B,X
   LDAB
   ORAB
        shadow
   BRA
         MODYBIT_2
MODYBIT_1:
   LDX
         #clear
                   ; else shadow = shadow & clear[bit_number];
   LDAB
        B,X
   ANDB
         shadow
MODYBIT_2:
   STAB shadow
                   ; *((unsigned char *) 0x400) = shadow;
   STAB $400
MODYBIT exit:
   RTS
```

Uppgift A-3:

minnesanvändning	adress
pl	11,SP
pc	9,SP
pi	7,SP
PC (vid JSR)	
lc	4,SP
li	2,SP
lpl	0,SP



```
_func:
  LEAS
          -5,SP
```

```
LDX
         9,SP
   LDAB
         , X
                   ; lc = *pc;
   STAB
         4,SP
         7,SP
   LDX
                   ; li = *pi;
   LDD
         , X
         2,SP
   STD
   LDD
         11,SP
                      ; lpl = pl;
         0,SP
   STD
   LEAS
         5,SP
   RTS
b)
_b RMB
         2
_a RMB
         2
_c RMB
Uppgift A-4:
IC:
                    *( ( volatile unsigned char *) 0xDC0)
#define
        Status
                      *( ( volatile unsigned char *) 0xDC2)
#define IrqlAck
#define Irq2Ack
                      *( ( volatile unsigned char *) 0xDC3)
void init( void )
   extern void CLEARI(void); /* assemblerrutin, nollställ I-flagga */
   extern void IRQ( void );  /* assemblerrutin, avbrott */
   Irq1Ack = 0;
                     /* återställ avbrottsvippor */
   Irq2Ack = 0;
   *((void(**)) 0x3FF2) = IRQ; /* sätt avbrottsvektor */
   CLEARI(); /* nollställ I */
void AtIRQ( void )
   if (Status & 1 )
      Irq1Ack = 0;
   else if (Status & 2 )
      Irq2Ack = 0;
i assembler:
_CLEARI: CLI
         RTS
```

JSR

RTI

_AtIRQ

_IRQ:

```
Uppgift B-1:
```

```
#define
           STK CTRL
                      ((volatile unsigned int *)(0xE000E010))
                      ((volatile unsigned int *)(0xE000E014))
#define
           STK LOAD
                      ((volatile unsigned int *)(0xE000E018))
           STK_VAL
#define
void delay_10ms( void )
    /* SystemCoreClock = 168000000 */
   *STK\_CTRL = 0;
   *STK_LOAD = ( (1680000) -1 );
    *STK_VAL = 0;
    *STK CTRL = 5;
   while( (*SysTickCtrl & 0x10000 )== 0 );
    *STK_CTRL = 0;
b)
#define
           GPIO_D_BASE
                          0x40020C00
                                         /* MD407 port D */
           GPIO_D_MODER
                          ((volatile unsigned int *) (GPIO_D_BASE))
#define
          GPIO_D_OTYPER ((volatile unsigned short *) (GPIO_D_BASE+0x4))
#define
          GPIO_D_PUPDR ((volatile unsigned int *)
#define
                                                        (GPIO_D_BASE+0xC))
                          ((volatile unsigned short *) (GPIO_D_BASE+0x10))
#define
           GPIO_D_IDR
                          ((volatile unsigned short *) (GPIO_D_BASE+0x14))
#define
           GPIO_D_ODR
void initdoor( void )
    *GPIO_D_MODER = 0 \times 00005151;
   *GPIO_D_OTYPER = 0;
    *GPIO_D_PUPDR = 0;
int opendoor( char c )
   int i;
   if(c == 'A')
       /* Skapa positiv flank på dörr A b3 */
       *GPIO_D_ODR = 0;
       *GPIO_D_ODR = (1 << 7);
       for( i = 0; i < 100; i++ )
           if( (*GPIO_D_IDR & (1 << 5)) ==0)
               return 1; /* Dörr öppnad */
           delay_10ms();
       }
       return 0; /* Kunde inte öppna dörren */
    }else{
       /* Skapa positiv flank på dörr B b3 */
       *GPIO_D_ODR = 0;
       *GPIO_D_ODR = (1<<3);
       for( i = 0; i < 100; i++ )
           if( (*GPIO_D_IDR & (1<<1) )==0)
               return 1; /* Dörr öppnad */
           delay_10ms();
       return 0; /* Kunde inte öppna dörren */
   }
}
int closedoor( char c )
   if(c == 'A')
        /* Skapa negativ flank på dörr A b2 */
       *GPIO_D_ODR = (1 << 6);
       *GPIO_D_ODR = 0;
       for( i = 0; i < 100; i++ )
           if(*GPIO_D_IDR & (1<<5))
              return 1; /* Dörr stängd */
           delay_10ms();
       return 0; /* Kunde inte stänga dörren */
       /* Skapa negativ flank på dörr B b2 */
       *GPIO_D_ODR = (1 << 2);
       *GPIO_D_ODR = 0;
       for( i = 0; i < 100; i++ )
```

```
if(*GPIO_D_IDR & (1<<1))
    return 1;  /* Dörr stängd */</pre>
           delay_10ms();
       return 0; /* Kunde inte stänga dörren */
   }
}
c)
       main( void )
void
{
   initdoor();
   opendoor('A');
   closedoor('B');
   while(1)
       if( *GPIO_D_IDR & (1<<9) )
           /* någon i utrymme 'y' */
if (! closedoor('A'))
              /* Ge larm och avbryt */
               *GPIO_D_ODR = (1<<0) | (1<<4) ;
               return;
           if (! opendoor('B'))
               /* Ge larm och avbryt */
               *GPIO_D_ODR = (1<<0) | (1<<4) ;
               return;
           while ( *GPIO_D_IDR & (1<<9) ); /* Vänta tills utrymmet tomt */
           if ( ! closedoor( 'B' ) )
               /* Ge larm och avbryt */
               *GPIO_D_ODR = (1 << 0) | (1 << 4);
               return;
           if (! opendoor('A'))
               /* Ge larm och avbryt */
               *GPIO_D_ODR = (1 << 0) | (1 << 4);
               return;
       }
   }
}
Uppgift B-2:
@ adress = vm + i*10 + j + 1
          R3,i
   LDR
          R1,j
   LSL
          R2,R3,#2
                      @ R2 = (i*4)
   ADD
          R3,R2,R3
                      @ R3 = (i*4+i)
                      @ R2 = (i*4+i)*2 = i*10
   LSL
          R2,R3,#1
   LDR
          R3,=vm
   ADD
          R3,R3,R2
                      @ R3 = vm + i*10
   ADD
                     @ R3 = vm + i*10 + j
          R3,R3,R1
   LDRB R0,[R3,\#1] @ R0 = M(char)( vm + i*10 + j+1
Uppgift B-3:
          f
   BL
   SXTH R0,R0
   LDR
          R3,b
          R2,#0xFF
   MOV
   AND
          R3,R3,R2
   MVN
          R3,R3
   LDR
          R2,a
   MUL
          R2,R2,R3
   ADD
          R0,R0,R2
Uppgift B-4:
#define NVIC_EXTI1_IRQ_BPOS
                                   (1 << 7)
#define EXTI1_IRQ_BPOS
                                   (1 << 1)
```

```
#define GPIOC_MODER
                        ((volatile unsigned int *)
                                                       0x40020800)
                        ((volatile unsigned short *) 0x40020804)
#define GPIOC_OTYPER
#define GPIOC_PUPDR
                        ((volatile unsigned int *)
                                                       0x4002080C)
#define GPIOC_ODRLOW
                        ((volatile unsigned char *)
                                                       0x40020814)
#define SYSCFG EXTICR1 ((volatile unsigned short *) 0x40013808)
#define EXTI_IMR
                    ((volatile unsigned int *)
                                                       0x40013C00)
                        ((volatile unsigned int *)
#define EXTI_RTSR
                                                       0 \times 40013 C08)
#define EXTI_FTSR
                        ((volatile unsigned int *)
                                                       0x40013C0C)
                        ((volatile unsigned int *)
#define EXTI_PR
                                                       0 \times 40013 C14
#define NVIC_ISER0
                      ((volatile unsigned int *)
                                                       0xE000E100)
void app_init( void )
                              /* Återställ bit 1 och bit 4 */
   *GPIOC_MODER &= ~0x30A;
                              /* Bit 4, digital ut, bit 1 digital in */
   *GPIOC_MODER = 0x100;
                              /* Nollställ bit 1: "Input floating" */
   *GPIOC_PUPDR &= ~1;
   *GPIOC_OTYPER &= ~1;
                              /* Nollställ bit 1: "Output push/pull" */
                             /* Återställ D-vippan */
   *GPIOC_ODRLOW = 0x10;
   *GPIOC_ODRLOW = \sim 0 \times 10;
   *SYSCFG_EXTICR &= 0xFF0F;
   *SYSCFG EXTICR |= 0x0020;
                                         /* PC1->EXTI1 */
   *EXTI_IMR |= EXTI1_IRQ_BPOS;
                                         /* Avbrott på POSITIV flank */
   *EXTI_RTSR |= EXTI1_IRQ_BPOS;
                                         /* EJ Avbrott på negativ flank */
   *EXTI_FTSR &= ~EXTI1_IRQ_BPOS;
   *NVIC_ISERO |= NVIC_EXTI1_IRQ_BPOS; /* Aktivera avbrott i NVIC */
}
b)
void irq_handler ( void )
                                 /* Återställ D-vippan */
   *GPIOC_ODRLOW = 0x10;
   *GPIOC_ODRLOW = \sim 0 \times 10;
   *EXTI_PR |= EXTI1_IRQ_BPOS; /* Atterstall EXTI1 "Pending Register" */
Uppgift C-5:
typedef void (* vfunc )(void);
typedef void (* pfunc )(char);
typedef char (* rfunc )(void);
Eftersom pekaren cp är oinitierad kommer detta att resultera i en skrivning på någon slumpmässig adress i minnet.
c) Buss, stjärna och träd
Uppgift C-6:
int ortogonala(int *v1, int *v2, int n) {
   int sum=0;
   while (n>0)
      sum += *v1++ * *v2++;
      n--;
   return sum==0;
}
Uppgift C-7:
/* filen driver.h */
#include "buffer.h"
void init_input(void);
buffer *get_input_buffer();
/* filen channel.h */
#define RECEIVE_DATA (*(unsigned char *) 0x400 )
```

```
#define RECEIVE_CTRL (*(unsigned char *) 0x401 )
#define RDY 0x01
#define GO 0x02
#define IE 0x04
/* filen driver.c */
#include "driver.h"
#include "channel.h"
#include "buffer.h"
#define BUF_SIZE 100
static buffer *input_buf = 0;
                              /* avbrottsrutin */
extern void input_intr(void);
void init_input(void) {
     if (!input_buf) {
       input_buf = create_buffer(BUF_SIZE);
       RECEIVE_CTRL = IE;
     }
}
buffer *get_input_buffer() {
 return input_buf;
void notify_input(void) {    /* anropas av input_intr */
  if (RECEIVE_CTRL & RDY) {
    (void) put(input_buf, RECEIVE_DATA);
    RECEIVE_CTRL = GO & IE;
}
```