Unidad III Microcontroladores

David A. Trejo Pizzo

Departamento de sistemas dtrejopizzo@gmail.com

Marzo, 2015

- 1 Introducción
- 2 AVR
- 3 Programacion

Operadores y tipos de datos Sentencias de control Declaraciones

- 4 Conversor A-D Modos de conversión
- **5** ATmega328
 Puertos analogicos


- Un microcontrolador es un circuito integrado que incorpora en su interior un procesador, memorias y una serie de periféricos que lo hacen apto para desempeñar distintas funciones.
- Su funcionamiento depende del programa que tenga cargado en su memoria.

Seminario de tecnologia David A. Trejo Pizzo


Componentes

- Unidad de control
- Conjunto de registros
- Unidad aritmético y lógica
- Buses de conexión
- Unidad de cálculo de coma flotante


Que es un microcontrolador?



Core



Implementacion fisica



Seminario de tecnologia David A. Trejo Pizzo

AVR

El AVR fue diseñado desde un comienzo para la ejecución eficiente en lenguaje C.

La familia de microcontroladores es bastante numerosa, con más de 70 dispositivos y variantes que poseen el mismo núcleo; solo varían la cantidad de memoria y los periféricos.



- Puertos de Entradas / Salidas
- Timers
- Generador de interrupciones
- Interfaces de comunicación
- Conversor Analógico / Digital
- Conversor Digital / Analógico

Memoria y periféricos

El tipo y cantidad de periféricos, va a depender de cada fabricante. Lo mismo el tamaño y tipo de las memorias.

Se debe elegir al microcontrolador de acuerdo a las necesidades del proyecto a implementar.

Los fabricantes ofrecen cuadros comparativos entre sus distintas familias, los cuales permiten ver de forma detallada las distintas características de cada producto.

Seminario de tecnologia David A. Trejo Pizzo

Arquitectura RISC

AVR

Reduced COMPLEXITY Instruction Set Computer.


No significa un número de instrucciones reducido como a menudo se piensa. Significa que se reduce la complejidad de los circuitos encargados de la decodificación de las instrucciones , haciéndolos más simples y eficientes.

Seminario de tecnologia David A. Trejo Pizzo

ARV RISC

- Utiliza instrucciones de tamaño fijo. Solo 4 instrucciones de 32 bits y el resto son de 16 bits
- Posee 32 registros de uso general
- Solo utiliza instrucciones de Load/Store para acceder a la memoria RAM.
- La mayoría de las instrucciones se ejecutan en 1 ciclo de clock.
- Esta diseñada especialmente para la programación en C.
- Posee muy buenas características de bajo consumo


Arquitectura AVR



Seminario de tecnologia David A. Trejo Pizzo

Ciclos

En un ciclo de reloj se pueden leer 2 registros que funcionen como operandos para la ALU, realizar la operación y que le resultado quede disponible para escribirse en uno de esos registros.



Seminario de tecnologia David A. Trejo Pizzo

AVR

- La arquitectura de un microcontrolador no solo está definida por su set de instrucciones, sino también por la arquitectura del bus de comunicaciones.
- Arquitectura de Von Newmann: los buses de acceso a la memoria de programa y a la memoria de datos son los mismos, resultando así un único mapa de memoria.
- Arquitectura Harvard: se utilizan buses separados para la memoria de programa y la de datos.

Los microcontroladores AVR poseen una Arquitectura Harvard.

El lenguaje C

El lenguaje C modificado

Operadores

Aritmeticos

- $\bullet = (asignar)$
- + (suma)
- (resta)
- * (multriplicacion)
- / (division)
- % (modulo)

Comparacion

- == (igual a)
- != (distinto a)
- < (menor que)
- > (mayor que)
- <= (menor o igual que)
- >= (mayor o igual que)

Boleanos

- && (y)
- || (o)
- •! (no)

Otros operadores

Compuestos

- ++ (incremento)
- (decrementar)

Punteros

- * desreferencia
- & referencia

Bit a bit

- & (y)
- | (o)
- ∧ (xor)
- ~ (no)
- << (bit shift a la izquierda)
- >> (bit shift a la derecha)

Tipos de datos

- void
- booleano
- char
- unsigned char
- byte
- int
- unsigned int

- word
- long
- unsigned long
- short
- float
- double
- string (char[])
- String (objeto)
- array

Sentencia IF

- Si $X \longrightarrow Y$ if $(X) \{$ $//Y \}$
- Si X → Y ∨ Z if (X) { // Y} else { // Z}
- Si $W \longrightarrow X \lor Y \longrightarrow Z$ if (W) { // X} else if (Y) { // Z}

Switch

La estructura **Switch** funciona como un menu. Cuando se encuentra una sentencia **case** cuyo valor coincide con el de la variable, se ejecuta el código en esa declaración de caso.

Sintaxis:

```
switch (var) {
  case label:
    // statements
    break;
  case label:
    // statements
    break;
  default:
    // statements
```

Sentencia FOR

```
parenthesis
    declare variable (optional)
          initialize
                     test
                             increment or
                             decrement
for (int x = 0; x < 100; x++) {
    println(x); // prints 0 to 99
```

```
void loop()
   for (int i=0; i \le 255; i++)
      analogWrite(10, i);
      delay (10);
```

While

El ciclo **While** se repetirá de forma continua hasta que la expresión dentro del paréntesis sea falsa.

```
Sintaxis:
```

```
while(expression){
   // tarea(s)
}
```

```
var = 0;
while(var < 200){
   var++;
}</pre>
```

Do while

El ciclo **Do while** es similar al ciclo While, con la excepción de que la condición se comprueba al final del bucle, por lo que el bucle se ejecutará al menos una vez.

Sintaxis:

```
do
{
    // statement block
} while (test condition);
```

```
do
{
    delay(50);
    x = readSensors();
} while (x < 100);</pre>
```

Break

La declaración **Break** se usa para salir de un ciclo **do**, **for** o **while**, saltando la condicion normal del ciclo.

```
for (x = 0; x < 255; x ++)
{
    digitalWrite(PWMpin, x)
    ;
    sens = analogRead(0);
    if (sens > threshold){
        x = 0;
        break;
    }
    delay(50);
}
```

Continue

La declaración Continue se usa para salir de un ciclo **do**, **for** o while, saltando el resto del ciclo.

```
for (x = 0; x < 255; x ++)
    if (x > 40 \&\& x < 120){
        continue:
    digitalWrite(PWMpin, x)
    delay (50);
```

0000000

Declaraciones

Return

La declaración **Return** se usa para terminar una función y retornar un valor a otra funcon o al programa principal.

```
int checkSensor(){
v = analogRead(0);
    if (v > 400) {
        return 1;
    else {
        return 0:
```

Declaraciones

Goto

La declaración **Goto** transfiere el flujo del programa a otro punto.

00000000

Declaraciones

Sentencia FOR

```
int PWMpin = 10; // LED in series with 470 ohm resistor
    on pin 10
void setup()
 // no setup needed
void loop()
   for (int i=0; i \le 255; i++){
      analogWrite(PWMpin, i);
      delay (10);
```

Programacion

Programacion

OOO

OOOOO

OOOOO

Declaraciones

Programacion

OOO

OOOOO

OOOOOO

Declaraciones

Programacion

OOO

OOOOOOOO

Declaraciones

El conversor analogico-digital

- Un conversor Analógico a Digital (o ADC) transforma una señal analógica a un número binario.
- La cantidad de dígitos binarios definen la resolución del ADC.
- Este número digital es solo una aproximación de la señal analógica, dado que solo puede ser representada en pasos discretos.
- La exactitud de la conversión dependerá también de la resolución del ADC

Seminario de tecnologia David A. Trejo Pizzo

Tipos


- Simple o doble rampa.
- Tipo FLASH
- De aproximaciones sucesivas.
- VCO ADC
- Sigma Delta.

Conversor A-D

El ADC del ATmega328

- 10 bits de resolución.
- 8 canales en modo común multiplexados
- Hasta 7 canales en modo diferencial.
- Hasta 15KSPS
- Referencia seleccionable (Externa o 2.56V internos)
- Interrupción al completar la conversión.

Esquema interno



Conversor A-D

Conversión en Modo comun

El resultado de la conversión en modo común responde a la siguiente fórmula:

$$ADC = \frac{V_{IN} * 1024}{V_{REF}}$$

Por ejemplo, si $V_{REF} = 2.56 V$ y la entrada $V_{IN} = 1 V$, el resultado de la conversión es 400.

Conversión en modo diferencial

El resultado de la conversión en modo diferencial responde a la siguiente fórmula:

$$ADC = \frac{(V_{POS} - V_{NEG}) * GAIN * 512}{V_{REF}}$$

Es presentado en complemento a 2, desde -512 (ADCH=02h y ADCL=00h) hasta +511 (ADCH=01h y ADCL=FFh). La polaridad del resultado puede obtenerse leyendo el 2do LSB del registro ADCH.

Conversor A-D ○○●○

Modos de conversión

Conversor A-D ○○○●


Modos de conversión

Pinout

```
(PCINT14/RESET) PC6 1
                                  28 PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)
      (PCINT16/RXD) PD0 2
                                  27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)
      (PCINT17/TXD) PD1 3
                                  26 PC3 (ADC3/PCINT11)
      (PCINT18/INT0) PD2 4
                                  25 PC2 (ADC2/PCINT10)
 (PCINT19/OC2B/INT1) PD3 5
                                  24 PC1 (ADC1/PCINT9)
    (PCINT20/XCK/T0) PD4 C 6
                                  23 PC0 (ADC0/PCINT8)
                  VCC d 7
                                  22 GND
                  GND 8
                                  21 AREF
(PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6 2 9
                                  20 AVCC
(PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7 10
                                  19 PB5 (SCK/PCINT5)
  (PCINT21/OC0B/T1) PD5 11
                                  18 PB4 (MISO/PCINT4)
(PCINT22/OC0A/AIN0) PD6 12
                                  17 PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3)
      (PCINT23/AIN1) PD7 13
                                  16 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)
  (PCINTO/CLKO/ICP1) PB0 14
                                  15 PB1 (OC1A/PCINT1)
```

Seminario de tecnologia David A. Trejo Pizzo

Esquema de pines





Seminario de tecnologia David A. Trejo Pizzo

Lectura analogica

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   int sensorValue = analogRead(A0);
   Serial.println(sensorValue);
}
```

Puertos analogicos

ATmega328 ○●○ Puertos analogicos

ATmega328 ○○●