Altium Designer 使用技巧之模块复用----详解

踏雪寻梅 制作-----2015.04.09

Altium Designer 技术交流群 242675134


- 1 、Snippets 文件目录的设置
- 2 、原理图复用模块的创建
- 3、PCB 复用模块的创建
- 4 、模块复用的使用方法
- 5 、多个模块复用的介绍

Altium Designer 中 snippets 的使用方法:


Altium Designer 的 snippets 功能使我们能重复使用一些单元模块,其包括了原理图模块,PCB(包括布线)模块和代码模块;比如在工程中需要设计电源模块,而别的工程中又恰好有你需要的且比较完善的电源模块,我们就可以通过 snippets 功能重复使用此模块,减少工作量。下面介绍此功能在 PCB 工程中的使用步骤:

1、Snippets 文件目录的设置


由于 Snippets 是独立的文件,我们可以创建一个文件夹专门存放 Snippets 文件; 在 Altium Designer 中的右下角点击 "System------>Snippets",打开 Snippets 面板(如下图),



弹出 Snippets 的对话框,可以将其拖放到右边以按钮的形式显示(如上右图),以方便操作。




在 Snippets Examples 处右键,可以新建一个文件夹,专门存放 Snippets 文件。






点击"Snippets Folders"按钮,弹出"Available Snippets Folders"对话框,点击右下角的"Open Folder"按钮,将刚刚新建的文件夹添加进去。





这是我们刚才新建立的文件夹。

2 、原理图复用模块的创建

在别的工程原理图文件中,选中将要用到的电路模块,右击,选择"Snippets—>Creat Snippets from Selected Objects",此时弹出"Add New Snippets"对话框,输入相应的名称、标注,并选择刚刚添加的文件夹,点击 OK。注:创建 Snippets 后,相应的元件也会自动的组成一个"union"。









打开右侧的 Snippets 按钮,这里多了一个原理图片段,这就是以后要用的模块复用的片段。 到此,原理图模块复用创建完成。


3、PCB 复用模块的创建

同理在 PCB 文件中选择相应的电路模块,创建 Snippets,具体操作步骤如下:

打开 PCB 文件,框选要复用的模块电路,右键 Snippets---→Create Snippet from selected objects









打开右侧的 Snippets 按钮,这里又多了一个 PCB 电路片段,这就是以后要用的模块复用的片段。

4 、模块复用的使用方法


创建好原理图和PCB的 Snippets之后,我们就可以在别的工程中使用这些模块了。在需要用到 Snippets的原理图时,点击右侧的"Snippets"标签,选择相应的原理图模块,将其放到合适的位置并连线。若 Snippets中的元件还没标注,可以点击"Tools->Annotate Schematics Quietly"标注 Snippets中未标注的元件;若 Snippets中的元件标注和别的元件有重复,则先点击"Tools->Reset Duplicate Schematics Designators",然后再点击"Tools->Annotate Schematics Quietly"。

复用的模块已经创建完成。接下来在新的工程里可以直接调用这些模块了。新建一个 PCB 工程,选中.PrjPCB 工程文件,右键命名保存。







添加已经存在的封装库或是原理图



新建一个原理图,并命名保存,在新建的原理图中可以调用事先做好的原理图片段。




打开右侧的 Snippets 按钮,单击要用的原理图片段,点击 Place Snippets of can 就可以放置到原理图中




单击左键就可以完成放置,放置好后保存原理图。

依据上述方法可以放置多个不同(或是相同)的原理图片段,这里不再阐述。至于多个相同的片段, 元器件自动编号操作步骤如下(同样也适用于多个不同的原理图片段)




自动编号后,需要检查一下编号的顺序,要和第一个原理图模块的元器件编号顺序保持一致,举例说明:




TX-1 的原理图, Q1、Q2、Q3 编号顺序从右向左递增,则 TX-2 原理图中(相同模块)相应的器件编号顺序也要从右向左递增,否则利用模块复用时就会出问题。


在需要用到 Snippets 的 PCB 文件中,点击右侧的"Snippets"标签,选择相应的 PCB 模块,将其放到合适的位置。之后点击"Project—Component Links"将原理图中的元件和 PCB 中 Snippets 的元件对应起来,再回到原理图中,点击"Design—Update PCB Components…"。之后就可以正常使用此 PCB 模块。



新建 PCB 文件,并命名保存。


打开 PCB 文件, 打开右侧的 Snippets 按钮, 单击要用的 PCB 片段, 点击 Place Snippets of can 就可以 放置到 PCB 中







单击左键放置完成,


完成后,有绿色的警告,一般情况下是与现有的规则冲突,这里可以看出是与线宽的规则冲突,修改一下线宽的规则就行了(把现有的线宽规则里的最大值改为 2mm,警告消失)。上图中白色的圈圈,先不理会,因为复用过来的电路是没有网络属性的,接下来我们要处理。








因为我这里是复用了一个模块,一一对应就行了。用到两个或是两个以上的模块的话,后面介绍(要完全匹配才行,否则复用出来的模块就会出问题)。




更新好后,电路已经具有网络属性了,此时在 PCB 界面里,框选复用的电路模块,拖动到 room 里去掉绿色警告(因为复用的模块不在它的 room 范围内元器件就会有绿色警告),如下图




至此,模块复用操作完成。


5 、多个模块复用的介绍

在以上的基础上,增加一个相同模块的原理图,自动编号后,更新到 PCB 中去,操作如下:







执行更新后




此时可以利用第一个模块的布局和布线,应用到刚增加的部分上去




单击第一个布局和布线完成的模块的 room, 然后单击新增加部分的 room



左侧的复制选项可根据实际情况来选择



点击 OK 后,单击右键 结束 这就是布局布线复用的效果,和第一个模块布局布线一模一样,包括过孔都已经复用。



对比一下,两者的效果如图

注意: 复用的部分是器件和走线的位置, 手动添加的丝印以及其它层都不会被复用。