首页 应用 大学堂 | 论坛 | 博客 | 下载中心 | Datasheet | 活动中心 |






单片机

单片机 > ARM单片机 > 再次理解STM32中的堆栈机制

#### 借助 C2000™ MCU 实现您的工业驱动、 伺服控制评估和开发的跨越式进步

- 电机矢量控制使用示例 , 融合了力矩、速度和位置
- 多个电流感应拓扑
- 模拟和数字位置感应器接口









# 再次理解STM32中的堆栈机制

2017-09-19 09:23:27 来源: eefocus 关键字: STM32 堆栈机制

收藏

评论(0)

分享到

微博

QQ

微信

LinkedIn

刚拿到STM32时,你只编写一个死循环

void main()  $\{\text{while}(1);$ 

BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632

编译后,就会发现这么个程序已用了1600多的RAM,这要是在51单片机上,会心 疼死了,这1600多的RAM跑哪儿去了,分析.map文件,你会发现是堆和栈占用的 在startup\_stm32f10x\_md.s文件中,它的前面几行就有以下定义:

Stack\_Size

EQU

0x00000400

**EQU** Heap Size

0x0000020012

这下明白了吧, STM32在启动的时候, RAM首先分配给使用到的全局变量, 还有 调用库占用的一些数据(不太清楚是什么数据)

, 然后再将剩余的空间分配给Heap和Stack。由于内存空间是启动时实现分配好的, 所以当动态分配内存的需求过多的时候,就会产生堆栈空间不足的问题。

查阅网上的资料,理解堆和栈的区别:

- (1) 栈区(stack):由编译器自动分配和释放,存放函数的参数值、局部变量的值 等,其操作方式类似于数据结构中的栈。
- (2) 堆区(heap):一般由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时可能 由操作系统回收。分配方式类似于数据结构中的链表。
- (3)全局区(静态区)(static):全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始 化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相 邻的另一块区域。程序结束后由系统自动释放。
- (4)文字常量区:常量字符串就是存放在这里的。
- (5)程序代码区:存放函数体的二进制代码。

#### 例如:

```
int a=0;
 int b;
char s[]="abc";
char *p3= "1234567":
static int c = 0;
p1= (char *) malloc(10);
strcpy (p1, "123456");
```

#### 小广播

ADI系统方案精选专区改版咁

心"带你摘下更多干货! 123456

#### 每日新闻

手机便携 | 联发科技完成5G% 测试测量 | 是德科技推出 N7( 汽车电子 | 恩智浦中国汽车电 汽车电子 | AMD否认与特斯技 半导体 | 南京江北新区将打造 半导体 | 台积电获高通七成以 汽车电子 | 半导体产业下一个 半导体 | 6000亿基金掀资本热

#### 热门关键词

单片机 单片机技术 ARM单 术资料 MSP430技术资料 耳 ARM MCU技术资料 51内核 资料 PIC技术资料 STM8技 资料 Freescale技术资料 AF C2000技术资料

#### 大学堂最新课程




//"123456"放在常量区}1234567820b0程实时控制系

#### 所以堆和栈的区别:

- stack的空间由操作系统自动分配/释放, heap上的空间手动分配/释放。
- stack的空间有限, heap是很大的自由存储区。
- 程序在编译期和函数分配内存都是在栈上进行, 且程序运行中函数调用时参数的传递 也是在栈上进行。

显然 Cortex-m3资料可知: initial sp是堆栈指针,它就是FLASH的0x8000000 地址前面4个字节(它根据堆栈大小,由编译器自动生成) 显然堆和栈是相邻的。



#### 堆和栈空间分配:

- 栈:向低地址扩展 - 堆:向高地址扩展

显然如果依次定义变量,先定义的栈变量的内存地址比后定义的栈变量的内存地 址要大, 先定义的堆变量的内存地址比后定义的堆变量的内存地址要小。

## 堆和栈变量:

- 栈:临时变量,退出该作用域就会自动释放

- 堆: malloc变量, 通过free函数释放

#### 写程序时应该注意:

- 1. 所以最好是不要调用太深。
- 2. 局部变量不要太大太多,如局部数组,超过某个数量需定义为全局数组,因为局部 数组同样储存在堆栈中。

关键字: STM32 堆栈机制

编辑: 什么鱼 引用地址: http://www.eeworld.com.cn/mcu/article 2017091934560.html

本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无 一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电 子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

-篇:关于ARM体系中栈的对齐问题

篇:STM32分配堆栈空间不足问题原因及解决方法



关注eeworld公众号 快捷获取更多信息

STM32



关注eeworld服务号 享受更多官方福利



TI C2000 F28004x 在



S

nxp

#### 独家专题

#### 东芝在线展会--芯科技智社



#### 2017东芝PCIM在线展会



#### TI车载信息娱乐系统的音视频



汇总了TI汽 案、优质管 娱乐系统和 关的文档、

#### 热门资源推荐

- 🋂 《2016 TI 嵌入式产品研)
- ™ 《CCS教程》中文版
- ▼ 《手把手教你学DSP:基本
- 型频率合成原理与设计(中)
- **\*\***电子电路设计与应用手册
- ™《VHDL实用教程》潘松
- 《quartus原理图输入与位
- TPCB印制电路板设计技术-
- 型开关电源EMI设计-电源P(
- 数学之美与浪潮之巅

## 频道白皮书

至芯 ZX\_2FPGA 开发板配套 将监控集成到IT基础设施 Switching Power Supply C Switching Power Supply C Switching Power Supply C

何立民专栏 单片机及嵌入式宝

推荐阅读

全部

堆栈机制