Linux 那些事儿

系列丛书

之

我是 UHCI

」原文为blog.csdn.net/fudan_abc 上的《linux 那些事儿之我是UHCI》,有闲情逸致的或者有批评建议的可以到上面做客,也可以email 到ilttv.cn@gmail.com

目录

目录	2
引子	3
开户和销户	6
PCI,我们来了	11
物以类聚	16
I/O内存和I/O端口	23
传说中DMA	29
来来,我是一条总线,线线线线	38
主机控制器的初始化(一)	43
主机控制器的初始化(二)	46
有一种资源,叫中断	53
一个函数引发的故事(一)	55
一个函数引发的故事(二)	60
一个函数引发的故事(三)	66
一个函数引发的故事(四)	73
一个函数引发的故事(五)	75
Root Hub的注册	78
寂寞在唱歌	82
Root Hub 的控制传输(一)	92
Root Hub 的控制传输(二)	103
非Root Hub的控制传输	120
非Root Hub的Bulk传输	136
传说中的中断服务程序(ISR)	144
Root Hub的中断传输	166
非Root Hub的中断传输	169
等时传输	182
实战电源管理(一)	190
实战电源管理(二)	198
实战电源管理(三)	203
实战电源管理(四)	210
FSBR	220
"脱"就一个字	228

引子

写一下 UHCI 吧,也顺便怀念一下 Intel,以及 Intel 的那几个女同事们,好久没联系了,你们可好? UHCI 是 Intel 提出来的.虽然离开 Intel 一年多了,但我总觉得也许有一天我还会回到 Intel.所以关于 Intel 的东西,我多小会关注一下,我挺怀念 Intel 的 虽然钱也不多,但是那时候毕竟刚毕

以关于 Intel 的东西,我多少会关注一下.我挺怀念 Intel 的,虽然钱也不多,但是那时候毕竟刚毕业,对钱的问题也没想太多.

UHCI 全名 Universal Host Controller Interface, 它是一种 USB 主机控制器的接口规范, 江湖中把遵守它的硬件称为 UHCI 主机控制器.在 Linux 中, 把这种硬件叫做 HC, 或者说 Host Controller, 而把与它对应的软件叫做 HCD.即 HC Driver. Linux 中这个 HCD 所对应的模块叫做 uhci-hcd.

当我们看一个模块的时候,首先是看 Kconfig 和 Makefile 文件.在 drivers/usb/host/Kconfig 文件中:

161	. config USB_UHCI_HCD
162	tristate "UHCI HCD (most Intel and VIA) support"
163	depends on USB && PCI
164	help
165	The Universal Host Controller Interface is a standard by Intel for
166	accessing the USB hardware in the PC (which is also called the
USB	
167	host controller). If your USB host controller conforms to this
168	standard, you may want to say Y, but see below. All recent
boards	
169	with Intel PCI chipsets (like intel 430TX, 440FX, 440LX, 440BX,
170	i810, i820) conform to this standard. Also all VIA PCI chipsets
171	(like VIA VP2, VP3, MVP3, Apollo Pro, Apollo Pro II or Apollo Pro
172	2 133). If unsure, say Y.
173	3
174	To compile this driver as a module, choose M here: the
175	module will be called uhci-hcd.

众里寻他千百度之后,我发现了上面这段文字,注意那句 depends on USB && PCI.这句话的意思就是说这个选项是依赖于另外两个选项,CONFIG_USB 和 CONFIG_PCI,很显然这两个选项代表着 Linux 中 usb 的核心代码和 pci 的核心代码.

UHCI 作为 USB 主机控制器的接口,它依赖于 usb 核心这很正常,但为何它也依赖于 pci 核心呢?理由很简单,UHCI 主机控制器本身通常是 PCI 设备,即通常它会插在 PCI 插槽里,或者直接就集成在主板上.但总之,大多数的 UHCI 主机控制器是连在 PCI 总线上的.所以,很无奈的是,写 UHCI 驱动程序就不得不了解一点 PCI 设备驱动程序.

先用 Ispci 命令看一下,

localhost:/usr/src/linux-2.6.22.1/drivers/usb/host # Ispci | grep USB

00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation Enterprise Southbridge UHCI USB #1 (rev 09)

00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation Enterprise Southbridge UHCI USB #2 (rev 09)

00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation Enterprise Southbridge UHCI USB #3 (rev 09)

00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation Enterprise Southbridge EHCI USB (rev 09)

比如在我的计算机里,就有三个 UHCI 主机控制器,以及另一个主机控制器,EHCI 主机控制器,它 们都是 pci 设备.

接着我们来看 Makefile.

```
localhost:/usr/src/linux-2.6.22.1/drivers/usb/host # cat Makefile
```

#

Makefile for USB Host Controller Drivers

#

```
 \begin{array}{ll} \text{ifeq ($(CONFIG\_USB\_DEBUG),y)} \\ & \quad \text{EXTRA\_CFLAGS} & \quad \text{+= -DDEBUG} \end{array}
```

endif

```
obj-$(CONFIG_PCI) += pci-quirks.o
```

```
obj-$(CONFIG_USB_EHCI_HCD) += ehci-hcd.o
obj-$(CONFIG_USB_ISP116X_HCD) += isp116x-hcd.o
obj-$(CONFIG_USB_OHCI_HCD) += ohci-hcd.o
obj-$(CONFIG_USB_UHCI_HCD) += uhci-hcd.o
obj-$(CONFIG_USB_SL811_HCD) += sl811-hcd.o
obj-$(CONFIG_USB_SL811_CS) += sl811_cs.o
obj-$(CONFIG_USB_U132_HCD) += u132-hcd.o
```

很显然,我们要的就是与 CONFIG_USB_UHCI_HCD 对应的 uhci-hcd.o 这个模块.而与 uhci-hcd.o 最相关的就是与之同名的 C 文件.这是它的源文件.在 drivers/usb/host/uhci-hcd.c 的最后 7 行,我们看到:

```
969 module_init(uhci_hcd_init);
970 module_exit(uhci_hcd_cleanup);
971
972 MODULE_AUTHOR(DRIVER_AUTHOR);
973 MODULE_DESCRIPTION(DRIVER_DESC);
```

974 MODULE_LICENSE("GPL");

正如每个女人都应该有一支口红,每个模块都应该有两个宏,它们是 module_init 和 module_exit,分别用来初始化和注销自己.而这两行代码的意思就是说 uhci_hcd_init 这个函数将会在你加载这个模块的时候被调用,uhci_hcd_cleanup则是将会在你卸载这个模块的时候被执行.

所以我们没有办法,只能从 uhci_hcd_init 开始我们的故事.

```
917 static int __init uhci_hcd_init(void)
918 {
919
            int retval = -ENOMEM;
920
921
            printk(KERN_INFO DRIVER_DESC " " DRIVER_VERSION "%s\n",
922
                           ignore_oc ? ", overcurrent ignored" : "");
923
924
            if (usb disabled())
925
                   return -ENODEV;
926
927
            if (DEBUG_CONFIGURED) {
928
                   errbuf = kmalloc(ERRBUF_LEN, GFP_KERNEL);
929
                   if (!errbuf)
930
                           goto errbuf_failed;
931
                   uhci debugfs root = debugfs create dir("uhci", NULL);
932
                   if (!uhci_debugfs_root)
933
                           goto debug_failed;
934
            }
935
936
            uhci_up_cachep = kmem_cache_create("uhci_urb_priv",
937
                   sizeof(struct urb_priv), 0, 0, NULL, NULL);
938
            if (!uhci_up_cachep)
939
                   goto up_failed;
940
941
            retval = pci_register_driver(&uhci_pci_driver);
942
            if (retval)
943
                   goto init_failed;
944
945
            return 0;
946
947 init failed:
948
            kmem_cache_destroy(uhci_up_cachep);
949
950 up failed:
951
            debugfs_remove(uhci_debugfs_root);
952
```

```
953 debug_failed:
954 kfree(errbuf);
955
956 errbuf_failed:
957
958 return retval;
959 }
```

我不知道这个函数算不算我们迄今为止最有技术含量的一个函数.我甚至怀疑,以前写代码的哥们喜欢用冗长的函数来吓唬我,后来,通过我像祥林嫂般的不断<<呐喊>>,他们也开始<<彷徨>>,他们也开始<<友邦惊诧>>,他们发现,那种冗长的代码就像雷锋塔一样,迟早要倒掉的.所以他们修正了自己写代码的风格,也算是<<从百草园到三味书屋>>了吧,只可惜,我在复旦荒废了四年光阴,毕业后文化程度远不及<<孔乙己>>,充其量也就是<<少年闰土>>的水准.所以,眼前这个函数,对我来说,只能说,简约,而不简单.莫非...难道...写代码的哥们都穿了利郎商务男装?要不就是他们都是陈道明的粉丝.

开户和销户

之所以说 uhci_hcd_init 有技术含量,并不是说它包含多么精巧的算法,包含多么复杂的数据结构.而是因为这其中涉及了很多东西.首先 924 行,usb_disable 涉及了 Linux 中的内核参数的概念.928 行的 kmalloc 和 936 行的 kmem_cache_create 涉及了 Linux 内核中内存申请的问题,931 行 debugfs_create_dir 则涉及到了文件系统,一个虚拟的文件系统 debugfs,而 941 行 pci register driver 则涉及到了 Linux 中 pci 设备驱动程序的注册.

这么多东西往这里一堆,其复杂程度立马就上来了.在这个共和国 58 周年的喜庆日子里,我是多 么希望我们的伟大祖国繁荣昌盛啊!同时,我又是多么希望这个函数有且只有 921 那么一行 printk 语句啊!

第一,内核参数,什么是内核参数?看一下你的 grub 文件,

title SUSE Linux Enterprise Server 10 (kdb enabled) kernel (hd0,2)/boot/vmlinuz-2.6.22.1-test root=/dev/hda3 resume=/dev/hda2 splash=silent showopts initrd /boot/initrd-2.6.22.1-test

kernel 那行的都是内核参数,比如 root,比如 resume,比如 splash,比如 showopts.其中 root=代表的是你的 Root 文件系统的位置,resume=代表的是你用来做 software suspend 恢复的那个分区,而 usb 子系统也准备了这么一个参数,其名字就叫做 nousb.所以你可以往这一行后面加上 nousb,这就意味着你的系统不需要支持 usb,或者换一种说法,你把 usb 子系统给 disable掉了.nousb 默认为 0,你设置了它就为 1.而 usb_disabled 返回的就是 nousb 的值.我们在drivers/usb/core/usb.c 中也能看到这个函数:

852 /*

```
853 * for external read access to <nousb>
854 */
855 int usb_disabled(void)
856 {
857     return nousb;
858 }
```

第二,申请内存的两个函数 kmalloc 和 kmem_cache_create.对于 kmalloc,我们早已不陌生,而 kmem_cache_create,呵呵,传说中的 Slab 现身了.传统上,kmem_cache_create 是 Slab 分配器的接口函数,用于创建一个 cache,你要是不知道什么是 cache 的话,你就把它当作内存池,而这里创建了一个 cache 之后,以后你就可以用另一个函数 kmem_cache_zalloc 来申请内存,使用 kmem_cache_free 来释放内存,而当你玩腻了之后,你可以使用 kmem_cache_destroy 来彻底释放这个内存池.这其中一个很重要的特点是每次你用 kmem_cache_zalloc 申请的内存大小是一样的,这正是你在 kmem_cache_create 中的第二个参数所指定的,比如这里的具体情况就是 sizeof(struct urb_priv),即以后你看到你用 kmem_cache_zalloc 申请的内存总是这么大,而这里 kmem_cache_create 的返回值就是创建好的那个 cache.这里返回值被赋给了 uhci_up_cachep,它是一个 struct kmem_cache 的结构体指针.所以以后你使用 kmem_cache_zalloc 的时候只要把这个 uhci_up_cachep 作为参数即可.然后你就能得到你想要的内存.对于 kmem_cache_free 和 kmem_cache_destroy 也一样.

对这些函数最简单的理解方法就是,比如你去沃尔玛超市,你需要装东西,超市里给你提供了篮子,你可以把你需要的东西装在篮子里,白痴都知道超市里的篮子数量是有限的,但是基本上你不会碰到说你去超市发现篮子不够的情况,这是因为沃尔玛在开张之前就准备了足够多的篮子,比如它订做了一个仓库的篮子,每个篮子都一样大.即一开始沃尔玛方就调用了

kmem_cache_create 做了一池的篮子,而你每次去就是使用 kmem_cache_zalloc 去拿一个篮子即可,而当你付款之后你要离开了,你又调用 kmem_cache_free 去归还篮子,每个人都这样做的话,你下次去了你要用篮子你又可以 kmem_cache_zalloc 再拿一个.而一旦哪天沃尔玛宣武门分店连续亏损,店子做不下去了,它就可以调用 kmem_cache_destroy 把篮子全都毁掉,当然更形象的例子是它把篮子转移到别的店去,比如知春路分店,那么从整个沃尔玛公司来看,可以供来装东西的容器总容积还是没有变.正如你的计算机总的内存是不会变的.假如公司将来又打算在国贸开一家分店,那么它可以再次调用 kmem_cache_create.而对你来说,你并不需要知道一池内存到底有多少,就像你永远不用知道沃尔玛知春路店究竟有多少个篮子一样.

好了,第三个,debugfs_create_dir,传说中的 debugfs 也现身了.很多事情都是早已注定的,原本以为写设备驱动的只要懂一些硬件规范就可以了,后来终于在眼泪中明白,有些人一旦写代码就会越写越复杂.如今的内核代码早已不像那时候了那么单纯了,记得奶茶刘若英也在专门为此而唱了一首歌,叫做后来,歌中感叹,

后来我总算学会了如何去看代码,

可惜那简单的代码早已远去消失在人海,

后来终于在眼泪中明白,

有些代码一旦错过就不再.

那时候的代码,为什么就能那样简单,

而又是为什么,人年少时,没有好好的看代码,

在这相似的深夜里你是否一样也在静静追悔感伤,

如果当时我们能不那么贪玩,现在也不那么遗憾.

遗憾归遗憾,代码还是要看.以前我一直以为,Linux 中 PCI 子系统和 USB 子系统的掌门人 Greg 同志只是一个花拳绣腿的家伙,只是每天忙着到处演讲,开会,而不干正经事,后来我发现,其实不是的,Greg 其实还是干了很多有意义的事情,我不得不承认,Greg 是条汉子!debugfs 就是他开发的,这是一个虚拟的文件系统,Greg 同志在 2.6.11 中把它引入的,专门用于输出调试信息,这个文件系统默认是被挂载在/sys/kernel/debug 下面,比如

localhost:~ # mount /dev/hda3 on / type reiserfs (rw,acl,user_xattr) proc on /proc type proc (rw) sysfs on /sys type sysfs (rw) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw) udev on /dev type tmpfs (rw) devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620,gid=5)

这个文件系统是专门为开发者准备的,在配置内核的时候可以选择编译进去也可以选择不编译进去.其对应的 Kconfig 文件是 lib/Kconfig.debug.

50 config DEBUG FS 51 bool "Debug Filesystem" 52 depends on SYSFS 53 help 54 debugfs is a virtual file system that kernel developers use to put 55 debugging files into. Enable this option to be able to read and write to these files. 56 57 58 If unsure, say N.

很有意思的是这个文件系统居然依赖于另一个文件系统,sysfs.如果你用 make menuconfig 命令编译内核的话,你可以在 Kernel hacking 下面找到它,就叫 DEBUG_FS.我们不去深入研究这个文件系统,但是对于它的接口函数是有必要了解一下的.

首先第一个就是这里这个 debugfs_create_dir,这很简单,就是创建一个目录.像这里这么一行的作用就是在/sys/kernel/debug 下面创建一个叫做 uhci 的目录,比如你加载了 uhci-hcd 这个模块的话你就能像我一样看到 uhci 这么一个目录:

localhost:/usr/src/linux-2.6.22.1 # ls /sys/kernel/debug/kprobes uhci

这个函数的返回值是文件系统里最经典的一个结构体指针,struct dentry 的指针,而这里我们把返回值赋给了 uhci_debugfs_root,后者正是一个 struct dentry 指针,它被定义于 drivers/usb/host/uhci-debug.c 中,

20 static struct dentry *uhci_debugfs_root;

显然这个指针对我们 uhci-hcd 这个模块来说是到处都可以引用的.而从此之后要在 uhci 目录下创建文件就是用 debugfs_create_file 这个函数,我们将会在 uhci_start 函数中见到,到时候再说.而以后删除这个目录的任务就在 uhci_hcd_cleanup 中,它只要调用 debugfs_remove 函数即可.至于在这个目录下创建什么文件,具体有什么用,只能到时候再来看,现在时机尚未成熟,很多术语尚未交待.

现在剩下第四个问题,pci_register_driver,其实一路走来的兄弟们应该多少有点感觉,虽然我们没见过这个函数,但是我们能感觉出它和我们当初的那个usb_register_driver是一个性质的,一个是注册 usb 驱动,一个是注册 pci 驱动.这里的参数 uhci pci driver 是我们要关注的.

```
894 static const struct pci device id uhci pci ids[] = { {
895
           /* handle any USB UHCI controller */
896
           PCI_DEVICE_CLASS(PCI_CLASS_SERIAL_USB_UHCI, ~0),
897
            .driver_data = (unsigned long) &uhci_driver,
898
           }, { /* end: all zeroes */ }
899 };
900
901 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, uhci_pci_ids);
902
903 static struct pci_driver uhci_pci_driver = {
904
            .name =
                            (char *)hcd name,
905
            .id table =
                           uhci_pci_ids,
906
907
                           usb_hcd_pci_probe,
            .probe =
908
            .remove =
                            usb_hcd_pci_remove,
909
            .shutdown =
                            uhci_shutdown,
910
911 #ifdef CONFIG_PM
912
            .suspend =
                            usb_hcd_pci_suspend,
913
                            usb hcd pci resume,
            .resume =
914 #endif /* PM */
915 };
```

跟我们走过 usb-storage 的同志们应该是一看就知道怎么回事了吧?尤其是那个 uhci_pci_ids,这张表怎么看怎么觉得似曾相识.没错,它的作用正如我们当初那张 storage_usb_ids.所以我就不多说了.这里 PCI_CLASS_SERIAL_USB_UHCI 是 0x0c0300,03 表示类别为 03,这代表USB,而 00 代表 UHCI,如果是 OHCI,就是 0x0c0310,而 EHCI 则是 0x0c0320.而最前面两位的 0c 呢?PCI spec 中专门有一节叫 Class Code,其中就有如下一张图:

Base Class 0Ch

This base class is defined for all types of serial bus controllers. Several sub-class values are defined. There are no specific register-level programming interfaces defined.

Base Class	Sub-Class	Interface	Meaning	
	00	00h	FireWire (IEEE 1394).	
0Ch 01h 00h		00h	ACCESS.bus.	
	02h	00h	SSA.	
	03h	00h	Universal Serial Bus (USB).	
	04h	00h	Fibre Channel.	

可以看出,PCI spec 规定了,Oc 代表所有的串行总线控制器,其中 03 为 USB.

所以我们不难知道,我们真正的故事将从哪个函数开始.老规矩,probe 函数,即 usb_hcd_pci_probe.在讲这个函数之前我们把这个超级简单的 uhci_hcd_cleanup 也给贴出来.

```
961 static void __exit uhci_hcd_cleanup(void)
962 {
963         pci_unregister_driver(&uhci_pci_driver);
964         kmem_cache_destroy(uhci_up_cachep);
965         debugfs_remove(uhci_debugfs_root);
966         kfree(errbuf);
967 }
```

我相信,看完我们这一节的你,不需要我多讲这个函数了吧,如果我再多讲两句,恐怕你就会用<< 疯狂的石头>>里的那句经典台词说我不仅是侮辱你的人格,更是侮辱你的智商了.

总之吧,一个模块就是这样,你写一个注册函数,写一个注销函数,就 ok 了.我们出来行走江湖的,最重要是讲一个利字!Linux 中模块机制的便利就是,当你想用它的时候你可以用 modprobe 或者 insmod 加载它,当你不想用它的时候,你可以用 rmmod 卸载它.加载就是注册,卸载就是注销,就像银行里的开户和销户,但至少这种服务你可以随意享受,不像工商银行那样乱收费,而且收费的时候说要和国际接轨,服务的时候却说要有中国特色,存款利率说要和国际接轨,贷款利率却又说要有中国特色.赚钱的时候告诉国人说自己是海外上市企业,然后将大把大把从国人腰包里搜刮来的银子奉献给国外的同行,赔钱的时候告诉国人说,自己是全民所有制企业,财政部就手忙脚乱拿着纳税人的银子给他们家动辄几千亿的坏账买单...

PCI,我们来了

usb_hcd_pci_probe 带领我们开启了新的篇章.它就是神圣的 PCI 设备驱动程序.从此我们开始了 PCI 世界之旅,也将开始一段全新的体验.

细心的你或许注意到了,关于 hcd 的代码,被分布于两个目录,它们是 drivers/usb/core/以及 drivers/usb/host/,其中前者包含三个相关的文件,hcd-pci.c,hcd.c,hcd.h,这是一些公共的代码,因为我们知道,USB 主机控制器有很多种,光从接口来说,目前就有 UHCI,OHCI,EHCI,谁知道以后还会不会有更多呢.而这些主机控制器的驱动程序有一些代码是相同的,所以就把它提取出来,专门写在某几个文件里,因此有了这种格局.光就某一种具体的 hcd 的代码,还是在 drivers/usb/host/下面,比如与 uhci 相关的代码就是以下几个文件,

localhost:/usr/src/linux-2.6.22.1/drivers/usb/host # ls uhci-* uhci-debug.c uhci-hcd.c uhci-hcd.h uhci-hub.c uhci-q.c

就 uhci 的驱动来说,其四大函数指针 probe/remove/suspend/resume 都是指向一些公共的函数,都定义于 drivers/usb/core/hcd-pci.c 中,只有一个 shutdown 指针指向的函数 uhci_shutdown 是它自己定义的,来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.c 中.


所以我们首先要看的 probe 函数,即 usb_hcd_pci_probe 是来自drivers/usb/core/hcd-pci.c,

```
46 /**
47 * usb_hcd_pci_probe - initialize PCI-based HCDs
48 * @dev: USB Host Controller being probed
49 * @id: pci hotplug id connecting controller to HCD framework
50 * Context: !in interrupt()
51 *
52 * Allocates basic PCI resources for this USB host controller, and
* then invokes the start() method for the HCD associated with it
* through the hotplug entry's driver_data.
55 *
* Store this function in the HCD's struct pci_driver as probe().
57 */
58 int usb_hcd_pci_probe (struct pci_dev *dev, const struct pci_device_id *id)
59 {
60
          struct hc_driver
                                  *driver;
61
          struct usb_hcd
                                  *hcd;
62
          int
                                 retval;
63
64
           if (usb disabled())
65
                  return -ENODEV;
66
```

```
67
               if (!id || !(driver = (struct hc_driver *) id->driver_data))
    68
                       return -EINVAL;
    69
    70
               if (pci_enable_device (dev) < 0)
    71
                       return -ENODEV;
    72
               dev->current_state = PCI_D0;
    73
               dev->dev.power_power_state = PMSG_ON;
    74
    75
               if (!dev->irq) {
    76
                       dev_err (&dev->dev,
    77
                               "Found HC with no IRQ. Check BIOS/PCI %s
setup!\n",
    78
                               pci_name(dev));
    79
                       retval = -ENODEV;
    80
                       goto err1;
    81
               }
    82
    83
               hcd = usb_create_hcd (driver, &dev->dev, pci_name(dev));
    84
               if (!hcd) {
    85
                       retval = -ENOMEM;
    86
                       goto err1;
    87
               }
    88
    89
               if (driver->flags & HCD_MEMORY) {
                                                        // EHCI, OHCI
    90
                       hcd->rsrc start = pci resource start (dev, 0);
    91
                       hcd->rsrc_len = pci_resource_len (dev, 0);
    92
                       if (!request_mem_region (hcd->rsrc_start, hcd->rsrc_len,
    93
                                      driver->description)) {
    94
                               dev_dbg (&dev->dev, "controller already in
use\n");
    95
                               retval = -EBUSY;
    96
                               goto err2;
    97
    98
                       hcd->regs = ioremap_nocache (hcd->rsrc_start,
hcd->rsrc_len);
    99
                       if (hcd->regs == NULL) {
   100
                               dev_dbg (&dev->dev, "error mapping
memory\n");
   101
                               retval = -EFAULT;
   102
                               goto err3;
   103
                       }
   104
   105
                                                      // UHCI
                } else {
   106
                       int
                              region;
```

```
107
   108
                       for (region = 0; region < PCI_ROM_RESOURCE; region++)
{
   109
                               if (!(pci_resource_flags (dev, region) &
   110
                                              IORESOURCE IO))
   111
                                      continue;
   112
   113
                               hcd->rsrc_start = pci_resource_start (dev,
region);
   114
                               hcd->rsrc_len = pci_resource_len (dev, region);
   115
                               if (request_region (hcd->rsrc_start,
hcd->rsrc_len,
   116
                                              driver->description))
   117
                                      break;
   118
                       }
   119
                       if (region == PCI ROM RESOURCE) {
   120
                               dev_dbg (&dev->dev, "no i/o regions
available\n");
   121
                               retval = -EBUSY;
   122
                               goto err1;
   123
                       }
   124
               }
   125
   126
               pci_set_master (dev);
   127
   128
               retval = usb_add_hcd (hcd, dev->irq, IRQF_SHARED);
   129
               if (retval != 0)
   130
                       goto err4;
   131
               return retval;
   132
   133 err4:
   134
               if (driver->flags & HCD_MEMORY) {
   135
                       iounmap (hcd->regs);
   136 err3:
   137
                       release_mem_region (hcd->rsrc_start, hcd->rsrc_len);
   138
               } else
   139
                       release_region (hcd->rsrc_start, hcd->rsrc_len);
   140 err2:
   141
               usb_put_hcd (hcd);
   142 err1:
   143
               pci_disable_device (dev);
   144
               dev_err (&dev->dev, "init %s fail, %d\n", pci_name(dev), retval);
   145
               return retval;
   146 }
```

PCI 设备驱动程序比 USB 设备驱动程序肯定要复杂,就像从未在各类国际级模特大赛 T 型台上出现过的林志玲被称为台湾第一名模一样,无可争议.其它我不说,光凭这幅经典的 PCI 标准配置寄存器的图就够我们这些新手们研究半天的.



看明白这张图就算对 PCI 设备驱动有了一点认识了,看不明白的话就说明还没入门.不过表慌,我也不懂,让我陪着你一起往下看,结合代码来看.不过你记住了,从此刻开始,这张图将被我们无数次的提起.为了便于称呼,我们给这张图取个好记的名字,就叫清明上坟图吧,下称上坟图.这张图在整个 PCI 世界里的作用就相当于我们学习化学的教材中最后几页里附上的那个化学元素周期表.写 PCI 设备驱动的人对于这张图的熟悉程度就要达到我们当时那种随口就能喊出氢氦锂铍硼碳氦氧氟氖钠镁铝硅磷硫氯氩钾钙的境界.

70 行,pci_enable_device(),在一个 pci 设备可以被使用之前,必须调用 pci_enable_device 进行激活,该函数会调用底层代码激活 PCI 设备上的 I/O 资源和内存资源.而 143 行那个 pci_disable_device 则恰恰是做一些与之相反的事情.这两个函数是任何一个 pci 设备驱动程序都会调用的.只有在 enable 了设备之后,驱动程序才可以访问它的资源.

72 行,73 行,现在知道我在 hub 驱动中讲电源管理的原因了吧,老实说,不懂电源管理,在当今的 Linux 内核中那绝对是寸步难行.这里我们的 dev 是 struct pci_dev 结构体指针,它有一个成员,pci_power_t current_state.用来记录该设备的当前电源状态,这个世界上除了我们熟知的 PCI Spec 以外,还有一个规范叫做 PCI Power Management Spec,它就专门为 PCI 设备定义那些电源管理方面的接口,按这个规范,PCI 设备一共可以有四种电源状态,被称为 D0,D1,D2,D3.正常的工作状态就是 D0.而 D3 是耗电最少的状态.你要不求甚解的话就可以认为 D3 就意味着设备 Power off 了.在 include/linux/pci.h 中有关于这些状态的定义.

74 #define PCI_D0 ((pci_power_t __force) 0)

```
75 #define PCI_D1 ((pci_power_t __force) 1)
76 #define PCI_D2 ((pci_power_t __force) 2)
77 #define PCI_D3hot ((pci_power_t __force) 3)
78 #define PCI_D3cold ((pci_power_t __force) 4)
79 #define PCI_UNKNOWN ((pci_power_t __force) 5)
80 #define PCI_POWER_ERROR ((pci_power_t __force) -1)
```

而 PMSG_ON 我们在 hub 驱动中已经讲过了.不再多说.所以到现在你必须明白当初我的用心良苦了,当初分析电源管理的代码靠的就是一种男人的责任,<<奋斗>>中向南说过,责任不是说我们应该做什么,而是必须做什么.

75 行,dev->irq,struct pci_dev 有这么一个成员,unsigned int irq.这个意思很明显,中断号,它来自哪里?好,让我们第一次说一下这张清明上坟图了,每一个 PCI 设备都有一堆的寄存器,厂商就是按着这张图来设计自己的设备,这张图里全都是寄存器,但是并非所有的设备都要拥有这全部的寄存器,这其中有些是必选的,有些是可选的,就好比我们大学里面的必修课和选修课.比如,vendorID,deviceID,class 这就是必选的,它们就用来标志一个设备,而 subsystem vendorID,subsystem deviceID 也是很多厂商会利用的,因为可以进一步的细分设备.这里这个 class 就是对应于我们前面提到过的那个 class code.比如 USB 就是 0x0c03.

仔细数一数,这张图里一共是 64 个 bytes.而其中倒数第四个 bytes,即 byte 60,是 IRQ Line.这个寄存器记录的正是该设备可以使用的中断号.在系统初始化的时候这个值就已经被写进去了,所以对于写设备驱动的人来说,不需要考虑太多,鲁迅先生对此有一个建议,叫做拿来主义,直接用就是了.这就是 dev->irq 这行的意思.USB Host Controller 是必须有中断号的,否则肯定没法正常工作.

接下来,usb_create_hcd.这回才是正儿八经的进入到 usb hcd 的概念.这个函数来自 drivers/usb/core/hcd.c:

```
1480 /**
1481 * usb create hcd - create and initialize an HCD structure
1482 * @driver: HC driver that will use this hcd
1483 * @dev: device for this HC, stored in hcd->self.controller
1484 * @bus_name: value to store in hcd->self.bus_name
1485 * Context: !in_interrupt()
1486 *
1487 * Allocate a struct usb_hcd, with extra space at the end for the
1488 * HC driver's private data. Initialize the generic members of the
1489 * hcd structure.
1490 *
1491 * If memory is unavailable, returns NULL.
1492 */
1493 struct usb_hcd *usb_create_hcd (const struct hc_driver *driver,
1494
                     struct device *dev, char *bus_name)
1495 {
1496
             struct usb_hcd *hcd;
```

```
1497
  1498
               hcd = kzalloc(sizeof(*hcd) + driver->hcd_priv_size,
GFP_KERNEL);
  1499
               if (!hcd) {
  1500
                       dev dbg (dev, "hcd alloc failed\n");
  1501
                       return NULL;
  1502
  1503
               dev_set_drvdata(dev, hcd);
  1504
               kref init(&hcd->kref);
  1505
  1506
               usb bus init(&hcd->self);
  1507
               hcd->self.controller = dev;
  1508
               hcd->self.bus_name = bus_name;
  1509
               hcd->self.uses dma = (dev->dma mask != NULL);
  1510
  1511
               init timer(&hcd->rh timer);
  1512
               hcd->rh_timer.function = rh_timer_func;
  1513
               hcd->rh timer.data = (unsigned long) hcd;
  1514 #ifdef CONFIG_PM
  1515
               INIT_WORK(&hcd->wakeup_work, hcd_resume_work);
  1516 #endif
  1517
  1518
               hcd->driver = driver;
  1519
               hcd->product_desc = (driver->product_desc) ?
driver->product_desc :
  1520
                              "USB Host Controller";
  1521
  1522
               return hcd;
  1523 }
```

物以类聚

这年头情侣一多,黄瓜就不好卖了. -- 北大门口卖水果的小贩回忆 2005

开源社区的家伙大概都是光棍,因为他们展现给我们的不是情侣多,而是变态的数据结构多.尤其我们这一节里要经历的变态数据结构更是多,基本上这些变态的数据结构都聚集到了这一节,所谓物以类聚吧.这么一堆变态的数据结构,要是写博客的是谭浩强,估计你看了就崩溃了,也亏了是我在写.平心而论,经历了毕业这两年来的种种挫折之后,尤其是两次求职的那冷暖自知的种种辛酸之后,有些东西我也算是看得比较透了,写代码的这群混蛋们就是唯恐天下不乱,每写一个模块就给我们引进一堆复杂的数据结构,仿佛他们的理念就是,男人,就是要对别人狠一点.没办法,哥

们儿也是因为没钱,迫于生计才学 Linux,有钱了我才不会来看这无聊的代码呢,如果我要中 500 万,除了爹妈不换,剩下全换!

usb_create_hcd 的第一个参数 struct hc_driver,这个结构体掀开了我们对 usb host controller driver 的认识,它来自 drivers/usb/core/hcd.h:

```
149 struct hc driver {
   150
               const char
                               *description;
                                             /* "ehci-hcd" etc */
   151
                               *product_desc; /* product/vendor string */
               const char
   152
               size_t
                               hcd_priv_size; /* size of private data */
   153
   154
               /* irq handler */
   155
               irqreturn_t
                               (*irq) (struct usb_hcd *hcd);
   156
   157
               int
                       flags;
   158 #define HCD_MEMORY
                                   0x0001
                                                    /* HC regs use memory
(else I/O) */
   159 #define HCD USB11
                                                   /* USB 1.1 */
                                  0x0010
   160 #define HCD USB2
                                  0x0020
                                                  /* USB 2.0 */
   161
               /* called to init HCD and root hub */
   162
   163
               int
                       (*reset) (struct usb_hcd *hcd);
   164
               int
                       (*start) (struct usb_hcd *hcd);
   165
   166
               /* NOTE: these suspend/resume calls relate to the HC as
   167
                * a whole, not just the root hub; they're for PCI bus glue.
   168
   169
               /* called after suspending the hub, before entering D3 etc */
   170
               int
                       (*suspend) (struct usb_hcd *hcd, pm_message_t
message);
   171
   172
               /* called after entering D0 (etc), before resuming the hub */
   173
                       (*resume) (struct usb_hcd *hcd);
               int
   174
   175
               /* cleanly make HCD stop writing memory and doing I/O */
   176
                       (*stop) (struct usb_hcd *hcd);
               void
   177
   178
               /* shutdown HCD */
   179
               void
                       (*shutdown) (struct usb_hcd *hcd);
   180
   181
               /* return current frame number */
   182
                       (*get_frame_number) (struct usb_hcd *hcd);
               int
   183
   184
               /* manage i/o requests, device state */
   185
               int
                       (*urb enqueue) (struct usb hcd *hcd,
```

```
186
                                              struct usb_host_endpoint *ep,
    187
                                               struct urb *urb,
   188
                                              gfp_t mem_flags);
   189
                int
                       (*urb dequeue) (struct usb hcd *hcd, struct urb *urb);
   190
                /* hw synch, freeing endpoint resources that urb_dequeue can't */
   191
   192
                       (*endpoint_disable)(struct usb_hcd *hcd,
                void
   193
                               struct usb_host_endpoint *ep);
   194
   195
                /* root hub support */
   196
                int
                               (*hub status data) (struct usb hcd *hcd, char
*buf);
   197
                int
                               (*hub_control) (struct usb_hcd *hcd,
   198
                                       u16 typeReq, u16 wValue, u16 wIndex,
   199
                                       char *buf, u16 wLength);
   200
                               (*bus suspend)(struct usb hcd *);
                int
   201
                int
                               (*bus_resume)(struct usb_hcd *);
   202
                int
                               (*start_port_reset)(struct usb_hcd *, unsigned
port_num);
   203
                void
                               (*hub_irq_enable)(struct usb_hcd *);
   204
                       /* Needed only if port-change IRQs are level-triggered */
   205 };
```

说句良心话,你说这么长的一个结构体你要我怎么看?现在制药的都知道要制良心药,你们这些写代码的就不能写良心代码?算了,先不看这个结构体的细节了,反正吧,每个 hcd 都得对应这么一个结构体变量.比如咱们的 uhci,在 drivers/usb/host/uhci-hcd 中就有这么一段:

```
862 static const char hcd name[] = "uhci hcd";
863
864 static const struct hc_driver uhci_driver = {
865
            .description =
                                   hcd_name,
                                     "UHCI Host Controller",
866
            .product_desc =
867
            .hcd_priv_size =
                                    sizeof(struct uhci_hcd),
868
869
            /* Generic hardware linkage */
870
            .irq =
                                   uhci_irq,
871
            .flags =
                                   HCD_USB11,
872
            /* Basic lifecycle operations */
873
874
            .reset =
                                   uhci init,
875
            .start =
                                   uhci_start,
876 #ifdef CONFIG_PM
877
            .suspend =
                                     uhci_suspend,
878
            .resume =
                                     uhci_resume,
879
            .bus suspend =
                                     uhci rh suspend,
```

```
880
           .bus_resume =
                                   uhci_rh_resume,
881 #endif
882
           .stop =
                                 uhci_stop,
883
884
           .urb enqueue =
                                   uhci urb enqueue,
885
           .urb_dequeue =
                                   uhci_urb_dequeue,
886
887
           .endpoint_disable =
                                  uhci_hcd_endpoint_disable,
888
           .get frame number =
                                    uhci hcd get frame number,
889
890
           .hub status data =
                                  uhci hub status data,
891
           .hub_control =
                                  uhci_hub_control,
892 };
```

其实就是一堆乱七八糟的指针,也没什么了不起.不过我得提醒你了,在咱们整个故事中也就只有一个 struct hc_driver 变量,就是这一个 uhci_driver,以后凡是提到 hc_driver,指的就是 uhci_driver.不过你说这个 probe 函数咋知道的?probe 函数是 pci 那边的接口,而 hc_driver 是 usb 这边的接口,这两概念咋扯到一块去了呢?呵呵, usb_hcd_pci_probe 函数 67 行,看见没有,driver 在这里被赋值了,而等号右边那个 id->driver_data 又是什么?继续回去看,在 uhci_pci_ids 这张表里写得很清楚,driver_data 就是被赋值为&uhci_driver,所以说一切都是 有因才有果的,不会无缘无故的出现一个变量.说到因果,就好比你问我"没房没老婆"是什么关系,我就只能告诉你三十岁以前是并列关系,三十岁以后是因果关系.

继续看,1496 行,一个变态的数据结构还不够,还得来一个更变态的.struct usb_hcd,这意思很明确,有一个 hcd 就得有这么一个结构体,也是来自 drivers/usb/core/hcd.h:

```
47 /*-----*/
48
49 /*
* USB Host Controller Driver (usb_hcd) framework
51 *
* Since "struct usb_bus" is so thin, you can't share much code in it.
* This framework is a layer over that, and should be more sharable.
54 */
55
56 /*-----*/
58 struct usb hcd {
59
60
        /*
61
         * housekeeping
62
         */
        struct usb bus
                                    /* hcd is-a bus */
63
                          self;
64
        struct kref
                                    /* reference counter */
                         kref;
65
```

```
66
               const char
                                      *product_desc; /* product/vendor string
*/
               char
                                      irq_descr[24]; /* driver + bus # */
    67
    68
    69
               struct timer list
                                     rh timer;
                                                     /* drives root-hub polling
*/
    70
                                      *status urb;
                                                      /* the current status urb
               struct urb
*/
    71 #ifdef CONFIG PM
                                                        /* for remote wakeup
    72
               struct work_struct
                                      wakeup_work;
*/
    73 #endif
    74
    75
               /*
    76
                * hardware info/state
    77
    78
               const struct hc_driver *driver;
                                                     /* hw-specific hooks */
    79
    80
               /* Flags that need to be manipulated atomically */
    81
               unsigned long
                                       flags;
    82 #define HCD FLAG HW ACCESSIBLE 0x00000001
    83 #define HCD_FLAG_SAW_IRQ
                                            0x0000002
    84
    85
               unsigned
                                       rh_registered:1;/* is root hub registered?
*/
    86
               /* The next flag is a stopgap, to be removed when all the HCDs
    87
                * support the new root-hub polling mechanism. */
    88
    89
               unsigned
                                       uses_new_polling:1;
    90
               unsigned
                                       poll rh:1;
                                                      /* poll for rh status? */
                                       poll_pending:1; /* status has changed?
    91
               unsigned
*/
                                                      /* Wireless USB HCD */
    92
               unsigned
                                       wireless:1;
    93
    94
               int
                                                    /* irg allocated */
                                      irq;
    95
               void __iomem
                                        *regs;
                                                        /* device memory/io */
    96
               u64
                                       rsrc_start;
                                                     /* memory/io resource
start */
    97
               u64
                                       rsrc_len;
                                                      /* memory/io resource
length */
    98
               unsigned
                                       power_budget; /* in mA, 0 = no limit
*/
    99
   100 #define HCD_BUFFER_POOLS
                                            4
```

```
101
               struct dma_pool
                                      *pool [HCD_BUFFER_POOLS];
   102
   103
               int
                                    state;
   104 #
               define ACTIVE
                                              0x01
   105 #
               define
                       SUSPEND
                                               0x04
   106 #
               define __TRANSIENT
                                               0x80
   107
   108 #
               define HC_STATE_HALT
                                                0
   109 #
               define HC STATE RUNNING
                                                 ( ACTIVE)
   110 #
               define HC_STATE_QUIESCING
( SUSPEND| TRANSIENT| ACTIVE)
               define HC_STATE_RESUMING
   111 #
(__SUSPEND|__TRANSIENT)
               define HC STATE SUSPENDED
   112 #
                                                  ( SUSPEND)
   113
   114 #define HC_IS_RUNNING(state) ((state) & __ACTIVE)
   115 #define HC_IS_SUSPENDED(state) ((state) & __SUSPEND)
   116
   117
               /* more shared queuing code would be good; it should support
   118
                * smarter scheduling, handle transaction translators, etc;
                * input size of periodic table to an interrupt scheduler.
   119
                * (ohci 32, uhci 1024, ehci 256/512/1024).
   120
   121
                */
   122
   123
               /* The HC driver's private data is stored at the end of
   124
                * this structure.
   125
                */
   126
               unsigned long hcd_priv[0]
   127
                             __attribute__ ((aligned (sizeof(unsigned long))));
   128 };
```

所以 usb_create_hcd 这个函数就是为 struct usb_hcd 申请内存空间,并且初始化.我们来看它具体如何初始化的.

1498 行是申请内存,并且初值为 0.

接下来你得注意了,usb_create_hcd 中的 dev 可是 struct device 结构体指针,而刚才的 usb_hcd_pci_probe 中的 dev 是 struct pci_dev 结构体指针,struct pci_dev 虽然我们没说,但也该知道,表示的就是一个 pci 设备,它有一个成员 struct device dev,所以实际上我们看到我们在调用 usb_create_hcd 的时候第二个参数是 &dev->dev.而这里 1503 行这个dev_set_drvdata就是一简单的内联函数,来自 include/linux/device.h:

```
491 static inline void
492 dev_set_drvdata (struct device *dev, void *data)
493 {
```

```
494 dev->driver_data = data;
495 }
```

struct device 这个结构体中有一个成员 void *driver_data,所以在我们这里,其效果就是令 dev->driver_data 等于咱们这里申请好的 hcd.

而 **1504** 行就是初始化一个引用计数,**struct usb_hcd** 也不是白贴出来了,至少我们可以看到它有一个成员 **struct kref kref**,这玩艺说白了就是一个引用计数的变量.

1506 行,我不知道该说什么了,反正我也贴出来了,你也看到了,struct usb_hcd 中有一个成员 struct usb_bus self,我们说了一个主机控制器就意味着一条总线,所以这里又出来另一个结构 体,struct usb bus,

```
273 /*
   274 * Allocated per bus (tree of devices) we have:
   275 */
   276 struct usb_bus {
   277
                struct device *controller;
                                             /* host/master side hardware */
   278
                int busnum;
                                               /* Bus number (in order of reg)
*/
   279
                char *bus_name;
                                                /* stable id (PCI slot_name etc)
*/
                                                /* Does the host controller use
   280
                u8 uses_dma;
DMA? */
                                               /* 0, or number of OTG/HNP port
   281
                u8 otg_port;
*/
   282
                unsigned is b host:1;
                                               /* true during some HNP
roleswitches */
   283
                                                /* OTG: did A-Host enable HNP?
                unsigned b hnp enable:1;
*/
   284
                                                /* Next open device number in
   285
                int devnum next;
   286
                                               * round-robin allocation */
   287
                                                  /* device address allocation
   288
                struct usb_devmap devmap;
map */
   289
                struct usb_device *root_hub;
                                                /* Root hub */
   290
                struct list_head bus_list;
                                             /* list of busses */
   291
   292
                int bandwidth_allocated;
                                               /* on this bus: how much of the
time
   293
                                               * reserved for periodic (intr/iso)
   294
                                               * requests is used, on average?
   295
                                               * Units: microseconds/frame.
```

```
296
                                               * Limits: Full/low speed reserve
90%,
                                               * while high speed reserves 80%.
    297
   298
   299
                int bandwidth int regs;
                                               /* number of Interrupt requests
*/
                                               /* number of Isoc. requests */
   300
                int bandwidth isoc regs;
   301
   302 #ifdef CONFIG USB DEVICEFS
   303
                struct dentry *usbfs_dentry;
                                               /* usbfs dentry entry for the bus
*/
   304 #endif
   305
                struct class_device *class_dev; /* class device for this bus */
   306
   307 #if defined(CONFIG_USB_MON)
                struct mon bus *mon bus;
                                                  /* non-null when associated */
   308
   309
                int monitored;
                                               /* non-zero when monitored */
   310 #endif
   311 };
```

有时候我真的很困惑,难道定义的结构体越多说明写代码的人腕儿越大?真的,我算是看明白了,这些人的思路是,一定得选最变态的数据结构,行数至少也得 30 行,什么 int 型呀,char 型呀,unsinged 型呀,能给它用的全给它用上,结构体前边有说明,里边有嵌套的结构体,结构体内写一堆注释,跨行,特长的那种,一套地道的 gcc 语法,倍儿有面子,再用上 ANSI C的 struct结构体初始化形式,一个结构体光指针就得十来个,再添加一些宏定义,编译开关,就是一个字儿--帅!写个模块就得定义十个八个的结构体,你要是只定义两三个啊,你都不好意思在开源社区里跟人家打招呼,你说这样的代码,一个模块得卖多少钱?我觉得怎么着也得两千美金吧,两千美金?!那是人力成本,四千美金起,你别嫌贵,还不打折,你得研究用户的购买心理,愿意掏两千美金买源程序的用户,根本不在乎再多掏两千,什么叫成功人士你知道吗?成功人士就是,买什么都买最复杂的,不买最好的,所以我们写代码的口号就是,不求最好,但求最复杂.

I/O 内存和 I/O 端口

usb_bus_init来自 drivers/usb/core/hcd.c,很显然,它就是初始化 struct usb_bus 结构体指针.而这个结构体变量 hcd->self 的内存已经在刚才为 hcd 申请内存的时候一并申请了.

```
688 /**
689 * usb_bus_init - shared initialization code
690 * @bus: the bus structure being initialized
691 *
692 * This code is used to initialize a usb_bus structure, memory for which is
693 * separately managed.
```

```
694 */
695 static void usb bus init (struct usb bus *bus)
696 {
697
           memset (&bus->devmap, 0, sizeof(struct usb_devmap));
698
699
           bus->devnum_next = 1;
700
701
           bus->root_hub = NULL;
702
           bus->busnum = -1:
703
           bus->bandwidth allocated = 0;
704
           bus->bandwidth int regs = 0:
705
           bus->bandwidth_isoc_reqs = 0;
706
707
           INIT LIST HEAD (&bus->bus list);
708 }
```

我相信你早已忘记了,当初在 hub 驱动中我就讲过,devnum_next 在总线初始化的时候会被设为 1,说的就是这里.现在证明当初我没有忽悠你吧.这里其它的赋值就不多说了,用到的时候我会告诉你的,相信我,这是同志的信任.

回到 usb_create_hcd 中来,又是几行赋值,飘过.

倒是 1511 行引起了我的注意,又是可恶的时间机制,init_timer,这个函数我们也见过多次了,usb-storage 里见过,hub 里见过,斑驳的陌生终于在时间的抚摸下变成了今日的熟悉.这里我们设置的函数是 rh_timer_func,而传递给这个函数的参数是 hcd.这个函数具体做什么我们走着瞧,不过你放心,咱们这个故事里会多次接触到这个 timer,想逃是逃不掉的,躲得过初一躲不过十五.

1515 行,INIT_WORK 咱们也在 hub 驱动里见过了,这里这个 hcd_resume_work 什么时候会被调用咱们也到时候再看.

剩下两行赋值,1518 行没啥好说的,struct usb_hcd 有一个 struct hc_driver 的结构体指针成员,所以就这样把它和咱们这个 uhci_driver 给联系起来了.而在 uhci_driver 中我们看到,其中有一个 product_desc 被赋值为"UHCI Host Controller",所以这里也赋给

hcd->product_desc,因为 struct hc_driver 和 struct usb_hcd 这两个结构体中都有一个成员 const char *product_desc,你说这不浪费吗?就一个破字符串,还得保存在两个地方,这些家伙九年制义务教育怎么学的?长此以往,国将不国矣!

至此,usb_create_hcd 结束了,返回了这个申请好赋好值的 hcd.我们继续回到 probe 函数中来.

89 到 124 这个 if-else 的确让我开心了一把,因为 if 里说的是 EHCI 和 OHCI 的情况,else 里针对的才是 UHCI,鉴于 EHCI 将由某人来写,而 OHCI 和 UHCI 性质一样,我们不会讲,所以这就意味着这个 if-else 我只要从 105 行开始看,即直接看 UHCI 那部分的代码.爽!

不过我们也得知道这里为何要判断 HCD_MEMORY,这个宏的意思是表明该 HC的寄存器是使用 memory 的,而没有设置这个 flag 的 HC 的寄存器是使用 I/O 的.这些寄存器俗称 I/O 端口,或者说 I/O ports,这个 I/O 端口可以被映射在 Memory Space,也可以被映射在 I/O Space.UHCI 是属于后者,而 EHCI/OHCI 属于前者.

这里看上去必须多说几句,否则很难说清楚.以我们家 Intel 为代表的 i386 系列处理器中,内存和外部 IO 是独立编址独立寻址的,于是有一个地址空间叫做内存空间,另有一个地址空间叫做 I/O 空间.也就是说,从处理器的角度来说,i386 提供了一些单独的指令用来访问 I/O 空间.换言之,访问 I/O 空间和访问普通的内存得使用不同的指令.而在一些玩嵌入式的处理器中,比如 PowerPC,他们家就只使用一个空间,那就是内存空间,那像这种情况,外设的 I/O 端口的物理地址就被映射到内存地址空间中,这就是传说中的 Memory-mapped,内存映射.而我们家那种情况,外设的 I/O 端口的物理地址就被映射到 I/O 地址空间中,这就是传说中的 I/O-mapped,即 I/O 映射.

那么 EHCI/OHCI 呢,它们除了有寄存器以外,还有内存,而它们把这些统统映射到 Memory Space 中去,而 UHCI 只使用寄存器来通信,所以它只需要映射寄存器,即 I/O 端口,而它的 spec 规定,它是映射到 I/O 空间.Linux 中 I/O Memory 和 I/O ports 都被视作一种资源,它们分别被记录在/proc/iomem 和/proc/ioports 中.

所以我们可以在这里看到 uhci-hcd,

localhost:~ # cat /proc/ioports

0000-001f: dma1 0020-0021: pic1 (此处省略若干行)

bca0-bcbf: 0000:00:1d.2
bca0-bcbf: uhci_hcd
bcc0-bcdf: 0000:00:1d.1
bcc0-bcdf: uhci_hcd
bce0-bcff: 0000:00:1d.0
bce0-bcff: uhci_hcd
c000-cfff: PCI Bus #10
cc00-ccff: 0000:10:0d.0
d000-dfff: PCI Bus #0e
dcc0-dcdf: 0000:0e:00.1
dcc0-dcdf: e1000

dce0-dcff: e1000 e000-efff: PCI Bus #0c e800-e8ff: 0000:0c:00.1 e800-e8ff: qla2xxx ec00-ecff: 0000:0c:00.0

dce0-dcff: 0000:0e:00.0

ec00-ecff: qla2xxx fc00-fc0f: 0000:00:1f.1

fc00-fc07: ide0

而在这里看到 ehci-hcd,

localhost:~ # cat /proc/iomem 00000000-0009ffff : System RAM 00000000-000000000 : Crash kernel

(此处省略若干行)

d800000-d80fffff: PCI Bus #01 d800000-d80fffff: PCI Bus #02 d80f0000-d80fffff: 0000:02:0e.0

d80f0000-d80fffff: megasas: LSI Logic

d8100000-d81fffff : PCI Bus #0c d8100000-d813ffff : 0000:0c:00.1

e0000000-efffffff : reserved f2000000-f7ffffff : PCI Bus #06 f4000000-f7ffffff : PCI Bus #07 f4000000-f7ffffff : PCI Bus #08 f4000000-f7ffffff : PCI Bus #09 f4000000-f5ffffff : 0000:09:00.0

f4000000-f5ffffff : bnx2

f8000000-fbffffff : PCI Bus #04 f8000000-fbffffff : PCI Bus #05 f8000000-f9ffffff : 0000:05:00.0

f8000000-f9ffffff: bnx2

(此处省略若干行)

fca00400-fca007ff: 0000:00:1d.7 fca00400-fca007ff: ehci_hcd

fe000000-ffffffff : reserved

100000000-22fffffff: System RAM

要使用 I/O 内存首先要申请,然后要映射,而要使用 I/O 端口首先要申请,或者叫请求,对于 I/O 端口的请求意思是让内核知道你要访问这个端口,这样内核知道了以后它就不会再让别人也访问这个端口了.毕竟这个世界僧多粥少啊.申请 I/O 端口的函数是 request_region,这个函数来自include/linux/ioport.h,

```
116 /* Convenience shorthand with allocation */
117 #define request_region(start,n,name)
__request_region(&ioport_resource, (start), (n), (name))
118 #define request_mem_region(start,n,name)
__request_region(&iomem_resource, (start), (n), (name))
119 #define rename_region(region, newname) do { (region)->name = (newname); } while (0)
120
121 extern struct resource * __request_region(struct resource *,
122 resource size t start,
```

123 resource_size_t n, const char *name);

这里我们看到的那个 request_mem_region 是申请 I/O 内存用的.申请了之后,还需要使用 ioremap 或者 ioremap_nocache 函数来映射.

对于 request_region,三个参数 start,n,name 表示你想使用从 start 开始的 size 为 n 的 I/O port 资源,name 自然就是你的名字了.这三个概念在我们刚才贴出来的 cat /proc/ioports 里面显示的很清楚,name 就是 uhci-hcd.

那么对于 uhci-hcd,我们究竟需要请求哪些地址,需要多少空间呢?嗯,又要提到那张上坟图了.PCI设备本身有一堆的地址空间,内存空间和 IO 空间.那么如何把这些空间映射到总线上来呢?用什么?寄存器.看上坟图中的那几个 Base Address 0,1,2,3,4,5,即每个设备都有 6 个地址空间,这叫做六个基址寄存器,有的设备还有一个 ROM,所以又有一个 Expansion ROM Base Address,它对应第七个区间,或者说区间 6,而在上坟图上对应的就叫做扩展 ROM 基址寄存器.每个寄存器都是四个字节.而我们在 include/linux/pci.h 中定义了,

```
227 /*
   228 * For PCI devices, the region numbers are assigned this way:
   229 *
   230 *
               0-5
                       standard PCI regions
   231 *
                      expansion ROM
   232 *
               7-10
                       bridges: address space assigned to buses behind the
bridge
   233 */
   234
   235 #define PCI ROM RESOURCE
                                          6
```

所以在我们的代码中我们看到循环条件就是从 0 到 PCI_ROM_RESOURCE 之前,即循环六次,因为有六个区间,区间也叫region.那么这些寄存器究竟取的什么值呢?这就是在PCI 总线初始化的时候做的事情了,它会把你每个基址寄存器赋上值,而实际上就是映射于总线上的地址,总线驱动的作用就是让各个设备都需要的地址资源都得到满足,并且没有设备与设备之间的地址发生冲突.PCI 总线驱动做了这些之后,我们 PCI 设备驱动就简单了,在需要使用的时候直接请求即可,正如这里的 request region.那么我们传递给 request region 的具体参数是什么呢?

两个函数,pci_resource_start 和 pci_resource_len,就是去获得一个区间的起始地址和长度,所以我们就很好理解这段代码了.至于 109 行这个 if 判断,pci_resource_flags 是用来判断一个资源是哪种类型的,include/linux/ioport.h 中一共定义了四种资源:

36 #define IORESOURCE_IO	0x00000100	/* Resource type */
37 #define IORESOURCE_MEM	0x00000200	
38 #define IORESOURCE_IRQ	0x00000400	
39 #define IORESOURCE_DMA	0x00000800	

它们是 IO,Memory,中断,DMA.对应我们在/proc 下看到的 ioports,iomem,interrupt,dma 四个文件.所以这里的意思就是判断说如果不是 IO Port 资源,那么就不予理睬.因为 UHCI 主机控制器只需要理财 I/O Port.

request_region 函数如果成功将返回非 NULL,失败了才返回 NULL.所以代码的意思就是一旦成功就跳出循环.反之,如果循环都结束了还未能请求到,那就说明出错了.那么你说为何一旦成功就跳出循环?老实说,这个问题足足困扰了我 13 秒钟,别小看 13 秒钟,有这么长时间刘翔都已经完成一次 110 米跨栏了.让 spec 来告诉你.

看到没有,20-23h,四个字节,这里正好对应 UHCI 的 IO 空间基址寄存器.换言之,UHCI 就定义了一个基址寄存器,所以我们只需要使用一个基址寄存器就可以映射我们需要的地址了.所以,成功一次我们就可以结束循环了.

又一次,我们回到了 usb_hcd_pci_probe 中,126 行,pci_set_master 函数.还是看那张上坟图,注意到第三个寄存器,叫做 Command Reg.,其实就是命令寄存器.让我们用 PCI spec 来告诉你这个命令寄存器的格局:

看到其中有一位叫做 Bus Master 了么?没错,就是那个 Bit 2.用毛德操先生的话说就是 PCI 设备要进行 DMA 操作就得具有竞争成为总线主的能力.而这个 Bus Master 位就是用来打开或关闭 PCI 设备竞争成为总线主的能力的.在完成 PCI 总线的初始化时,所有 PCI 设备的 DMA 功能都是关闭的,所以这里要调用 pci_set_master 启用 USB 主机控制器竞争成为总线主的能力.就是说 PCI 设备有没有这么一种能力是可以设置的.

USB spec 2.0 中 10.2.9 节在讲到 USB Host Interface 的时候,说了 USB HC 是应该具备这种能力的:

The Host Controller provides a high-speed bus-mastering interface to and from main system memory. The physical transfer between memory and the USB wire is performed automatically by the Host Controller.

同时在 UHCI spec 里面我们也能找到这么一句话,For the implementation example in this document, the Host Controller is a PCI device. PCI Bus master capability in the Host Controller permits high performance data transfers to system memory.

所以我们需要启用这种能力.

不过你要问了,究竟什么是 PCI 的 Bus Master?从我们读电子的人的角度来看,连接到 PCI 总线上的设备有两种,即主控设备和目标设备.或者说一个是 master 设备,一个是 target-only 设备,用我们专业的术语来看,这两者最直接的区别就是 target-only 最少需要 47 根 pin,而 master最少需要 49 根 pin,就是说它们所必须支持的总线信号就是不一样的.PCI 设备如果是以一个target-only的方式工作,那么它就完全是在主机的 CPU 的控制之下工作,比如设备接收到某一个外部事件,然后中断主机,然后主机 CPU 读写设备,这样设备就可以工作了.这样的设备也被一小撮人称为 slave 设备,或者说从设备.这就是典型的奴才型的设备,主说什么就是什么,完全没有自己的见解.而 master 类型的设备就比这个要复杂了,master 设备能够不在主机 CPU 的干预下访问主机的地址空间,包括主存和其它 PCI 设备,很显然,DMA 就属于这种情况,即不需要主机

CPU 干涉的情况下 USB 主机控制器通过 DMA 直接读写内存.所以我们需要打开这种能力.不过 PCI 总线在同一时刻只能供一对设备完成传输.至于有了竞争力能不能竞争得到 Master,那就得看人品了.上天给了你一幅天使的面孔和魔鬼的身材,但你能不能成为明星就得看造化了,当然只要你遵守圈中的潜规则,你离成功就不远了.

传说中 DMA

下一个函数,usb_add_hcd,drivers/usb/core/hcd.c 中:

```
1548 /**
   1549 * usb add hcd - finish generic HCD structure initialization and register
   1550 * @hcd: the usb hcd structure to initialize
   1551 * @irqnum: Interrupt line to allocate
   1552 * @irqflags: Interrupt type flags
   1553 *
   1554 * Finish the remaining parts of generic HCD initialization: allocate the
   1555 * buffers of consistent memory, register the bus, request the IRQ line,
   1556 * and call the driver's reset() and start() routines.
   1557 */
   1558 int usb_add_hcd(struct usb_hcd *hcd,
                        unsigned int irgnum, unsigned long irgflags)
   1559
   1560 {
   1561
                int retval;
   1562
                struct usb_device *rhdev;
   1563
   1564
                dev_info(hcd->self.controller, "%s\n", hcd->product_desc);
   1565
  1566
                set_bit(HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE, &hcd->flags);
   1567
   1568
                /* HC is in reset state, but accessible. Now do the one-time init,
   1569
                 * bottom up so that hcds can customize the root hubs before
khubd
   1570
                 * starts talking to them. (Note, bus id is assigned early too.)
   1571
   1572
                if ((retval = hcd_buffer_create(hcd)) != 0) {
   1573
                        dev_dbg(hcd->self.controller, "pool alloc failed\n");
   1574
                        return retval;
   1575
                }
   1576
   1577
                if ((retval = usb_register_bus(&hcd->self)) < 0)</pre>
   1578
                        goto err_register_bus;
  1579
   1580
                if ((rhdev = usb_alloc_dev(NULL, &hcd->self, 0)) == NULL) {
```

```
1581
                        dev_err(hcd->self.controller, "unable to allocate root
hub\n");
   1582
                        retval = -ENOMEM;
   1583
                        goto err allocate root hub;
   1584
                }
   1585
                rhdev->speed = (hcd->driver->flags & HCD_USB2) ?
USB SPEED HIGH:
   1586
                                USB_SPEED_FULL;
   1587
                hcd->self.root hub = rhdev;
  1588
   1589
                /* wakeup flag init defaults to "everything works" for root hubs,
  1590
                 * but drivers can override it in reset() if needed, along with
   1591
                 * recording the overall controller's system wakeup capability.
  1592
                 */
  1593
                device_init_wakeup(&rhdev->dev, 1);
  1594
  1595
                /* "reset" is misnamed; its role is now one-time init. the controller
  1596
                 * should already have been reset (and boot firmware kicked off
etc).
   1597
                 */
   1598
                if (hcd->driver->reset && (retval = hcd->driver->reset(hcd)) < 0)
{
   1599
                        dev_err(hcd->self.controller, "can't setup\n");
   1600
                        goto err_hcd_driver_setup;
  1601
                }
   1602
   1603
                /* NOTE: root hub and controller capabilities may not be the same
*/
   1604
                if (device_can_wakeup(hcd->self.controller)
   1605
                                &&
device_can_wakeup(&hcd->self.root_hub->dev))
                        dev dbg(hcd->self.controller, "supports USB remote
   1606
wakeup\n");
   1607
   1608
                /* enable irgs just before we start the controller */
   1609
                if (hcd->driver->irq) {
  1610
                        snprintf(hcd->irq_descr, sizeof(hcd->irq_descr),
"%s:usb%d",
   1611
                                       hcd->driver->description,
hcd->self.busnum);
  1612
                        if ((retval = request_irq(irqnum, &usb_hcd_irq, irqflags,
   1613
                                       hcd > irq descr, hcd)) != 0) {
   1614
                                dev_err(hcd->self.controller,
```

```
1615
                                               "request interrupt %d failed\n",
irqnum);
   1616
                               goto err_request_irg;
   1617
                        }
   1618
                        hcd->irq = irqnum;
   1619
                        dev_info(hcd->self.controller, "irq %d, %s 0x%08llx\n",
iranum,
  1620
                                       (hcd->driver->flags & HCD_MEMORY)?
  1621
                                               "io mem": "io base",
  1622
                                               (unsigned long
long)hcd->rsrc_start);
   1623
                } else {
   1624
                        hcd > irq = -1;
  1625
                        if (hcd->rsrc start)
  1626
                               dev_info(hcd->self.controller, "%s 0x%08llx\n",
   1627
                                               (hcd->driver->flags &
HCD_MEMORY)?
  1628
                                               "io mem": "io base",
  1629
                                               (unsigned long
long)hcd->rsrc_start);
   1630
   1631
   1632
                if ((retval = hcd->driver->start(hcd)) < 0) {
   1633
                        dev_err(hcd->self.controller, "startup error %d\n",
retval);
  1634
                        goto err_hcd_driver_start;
   1635
                }
   1636
   1637
                /* starting here, usbcore will pay attention to this root hub */
   1638
                rhdev->bus mA = min(500u, hcd->power budget);
   1639
                if ((retval = register_root_hub(hcd)) != 0)
   1640
                        goto err_register_root_hub;
   1641
   1642
                if (hcd->uses_new_polling && hcd->poll_rh)
  1643
                        usb_hcd_poll_rh_status(hcd);
   1644
                return retval;
  1645
   1646 err_register_root_hub:
                hcd->driver->stop(hcd);
   1647
   1648 err_hcd_driver_start:
   1649
                if (hcd->irq >= 0)
  1650
                        free_irq(irqnum, hcd);
   1651 err_request_irq:
   1652 err_hcd_driver_setup:
```

```
hcd->self.root_hub = NULL;
usb_put_dev(rhdev);
l655 err_allocate_root_hub:
usb_deregister_bus(&hcd->self);
l657 err_register_bus:
hcd_buffer_destroy(hcd);
return retval;
```

1566 行,设置一个 flag,至于设了干嘛用,等遇到了再说.

1572 行,hcd_buffer_create,初始化一个 buffer 池.现在是时候说一说 DMA 了.我们知道一个 USB 主机控制器控制着一条 USB 总线,而 USB 主机控制器的一项重要工作是什么呢?在内存和 USB 总线之间传输数据.这个过程可以使用 DMA 或者不使用 DMA,不使用 DMA 的方式即所谓的 PIO 方式.DMA 代表着 Direct Memory Access,即直接内存访问.那么使用 DMA 如何做呢?不需要 CPU 干预对吧,内存总是需要的吧,我比如说我有一个 UHCI 控制器,我告诉它,内存中某个地方放了一堆数据,你去取吧,然后它就自己去取,取完了它就跟我说一声,告诉我它取完了.

那么在整个 USB 子系统中是如何处理这些事情的呢?好,苦等了这么久,我终于有机会来向你解释这个问题了,现在我终于可以说电视剧中男主角对女主角常说的那句话,你听我解释,你听我解释呀!回去看我们在 usb-storage 中,在 hub driver 中,我们调用过一个函数 usb_buffer_alloc,当时很多网友问我这个函数究竟是如何处理 DMA 或不 DMA 的?

关于 DMA,合理的做法是先创建一个内存池,然后每次都从池子里要内存.具体说就是先由 HCD 这边建池子,然后设备驱动那边就直接索取.我们来看代码,来自 drivers/usb/core/buffer.c 中的 hcd_buffer_create,

```
40 /**
     41 * hcd_buffer_create - initialize buffer pools
     42 * @hcd: the bus whose buffer pools are to be initialized
     43 * Context: !in_interrupt()
     44 *
     45 * Call this as part of initializing a host controller that uses the dma
     46 * memory allocators. It initializes some pools of dma-coherent memory
that
     47 * will be shared by all drivers using that controller, or returns a negative
     48 * errno value on error.
     49 *
     50 * Call hcd buffer destroy() to clean up after using those pools.
     51 */
     52 int hcd buffer create(struct usb hcd *hcd)
    53 {
     54
                char
                                name[16];
     55
                int
                               i, size;
     56
```

```
57
                if (!hcd->self.controller->dma_mask)
     58
                        return 0;
     59
     60
                for (i = 0; i < HCD BUFFER POOLS; i++) {
     61
                        if (!(size = pool_max [i]))
     62
                               continue;
     63
                        snprintf(name, sizeof name, "buffer-%d", size);
     64
                        hcd->pool[i] = dma_pool_create(name,
hcd->self.controller,
     65
                                       size, size, 0);
     66
                        if (!hcd->pool [i]) {
     67
                               hcd_buffer_destroy(hcd);
     68
                               return -ENOMEM;
     69
                        }
     70
     71
                return 0;
     72 }
```

别的我们先不说,先看 64 行,调用了 dma_pool_create 函数,这个函数就是真正去创建内存池的函数,或者更准确地讲,创建一个 DMA 池,内核中定义了一个结构体,struct dma_pool,就是专门代表一个 DMA 池的,而这个函数的返回值就是生成的那个 DMA 池.如果创建失败就调用 hcd_buffer_destroy,还是来自同一个文件,

```
75 /**
76 * hcd buffer destroy - deallocate buffer pools
77 * @hcd: the bus whose buffer pools are to be destroyed
78 * Context: !in_interrupt()
79 *
* This frees the buffer pools created by hcd_buffer_create().
82 void hcd_buffer_destroy(struct usb_hcd *hcd)
83 {
84
           int
                         i;
85
           for (i = 0; i < HCD BUFFER POOLS; i++) {
86
87
                  struct dma_pool
                                           *pool = hcd->pool[i];
88
                  if (pool) {
89
                          dma_pool_destroy(pool);
90
                          hcd->pool[i] = NULL;
91
                  }
92
           }
93 }
```

看得出这里调用的是 dma_pool_destroy,其作用不言自明.

那么创建池子和销毁池子的函数我们知道了,如何从池子里索取或者把索取的释放回去呢?对应的两个函数分别是,dma_pool_alloc 和 dma_pool_free,而这两个函数正是与我们说的usb_buffer_alloc 以及 usb_buffer_free 相联系的.于是我们来看这两个函数的代码,来自drivers/usb/core/usb.c:

```
568 /**
   * usb_buffer_alloc - allocate dma-consistent buffer for
URB NO xxx DMA MAP
   570 * @dev: device the buffer will be used with
   571 * @size: requested buffer size
   572 * @mem_flags: affect whether allocation may block
   573 * @dma: used to return DMA address of buffer
   574 *
   575 * Return value is either null (indicating no buffer could be allocated), or
   576 * the cpu-space pointer to a buffer that may be used to perform DMA to
the
   577 * specified device. Such cpu-space buffers are returned along with the
DMA
   578 * address (through the pointer provided).
   579 *
   * These buffers are used with URB_NO_xxx_DMA_MAP set in
urb->transfer_flags
   581 * to avoid behaviors like using "DMA bounce buffers", or tying down I/O
   * mapping hardware for long idle periods. The implementation varies
between
   * platforms, depending on details of how DMA will work to this device.
   * Using these buffers also helps prevent cacheline sharing problems on
   * architectures where CPU caches are not DMA-coherent.
   586 *
   * When the buffer is no longer used, free it with usb buffer free().
   588 */
   589 void *usb_buffer_alloc(
               struct usb_device *dev,
   590
   591
               size_t size,
   592
               gfp_t mem_flags,
   593
               dma_addr_t *dma
   594)
   595 {
   596
               if (!dev || !dev->bus)
   597
                       return NULL;
   598
               return hcd_buffer_alloc(dev->bus, size, mem_flags, dma);
   599 }
   600
   601 /**
```

```
* usb_buffer_free - free memory allocated with usb_buffer_alloc()
   603 * @dev: device the buffer was used with
   * @size: requested buffer size
   605 * @addr: CPU address of buffer
   606 * @dma: DMA address of buffer
   607 *
   * This reclaims an I/O buffer, letting it be reused. The memory must
have
   609 * been allocated using usb buffer alloc(), and the parameters must
match
   * those provided in that allocation request.
   611 */
   612 void usb_buffer_free(
   613
               struct usb device *dev,
   614
               size_t size,
               void *addr,
   615
   616
               dma_addr_t dma
   617)
   618 {
   619
               if (!dev || !dev->bus)
   620
                      return;
   621
               if (!addr)
   622
                      return;
   623
               hcd_buffer_free(dev->bus, size, addr, dma);
   624 }
很显然,它们调用的就是 hcd_buffer_alloc 和 hcd_buffer_free,于是进一步跟踪,来自
drivers/usb/core/buffer.c:
    96 /* sometimes alloc/free could use kmalloc with GFP_DMA, for
    97 * better sharing and to leverage mm/slab.c intelligence.
    98 */
    99
   100 void *hcd_buffer_alloc(
   101
               struct usb bus *bus,
   102
               size_t
                                     size,
   103
                                     mem_flags,
               gfp_t
   104
               dma_addr_t
                                       *dma
   105)
   106 {
   107
               struct usb_hcd
                                      *hcd = bus_to_hcd(bus);
   108
               int
                                     i;
   109
               /* some USB hosts just use PIO */
   110
               if (!bus->controller->dma_mask) {
   111
```

```
112
                        *dma = \sim (dma_addr_t) 0;
   113
                        return kmalloc(size, mem_flags);
   114
                }
   115
                for (i = 0; i < HCD_BUFFER_POOLS; i++) {</pre>
   116
   117
                        if (size <= pool_max [i])</pre>
                                return dma_pool_alloc(hcd->pool [i], mem_flags,
   118
dma);
   119
                }
                return dma_alloc_coherent(hcd->self.controller, size, dma, 0);
   120
   121 }
   122
   123 void hcd_buffer_free(
   124
                struct usb bus *bus,
   125
                size_t
                                       size,
   126
                void
                                        *addr,
   127
                dma_addr_t
                                          dma
   128)
   129 {
   130
                struct usb_hcd
                                        *hcd = bus_to_hcd(bus);
   131
                                       i;
                int
   132
   133
                if (!addr)
   134
                        return;
   135
   136
                if (!bus->controller->dma_mask) {
   137
                        kfree(addr);
   138
                        return;
   139
                }
   140
                for (i = 0; i < HCD_BUFFER_POOLS; i++) {
   141
   142
                        if (size <= pool_max [i]) {</pre>
   143
                                dma_pool_free(hcd->pool [i], addr, dma);
   144
                                return;
   145
                        }
   146
   147
                dma_free_coherent(hcd->self.controller, size, addr, dma);
   148 }
```

看见了吧,最终调用的就是dma_pool_alloc和dma_pool_free.那么主机控制器到底支持不支持 DMA 操作呢?看见上面这个dma_mask了么?默认情况下,dma_mask 在总线枚举的时候被函数 pci_scan_device 中设置为了 0xffffffff.struct device 结构体有一个成员 u64 *dma_mask,如果一个 PCI 设备不能支持 DMA,那么应该在 probe 函数中调用 pci_set_dma_mask 把这个dma_mask 设置为 NULL.不过一个没有精神分裂症的 PCI 设备

通常是支持 DMA 的.这个掩码更多的作用是,比如你的设备只能支持 24 位的寻址,那你就得通过设置 dma_mask 来告诉 PCI 层,你需要把 dma_mask 设置为 0x00ffffff.因为标准的 PCI 设备都是 32 位的寻址的,所以标准情况就是设置的 0xffffffff.不过开发者们的建议是不要直接使用这些数字,而是使用它们定义在 include/linux/dma-mapping.h 中的这些宏:

```
16 #define DMA_64BIT_MASK 0xffffffffffffffflll
17 #define DMA_48BIT_MASK 0x0000fffffffffflll
18 #define DMA_40BIT_MASK 0x000000fffffffflll
19 #define DMA_39BIT_MASK 0x0000007ffffffflll
20 #define DMA_32BIT_MASK 0x00000000ffffffflll
21 #define DMA_31BIT_MASK 0x000000007fffffflll
22 #define DMA_30BIT_MASK 0x000000003fffffflll
23 #define DMA_29BIT_MASK 0x000000001fffffflll
24 #define DMA_28BIT_MASK 0x000000000ffffffllll
25 #define DMA_24BIT_MASK 0x0000000000fffffflll
```

不过目前在 drivers/usb/目录下面没有哪个驱动会调用 pci_set_dma_mask,因为现代总线上的大部分设备都能够处理 32 位地址,换句话说大家的设备都还算是正经,但如果你们家生产出来一个不伦不类的设备那么你就别忘了在 probe 阶段用 pci_set_dma_mask 设置一下,否则你就甭指望设备能够正确的进行 DMA 传输.关于这个函数的使用,可以参考 drivers/net 下面的那些驱动,很多网卡驱动都调用了这个函数,虽然其中很多其实就是设置 32 位.

要不,总结一下?以上这几个 DMA 函数我们就不细讲了.但需要对某些地方单独拿出来讲.

第一,hcd_buffer_alloc 函数中,111 行,判断,如果 dma_mask 为 NULL,说明这个主机控制器不支持 DMA,那么使用原始的方法申请内存,即 kmalloc.然后申请好了就直接返回,而不会继续去执行下面的那个 dma_pool_alloc 函数.同样的判断在 hcd_buffer_free 中也是一样的,没有 DMA 的就直接调用 kfree 释放内存,而不需要调用 dma_pool_free 了.

第二,你应该注意到这里还有另外两个函数我们根本没提起,dma_alloc_coherent和dma_free_coherent,这两个函数也是用来申请DMA内存的,但是它们适合申请比较大的内存,比如N个page的那种,而DMA池的作用本来就是提供给小打小闹式的内存申请的.当前的USB子系统里在drivers/usb/core/buffer.c中定义了一个数组:

```
25 /* FIXME tune these based on pool statistics ... */
26 static const size t
                         pool_max [HCD_BUFFER_POOLS] = {
27
           /* platforms without dma-friendly caches might need to
            * prevent cacheline sharing...
28
29
            */
           32,
30
31
           128,
32
           512.
33
           PAGE SIZE / 2
34
           /* bigger --> allocate pages */
35 };
```

HCD_BUFFER_POOLS 这个宏的值为 4.结合 hcd_buffer_alloc 函数里面那个循环来看,可以知道,你要是申请个 32 个字节以内,128 个字节以内,512 个字节以内,或者最多二分之一个 PAGE_SIZE 以内的,就直接使用这个内存池了,否则的话,就得用那个dma_alloc_coherent 了. 释放的时候也一样.

第三,struct usb_hcd 结构体有这么一个成员,struct dma_pool *pool | *pool | HCD_BUFFER_POOLS],这个数组的值是在 hcd_buffer_create 中赋上的,即当时以这个 pool max 为模型创建了 4 个池子,所以 hcd buffer alloc 里就可以这样用.

第四,至于像 dma_pool_create/dma_pool_alloc/dma_alloc_coherent 这些函数具体怎么实现的我想任何一个写设备驱动程序的都不用关心吧,倒是我有两个同事会比较感兴趣,因为他们是研究内存管理的.

Ok,讲完了 hcd_buffer_create 让我们还是回到 usb_add_hcd 中来,继续往下走.

来来,我是一条总线,线线线线线

下一个函数,1577 行,usb_register_bus.我们说过,一个 USB 主机控制器就意味着一条 USB 总线,因为主机控制器控制的正是一条总线.古人说,猫走不走直线,完全取决于耗子,而数据走不走总线,完全取决于主机控制器.

所以这里作为主机控制器的驱动,我们必须从软件的角度来说,注册一条总线.来自drivers/usb/core/hcd.c:

```
712 /**
   713 * usb_register_bus - registers the USB host controller with the usb core
   714 * @bus: pointer to the bus to register
   715 * Context: !in interrupt()
   716 *
   717 * Assigns a bus number, and links the controller into usbcore data
   718 * structures so that it can be seen by scanning the bus list.
   719 */
   720 static int usb register bus(struct usb bus *bus)
   721 {
   722
               int busnum;
   723
   724
               mutex_lock(&usb_bus_list_lock);
   725
               busnum = find_next_zero_bit (busmap.busmap, USB_MAXBUS,
1);
   726
               if (busnum < USB MAXBUS) {</pre>
   727
                       set_bit (busnum, busmap.busmap);
   728
                       bus->busnum = busnum;
   729
               } else {
```

```
730
                       printk (KERN_ERR "%s: too many buses\n",
usbcore_name);
   731
                       mutex_unlock(&usb_bus_list_lock);
   732
                       return -E2BIG;
   733
               }
   734
   735
               bus->class dev = class device create(usb host class, NULL,
MKDEV(0,0),
   736
                                                  bus->controller,
"usb_host%d", busnum);
   737
               if (IS ERR(bus->class dev)) {
   738
                       clear_bit(busnum, busmap.busmap);
   739
                       mutex_unlock(&usb_bus_list_lock);
                       return PTR ERR(bus->class dev);
   740
   741
               }
   742
   743
               class_set_devdata(bus->class_dev, bus);
   744
   745
               /* Add it to the local list of buses */
   746
               list add (&bus->bus list, &usb bus list);
   747
               mutex unlock(&usb bus list lock);
   748
   749
               usb notify add bus(bus);
   750
   751
               dev_info (bus->controller, "new USB bus registered, assigned bus
number %d\n", bus->busnum);
   752
               return 0;
   753 }
```

Linux 中名字里带一个 register 的函数那是数不胜数,也许这是一种时尚,随着你对 Linux 内核渐渐的熟悉,你慢慢就会觉得其实叫 register 的函数都很简单,简单得就像 90 后的女生作人流一样.甚至你会发现,Linux 内核中的模块没有不用 register 函数的,就像新闻联播里: 开会没有不隆重的,闭幕没有不胜利的,讲话没有不重要的,决议没有不通过的,鼓掌没有不热烈的,人心没有不鼓舞的,领导没有不重视的,进展没有不顺利的,问题没有不解决的,完成没有不超额的,成就没有不巨大的,竣工没有不提前的,接见没有不亲切的,中日没有不友好的,中美没有不合作的,交涉没有不严正的,会谈没有不圆满的.

其实一路走来的兄弟们应该能够很容易的看懂这个函数,这个函数首先让我们想起了在 hub 驱动中讲的那个 choose_address.当时我们有一个 devicemap,而现在有一个 busmap.很显然,原理是一样的.在 drivesr/usb/core/hcd.c 中有定义:

```
88 /* used when allocating bus numbers */
89 #define USB_MAXBUS 64
90 struct usb_busmap {
```

91 unsigned long busmap [USB_MAXBUS / (8*sizeof (unsigned long))];
92 };

93 static struct usb_busmap busmap;

和当时我们在 hub 驱动中对 devicemap 的分析一样,当时的结论是该 map 一共有 128 位,同 理可知这里 busmap 则一共有 64 位.也就是说一共可以有 64 条 USB 总线.我想,对我们这些凡 夫俗子来说,这么多条足够了吧.不够?你以为你在织十字绣?

735 行, class_device_create,这个函数是 Linux 设备模型中一个很基础的函数,我家 Intel 的企业文化中有六大价值观,去 Intel 面试的时候我特逗的一点就是把那六大价值观给背了下来,然后面试的时候跟面试官一条一条说,把人家逗乐了.这六大价值观中有一个叫做 Result Orientation,用中文说就是以结果为导向.那现在我想是该使用这一价值观的时候了.Linux 2.6 设备模型中提供了大把大把的基础函数,它们都在 drivers/base 目录下面,这下面的函数你如果有兴趣当然可以看一看,不过我不推荐你这么做,除非你的目的就是要彻底研究这个设备模型是如何实现的.对这些基础函数,我觉得比较好的认识方法就是以结果为导向,看看它们执行之后具体有什么效果,用直观的效果来体现它们的作用.

那好,那么这里 class_device_create 的效果是什么?我们知道设备模型和 sysfs 结合相当紧密,最能反映设备模型的效果的就是 sysfs.所以凭一种男人的直觉,我们应该到/sysfs 下面去看效果.不过我现在更愿意给你提供更多的背景,

首先,什么是 class?C++的高手们一定不会不知道 class 吧,虽说哥们儿从未写过 C++程序,可是好歹也看过两遍那本 Thinking in C++的第一卷,所以 class 还是知道的.class 就是类,设备模型中引入类的意义在于让一些模糊的东西变得更加清晰,更加直观,比如同样是 scsi 设备,可能你是磁盘她是磁带,但你们都属于一类,这一类就是 scsi_device.于是就可以在/sys/class 下面建立一个文件夹,从这里来体现同一个类别的各种设备.比如,偶的某台机器里/sys/class 下面可以看到这些类,此时此刻还没有加载 usbcore.

localhost:~ # Is /sys/class/

backlight graphics mem net spi_master vc dma input misc pci_bus tty vtconsole

而咱们这里的 class_device_create 的第一个参数是 usb_host_class,它是什么东西呢?

让我们把镜头切给 usbcore 的初始化函数, usb_init(). 我们在 hub driver 中已经说过, usb_init 是 Linux 中整个 usb 子系统的起点.一切的一切都从这里开始.而这个函数中有这么一段:

```
877     retval = usb_host_init();
878     if (retval)
879         goto host_init_failed;
```

我们来看它具体做了什么事情,usb host init 来自 drivers/usb/core/hcd.c:

671 static struct class *usb host class;

```
672
673 int usb_host_init(void)
674 {
675         int retval = 0;
676
677         usb_host_class = class_create(THIS_MODULE, "usb_host");
678         if (IS_ERR(usb_host_class))
679             retval = PTR_ERR(usb_host_class);
680         return retval;
681 }
```

让我们在上面提到的那台机器机器中加载 usbcore,看看在/sys/class/下面会发生点什么.

localhost: ~ # modprobe usbcore

localhost:~ # Is /sys/class/

backlight dma graphics input mem misc net pci_bus spi_master tty usb_device usb_host vc vtconsole

看出区别了么?多了两个目录,usb_host 和 usb_device,换言之,多了两个类.所以我们不难知道,这里 class_create 函数的效果就是在/sys/class/下面创建一个叫做 usb_host 的目录.而 usb_device 是在另一个函数中创建的,usb_devio_init.方法是一样的,也是调用 class_create 函数.关于 usb_device 我们就不去多说了,继续看我们这个 usb_host.我们这里调用 class_create 然后返回值赋给了 usb_host_class,而这正是我们传递给 class_device_create 的第一个参数,所以你不看代码也应该知道我们的目标是在 /sys/class/usb_host/下面建立一个文件或者是一个目录,那么结合代码来看,你就不难发现我们要建立的是一个叫做 usb_hostn 的文件或者是目录,具体是什么,让我们用结果来说话,首先我们没有加载 uhci-hcd,这时候可以看出这个目录是空的.

localhost:~ # Is /sys/class/usb_host/

然后我们把这个模块加载,再来看看效果.

```
localhost:~ # modprobe uhci-hcd
localhost:~ # ls -l /sys/class/usb_host/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 0 Oct 4 22:26 usb_host1
drwxr-xr-x 2 root root 0 Oct 4 22:26 usb_host2
drwxr-xr-x 2 root root 0 Oct 4 22:26 usb_host3
drwxr-xr-x 2 root root 0 Oct 4 22:26 usb_host4
```

因为我这台机器有 4 个 uhci 主机控制器,所以我们可以看出,分别为每个主机控制器建立了一个目录.而 usb_host 后面的这个 1,2,3,4 就是刚才说的 busnum,即总线编号,因为一个主机控制器控制着一条总线.同时我们把 class_device_create 的返回值赋给了

bus->class_dev.struct usb_bus 中有一个成员 struct class_device *class_dev,这个成员 被称作 class device,这个结构体对写驱动的人来说意义不大,但是从设备模型的角度来说是必要的,实际上对写驱动的人来说,你完全可以不理睬设备模型中 class 这个部分,你可以我行我素,

你可以尽可能少的支持设备模型,因为这对你访问设备没有太多影响.你甚至可以让你的设备根本就不在/sysfs下面体现出来,你有权这么做,因为你是叛逆的 80 后.但是一个聪明的人,你应该知道,有些东西是相互的,你用代码去支持设备模型,将来你使用设备的时候就能享受到设备模型为你提供的方便.相反,如果你为了省事不去支持设备模型,那么将来你会遭报应的,因为你使用设备的时候会发现有很多不便.这道理就像我们中华民族广大妇女的传统美德善待婆婆一样!虽然是今非昔比,已没有了主仆之分,但亦应该在互相尊重人格平等的基础上,更加地善待婆婆,才是最聪明的选择.因为每一个女人都有可能成为将来的婆婆.如果世上的女人都能为后人作出榜样,这个社会就会变的和谐起来,请做一个善良的聪明女人吧!

所以这里有 743 行这么一个举动,调用 class_set_devdata,这就算是写代码的人对设备模型的 支持,因为 struct class_device 中也有一个成员 void *class_data,被称为 class-specific data,而在 include/linux/device.h 中定义了 class_set_devdata 和一个与之对应的函数 class_get_devdata.

```
279 static inline void *
280 class_get_devdata (struct class_device *dev)
281 {
282     return dev->class_data;
283 }
284
285 static inline void
286 class_set_devdata (struct class_device *dev, void *data)
287 {
288     dev->class_data = data;
289 }
```

结合我们这里具体对这个函数调用的代码可知,最终咱们这个 host 对应的 class_device 的 class_data 被赋值为 bus.这样有朝一日我们要通过 class_device 找到对应的 bus 的时候我们只要调用 class_get_devdata 即可.设备模型的精髓就在于把一个设备相关联的种种元素都给联系起来,设备模型提供了大量建立这种纽带的函数,我们要做的就是调用这些函数.

好,继续,746 行,很显然又是队列操作. usb_bus_list 是一个全局队列,在 drivers/usb/core/hcd.c 中定义:

```
84 /* host controllers we manage */
85 LIST_HEAD (usb_bus_list);
86 EXPORT_SYMBOL_GPL (usb_bus_list);
```

每次注册一条总线就是往这个队列里添加一个元素.struct usb_bus 中有一个成员 struct list_head bus_list.所以这里直接调用 list_add 即可.

749 行,usb_notify_add_bus,看到这个函数我几乎晕阙.因为细讲这个函数意味着我得少打两盘麻将而你却未必会更能理解 usb 子系统.真的,时间有限,生命有限,你别天真的以为挤时间就真的像挤乳沟一样容易.我只想用一句话来解释这个函数,按我们 Intel 以结果为导向的理论来说,这个函数在此情此景执行的结果是/proc/bus/usb 下面会多一些文件,比如,

localhost: ~ # Is /proc/bus/usb/ 001 002 003 004 devices

这几个文件都是刚才这个函数执行之后的效果.

好了,usb_register_bus 算是看完了,再一次回到 usb_add_hcd 中来.1580 行,usb_alloc_dev 被调用,这个函数我们可不陌生.不过我们下节再看吧.这节剩下的时间我们为 usb_notify_add_bus 再多说两句话,这个函数牵涉到 Linux 中的 notify 机制,这是 Linux 内核中一种常用的事件回调处理机制.传说中的那个神奇的内核调试工具 kdb 中就是利用了这种机制进入 kdb 的.这种机制在网络设备驱动中的应用,那就像"成都小吃"在北京的分布一样,满大街都是.而在 usb 子系统中,以前并没有使用这种机制,只是 Greg 同学在 2005 年底提出来要加进来的.其实我个人觉得,usb 中不使用这种机制也能照样转.只不过 Greg 是 Linux 中 USB 掌门人,就算地球不转了大家还是要围着他转.

主机控制器的初始化(一)

好了,usb_alloc_dev,多么熟悉啊,在讲 hub 驱动时这就是那个八大函数的第一个.这里做的就是为 Root Hub 申请了一个 struct usb_device 结构体,并且初始化,将返回值赋给指针 rhdev. 回顾这个函数我们可以知道,Root Hub 的 parent 指针指向了 Controller 本身.

1585 行,确定 rhdev 的 speed,UHCI 和 OHCI 都是源于曾经的 USB1.1,而 EHCI 才是来自 USB2.0.只有 USB2.0 才定义了高速的设备,以前的设备只有两种速度,低速和全速.也只有 EHCI 的驱动才定义了一个 flag,HCD_USB2.所以咱们这里记录的 rhdev->speed 就是 USB_SPEED_FULL.不过我需要再次提醒一下,hcd->driver 在咱们的故事里就是那个 hc_driver,即 uhci_driver,有且只有这一个 driver.

1593 行,device_init_wakeup.也是咱们在 hub 驱动中见过的.第二个参数是 1 就意味着我们把 Root Hub 的 Wakeup 能力打开了.正如注释里说的那样,你要是看不惯,你可以在自己的driver 里面把它关掉.

1598 行,如果 hc_driver 中有 reset 函数,就调用它,咱们的 uhci_driver 里面显然是有的.回去看它的定义,知道它就是 uhci_init.所以这时候就要调用这个函数了,显然它的名字告诉我们它的作用是做一些初始化.它来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.c:

```
491
               /* The UHCI spec says devices must have 2 ports, and goes on to
say
                 * they may have more but gives no way to determine how many
   492
there
   493
                 * are. However according to the UHCI spec, Bit 7 of the port
   494
                 * status and control register is always set to 1. So we try to
                 * use this to our advantage. Another common failure mode
   495
when
   496
                 * a nonexistent register is addressed is to return all ones, so
   497
                 * we test for that also.
   498
                 */
   499
                for (port = 0; port < (io_size - USBPORTSC1) / 2; port++) {
   500
                       unsigned int portstatus;
   501
   502
                       portstatus = inw(uhci->io_addr + USBPORTSC1 + (port *
2));
   503
                       if (!(portstatus & 0x0080) || portstatus == 0xffff)
   504
                               break;
   505
                }
   506
                if (debug)
   507
                       dev info(uhci dev(uhci), "detected %d ports\n", port);
   508
   509
                /* Anything greater than 7 is weird so we'll ignore it. */
   510
                if (port > UHCI_RH_MAXCHILD) {
   511
                       dev_info(uhci_dev(uhci), "port count misdetected? "
   512
                                      "forcing to 2 ports\n");
   513
                       port = 2;
   514
                }
   515
                uhci->rh_numports = port;
   516
   517
               /* Kick BIOS off this hardware and reset if the controller
                 * isn't already safely quiescent.
   518
   519
                 */
                check_and_reset_hc(uhci);
   520
   521
                return 0;
   522 }
可恶!又出来一个新的结构体.struct uhci_hcd,很显然,这是 uhci 特有的.
   371 struct uhci_hcd {
   372
   373
               /* debugfs */
   374
                struct dentry *dentry;
   375
   376
               /* Grabbed from PCI */
```

```
377
               unsigned long io_addr;
   378
   379
               struct dma_pool *qh_pool;
   380
               struct dma pool *td pool;
   381
   382
               struct uhci_td *term_td;
                                              /* Terminating TD, see UHCI bug
*/
               struct uhci_qh *skelqh[UHCI_NUM_SKELQH];
                                                                   /* Skeleton
   383
QHs */
   384
               struct uhci_qh *next_qh;
                                               /* Next QH to scan */
   385
   386
               spinlock_t lock;
   387
   388
               dma addr t frame dma handle;
                                                   /* Hardware frame list */
   389
                __le32 *frame;
   390
               void **frame_cpu;
                                               /* CPU's frame list */
   391
   392
               enum uhci_rh_state rh_state;
   393
                                                       /* When to AUTO STOP
               unsigned long auto_stop_time;
*/
   394
   395
                                                        /* As of last check */
               unsigned int frame_number;
   396
               unsigned int is stopped;
   397 #define UHCI_IS_STOPPED
                                          9999
                                                           /* Larger than a
frame # */
   398
                                                      /* Frame of last scan */
               unsigned int last iso frame;
                                                      /* Frame for current scan
   399
               unsigned int cur_iso_frame;
*/
   400
   401
               unsigned int scan in progress:1;
                                                       /* Schedule scan is
running */
   402
               unsigned int need_rescan:1;
                                                       /* Redo the schedule
scan */
   403
               unsigned int dead:1;
                                                      /* Controller has died */
   404
               unsigned int working RD:1;
                                                        /* Suspended root hub
doesn't
   405
                                                        need to be polled */
   406
               unsigned int is_initialized:1;
                                                    /* Data structure is usable
*/
                                                      /* FSBR is turned on */
   407
               unsigned int fsbr_is_on:1;
                                                      /* Does any URB want
   408
               unsigned int fsbr_is_wanted:1;
FSBR? */
               unsigned int fsbr_expiring:1;
                                                     /* FSBR is timing out */
   409
   410
```

```
411
                                                     /* For turning off FBSR */
                struct timer_list fsbr_timer;
   412
   413
                /* Support for port suspend/resume/reset */
   414
                unsigned long port c suspend;
                                                         /* Bit-arrays of ports */
   415
                unsigned long resuming ports;
   416
                unsigned long ports_timeout;
                                                        /* Time to stop
signalling */
   417
                                                     /* Where the idle QHs live
                struct list head idle qh list;
   418
*/
   419
   420
                int rh_numports;
                                                        /* Number of root-hub
ports */
   421
   422
                wait_queue_head_t waitqh;
                                                          /* endpoint_disable
waiters */
   423
                int num_waiting;
                                                        /* Number of waiters */
   424
   425
                                                      /* Sum of array values */
                int total load;
   426
                short load[MAX_PHASE];
                                                          /* Periodic allocations
*/
   427 };
```

写代码的人永远都不会体会到我们读代码人的痛苦,我真的觉得如果这些变态的数据结构再多出现几个的话我就不想看了.我的忍耐是有底线的,我甚至怀疑今年那部号称十足的悲剧的电影<<十分爱>>中女主角之所以说出那句经典的"那些男人只知道女人的底裤在哪里,永远都不知道女人的底线在哪里,总是想挑战女人的极限."是不是因为当时她也在看 Linux 内核代码?

主机控制器的初始化(二)

485 行,hcd_to_uhci,来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.h,

```
429 /* Convert between a usb_hcd pointer and the corresponding uhci_hcd */
430 static inline struct uhci_hcd *hcd_to_uhci(struct usb_hcd *hcd)
431 {
432         return (struct uhci_hcd *) (hcd->hcd_priv);
433 }
434 static inline struct usb_hcd *uhci_to_hcd(struct uhci_hcd *uhci)
435 {
436         return container_of((void *) uhci, struct usb_hcd, hcd_priv);
437 }
```

很显然,这两个函数完成的就是 uhci_hcd 和 usb_hcd 之间的转换.至于你说 hcd->hcd_priv 是什么?首先我们看到 struct usb_hcd 中有一个成员 unsigned long hcd_priv[0],以前我天真的以为这表示数组的长度为 1.直到有一天,在互联网上,我遇到了大侠 albcamus,经他指点,我才恍然大悟,原来这就是传说中的零长度数组.除了感慨 gcc 的强大之外,更是感慨,读十年语文,不如聊半年 QQ 啊!网络真是个好东西!

你可以执行这个命令:

localhost: ~ # info gcc "c ext" zero

你会知道什么是 gcc 中所谓的零长度数组.这是 gcc 对 C 的扩展.在标准 C 中我们定义数组时其长度至少为 1,而我们在 Linux 内核中结构体的定义里却经常看到最后一个元素定义为这种零长度数组,它不占结构的空间,但它意味着这个结构体的长度是充满了变数的,即我们这里sizeof(hcd_priv)==0,其作用就相当于一个占位符,用我们大学校园里的话来说,就是我一向深恶痛绝的占座一族.然后当我们要申请空间的时候我们可以这样做,

hcd = kzalloc(sizeof(*hcd) + driver->hcd priv size, GFP KERNEL);

实际上,这就是 usb_create_hcd 中的一行,只不过当时我们没讲,然而现在我知道,逃避不是办法,我们必须面对.driver->hcd_priv_size 对我们来说,我们可以在 uhci_driver 中找到,它就是 sizeof(struct uhci_hcd),所以最终 hcd->hcd_priv 代表的就是这个 struct uhci_hcd,只不过需要一个强制转换.这样我们就能理解 hcd_to_uhci 了吧.当然,反过来,uhci_to_hcd 的意思就更不用说了.不过我倒是想友情提醒一下,我们现在是在讲 uhci 主机控制器的驱动程序,那么在我们这个故事里,有一些结构体变量是唯一的,比如以后我们凡是见到那个 struct uhci_hcd 的结构体指针,那就是咱们这里这个 uhci,凡是见到那个 struct usb_hcd 的结构体指针,那就是咱们这里这个 hcd.即以后我们如果见到某个指针名字叫做 uhci 或者叫做 hcd,那就不用再多解释了.此 uhci 即彼 uhci,此 hcd 即彼 hcd.

接下来, io_size 和 io_addr 的赋值都很好懂.

然后是决定这个 Root Hub 到底有几个端口.端口号是从 0 开始的,UHCI 的 Root Hub 最多不能超过 8 个端口,即 port 号不能超过 7.这段代码的含义注释里面说的很清楚,首先 UHCI 定义了这么一类寄存器,叫做 PORTSC 寄存器,全称就是 PORT STATUS AND CONTROL REGISTER,端口状态和控制寄存器,只要有一个port就有这么一个寄存器,而每个这类寄存器都是 16 个 bits,即两个 bytes,因此从地址安排上来说,每一个端口占两个 bytes,而 Spec 规定 Port 1 的地址位于基址开始的第 10h 和 11h,Port 2 的地址向后顺推,即位于基址开始的第 12h 和 13h,再有更多就向后顺推,USBPORTSC1 这个宏的值是 16,还有一个叫做 USBPORTSC2 的宏值为 18,这两个宏用来标志 Port 的偏移量,显然 16 就是 10h,而 18 就是 12h,UHCI 定义的寄存器中,PORTSC 是最后一类寄存器,它后面没有更多的寄存器了,但是它究竟有几个 PORTSC 寄存器就是我们所不知道的了,否则我们也就不用判断有多少个端口了.于是这段代码的意思就是从USBPORTSC1 开始往后走,一直循环下去,读取这个寄存器的值,即 portstatus,按 SPEC 规定,这个寄存器的值中 bit7 是一个保留位,应该一直为 1,所以如果不为 1,那么就不用往下走了,说明已经没有寄存器了.另一种常见的错误是读出来都为 1,经验表明,这种情况也表示没有寄存器了.说明一下,inw 就是读 IO 端口的函数,w 就表示按 word 读.很显然这里要按 word 读,因为PORTSC 寄存器是 16bits,一个 word.inw 所接的参数就是具体的 IO 地址,即基址加偏移量.

510 行,UHCI_RH_MAXCHILD 就是 7,port 不能大于 7,如果大于,那么说明出错了,于是设置 port 为 2,因为 UHCI spec 规定每个 Root Hub 最少有两个 port.

于是,uhci->rh_numports 最后用来记录 Root Hub 的端口数.

然后是 520 行,check_and_reset_hc(),这个函数特虚伪,看似超简单其实暴复杂.定义于drivers/usb/host/uhci-hcd.c 中.

看上去就两行,可这两行足以让我等菜鸟们看半个小时了. 首先第一个函数,uhci_check_and_reset_hc来自 drivers/usb/host/pci-quirks.c,

```
85 /*
 86 * Initialize a controller that was newly discovered or has just been
 87 * resumed. In either case we can't be sure of its previous state.
 88 *
 89 * Returns: 1 if the controller was reset, 0 otherwise.
91 int uhci_check_and_reset_hc(struct pci_dev *pdev, unsigned long base)
92 {
 93
            u16 legsup;
 94
            unsigned int cmd, intr;
 95
 96
            /*
 97
             * When restarting a suspended controller, we expect all the
 98
             * settings to be the same as we left them:
99
                    PIRQ and SMI disabled, no R/W bits set in USBLEGSUP;
100
101
                    Controller is stopped and configured with EGSM set;
102
                    No interrupts enabled except possibly Resume Detect.
103
104
             * If any of these conditions are violated we do a complete reset.
105
             */
106
            pci_read_config_word(pdev, UHCI_USBLEGSUP, &legsup);
```

```
107
               if (legsup & ~(UHCI_USBLEGSUP_RO | UHCI_USBLEGSUP_RWC))
{
   108
                       dev_dbg(\alpha - dev_w) "%s: legsup = 0x\%04x\n",
   109
                                      ___FUNCTION___, legsup);
   110
                       goto reset_needed;
   111
               }
   112
   113
               cmd = inw(base + UHCI_USBCMD);
               if ((cmd & UHCI USBCMD RUN) | | !(cmd &
   114
UHCI_USBCMD_CONFIGURE) ||
   115
                              !(cmd & UHCI_USBCMD_EGSM)) {
   116
                       dev_dbg(\alpha - dev_s) = 0x\%04x\n''
   117
                                       _FUNCTION___, cmd);
   118
                       goto reset needed;
   119
               }
   120
   121
               intr = inw(base + UHCI_USBINTR);
   122
               if (intr & (~UHCI_USBINTR_RESUME)) {
   123
                      dev_dbg(\alpha v-> dev, \ "\%s: intr = 0x\%04x\ ",
   124
                                      __FUNCTION___, intr);
   125
                      goto reset needed;
   126
               }
   127
               return 0;
   128
   129 reset needed:
               dev_dbg(&pdev->dev, "Performing full reset\n");
   130
   131
               uhci_reset_hc(pdev, base);
   132
               return 1;
   133 }
而第二个函数 finish_reset 来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.c.
   126 /*
   127 * Finish up a host controller reset and update the recorded state.
   128 */
   129 static void finish_reset(struct uhci_hcd *uhci)
   130 {
   131
               int port;
   132
   133
               /* HCRESET doesn't affect the Suspend, Reset, and Resume Detect
   134
                * bits in the port status and control registers.
   135
                * We have to clear them by hand.
   136
                */
   137
               for (port = 0; port < uhci->rh_numports; ++port)
                       outw(0, uhci->io_addr + USBPORTSC1 + (port * 2));
   138
```

```
139
140
           uhci->port c suspend = uhci->resuming ports = 0;
141
           uhci->rh_state = UHCI_RH_RESET;
142
           uhci->is stopped = UHCI IS STOPPED;
143
           uhci to hcd(uhci)->state = HC STATE HALT;
144
           uhci_to_hcd(uhci)->poll_rh = 0;
145
146
                                 /* Full reset resurrects the controller */
           uhci->dead = 0;
147 }
```

这两个函数我们一起来看.

pci_read_config_word 这个函数的作用正如同它的字面——样.读寄存器,读什么寄存器?就是那张上坟图呗.

在 drivers/usb/host/quirks.c 中有一打的关于这些宏的定义,

```
/* legacy support */
    20 #define UHCI USBLEGSUP
                                        0xc0
    21 #define UHCI_USBCMD
                                        0
                                                      /* command register
*/
    22 #define UHCI_USBINTR
                                                     /* interrupt register */
    23 #define UHCI_USBLEGSUP_RWC
                                         0x8f00
                                                        /* the R/WC bits */
    24 #define UHCI USBLEGSUP RO
                                         0x5040
                                                         /* R/O and
reserved bits */
    25 #define UHCI_USBCMD_RUN
                                                        /* RUN/STOP bit */
                                         0x0001
    26 #define UHCI_USBCMD_HCRESET
                                          0x0002
                                                         /* Host Controller
reset */
    27 #define UHCI_USBCMD_EGSM
                                          8000x0
                                                         /* Global Suspend
Mode */
    28 #define UHCI_USBCMD_CONFIGURE
                                           0x0040
                                                          /* Config Flag */
    29 #define UHCI_USBINTR_RESUME
                                          0x0002
                                                         /* Resume
interrupt enable */
```

UHCI_USBLEGSUP 是一个寄存器,它是一个比较特殊的寄存器,LEGSUP 全称为 LEGACY SUPPORT REGISTER,UHCI spec 的第五章第二节专门介绍了这个寄存器.这里pci_read_config_word 这个函数这么一调用就是把这个寄存器的值读出来,而结果被保存在变量 legsup 中,接着下一行就来判断它的值.这里首先我们介绍三个概念,我们注意到寄存器的每一位都有一个属性,比如 RO,RW,RWC,前两个很好理解,RO 就是 Read Only,只读,RW 就是 Read/Write,可读可写.RWC 就是 Read/Write Clear.寄存器的某位如果是 RWC 的属性,那么表示该位可以被读可以被写,然而,与 RW 不同的是,如果你写了一个 1 到该位,将会把该位清为0,倘若你写的是一个 0,则什么也不会发生,对这个世界不产生任何改变.(UHCI Spec 中是这么说的:R/WC Read/Write Clear. A register bit with this attribute can be read and written. However, a write of a 1 clears (sets to 0) the corresponding bit and a write of a 0 has no effect.)

而UHCI_USBLEGSUP_RO为0x5040,即0101000001000000,它用来标志着个LEGSUP寄存器的bit 6,bit 12,bit 14 这三位为 1,这几位是只读的(bit 14 是保留位).UHCI_USBLEGSUP_RWC为0x8f00,即10001111000000000,即标志着LEGSUP寄存器的bit 8,bit 9,bit 10,bit 11,bit 15为1,这几位的属性是RWC的.这里让这两个宏或一下,然后按位去反,然后让 legsup和它们相与,其效果就是判断LEGSUP寄存器的bit 0,bit 1,bit 2,bit 3,bit 4,bit 5,bit 7,bit 13是否为1,这几位其实就是RW的.这里的注释说,这几位任何一位为1则表示需要reset,其实这种注释是不太负责任的,仔细看一下UHCI spec 我们会发现,RW的这些位并不是因为它们是RW位它们就应该被reset,而是因为它们的作用,实际上bit0~bit5,bit7,bit13这几位都是一些enable/disable的开关,特别是中断相关的使能位,当我们还没有准备就绪的时候,我们理应把它们关掉,这就相当于我新买了一个手机,而我还没有号码,那我出于省电的考虑,基本上会选择把手机先关掉,等到我有了号了,我才会去把手机打开.而其它的位都是一些状态位,它们为0还是为1只是表明不同的状态,那还不随它们去,它们爱表示什么状态就表示什么状态则,状态位对我们是没有什么影响的.

113 行, UHCI_USBCMD 表征 UHCI 的命令寄存器,这也是 UHCI Spec 中定义的寄存器.这个寄存器为 00h 和 01h 处.所以 UHCI USBCMD 的值为 0.

关于这个寄存器,需要考虑的是这么几位,首先是 bit 0,这一位被称作 RS bit,即 Run/Stop,当这一位被设置为 1,表示 HC 开始处理执行调度,调度什么?比如,传说中的 URB.显然,现在时机还未成 熟,所以这一位必须设置为 0.咱们这里代码的意思是如果它为 1,就执行reset.UHCI_USBCMD_RUN的值为 0x0001,即表征 bit 0.另两个需要考虑的是 bit 3 和 bit 6.bit 3 被称为 EGSM,即 Enter Global Suspend Mode,这一位为 1 表示 HC 进入 Global Suspend Mode,这期间是不会有 USB 交易的.把这一位设置为 0 则是跳出这个模式,显然咱们这里的判断是如果这一位被设置为了 0,就执行 reset,否则就没有必要.因为 reset 的目的是为了清除当前存在于总线上的任何交易,让主机控制器和设备都忘了过去,重新开始新的生活.而 bit 被称为 CF,即 Configure Flag,设置了这一位表示主机控制器当前正在被配置的过程中,显然如果主机控制器还在这个阶段我们就没有必要 reset 了.从逻辑上来说,关于这个寄存器的判断,我们的理念是,如果 HC 是停止的,并且它还是挂起的,并且它还是配置的.这种情况我们没有必要做 reset 的.

接下来,121 行,读另一个寄存器,UHCI_USBINTR,值为 4.UHCI spec 中定义了一个中断使能寄存器.其 I/O 地址位于 04h 和 05h.很显然一开始我们得关中断.关于这个寄存器的描述如下图所示:

谢天谢地,bit 15 到 bit 4 是保留位,并且默认应该是 0,所以我们无需理睬.而剩下几位在现阶段应该要关掉,即 disable 掉,或者说应该设置为 0,唯有 bit 1 是个例外,Resume Interrupt Enable,正如 uhci_check_and_reset_hc 函数前的注释里说的一样,调用这个函数有两种可能的上下文,一种是这个主机控制器刚刚被发现的时候,这是一次性的工作,另一种是电源管理中的resume 的时候,虽然此时此刻我们调用这个函数是处于第一种上下文,但显然第二种情景发生的频率更高,可能性更大.这也应了那句关于女人的老话,女人就像书架上的书,虽然你买了她,但在你买之前她多多少少被几个男人翻过.而对于 resume 的情况,显然这个 Resume 中断使能的寄存器必须被 enable.(这里也能解释为何刚才我们不仅不应该清掉 LEGSUP寄存器里面的状态位,还应该尽量保持它们.因为我们如果是从 suspend 回到 resume,我们当然希望之前的状态得到保留,否则状态改变了那不就乱了么?那也就不叫恢复了.)

最终,127 行,如果前面的三条 goto 语句都没有执行,那么说明并不需要执行 reset,这里就直接返回了,返回值为 0.反之如果前面任何一条 goto 语句执行了,那么就往下走,执行 uhci reset hc,然后返回 1.

函数 uhci_reset_hc 也来自 drivers/usb/host/pci-quirks.c:

```
55 /*
    * Make sure the controller is completely inactive, unable to
    * generate interrupts or do DMA.
    58 */
    59 void uhci_reset_hc(struct pci_dev *pdev, unsigned long base)
    60 {
    61
               /* Turn off PIRQ enable and SMI enable. (This also turns off the
                * BIOS's USB Legacy Support.) Turn off all the R/WC bits too.
    62
    63
                */
    64
               pci_write_config_word(pdev, UHCI_USBLEGSUP,
UHCI_USBLEGSUP_RWC);
    65
    66
               /* Reset the HC - this will force us to get a
    67
                * new notification of any already connected
                * ports due to the virtual disconnect that it
    68
    69
                * implies.
    70
                */
    71
               outw(UHCI USBCMD HCRESET, base + UHCI USBCMD);
    72
               mb();
    73
               udelay(5);
    74
               if (inw(base + UHCI_USBCMD) & UHCI_USBCMD_HCRESET)
    75
                      dev warn(&pdev->dev, "HCRESET not completed
yet!\n");
    76
    77
               /* Just to be safe, disable interrupt requests and
    78
                * make sure the controller is stopped.
    79
                */
    80
               outw(0, base + UHCI USBINTR);
    81
               outw(0, base + UHCI USBCMD);
    82 }
```

这个函数其实就是一堆寄存器操作.读寄存器或者写寄存器.这种代码完全就是纸老虎,看上去挺恐怖,一堆的宏啊,寄存器啊,其实这些东西对我们这种经历过应试教育的人来说完全就是小 case.

首先 64 行, pci_write_config_word 就是写寄存器,写的还是 UHCI_USBLEGSUP 这个寄存器,即 LEGSUP 寄存器,写入 UHCI_USBLEGSUP_RWC,根据我们对 RWC 的解释,这样做的后果就是让这几位都清零.凡是 RWC 的 bit 其实都是在传达某种事件的发生,而清零往往代表的是认可这件事情.

然后 71 行,outw 的作用就是写端口地址,这里写的是 UHCI_USBCMD,即写命令寄存器,而 UHCI USBCMD HCRESET表示什么意思呢?UHCI spec 中是这样说的:

Host Controller Reset (HCRESET). When this bit is set, the Host Controller module resets its internal timers, counters, state machines, etc. to their initial value. Any transaction currently in progress on USB is immediately terminated. This bit is reset by the Host Controller when the reset process is complete.

显然,这就是真正的执行硬件上的 reset.把计时器,计数器,状态机全都给复位.当然这件事情是需要一段时间的,所以这里调用 udelay 来延时 5ms.最后再读这一位,因为正如上面这段英文里所说的那样,当 reset 完成了之后,这一位会被硬件 reset,即这一位应该为 0.

最后 80 行和 81 行,写寄存器,把 0 写入中断使能寄存器和命令寄存器,这就是彻底的 Reset,关掉中断请求,并且停止 HC.

终于,我们结束了 uhci_check_and_reset_hc,如果执行了 reset,那么返回值应该为 1.这种情况我们将执行 finish_reset 函数.这个函数的代码前面已经贴出来了,小学六年级的同学也应该能看懂,因为它只是做一些简单的赋值.唯一有一行写寄存器的循环操作,其含义又在注释里写的很明了了.至于这些赋值究竟意味着什么,等我们遇到了再说.

于是我们又跳出了 check_and_reset_hc(uhci),这次我们回到了 uhci_init,不过幸运的是,这个函数也该结束了.返回值为 0,我们于是来了个三级跳,回到了 usb_add_hcd.

有一种资源, 叫中断

结束了 uhci_init 回到亲爱的 usb_add_hcd 之后,1604 行到 1606 行是调试语句,飘过.

有一种液体叫眼泪,曾经以为,闭上眼睛,眼泪就不会流出来了.的确,眼泪流回了心里.

有一种资源叫中断,曾经以为,关掉中断,USB 主机就不会工作了.的确,USB 主机没有中断基本就挂了...

1609行,中断.看 driver有没有一个 irq 函数,如果没有,就简单的记录 hcd->irq 为-1,hcd->irq 就是用来记录传说中的中断号的.如果有,那就有事情要做了.显然咱们的 uhci_driver 里面是有的,它的赋值就是 uhci_irq.当然,现在不用执行它,只是需要为它做点事情.最重要的当然就是 request_irq 这个函数.我们先来看看它直观的效果.

加载 uhci-hcd 之前:

localhost:~ # cat /proc/interrupts

CPU0

0: 29906 IO-APIC-edge timer1: 10 IO-APIC-edge i80428: 2 IO-APIC-edge rtc

9:	3	IO-APIC-fasteoi	acpi
12:	115	IO-APIC-edge	i8042
14:	6800	IO-APIC-edge	ide0
16:	780	IO-APIC-fasteoi	eth0
NMI:	0		
LOC:	1403		
ERR:	0		
MIS:	0		

加载 uhci-hcd 模块:

localhost:~ # modprobe usbcore
localhost:~ # modprobe uhci-hcd

加载 uhci-hcd 模块之后:

localhost:~ # cat /proc/interrupts

CPU0		
32625	IO-APIC-edge	timer
10	IO-APIC-edge	i8042
2	IO-APIC-edge	rtc
3	IO-APIC-fasteoi	асрі
115	IO-APIC-edge	i8042
6915	IO-APIC-edge	ide0
870	IO-APIC-fasteoi	eth0, uhci_hcd:usb1
0	IO-APIC-fasteoi	uhci_hcd:usb4
0	IO-APIC-fasteoi	uhci_hcd:usb2
0	IO-APIC-fasteoi	uhci_hcd:usb3
0		
1403		
0		
0		
	32625 10 2 3 115 6915 870 0 0 0 1403	32625 IO-APIC-edge 10 IO-APIC-edge 2 IO-APIC-edge 3 IO-APIC-fasteoi 115 IO-APIC-edge 6915 IO-APIC-edge 870 IO-APIC-fasteoi 0 IO-APIC-fasteoi 0 IO-APIC-fasteoi 0 IO-APIC-fasteoi 0 IO-APIC-fasteoi 0 IO-APIC-fasteoi 0 IO-APIC-fasteoi

众 所 周 知 ,/proc/interrupts 列 出 了 计 算 机 中 中 断 资 源 的 使 用 情 况 . 这 其 中 uhci_hcd:usb1/usb2/usb3/usb4这几个字符串就是 request_irq 中的倒数第二个参数,即我 们看到的实参 hcd->irq_descr,而这个字符串的赋值就是 1610 行那个 snprintf 语句的职责.hcd->driver->description 就是"uhci-hcd",hcd->self.busnum 就是 1,2,3,4 这些.因为 这台机器一共四个 usb 主机控制器,它们的编号就是 1,2,3,4.

那么 request_irq 的具体作用是什么?请求中断资源,或者更准确地说是安装中断处理函数或者叫中断句柄(interrupt handler).

这个函数的第一个参数就是中断号.咱们的 irqnum 是一路传下来的,即最初的那个 dev->irq.

这其中第二个参数就是中断句柄.这里我们传递的是 usb_hcd_irq.这个函数将会在响应中断的时候被调用.

第三个参数,irqflags,我们在 probe 中调用 usb_add_hcd 的时候,传递的第三个参数是 IRQF_SHARED,这个参数也被传递给了 request_irq,所以这里的 irqflags 为 IRQF_SHARED, 这表示该中断可以被多个 device 共享.这也是为什么我们可以看到 uhci-hcd:usb1 和网卡驱动 eth0 用的是同一个中断号.之所以要共享,是因为当今世界中断资源相当的紧张,在现实中我们经常喊这么一句口号:要节约用水,尽量和女友一起洗澡.而在操作系统中,这句口号变为:要节约资源,尽量和别的设备共享中断号.

第四个参数就是那个字符串.第五个参数主要是用来标志使用中断的设备,它是一个指针,这个参数只是用来区分不同的设备,你可以不用它,即你可以把它设置为 NULL.但更多的情况是它被设置为指向驱动程序私有的数据.我们传递的是 hcd 本身,这样我们在 usb_hcd_irq 函数中就可以使用它,因为事实上我们在 usb_hcd_irq 中把它当作了一个参数来用.

这样 request_irq 就明白了,以后释放中断资源的时候我们只要调用另一个函数,free_irq 即可. 这个函数将会在 usb remove hcd 的时候被调用.

最后 1618 行,我们也把 irqnum 记录在了 hcd->irq 中.

最后的最后,再强调一下,usb_hcd_irq 是咱们这个故事中很重要的角色,它将在未来主机控制器需要中断的时候被调用.希望你不要把她忘怀.作为一个中断函数,如果不是它以后有一定的利用价值,咱们现在完全没有必要为它注册,这很符合常理,非常符合常理!正如南京鼓楼法院审判长对彭宇事件给出的结论一样,"从常理分析,如果不是彭宇撞的老太太,他完全不用送她去医院."好一个常理,雷锋为火车拖地板,按照常理来说是不可能的,所以只有一个解释,地板是他弄脏的,所以他才去拖;董存瑞舍生炸碉堡,按照常理来说是不可能的,所以只有一个解释,那碉堡是董存瑞安插在那里的;黄继光堵枪眼,按照常理来说是不可能的,所以只有一个解释,里面的联合国军是他招来的;王杰扑在地雷上面,牺牲了自己,保住了十二名民兵同志的生命,按照常理来说是不可能的,所以只有一个解释,那地雷是王杰让爆的;欧阳海舍去自己生命,拉开了在铁轨上的惊马,按照常理来说是不可能的,所以只有一个解释,那匹惊马是欧阳海拉到铁轨上去的;赖宁,一个十岁小孩子,要跑去抢救山火,按照常理来说是不可能的,所以只有一个解释,那把山火是他放的;解放军战士们在灾区不要命的抢救父老乡亲,用身体堵大坝,按照常理来说是不可能不应该的,所以只有一个解释,洪水是解放军引来的;我们给希望工程捐款,按照常理来说是不可能的,所以只有一个解释,那些孩子是被我们弄辍学的...常理最终告诉我们,我们80后从小要学习的英雄人物,全他妈的都是些坏蛋.

一个函数引发的故事(一)

接下来,1632 行,下一个函数,driver->start 被调用.对于咱们的 uhci_driver,其 start 指针指向的是 uhci_start 函数,经过了人间大炮一级准备,二级准备之后,这个函数基本上就算介于三级准备和发射之间了.这个函数算是整个故事中最重要的一个函数,理解它是理解整个 uhci 的关键.来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.c:

```
538 /*
   * Allocate a frame list, and then setup the skeleton
   540 *
   * The hardware doesn't really know any difference
   * in the gueues, but the order does matter for the
   543 * protocols higher up. The order in which the queues
   544 * are encountered by the hardware is:
   545 *
   546 * - All isochronous events are handled before any
   547 *
              of the queues. We don't do that here, because
   548 *
              we'll create the actual TD entries on demand.
   549 * - The first queue is the high-period interrupt queue.
   550 *
           - The second queue is the period-1 interrupt and async
   551 *
              (low-speed control, full-speed control, then bulk) queue.
   552 * - The third queue is the terminating bandwidth reclamation queue,
   553 *
              which contains no members, loops back to itself, and is present
   554 *
              only when FSBR is on and there are no full-speed control or bulk
QHs.
   555 */
   556 static int uhci_start(struct usb_hcd *hcd)
   557 {
   558
               struct uhci_hcd *uhci = hcd_to_uhci(hcd);
   559
               int retval = -EBUSY;
   560
               int i;
   561
               struct dentry *dentry;
   562
   563
               hcd->uses_new_polling = 1;
   564
   565
               spin_lock_init(&uhci->lock);
   566
               setup timer(&uhci->fsbr timer, uhci fsbr timeout,
   567
                              (unsigned long) uhci);
   568
               INIT_LIST_HEAD(&uhci->idle_qh_list);
   569
               init_waitqueue_head(&uhci->waitqh);
   570
               if (DEBUG CONFIGURED) {
   571
   572
                       dentry = debugfs_create_file(hcd->self.bus_name,
   573
                                      S_IFREG|S_IRUGO|S_IWUSR,
uhci_debugfs_root,
   574
                                      uhci, &uhci_debug_operations);
   575
                       if (!dentry) {
   576
                               dev_err(uhci_dev(uhci), "couldn't create uhci "
                                              "debugfs entry\n");
   577
   578
                               retval = -ENOMEM;
   579
                               goto err_create_debug_entry;
```

```
580
                       }
   581
                       uhci->dentry = dentry;
   582
               }
   583
   584
               uhci->frame = dma alloc coherent(uhci dev(uhci),
   585
                               UHCI_NUMFRAMES * sizeof(*uhci->frame),
   586
                               &uhci->frame_dma_handle, 0);
   587
               if (!uhci->frame) {
                       dev_err(uhci_dev(uhci), "unable to allocate "
   588
                                      "consistent memory for frame list\n");
   589
   590
                       goto err_alloc_frame;
   591
   592
               memset(uhci->frame, 0, UHCI_NUMFRAMES *
sizeof(*uhci->frame));
   593
   594
               uhci->frame cpu = kcalloc(UHCI NUMFRAMES,
sizeof(*uhci->frame_cpu),
   595
                               GFP_KERNEL);
   596
               if (!uhci->frame_cpu) {
   597
                       dev_err(uhci_dev(uhci), "unable to allocate "
   598
                                      "memory for frame pointers\n");
   599
                       goto err_alloc_frame_cpu;
   600
               }
   601
   602
               uhci->td_pool = dma_pool_create("uhci_td", uhci_dev(uhci),
   603
                              sizeof(struct uhci_td), 16, 0);
   604
               if (!uhci->td_pool) {
   605
                       dev_err(uhci_dev(uhci), "unable to create td
dma_pool\n");
   606
                       goto err create td pool;
   607
               }
   608
   609
               uhci->qh_pool = dma_pool_create("uhci_qh", uhci_dev(uhci),
   610
                               sizeof(struct uhci_qh), 16, 0);
   611
               if (!uhci->qh_pool) {
   612
                       dev_err(uhci_dev(uhci), "unable to create qh
dma_pool\n");
   613
                       goto err_create_qh_pool;
               }
   614
   615
   616
               uhci->term_td = uhci_alloc_td(uhci);
   617
               if (!uhci->term td) {
   618
                       dev_err(uhci_dev(uhci), "unable to allocate terminating
TD\n");
```

```
619
                       goto err_alloc_term_td;
   620
               }
   621
   622
               for (i = 0; i < UHCI NUM SKELQH; i++) {
   623
                       uhci->skelqh[i] = uhci_alloc_qh(uhci, NULL, NULL);
   624
                       if (!uhci->skelqh[i]) {
   625
                               dev_err(uhci_dev(uhci), "unable to allocate
QH\n");
   626
                               goto err alloc skelgh;
   627
                       }
   628
               }
   629
   630
   631
                * 8 Interrupt gueues; link all higher int gueues to int1 = async
   632
                */
   633
               for (i = SKEL ISO + 1; i < SKEL ASYNC; ++i)
   634
                       uhci->skelqh[i]->link =
LINK_TO_QH(uhci->skel_async_qh);
   635
               uhci->skel_async_qh->link = UHCI_PTR_TERM;
   636
               uhci->skel_term_qh->link = LINK_TO_QH(uhci->skel_term_qh);
   637
   638
               /* This dummy TD is to work around a bug in Intel PIIX controllers
*/
               uhci_fill_td(uhci->term_td, 0, uhci_explen(0) |
   639
   640
                               (0x7f << TD TOKEN DEVADDR SHIFT) |
USB_PID_IN, 0);
   641
               uhci->term_td->link = UHCI_PTR_TERM;
   642
               uhci->skel_async_qh->element = uhci->skel_term_qh->element
   643
                               LINK TO TD(uhci->term td);
   644
   645
               /*
                * Fill the frame list: make all entries point to the proper
   646
   647
                * interrupt queue.
   648
                */
   649
                for (i = 0; i < UHCI_NUMFRAMES; i++) {
   650
   651
                       /* Only place we don't use the frame list routines */
                       uhci->frame[i] = uhci_frame_skel_link(uhci, i);
   652
   653
               }
   654
   655
   656
                * Some architectures require a full mb() to enforce completion of
```

```
657
                * the memory writes above before the I/O transfers in
configure_hc().
                */
   658
   659
               mb();
   660
   661
               configure_hc(uhci);
               uhci->is_initialized = 1;
   662
               start_rh(uhci);
   663
   664
               return 0;
   665
   666 /*
   667 * error exits:
   668 */
   669 err_alloc_skelqh:
   670
               for (i = 0; i < UHCI_NUM_SKELQH; i++) {
   671
                       if (uhci->skelqh[i])
   672
                              uhci_free_qh(uhci, uhci->skelqh[i]);
   673
               }
   674
   675
               uhci_free_td(uhci, uhci->term_td);
   676
   677 err_alloc_term_td:
   678
               dma_pool_destroy(uhci->qh_pool);
   679
   680 err create gh pool:
   681
               dma_pool_destroy(uhci->td_pool);
   682
   683 err_create_td_pool:
   684
               kfree(uhci->frame_cpu);
   685
   686 err_alloc_frame_cpu:
   687
               dma_free_coherent(uhci_dev(uhci),
                              UHCI_NUMFRAMES * sizeof(*uhci->frame),
   688
   689
                               uhci->frame, uhci->frame_dma_handle);
   690
   691 err_alloc_frame:
   692
               debugfs_remove(uhci->dentry);
   693
   694 err_create_debug_entry:
   695
               return retval;
   696 }
```

这个函数简直就是一个大杂烩,所有变态的代码全都集中在这一个函数里边了.我始终觉得我们看到的这些函数,谈论的这些代码,远比唐笑打武警的话题来得枯燥乏味,但是,天下没有轻松的成

功,成功,要付代价.在这个浮躁的社会中,也许很难再有人能够静下心来看代码了.都说现在的程序员是做一天程序撞一天钟,我们这些读程序的又何尝不是这种心态呢?

面对这越来越枯燥的代码,我想我们不能再像过去那样分析了.记得一位泡妞大师曾经教育过我,读懂 Linux 内核代码和读懂女人的心一样,不是不可能,只是需要你多下点功夫,多用点时间在她们身上,多多沟通,多多了解,增进两个人的感情.这套理论我觉得很有道理,所以我想从现在开始我决定多用点时间多下点功夫来读代码,要和代码多多沟通才能对它有多多了解.所以我决定用出我的杀手锏,kdb.也许你不熟悉 kdb,没有关系,我只是通过 kdb 来展示一些函数调用关系.我主要会使用 kdb 的 bp 命令来设置一些断点,通过 kdb 的 bt 命令来显示函数调用堆栈.很显然,了解了函数的调用关系对读懂代码是很有帮助的.

首先我们在加载 uhci-hcd 的时候设置断点 uhci_start.于是我们会在 uhci_start 被调用的时候进入 kdb,用 bt 命令看一下 Stack 的 traceback.

kdb>bt

Stack traceback for pid 3498

0xdd5ac550 3498 3345 1 0 R 0xdd5ac720 *modprobe

esp eip Function (args)

0xd4a89d40 0xc0110000 lapic resume+0x185

0xd4a89d48 0xe0226e41 [uhci_hcd]uhci_start

0xd4a89d54 0xe0297132 [usbcore]usb_add_hcd+0x3fb

0xd4a89da0 0xe02a0a9b [usbcore]usb_hcd_pci_probe+0x263

其实 Stack 中还有更多的函数,篇幅原因,跟咱们这里没有太多关系的函数就不列出来了.但是至少从这个 traceback 中我们可以很清楚的知道我们目前我们的处境,我们在 uhci_start 中,而调用 它的 函数 是 usb_add_hcd,后者则是被 usb_hcd_pci_probe函数证是我们故事的真正开始处.

但单单是 kdb 还不足以显示我们的决心.有人说,女人如画,不同的画中有不同的风景,代码也是如此,左看右看,上看下看,角度不同风景各异.对于 uhci-hcd 这样变态的模块,用常规的方法恐怕是很难看明白了,我们必须引入一种新的方法,图解法.从 uhci_start 函数开始,我们将接触到一堆乱七八糟的庞大的复杂的数据结构,这些数据结构的关系如果不能理解,那么我们很难读懂这代码.所以我决定把 uhci_start 作为实验田,通过图解法把众多复杂的结构众多的链表之间的关系给描绘出来.

一个函数引发的故事(二)

571 行之前全是些初始化的代码,先飘过,用到了再回来看.

571 行到 582 行,上次我们看到 DEBUG_CONFIGURED 是在 uhci 的初始化代码中,即 uhci_hcd_init 函数中,这是一个编译开关,打开开关就是 1,不打开就是 0,我们假设打开.因为我们有必要了解一下 debugfs 的更多,毕竟我们当初已经接触过 debugfs 了.而且当时已经看到函

数 debugfs_create_dir 在/sys/kernel/debug 下面建立了一个 uhci 的目录,而现在我们看到的这个 debugfs_create_file 很自然,就是在/sys/kernel/debug/uhci 下面建立文件,比如:

localhost:~ # Is -I /sys/kernel/debug/uhci/
total 0

```
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 8 13:18 0000:00:1d.0

-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 8 13:18 0000:00:1d.1

-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 8 13:18 0000:00:1d.2

-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 8 13:18 0000:00:1d.3
```

可以看见,在这个目录下面针对每个 uhci 主机控制器各建立了一个文件,文件名就是该设备的 pci 名,即域名+总线名+插槽号+功能号.(domain,bus,device,function)

接下来从 584 行到 628 行,全都是内存申请相关的,包括可恶的 DMA.不过这些函数我们已经不再陌生,dma_alloc_coherent,dma_pool_create 都已经讲过,但要说清楚这些实际的代码,则必须借助一张经典的图,来自 UHCI spec:




Figure 4. Example Schedule

这张图叫做调度图.有了这张图,你就可以运筹帷幄之内决胜千里之外.这张图对于我们研究 uhci 的意义,就好比 1993 年那部何家劲版的少年张三丰中那张藏宝图,所有的人都想得到它,因为得 到了它就意味着得到一切.而对于所有写 uhci 主机驱动的人来说,他们对于这幅图的共同心声是: 输了你,赢了世界又如何?

之所以这幅图如此重要,是因为 uhci 主机控制器的原理完全集中在这幅图中.

Frame List,有人管它叫框架表,有人管它叫帧链表.我觉得怎么叫都不爽,所以还是用英文吧,就叫它 Frame List,而 Frame 我也不翻译过来了,理由是,我在伟大的微软拼音输入法里竟然没有找到"帧"这个字.主机控制器最重要的一个职责是调度.那么它如何调度呢?首先你得把这个Frame List 的起始地址告诉它,由这个 List 将会牵出许多的 TD 和 QH 来.

首先 Frame List 是一个数组,最多 1024 个元素.每一个元素代表一个 frame,时间上来说就是 1ms.而和每一个 Frame 相联系的是 transaction,即交易.比如说一次传输,就可以算作一笔交易.而 TD 和 QH 就是用来表征这些交易的.Frame List 的每一个元素会包含指针指向 TD 或者 QH,实际上 Frame List 的每一个元素被称作一个 Frame List Pointer,它一共有 32 个 bit,其中 bit31 到 bit4 则表示的是 TD 或者 QH 的地址,bit1 则表示指向的到底是 QH 还是 TD.

而从硬件上来说,访问这个 Frame List 的方法是使用一个基址寄存器和一个计数器.即图中我们看到的那个 Frame List Base Address Register 和 Frame Counter.下面这张图也许更能说明这两个东西的作用.

实际上在主机控制器中有一个时钟,用我们电子专业的术语来说就是主机控制器内部肯定有一个晶体振荡器,从而实现一个周期为 1msec 的信号,于是 Frame List Base Address Register 和 Frame Counter 就去遍历这张 Frame List,它们在这张表里一毫秒前进一格,走到 1023 了就又再次归零.

那么驱动程序的责任是什么呢?为上面那张调度图准备好相应的数据结构.填充 Frame List Pointer,建立并填充 TD,建立并填充 QH.说了这么些,那么到底什么是 TD 什么是 QH 呢?

来看 TD,TD 实际上描述的就是最终要在 USB 总线上传输的数据包,它的学名叫 Transaction Descriptor,它是主机控制器的基本执行单位.UHCI spec 定义了两类 TD,Iso TD 和 non-ISO TD.即等时 TD 和非等时 TD.我们知道 USB 一共四种传输方式,中断,批量,控制,等时.这其中等时传输最帅,所以它的 TD 也会有所不同,虽然从数据结构的格式来说是一样的,但是作用不一样.从这张调度图来看,等时的 TD 也是专门被列出来了.主机控制器驱动程序负责填充 TD,主机控制器将会去获取 TD,然后执行相应的数据传输.

然后来看 QH,QH 就是队列头(Queue Head).从这张调度图里我们也能看到,QH 实际上把各个非等时 TD 给连接了起来,组织成了若干队列.

从图中我们看到一个现象,对主机控制器来说,四种传输方式是有优先级的区别的,等时传输最帅, 所以它总是最先被满足,最先被执行,然后是中断传输,再然后才是控制传输和 Bulk 传输.等时传 输和中断传输都叫做周期传输,或者说定期传输.

再强调一下,驱动程序的任务就是填充这张图,然后硬件的作用就是按照这张图去执行,这种分工是很明确的.

Ok,现在让我们结合代码和结构体定义来看看.

首先 584 行,使用 dma_alloc_coherent 申请内存,赋给 uhci->frame,而与此同时建立了 dma 映射,frame_dma_handle,frame 是以后我们从软件方面来指代这个 frame list 的,而 frame_dma_handle 因为是物理地址,我们要让它和真正的硬件联系起来,稍后在一个叫做 configure_hc 的函数中你会看到,我们会把它写入 Frame List 的基址寄存器.这样我们以后操作 uhci->frame 就等于真正的操作硬件了.这更意味着以后我们只要把申请的 TD 啊,QH 啊,和 uhci->frame 联系起来就可以了.这里我们也注意到,UHCI_NUMFRAMES 就是一个宏,它的值正是 1024.到目前为止,一切看起来都那么和谐.

而 594 行这个 frame_cpu 则是和 frame 相对应的,它是一个纯粹软件意义上的 frame list.即 frame 身上承担着硬件的使命,而 frame_cpu 则属于我们从软件角度来说记录这张 frame list 的.

609 行这两个 dma_poll_create 就是创建内存池,给我们在下面为 TD 和 QH 申请内存带来方便.

616 行调用的这个 uhci_alloc_td 以及 623 行调用的 uhci_alloc_qh 则都是来自 drivers/usb/host/uhci-q.c,先看前者,uhci alloc td,顺便把它的搭档也一并贴出来.

```
106 static struct uhci_td *uhci_alloc_td(struct uhci_hcd *uhci)
   107 {
   108
                dma_addr_t dma_handle;
   109
                struct uhci td *td;
   110
   111
                td = dma_pool_alloc(uhci->td_pool, GFP_ATOMIC,
&dma_handle);
   112
                if (!td)
   113
                       return NULL;
   114
   115
                td->dma handle = dma handle;
                td->frame = -1;
   116
   117
   118
                INIT LIST HEAD(&td->list);
   119
                INIT_LIST_HEAD(&td->fl_list);
   120
   121
                return td;
   122 }
   123
   124 static void uhci_free_td(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_td *td)
   125 {
   126
                if (!list_empty(&td->list)) {
   127
                       dev_warn(uhci_dev(uhci), "td %p still in list!\n", td);
   128
                       WARN_ON(1);
   129
                if (!list_empty(&td->fl_list)) {
   130
   131
                       dev_warn(uhci_dev(uhci), "td %p still in fl_list!\n", td);
```

```
132
                      WARN_ON(1);
   133
              }
   134
   135
              dma_pool_free(uhci->td_pool, td, td->dma_handle);
   136 }
这意思很明了.再来看后者,uhci_alloc_qh 以及它的搭档 uhci_free_qh.
   247 static struct uhci_qh *uhci_alloc_qh(struct uhci_hcd *uhci,
   248
                      struct usb_device *udev, struct usb_host_endpoint *hep)
   249 {
   250
              dma_addr_t dma_handle;
   251
              struct uhci_qh *qh;
   252
   253
              qh = dma_pool_alloc(uhci->qh_pool, GFP_ATOMIC,
&dma_handle);
   254
              if (!qh)
   255
                     return NULL;
   256
   257
              memset(qh, 0, sizeof(*qh));
   258
              qh->dma_handle = dma_handle;
   259
   260
              qh->element = UHCI_PTR_TERM;
   261
              qh->link = UHCI_PTR_TERM;
   262
   263
              INIT_LIST_HEAD(&qh->queue);
   264
              INIT_LIST_HEAD(&qh->node);
   265
   266
              if (udev) {
                                   /* Normal QH */
   267
                      qh->type = hep->desc.bmAttributes &
USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK;
   268
                      if (qh->type != USB_ENDPOINT_XFER_ISOC) {
   269
                             qh->dummy_td = uhci_alloc_td(uhci);
   270
                             if (!qh->dummy_td) {
   271
                                    dma_pool_free(uhci->qh_pool, qh,
dma_handle);
   272
                                    return NULL;
   273
                             }
   274
                      }
   275
                      qh->state = QH_STATE_IDLE;
   276
                      qh->hep = hep;
   277
                      qh->udev = udev;
   278
                      hep->hcpriv = qh;
   279
   280
                      if (qh->type == USB_ENDPOINT_XFER_INT ||
```

```
281
                                     qh->type ==
USB_ENDPOINT_XFER_ISOC)
                             qh->load = usb_calc_bus_time(udev->speed,
   282
   283
usb endpoint dir in(&hep->desc),
   284
                                            qh->type ==
USB ENDPOINT XFER ISOC,
   285
le16 to cpu(hep->desc.wMaxPacketSize))
   286
                                     /1000 + 1;
   287
   288
               } else {
                                     /* Skeleton OH */
                      qh->state = QH_STATE_ACTIVE;
   289
   290
                      qh->type = -1;
   291
   292
               return ah:
   293 }
   294
   295 static void uhci_free_qh(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_qh *qh)
   296 {
   297
               WARN ON(gh->state != QH STATE IDLE && gh->udev);
   298
               if (!list_empty(&qh->queue)) {
   299
                      dev_warn(uhci_dev(uhci), "qh %p list not empty!\n", qh);
   300
                      WARN_ON(1);
   301
               }
   302
   303
               list_del(&qh->node);
   304
               if (qh->udev) {
   305
                      qh->hep->hcpriv = NULL;
   306
                      if (gh->dummy td)
   307
                             uhci_free_td(uhci, qh->dummy_td);
   308
               }
   309
               dma_pool_free(uhci->qh_pool, qh, qh->dma_handle);
   310 }
```

这个就明显复杂一些了.关于 uhci_alloc_qh,它的执行有两条路径,一种是 udev 有所指,一种是 udev 为空.我们这里传进来的是 NULL,所以暂时可以不看另一种路径,到时候需要看的时候再去看.这么一来就意味着此时此刻我们不需要看 266 到 287 这些行了.而这意味着这个函数我们现在能看到的就是一些简单的赋值操作而已.但是我们必须理解为什么这里有两种情况,因为这正是 uhci-hcd 这个驱动的精妙之处.

为了堆砌出那幅调度图,一个很简单的方法是,每次有传输任务,建立一个或者几个 TD,把 urb 转换成 urb,然后把 TD 挂入 frame list pointer,不就可以了么?朋友,如果生活真的是这么简单,如果世界真的是这么单纯,那么也许现在我依然是一张洁白的宣纸,绝不是现在这

248

张被上海的梅雨湿润过的废纸.

一个函数引发的故事(三)

从调度图我们可以看出,等时传输不需要什么 QH,只要把几个 TD 连接起来,让 Frame List Pointer 指向第一个 TD 就可以了.换言之,我们需要为等时传输准备一个队列,然后每一个 Frame 都让 Frame List Pointer 指向队列的头部.

那么对于中断传输应该如何操作呢?实际上我们把为中断传输建立了 8 个队列.不同的队列代表了不同的周期,这 8 个队列分别代表的是

1ms,2ms,4ms,8ms,16ms,32ms,64ms,128ms,usb spec 里规定,对于全速/低速设备来说,其渴望周期撑死也不能超过255ms.那么这8个队列的队列头就叫做Skeleton QH,而对于正儿 八经的传输来说,我们需要另外专门的建立 QH,并往该 QH 中连接上我们相关的 TD,这类 QH 就是这里所称的 Normal QH,道上的兄弟更是喜欢把往 QH 上连接 TD 称之为为 QH 装备上 TD. 而这几个 Skeleton QH 是不会被装备任何 TD 的,它们就相当于一群模特,让别的中断 QH 知道自己该放置在何处.不过 Skeleton QH 并非只是为中断传输准备的,实际上,我们准备了11个 Skeleton QH,除了中断传输的8个以外,还有一个为等时传输准备的 qh,一个为表征大部队结束的 qh,一个为处理 unlink 而设计的 qh.这三个都有点特殊,我们遇到了再讲.

回到代码中来,从 uhci_start 函数的角度来看,我们注意到 uhci_alloc_qh 返回值是 qh,而 qh是一个 struct uhci_qh 结构体变量,而刚才 uhci_alloc_td 函数的返回值 td,是一个 struct uhci_td 结构体变量.TD 和 QH 这两个概念说起来轻松,可是化成代码来表示的这两个结构体绝对不是省油的灯.先看 struct uhci_td,来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.h 中:

```
232 /*
   233 * The documentation says "4 words for hardware, 4 words for software".
   234 *
   235 * That's silly, the hardware doesn't care. The hardware only cares that
   236 * the hardware words are 16-byte aligned, and we can have any amount
of
   237 * sw space after the TD entry.
   238 *
   239 * td->link points to either another TD (not necessarily for the same urb or
   240 * even the same endpoint), or nothing (PTR TERM), or a QH.
   241 */
   242 struct uhci_td {
   243
               /* Hardware fields */
               __le32 link;
   244
   245
                le32 status;
   246
               __le32 token;
   247
                _le32 buffer;
```

```
249
               /* Software fields */
   250
                dma_addr_t dma_handle;
   251
   252
                struct list head list;
   253
   254
                int frame;
                                              /* for iso: what frame? */
   255
                struct list_head fl_list;
   256 } __attribute__((aligned(16)));
再看 struct uhci_qh,依然来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.h:
   126 struct uhci_qh {
   127
               /* Hardware fields */
   128
                le32 link;
                                              /* Next QH in the schedule */
                                                /* Queue element (TD) pointer
   129
                __le32 element;
*/
   130
   131
               /* Software fields */
   132
                dma addr t dma handle;
   133
   134
                struct list_head node;
                                              /* Node in the list of QHs */
   135
                struct usb_host_endpoint *hep; /* Endpoint information */
   136
                struct usb_device *udev;
                                              /* Queue of urbps for this QH */
   137
                struct list_head queue;
   138
                struct uhci_td *dummy_td;
                                                /* Dummy TD to end the queue
*/
   139
                struct uhci_td *post_td;
                                              /* Last TD completed */
   140
   141
                struct usb_iso_packet_descriptor *iso_packet_desc;
   142
                                              /* Next urb->iso_frame_desc
entry */
   143
                unsigned long advance_jiffies; /* Time of last queue advance */
   144
                unsigned int unlink_frame;
                                               /* When the QH was unlinked */
   145
                unsigned int period;
                                              /* For Interrupt and Isochronous
QHs */
                                               /* Between 0 and period-1 */
    146
                short phase;
   147
                short load;
                                              /* Periodic time requirement, in us
*/
                                              /* Frame # for iso_packet_desc
    148
                unsigned int iso_frame;
*/
   149
                int iso_status;
                                             /* Status for Isochronous URBs */
   150
   151
                                             /* QH_STATE_xxx; see above */
                int state;
   152
                int type;
                                              /* Queue type (control, bulk, etc)
*/
```

```
153
                int skel;
                                             /* Skeleton queue number */
    154
   155
                unsigned int initial_toggle:1; /* Endpoint's current toggle value
*/
                unsigned int needs fixup:1;
                                               /* Must fix the TD toggle values
   156
*/
    157
                unsigned int is_stopped:1;
                                               /* Queue was stopped by
error/unlink */
   158
                unsigned int wait expired:1;
                                               /* QH WAIT TIMEOUT has
expired */
    159
                unsigned int bandwidth reserved:1;
                                                        /* Periodic bandwidth
has
   160
                                                       * been allocated */
   161 } attribute ((aligned(16)));
```

某种意义上来说,struct usb_hcd,struct uhci_hcd 这些结构体和 struct uhci_td,struct uhci_qh 之间的关系就好比宏观经济学与微观经济学的关系.它们都是为了描述主机控制器,只是一个是从宏观角度,一个是从微观角度.从另一个角度来说,这些宏观的数据结构实际上是软件意义上的,而这些微观的数据结构倒是和硬件有着对应关系.从硬件上来说, Frame List,Isochronous Transfer Descriptors(简称 TD),Queue Heads(简称 QH),以及 queued Transfer Descriptors(也简称 TD)这都是 UHCI spec 定义的数据结构.

先看 struct uhci_td,对于结构体,我们的原则是,一个结构体的元素我们用到哪个讲哪个,而不是首先就把所有元素说一遍,因为那样除了把你吓倒之外没有别的好处.uhci_alloc_td 中,定义了两个局部变量,一个是 dma_handle,一个是 td.dma_handle 传递给了 dma_pool_alloc 函数,我们于是知道它记录的是 td 的 dma 地址.td 内部有一个成员,dma_addr_t dma_handle,它被赋值为 dma_handle.td 内部另一个成员,int frame,它用来表征这个 td 所对应的 frame,目前初始化 frame 为-1.另外,td 还有两个成员,struct list_head list 和 struct list_head fl_list,这是两个队列.uhci_alloc_td 中用 INIT_LIST_HEAD 把它们俩进行了初始化.而反过来uhci_free_td 的工作就是反其道而行之,调用 dma_pool_free 去释放这个内存.在释放之前检查了一下这两个队列是否为空,如果不为空会先提出警告.

再来看 struct uhci_qh,在 uhci_alloc_qh中,首先也是定义两个局部变量,qh和dma_handle.使用的也是同样的套路.qh调用 dma_pool_alloc 来申请.然后用 memset 给它清零.dma_handle 同样传递给了 dma_pool_alloc,并且之后也赋值给了 qh->dma_handle.qh同样有一个成员 dma_addr_t dma_handle.qh中也有两个成员是队列,struct list_head node 和 struct list_head queue,同样也是在这里被初始化.此外,还有四个成员被赋了值,element,link,state,type.关于这四个赋值,我们暂时不提,用到了再说.不过我们应该回到 uhci_start 的上下文去看一下 uhci_alloc_qh 被调用的具体情况,622 行这里有一个循环,UHCI_NUM_SKELQH 是一个宏,这个宏的值为 11,所以这里就是申请了 11 个 qh,这正是我们前面介绍过的那个 11 个 Skeleton QH.与此同时我们注意到 struct uhci_hcd 中有一个成员 struct uhci_qh *skelqh[UHCI_NUM_SKELQH],即有这么一个数组,数组 11 个元素,而这里就算是为这 11 个元素申请了内存空间了.

接下来,要具体解释这里的代码我们还得把下面这一把宏贴出来.来自drivers/usb/host/uhci-hcd.h:

```
272 /*
273 *
            Skeleton Queue Headers
274 */
275
276 /*
277 * The UHCI driver uses QHs with Interrupt, Control and Bulk URBs for
278 * automatic queuing. To make it easy to insert entries into the schedule,
279 * we have a skeleton of QHs for each predefined Interrupt latency.
280 * Asynchronous QHs (low-speed control, full-speed control, and bulk)
281 * go onto the period-1 interrupt list, since they all get accessed on
282 * every frame.
283 *
* When we want to add a new QH, we add it to the list starting from the
285 * appropriate skeleton QH. For instance, the schedule can look like this:
286 *
287 * skel int128 QH
288 * dev 1 interrupt QH
289 * dev 5 interrupt QH
290 * skel int64 QH
291 * skel int32 QH
292 * ...
293 * skel int1 + async QH
294 * dev 5 low-speed control QH
295 * dev 1 bulk QH
296 * dev 2 bulk QH
297 *
298 * There is a special terminating QH used to keep full-speed bandwidth
299 * reclamation active when no full-speed control or bulk QHs are linked
300 * into the schedule. It has an inactive TD (to work around a PIIX bug,
301 * see the Intel errata) and it points back to itself.
302 *
303 * There's a special skeleton QH for Isochronous QHs which never appears
304 * on the schedule. Isochronous TDs go on the schedule before the
305 * the skeleton QHs. The hardware accesses them directly rather than
306 * through their QH, which is used only for bookkeeping purposes.
307 * While the UHCI spec doesn't forbid the use of QHs for Isochronous,
308 * it doesn't use them either. And the spec says that queues never
309 * advance on an error completion status, which makes them totally
310 * unsuitable for Isochronous transfers.
311
312 * There's also a special skeleton QH used for QHs which are in the process
```

```
313 * of unlinking and so may still be in use by the hardware. It too never
314 * appears on the schedule.
315 */
316
317 #define UHCI NUM SKELQH
                                       11
318 #define SKEL_UNLINK
319 #define skel unlink gh
                                  skelqh[SKEL_UNLINK]
320 #define SKEL_ISO
                                   1
321 #define skel iso gh
                                  skelgh[SKEL ISO]
322
           /* int128, int64, ..., int1 = 2, 3, ..., 9 */
323 #define SKEL INDEX(exponent)
                                     (9 - exponent)
324 #define SKEL_ASYNC
325 #define skel_async_qh
                                   skelqh[SKEL_ASYNC]
326 #define SKEL TERM
                                    10
327 #define skel_term_qh
                                   skelqh[SKEL_TERM]
328
329 /* The following entries refer to sublists of skel_async_qh */
330 #define SKEL LS CONTROL
                                      20
331 #define SKEL FS CONTROL
                                      21
332 #define SKEL FSBR
                                    SKEL_FS_CONTROL
333 #define SKEL_BULK
                                    22
```

好家伙,光注释就看得我一愣一愣的,可惜还是没看懂.但基本上我们能感觉出,当前我们的目标是为了建立 qh 数据结构,并把相关的队列给连接起来.

633 行,SKEL_ISO 是 1,SKEL_ASYNC 是 9.所以这里就是循环 7 次,实际上,在这个 11 个元素的数组中,2 到 9 就是对应于中断传输的那 8 个 Skeleton QH,所以这里就是为这 8 个 qh 的 link元素赋值.道上有一个规矩,对于这 8 个 qh,周期为 128ms 的那个 qh 被称为 int128,周期为 64ms 的被称为 int64,于是就有了 int128,int64,...,int1 分别对应这个数组的 2,3,...,9 号元素.今后我们对这几个 QH 的称呼也是如此,skel int128 QH,skel int64 QH,...,skel int2 QH,skel int1 QH. 而这里我们还看到另一个家伙,skel_async_qh.它表示 async queue,指的是 low-speed control,full-speed control,bulk 这三种队列,它们都被称作异步队列.与之对应的就是刚才这个 SKEL_ASYNC 宏,我们说 SKEL_ASYNC 等于 9,而我们同时知道 skel int1 QH 实际上也是 skelqh[]数组的 9 号元素,所以实际上 skel_async_qh 和 skel int1 QH 是共用了同一个 qh,这是因为 skel int1 QH 表示中断传输的周期为 1ms,而控制传输和 Bulk 传输也是每一个 ms 或者说每一个 frame 都会被调度的,当然前提是带宽足够.所以这里的做法就是把 skel int128 QH 到 skel int2 QH 的 link 指针全都赋为 LINK_TO_QH(uhci->skel_async_qh).

LINK_TO_QH 是一个宏,定义于 drivers/usb/host/uhci-hcd.h:

```
174 #define LINK_TO_QH(qh) (UHCI_PTR_QH | cpu_to_le32((qh)->dma_handle))
```

UHCI_PTR_QH 等一系列宏也来自同一文件:

```
76 #define UHCI_PTR_BITS ___constant_cpu_to_le32(0x000F)
77 #define UHCI_PTR_TERM __constant_cpu_to_le32(0x0001)
78 #define UHCI_PTR_QH __constant_cpu_to_le32(0x0002)
79 #define UHCI_PTR_DEPTH __constant_cpu_to_le32(0x0004)
80 #define UHCI_PTR_BREADTH constant_cpu_to_le32(0x0000)
```

这样我们就要看 struct uhci_qh 这个结构体中的成员__le32 link 了.这是一个指针,这个指针指向下一个QH,换言之,它包含着下一个QH或者下一个TD的地址.不过它一共32个bits,其中只有bit31到bit4这些位是用来记录地址的,bit3和bit2是保留位,bit1则用来表示该指针指向的是一个QH还是一个TD.bit1如果为1,表示本指针指向的是一个QH,如果为0,表示本指针指向的是一个TD.(刚才这个宏UHCI_PTR_QH正是起这个作用的,实际上QH总是16字节对齐的,即它的低四位总是为0,所以我们总是把低四位拿出来废物利用,比如这里的LINK_TO_QH就是把这个struct uhci_qh的bit1给设置成1,以表明它指向的是一个QH.)而bit0表示本QH是否是最后一个QH.如果bit0位1,则说明本QH是最后一个QH了,所以这个指针实际上是无效的,而bit0为0才表示本指针有效,因为至少本QH后面还有QH或者还有TD.我们看到skel_async_qh的link指针被赋予了UHCI_PTR_TERM.

另外这里还为 skel_term_qh 的 link 给赋了值,我们看到它就指向自己.skel_term_qh 是 skelqa[]数组的第十个元素.其作用暂时还不明了.但以后自然会知道的.

struct uhci_td 里面同样也有个指针,__le32 link,它同样指向另一个 TD 或者 QH,而 bit1 和 bit0 的作用和 struct uhci_qh 中的 link 是一模一样的,bit1 为 1 表示指向 QH,为 0 表示指向 TD.bit0 为 1 表示指针无效,即本 TD 是最后一个 TD 了,bit0 为 0 表示指针有效.所以

639 行 uhci fill td,来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
138 static inline void uhci_fill_td(struct uhci_td *td, u32 status, u32 token, u32 buffer)

140 {

141         td->status = cpu_to_le32(status);

142         td->token = cpu_to_le32(token);

143         td->buffer = cpu_to_le32(buffer);

144 }
```

实际上就是填充 struct uhci_td 中的三个成员,__le32 status,__le32 token,__le32 buffer. 咱们来看传递给它的参数,status 和 buffer 都是 0,只是有一个 token 不为 0, uhci_explen 来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.h:

```
208 /*
209 * for TD <info>: (a.k.a. Token)
210 */
211 #define td_token(td) le32_to_cpu((td)->token)
212 #define TD_TOKEN_DEVADDR_SHIFT 8
213 #define TD_TOKEN_TOGGLE_SHIFT 19
214 #define TD_TOKEN_TOGGLE (1 << 19)
```

```
215 #define TD_TOKEN_EXPLEN_SHIFT
                                          21
   216 #define TD_TOKEN_EXPLEN_MASK
                                          0x7FF /* expected length,
encoded as n-1 */
   217 #define TD TOKEN PID MASK
                                         0xFF
   218
   219 #define uhci_explen(len)
                                     ((((len) - 1) & TD_TOKEN_EXPLEN_MASK)
<< \
   220
                                           TD_TOKEN_EXPLEN_SHIFT)
   221
   222 #define uhci_expected_length(token) ((((token) >>
TD TOKEN EXPLEN SHIFT) + \
   223
                                           1) & TD_TOKEN_EXPLEN_MASK)
   224 #define uhci_toggle(token)
                                     (((token) >>
TD TOKEN TOGGLE SHIFT) & 1)
   225 #define uhci_endpoint(token)
                                     (((token) >> 15) \& 0xf)
   226 #define uhci devaddr(token)
                                      (((token) >>
TD_TOKEN_DEVADDR_SHIFT) & 0x7f)
   227 #define uhci devep(token)
                                      (((token) >>
TD_TOKEN_DEVADDR_SHIFT) & 0x7ff)
   228 #define uhci_packetid(token)
                                     ((token) & TD_TOKEN_PID_MASK)
   229 #define uhci packetout(token)
                                     (uhci packetid(token) != USB PID IN)
   230 #define uhci_packetin(token)
                                     (uhci_packetid(token) == USB_PID_IN)
```

真是一波未平一波又起.麻烦的东西一个又一个的跳出来.让我一次次的感觉到心力交瘁.关于token,UHCI spec为TD定义了4个双字,即四个DWord,其中第三个DWord叫做TDTOKEN.一个DWord一共32个bits.这32个bits中,bit31到bit21表示Maximum Length,即这次传输的最大允许字节.bit20是保留位,bit19表示Data Toggle,bit18到bit15表示Endpoint的地址,即我们曾经说的端点号,bit14到bit8表示设备地址,bit7到bit0表示PID,即Packet ID.以上这一把的宏就是为了提取出一个Token的各个部分,比如uhci_toggle,就是token 右移19位,然后和1相与,结果当然就是token的bit19,正是刚才说的Data Toggle.而uhci_expected_length则是获取bit31到bit21即Length这一段(加上1是因为Spec规定,这一段为0表示1个byte,为1表示2个bytes,为2表示3个bytes...)

于是我们很快就能明白这个 uhci_fill_td 具体做了什么. (0x7f <<

TD_TOKEN_DEVADDR_SHIFT)表示把 7f 左移 8 位,USB_PID_IN 等于 0x69,UHCI spec 规定这就表示 PID IN.然后 uhci_explen(len)的作用和 uhci_expected_length 的作用恰恰相反,它把一个 length 转换成 bit31 到 bit21,这样三块或一下,就构造了一个新的 token.至于这个 token 构造好了之后填充给这 td 究竟有什么用,我们看不出来,实际上注释说了,这是为了fix 一个 bug,若干年前,Intel PIIX 控制器有一个 bug,当时为了绕开这个 bug,引入了这么一段,如今这一事件过了快十年了,开源社区里恐怕除了我也没有几个人记得当初究竟发生了什么.虽然自从我加入 Intel之后,Intel不断的传出负面消息,先是裁员啊,然后是部门甩卖啊,虽然我的那些老同事们总是说,Intel 就是因为有我这样的垃圾员工,才会弄出那么多 bug 来,然而,尽管我是人渣,但毕竟不是败类,老实说,这个 bug 确实不是我引入的.关于这个 bug 的详情,我们在后面会讲,它和一个叫做 FSBR 的东西有关.只不过我们现在看到的是 term_td 的 link 指针被设置为了UHCI_PTR_TERM,和 skel_term_qh 的 link 赋值一样,又是那个休止符.其实这里的道理很简

单,就相当于我们每次申请一个链表的时候总是把最后一个指针设置成 NULL 一样.只不过这里不是叫作 NULL,是叫作 UHCI_PTR_TERM,但其作用都是一样,就相当于五线谱中的休止符.注意 uhci->term_td 正是我们一开始调用 uhci_alloc_td 的时候申请并且做的初始化.

642 行,struct uhci_qh 中另一个成员为__le32 element.它指向一个队列中的第一个元素.LINK_TO_TD 来自 drivesr/usb/host/uhci-hcd.h:

```
269 #define LINK_TO_TD(td) (cpu_to_le32((td)->dma_handle))
```

理解了 LINK_TO_QH 自然就能理解 LINK_TO_TD.这里咱们令 skel_async_qh 以及 skel_term_qh 的 element 等于这个 uhci->term_td.

649 行,这个循环可够夸张的,UHCI_NUMFRAMES 的值为 1024,所以这个循环就是惊世骇俗的 1024次.仿佛写代码的人受了北京大学经济学院院长刘伟的熏陶.既然你刘伟说:"我把堵车看成是一个城市繁荣的标志,是一件值得欣喜的事情.如果一个城市没有堵车,那它的经济也可能凋零衰败.1998 年特大水灾刺激了需求,拉动增长,光水毁房屋就几百万间,所以水灾拉动中国经济增长 1.35%."于是写代码的人说:"我把循环次数看成是一个程序高效的标志,是一件值得欣喜的事情.如果一个程序没有循环,那它的效率也可能惨不忍睹..."

一个函数引发的故事(四)

uhci frame skel link来自drivers/usb/host/uhci-hcd.c:

```
94 /*
    95 * Calculate the link pointer DMA value for the first Skeleton QH in a frame.
    96 */
    97 static __le32 uhci_frame_skel_link(struct uhci_hcd *uhci, int frame)
    98 {
    99
                int skelnum;
    100
   101
                 * The interrupt queues will be interleaved as evenly as possible.
   102
   103
                 * There's not much to be done about period-1 interrupts; they
have
   104
                 * to occur in every frame. But we can schedule period-2
interrupts
   105
                 * in odd-numbered frames, period-4 interrupts in frames
congruent
                 * to 2 (mod 4), and so on. This way each frame only has two
   106
   107
                 * interrupt QHs, which will help spread out bandwidth utilization.
   108
                 * ffs (Find First bit Set) does exactly what we need:
   109
                 * 1,3,5,... => ffs = 0 => use period-2 QH = skelgh[8],
    110
```

```
* 2,6,10,... => ffs = 1 => use period-4 QH = skelqh[7], etc.
111
112
             * ffs \geq 7 =  not on any high-period gueue, so use
                    period-1 QH = skelqh[9].
113
114
             * Add in UHCI NUMFRAMES to insure at least one bit is set.
115
             */
116
            skelnum = 8 - (int) __ffs(frame | UHCI_NUMFRAMES);
117
            if (skelnum \leq 1)
                   skelnum = 9;
118
119
            return LINK TO QH(uhci->skelqh[skelnum]);
120 }
```

俗话说,彪悍的人生不需要解释,彪悍的代码不需要注释.但是像这个函数这样,仅仅几行代码,却用了一堆的注释,不可谓不彪悍也.首先___ffs 是一个位操作函数,其意思已经在注释里说的很清楚了,给它一个输入参数,它为你找到这个输入的参数的第一个被 set 的位,被 set 就是说为 1.这个函数涉及到汇编代码,对我这个汇编语言不会编,微机原理闹危机的人来说,显然是不愿意仔细去看这个函数具体是怎么实现的,只是知道,每个体系结构都实现了自己的这个函数___ffs.比如,i386的就在 include/asm-i386/bitops.h 中,而 x8664 的就在

include/asm-x86_64/bitops.h 中.在我家 Intel 以结果为导向的理念指导下,我们来看一下这个函数的返回值,很显然,正如注释里说的那样,如果输入参数是 1,3,5,7,9 等等奇数,那么返回值必然是 0,因为 bit0 肯定是 1.如果参数是 2,6,10,14,18,22,26 这一系列的数,那么返回值就是 1,因为 bit0 一定是 0,而 bit1 一定是 1.如果参数是 4,12,20,28,36 这一系列的数,那么返回值就是 2,因为 bit0 和 bit1 一定是 0,而 bit2 一定是 1.参加过初中数学奥赛的兄弟们一定不难看出,其实第一组数就是除以 2 余数为 1 的数列,第二组数就是除以 4 余数为 2 的数列,第三组就是除以 8 余数为 4 的数列,用我们当年奥赛的术语取模符号(mod)来说,就是第一组是 1 mod 2,第二组是 2 mod 4,第三组是 4 mod 8,如此下去,返回值为 0 的一共有 512 个,返回值为 1 的一共有 256 个,返回值为 2 的一共有 128 个,返回值为 3 的一共有 64 个,返回值为 4 的一共有 32 个,返回值为 5 的一共有 16 个,返回值为 6 的一共有 8 个,返回值为 7 的一共有 4 个,返回值为 8 的一共有 2 个,返回值为 9 的一共有 1 个(这一个就是 512).N 年前我们就知道,1+2+4+...+512=1023.

结合咱们这里代码的 116 行,frame 为 0 的话,___ffs 的返回值为 10,所以 skelnum 就应该为 -2,frame 为 1 到 1023 这个过程中,skelnum 为 8 的次数为 512,为 7 的次数为 256,为 6 的 次数为 128,为 5 的次数为 64,为 4 的次数为 32,为 3 的次数为 16,为 2 的次数为 8,为 1 的次数为 4,为 0 的次数为 2,为 -1 的次数为 1.而 117 行这个 if 语句就使得 skelnum 小于等于 1 的 那几次都把 skelnum 设置为 9,这总共有 8 次.(为 1 的 4 次,为 0 的 2 次,为 -1 的 1 次,为 -2 的 -次)

因此我们就知道 skelnum 的取值范围是 2 到 9,而这也就意味着我们这里这个 uhci_frame_skel_link 函数的返回值实际上就是 uhci->skelqh[]这个数组中的 7 个元素.前面我们已经知道这个数组一共有 11 个元素,除了 skelqh[2]到 skelqh[9]这 8 个元素以外,skelqh[1]是为等时传输准备的,skel[10]是休止符(即 skel_term_qh),skel[0]表示没有连接的孤魂野鬼状态.要深刻理解这个数组需要时间的沉淀,但是很明显,uhci_frame_skel_link的效果就是为为 skelqh[2]和 skelqh[9]找到了归宿.在 1024 个 frame 中,有 8 个 frame 指向了 skelqh[2],即 skel int128 QH,1024 除以 8 等于 128,岂不正是每隔 128ms 这个 qh 会被访问到么?同理,16 个 frame 指向了 skelqh[3],即 skel int64 QH,1024 除以 16 等于 64,也

正意味着每隔 64ms 会被访问到.一直到 skelqh[8],即 skel int2 QH,有 512 个 frame 指向了它,所以这就代表每隔 2ms 会被访问的那个队列.剩下的 skelqh[9],即 skel int1 QH,总共也有8次,不过你别误会,skel int1 QH 代表的是 1ms 周期,显然应该是 1024 个 frame 都指向它.可是你别忘了,刚才我们不是把 skel int2 QH 到 skel int8 QH 的 link 指针都指向了 skel int1 OH 了么?

还没明白?我们说了要用图解法来理解这个问题.所以我们不妨先画出此时此刻这整个框架.

framelist[]

skel 实际上就是 skeleton,框架或者骨骼的意思.这个 skelqh 数组扮演着一个框架的作用.实际上一个 QH 对应着一个 Endpoint,即从主机控制器的角度来说,它为每一个 endpoint 建立一个队列,这就要求每个队列有一个队列头,而许多个 endpoint 的队列如何组织呢?我们按上图构建了一个框架之后,将来有了一个端点,就为它建立相应的队列,根据需要来建立,然后把它插入到框架中的对应位置.我们走着瞧.一切自会明了.以后我们还会继续通过画以上这样的 Skeleton 图 (或者叫框架图)来理解 UHCI 主机控制器的驱动程序.汤唯告诉我们说床戏是"用身体诠释爱情",而写代码的人告诉我们说 Skeleton 是用队列诠释调度.

一个函数引发的故事(五)

接着走,661 行,configure_hc,来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.c,

```
175 /*
   176 * Store the basic register settings needed by the controller.
   177 */
   178 static void configure_hc(struct uhci_hcd *uhci)
   179 {
   180
               /* Set the frame length to the default: 1 ms exactly */
               outb(USBSOF DEFAULT, uhci->io addr + USBSOF);
   181
   182
   183
               /* Store the frame list base address */
               outl(uhci->frame_dma_handle, uhci->io_addr +
   184
USBFLBASEADD);
   185
```

```
186
           /* Set the current frame number */
187
           outw(uhci->frame number & UHCI MAX SOF NUMBER,
188
                          uhci->io_addr + USBFRNUM);
189
190
           /* Mark controller as not halted before we enable interrupts */
191
           uhci_to_hcd(uhci)->state = HC_STATE_SUSPENDED;
192
           mb();
193
           /* Enable PIRQ */
194
195
           pci_write_config_word(to_pci_dev(uhci_dev(uhci)), USBLEGSUP,
196
                          USBLEGSUP DEFAULT);
197 }
```

USBSOF DEFAULT 和 USBSOF 定义于 drivers/usb/host/uhci-hcd.h:

```
43 #define USBFRNUM 6
44 #define USBFLBASEADD 8
45 #define USBSOF 12
46 #define USBSOF_DEFAULT 64 /* Frame length is exactly 1
ms */
```

UHCI spec 中定义了一个 START OF FRAME(SOF) MODIFY REGISTER,这里称作 SOF 寄存器,其地址位于 Base+(0Ch)处,0Ch 即这里的 12.这个寄存器的值的修改意味着的 frame 周期的改变,通常我们没有必要修改这个寄存器,直接设置为默认值即可,默认值为 64,按照 UHCI spec 中 2.1.6 的陈述,这意味着对于常见的 12MHz 的时钟输入的情况,frame 周期将为 1ms.(The default value is decimal 64 which gives a SOF cycle time of 12000. For a 12 MHz SOF counter clock input, this produces a 1 ms Frame period.)

紧接着 USBFLBASEADD 用来表示另一个寄存器,UHCI spec 中称之为 FLBASEADD,即 FRAME LIST BASE ADDRESS REGISTER,它一共有 32 个 bits,位于 Base+(08-0Bh),这个寄存器应该包含 Frame List 在系统内存中的起始地址.其中,bit31 到 bit12 对应于内存地址信号[31:12].而 bit11 到 bit0 则是保留位,必须全为 0.frame_dma_handle 正是我们前面调用dma_alloc_coherent 为 uhci->frame 申请内存的时候映射的 DMA 地址.显然这个地址我们需要写到这个寄存器里,这样主机控制器才会知道去怎么样去访问这个 Frame List.基地址的概念是计算机中经常用的,其实生活中也经常用,比如你一个朋友来北京玩,你告诉她去秀水街买假名牌,假设你因为一向孝顺父母,经常去秀水街给他们买假名牌,因而对整条秀水街都特熟悉,那么可能你不用带她去,你直接告诉她说第几家店卖什么,第几家店的什么商品还不错,但是你首先必须告诉她秀水街本身的地理位置,或者说地址,这就是基地址.

接下来,UHCI_MAX_SOF_NUMBER 是定义于 drivers/usb/host/uhci-hcd.h 的宏,值为 2047,用二进制来表示就是 11 个 1,即 111 1111 1111,而 USBFRNUM 这里我们看到了是 6,它对应于 UHCI spec 中的寄存器 FRNUM(FRAME NUMBER REGISTER),地址为 Base+(06-07h),这个寄存器一共 16 个 bits,这其中 bit10 到 bit0 包含了当前的 Frame 号, 所以把 uhci->frame_number 与 UHCI_MAX_SOF_NUMBER 相与就是得到它的 bit10 到

bit0 这 11 个 bits,即得到 Frame 号然后写入到 FRNUM 寄存器中去.unsigned int frame number 是 struct uhci hcd 的一个成员.

然后,设置 uhci_to_hcd(uhci)->state 为 HC_STATE_SUSPENDED,注意我们当初在 finish_reset 中也有设置过这个状态,只不过当时是设置成了 HC_STATE_HALT.凡事都是有因 有果的,我们做了这些设置,到时候自然会用到的.别以为写代码的都是无聊做些没意义的事情.

195 行,pci_write_config_word,写寄存器,写的又是 USBLEGSUP,不过这次写的是 USBLEGSUP_DEFAULT,这个宏的值为 0x2000,这是 UHCI spec 中规定的默认值.

这样我们就算是配置好了 HC,到这里就算万事俱备,只欠东风了.662 行就设置 uhci->is initialized 为 1,这意图再明显不过了.

回到 uhci_start 中,还剩下最后一个函数,start_rh(),rh 表示 Root Hub.这个函数来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.c:

```
324 static void start_rh(struct uhci_hcd *uhci)
   325 {
   326
               uhci_to_hcd(uhci)->state = HC_STATE_RUNNING;
   327
               uhci->is_stopped = 0;
   328
   329
               /* Mark it configured and running with a 64-byte max packet.
                * All interrupts are enabled, even though RESUME won't do
   330
anything.
   331
   332
               outw(USBCMD_RS | USBCMD_CF | USBCMD_MAXP,
uhci->io addr + USBCMD);
               outw(USBINTR_TIMEOUT | USBINTR_RESUME | USBINTR_IOC |
   333
USBINTR_SP,
   334
                             uhci->io_addr + USBINTR);
   335
               mb();
   336
               uhci->rh state = UHCI RH RUNNING;
   337
               uhci_to_hcd(uhci)->poll_rh = 1;
   338 }
```

又一次设置了 uhci_to_hcd(uhci)->state,只不过这次设置的是 HC_STATE_RUNNING.

然后设置 is_stopped 为 0.

然后是写寄存器 USBCMD,这次写的是什么呢?先看 drivers/usb/host/uhci-hcd.h 中关于这个命令寄存器定义的宏:

```
15 /* Command register */
16 #define USBCMD 0

17 #define USBCMD RS 0x0001 /* Run/Stop */
```

	18 #define	USBCMD_HCRESET	0x0002 /* Host reset */
	19 #define	USBCMD_GRESET	0x0004 /* Global reset */
	20 #define	USBCMD_EGSM	0x0008 /* Global Suspend Mode */
	21 #define	USBCMD_FGR	0x0010 /* Force Global Resume */
	22 #define	USBCMD_SWDBG	0x0020 /* SW Debug mode */
	23 #define	USBCMD_CF	0x0040 /* Config Flag (sw only) */
	24 #define	USBCMD_MAXP	0x0080 /* Max Packet (0 = 32, 1 =
64) *	' /		

结合 Spec 和这里的注释来看,USBCMD_RS 表示 RUN/STOP.1 表示 RUN,0 表示 STOP.USBCMD_CF 表示 Configure Flag,在配置阶段结束的时候,应该把这个 flag 设置 好.USBCMD_MAXP则表示 FSBR 最大包的 size.这位为 1 表示 64bytes,为 0 表示 32bytes. 关于 FSBR 我们以后会知道.

然后写另一个寄存器,USBINTR,表示中断使能寄存器.这个寄存器我们前面曾经提过.当时我们贴出了关于它的图片,知道它的bit3,bit2,bit1,bit0分别表示四个开关,为1就是使能,为0就是使不能,drivers/usb/host/uhci-hcd.h中也定义了这些相关的宏,

```
36 /* Interrupt enable register */
37 #define USBINTR 4
38 #define USBINTR_TIMEOUT 0x0001 /* Timeout/CRC error
enable */
39 #define USBINTR_RESUME 0x0002 /* Resume interrupt enable
*/
40 #define USBINTR_IOC 0x0004 /* Interrupt On Complete
enable */
41 #define USBINTR_SP 0x0008 /* Short packet interrupt
enable */
```

显而易见的是,咱们这里就是把这四个开关全部打开.这四种中断的意思都在注释里说的很清楚了,第一种是超时,第二种是从 Suspended 进入 Resume,第三种是完成了一个交易,第四种是接收到的包小于预期的长度.在这四种情况下,USB 主机控制器可以向系统主机或者说向系统的 CPU 发送中断请求.

最后设置 uhci->rh_state 为 UHCI_RH_RUNNINNG.并设置 uhci_to_hcd(uhci)->poll_rh 为 1.到这里 uhci_start 就可以返回了,没什么意外的话就返回 0.于是咱们还是回到 usb_add_hcd 中去.

Root Hub 的注册

回到 usb_add_hcd 之后,1638 行,得出 rhdev 的 bus_mA,这个咱们在 Hub 驱动中已经讲过. 有些主机控制器是需要设置 power_budget,咱们没有设置过,就是默认值 0,所以这里得到的是

bus_mA就是 0,0 表示没有限制,hub 驱动中我们看到了对于没有限制的情况我们是给每个端口设置为最多 500mA,因为通常来讲计算机的 usb 端口能提供的最多就是 500mA.

1639 行,register_root_hub,来自 drivers/usb/core/hcd.c.

```
783 /**
   784 * register root hub - called by usb add hcd() to register a root hub
   785 * @hcd: host controller for this root hub
   786 *
   787 * This function registers the root hub with the USB subsystem. It sets up
   788 * the device properly in the device tree and then calls usb_new_device()
   789 * to register the usb device. It also assigns the root hub's USB address
   790 * (always 1).
   791 */
   792 static int register_root_hub(struct usb_hcd *hcd)
   793 {
   794
               struct device *parent_dev = hcd->self.controller;
               struct usb_device *usb_dev = hcd->self.root_hub;
   795
   796
               const int devnum = 1;
   797
               int retval;
   798
   799
               usb_dev->devnum = devnum;
   800
               usb_dev->bus->devnum_next = devnum + 1;
   801
               memset (&usb_dev->bus->devmap.devicemap, 0,
   802
                              sizeof usb dev->bus->devmap.devicemap);
   803
               set_bit (devnum, usb_dev->bus->devmap.devicemap);
               usb_set_device_state(usb_dev, USB_STATE_ADDRESS);
   804
   805
   806
               mutex_lock(&usb_bus_list_lock);
   807
   808
               usb_dev->ep0.desc.wMaxPacketSize =
__constant_cpu_to_le16(64);
               retval = usb_get_device_descriptor(usb_dev,
   809
USB DT DEVICE SIZE);
   810
               if (retval != sizeof usb dev->descriptor) {
                       mutex_unlock(&usb_bus_list_lock);
   811
   812
                       dev_dbg (parent_dev, "can't read %s device descriptor
%d\n",
                                     usb_dev->dev.bus_id, retval);
   813
   814
                       return (retval < 0) ? retval : -EMSGSIZE;
   815
               }
   816
   817
               retval = usb_new_device (usb_dev);
   818
               if (retval) {
```

```
819
                       dev_err (parent_dev, "can't register root hub for %s,
%d\n",
   820
                                      usb_dev->dev.bus_id, retval);
   821
                }
   822
               mutex unlock(&usb bus list lock);
   823
   824
               if (retval == 0) {
   825
                       spin_lock_irq (&hcd_root_hub_lock);
   826
                       hcd->rh registered = 1;
   827
                       spin_unlock_irq (&hcd_root_hub_lock);
   828
   829
                       /* Did the HC die before the root hub was registered? */
   830
                       if (hcd->state == HC_STATE_HALT)
   831
                               usb hc died (hcd);
                                                       /* This time clean up */
   832
                }
   833
   834
               return retval;
   835 }
```

这个函数的意图很明显,我们说过,Host Controller 通常是带有一个 Root Hub 的,常言说得好,不想吃天鹅肉的癞蛤蟆不是好癞蛤蟆,同样,不集成 Root Hub 的主机控制器也不是好主机控制器,常言又说了,吃了天鹅肉的癞蛤蟆还是癞蛤蟆,同样,集成了 Root Hub 的主机控制器也还是主机控制器.实际上,当我们的 uhci_start 执行完了之后,主机控制器已经可以开始工作了,至少它已经可以开始处理 urb 了.我们不妨就从这个函数开始展开.不过在展开这个函数之前,我们先了断一下 usb_add_hcd 这个函数,我们注意到在 register_root_hub 之后,也就只剩下一个函数了,它就是 usb_hcd_poll_rh_status,这个函数将是整个故事中出现次数最多的一个函数.但是在这里我们看到,调用完 usb_hcd_poll_rh_status 之后,usb_add_hcd 这个浩浩荡荡的函数也就这么华丽丽的结束了它的使命,我们和 usb_add_hcd 这个函数的恩恩怨怨也就此结束.但其实更令我们激动不已的是,当 usb_add_hcd 结束之后,实际上当我们返回usb_hcd_pci_probe的时候我们惊奇的发现,其实这时候 usb_hcd_pci_probe函数也结束了,这一切简直充满戏剧性,因为我们知道,probe函数总是每个driver的最复杂的函数之一,而我们却几乎是在不知不觉中就走完了这段漫漫长路,怎能不让人感受无限惊喜!

好,那么现在等待我们的就是两个函数,一个是 register_root_hub,我们已经贴出来了,另一个 是 usb_hcd_poll_rh_status,这一个的代码我们等会儿再贴出来.先来看前者.

看过这么的函数之后,我们不得不说,register_root_hub 这个函数是所有函数中最直接,最赤裸裸的.因为这个函数从函数名到函数内部代码的每一行都是那么明了,即便是用下半身思考的男青年们也能一目了然的看懂每一行究竟在干嘛.

799 行,root hub 的 devnum 设置为 1,毫无疑问.因为整棵设备树就是起源于 Root Hub,如果把 usb 设备树比做水泊梁山一百单八好汉,那么 Root Hub 就相当于及时雨宋江,他不做老大谁做老大.

800 行,从现在开始记录 bus 的 devnum_next,从 2 开始.

801,802,803 行,初始化 bus 的 devmap,并且把 root hub 的那把交椅先给占了.

804 行,usb_set_device_state(),不用多说了吧,hub driver 中那个八大函数中的第二个.Root Hub 说:我准备好了!于是为它把状态设置为 USB_STATE_ADDRESS.

紧接着,808 和 809 行,设置 Root Hub 的 wMaxPacketSize 为 64,然后获取 Root Hub 的设备描述符.

817 行,usb_new_device,我们更加不会陌生,hub driver 中八大函数的第七个.这个函数结束 之后,咱们的 Root Hub 就算从软件的角度来说彻底融入了整个 usb 世界,或者说这一步就算是 真正的注册了.一切顺利的话返回 0.

824 行,设置 $rh_registered$ 为 **1.**顾名思义,告诉全世界,咱们这个 HCD 的 Root Hub 现在算是有户口的人了.

830 行这个 if 就是为变态们准备的,你这里正在注册呢,也不知哪位哥们儿缺德,帮你把主机控制器的驱动给卸载了,比如他卸载了 uhci-hcd,那么 usb_remove_hcd 会被执行,于是hcd->state会被设置为HC_STATE_HALT,真遇上这么一件倒霉事那咱也没办法,没啥好说的,执行 usb_hc_died 吧.这个函数是用来汇报说主机控制器不正常的 shutdown 了.这个函数并不复杂,但是有好几处调用了它,咱们稍微看一下,来自 drivers/usb/core/hcd.c:

```
1451 /**
1452 * usb_hc_died - report abnormal shutdown of a host controller (bus glue)
1453 * @hcd: pointer to the HCD representing the controller
1454 *
1455 * This is called by bus glue to report a USB host controller that died
1456 * while operations may still have been pending. It's called automatically
1457 * by the PCI glue, so only glue for non-PCI busses should need to call it.
1458 */
1459 void usb_hc_died (struct usb_hcd *hcd)
1460 {
1461
             unsigned long flags;
1462
1463
             dev_err (hcd->self.controller, "HC died; cleaning up\n");
1464
1465
             spin_lock_irqsave (&hcd_root_hub_lock, flags);
1466
             if (hcd->rh_registered) {
1467
                    hcd - poll_rh = 0;
1468
1469
                    /* make khubd clean up old urbs and devices */
1470
                    usb_set_device_state (hcd->self.root_hub,
1471
                                    USB_STATE_NOTATTACHED);
1472
                    usb_kick_khubd (hcd->self.root_hub);
1473
             }
1474
             spin_unlock_irgrestore (&hcd_root_hub_lock, flags);
```

正如我们所说的那样,确实不复杂,在这个道德沦丧的社会里,能看到这么简单这么单纯的一个函数真的很不容易,也许是写代码的人良心发现吧,如果每个函数都设计得像西直门立交桥一样复杂,如果每次函数跳转都像地铁十三号线转二号线那么曲折蜿蜒,非要给乘客一种犹太人走在纳粹集中营里的感觉,那么也许这代码就没人愿意看了.1466 行,注意到我们刚才把 rh_register设置成了 1,所以这里这段 if 的代码要被执行,设置 poll_rh 为 0.再次调用 usb_set_device_state 函数,把 Root Hub 的状态给设置成 USB_STATE_NOTATTACHED 这种原始状态.最后调用 usb_kick_khubd 函数.后者其实就是披了马甲的 kick_khubd()函数.不信你就看,来自 drivers/usb/core/hub.c:

关于 kick_khubd 我想就不用多说了吧,hub driver 中最重要的函数之一.我们知道这个函数会触发 hub_events(),在 hub_events 中判断出 hub 处于了 USB_STATE_NOTATTACHED 的状态,就会调用 hub_pre_reset 去处理那些后事.当然,这种情况对咱们大多数人来说是不会发生的,除非您吃了春药,非得显摆一下自己的能耐.

假如您没吃春药,那么咱们这里这个 register_root_hub 也就走到尽头了.看透了人间聚散的你我,也许并不会介意这种离别.心若知道灵犀的方向,哪怕不能够朝夕相伴.

寂寞在唱歌

接下来就该是 usb_hcd_poll_rh_status 了.这个函数在咱们整个故事将出现多次,甚至可以说在任何一个 HCD 的故事中都将出现多次.为了继续走下去,我们必须做一个伟大的假设.假设现在 Root Hub 上还没有连接任何设备,也就是说此时此刻,usb 设备树上只有 Root Hub 形单影只.没有人来陪伴他,他只能静静的看青春难依难舍,只能听寂寞在唱歌,轻轻的,狠狠的,歌声是这么残忍让人忍不住泪流成河.

我们以此为上下文开始往下看.

usb_hcd_poll_rh_status 来自 drivers/usb/core/hcd.c:

```
533 /*
534 * Root Hub interrupt transfers are polled using a timer if the
535 * driver requests it; otherwise the driver is responsible for
536 * calling usb_hcd_poll_rh_status() when an event occurs.
537 *
538 * Completions are called in_interrupt(), but they may or may not
539 * be in_irq().
540 */
```

```
541 void usb_hcd_poll_rh_status(struct usb_hcd *hcd)
   542 {
   543
                               *urb;
                struct urb
   544
                int
                               length;
   545
                unsigned long
                                flags;
   546
                char
                               buffer[4];
                                              /* Any root hubs with > 31 ports?
*/
   547
   548
                if (unlikely(!hcd->rh_registered))
   549
                       return;
   550
                if (!hcd->uses_new_polling && !hcd->status_urb)
   551
                       return;
   552
   553
                length = hcd->driver->hub_status_data(hcd, buffer);
   554
                if (length > 0) {
   555
   556
                       /* try to complete the status urb */
   557
                       local_irq_save (flags);
   558
                       spin_lock(&hcd_root_hub_lock);
   559
                       urb = hcd->status_urb;
                       if (urb) {
   560
   561
                               spin_lock(&urb->lock);
   562
                               if (urb->status == -EINPROGRESS) {
   563
                                       hcd->poll_pending = 0;
   564
                                       hcd->status urb = NULL;
   565
                                       urb->status = 0;
   566
                                       urb->hcpriv = NULL;
   567
                                       urb->actual_length = length;
   568
                                       memcpy(urb->transfer_buffer, buffer,
length);
   569
                                              /* urb has been unlinked */
                               } else
   570
                                       length = 0;
   571
                               spin_unlock(&urb->lock);
   572
                        } else
   573
                               length = 0;
    574
                        spin_unlock(&hcd_root_hub_lock);
   575
   576
                       /* local irgs are always blocked in completions */
   577
                       if (length > 0)
   578
                               usb_hcd_giveback_urb (hcd, urb);
   579
                       else
   580
                               hcd->poll_pending = 1;
   581
                       local_irq_restore (flags);
   582
                }
```

这个函数天生是为了中断传输而活的.

前面两个 if 对咱们来说肯定是不满足的. $rh_registered$ 咱们刚刚才设置为 1. uses_new_polling 咱们也在 uhci_start()中设置为了 1.所以,咱们继续昂首挺胸的往前走.

553 行,driver->hub_status_data 是每个 driver 自己定义的,对于 uhci 来说,咱们定义了 uhci_hub_status_data 这么一个函数,它来自 drivers/usb/host/uhci-hub.c 中:

```
184 static int uhci hub status data(struct usb hcd *hcd, char *buf)
   185 {
   186
               struct uhci_hcd *uhci = hcd_to_uhci(hcd);
   187
               unsigned long flags;
   188
               int status = 0;
   189
   190
               spin_lock_irqsave(&uhci->lock, flags);
   191
   192
               uhci_scan_schedule(uhci);
   193
               if (!test_bit(HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE, &hcd->flags) ||
uhci->dead)
   194
                       goto done;
   195
               uhci_check_ports(uhci);
   196
   197
               status = get_hub_status_data(uhci, buf);
   198
   199
               switch (uhci->rh state) {
   200
                   case UHCI_RH_SUSPENDING:
   201
                   case UHCI RH SUSPENDED:
                       /* if port change, ask to be resumed */
   202
   203
                       if (status)
   204
                              usb_hcd_resume_root_hub(hcd);
   205
                       break;
   206
   207
                   case UHCI_RH_AUTO_STOPPED:
   208
                       /* if port change, auto start */
   209
                       if (status)
   210
                              wakeup_rh(uhci);
```

```
211
                   break;
212
213
               case UHCI_RH_RUNNING:
214
                   /* are any devices attached? */
215
                   if (!any_ports_active(uhci)) {
216
                          uhci->rh_state = UHCI_RH_RUNNING_NODEVS;
217
                          uhci->auto_stop_time = jiffies + HZ;
218
                   }
                   break;
219
220
221
               case UHCI RH RUNNING NODEVS:
222
                   /* auto-stop if nothing connected for 1 second */
223
                   if (any_ports_active(uhci))
224
                          uhci->rh state = UHCI RH RUNNING;
225
                   else if (time_after_eq(jiffies, uhci->auto_stop_time))
226
                          suspend rh(uhci, UHCI RH AUTO STOPPED);
227
                   break;
228
229
               default:
230
                   break;
231
           }
232
233 done:
234
           spin_unlock_irqrestore(&uhci->lock, flags);
235
           return status;
236 }
```

坦白说,这个函数一下子就把咱们这个故事的技术含量给拉高了上去.尤其是那个uhci_scan_schedule,一下子就让故事变得复杂了起来,原本清晰的故事,渐渐变得模糊.

uhci_scan_schedule 来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
1705 /*
1706 * Process events in the schedule, but only in one thread at a time
1707 */
1708 static void uhci_scan_schedule(struct uhci_hcd *uhci)
1709 {
1710
             int i;
1711
             struct uhci_qh *qh;
1712
1713
             /* Don't allow re-entrant calls */
1714
             if (uhci->scan_in_progress) {
1715
                     uhci->need_rescan = 1;
1716
                     return;
1717
             }
```

```
1718
                uhci->scan_in_progress = 1;
  1719 rescan:
  1720
                uhci->need_rescan = 0;
  1721
                uhci->fsbr is wanted = 0;
  1722
  1723
                uhci_clear_next_interrupt(uhci);
  1724
                uhci_get_current_frame_number(uhci);
  1725
                uhci->cur_iso_frame = uhci->frame_number;
  1726
  1727
                /* Go through all the QH queues and process the URBs in each one
*/
  1728
                for (i = 0; i < UHCI_NUM_SKELQH - 1; ++i) {
  1729
                       uhci->next_qh = list_entry(uhci->skelqh[i]->node.next,
  1730
                                      struct uhci qh, node);
  1731
                       while ((qh = uhci->next_qh) != uhci->skelqh[i]) {
  1732
                               uhci->next_qh = list_entry(qh->node.next,
  1733
                                              struct uhci_qh, node);
  1734
  1735
                               if (uhci_advance_check(uhci, qh)) {
  1736
                                      uhci_scan_qh(uhci, qh);
                                      if (qh->state == QH_STATE_ACTIVE) {
  1737
  1738
                                              uhci_urbp_wants_fsbr(uhci,
  1739
                list_entry(qh->queue.next, struct urb_priv, node));
  1740
                                      }
  1741
                               }
  1742
                       }
  1743
                }
  1744
  1745
                uhci->last_iso_frame = uhci->cur_iso_frame;
  1746
                if (uhci->need rescan)
  1747
                       goto rescan;
  1748
                uhci->scan_in_progress = 0;
  1749
  1750
                if (uhci->fsbr_is_on && !uhci->fsbr_is_wanted &&
  1751
                               !uhci->fsbr_expiring) {
  1752
                       uhci->fsbr_expiring = 1;
  1753
                       mod_timer(&uhci->fsbr_timer, jiffies +
FSBR_OFF_DELAY);
  1754
                }
  1755
  1756
                if (list_empty(&uhci->skel_unlink_qh->node))
  1757
                       uhci_clear_next_interrupt(uhci);
  1758
                else
  1759
                       uhci_set_next_interrupt(uhci);
```

449

}

真的没想到在这里冷不丁的杀出这么一个变态的函数来.这个函数的复杂性让我哭都哭不出来. 我做梦也没想到这个函数竟然会牵出一打的函数来.

scan_in_progress 初值为 0,只有在这个函数中我们才会改变它的值.因为它本来就是被用来表征我们处于这个函数中,注释中也说了,我们使用这个变量的目的就是为了避免这个函数被嵌套调用.所以如果这里判断为 0,则 1718 行我们就立刻设置它为 1.反之如果已经不为 0 了,就设置 need_rescan 为 1,并且函数返回.

1720 行和 1721 行,设置 need_rescan 和 fsbr_is_wanted 都为 0.

1723 行,uhci_clear_next_interrupt()来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

清中断.如果一个 TD 设置了 TD_CTRL_IOC 这个 flag,就表示在该 TD 所在的 Frame 结束之后,USB 主机控制器将向 CPU 发送一次中断.那么在这里我们实际上不希望 term_td 结束所在的 frame 发生任何中断,因为我们现在正在处理整个调度队列.

而接下来的另一个函数 uhci_get_current_frame_number()则来自drivers/usb/host/uhci-hcd.c:

```
433 /*
   434 * Store the current frame number in uhci->frame number if the
controller
   435 * is runnning. Expand from 11 bits (of which we use only 10) to a
   436 * full-sized integer.
   437 *
   438 * Like many other parts of the driver, this code relies on being polled
   439 * more than once per second as long as the controller is running.
   441 static void uhci_get_current_frame_number(struct uhci_hcd *uhci)
   442 {
   443
               if (!uhci->is_stopped) {
   444
                       unsigned delta;
   445
   446
                       delta = (inw(uhci->io_addr + USBFRNUM) -
uhci->frame number) &
   447
                                      (UHCI_NUMFRAMES - 1);
   448
                       uhci->frame_number += delta;
```

正如注释里说的那样,把寄存器中的值更新给 uhci->frame number.

老实说我觉得眼前这些代码目的性不是很明确,让人看了不知所云,昏昏欲睡.不过不要紧,作为一 个血气方刚的男青年,并不是只有伊莱克斯的史上最强女助理石靖 MM 的裸照才能让我兴奋,眼 前这段代码就有足够的理由让我兴奋.不信你看 1731 行那段 while 循环,对于 uhci_scan_schedule这个函数,我相信即便是每天守候在西直门外倒卖发票的那些抱着小孩的 中年妇女们也能看出来,1728至1743行就是这个函数的最关键部分.如果你把这个函数中这一 段 for 循环删除,那么就相当于裸照门事件几天之后某些人把石靖的裸照中的精华部分从网上删 除掉.关于后者,其后果是不言自明的,人们千方百计在百度图片上搜索,每天近6万的搜索在找石 靖,又有几个人还能看到石靖的裸照?那么关于前者,后果也是不言自明的,没有这段精彩的循环, 这个函数就完全失去了意义,其存在就没有了价值.既然这个 for 循环是精华,那么我们看这个循 环究竟会不会被执行?没错,之所以令我兴奋的是,至少此时此刻,这段循环是不做什么事情的,理 由很简单,for循环内部的这个 while 循环条件并不满足. 我们结合 1729 行和 1731 行来看,注意 到这里判断的就是 uhci->skelqh[]数组的每个成员的 node 队列.我们知道 struct uhci_qh 结 构体有一个成员是 node,它代表的是一支队伍,在 uhci_alloc_qh 中我们事实上用 INIT_LIST_HEAD 宏初始化了这个队列,这个宏的所作所为大家也都清楚,就是初始化一个空队 列,即一个节点的 next 和 prev 指针都指向自己.所以很显然,uhci->next_qh 就等于 uhci->skelqh[i].于是 1731 这个 while 循环就不会执行,因此,1728 开始的这个 for 循环也就 没有为国家做出任何贡献.或者至少说,现在还不是它做贡献的时刻.待到山花浪漫时,skelqh[] 的 node 队列有内容了,我们自然还会再次回来看这个函数.

飘过了这个 for 循环 uhci_scan_schedule 这个函数就没什么好看的了.1748 行又把 scan_in_progress 设置为 0.

1750 行自然也不用说,fsbr_is_on 默认也是 0.所以暂时这里也不会执行.

至于 1756 行这段 if-else,skel_unlink_qh 实际上就是 skelqh[0],同样,此时此刻它的 node 队列也是空的,故 list_empty 是满足的,因此 uhci_clear_next_interrupt 会再次被调用.

结束了 uhci_scan_schedule,我们继续回到 uhci_hub_status_data 中来.

193 行,HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE 这个 flag 我们是设置过的,就在 usb_add_hcd 中设置的.而 uhci->dead 咱们在 finish reset 中设置为了 0.

接下来一个函数, uhci_check_ports.来自 drivers/usb/host/uhci-hub.c:

```
136 static void uhci_check_ports(struct uhci_hcd *uhci)
137 {
138          unsigned int port;
139          unsigned long port_addr;
140          int status;
141
142          for (port = 0; port < uhci->rh numports; ++port) {
```

```
143
                       port_addr = uhci->io_addr + USBPORTSC1 + 2 * port;
                       status = inw(port_addr);
   144
   145
                       if (unlikely(status & USBPORTSC_PR)) {
   146
                               if (time after eq(jiffies, uhci->ports timeout)) {
   147
                                      CLR RH PORTSTAT(USBPORTSC PR);
   148
                                      udelay(10);
   149
   150
                                      /* HP's server management chip requires
                                       * a longer delay. */
   151
   152
                                      if (to_pci_dev(uhci_dev(uhci))->vendor
   153
                                                     PCI_VENDOR_ID_HP)
   154
                                              wait_for_HP(port_addr);
   155
                                      /* If the port was enabled before, turning
   156
   157
                                       * reset on caused a port enable change.
   158
                                       * Turning reset off causes a port connect
   159
                                       * status change. Clear these changes.
*/
   160
                                      CLR_RH_PORTSTAT(USBPORTSC_CSC |
USBPORTSC PEC);
   161
                                      SET_RH_PORTSTAT(USBPORTSC_PE);
   162
                               }
   163
                       }
   164
                       if (unlikely(status & USBPORTSC RD)) {
   165
                               if (!test_bit(port, &uhci->resuming_ports)) {
   166
                                      /* Port received a wakeup request */
   167
   168
                                      set_bit(port, &uhci->resuming_ports);
   169
                                      uhci->ports timeout = jiffies +
   170
                                                     msecs_to_jiffies(20);
   171
                                      /* Make sure we see the port again
   172
   173
                                       * after the resuming period is over. */
   174
mod_timer(&uhci_to_hcd(uhci)->rh_timer,
   175
                                                     uhci->ports_timeout);
   176
                               } else if (time_after_eq(jiffies,
   177
                                                      uhci->ports_timeout)) {
   178
                                      uhci_finish_suspend(uhci, port,
port_addr);
   179
                               }
   180
                       }
               }
   181
```

这个函数倒是挺清晰的,遍历 Root Hub 的各个端口,读取它们对应的端口寄存器.和这个端口寄存器相关的宏又是一打,来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.h:

```
48 /* USB port status and control registers */
    49 #define USBPORTSC1
                               16
    50 #define USBPORTSC2
                               18
    51 #define USBPORTSC CCS
                                       0x0001 /* Current Connect Status
    52
                                           * ("device present") */
    53 #define USBPORTSC_CSC
                                       0x0002 /* Connect Status Change
*/
    54 #define
                USBPORTSC PE
                                       0x0004 /* Port Enable */
    55 #define
               USBPORTSC_PEC
                                       0x0008 /* Port Enable Change */
    56 #define
                                        0x0010 /* D+ high (line status) */
                USBPORTSC DPLUS
    57 #define
                USBPORTSC_DMINUS
                                        0x0020 /* D- high (line status) */
    58 #define
               USBPORTSC RD
                                       0x0040 /* Resume Detect */
    59 #define
                USBPORTSC RES1
                                       0x0080 /* reserved, always 1 */
    60 #define USBPORTSC LSDA
                                       0x0100 /* Low Speed Device
Attached */
    61 #define USBPORTSC_PR
                                       0x0200 /* Port Reset */
    62 /* OC and OCC from Intel 430TX and later (not UHCI 1.1d spec) */
    63 #define
                USBPORTSC OC
                                       0x0400 /* Over Current condition */
    64 #define USBPORTSC_OCC
                                       0x0800 /* Over Current Change
R/WC */
                                       0x1000 /* Suspend */
    65 #define USBPORTSC SUSP
    66 #define USBPORTSC RES2
                                       0x2000 /* reserved, write zeroes */
    67 #define USBPORTSC RES3
                                       0x4000 /* reserved, write zeroes */
    68 #define USBPORTSC RES4
                                       0x8000 /* reserved, write zeroes */
```

首先我们要看的是状态位 USBPORTSC PR,为 1 表示此时此刻该端口正处于 Reset 的状态.

其次我们看状态位 USBPORTSC_RD,这位为 1 表示端口探测到了 Resume 信号.

显然以上两种情况都不是我们需要考虑的,至少不是现在需要考虑的,什么时候需要考虑?大约在冬季.

于是下一个函数, get_hub_status_data,来自 drivers/usb/host/uhci-hub.c:

```
55 static inline int get_hub_status_data(struct uhci_hcd *uhci, char *buf)
56 {
57          int port;
58          int mask = RWC_BITS;
59
60          /* Some boards (both VIA and Intel apparently) report bogus
```

```
61
                 * overcurrent indications, causing massive log spam unless
                 * we completely ignore them. This doesn't seem to be a problem
    62
    63
                 * with the chipset so much as with the way it is connected on
    64
                 * the motherboard; if the overcurrent input is left to float
    65
                 * then it may constantly register false positives. */
    66
                if (ignore_oc)
    67
                       mask &= ~USBPORTSC OCC;
    68
    69
                *buf = 0:
    70
                for (port = 0; port < uhci->rh_numports; ++port) {
    71
                       if ((inw(uhci->io addr + USBPORTSC1 + port * 2) & mask)
Ш
    72
                                       test_bit(port, &uhci->port_c_suspend))
    73
                               *buf |= (1 << (port + 1));
    74
                }
                return !!*buf;
    75
    76 }
```

这里 RWC BITS 就是用来屏蔽端口寄存器中的 RWC 的 bits.这三个都是状态改变位.

这里的 ignore_oc 又是一个模块参数,uhci-hcd 和 ehci-hcd 这两个模块都会使用这个参数.注释里说得很清楚为何要用这个,有些主板喜欢谎报军情,对于这种情况,咱们可以使用一个ignore_oc 参数来忽略之.

接下来又是遍历端口,读取每个端口的寄存器,如果有戏,就把信息存在 buf 中,直到这时我们才注意到 usb_hcd_poll_rh_status 函数中定义了一个 char buffer[4],这个 buffer 被一次次的传递下来.buf 一共 32 个 bits,这里凡是一个端口的寄存器里有东西(除了状态改变位以外),就在 buf 里设置相应的位为 1.如果设置了 port_c_suspend 也需要这样,port_c_suspend 到时候我们在电源管理部分会看到,现在当然没有被设置.

不过这个函数最酷的就是最后这句居然有两个感叹号.这保证返回值要么是 0,要么是非 0.

接下来判断 uhci->rh_state 了,我们前面在 start_rh 中设置了它为 UHCI_RH_RUNNING, 所以这里就是执行 any_ports_active.

这个 any_ports_active 也来自 drivers/usb/host/uhci-hub.c:

```
39 /* A port that either is connected or has a changed-bit set will prevent
40 * us from AUTO_STOPPING.
41 */
42 static int any_ports_active(struct uhci_hcd *uhci)
43 {
44     int port;
45
46     for (port = 0; port < uhci->rh_numports; ++port) {
```

这时候再次读端口寄存器.其中CCS表示端口连接有变化.我们假设现在没有变化.那么这里什么也不干,直接返回 0.这样 uhci_hub_status_data 最终返回 status,这个 status 正是get_hub_status_data 的返回值,即那个要么是 0 要么是非 0 的.

如果为 0,那么很好办,直接凌波微步来到 586 行,判断 hcd->uses_new_polling,咱们在 uhci_start 中设置为了 1.所以这里继续判断 hcd->poll_rh,咱们在 start_rh 中也把它设置为了 1.所以,这里 mod_timer 会被执行.这个函数就相当于恐怖分子埋藏一个定时炸弹,时间到了某件事情就会发生,咱们曾经在 usb_create_hcd 中初始化过 hcd->rh_timer,并且为它绑定了函数 rh_timer_func,所以不妨来看一下 rh_timer_func,来自 drivers/usb/core/hcd.c:

原来就是调用 usb_hcd_poll_rh_status.所以 usb_hcd_poll_rh_status 这个函数是一个被多次调用的函数,只不过多次之间是有个延时的,而咱们这里调用 mod_timer 设置的是 250ms. 而每次所做的就是去询问 Root Hub 的状态.实际上这就是 poll 的含义,轮询.

所以,假如,假如咱们永远不往 Root Hub 里面插入东西,那么 Root Hub 将永远孤独,他只能看到天黑得像不会再天亮了,他只能听到寂寞在唱歌,温柔的,疯狂的,悲伤越来越深刻怎样才能够让它停呢?

那么咱们这个故事基本上就结束了.我们能看到的是 usb_hcd_poll_rh_status 这个函数,每隔 250ms 这样被执行一遍,重复一遍又一遍,可是它忙忙碌碌却什么也不做,但即便如此也比我要好,要知道我的人生就像复印机,每天都在不停的重复,可问题是有时候还他妈的卡纸.

Root Hub 的控制传输(一)

虽然最伟大的 probe 函数就这样结束了.但是,我们的道路还很长,困难还很多,最终的结局是未知数,我们的故事和社会主义的航班一样,还不知要驶向何处.

在剩下的篇幅中,除了最后的电源管理部分以外,我们将围绕一个函数进行展开,这个函数就是usb_submit_urb().子曾经曰过:不吃饭的女人这世上也许还有好几个,不吃醋的女人却连一个也没有.我也曾经曰过:不遵循 usb spec 的 USB 设备这世上也许还有好几个,不调用 usb_submit_urb()的 USB 设备驱动却连一个也没有.想必一路走来的兄弟们早就想知道神秘的 usb_submit_urb()函数究竟是怎么混的吧?

不管是控制传输,还是中断传输,或是 Bulk 传输,又或者等时传输,设备驱动都一定会调用 usb_submit_urb 函数,只有通过它才能提交 urb.所以接下来我们就分类来看这个函数,看看四种传输分别是如何处理的.

不过我们仍然先假设还没有设备插入 Root Hub 吧.因为 Root Hub 始终是一个特殊的角色,它 的特殊地位决定了我们必须特殊对待.Hub 只涉及到两种传输方式,即控制传输和中断传输.我们 先来看控制传输,确切的说是先看 Root Hub 的控制传输.

还记得刚才在 register_root_hub 中那个 usb_get_device_descriptor 么?我们在 hub driver 中讲过,也贴过代码,它会调用 usb_get_descriptor,而后者会调用 usb_control_msg, 而 usb_control_msg 则调用 usb_internal_control_msg,然后 usb_start_wait_urb 会被调用,但最终会被调用的是 usb_submit_urb().于是我们就来看一下 usb_submit_urb()究竟何德何能让大家如此景仰,我们来看这个设备描述符究竟是如何获得的.

这个函数显然分量比较重,它来自 drivers/usb/core/urb.c:

107 /**

- $108 * usb_submit_urb$ issue an asynchronous transfer request for an endpoint
 - 109 * @urb: pointer to the urb describing the request
 - 110 * @mem flags: the type of memory to allocate, see kmalloc() for a list
 - 111 * of valid options for this.
 - 112 *
 - * This submits a transfer request, and transfers control of the URB
 - 114 * describing that request to the USB subsystem. Request completion will
 - 115 * be indicated later, asynchronously, by calling the completion handler.
 - * The three types of completion are success, error, and unlink
 - 117 * (a software-induced fault, also called "request cancellation").
 - 118 *
 - 119 * URBs may be submitted in interrupt context.
 - 120 *
 - 121 * The caller must have correctly initialized the URB before submitting
 - 122 * it. Functions such as usb_fill_bulk_urb() and usb_fill_control_urb() are
 - 123 * available to ensure that most fields are correctly initialized, for
 - 124 * the particular kind of transfer, although they will not initialize
 - 125 * any transfer flags.
 - 126 *
 - 127 * Successful submissions return 0; otherwise this routine returns a
 - 128 * negative error number. If the submission is successful, the complete()

- 129 * callback from the URB will be called exactly once, when the USB core and
- 130 * Host Controller Driver (HCD) are finished with the URB. When the completion
 - 131 * function is called, control of the URB is returned to the device
 - 132 * driver which issued the request. The completion handler may then
 - 133 * immediately free or reuse that URB.
 - 134 *
 - 135 * With few exceptions, USB device drivers should never access URB fields
 - 136 * provided by usbcore or the HCD until its complete() is called.
 - 137 * The exceptions relate to periodic transfer scheduling. For both
 - 138 * interrupt and isochronous urbs, as part of successful URB submission
 - 139 * urb->interval is modified to reflect the actual transfer period used
 - 140 * (normally some power of two units). And for isochronous urbs,
 - 141 * urb->start_frame is modified to reflect when the URB's transfers were
 - 142 * scheduled to start. Not all isochronous transfer scheduling policies
 - 143 * will work, but most host controller drivers should easily handle ISO
 - 144 * queues going from now until 10-200 msec into the future.
 - 145 *
 - 146 * For control endpoints, the synchronous usb_control_msg() call is
 - * often used (in non-interrupt context) instead of this call.
 - 148 * That is often used through convenience wrappers, for the requests
 - 149 * that are standardized in the USB 2.0 specification. For bulk
 - * endpoints, a synchronous usb_bulk_msg() call is available.
 - 151 *
 - 152 * Request Queuing:
 - 153 *
 - 154 * URBs may be submitted to endpoints before previous ones complete, to
 - 155 * minimize the impact of interrupt latencies and system overhead on data
- 156 * throughput. With that queuing policy, an endpoint's queue would never
 - 157 * be empty. This is required for continuous isochronous data streams,
 - 158 * and may also be required for some kinds of interrupt transfers. Such
 - 159 * queuing also maximizes bandwidth utilization by letting USB controllers
 - * start work on later requests before driver software has finished the
 - 161 * completion processing for earlier (successful) requests.
 - 162 *
 - 163 * As of Linux 2.6, all USB endpoint transfer queues support depths greater
 - 164 * than one. This was previously a HCD-specific behavior, except for ISO
- 165 * transfers. Non-isochronous endpoint queues are inactive during cleanup
 - 166 * after faults (transfer errors or cancellation).
 - 167 *
 - 168 * Reserved Bandwidth Transfers:

- 169 *
- 170 * Periodic transfers (interrupt or isochronous) are performed repeatedly,
- 171 * using the interval specified in the urb. Submitting the first urb to
- 172 * the endpoint reserves the bandwidth necessary to make those transfers.
- 173 * If the USB subsystem can't allocate sufficient bandwidth to perform
- 174 * the periodic request, submitting such a periodic request should fail.
- 175 *
- 176 * Device drivers must explicitly request that repetition, by ensuring that
- 177 * some URB is always on the endpoint's queue (except possibly for short
- 178 * periods during completion callacks). When there is no longer an urb
- 179 * queued, the endpoint's bandwidth reservation is canceled. This means
- 180 * drivers can use their completion handlers to ensure they keep

bandwidth

- 181 * they need, by reinitializing and resubmitting the just-completed urb
- 182 * until the driver longer needs that periodic bandwidth.
- 183 *
- 184 * Memory Flags:
- 185 *
- 186 * The general rules for how to decide which mem_flags to use
- 187 * are the same as for kmalloc. There are four
- * different possible values; GFP_KERNEL, GFP_NOFS, GFP_NOIO and
- 189 * GFP_ATOMIC.
- 190 *
- 191 * GFP_NOFS is not ever used, as it has not been implemented yet.
- 192 *
- 193 * GFP ATOMIC is used when
- 194 * (a) you are inside a completion handler, an interrupt, bottom half,
- 195 * tasklet or timer, or
- 196 * (b) you are holding a spinlock or rwlock (does not apply to
- 197 * semaphores), or
- 198 * (c) current->state != TASK_RUNNING, this is the case only after
- 199 * you've changed it.
- 200 *
- 201 * GFP_NOIO is used in the block io path and error handling of storage
- 202 * devices.
- 203 *
- 204 * All other situations use GFP KERNEL.
- 205 *
- 206 * Some more specific rules for mem_flags can be inferred, such as
- 207 * (1) start_xmit, timeout, and receive methods of network drivers must
- 208 * use GFP_ATOMIC (they are called with a spinlock held);
- 209 * (2) queuecommand methods of scsi drivers must use GFP_ATOMIC (also
 - 210 * called with a spinlock held);

```
211 * (3) If you use a kernel thread with a network driver you must use
   212 *
               GFP_NOIO, unless (b) or (c) apply;
   * (4) after you have done a down() you can use GFP_KERNEL, unless (b)
or (c)
   214 *
               apply or your are in a storage driver's block io path;
   215 * (5) USB probe and disconnect can use GFP_KERNEL unless (b) or (c)
apply; and
   216 * (6) changing firmware on a running storage or net device uses
   217 *
               GFP NOIO, unless b) or c) apply
   218 *
   219 */
   220 int usb_submit_urb(struct urb *urb, gfp_t mem_flags)
   221 {
   222
               int
                                     pipe, temp, max;
   223
               struct usb_device
                                      *dev;
   224
               int
                                     is out;
   225
   226
               if (!urb || urb->hcpriv || !urb->complete)
   227
                       return -EINVAL;
   228
               if (!(dev = urb -> dev) ||
   229
                   (dev->state < USB STATE DEFAULT) ||
   230
                   (!dev->bus) || (dev->devnum <= 0))
   231
                       return -ENODEV;
   232
               if (dev->bus->controller->power_power_state.event !=
PM EVENT ON
                              || dev->state == USB_STATE_SUSPENDED)
   233
   234
                       return -EHOSTUNREACH;
   235
   236
               urb->status = -EINPROGRESS;
   237
               urb->actual length = 0;
   238
   239
               /* Lots of sanity checks, so HCDs can rely on clean data
   240
                * and don't need to duplicate tests
   241
                */
   242
               pipe = urb->pipe;
   243
               temp = usb_pipetype(pipe);
   244
               is_out = usb_pipeout(pipe);
   245
   246
               if (!usb_pipecontrol(pipe) && dev->state <
USB_STATE_CONFIGURED)
   247
                       return -ENODEV;
   248
   249
               /* FIXME there should be a sharable lock protecting us against
   250
                * config/altsetting changes and disconnects, kicking in here.
```

```
251
                * (here == before maxpacket, and eventually endpoint type,
   252
                * checks get made.)
   253
                */
   254
   255
               max = usb_maxpacket(dev, pipe, is_out);
   256
               if (max <= 0) {
   257
                       dev_dbg(&dev->dev,
   258
                               "bogus endpoint ep%d%s in %s (bad maxpacket
%d)\n",
   259
                               usb_pipeendpoint(pipe), is_out ? "out" : "in",
   260
                               FUNCTION , max);
   261
                       return -EMSGSIZE;
   262
               }
   263
               /* periodic transfers limit size per frame/uframe,
   264
   265
                 * but drivers only control those sizes for ISO.
   266
                * while we're checking, initialize return status.
   267
                */
               if (temp == PIPE_ISOCHRONOUS) {
   268
   269
                       int
                              n, len;
   270
   271
                       /* "high bandwidth" mode, 1-3 packets/uframe? */
   272
                       if (dev->speed == USB SPEED HIGH) {
   273
                                      mult = 1 + ((max >> 11) \& 0x03);
                               int
   274
                               max \&= 0x07ff;
   275
                               max *= mult;
   276
                       }
   277
   278
                       if (urb->number_of_packets <= 0)</pre>
   279
                               return -EINVAL;
                       for (n = 0; n < urb->number_of_packets; n++) {
   280
                               len = urb->iso_frame_desc[n].length;
   281
   282
                               if (len < 0 \mid \mid len > max)
   283
                                      return -EMSGSIZE;
   284
                               urb->iso_frame_desc[n].status = -EXDEV;
   285
                               urb->iso_frame_desc[n].actual_length = 0;
   286
                       }
   287
               }
   288
   289
               /* the I/O buffer must be mapped/unmapped, except when
length=0 */
   290
               if (urb->transfer_buffer_length < 0)</pre>
   291
                       return -EMSGSIZE;
   292
```

```
293 #ifdef DEBUG
   294
               /* stuff that drivers shouldn't do, but which shouldn't
   295
                * cause problems in HCDs if they get it wrong.
   296
                */
   297
               {
   298
               unsigned int
                               orig_flags = urb->transfer_flags;
   299
               unsigned int
                               allowed;
   300
               /* enforce simple/standard policy */
   301
   302
               allowed = (URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP |
URB NO SETUP DMA MAP |
   303
                              URB_NO_INTERRUPT);
   304
               switch (temp) {
   305
               case PIPE BULK:
   306
                       if (is_out)
   307
                              allowed |= URB ZERO PACKET;
   308
                       /* FALLTHROUGH */
   309
               case PIPE CONTROL:
   310
                       allowed |= URB_NO_FSBR; /* only affects UHCI */
   311
                       /* FALLTHROUGH */
   312
               default:
                                             /* all non-iso endpoints */
   313
                       if (!is_out)
   314
                              allowed |= URB_SHORT_NOT_OK;
   315
                       break;
   316
               case PIPE ISOCHRONOUS:
   317
                       allowed |= URB_ISO_ASAP;
   318
                       break;
   319
               }
   320
               urb->transfer_flags &= allowed;
   321
               /* fail if submitter gave bogus flags */
   322
               if (urb->transfer_flags != orig_flags) {
   323
                       err("BOGUS urb flags, %x --> %x",
   324
   325
                              orig_flags, urb->transfer_flags);
   326
                       return -EINVAL;
   327
               }
   328
               }
   329 #endif
   330
                * Force periodic transfer intervals to be legal values that are
   331
   332
                * a power of two (so HCDs don't need to).
   333
   334
                * FIXME want bus->{intr,iso}_sched_horizon values here. Each
HC
```

```
* supports different values... this uses EHCI/UHCI defaults (and
335
336
             * EHCI can use smaller non-default values).
337
             */
338
            switch (temp) {
            case PIPE ISOCHRONOUS:
339
340
            case PIPE_INTERRUPT:
341
                   /* too small? */
342
                   if (urb->interval <= 0)
343
                           return -EINVAL;
344
                   /* too big? */
345
                   switch (dev->speed) {
346
                   case USB_SPEED_HIGH:
                                              /* units are microframes */
347
                          // NOTE usb handles 2^15
                           if (urb->interval > (1024 * 8))
348
                                  urb->interval = 1024 * 8;
349
350
                           temp = 1024 * 8;
351
                           break;
352
                   case USB_SPEED_FULL:
                                             /* units are frames/msec */
353
                   case USB_SPEED_LOW:
354
                           if (temp == PIPE_INTERRUPT) {
355
                                  if (urb->interval > 255)
356
                                          return -EINVAL;
357
                                  // NOTE ohci only handles up to 32
358
                                  temp = 128;
359
                           } else {
360
                                  if (urb->interval > 1024)
361
                                         urb->interval = 1024;
                                  // NOTE usb and ohci handle up to 2^15
362
363
                                  temp = 1024;
364
                           }
365
                           break;
                   default:
366
367
                           return -EINVAL;
368
                   /* power of two? */
369
370
                   while (temp > urb->interval)
371
                          temp >>= 1;
372
                   urb->interval = temp;
            }
373
374
375
            return usb_hcd_submit_urb(urb, mem_flags);
376 }
```

天哪,这个函数绝对够让你我看的七窍流血的.这种变态已经不能用语言来形容了,鲁迅先生看了一定会说我已经出离愤怒了!南唐的李煜在看完这段代码之后感慨道:问君能有几多愁,恰似太监上青楼!

这个函数的核心变量就是那个 temp.很明显,它表示的就是传输管道的类型.我们说了现在考虑的是 Root Hub 的控制传输.那么很明显的事实是,usb_hcd_submit_urb 会被调用,而 268 行这个 if 语段和 338 行这个 switch 都没有什么意义.所以我们来看 usb hcd submit urb 吧.

来自 drivers/usb/core/hcd.c:

```
916 /* may be called in any context with a valid urb->dev usecount
   917 * caller surrenders "ownership" of urb
   918 * expects usb_submit_urb() to have sanity checked and conditioned all
   919 * inputs in the urb
   920 */
   921 int usb_hcd_submit_urb (struct urb *urb, gfp_t mem_flags)
   923
                int
                                      status;
   924
                struct usb hcd
                                       *hcd = bus to hcd(urb->dev->bus);
   925
                struct usb_host_endpoint *ep;
   926
                unsigned long
                                       flags;
   927
   928
                if (!hcd)
   929
                       return -ENODEV;
   930
   931
                usbmon_urb_submit(&hcd->self, urb);
   932
   933
                /*
   934
                 * Atomically queue the urb, first to our records, then to the HCD.
   935
                 * Access to urb->status is controlled by urb->lock ... changes on
                 * i/o completion (normal or fault) or unlinking.
   936
   937
                 */
   938
   939
               // FIXME: verify that quiescing hc works right (RH cleans up)
   940
   941
                spin_lock_irqsave (&hcd_data_lock, flags);
   942
                ep = (usb_pipein(urb->pipe) ? urb->dev->ep_in :
urb->dev->ep out)
   943
                               [usb_pipeendpoint(urb->pipe)];
   944
                if (unlikely (!ep))
   945
                       status = -ENOENT;
   946
                else if (unlikely (urb->reject))
   947
                       status = -EPERM;
   948
                else switch (hcd->state) {
   949
                case HC STATE RUNNING:
```

```
950
               case HC_STATE_RESUMING:
   951 doit:
   952
                       list_add_tail (&urb->urb_list, &ep->urb_list);
   953
                       status = 0;
   954
                       break;
   955
                case HC_STATE_SUSPENDED:
   956
                       /* HC upstream links (register access, wakeup signaling)
can work
   957
                        * even when the downstream links (and DMA etc) are
quiesced; let
   958
                        * usbcore talk to the root hub.
   959
                        */
                       if (hcd->self.controller->power_power_state.event ==
   960
PM EVENT ON
   961
                                      && urb->dev->parent == NULL)
   962
                               goto doit;
   963
                       /* FALL THROUGH */
   964
               default:
   965
                       status = -ESHUTDOWN;
   966
                       break;
   967
                }
   968
               spin_unlock_irqrestore (&hcd_data_lock, flags);
   969
               if (status) {
   970
                       INIT_LIST_HEAD (&urb->urb_list);
   971
                       usbmon urb submit error(&hcd->self, urb, status);
   972
                       return status;
   973
               }
   974
   975
               /* increment urb's reference count as part of giving it to the HCD
   976
                 * (which now controls it). HCD guarantees that it either returns
   977
                * an error or calls giveback(), but not both.
   978
                */
   979
                urb = usb_get_urb (urb);
   980
                atomic_inc (&urb->use_count);
   981
   982
               if (urb->dev == hcd->self.root_hub) {
   983
                       /* NOTE: requirement on hub callers (usbfs and the hub
   984
                        * driver, for now) that URBs' urb->transfer_buffer be
   985
                        * valid and usb_buffer_{sync,unmap}() not be needed,
since
   986
                        * they could clobber root hub response data.
   987
                        */
   988
                       status = rh_urb_enqueue (hcd, urb);
   989
                       goto done;
```

```
990
               }
   991
   992
               /* lower level hcd code should use *_dma exclusively,
   993
                * unless it uses pio or talks to another transport.
   994
                */
               if (hcd->self.uses_dma) {
   995
   996
                       if (usb_pipecontrol (urb->pipe)
                              && !(urb->transfer_flags &
   997
URB_NO_SETUP_DMA_MAP))
   998
                              urb->setup_dma = dma_map_single (
   999
                                             hcd->self.controller,
  1000
                                              urb->setup_packet,
  1001
                                              sizeof (struct usb_ctrlrequest),
  1002
                                              DMA TO DEVICE);
  1003
                       if (urb->transfer_buffer_length != 0
  1004
                               &&!(urb->transfer flags &
URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP))
  1005
                               urb->transfer_dma = dma_map_single (
  1006
                                              hcd->self.controller,
  1007
                                              urb->transfer_buffer,
  1008
                                              urb->transfer buffer length,
  1009
                                              usb_pipein (urb->pipe)
  1010
                                                 ? DMA FROM DEVICE
  1011
                                                 : DMA_TO_DEVICE);
  1012
                }
  1013
  1014
                status = hcd->driver->urb_enqueue (hcd, ep, urb, mem_flags);
  1015 done:
  1016
                if (unlikely (status)) {
  1017
                       urb unlink (urb);
  1018
                       atomic_dec (&urb->use_count);
  1019
                       if (urb->reject)
  1020
                               wake_up (&usb_kill_urb_queue);
  1021
                       usbmon_urb_submit_error(&hcd->self, urb, status);
  1022
                       usb_put_urb (urb);
  1023
                }
  1024
                return status;
  1025 }
```

凡是名字中带着 usbmon 的函数咱们都甭管,它是一个 usb 的监控工具,启用不启用这个工具取决于一个编译选项,CONFIG_USB_MON,咱们假设不打开它,这样它的这些函数实际上就都是些 空 函 数 . 就 比 如 931 行 的 usbmon_urb_submit, 以 及 下 面 的 这 个 usbmon_urb_submit_error.

942 这一行,得到与这个 urb 相关的 struct usb_host_endpoint 结构体指针 ep,事实上 struct urb 和 struct usb_host_endpoint 这两个结构体中都有一个成员 struct list_head urb_list, 所以我们有 952 这么一行,每个 endpoint 都维护着一个队列,所有与它相关的 urb 都被放入到这个队列中,而 952 行所做的就是这件事.当然,之所以我们现在会执行 952 行,是因为我们的hcd->state 在 start_rh 中被设置成了 HC_STATE_RUNNING.

接着,以一种一目十行的手法我们发现,对于 Root Hub, rh_urb_enqueue 会被执行,对于非 Root Hub,即一般的 Hub,driver->urb_enqueue 会被执行,对于 uhci 来说,就是 uhci_urb_enqueue 会被执行.我们先来看 Root Hub.

rh urb enqueue 来自 drivers/usb/core/hcd.c:

Root Hub 的控制传输(二)

医生,请把孩子取出来之后,顺便给我吸吸脂.

——广州一妇女在剖腹产手术前对医生说.

对于控制传输,rh_call_control 会被调用.我也特别希望能有人给这个函数吸吸脂,我们的上下文是为了获取设备描述符,即当初那个usb_get_device_descriptor领着我们来到了这个函数,为了完成这件事情,实际上只需要很少的代码,但是 rh_call_control 这个函数涉及了所有的Root Hub 相关的控制传输,以至于我们除了把孩子取出来之外,还不得不顺便看看其它的代码.当然了,既然是顺便,那么我们也就不会详细的去讲解每一行.这个函数定义于drivers/usb/core/hcd.c:

```
343 /* Root hub control transfers execute synchronously */
344 static int rh_call_control (struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb)
345 {
346
            struct usb ctrlrequest *cmd;
                            typeReq, wValue, wIndex, wLength;
347
            u16
348
                            *ubuf = urb->transfer_buffer;
            u8
349
            u8
                            tbuf [sizeof (struct usb_hub_descriptor)]
350
                    __attribute__((aligned(4)));
```

```
351
               const u8
                               *bufp = tbuf;
   352
               int
                              len = 0;
   353
                              patch_wakeup = 0;
               int
   354
               unsigned long
                               flags;
   355
               int
                              status = 0;
   356
               int
                              n;
   357
   358
               cmd = (struct usb_ctrlrequest *) urb->setup_packet;
   359
               typeReq = (cmd->bRequestType << 8) | cmd->bRequest;
   360
               wValue
                         = le16_to_cpu (cmd->wValue);
   361
               wIndex
                         = le16 to cpu (cmd->wIndex);
   362
               wLength = le16_to_cpu (cmd->wLength);
   363
   364
               if (wLength > urb->transfer buffer length)
   365
                       goto error;
   366
   367
               urb->actual_length = 0;
   368
               switch (typeReq) {
   369
   370
               /* DEVICE REQUESTS */
   371
               /* The root hub's remote wakeup enable bit is implemented using
   372
                * driver model wakeup flags. If this system supports wakeup
   373
   374
                * through USB, userspace may change the default "allow wakeup"
   375
                * policy through sysfs or these calls.
   376
   377
                * Most root hubs support wakeup from downstream devices, for
   378
                * runtime power management (disabling USB clocks and reducing
   379
                * VBUS power usage). However, not all of them do so; silicon,
   380
                * board, and BIOS bugs here are not uncommon, so these can't
                * be treated quite like external hubs.
   381
   382
   383
                * Likewise, not all root hubs will pass wakeup events upstream,
   384
                * to wake up the whole system. So don't assume root hub and
   385
                * controller capabilities are identical.
   386
                */
   387
   388
               case DeviceRequest | USB_REQ_GET_STATUS:
   389
                       tbuf[0] =
(device_may_wakeup(&hcd->self.root_hub->dev)
   390
USB_DEVICE_REMOTE_WAKEUP)
                                      | (1 << USB_DEVICE_SELF_POWERED);
   391
   392
                       tbuf [1] = 0;
```

```
393
                      len = 2;
   394
                      break;
               case DeviceOutRequest | USB_REQ_CLEAR_FEATURE:
   395
   396
                      if (wValue == USB DEVICE REMOTE WAKEUP)
   397
device_set_wakeup_enable(&hcd->self.root_hub->dev, 0);
   398
                      else
   399
                             goto error;
                      break:
   400
               case DeviceOutRequest | USB_REQ_SET_FEATURE:
   401
   402
                      if (device can wakeup(&hcd->self.root hub->dev)
   403
                                     && wValue ==
USB_DEVICE_REMOTE_WAKEUP)
   404
device_set_wakeup_enable(&hcd->self.root_hub->dev, 1);
   405
                      else
   406
                             goto error;
   407
                      break;
               case DeviceRequest | USB_REQ_GET_CONFIGURATION:
   408
   409
                      tbuf[0] = 1;
                      len = 1;
   410
   411
                             /* FALLTHROUGH */
   412
               case DeviceOutRequest | USB_REQ_SET_CONFIGURATION:
   413
                      break;
               case DeviceRequest | USB REQ GET DESCRIPTOR:
   414
   415
                      switch (wValue & 0xff00) {
   416
                      case USB_DT_DEVICE << 8:
                             if (hcd->driver->flags & HCD_USB2)
   417
   418
                                     bufp = usb2_rh_dev_descriptor;
   419
                             else if (hcd->driver->flags & HCD USB11)
   420
                                     bufp = usb11_rh_dev_descriptor;
   421
                             else
   422
                                    goto error;
   423
                             len = 18;
   424
                             break;
   425
                      case USB_DT_CONFIG << 8:
   426
                             if (hcd->driver->flags & HCD_USB2) {
   427
                                     bufp = hs_rh_config_descriptor;
   428
                                    len = sizeof hs_rh_config_descriptor;
   429
                             } else {
   430
                                     bufp = fs_rh_config_descriptor;
   431
                                     len = sizeof fs rh config descriptor;
   432
                             }
```

```
433
                             if
(device_can_wakeup(&hcd->self.root_hub->dev))
   434
                                     patch_wakeup = 1;
   435
                              break;
   436
                      case USB DT STRING << 8:
   437
                              n = rh_string (wValue & 0xff, hcd, ubuf, wLength);
   438
                              if (n < 0)
   439
                                     goto error;
   440
                             urb->actual length = n;
   441
                             break;
   442
                      default:
   443
                              goto error;
   444
                      }
   445
                      break;
   446
               case DeviceRequest | USB_REQ_GET_INTERFACE:
   447
                      tbuf [0] = 0;
   448
                      len = 1;
   449
                              /* FALLTHROUGH */
   450
               case DeviceOutRequest | USB_REQ_SET_INTERFACE:
   451
                      break;
   452
               case DeviceOutRequest | USB REQ SET ADDRESS:
   453
                      // wValue == urb->dev->devaddr
   454
                      dev_dbg (hcd->self.controller, "root hub device address
%d\n",
   455
                              wValue);
   456
                      break;
   457
   458
               /* INTERFACE REQUESTS (no defined feature/status flags) */
   459
               /* ENDPOINT REQUESTS */
   460
   461
   462
               case EndpointRequest | USB_REQ_GET_STATUS:
   463
                      // ENDPOINT_HALT flag
   464
                      tbuf [0] = 0;
   465
                      tbuf [1] = 0;
   466
                      len = 2;
   467
                             /* FALLTHROUGH */
   468
               case EndpointOutRequest | USB_REQ_CLEAR_FEATURE:
   469
               case EndpointOutRequest | USB_REQ_SET_FEATURE:
   470
                      dev_dbg (hcd->self.controller, "no endpoint features
yet\n");
   471
                      break;
   472
   473
               /* CLASS REQUESTS (and errors) */
```

```
474
   475
                default:
   476
                       /* non-generic request */
   477
                       switch (typeReq) {
   478
                       case GetHubStatus:
   479
                       case GetPortStatus:
   480
                               len = 4;
   481
                               break;
   482
                       case GetHubDescriptor:
   483
                               len = sizeof (struct usb_hub_descriptor);
   484
                               break:
   485
                        }
   486
                       status = hcd->driver->hub_control (hcd,
   487
                               typeReq, wValue, wIndex,
   488
                               tbuf, wLength);
   489
                       break;
   490 error:
                       /* "protocol stall" on error */
   491
   492
                       status = -EPIPE;
   493
                }
   494
   495
                if (status) {
                       len = 0;
   496
   497
                       if (status != -EPIPE) {
   498
                               dev_dbg (hcd->self.controller,
   499
                                       "CTRL: TypeReq=0x%x val=0x%x "
   500
                                       "idx=0x%x len=%d ==> %d\n",
   501
                                       typeReq, wValue, wIndex,
   502
                                       wLength, status);
   503
                       }
   504
                }
                if (len) {
   505
   506
                       if (urb->transfer_buffer_length < len)</pre>
   507
                               len = urb->transfer_buffer_length;
    508
                        urb->actual_length = len;
   509
                       // always USB_DIR_IN, toward host
   510
                       memcpy (ubuf, bufp, len);
   511
   512
                       /* report whether RH hardware supports remote wakeup
*/
   513
                       if (patch_wakeup &&
   514
                                       len > offsetof (struct
usb_config_descriptor,
   515
                                                      bmAttributes))
```

```
516
                              ((struct usb_config_descriptor
*)ubuf)->bmAttributes
   517
                                      |= USB_CONFIG_ATT_WAKEUP;
   518
               }
   519
   520
               /* any errors get returned through the urb completion */
   521
               local irg save (flags);
   522
               spin_lock (&urb->lock);
               if (urb->status == -EINPROGRESS)
   523
                       urb->status = status;
   524
   525
               spin unlock (&urb->lock);
   526
               usb_hcd_giveback_urb (hcd, urb);
   527
               local_irq_restore (flags);
   528
               return 0;
   529 }
```

看到这样近 200 行的函数,真是有一种叫天天不灵叫地地不应的感觉.不幸中的万幸,这个函数的结构还是很清晰的.自上而下的看过来就可以了.

对于控制传输,首先要获得它的 setup_packet,来自 urb 结构体,正如我们当初在 usb-storage 中看到的那样.这里把这个 setup_packet 赋给 cmd 指针.然后把其中的各个成员都给取出来,分别放在临时变量 typeReq,wValue,wIndex,wLength 中,然后来判断这个 typeReq.

如果是设备请求并且方向是 IN,而且是 USB_REQ_GET_STATUS,则,设置 len 为 2.

如果是设备请求并且方向是 OUT,而且是 USB_REQ_CLEAR_FEATURE,则如何如何.

如果是设备请求并且方向是 OUT,而且是 USB_REQ_SET_FEATURE,则如何如何.

如果是设备请求并且方向是 IN,而且是 USB_REQ_GET_CONFIGURATION,则设置 len 为 1.

如果是设备请求并且方向是 OUT,而且是 USB_REQ_SET_CONFIGURATION,则啥也不做.

如果是设备请求并且方向是 IN,而且是 USB_REQ_GET_DESCRIPTOR,则继续判断,wValue 到底是什么来决定究竟是要获得什么描述符.如果是 USB_DT_DEVICE,则说明要获得的是设备描述符,这正是咱们的上下文,而整个这段函数中其它的内容就只相当于顺便看看.(咱们传递给usb_get_descriptor 的第二个参数就是 USB_DT_DEVICE,传递给 usb_control_msg 的第三个参数正是 USB_REQ_GET_DESCRIPTOR.)如果是 USB_DT_CONFIG,则说明要获得的是配置描述符,如果是 USB_DT_STRING,则说明要获得的是字符串描述符.实际上,对于 Root Hub 来说,这些东西都是一样的,咱们在 drivers/usb/core/hcd.c 中都预先定义好了,usb2_rh_dev_descriptor是针对 usb 2.0 的,而 usb11_rh_dev_descriptor是针对 usb 1.1 的,咱们的 uhci driver里面设置了 flags 的 HCD_USB11.

```
108 /*----*/
109
```

*/

```
110 /*
111 * Sharable chunks of root hub code.
112 */
113
114 /*-----*/
115
116 #define KERNEL_REL
                          ((LINUX_VERSION_CODE >> 16) & 0x0ff)
117 #define KERNEL_VER
                           ((LINUX_VERSION_CODE >> 8) & 0x0ff)
118
119 /* usb 2.0 root hub device descriptor */
120 static const u8 usb2 rh dev descriptor [18] = {
121
          0x12,
                    /* __u8 bLength; */
122
          0x01,
                     /*
                         __u8 bDescriptorType; Device */
          0x00, 0x02, /* __le16 bcdUSB; v2.0 */
123
124
                     /* __u8 bDeviceClass; HUB_CLASSCODE */
125
          0x09,
126
          0x00,
                     /* __u8 bDeviceSubClass; */
127
          0x01,
                    /*
                         __u8 bDeviceProtocol; [ usb 2.0 single TT ]*/
                    /* __u8 bMaxPacketSize0; 64 Bytes */
128
          0x40,
129
          0x00, 0x00, /* __le16 idVendor; */
130
          0x00, 0x00, /* __le16 idProduct; */
131
          KERNEL_VER, KERNEL_REL, /* __le16 bcdDevice */
132
133
134
                     /* __u8 iManufacturer; */
          0x03,
                     /* __u8 iProduct; */
135
          0x02,
136
          0x01,
                    /* __u8 iSerialNumber; */
137
          0x01
                    /*
                         __u8 bNumConfigurations; */
138 };
139
140 /* no usb 2.0 root hub "device qualifier" descriptor: one speed only */
141
142 /* usb 1.1 root hub device descriptor */
143 static const u8 usb11_rh_dev_descriptor [18] = {
144
          0x12,
                     /* __u8 bLength; */
                     /* __u8 bDescriptorType; Device */
145
          0x01,
146
          0x10, 0x01, /* __le16 bcdUSB; v1.1 */
147
                     /* __u8 bDeviceClass; HUB_CLASSCODE */
148
          0x09,
149
          0x00,
                     /* __u8 bDeviceSubClass; */
150
          0x00,
                     /* __u8 bDeviceProtocol; [ low/full speeds only ]
          0x40, /* __u8 bMaxPacketSize0; 64 Bytes */
151
152
```

```
153
           0x00, 0x00, /* __le16 idVendor; */
           0x00, 0x00, /* __le16 idProduct; */
154
           KERNEL_VER, KERNEL_REL, /* __le16 bcdDevice */
155
156
157
           0x03,
                      /* u8 iManufacturer; */
158
           0x02,
                      /* __u8 iProduct; */
                      /* __u8 iSerialNumber; */
159
           0x01,
           0x01
                      /* __u8 bNumConfigurations; */
160
161 };
162
163
164 /*-----*/
166 /* Configuration descriptors for our root hubs */
167
168 static const u8 fs rh config descriptor [] = {
169
170
           /* one configuration */
                      /* __u8 bLength; */
171
           0x09,
172
           0x02,
                      /* __u8 bDescriptorType; Configuration */
           0x19, 0x00, /* __le16 wTotalLength; */
173
174
                      /* __u8 bNumInterfaces; (1) */
           0x01,
                      /*
175
           0x01,
                          __u8 bConfigurationValue; */
176
           0x00,
                      /* __u8 iConfiguration; */
177
                      /* __u8 bmAttributes;
           0xc0,
178
                                 Bit 7: must be set,
179
                                    6: Self-powered,
180
                                    5: Remote wakeup,
                                    4..0: resvd */
181
182
           0x00,
                      /* u8 MaxPower; */
183
184
           /* USB 1.1:
185
            * USB 2.0, single TT organization (mandatory):
186
                  one interface, protocol 0
187
188
            * USB 2.0, multiple TT organization (optional):
189
                  two interfaces, protocols 1 (like single TT)
190
                  and 2 (multiple TT mode) ... config is
191
                  sometimes settable
                  NOT IMPLEMENTED
192
193
            */
194
           /* one interface */
195
                     /* __u8 if_bLength; */
196
           0x09,
```

```
197
               0x04,
                           /*
                               __u8 if_bDescriptorType; Interface */
   198
               0x00,
                           /*
                               __u8 if_bInterfaceNumber; */
                           /*
                                __u8 if_bAlternateSetting; */
   199
               0x00,
                           /*
               0x01,
   200
                               u8 if bNumEndpoints; */
   201
               0x09,
                           /*
                               u8 if bInterfaceClass; HUB CLASSCODE */
   202
               0x00,
                           /*
                                __u8 if_bInterfaceSubClass; */
   203
               0x00,
                                __u8 if_bInterfaceProtocol; [usb1.1 or single tt]
*/
                           /*
   204
               0x00,
                               u8 if iInterface; */
   205
   206
               /* one endpoint (status change endpoint) */
   207
                           /*
                               __u8 ep_bLength; */
               0x07,
   208
               0x05,
                           /*
                               __u8 ep_bDescriptorType; Endpoint */
                               u8 ep bEndpointAddress; IN Endpoint 1 */
   209
               0x81,
                           /*
                           /*
   210
               0x03,
                               __u8 ep_bmAttributes; Interrupt */
               0x02, 0x00, /* __le16 ep_wMaxPacketSize; 1 +
   211
(MAX_ROOT_PORTS / 8) */
   212
               0xff
                          /* __u8 ep_bInterval; (255ms -- usb 2.0 spec) */
   213 };
   214
   215 static const u8 hs rh config descriptor [] = {
   216
   217
               /* one configuration */
   218
                           /* __u8 bLength; */
               0x09,
   219
               0x02,
                               u8 bDescriptorType; Configuration */
   220
               0x19, 0x00, /*
                               __le16 wTotalLength; */
   221
               0x01,
                           /*
                               __u8 bNumInterfaces; (1) */
                           /*
   222
               0x01,
                                __u8 bConfigurationValue; */
   223
               0x00,
                           /*
                               __u8 iConfiguration; */
   224
               0xc0,
                               __u8 bmAttributes;
   225
                                       Bit 7: must be set,
   226
                                          6: Self-powered,
   227
                                          5: Remote wakeup,
   228
                                          4..0: resvd */
   229
               0x00,
                           /* u8 MaxPower; */
   230
   231
               /* USB 1.1:
   232
                * USB 2.0, single TT organization (mandatory):
                *
   233
                       one interface, protocol 0
   234
   235
                * USB 2.0, multiple TT organization (optional):
   236
                       two interfaces, protocols 1 (like single TT)
   237
                       and 2 (multiple TT mode) ... config is
   238
                       sometimes settable
```

```
239
                      NOT IMPLEMENTED
   240
                */
   241
   242
              /* one interface */
   243
               0x09,
                          /* u8 if bLength; */
   244
               0x04,
                              __u8 if_bDescriptorType; Interface */
                              __u8 if_bInterfaceNumber; */
   245
               0x00,
                          /*
   246
               0x00,
                          /*
                              __u8 if_bAlternateSetting; */
                          /* u8 if bNumEndpoints; */
   247
               0x01,
                              __u8 if_bInterfaceClass; HUB_CLASSCODE */
   248
               0x09,
                          /*
                          /*
                              __u8 if_bInterfaceSubClass; */
   249
               0x00,
   250
                             __u8 if_bInterfaceProtocol; [usb1.1 or single tt]
               0x00,
*/
                          /* __u8 if_iInterface; */
   251
               0x00,
   252
   253
               /* one endpoint (status change endpoint) */
   254
               0x07,
                          /*
                             __u8 ep_bLength; */
   255
               0x05,
                              __u8 ep_bDescriptorType; Endpoint */
   256
               0x81,
                          /*
                              __u8 ep_bEndpointAddress; IN Endpoint 1 */
   257
               0x03,
                          /* __u8 ep_bmAttributes; Interrupt */
   258
                         /* le16 ep wMaxPacketSize; 1 +
(MAX_ROOT_PORTS / 8)
   259
                          * see hub.c:hub configure() for details. */
   260
               (USB\_MAXCHILDREN + 1 + 7) / 8, 0x00,
                          /* u8 ep bInterval; (256ms -- usb 2.0 spec) */
   261
               0x0c
   262 };
```

如果是设备请求且方向为 IN,而且是 USB_REQ_GET_INTERFACE,则设置 len 为 1

如果是设备请求且方向为 OUT,而且是 USB_REQ_SET_INTERFACE,则如何如何.

如果是设备请求且方向为 OUT,而且是 USB_REQ_SET_ADDRESS,则如何如何.

如果是端点请求且方向为 IN,而且是 USB_REQ_GET_STATUS,则如何如何.

如果是端点请求且方向为 OUT,而且是 USB_REQ_CLEAR_FEATURE 或者 USB_REQ_SET_FEATURE,则如何如何.

以上这些设置,统统是和 usb spec 中规定的东西相匹配的.

如果是 Hub 特定的类请求,而且是 GetHubStatus 或者是 GetPortStatus,则设置 len 为 4.

如果是 Hub 特定的类请求,而且是 GetHubDescriptor,则设置 len 为 usb_hub_descriptor 结构体的大小.

最后对于 Hub 特定的类请求需要调用主机控制器驱动程序的 hub_control 函数,对于 uhci_driver 来 说 , 这 个 指 针 被 赋 值 为 uhci_hub_control, 来 自 drivers/usb/host/uhci-hub.c:

```
238 /* size of returned buffer is part of USB spec */
   239 static int uhci_hub_control(struct usb_hcd *hcd, u16 typeReq, u16 wValue,
   240
                               u16 wIndex, char *buf, u16 wLength)
   241 {
   242
               struct uhci hcd *uhci = hcd to uhci(hcd);
               int status, lstatus, retval = 0, len = 0;
   243
   244
               unsigned int port = wIndex - 1;
   245
               unsigned long port_addr = uhci->io_addr + USBPORTSC1 + 2 *
port;
   246
               u16 wPortChange, wPortStatus;
   247
               unsigned long flags;
   248
   249
               if (!test_bit(HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE, &hcd->flags) ||
uhci->dead)
   250
                       return -ETIMEDOUT;
   251
   252
               spin_lock_irqsave(&uhci->lock, flags);
   253
               switch (typeReq) {
   254
   255
               case GetHubStatus:
   256
                       *(__le32 *)buf = cpu_to_le32(0);
   257
                       OK(4);
                                       /* hub power */
   258
               case GetPortStatus:
   259
                       if (port >= uhci->rh_numports)
   260
                               goto err;
   261
   262
                       uhci_check_ports(uhci);
   263
                       status = inw(port_addr);
   264
   265
                       /* Intel controllers report the OverCurrent bit active on.
                        * VIA controllers report it active off, so we'll adjust the
   266
                        * bit value. (It's not standardized in the UHCI spec.)
   267
   268
   269
                       if (to_pci_dev(hcd->self.controller)->vendor ==
   270
                                      PCI_VENDOR_ID_VIA)
   271
                               status ^= USBPORTSC OC;
   272
                       /* UHCI doesn't support C_RESET (always false) */
   273
   274
                       wPortChange = Istatus = 0;
                       if (status & USBPORTSC_CSC)
   275
```

```
276
                             wPortChange |=
USB_PORT_STAT_C_CONNECTION;
                      if (status & USBPORTSC_PEC)
   277
   278
                             wPortChange |= USB PORT STAT C ENABLE;
   279
                      if ((status & USBPORTSC OCC) && !ignore oc)
   280
                             wPortChange |=
USB_PORT_STAT_C_OVERCURRENT;
   281
   282
                      if (test bit(port, &uhci->port c suspend)) {
   283
                             wPortChange |= USB_PORT_STAT_C_SUSPEND;
   284
                             Istatus I = 1:
   285
   286
                      if (test_bit(port, &uhci->resuming_ports))
   287
                             |status| = 4;
   288
   289
                      /* UHCI has no power switching (always on) */
                      wPortStatus = USB_PORT_STAT_POWER;
   290
   291
                      if (status & USBPORTSC CCS)
   292
                             wPortStatus |= USB PORT STAT CONNECTION;
   293
                      if (status & USBPORTSC_PE) {
   294
                             wPortStatus |= USB PORT STAT ENABLE;
   295
                             if (status & SUSPEND_BITS)
   296
                                    wPortStatus I=
USB_PORT_STAT_SUSPEND;
   297
                      }
   298
                      if (status & USBPORTSC OC)
   299
                             wPortStatus |=
USB_PORT_STAT_OVERCURRENT;
   300
                      if (status & USBPORTSC_PR)
   301
                             wPortStatus |= USB PORT STAT RESET;
   302
                      if (status & USBPORTSC_LSDA)
   303
                             wPortStatus |= USB_PORT_STAT_LOW_SPEED;
   304
   305
                      if (wPortChange)
   306
                             dev_dbg(uhci_dev(uhci), "port %d portsc
%04x,%02x\n",
   307
                                           wIndex, status, Istatus);
   308
   309
                      *(__le16 *)buf = cpu_to_le16(wPortStatus);
                      *(\underline{le16} *)(buf + 2) = cpu_to_le16(wPortChange);
   310
   311
                      OK(4);
   312
               case SetHubFeature:
                                             /* We don't implement these */
   313
               case ClearHubFeature:
   314
                      switch (wValue) {
```

```
case C_HUB_OVER_CURRENT:
   315
   316
                      case C_HUB_LOCAL_POWER:
   317
                             OK(0);
   318
                      default:
   319
                             goto err;
   320
                      }
   321
                      break;
   322
               case SetPortFeature:
   323
                      if (port >= uhci->rh_numports)
   324
                             goto err;
   325
   326
                      switch (wValue) {
   327
                      case USB_PORT_FEAT_SUSPEND:
                             SET_RH_PORTSTAT(USBPORTSC_SUSP);
   328
   329
                             OK(0);
   330
                      case USB PORT FEAT RESET:
   331
                             SET_RH_PORTSTAT(USBPORTSC_PR);
   332
   333
                             /* Reset terminates Resume signalling */
   334
                             uhci_finish_suspend(uhci, port, port_addr);
   335
   336
                             /* USB v2.0 7.1.7.5 */
   337
                             uhci->ports_timeout = jiffies +
msecs_to_jiffies(50);
   338
                             OK(0);
   339
                      case USB_PORT_FEAT_POWER:
   340
                             /* UHCI has no power switching */
   341
                             OK(0);
   342
                      default:
   343
                             goto err;
   344
                      }
   345
                      break;
   346
               case ClearPortFeature:
                      if (port >= uhci->rh_numports)
   347
   348
                             goto err;
   349
   350
                      switch (wValue) {
   351
                      case USB_PORT_FEAT_ENABLE:
   352
                             CLR_RH_PORTSTAT(USBPORTSC_PE);
   353
   354
                             /* Disable terminates Resume signalling */
   355
                             uhci_finish_suspend(uhci, port, port_addr);
   356
                             OK(0);
   357
                      case USB_PORT_FEAT_C_ENABLE:
```

```
358
                              CLR_RH_PORTSTAT(USBPORTSC_PEC);
   359
                              OK(0);
                      case USB_PORT_FEAT_SUSPEND:
   360
   361
                             if (!(inw(port addr) & USBPORTSC SUSP)) {
   362
   363
                                     /* Make certain the port isn't suspended
*/
                                     uhci_finish_suspend(uhci, port,
   364
port_addr);
                              } else if (!test_and_set_bit(port,
   365
   366
                                                   &uhci->resuming ports))
{
   367
                                     SET_RH_PORTSTAT(USBPORTSC_RD);
   368
                                     /* The controller won't allow RD to be set
   369
   370
                                      * if the port is disabled. When this
happens
   371
                                      * just skip the Resume signalling.
   372
                                      */
   373
                                     if (!(inw(port_addr) & USBPORTSC_RD))
                                            uhci_finish_suspend(uhci, port,
   374
   375
                                                           port_addr);
   376
                                     else
   377
                                            /* USB v2.0 7.1.7.7 */
   378
                                            uhci->ports timeout = jiffies +
   379
                                                   msecs_to_jiffies(20);
   380
                              }
                             OK(0);
   381
   382
                      case USB_PORT_FEAT_C_SUSPEND:
   383
                              clear_bit(port, &uhci->port_c_suspend);
   384
                              OK(0);
   385
                      case USB_PORT_FEAT_POWER:
   386
                             /* UHCI has no power switching */
   387
                             goto err;
   388
                      case USB_PORT_FEAT_C_CONNECTION:
   389
                              CLR_RH_PORTSTAT(USBPORTSC_CSC);
   390
                             OK(0);
   391
                      case USB_PORT_FEAT_C_OVER_CURRENT:
   392
                              CLR_RH_PORTSTAT(USBPORTSC_OCC);
   393
                             OK(0);
   394
                      case USB_PORT_FEAT_C_RESET:
   395
                              /* this driver won't report these */
   396
                              OK(0);
   397
                      default:
```

```
398
                               goto err;
   399
                        }
   400
                       break;
   401
                case GetHubDescriptor:
   402
                       len = min_t(unsigned int, sizeof(root_hub_hub_des),
wLength);
   403
                        memcpy(buf, root_hub_hub_des, len);
   404
                       if (len > 2)
   405
                               buf[2] = uhci->rh numports;
   406
                       OK(len);
   407
                default:
   408 err:
   409
                       retval = -EPIPE;
   410
                }
   411
                spin_unlock_irqrestore(&uhci->lock, flags);
   412
   413
               return retval;
   414 }
```

服了,彻底服了,变态的函数一个接着一个.莫非这群混蛋写一个 200 行的函数就跟我写一个 20 行的函数一样随便?

249 行,struct usb_hcd 结构体的成员 unsigned long flags,咱们当初在 usb_add_hcd 中调用 set_bit 函数设置了这么一个 flag,HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE,基本上这个 flag 在咱们的故事中是被设置了的.另外,struct uhci_hcd 结构体有一个成员 unsigned int dead,它如果为 1 就表明控制器挂了.

然后用一个 switch 来处理 hub 特定的类请求.OK 居然也是一个宏,定义于 drivers/usb/host/uhci-hub.c:

78 #define
$$OK(x)$$
 len = (x); break

所以如果请求是 GetHubStatus,则设置 len 为 4.

如果请求是 GetPortStatus,则调用 uhci_check_ports. 然后读端口寄存器.USBPORTSC_CSC 表示端口连接有变化,USBPORTSC_PEC 表示 Port Enable 有变化.USBPORTSC_OCC 表示 Over Current 有变化,struct uhci_hcd 的两个成员,port_c_suspend和resuming_ports都是电源管理相关的.

但无论如何,以上所做的这些都是为了获得两个东西,wPortStatus 和 wPortChange.以此来响应 GetPortStatus 这个请求.

接下来,SetHubFeature 和 ClearHubFeature 咱们没啥好说的,不需要做什么.

但是 SetPortFeature 就有事情要做了.wValue 表明具体是什么特征.

SET_RH_PORTSTAT 这个宏就是专门用于设置 Root Hub 的端口特征的.

```
80 #define CLR RH PORTSTAT(x) \
81
          status = inw(port_addr); \
82
          status &= ~(RWC_BITS|WZ_BITS); \
83
          status &= \sim(x); \
84
          status |= RWC_BITS & (x); \
85
           outw(status, port_addr)
86
87 #define SET_RH_PORTSTAT(x) \
88
          status = inw(port_addr); \
89
          status |=(x); \setminus
90
          status &= ~(RWC_BITS|WZ_BITS); \
91
          outw(status, port_addr)
```

对于 USB_PORT_FEAT_RESET,还需要调用 uhci_finish_suspend.

如果是 USB_PORT_FEAT_POWER,则什么也不做,因为 UHCI 不吃这一套.

如果请求是 ClearPortFeature, 基本上也是一样的做法.除了调用的宏变成了 $CLR_RH_PORTSTAT$.

如果请求是 GetHubDescriptor, 那就满足它呗.root_hub_hub_des 是早就在drivers/usb/host/uhci-hub.c中定义好的:

```
15 static __u8 root_hub_hub_des[] =
    16 {
    17
              0x09,
                                    /* __u8 bLength; */
    18
              0x29,
                                        __u8 bDescriptorType;
Hub-descriptor */
                                    /* u8 bNbrPorts; */
    19
              0x02,
    20
              0x0a,
                                    /* u16 wHubCharacteristics; */
    21
              0x00,
                                    /*
                                         (per-port OC, no power switching) */
    22
              0x01,
                                    /* __u8 bPwrOn2pwrGood; 2ms */
    23
              0x00,
                                        __u8 bHubContrCurrent; 0 mA */
                                    /*
    24
              0x00,
                                    /* __u8 DeviceRemovable; *** 7 Ports
max *** */
                                   /* __u8 PortPwrCtrlMask; *** 7 ports
    25
              0xff
max *** */
    26 };
```

回到 rh_call_control,switch 结束了,下面是判断 status 和 len.

然后调用 usb_hcd_giveback_urb().来自 drivers/usb/core/hcd.c:

```
1373 /**
  1374 * usb_hcd_giveback_urb - return URB from HCD to device driver
  1375 * @hcd: host controller returning the URB
  1376 * @urb: urb being returned to the USB device driver.
  1377 * Context: in interrupt()
  1378 *
  1379 * This hands the URB from HCD to its USB device driver, using its
  1380 * completion function. The HCD has freed all per-urb resources
  1381 * (and is done using urb->hcpriv). It also released all HCD locks;
  1382 * the device driver won't cause problems if it frees, modifies,
  1383 * or resubmits this URB.
  1384 */
  1385 void usb_hcd_giveback_urb (struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb)
  1387
                int at_root_hub;
  1388
  1389
                at_root_hub = (urb->dev == hcd->self.root_hub);
  1390
                urb unlink (urb);
  1391
  1392
                /* lower level hcd code should use *_dma exclusively if the
                 * host controller does DMA */
  1393
  1394
                if (hcd->self.uses_dma && !at_root_hub) {
  1395
                       if (usb_pipecontrol (urb->pipe)
  1396
                               && !(urb->transfer_flags &
URB NO SETUP DMA MAP))
  1397
                              dma_unmap_single (hcd->self.controller,
urb->setup_dma,
  1398
                                              sizeof (struct usb_ctrlrequest),
  1399
                                              DMA_TO_DEVICE);
  1400
                       if (urb->transfer buffer length != 0
  1401
                               && !(urb->transfer_flags &
URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP))
  1402
                               dma_unmap_single (hcd->self.controller,
  1403
                                              urb->transfer_dma,
  1404
                                              urb->transfer_buffer_length,
  1405
                                              usb_pipein (urb->pipe)
  1406
                                                 ? DMA_FROM_DEVICE
  1407
                                                 : DMA_TO_DEVICE);
  1408
                }
  1409
  1410
                usbmon_urb_complete (&hcd->self, urb);
  1411
                /* pass ownership to the completion handler */
  1412
                urb->complete (urb);
  1413
                atomic_dec (&urb->use_count);
```

这里最重要最有意义的一行当然就是 1412 行,调用 urb 的 complete 函数,这正是我们在 usb-storage 里期待的那个函数.从此 rh_call_control 函数也该返回了,以后设备驱动又获得 了控制权.事实上令人欣喜的是对于 Root Hub,1394 行开始的这一段 if 是不会被执行的,因为 at_root_hub 显然是为真.不过就算这段要执行也没什么可怕的,无非就是把之前为这个 urb 建立的 dma 映射给取消掉.而另一方面,对于 Root Hub来说,complete 函数基本上是什么也不做,只不过是让咱们再次回到 usb_start_wait_urb 去,而控制传输需要的数据也已经 copy 到了 urb->transfer_buffer 中去了. 至此,Root Hub 的控制传输就算结束了,即我们的 usb_get_device_descriptor 函数取得了空前绝后的圆满成功.

非 Root Hub 的控制传输

下面来看非 Root Hub 的控制传输.还是从 usb_submit_urb()开始,转而进入 usb_hcd_submit_urb(),然后就进入到了 uhci_urb_enqueue.

我们来看 uhci_urb_enqueue,它来自 drivers/usb/host/uhci-q.c,再强调一下,我们现在看的是控制传输:

```
1377 static int uhci_urb_enqueue(struct usb_hcd *hcd,
1378
                     struct usb host endpoint *hep,
1379
                     struct urb *urb, qfp t mem flags)
1380 {
1381
             int ret;
1382
             struct uhci_hcd *uhci = hcd_to_uhci(hcd);
1383
             unsigned long flags;
1384
             struct urb priv *urbp;
1385
             struct uhci_qh *qh;
1386
1387
             spin_lock_irqsave(&uhci->lock, flags);
1388
1389
             ret = urb->status;
1390
             if (ret != -EINPROGRESS)
                                                     /* URB already unlinked!
1391
                     goto done;
1392
1393
             ret = -ENOMEM;
1394
             urbp = uhci_alloc_urb_priv(uhci, urb);
1395
             if (!urbp)
```

```
1396
                    goto done;
1397
1398
             if (hep->hcpriv)
1399
                    qh = (struct uhci_qh *) hep->hcpriv;
1400
             else {
1401
                    qh = uhci_alloc_qh(uhci, urb->dev, hep);
1402
                    if (!qh)
1403
                            goto err_no_qh;
1404
             }
1405
             urbp -> qh = qh;
1406
1407
             switch (qh->type) {
1408
             case USB_ENDPOINT_XFER_CONTROL:
1409
                    ret = uhci_submit_control(uhci, urb, qh);
1410
                    break;
1411
             case USB ENDPOINT XFER BULK:
1412
                    ret = uhci_submit_bulk(uhci, urb, qh);
1413
                    break;
1414
             case USB_ENDPOINT_XFER_INT:
1415
                    ret = uhci_submit_interrupt(uhci, urb, qh);
1416
                    break;
1417
             case USB_ENDPOINT_XFER_ISOC:
1418
                     urb->error_count = 0;
1419
                    ret = uhci_submit_isochronous(uhci, urb, qh);
1420
                    break;
1421
             }
1422
             if (ret != 0)
1423
                    goto err_submit_failed;
1424
1425
             /* Add this URB to the QH */
1426
             urbp -> qh = qh;
1427
             list_add_tail(&urbp->node, &qh->queue);
1428
             /* If the new URB is the first and only one on this QH then either
1429
1430
              * the QH is new and idle or else it's unlinked and waiting to
1431
              * become idle, so we can activate it right away. But only if the
1432
              * queue isn't stopped. */
1433
             if (qh->queue.next == &urbp->node && !qh->is_stopped) {
1434
                    uhci_activate_qh(uhci, qh);
1435
                    uhci_urbp_wants_fsbr(uhci, urbp);
1436
             }
1437
             goto done;
1438
1439 err_submit_failed:
```

```
1440
               if (qh->state == QH_STATE_IDLE)
  1441
                       uhci_make_qh_idle(uhci, qh);
                                                      /* Reclaim unused QH
*/
  1442
  1443 err_no_qh:
  1444
               uhci_free_urb_priv(uhci, urbp);
  1445
  1446 done:
  1447
               spin unlock irgrestore(&uhci->lock, flags);
  1448
               return ret;
  1449 }
```

写代码的人总是贪得无厌,吃着碗里的看着锅里的,有了一个 struct urb 的结构体之后他们还不满足,还要定义一个 struct urb_priv 来配合使用,定义于 drivers/usb/host/uhci-hcd.h:

```
445 /*
446 *
            Private per-URB data
447 */
448 struct urb priv {
449
            struct list_head node;
                                          /* Node in the QH's urbp list */
450
451
            struct urb *urb;
452
453
            struct uhci qh *qh;
                                           /* QH for this URB */
454
            struct list head td list;
455
                                           /* URB wants FSBR */
456
            unsigned fsbr:1;
457 };
```

于是这里就调用 uhci_alloc_urb_priv 来申请了一个 struct urb_priv 结构体.有趣的是你会看到,struct urb 结构体中有一个成员 void *hcpriv,反过来,struct urb_priv 结构体中有一个成员 struct urb *urb,通过这两个指针把 urb 和 urb_priv 连接了起来,即很温馨的连成了你中有我我中有你的情景,urb 和 urb_priv 就相当于小时候家里摆放的那两瓶雀巢伴侣咖啡,一瓶黑一瓶白,只不过我们家那两个瓶子里放的不是咖啡,而是剁辣椒.uhci_alloc_urb_priv 和他的情侣函数 uhci_free_urb_priv 都来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
726 static inline struct urb_priv *uhci_alloc_urb_priv(struct uhci_hcd *uhci,
727 struct urb *urb)
728 {
729 struct urb_priv *urbp;
730
731 urbp = kmem_cache_zalloc(uhci_up_cachep, GFP_ATOMIC);
732 if (!urbp)
733 return NULL;
734
```

```
735
            urbp->urb = urb;
736
            urb->hcpriv = urbp;
737
738
            INIT LIST HEAD(&urbp->node);
739
            INIT LIST HEAD(&urbp->td list);
740
741
            return urbp;
742 }
743
744 static void uhci_free_urb_priv(struct uhci_hcd *uhci,
                   struct urb_priv *urbp)
746 {
747
            struct uhci_td *td, *tmp;
748
749
            if (!list_empty(&urbp->node)) {
750
                   dev warn(uhci dev(uhci), "urb %p still on QH's list!\n",
751
                                  urbp->urb);
752
                   WARN_ON(1);
753
            }
754
755
            list for each entry safe(td, tmp, &urbp->td list, list) {
756
                   uhci_remove_td_from_urbp(td);
757
                   uhci_free_td(uhci, td);
758
            }
759
760
            urbp->urb->hcpriv = NULL;
761
            kmem_cache_free(uhci_up_cachep, urbp);
762 }
```

还记不记得 uhci_up_cachep 了?我相信你肯定忘记了,过往的岁月是凝固的记忆的冰,一点一滴的融化,然后慢慢的消失.谁能挽回呢?是你还是我?在 uhci-hcd 这个复杂的迷宫里,我们 80 后早已迷失了方向,迷失了自我,又怎会记得当初在 uhci_hcd_init 中仅仅有过一面之缘的 uhci_up_cachep 呢.回首过去,才能发现当初在 uhci_hcd_init 中曾经调用过 kmem_cache_create 函数来创建一个 cache,并且把这个 cache 赋给了 uhci_up_cachep, 正如我当初举的那个沃尔玛的例子一样,现在要用内存了,就是用 kmem_cache_zalloc 函数去取,如同在沃尔玛取一个篮子一样简单.

除了申请以外,还赋好了 urb 的 hcpriv 指针和 urb_priv 的 urb 指针,然后初始化了 urb_priv 的两个队列.

1398 行,判断 hep->hcpriv,上次我们看见这个指针是当时在 uhci_alloc_qh 中,那时候它被赋值指向了当时所申请的 qh.当你别忘了,当初我们申请的那些 qh 可都是赋给了 uhci->skelqh[]数组.显然现在咱们要的 qh 是针对每一个 endpoint 的,它当然是另一个 qh,所以这里我们需要执行 uhci_alloc_qh 重新申请一个 qh.在内核 2.6.22.1 中,调用 uhci_alloc_qh 函数的一共就是两处,一个就是当初那个 uhci_start 函数,一个就是现在这个 uhci_urb_enqueue.当时那些

qh 是为了建立一个美好的框架,现在的 qh 是为了进行实际的传输实际的调度.所以咱们重新回到 uhci_alloc_qh 中来,这两种 QH 分别被称之为 Skeleton QH 和 Normal QH.Skeleton QH 很简单,咱们之前也讲过.那么对于 Normal QH 呢?

267 行,先得到 qh 的类型,即到底是四种传输中的哪一种,qh 的类型和 endpoint 的类型是一致的.对于等时传输下面的这一小段代码就不用执行了.如果不是等时传输,就调用 uhci_alloc_td 申请一个 td,赋给 qh->dummy_td.而剩下几行就是简单的赋值,对于中断传输和等时传输还需要多执行 282 至 286 行这些代码.我们说过,不该管的事情少管,既然现在我们是分析控制传输,那就甭管其它的传输.

于是回到 uhci_urb_enqueue 中来.对于控制传输,很显然,uhci_submit_control 会被调用.

uhci_submit_control 来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
793 /*
   794 * Control transfers
   795 */
   796 static int uhci submit control(struct uhci hcd *uhci, struct urb *urb,
   797
                       struct uhci_qh *qh)
   798 {
   799
               struct uhci_td *td;
   800
               unsigned long destination, status;
   801
               int maxsze = le16_to_cpu(qh->hep->desc.wMaxPacketSize);
   802
               int len = urb->transfer_buffer_length;
   803
               dma_addr_t data = urb->transfer_dma;
   804
                __le32 *plink;
   805
               struct urb priv *urbp = urb->hcpriv;
   806
               int skel;
   807
   808
               /* The "pipe" thing contains the destination in bits 8--18 */
   809
               destination = (urb->pipe & PIPE_DEVEP_MASK) |
USB PID SETUP;
   810
   811
               /* 3 errors, dummy TD remains inactive */
   812
               status = uhci_maxerr(3);
   813
               if (urb->dev->speed == USB SPEED LOW)
   814
                       status |= TD_CTRL_LS;
   815
   816
   817
                * Build the TD for the control request setup packet
   818
                */
   819
               td = qh->dummy_td;
               uhci add td to urbp(td, urbp);
   820
   821
               uhci_fill_td(td, status, destination | uhci_explen(8),
                               urb->setup_dma);
   822
```

```
823
            plink = &td->link;
            status |= TD_CTRL_ACTIVE;
824
825
            /*
826
827
             * If direction is "send", change the packet ID from SETUP (0x2D)
828
             * to OUT (0xE1). Else change it from SETUP to IN (0x69) and
829
             * set Short Packet Detect (SPD) for all data packets.
830
             */
            if (usb_pipeout(urb->pipe))
831
832
                   destination ^= (USB_PID_SETUP ^ USB_PID_OUT);
833
            else {
834
                    destination ^= (USB_PID_SETUP ^ USB_PID_IN);
835
                   status |= TD_CTRL_SPD;
836
            }
837
838
             * Build the DATA TDs
839
840
             */
841
            while (len > 0) {
842
                   int pktsze = min(len, maxsze);
843
844
                   td = uhci_alloc_td(uhci);
845
                   if (!td)
846
                           goto nomem;
847
                    *plink = LINK_TO_TD(td);
848
849
                   /* Alternate Data0/1 (start with Data1) */
850
                   destination ^= TD_TOKEN_TOGGLE;
851
852
                   uhci_add_td_to_urbp(td, urbp);
                   uhci_fill_td(td, status, destination | uhci_explen(pktsze),
853
854
                                   data);
855
                   plink = &td->link;
856
857
                   data += pktsze;
858
                   len -= pktsze;
859
            }
860
861
862
             * Build the final TD for control status
863
             */
864
            td = uhci_alloc_td(uhci);
865
            if (!td)
866
                   goto nomem;
```

```
867
               *plink = LINK_TO_TD(td);
   868
   869
   870
                * It's IN if the pipe is an output pipe or we're not expecting
   871
                * data back.
   872
                */
   873
               destination &= ~TD_TOKEN_PID_MASK;
   874
               if (usb_pipeout(urb->pipe) || !urb->transfer_buffer_length)
   875
                       destination |= USB PID IN;
   876
               else
   877
                       destination |= USB PID OUT;
   878
   879
               destination |= TD_TOKEN_TOGGLE;
                                                         /* End in Data1 */
   880
   881
               status &= ~TD_CTRL_SPD;
   882
   883
               uhci_add_td_to_urbp(td, urbp);
   884
               uhci_fill_td(td, status | TD_CTRL_IOC,
   885
                              destination | uhci_explen(0), 0);
   886
               plink = &td->link;
   887
   888
               /*
   889
                * Build the new dummy TD and activate the old one
   890
                */
               td = uhci alloc td(uhci);
   891
   892
               if (!td)
   893
                       goto nomem;
   894
               *plink = LINK_TO_TD(td);
   895
   896
               uhci fill td(td, 0, USB PID OUT | uhci explen(0), 0);
   897
               wmb();
   898
               qh->dummy_td->status |=
 _constant_cpu_to_le32(TD_CTRL_ACTIVE);
   899
               qh->dummy_td = td;
   900
   901
               /* Low-speed transfers get a different queue, and won't hog the
bus.
   902
                * Also, some devices enumerate better without FSBR; the easiest
way
   903
                * to do that is to put URBs on the low-speed queue while the
device
   904
                * isn't in the CONFIGURED state. */
   905
               if (urb->dev->speed == USB_SPEED_LOW ||
   906
                              urb->dev->state != USB_STATE_CONFIGURED)
```

```
907
                      skel = SKEL_LS_CONTROL;
   908
               else {
   909
                      skel = SKEL_FS_CONTROL;
   910
                      uhci add fsbr(uhci, urb);
   911
   912
               if (qh->state != QH_STATE_ACTIVE)
   913
                      ah->skel = skel;
   914
                                            /* Account for the SETUP packet
   915
               urb->actual length = -8;
*/
   916
               return 0:
   917
   918 nomem:
               /* Remove the dummy TD from the td list so it doesn't get freed */
   919
   920
               uhci_remove_td_from_urbp(qh->dummy_td);
   921
               return -ENOMEM;
   922 }
```

众所周知,控制传输有三个阶段,分别是 Setup 阶段,数据阶段(Data),状态阶段(Status).这其中数据阶段可能没有,也可能有,即这个阶段不是必须的,但是另外两个阶段是必须的.打个比方吧,假设你和你的恋人分居两地,你在复旦大学,她在中南大学,你们经常煲电话粥,那么 Setup 阶段是由主机向目标设备的控制端点发送一个 Setup 报文,这就相当于打电话的拨号阶段,这个阶段通常对应一个 TD.接下来是 Data 阶段,这就相当于打电话的通话阶段,有则多说,无则少说,所以这个阶段对应一个或者 N 个 TD,第三阶段是状态阶段,这一阶段由数据接收方向对方发送一个状态报文,以确认其对数据的接收.这个阶段通常对应一个 TD.比如说数据阶段就是你一个人在说,你在向对方深情表白,那么状态阶段就是对方的反应,不管你说了多少,最终她可能只是简单的说几个字:"我们性格不合适."这样这次传输就基本上宣告结束了.但你也别难过,她说性格不合适总比她说性别不合适要好吧.

理解了控制传输的三个阶段,就不难看懂这代码了,无非就是建立好几个 td,连接起来.其实注释 也 说 得 相 当 清 楚 . 一 个 需 要 注 意 的 是 $uhci_add_td_to_urbp$ 函 数 . 这 个 函 数 来 自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

其实就是简单的队列操作.每个 urb 都有一个队列,所有它的 td 都被链入到它的这个 td_list 里 边去.这个很显然,咱们调用的是 usb_submit_urb(),提交了一个 urb,但这一个 urb 可以包含很 多个 TD,理所当然要把它们链入一个队列.然后用 uhci_fill_td 来填充好这个 td.至于 dummy_td,没什么了不起,无非就是表示队列的结尾.整个从 816 行到 899 行这一段就是组建 一支队列来表征这个 urb 的 TD 们,学过谭浩强那本书的兄弟们都应该很容易看懂这段代码.

最后要做的一件很重要的事情是,得到 qh->skel.既然是控制传输,那么要么是等于 SKEL_LS_CONTROL,要么是等于 SKEL_FS_CONTROL.与控制传输相关的队列就是这么两个,非此即彼.前者是为低速设备准备的,后者是为全速设备准备的.至于这两个宏被赋值之后有什么用,咱们马上就会在 uhci_activate_qh()中看到.对于全速设备,还多调用了一个函数,uhci_add_fsbr(),这个函数来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

其实就是设置 urbp->fsbr 为 1.

最终,uhci_submit_control 函数返回 0.回到 uhci_urb_enqueue 中来,1426 行,把这个 urb 给链接到 qh 队列中去.qh 的 queue 是专门组建 urb 队列的.即,一个 Normal qh 可以带多个 urb,一个 urb 又可以带多个 td.

1433 行,如果这个队列里面就只有一个 urb.struct uhci_qh 的成员 is_stopped 表示这个 qh 因为被 unlink 了或者出错了从而被停止了,咱们在 start_rh 中曾经设置了它为 0.所以一开始这个 if 条件是满足的,因此 uhci_activate_qh 会被调用.接下来 uhci_urbp_wants_fsbr 也会被调用.

这两个函数都来自 drivers/usb/host/uhci-q.c,先来看第一个:

```
481 /*
482 * Put a QH on the schedule in both hardware and software
483 */
484 static void uhci_activate_qh(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_qh *qh)
485 {
486
            WARN_ON(list_empty(&qh->queue));
487
488
            /* Set the element pointer if it isn't set already.
489
             * This isn't needed for Isochronous queues, but it doesn't hurt. */
490
            if (gh element(gh) == UHCI PTR TERM) {
491
                    struct urb_priv *urbp = list_entry(qh->queue.next,
492
                                   struct urb_priv, node);
                    struct uhci_td *td = list_entry(urbp->td_list.next,
493
494
                                   struct uhci_td, list);
495
496
                    qh->element = LINK_TO_TD(td);
497
            }
498
```

```
499
                /* Treat the queue as if it has just advanced */
                gh->wait expired = 0;
   500
                qh->advance_jiffies = jiffies;
   501
   502
   503
                if (qh->state == QH_STATE_ACTIVE)
   504
                       return;
   505
                qh->state = QH_STATE_ACTIVE;
   506
   507
               /* Move the QH from its old list to the correct spot in the
appropriate
                 * skeleton's list */
   508
   509
                if (qh == uhci->next_qh)
   510
                       uhci->next_qh = list_entry(qh->node.next, struct
uhci qh,
   511
                                       node);
   512
                list del(&gh->node);
   513
   514
                if (gh->skel == SKEL ISO)
   515
                       link_iso(uhci, qh);
   516
                else if (qh->skel < SKEL_ASYNC)
   517
                       link interrupt(uhci, qh);
   518
                else
   519
                       link_async(uhci, qh);
   520 }
```

首先,咱们得明白这个函数的目的.咱们为了进行一段传输,提交了一个 urb,而所有与一个端点相关的 urb 都被连成一个队列,这个队列的头就是 qh,但是目前这个 qh 是孤零零的,硬件上还不知道它,要让主机控制器真的能够访问它,我们必须把它挂入到 qh 的大部队中去.

486 行,qh 的队列如果为空,则要警告一下.uhci spec 中对于 QH 的结构是有明确规定的,主要就是两个指针,一个是 Queue Head Link Pointer,一个是 Queue Element Link Pointer.前者也被俗称为 link,后者被俗称为 element,link 用于队列之间的链接,称为横向链接,element 指向本队列中的第一个 uhci_td 结构,这是纵向链接.如图:

而这里宏 qh_element 来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.h,其作用就是获得这个 qh 的 element 指针.

```
163 /*

164 * We need a special accessor for the element pointer because it is

165 * subject to asynchronous updates by the controller.

166 */

167 static inline __le32 qh_element(struct uhci_qh *qh) {

__le32 element = qh->element;

169

170 barrier();

171 return element;

172 }
```

前面我们说了,UHCI_PTR_TERM 表示指针无效.所以这里的意思就是如果 element 还不是心有所属,就让 element 指向 qh 的 queue 队列中的第一个 urb 的 td_list 队列中的第一个 td.于是 qh 和 td 就建立了联系.网友"早知今日何必当鸡"提问了,之前我们用 qh 的 dummy_td 不是已经把 qh 和 td 建立了联系了么?为何这里又用一个 element?道理和 struct uhci_td 的那两个队列是一样的,dummy_td 建立起来的那个是软件意义的,或者说是虚拟地址的链接,而现在这个 element 的链接是物理地址的链接,只有这里链接了,主机控制器才能真正的知道.struct uhci_qh 中的成员 struct list_head queue 以及 struct list_head node 都是虚拟地址意义的队列头.struct urb_priv 的成员 struct list_head node 和 struct list_head td_list 也都是这个意义的.正如我们所说的一样,一个 qh 有若干个 urb(或者说 urbp),一个 urb 可以有若干个td.

接下来是几个赋值.gh->state 相关的宏来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.h:

```
100 /*
   101 * One role of a QH is to hold a queue of TDs for some endpoint. One QH
goes
   102 * with each endpoint, and qh->element (updated by the HC) is either:
   103 *
             - the next unprocessed TD in the endpoint's queue, or
            - UHCI_PTR_TERM (when there's no more traffic for this endpoint).
   104 *
   105 *
   106 * The other role of a QH is to serve as a "skeleton" framelist entry, so we
   107 * can easily splice a QH for some endpoint into the schedule at the right
   108 * place. Then qh->element is UHCI_PTR_TERM.
   109 *
   110 * In the schedule, qh->link maintains a list of QHs seen by the HC:
   111 *
               skel1 --> ep1-qh --> ep2-qh --> ... --> skel2 --> ...
   112 *
   113 * qh->node is the software equivalent of qh->link. The differences
   114 * are that the software list is doubly-linked and QHs in the UNLINKING
   115 * state are on the software list but not the hardware schedule.
   116 *
   117 * For bookkeeping purposes we maintain QHs even for Isochronous
endpoints,
   118 * but they never get added to the hardware schedule.
   119 */
   120 #define QH_STATE_IDLE
                                                 /* QH is not being used */
                                          1
   121 #define QH_STATE_UNLINKING
                                            2
                                                   /* OH has been removed
from the
   122
                                               * schedule but the hardware may
   123
                                               * still be using it */
   124 #define QH STATE ACTIVE
                                          3
                                                  /* QH is on the schedule */
```

QH_STATE_ACTIVE 表示这个 QH 已经在 schedule 中了,要知道对于一个 Normal QH,咱们当初在 uhci_alloc_qh 中设置了其状态为 QH_STATE_IDLE,而直到这里咱们才把它设置为 QH_STATE_ACTIVE.

回顾咱们当初在 uhci_scan_schedule 中看到的代码,可知,uhci->next_qh 一开始就等于 skelqh[]中的成员,无论如何它不可能等于咱们这里刚申请的一个 qh.所以至少此时此刻,510 行不会被执行.当然代码本身的意思是,如果相等,就让 next_qh 往下走一步,然后从 qh 的节点链表中把它从原来的表里删除掉.但是咱们这个上下文来说,这两行代码是没什么意义的.但现在没意义不代表将来没意义.写代码的人都很有品位,他们写了代码就一定会被用到,他们如果种了草就一定会去躺,因为种草不让人去躺,不如改种仙人掌!

最后,很显然,因为 SKEL_LS_CONTROL 等于 20,SKEL_FS_CONTROL 等于 21,而 SKEL_ASYNC 等于 9,所以对于控制传输,link_async()会被调用. link_async()来自drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
451 /*
   452 * Link a period-1 interrupt or async OH into the schedule at the
   453 * correct spot in the async skeleton's list, and update the FSBR link
   454 */
   455 static void link_async(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_qh *qh)
   456 {
   457
                struct uhci_qh *pqh;
   458
                __le32 link_to_new_qh;
   459
   460
               /* Find the predecessor QH for our new one and insert it in the list.
   461
                 * The list of QHs is expected to be short, so linear search won't
   462
                 * take too long. */
   463
                list_for_each_entry_reverse(pqh, &uhci->skel_async_qh->node,
node) {
   464
                       if (pqh->skel <= qh->skel)
   465
                               break:
   466
                }
   467
                list add(&gh->node, &pgh->node);
   468
   469
                /* Link it into the schedule */
   470
                qh -> link = pqh -> link;
   471
                wmb();
   472
                link to new gh = LINK TO QH(gh);
   473
                pqh->link = link_to_new_qh;
   474
               /* If this is now the first FSBR QH, link the terminating skeleton
   475
   476
                 * QH to it. */
   477
                if (pqh->skel < SKEL_FSBR && qh->skel >= SKEL_FSBR)
                       uhci->skel_term_qh->link = link_to_new_qh;
   478
   479 }
```

这个函数就是真正的负责把控制传输的 qh 挂入到整个调度的大部队中去.这里list_for_each_entry_reverse 就是反向遍历一个链表.skel_async_qh 是一个队列,qh 是link_async 函数传递进来的参数,如果这里找到了一个pqh 的 skel 比这个qh 的 skel 要小或者相等,就结束循环.根据 SKEL_LS_CONTROL/SKEL_FS_CONTROL/SKEL_BULK 的定义咱们可以知道,事实上咱们希望 SKEL_BULK 排在最后面,SKEL_FS_CONTROL 在它前面,而再前面就是 SKEL_LS_CONTROL.这种优先级是 usb spec 中规定好的,没有商量的余地.正如有的人生来是公主,有的人生来是女巫一样,无法选择,也无法改变.

然后把 qh 加入到 skel_async_qh 领衔的链表中来.

然后是物理上的链入.加入到队尾去.实际上 skel_async_qh 这支队伍就是这么组建起来的.我相信每一个有过求职经历的男人都会觉得这样的链表操作是小菜一碟吧,要知道当年微软的笔试题,SAP 的笔试题,Via 的笔试题哪一个不比这些代码难啊?

如果 qh 的 skel 大于等于 SKEL_FSBR,并且 pqh 的 skel 小于 SKEL_FSBR,则说明这是第一个 FSBR 的 qh,于是令 skel_term_qh 的 link 指向 qh.这就是为什么在后面我们即将看到的一个 函数 uhci_fsbr_on 中会有那句注释,说:"The terminating skeleton QH always points back to the first FSBR QH".恰恰是在这里进行了这个设置.如果 pqh 的 skel 已经大于等于 SKEL_FSBR 了,那么说明已经有 FSBR 了,也就说明 skel_term_qh 已经指向了第一个 FSBR QH 了,这种情况下,不需要再改变 skel_term_qh.(注意,最初 skel_term_qh 的 link 指针是指向它自己的,咱们在 uhci start 中进行的初始化.)

Okay,假设我们现在申请好了一个控制传输的 Low Speed 的 QH,并且添加到了调度中去,那么此时此刻我们再次画出那张框架图:

framelist[]

如果申请的是 Full Speed 的 QH,那么框架图就是:

framelist[]

如果两者都存在,那么 LS_CONTROL 的 QH 在前面,而 FS_CONTROL 的 QH 在后面,如果还有 Bulk 的 QH,则它紧跟在 FS_CONTROL_QH 之后.

这样我们就结束了 uhci_activate_qh 的征程.回到 uhci_urb_enqueue 中,下一个函数是 uhci_urbp_wants_fsbr(),同样来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

关于所谓的 fsbr,有人说它是 Front Side Bus Reclamation,也有人说它是 Full Speed Bus Reclamtion,这咱们就不管它了,总之就是带宽回收的一个特性,带宽回收的意义是如果各个 QH 都被执行了一遍了之后带宽有还有剩,那么就要做回收以便废物利用.当初咱们在 uhci_add_fsbr中明目张胆的将 urbp 的 fsbr字段被设置为1,所以这里代码八成是会被执行的,除非才华横溢的您在提交 urb 的时候设置了 URB_NO_FSBR 这么一个个 flag.fsbr 这个特性可以被打开也可以被关闭.所以就有 fsbr_is_on 这么一个 flag,默认是 0.另外还有 fsbr_expiring 这么一个 flag 来表征超时,默认也是 0.uhci_fsbr_on 函数的作用就是打开 fsbr 的特性,它来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
41 /*
42 * Full-Speed Bandwidth Reclamation (FSBR).
43 * We turn on FSBR whenever a queue that wants it is advancing,
44 * and leave it on for a short time thereafter.
46 static void uhci_fsbr_on(struct uhci_hcd *uhci)
47 {
48
          struct uhci_qh *lqh;
49
50
          /* The terminating skeleton QH always points back to the first
51
            * FSBR QH. Make the last async QH point to the terminating
52
           * skeleton QH. */
53
           uhci->fsbr is on = 1;
54
          lqh = list_entry(uhci->skel_async_qh->node.prev,
55
                          struct uhci_qh, node);
56
           lqh->link = LINK_TO_QH(uhci->skel_term_qh);
57 }
```

其实也没做什么大事.就是从 uhci 的 skel_async_qh 的诸多 qh 中拿出一个来,赋给 lqh,并把 lqh 的 link 指针指向 skel_term_qh.就是说,当初我们曾经在 uhci_start 函数中,把 skel_async_qh 的 link 设置为 UHCI_PRT_TERM,即表明它是一个无效的 qh,把 skel_async_qh 的 element 指向 term_td 的 dma 地址.而我们知道 struct list_head 所构造的是一个双向链表,所以这里 node.prev 实际上代表的是最后一个节点,而正如注释所说的那样,这里要做的就是把最后一个 async qh 指向 skel_term_qh.因为刚才咱们已经看到了,skel_term_qh 指向的是第一个 FSBR QH.于是这里让 async qh 指向 skel_term_qh 就使得 async QH 和 FSBR QH 连接起来了.我们不妨再次画一下这个调度图:

```
framelist[]
```

```
[ 0 ]----> Skel QH ------> Skel QH -----> Skel QH -----> Skel Lterm_qh
```

稍微解释一下,实际上 FSBR QH 就是 Full Speed Control QH 或者是 Bulk QH.我们可以看到 宏 SKEL_FSBR 实际上就是等于宏 SKEL_FS_CONTROL,都是 21.即,FSBR QH 并不是一个实实在在存在的独立体,我们不需要专门为其申请内存.

但 这 些 究 竟 有 什 么 意 义 呢 ?咱 们 走 着 瞧 . 总 之 ,uhci_urbp_wants_fsbr 结 束 之 后 ,uhci_urb_enqueue 也 就 结 束 了 . 正 常 的 话 ,返 回 值 也 就 是 0. 这 样 子,usb_hcd_submit_urb 甚至于 usb_submit_urb 也都结束了,控制传输所要传送的数据,也 通过 urb 的 transfer_buffer给传送了,如果一切正常的话,urb 的 complete 函数仍然会被调用. 正如我们当初在 usb-storage 中看到的那样,控制权将再次回到设备驱动中.

最后我们再来仔细的了解一下这个 FSBR.关于 FSBR,UHCI spec 中有这么一段描述:

Control and bulk transfers are scheduled last to allow bandwidth reclamation on a lightly loaded USB. Bandwidth reclamation allows the hardware to continue executing a schedule until time runs out in the frame, cycling through queue entries as frame time allows. Control is scheduled first to prioritize it over bulk transfers. Also, the software does the scheduling to guarantee that at least 10% of the bandwidth is available for control transfers. UHCI only allows for bandwidth reclamation of full speed control and bulk transfers. The software must schedule low speed control transfers such that they are guaranteed to complete within the current frame. Low speed bulk transfers are not allowed by the USB specification. If full speed control or bulk transfers are in the schedule, the last QH points back to the beginning of the full speed control and bulk queues to allow bandwidth reclamation. As long as time remains in the frame, the full speed control and bulk queues continue to be processed. If bandwidth reclamation is not required, the last QH contains a terminate bit to inform the Host Controller to wait until the beginning of the next frame.

从小到大我们做过无数到阅读理解题,而眼下这一段充其量也就是咱们高考的水准,所以咱就不翻译了.这其中的意思是很明确的,首先 FSBR 是针对全速的控制传输以及 Bulk 传输的,低速的控制传输是无所谓带宽回收不回收的,UHCI 规定了低速的控制传输必须在一个 frame 内完成.但是全速的控制传输和 Bulk 传输则没有这样的要求.

注意了,usb spec 中规定了,低速 Bulk 传输是不存在的,谈到 Bulk 传输,最起码就是全速的,试想 你从移动硬盘里拷贝一部精彩的 A 片到你的电脑里,那么大一部片子如果用低速传输,你会不会 急得欲火焚身?

那么针对这两种传输方式,又为何进行带宽回收呢?实际上在 UHCI spec 为 TD 的 Link 指针定义了一个叫做 Vf(Vertical Traversal Flag)的位,也叫做 Depth/Breadth Select.这就是 Link

指针的 bit2.如果 bit2 为 1,表示 Depth first,即深度优先,如果 bit2 为 0,表示 Breadth first,即广度优先,任何一个有一定算法基础的男人都不会对这两个术语陌生吧,印象中当初我们有门课叫做计算机软件基础,课堂上老师就提过这两个名词,回过头来去看看那幅经典的调度图,你会发现图中有 Execution By Breadth 和 Execution By Depth 了么?能看明白否?我们知道首先主机控制器会去取每一个 QH,然后如果这个 QH 是活跃的,就去取 QH 的 Element 指针所指向的TD或者 QH,当然,取 QH的目的最终是为了取 TD,取得了 TD之后就会去解码 TD 的各个 bits,然后决定具体的交易,并执行交易,交易结束之后呢,如果说交易成功了,那么就把当前这个 TD 的 Link 指针写到 QH 的 element 指针的位置中去.与此同时,如果这个 TD 的 Vf bit 被设置了,那么接下来就取下一个 TD,这属于深度优先,反之如果 Vf bit 没有被设置,那么接下来就去取 QH 的 Link 指针所指向的那个 QH,这就是广度优先.结合那张调度图来看这个深度优先和广度优先将会很容易理解.

默认就是广度优先.(The default mode of traversal is Breadth-First.For Breadth-First, the Host Controller only executes the top element from each queue.—UHCI 1.1 spec,3.4.2 TRANSFER QUEUING)

那么也就是说,对于一个QH,主机控制器在一个frame里面只会执行它的第一个TD,从而保证每一个端点都能被公平的调度到.但这样就真的公平了吗?牛顿曾经说过,所谓公平,就是把那些能让人看到的不公平的地方都掩盖起来.事实上,这样不仅很难说公平,而且这样势必会导致带宽浪费的情形,因为主机控制器的逻辑是,当它看到一个QH的Link指针的Tbit被设置为了1,它就会闲置直到这个frame的1ms到期.(If the Queue Head Link Pointer field has the Tbit set to 1, the host controller idles until the 1ms frame timer expires.)所谓Tbit,就是那位Terminate位,即Link指针的bit0.咱们曾经说过bit0为1表示一个QH指针无效,或者说表示该QH就是最后一个QH了.实际上这就是咱们的那个UHCI_PTR_TERM的用途,让link指针等于它就表示设置这个Tbit.

于是就有可能造成这样一种现象,明明现在还有很多全速控制传输的 TD 和 Bulk 传输的 TD 等在那里了,可是你主机控制器却提前休息了,显然西方那些资本家们不会同意主机控制器休息了.还记得政治课上学过的吗?马克思主义认为,追求利润是资本家的天性.获取剩余价值或追求利润,是资本主义生产方式的绝对规律,是资本家进行生产和从事各种活动的唯一目的和动机.所以为了更大程度的获取剩余价值,资本家们提出了带宽回收的概念.这就是为什么前面要让skel_term_qh 指向 FSBR 的 QH.即,虽然本轮广度优先已经结束了,但是只要还有没有执行的TD,你主机控制器就不可以闲着,你必须继续执行新的 TD.看到这里我不禁感慨万千,并强烈认可了万恶的资本主义被社会主义替代的历史必然性.

非 Root Hub 的 Bulk 传输

看完了控制传输,咱们来看 Bulk 传输,Root hub 没有 Bulk 传输,所以咱们只需要关注非 Root Hub.

当然还是从usb_submit_urb()开始.和控制传输一样,可以直接跳到usb_hcd_submit_urb().由于我们在 start_rh()中设置了 hcd->state 为 HC_STATE_RUNNING,所以这里 list_add_tail 会被执行,本 urb 会被加入到 ep 的 urb_list 队列中去.

然后还是老套路,driver->urb_enqueue会被执行,即我们又一次进入了uhci_urb_enqueue. 没啥好说的,uhci_alloc_urb_priv 和 uhci_alloc_qh 会再次被执行以申请 urbp 和 qh.但这次uhci_submit_control 不会被调用了,取而代之的是 uhci_submit_bulk().这个函数来自drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
1043 static int uhci_submit_bulk(struct uhci_hcd *uhci, struct urb *urb,
1044
                    struct uhci_qh *qh)
1045 {
1046
             int ret;
1047
1048
             /* Can't have low-speed bulk transfers */
1049
             if (urb->dev->speed == USB_SPEED_LOW)
1050
                    return -EINVAL;
1051
1052
             if (gh->state != QH STATE ACTIVE)
1053
                    qh->skel = SKEL_BULK;
1054
             ret = uhci_submit_common(uhci, urb, qh);
1055
             if (ret == 0)
1056
                    uhci add fsbr(uhci, urb);
1057
             return ret;
1058 }
```

又是一个很赤裸裸的函数,除了设置 qh->skel 为 SKEL_BULK 以外,就是调用 uhci_submit_common了,而这个函数也是我们今后将在中断传输中调用的.因为 Bulk 传输和中断传输一样,就是一个阶段,直接传递数据就可以了,不用那么多废话.然后成功返回的话在调用 uhci_add_fsbr 把 urbp->fsbr 设置为 1.我们来看一下 uhci_submit_common(),这是一个公共的函数,Bulk 传输和中断传输都会调用它.来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
924 /*
925 * Common submit for bulk and interrupt
926 */
927 static int uhci_submit_common(struct uhci_hcd *uhci, struct urb *urb,
928
                   struct uhci qh *qh)
929 {
930
            struct uhci_td *td;
931
            unsigned long destination, status;
932
            int maxsze = le16_to_cpu(qh->hep->desc.wMaxPacketSize);
933
            int len = urb->transfer buffer length;
934
            dma_addr_t data = urb->transfer_dma;
            le32 *plink;
935
936
            struct urb_priv *urbp = urb->hcpriv;
937
            unsigned int toggle;
938
939
            if (len < 0)
940
                   return -EINVAL;
```

```
941
   942
               /* The "pipe" thing contains the destination in bits 8--18 */
               destination = (urb->pipe & PIPE_DEVEP_MASK) |
   943
usb packetid(urb->pipe);
   944
               toggle = usb_gettoggle(urb->dev, usb_pipeendpoint(urb->pipe),
   945
                               usb_pipeout(urb->pipe));
   946
   947
               /* 3 errors, dummy TD remains inactive */
   948
               status = uhci maxerr(3);
   949
               if (urb->dev->speed == USB_SPEED_LOW)
   950
                       status |= TD CTRL LS;
   951
               if (usb_pipein(urb->pipe))
                       status |= TD_CTRL_SPD;
   952
   953
   954
               /*
   955
                * Build the DATA TDs
   956
                */
   957
               plink = NULL;
   958
               td = qh->dummy_td;
   959
               do {
                       /* Allow zero length packets */
                       int pktsze = maxsze;
   960
   961
   962
                       if (len <= pktsze) {</pre>
                                                     /* The last packet */
   963
                              pktsze = len;
   964
                              if (!(urb->transfer flags &
URB_SHORT_NOT_OK))
   965
                                      status &= ~TD_CTRL_SPD;
   966
                       }
   967
   968
                       if (plink) {
   969
                              td = uhci_alloc_td(uhci);
   970
                              if (!td)
   971
                                      goto nomem;
   972
                               *plink = LINK_TO_TD(td);
   973
   974
                       uhci_add_td_to_urbp(td, urbp);
   975
                       uhci_fill_td(td, status,
   976
                                      destination | uhci_explen(pktsze) |
   977
                                             (toggle <<
TD_TOKEN_TOGGLE_SHIFT),
   978
                                      data);
   979
                       plink = &td->link;
   980
                       status |= TD_CTRL_ACTIVE;
   981
```

```
982
                       data += pktsze;
   983
                       len -= maxsze;
   984
                       toggle ^= 1;
   985
                } while (len > 0);
   986
   987
   988
                 * URB_ZERO_PACKET means adding a 0-length packet, if
direction
   989
                 * is OUT and the transfer length was an exact multiple of maxsze,
   990
                 * hence (len = transfer_length - N * maxsze) == 0
   991
                 * however, if transfer_length == 0, the zero packet was already
   992
                 * prepared above.
   993
                 */
   994
                if ((urb->transfer flags & URB ZERO PACKET) &&
   995
                               usb_pipeout(urb->pipe) && len == 0 &&
   996
                               urb->transfer buffer length > 0) {
   997
                       td = uhci_alloc_td(uhci);
   998
                       if (!td)
   999
                               goto nomem;
   1000
                        *plink = LINK_TO_TD(td);
   1001
   1002
                       uhci_add_td_to_urbp(td, urbp);
   1003
                       uhci_fill_td(td, status,
  1004
                                       destination | uhci_explen(0) |
   1005
                                              (toggle <<
TD_TOKEN_TOGGLE_SHIFT),
  1006
                                       data);
   1007
                       plink = &td->link;
   1008
   1009
                       toggle ^= 1;
   1010
                }
   1011
   1012
                /* Set the interrupt-on-completion flag on the last packet.
   1013
                 * A more-or-less typical 4 KB URB (= size of one memory page)
  1014
                 * will require about 3 ms to transfer; that's a little on the
  1015
                 * fast side but not enough to justify delaying an interrupt
  1016
                 * more than 2 or 3 URBs, so we will ignore the
URB_NO_INTERRUPT
   1017
                 * flag setting. */
   1018
                td->status |= __constant_cpu_to_le32(TD_CTRL_IOC);
  1019
  1020
                /*
   1021
                 * Build the new dummy TD and activate the old one
   1022
                 */
```

```
td = uhci_alloc_td(uhci);
  1023
  1024
               if (!td)
  1025
                      goto nomem;
               *plink = LINK_TO_TD(td);
  1026
  1027
  1028
               uhci_fill_td(td, 0, USB_PID_OUT | uhci_explen(0), 0);
  1029
               wmb();
  1030
               qh->dummy_td->status |=
  constant cpu to le32(TD CTRL ACTIVE);
  1031
               qh->dummy_td = td;
  1032
  1033
               usb_settoggle(urb->dev, usb_pipeendpoint(urb->pipe),
  1034
                              usb_pipeout(urb->pipe), toggle);
  1035
               return 0;
  1036
  1037 nomem:
  1038
               /* Remove the dummy TD from the td_list so it doesn't get freed
*/
  1039
               uhci_remove_td_from_urbp(qh->dummy_td);
  1040
               return -ENOMEM;
  1041 }
```

我依稀感觉写代码的简直就是黄世仁,而我则是杨白劳,他们就想逼死我.眼睁睁的看着这代码,却无能为力,找不到读代码的理由,再也感觉不到代码的温柔,任最初的一点思绪消失在世界的尽头. 几经曲折之后我终于看明白了这个函数,虽然这个函数很无耻,但是它却给了我们一丝亲切的感觉,我们曾经熟悉的 urb,曾经熟悉的 transfer_buffer_length 以及 transfer_dma 又一次映入了我们的眼帘.这里我们看到它们俩被赋给了 len 和 data.

932 行,令 maxsze 等于端点描述符里记录的 wMaxPacketSize,即包的最大 size.

接下来又是一堆的赋值.

第一个,destination,urb->pipe 由几个部分组成,这里的两个宏无非就是提取其中的 destination,它们都来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.h:

```
7 #define usb_packetid(pipe) (usb_pipein(pipe) ? USB_PID_IN : USB_PID_OUT) 8 #define PIPE_DEVEP_MASK 0x0007ff00
```

显然,PIPE_DEVEP_MASK 就是用来获取 bit8 到 bit18,而 usb_packtid 就是为了获得传输的方向,IN 还是 OUT,usb_pipein 就是获取 pipe 的 bit7.当初我们在 usb storage 里面已经很彻底的分析了一个 pipe 的组成.所以这里不难理解这些位操作的目的了.

第二个,toggle,这个也是咱们当年在 usb-storage 中讲过的,usb_gettoggle 就是获得这个 toggle 位.

第三个,status,等式右边的 uhci_maxerr 来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.h:

```
203 #define uhci_maxerr(err)
                                                           ((err) <<
TD_CTRL_C_ERR_SHIFT)
在同一个文件中还定义了这样一些宏:
   177 /*
   178 *
             Transfer Descriptors
   179 */
   180
   181 /*
   182 * for TD <status>:
   183 */
                                                  /* Short Packet
   184 #define TD_CTRL_SPD (1 << 29)
Detect */
   185 #define TD CTRL C ERR MASK
                                    (3 << 27)
                                                   /* Error Counter
bits */
   186 #define TD CTRL C ERR SHIFT
                                      27
   187 #define TD_CTRL_LS
                                   (1 << 26)
                                                 /* Low Speed Device
   188 #define TD_CTRL_IOS
                                   (1 << 25)
                                                 /* Isochronous Select
   189 #define TD CTRL IOC
                                   (1 << 24)
                                                  /* Interrupt on
Complete */
   190 #define TD_CTRL_ACTIVE
                                    (1 << 23)
                                                  /* TD Active */
                                                   /* TD Stalled */
   191 #define TD_CTRL_STALLED
                                    (1 << 22)
   192 #define TD_CTRL_DBUFERR
                                    (1 << 21)
                                                  /* Data Buffer Error
   193 #define TD_CTRL_BABBLE
                                    (1 << 20)
                                                  /* Babble Detected
   194 #define TD_CTRL_NAK
                                                  /* NAK Received */
                                    (1 << 19)
   195 #define TD CTRL CRCTIMEO
                                                  /* CRC/Time Out
                                     (1 << 18)
Error */
   196 #define TD_CTRL_BITSTUFF
                                    (1 << 17)
                                                 /* Bit Stuff Error */
   197 #define TD_CTRL_ACTLEN_MASK
                                     0x7FF /* actual length, encoded
as n - 1 */
   198
   199 #define TD_CTRL_ANY_ERROR (TD_CTRL_STALLED |
TD CTRL DBUFERR | \
   200
                                  TD_CTRL_BABBLE | TD_CTRL_CRCTIME
1\
   201
                                  TD CTRL BITSTUFF)
```

这些宏看似很莫名其妙,其实是有来历的,UHCI spec 中对 TD 有明确的描述,硬件上来看,它一共有四个双字(DWORD).这其中第二个双字被称为 TD CONTROL AND STATUS,就是专门记录控制和状态信息的,一个双字就是 32 个 bits,bit0 到 bit31.而其中咱们这里的TD_CTRL_C_ERR_MASK就是为了提取 bit28 和 bit27 的.Spec 中说,这两位是一个计数器,记录的是这个 TD 在执行过程中被探测到出现错误的次数,比如你一开始设置它为 3,那么它每次出现错误就减一,三次错误之后这个计数器就从一变成了零,于是主机控制器就会把这个 TD 设置为 inactive,即给这个 TD 宣判死刑.咱们这里设置的就是 3 次.

接下来几行还是设置这个 status, status 的 bit26 标志着这个设备是低速设备还是全速设备.如果为 1 则表示是低速设备,为 0 则表示是全速设备.bit29 表示 Short Packet Detect(SPD),其含义为,如果这一位为 1,则当一个包是输入包,并且成功的完成了传输但是实际长度比最大长度要短,则这个 TD 将会被标为 inactive.如果是输出包,则这一位没有任何意义.所以这里判断的是这个管道是不是输入管道.另外,如果传输出现了错误,则这一位也没有任何意义,汇报 SPD 的前提是数据必须成功的被传输了.

在做好这些前奏工作之后,957 行开始干正经事了.

如果传输的长度比 pktsze,或者说小于 maxsze,则说明这个包是最后一个包了.URB_SHORT_NOT_OK是urb的transfer_flags中众多个标志位的一个,如果设置了这一个 flag 就表明 short 包是不能够接受的.反之则说明确实是一个短包,这种情况就把 status 中 SPD 这一位给清掉.

接着看,plink 一开始被设置为 NULL. 所以第一次进入循环的话就直接执行 974 行, $uhci_add_td_to_urbp()$,

然后调用 uhci_fill_td,这个函数咱们已经讲过了.它无非就是设置一个 td 的 status,token 和 buffer 这三个成员.

设置了 td 之后,令 plink 等于 td->link,td 的 link 也是 uhci spec 明确规定的 4 个 DWORD 之一,被称为 Link Pointer 的,物理上,正是它把各个 TD 给连接起来的.

设置好这些之后,再把 status 中 bit23 给设置为 1,这一位如果为 1,则表示 enable 这个传输了.TD_CTRL_ACTIVE这一位用来表征 TD 是一个待执行的活跃交互,主机控制器驱动在调度一个交互请求的时候将这一位设成 1,而硬件(主机控制器)在完成了一次交互之后,或者成功,或者彻底失败,就将这一位改成 0.这样驱动程序只要扫描各个 uhci_td 数据结构,发现某个 uhci_td 数据结构的 TD_CTRL_ACTIVE 位变成了 0,就说明这个交互已经完成.

最后增加 data,减小 len,并且把 toggle 位置反.如果数据还没传输完,就开始下一轮的循环.

第二次循环的区别在于 plink 这时候已经有值了,所以这次 969 行 uhci_alloc_td 会被执行,这次就将申请一个 td.然后让 plink 里边的内容赋为这个 td 的 dma 地址,这样就把这个 td 和之前的 td 给连接了起来.而其它的事情则和第一次循环的时候一样.

不过网友"善解人衣"问了这么一个问题,这里貌似有两个队列呀,一个是 td->list,一个是 td->link,这是什么原因?我们看到 struct uhci_td 中,一个是__le32 link,一个是 struct

list_head list,后者就是一个经典的队列头,而前者是一个链接指针,实际上它们构成了两个队列,或者说两个链表,前者使用的物理地址,后者使用的是虚拟地址.因为 USB 主机控制器显然不认识虚拟地址,关于物理地址和虚拟地址,主机控制器的心声是我的心里只有你没有她.所以我们要让 USB 主机控制器能够顺着各个 TD 来执行,就得为它准备一个物理地址链接起来的队列,但是同时,从软件角度来说,要保证 CPU 能够访问各个 TD,则又必须以虚拟地址的方式组建一个队列,从而使得 CPU 可以对 uhci_td 数据结构进行常规的队列操作.所以,在我们的故事中出现了两个队列. uhci submit common 函数结束后,各个 td 就组成了一个 qh.

这个循环结束之后,主机控制器的驱动的工作就算是完成了,我们知道处理器的基本职责是取指令和执行指令,类似的,uhci 主机控制器的基本职责就是取TD和执行TD,这里因为TD也建好了,也连入该连接的地方了,剩下的具体执行就是硬件的事情了.你尽管放心,如果硬件连这点事情都做不好,那么我们复旦大学微电子系那个所谓的专用集成电路与系统国家重点实验室就可以关闭了.

其实这个建立 TD 队列的过程是很简单的,反反复复的就是在调用这三个函数 uhci_alloc_td, uhci_add_td_to_urbp,uhci_fill_td.其意图很明显,基本上就是三步走,申请 td,将其加入大部队,填充好.其中每一次调用了 uhci_alloc_td 之后都要判断是否申请成功,如果不成功就直接 goto nomem.正如我们曾经说过的,内存对设备驱动的重要性就好比房子对我们谈婚论嫁的重要性,这年头,女孩子找对象的基本要求是,有车有房,父母双亡,床上豺狼,床下绵羊.都说婚姻是爱情的坟墓,可是如果没有房子,你连坟墓都进不去!

然后还有一些细节的工作.994 行,判断 urb 的另一个 transfer_flags,URB_ZERO_PACKET 是否设置了,如果设置了,并且传输方向是输出,而且 len 等于 0,并且需要传输的数据长度是大于 0 的,(这说明最初 len 并不是 0,而现在是 0,即说明 transfer_buffer_length 的长度恰好等于整数个 maxsze.)这个 flag 的含义是这个传输最后需要有一个零长度的包.对于这种情况,没啥好说的,申请一个 td,连接好,填充好,然后把 toggle 位置反,就 ok 了.

1018 行,设置 status 的 bit24.这一位被称为 Interrupt on Complete(IOC).这一位如果为 1,则表示主机控制器会在这个 TD 执行的 frame 结束的时候触发中断.当初咱们在 uhci submit control 中也给状态阶段的 TD 设置了这一位.

再接下来的这一小段代码基本上就是处理那个 dummy_td.当年咱们在 uhci_alloc_qh 中曾经 刻意为 qh->dummy_td 给申请了空间.这个 td 是用来结束一个队列的,或者说它表征队列的结束.

这里结束之后,这个函数就结束了,返回 0.只有刚才申请 td 的时候失败了才会跳到下面去执行 uhci_remove_td_from_urbp(),把 dummy_td 从 td_list 中删除.这个函数也是粉简单的,来 自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

然后,uhci_submit_common 结束之后我们回到 uhci_submit_bulk,并进而回到 uhci_urb_enqueue中,而剩下的代码和控制传输就一样了,无需多说.这样,传说中的Bulk传输就这么被我们轻松搞定了.同样,在数据真的执行完之后,urb 的 complete 函数会被执行,控制权会转移给设备驱动去.

这一切听上去都很完美,似乎天衣无缝,可问题是,不管是之前说的控制传输还是现在说的Bulk传输,urb->complete 究竟是被谁调用的?前面在讲 Root Hub 的时候咱们看到了usb_hcd_giveback_urb被调用,而它会调用 urb->complete.那么对于非 Root hub 呢?

还记得咱们注册了中断函数吧?中断函数不会吃闲饭,咱们为控制传输和 Bulk 传输中的最后一个 TD 设置了 IOC,于是该 TD 完成之后的那个 Frame 结束时分,主机控制器会向 CPU 发送中断,于是中断函数会被调用.

传说中的中断服务程序(ISR)

想当年咱们在 usb_add_hcd 中使用 request_irq 注册了中断函数,写代码的人做每件事情都是费尽心机的,为了达到目的不择手段,他们绝不是雷锋,他们每做一件事情都是有着极强的功利心态的,每注册一个函数都是为了日后能够利用该函数,当初注册了 usb_hcd_irq,这会儿就该调用这个函数了.这个函数来自 drivers/usb/core/hcd.c:

```
1422 /**
1423 * usb_hcd_irq - hook IRQs to HCD framework (bus glue)
1424 * @irq: the IRQ being raised
1425 * @ hcd: pointer to the HCD whose IRQ is being signaled
1426 * @r: saved hardware registers
1427 *
1428 * If the controller isn't HALTed, calls the driver's irg handler.
1429 * Checks whether the controller is now dead.
1431 irqreturn_t usb_hcd_irq (int irq, void *__hcd)
1432 {
                                    *hcd = __hcd;
1433
             struct usb_hcd
1434
                                   start = hcd->state;
             int
1435
1436
             if (unlikely(start == HC STATE HALT ||
1437
                 !test_bit(HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE, &hcd->flags)))
1438
                    return IRQ_NONE;
1439
             if (hcd->driver->irq (hcd) == IRQ_NONE)
1440
                    return IRQ_NONE;
1441
1442
             set_bit(HCD_FLAG_SAW_IRQ, &hcd->flags);
1443
1444
             if (unlikely(hcd->state == HC_STATE_HALT))
```

```
1445
                       usb_hc_died (hcd);
  1446
                return IRQ_HANDLED;
  1447 }
对于 uhci 来说,driver->irq 就是 uhci_irq()函数.来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.c:
   377 static irgreturn_t uhci_irg(struct usb_hcd *hcd)
   378 {
   379
                struct uhci_hcd *uhci = hcd_to_uhci(hcd);
   380
                unsigned short status;
   381
               unsigned long flags;
   382
   383
               /*
   384
                * Read the interrupt status, and write it back to clear the
   385
                * interrupt cause. Contrary to the UHCI specification, the
   386
                * "HC Halted" status bit is persistent: it is RO, not R/WC.
   387
                */
   388
                status = inw(uhci->io_addr + USBSTS);
   389
               if (!(status & ~USBSTS HCH)) /* shared interrupt, not mine */
   390
                       return IRQ NONE;
   391
                                                                /* Clear it */
               outw(status, uhci->io_addr + USBSTS);
   392
   393
               if (status & ~(USBSTS_USBINT | USBSTS_ERROR | USBSTS_RD))
{
   394
                       if (status & USBSTS_HSE)
   395
                               dev_err(uhci_dev(uhci), "host system error, "
   396
                                              "PCI problems?\n");
   397
                       if (status & USBSTS HCPE)
   398
                               dev_err(uhci_dev(uhci), "host controller process "
   399
                                              "error, something bad
happened!\n");
   400
                       if (status & USBSTS_HCH) {
   401
                               spin_lock_irqsave(&uhci->lock, flags);
   402
                               if (uhci->rh_state >= UHCI_RH_RUNNING) {
   403
                                      dev err(uhci dev(uhci),
   404
                                              "host controller halted, "
   405
                                              "very bad!\n");
   406
                                      if (debug > 1 && errbuf) {
                                              /* Print the schedule for
   407
debugging */
   408
                                              uhci_sprint_schedule(uhci,
   409
                                                             errbuf,
ERRBUF_LEN);
   410
                                              lprintk(errbuf);
   411
                                      }
```

```
412
                                   uhci_hc_died(uhci);
413
414
                                   /* Force a callback in case there are
415
                                    * pending unlinks */
416
                                   mod timer(&hcd->rh timer, jiffies);
417
                           }
418
                           spin_unlock_irgrestore(&uhci->lock, flags);
                    }
419
420
            }
421
422
            if (status & USBSTS RD)
423
                    usb_hcd_poll_rh_status(hcd);
424
            else {
425
                    spin lock irgsave(&uhci->lock, flags);
426
                    uhci_scan_schedule(uhci);
427
                    spin unlock irgrestore(&uhci->lock, flags);
428
            }
429
430
            return IRQ_HANDLED;
431 }
```

USBSTS 就是 UHCI 的状态寄存器,而 USBSTS_USBINT 标志状态寄存器的 bit0,按照 UHCI spec 的规定,bit0 对应于 IOC.USBSTS_ERROR 对应于 bit 1,这一位如果为 1,表示传输出现了错误,USBSTS_RD 则对应于 bit2,RD 就是 Resume Detect 的意思,主机控制器在收到"RESUME"的信号的时候会把这一位设置为 1.所以我们很快就知道我们应该关注的就是426 这么一行代码,即 uhci_scan_schedule 这个最熟悉的陌生人.

当我们再一次踏入 uhci_scan_schedule 的时候,曾经那段被我们飘过的 while 循环现在就不得不面对了.uhci_advance_check 会被调用,它来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
1626 /*
  1627 * Check for queues that have made some forward progress.
  1628 * Returns 0 if the queue is not Isochronous, is ACTIVE, and
  1629 * has not advanced since last examined; 1 otherwise.
  1630 *
  1631 * Early Intel controllers have a bug which causes gh->element sometimes
  1632 * not to advance when a TD completes successfully. The queue remains
  1633 * stuck on the inactive completed TD. We detect such cases and
advance
  1634 * the element pointer by hand.
  1635 */
  1636 static int uhci_advance_check(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_qh *qh)
  1637 {
  1638
                struct urb_priv *urbp = NULL;
  1639
                struct uhci td *td;
```

```
1640
                int ret = 1;
   1641
                unsigned status;
   1642
   1643
                if (gh->type == USB ENDPOINT XFER ISOC)
   1644
                        goto done;
   1645
   1646
                /* Treat an UNLINKING queue as though it hasn't advanced.
   1647
                 * This is okay because reactivation will treat it as though
   1648
                 * it has advanced, and if it is going to become IDLE then
   1649
                 * this doesn't matter anyway. Furthermore it's possible
   1650
                 * for an UNLINKING gueue not to have any URBs at all, or
   1651
                 * for its first URB not to have any TDs (if it was dequeued
   1652
                 * just as it completed). So it's not easy in any case to
   1653
                 * test whether such queues have advanced. */
   1654
                if (qh->state != QH_STATE_ACTIVE) {
   1655
                        urbp = NULL;
   1656
                        status = 0;
   1657
   1658
                } else {
   1659
                        urbp = list_entry(qh->queue.next, struct urb_priv, node);
   1660
                        td = list entry(urbp->td list.next, struct uhci td, list);
   1661
                        status = td_status(td);
   1662
                        if (!(status & TD_CTRL_ACTIVE)) {
   1663
   1664
                               /* We're okay, the queue has advanced */
   1665
                               qh->wait_expired = 0;
   1666
                               qh->advance_jiffies = jiffies;
   1667
                               goto done;
   1668
                        }
   1669
                        ret = 0;
   1670
                }
   1671
   1672
                /* The queue hasn't advanced; check for timeout */
   1673
                if (qh->wait_expired)
   1674
                        goto done;
   1675
  1676
                if (time_after(jiffies, qh->advance_jiffies + QH_WAIT_TIMEOUT))
{
   1677
   1678
                        /* Detect the Intel bug and work around it */
   1679
                        if (qh->post_td && qh_element(qh) ==
LINK_TO_TD(qh->post_td)) {
   1680
                               qh->element = qh->post_td->link;
   1681
                               qh->advance_jiffies = jiffies;
```

```
1682
                               ret = 1;
  1683
                               goto done;
  1684
                       }
  1685
  1686
                       qh->wait_expired = 1;
  1687
                       /* If the current URB wants FSBR, unlink it temporarily
  1688
  1689
                         * so that we can safely set the next TD to interrupt on
  1690
                         * completion. That way we'll know as soon as the gueue
  1691
                         * starts moving again. */
  1692
                       if (urbp && urbp->fsbr &&!(status & TD CTRL IOC))
  1693
                               uhci_unlink_qh(uhci, qh);
  1694
  1695
                } else {
  1696
                       /* Unmoving but not-yet-expired queues keep FSBR alive
*/
  1697
                       if (urbp)
  1698
                               uhci_urbp_wants_fsbr(uhci, urbp);
  1699
                }
  1700
  1701 done:
  1702
                return ret;
  1703 }
```

从 urbp 中的 td_list 里面取出一个 td,读取它的状态,我们最初是设置了 TD_CTRL_ACTIVE,如果一个 td 被执行完了,主机控制器会把它的 TD_CTRL_ACTIVE 给取消掉.所以这里 1662 行 判断,如果已经没有了 TD_CTRL_ACTIVE,说明这个 TD 已经被执行完了,于是咱们执行 goto 语句 跳 出 去,从 而 uhci_advance_check 函数就返回了,对于这种情况,返回值为 1.uhci_advance_check 顾名思义,就是检查咱们的队列有没有前进,如果一个 TD 从 ACTIVE 变成了非 ACTIVE,这就说明队列前进了,因为主机控制器只有执行完一个 TD 才会把一个 TD 的 ACTIVE 取消,然后它就会前进去获取下一个 QH 或者 TD.

而如果 uhci_advance_check 返回了 1,那么接下来 uhci_scan_qh 会被调用,它来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
1536 static void uhci_scan_qh(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_qh *qh)
1537 {
             struct urb_priv *urbp;
1538
1539
             struct urb *urb;
1540
             int status;
1541
1542
             while (!list_empty(&qh->queue)) {
1543
                     urbp = list_entry(qh->queue.next, struct urb_priv, node);
1544
                     urb = urbp -> urb;
1545
```

```
if (qh->type == USB_ENDPOINT_XFER_ISOC)
  1546
  1547
                              status = uhci_result_isochronous(uhci, urb);
  1548
                       else
  1549
                              status = uhci_result_common(uhci, urb);
  1550
                       if (status == -EINPROGRESS)
  1551
                              break;
  1552
  1553
                       spin_lock(&urb->lock);
  1554
                       if (urb->status == -EINPROGRESS)
                                                                /* Not
dequeued */
  1555
                              urb->status = status;
  1556
                       else
  1557
                              status = ECONNRESET;
                                                               /* Not
-ECONNRESET */
  1558
                       spin_unlock(&urb->lock);
  1559
  1560
                       /* Dequeued but completed URBs can't be given back
unless
  1561
                        * the QH is stopped or has finished unlinking. */
  1562
                       if (status == ECONNRESET) {
                              if (QH FINISHED UNLINKING(qh))
  1563
  1564
                                      qh->is\_stopped = 1;
  1565
                               else if (!qh->is_stopped)
  1566
                                      return;
  1567
                       }
  1568
  1569
                       uhci_giveback_urb(uhci, qh, urb);
  1570
                       if (status < 0 && qh->type !=
USB_ENDPOINT_XFER_ISOC)
  1571
                              break;
  1572
               }
  1573
  1574
               /* If the QH is neither stopped nor finished unlinking (normal
case),
  1575
                 * our work here is done. */
  1576
               if (QH_FINISHED_UNLINKING(qh))
  1577
                       qh->is_stopped = 1;
  1578
               else if (!qh->is_stopped)
  1579
                       return;
  1580
  1581
               /* Otherwise give back each of the dequeued URBs */
  1582 restart:
  1583
               list_for_each_entry(urbp, &qh->queue, node) {
  1584
                       urb = urbp->urb;
```

```
if (urb->status != -EINPROGRESS) {
  1585
   1586
   1587
                               /* Fix up the TD links and save the toggles for
   1588
                                * non-Isochronous gueues. For Isochronous
queues,
   1589
                                * test for too-recent dequeues. */
  1590
                               if (!uhci_cleanup_queue(uhci, qh, urb)) {
  1591
                                       qh->is\_stopped=0;
  1592
                                       return;
  1593
                                }
   1594
                               uhci_giveback_urb(uhci, qh, urb);
  1595
                               goto restart;
   1596
                        }
  1597
                }
  1598
                qh->is\_stopped=0;
   1599
   1600
                /* There are no more dequeued URBs. If there are still URBs on
the
   1601
                 * queue, the QH can now be re-activated. */
   1602
                if (!list_empty(&qh->queue)) {
   1603
                        if (gh->needs fixup)
   1604
                                uhci_fixup_toggles(qh, 0);
   1605
   1606
                        /* If the first URB on the queue wants FSBR but its time
   1607
                         * limit has expired, set the next TD to interrupt on
                         * completion before reactivating the QH. */
   1608
   1609
                        urbp = list_entry(qh->queue.next, struct urb_priv, node);
   1610
                        if (urbp->fsbr && qh->wait_expired) {
   1611
                               struct uhci_td *td = list_entry(urbp->td_list.next,
   1612
                                               struct uhci_td, list);
   1613
   1614
                               td->status |= __cpu_to_le32(TD_CTRL_IOC);
   1615
                        }
   1616
  1617
                        uhci_activate_qh(uhci, qh);
   1618
                }
   1619
   1620
                /* The queue is empty. The QH can become idle if it is fully
   1621
                 * unlinked. */
   1622
                else if (QH_FINISHED_UNLINKING(qh))
   1623
                        uhci_make_qh_idle(uhci, qh);
  1624 }
```

可以看到,不管是控制传输还是 Bulk 传输,下一个被调用的函数都是 uhci_result_common(), 来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
1148 /*
  1149 * Common result for control, bulk, and interrupt
  1150 */
  1151 static int uhci_result_common(struct uhci_hcd *uhci, struct urb *urb)
  1152 {
 1153
               struct urb priv *urbp = urb->hcpriv;
  1154
               struct uhci_qh *qh = urbp->qh;
 1155
               struct uhci_td *td, *tmp;
  1156
               unsigned status;
 1157
               int ret = 0;
  1158
  1159
               list_for_each_entry_safe(td, tmp, &urbp->td_list, list) {
  1160
                       unsigned int ctrlstat;
  1161
                       int len;
 1162
  1163
                       ctrlstat = td_status(td);
 1164
                       status = uhci_status_bits(ctrlstat);
  1165
                       if (status & TD_CTRL_ACTIVE)
 1166
                              return -EINPROGRESS;
  1167
  1168
                       len = uhci_actual_length(ctrlstat);
 1169
                       urb->actual_length += len;
 1170
 1171
                       if (status) {
  1172
                               ret = uhci_map_status(status,
 1173
                                              uhci_packetout(td_token(td)));
 1174
                              if ((debug == 1 \&\& ret != -EPIPE) || debug > 1) {
 1175
                                      /* Some debugging code */
  1176
                                      dev_dbg(&urb->dev->dev,
  1177
                                                      "%s: failed with status
%x\n",
 1178
                                                      FUNCTION , status);
 1179
  1180
                                      if (debug > 1 && errbuf) {
 1181
                                              /* Print the chain for debugging */
 1182
                                              uhci_show_qh(uhci, urbp->qh,
errbuf,
 1183
                                                             ERRBUF_LEN, 0);
  1184
                                              lprintk(errbuf);
  1185
                                      }
  1186
                               }
```

```
1187
  1188
                       } else if (len < uhci_expected_length(td_token(td))) {</pre>
  1189
  1190
                              /* We received a short packet */
 1191
                              if (urb->transfer_flags & URB_SHORT_NOT_OK)
  1192
                                      ret = -EREMOTEIO;
  1193
 1194
                              /* Fixup needed only if this isn't the URB's last TD
*/
 1195
                              else if (&td->list != urbp->td_list.prev)
  1196
                                      ret = 1;
 1197
                      }
  1198
 1199
                      uhci_remove_td_from_urbp(td);
 1200
                      if (qh->post_td)
  1201
                              uhci_free_td(uhci, qh->post_td);
 1202
                      qh - post_td = td;
  1203
 1204
                      if (ret != 0)
  1205
                              goto err;
  1206
               }
  1207
               return ret;
  1208
 1209 err:
 1210
               if (ret < 0) {
 1211
                      /* In case a control transfer gets an error
  1212
                        * during the setup stage */
 1213
                      urb->actual_length = max(urb->actual_length, 0);
  1214
 1215
                      /* Note that the queue has stopped and save
                       * the next toggle value */
  1216
  1217
                      qh->element = UHCI_PTR_TERM;
 1218
                      qh->is_stopped = 1;
  1219
                      qh->needs_fixup = (qh->type !=
USB_ENDPOINT_XFER_CONTROL);
  1220
                      qh->initial_toggle = uhci_toggle(td_token(td)) ^
 1221
                                      (ret == -EREMOTEIO);
  1222
  1223
                              /* Short packet received */
               } else
  1224
                      ret = uhci_fixup_short_transfer(uhci, qh, urbp);
 1225
               return ret;
 1226 }
```

首先 list_for_each_entry_safe 就相当于传说中的 list_for_each_entry,只不过戴了一个安全套而已,其作用都是遍历 urbp 的 td_list,一个一个 td 的处理.

1163 行,td_status 是一个很简单的宏,来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.h:

其实就是获取 struct uhci td 结构体指针的 status 成员.

而 uhci_status_bits 亦是来自同一个文件中的宏:

```
204 #define uhci_status_bits(ctrl_sts) ((ctrl_sts) & 0xF60000)
```

要看懂这个宏需要参考下面这幅图:




Figure 7. Generic Form of Transfer Descriptor (TD)

这就是 UHCI spec 中对 TD 的结构体的定义,我们注意到它有四个 DWORD,而咱们的 uhci_td 中的成员 status 实际上指的是这里的 04-07h 这整个双字,而我们注意到这幅图中 04-07h 这个双字中,bit16 到 bit23 那一段被称为 Status,即这几位表示的是状态,uhci_status_bits 则是为了获得这几个 bits,把 ctrl_sts 和 0xF60000 相与得到的是 bit17 到 bit23,因为 UHCI spec 中规定了 bit16 是保留位,没啥意义.

这其中,bit 23 被称为 Active,其实它就是我们一直说的那个 TD_CTRL_ACTIVE.如果这一位还设置了那么就说明这个 TD 还是活的,那么就不去碰它.如果没有设置,那么继续往下走.

下一个宏是,uhci_actual_length,依然是来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.h:

这里TD_CTRL_ACTLEN_MASK是 0x7FF,我们注意到TD 的定义中,04-07h 中,bit0 到 bit10 这么个 11 个 bits 被称之为 ActLen,这个 field 是由主机控制器来写的,表示实际传输了多少个 bytes,它被以 n-1 的方式进行了编码,所以这里咱们解码就要加 1.然后咱们在 usb-storage 那 个故事中看到的 urb->actual_length 就是这么计算出来的,即每次处理一个 TD 就加上 len. 顺便提一下,我们注意到在 uhci_submit_control 中我们设置了 urb->actual_length 为-8,实际上写代码的哥们儿真实意图是希望用 urb->actual_length 小于 0 来表示控制传输的 setup 阶段没能取得成功,至于它具体是负多少并不重要,取为负 8 只是图个吉利.

如果一切正常的话,**status** 实际上应该是 **0**.不为 **0** 就表示出错了.**1171** 这一段就是为错误打印一些调试信息.咱们就不看了.

1188,如果虽然没有啥异常状态,但是 len 比期望值要小,那么首先判断是不是在 urb 的 transfer_flags 中设置了 URB_SHORT_NOT_OK,如果设置了,那就返回汇报错误.如果没有设置,继续判断,看看这个 td 是不是咱们整个队伍中最后一个 td,如果不是,那么就有问题,设置返回值为 1.

1199 行,既然 td 完成了使命,那么我们就可以过河拆桥卸磨杀驴了.

1200 行,qh->post_td 咱们第一次见,它当然是空的.如果不为空就调用 uhci_free_td 来释放 它.struct uhci_qh 结构体中的成员 post_td 是用来纪录刚刚完成了的那个 td.它的赋值恰恰 就是在 1202 这一行,即令 qh->post_td 等于现在这个 td,因为这个 td 就是刚刚完成的 td.

正常的话,应该返回 0.如果不正常,那就跳到 1209 下面去.

如果 ret 小于 0,则需要对 qh 的一些成员进行赋值.

如果 ret 不小于 0,实际上就是对应于刚才那个 ret 为 1 的情况,即传输长度小于预期长度,这种情况 就 调 用 $uhci_fixup_short_transfer()$ 这 个 专 门 为 此 而 设 计 的 函 数 . 来 自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

1101 /*

1102 * Fix up the data structures following a short transfer

```
1103 */
 1104 static int uhci_fixup_short_transfer(struct uhci_hcd *uhci,
 1105
                       struct uhci_qh *qh, struct urb_priv *urbp)
 1106 {
 1107
               struct uhci td *td;
 1108
               struct list_head *tmp;
 1109
               int ret;
 1110
 1111
               td = list_entry(urbp->td_list.prev, struct uhci_td, list);
 1112
               if (qh->type == USB_ENDPOINT_XFER_CONTROL) {
 1113
 1114
                       /* When a control transfer is short, we have to restart
 1115
                        * the queue at the status stage transaction, which is
 1116
                        * the last TD. */
 1117
                       WARN_ON(list_empty(&urbp->td_list));
 1118
                       qh->element = LINK_TO_TD(td);
 1119
                       tmp = td->list.prev;
 1120
                       ret = -EINPROGRESS;
 1121
 1122
               } else {
 1123
 1124
                       /* When a bulk/interrupt transfer is short, we have to
 1125
                        * fix up the toggles of the following URBs on the queue
 1126
                        * before restarting the queue at the next URB. */
 1127
                       gh->initial toggle = uhci toggle(td token(gh->post td))
^ 1;
 1128
                       uhci_fixup_toggles(qh, 1);
 1129
 1130
                       if (list_empty(&urbp->td_list))
 1131
                              td = qh - post td;
 1132
                       qh->element = td->link;
 1133
                       tmp = urbp->td_list.prev;
 1134
                       ret = 0;
 1135
               }
 1136
 1137
               /* Remove all the TDs we skipped over, from tmp back to the start
*/
               while (tmp != &urbp->td_list) {
 1138
 1139
                       td = list_entry(tmp, struct uhci_td, list);
 1140
                       tmp = tmp->prev;
 1141
 1142
                       uhci_remove_td_from_urbp(td);
 1143
                       uhci_free_td(uhci, td);
 1144
               }
```

```
1145 return ret;
1146 }
```

这里对于控制传输和对于 Bulk 传输有着不同的处理方法.

如果是控制传输,那么令 tmp 等于本 urb 的 td_list 中的倒数第二个 td,然后一个一个往前走,见一个删一个.并且把 ret 设置为-EINPROGRESS 然后返回 ret,这样做的后果就是留下了最后一个 td,而其它的 td 统统撤了.而对于控制传输,我们知道其最后一个 td 就是状态阶段的 td.

而对于 Bulk 传输或者中断传输,咱们的做法是从最后一个 td 开始往前走,全都给删除掉.uhci_fixup_toggles()来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
373 /*
374 * Fix up the data toggles for URBs in a queue, when one of them
375 * terminates early (short transfer, error, or dequeued).
376 */
377 static void uhci fixup toggles(struct uhci gh *gh, int skip first)
378 {
379
            struct urb_priv *urbp = NULL;
380
            struct uhci_td *td;
381
            unsigned int toggle = qh->initial_toggle;
382
            unsigned int pipe;
383
384
            /* Fixups for a short transfer start with the second URB in the
385
             * queue (the short URB is the first). */
386
            if (skip_first)
387
                    urbp = list entry(qh->queue.next, struct urb priv, node);
388
389
            /* When starting with the first URB, if the OH element pointer is
390
             * still valid then we know the URB's toggles are okay. */
391
            else if (qh_element(qh) != UHCI_PTR_TERM)
392
                    toggle = 2;
393
394
            /* Fix up the toggle for the URBs in the queue. Normally this
395
             * loop won't run more than once: When an error or short transfer
396
             * occurs, the queue usually gets emptied. */
397
            urbp = list_prepare_entry(urbp, &qh->queue, node);
398
            list_for_each_entry_continue(urbp, &qh->queue, node) {
399
400
                    /* If the first TD has the right toggle value, we don't
401
                     * need to change any toggles in this URB */
402
                    td = list_entry(urbp->td_list.next, struct uhci_td, list);
403
                    if (toggle > 1 || uhci toggle(td token(td)) == toggle) {
404
                            td = list_entry(urbp->td_list.prev, struct uhci_td,
405
                                            list);
```

```
406
                              toggle = uhci_toggle(td_token(td)) ^ 1;
  407
  408
                      /* Otherwise all the toggles in the URB have to be switched
*/
                      } else {
  409
  410
                              list_for_each_entry(td, &urbp->td_list, list) {
                                      td->token ^= __constant_cpu_to_le32(
  411
  412
TD TOKEN TOGGLE);
  413
                                      toggle ^= 1;
  414
                              }
  415
                      }
  416
               }
  417
  418
               wmb();
  419
               pipe = list entry(gh->queue.next, struct urb priv,
node)->urb->pipe;
  420
               usb_settoggle(qh->udev, usb_pipeendpoint(pipe),
  421
                              usb_pipeout(pipe), toggle);
  422
               qh->needs_fixup = 0;
  423 }
```

哇赛,这一段美妙的队列操作,足以让我等菜鸟们看得眼花缭乱头晕目眩了.

看这个函数之前,注意两点:

第一,在调用 uhci_fixup_toggles 之前的那句话,qh->initial_toggle 被赋了值,而且还就是 post_td 的 toggle 位取反.

第二,咱们传递进来的第二个参数是 1.即 skip_first 是 1.因此 387 行会被执行,即 urbp 是 qh 的 queue 队列中的第二个.因为第一个必然是刚才处理的那个,即那个出现短包问题的 urb.

然后 397,398 行从第二个 urbp 开始遍历 qh 的 queue 队列.首先是获得 urbp 里的第一个 td. 注意到 toggle 要么为 1 要么为 0.(除非 skip_first 为 0,咱们执行了 392 行,那么 toggle 将等于 2.但至少此情此景咱们没有走那条路.)如果这个 td 的 toggle 位和 qh->initial_toggle 相同,即它和那个 post_td 的 toggle 相反,那么 td 是正确的.咱们不用担心了.直接让 td 走到 td_list 的最后一个元素去.然后把 toggle 置为反.

反之如果td的toggle和qh->initial_toggle不相同,即它和之前那个post_td的toggle相同,那么说明整个URB中的所有的TD的toggle位都反了,都得翻一次.

最后调用 usb_settoggle 来设置一次.

最后设置 qh->needs_fixup 为 0.

显然,这么说谁都会,关键是得理解,也许现在是时候去理解理解 USB 世界里的同步问题了.USB spec 中是为了实现同步,定义了 Data0 和 Data1 这两种序列位,如果发送者要发送多个包给接收者,则给每个包编上号,让 Data0 和 Data1 间隔着发送出去.发送方和接受方都维护着一张绪列位,在一次传输开始之前,发送方和接受方的这个序列位必须同步,或者说相同.即要么同为Data0,要么同为Data1.这种机制称之为Data Toggle Synchronization.举例来说,假设一开始双方都是 Data0,当接收方成功的接收到了一个包它会把自己的同步位翻转,即所谓的toggle,即它变成了Data1,然后它会发送一个ACK给发送方,告诉对方,俺成功的接收到了你的包,而发送方在接收到这个ACK之后,也会翻转自己的同步位,于是也跟着变成了Data1.下一个包也是一样的做法.所以我们看到uhci_submit_common()函数中没填充一个td,就翻转一次toggle 位,即 984 行那个"toggle 个=1".同样我们在 uhci_submit_control()中也能看到对于toggle 的处理.我们回过头去看 uhci_submit_control ()中 879 行,来看一下我们是如何为控制传输设置 toggle 位的.

首先是 Setup 阶段,啥也没做,就让 toggle 位为 0.(A SETUP always uses a DATA0 PID for the data field of the SETUP transaction.— usb spec 2.0, 8.5.3)

其次是数据阶段,在填充每一个 td 之前翻转 toggle 位.即 850 行那个 destination^=TD_TOKEN_TOGGLE,第一次翻转之后 toggle 位是 Data1.

然后是状态阶段,879 行,我们为状态阶段的 toggle 位设置为 Data1,这也不是凭一种男人的直觉来设置的,而是依据 usb spec 中规定的来设置的.(A Status stage is delineated by a change in direction of data flow from theprevious stage and always uses a DATA1 PID.-- usb spec 2.0, 8.5.3)

网友"易中天品三围"问我,那么为何在 uhci_submit_common 中调用了 usb_gettoggle()和 usb_settoggle,而 uhci_submit_control 中没有调用呢?在回答这个问题之前我倒是先问一下这位网友,易中天老师的下一本书是否该叫做"易中天品三点"了?早在 usb-storage 中我们就介绍过 usb_settoggle 这个函数,当时我们说了,struct usb_device 这个结构体有这么一个成员 toggle[],

```
336 struct usb_device {
  337
               int
                              devnum;
                                               /* Address on USB bus */
                                              /* Use in messages: /port/port/...
  338
               char
                               devpath [16];
*/
  339
               enum usb_device_state
                                        state; /* configured, not attached, etc
*/
  340
                                          speed; /* high/full/low (or error) */
               enum usb device speed
  341
                                             /* low/full speed dev, highspeed
  342
               struct usb_tt
                              *tt;
hub */
  343
               int
                              ttport;
                                             /* device port on that tt hub */
  344
  345
               unsigned int toggle[2];
                                              /* one bit for each endpoint
                                               * ([0] = IN, [1] = OUT) */
  346
  347
```

这个 toggle 数组第一个元素是针对 IN 类型的 endpoint 的,第二个元素是针对 OUT 类型的 endpoint 的,每个 endpoint 都在这张表里占有一个 bit.于是咱们就可以用它来记录 endpoint 的 toggle,以保证传输的同步,但是,实际上在我们这个故事里,真正使用这个数组的只有两种端点,即 Bulk 端点和中断端点,另外两种端点并不需要这个数组,首先,等时端点是不需要使用 toggle bits 来进行同步的,这是 usb spec 中规定的,Data Toggle 同步对等时传输没有意义. 其次,控制传输的 toggle 位我们上面说了,其 Setup 阶段总是 Data0,数据阶段总是从 Data1 开始,Status 阶段总是 Data1.usb spec 已经为控制传输规定好了,你不得不遵守它,所以就没有必要另外使用这么一个数组来记录端点的 toggle 位了.这就是为什么操作这个 toggle 数组的两个函数 usb_gettoggle/usb_settoggle 不会出现在提交控制 urb 的函数 uhci_submit_control 中.而对于 Bulk 传输和中断传输,恰恰是因为每次在设置好一个 urb 的各个td之后调用了 usb_settoggle 来设置了这个toggle,下一次为新的 urb 的第一个td 设置 toggle 位的时候才可以直接调用 usb_gettoggle.这样就保证了前一个 urb 的td 的toggle 位和同步.

了解了这些 toggle 位的设置之后,再来看我们的这段代码,来看一下这个 uhci_fixup_toggles 究竟是怎么个 fixup 的.根据我们前面看到的对 qh->initial toqqle 的赋值可以知 道,initial_toggle 实际上就是接收到 short 包的那个 td 的 toggle 位取反,即 post_td 的 toggle 取反,(函数 uhci_fixup_short_transfer 中 1127 行),而 403 行咱们所比较的就是第 二个 urb 的第一个 td 的 token 是否和现在这个一样,如果不一样,我们就把该 urb 的所有的 td 都给翻转一下,如果一样,则说明没有问题,但无论哪种情况,我们都要记录 toggle 本身,因为我 们注意到在 420 行,我们最后还调用了 usb_settoggle 来设置了该管道的 toggle 位的.那么如 何理解这个一样就说明没有问题呢?我们知道,主机控制器处理的 TD 总是 QH 中的第一个 TD, 当然其所属的 urb 也一定是 QH 的第一个 urb,而且该 TD 的 toggle 位是和端点相同步的,假设 它们之前都是 Data0,那么现在该 TD 结束之后,端点那边的 toggle 位就该变成了 Data1.另一 方面,根据 uhci spec,我们知道,如果一个 urb 的 TD 被检测到了短包,则该 urb 的剩下的 TD 就 不会被处理了,而下一个 urb 的第一个 TD 的 toggle 得和现在这个 urb 的这个被处理的 TD 的 toggle 相反就说明它的 toggle 位也是 Data1.即它是和端点相同步的.这样我们就可以理直气 壮的重新开启下一个 urb.反之,如果第一个 TD 和端点的 toggle 位相反,就把整个队列的所有的 TD 都给反一下,这个工程不可谓不浩大,但是没有办法,谁叫设备不争气发送出这种短包来呢,这 就叫成长的代价.

另外提一下,和 uhci_submit_common()函数一样,我们也可以理解为什么在 uhci_fixup_toggles最后,即 420 行,我们会再次调用 usb_settoggle 了.我们注意一下,403 至 415 这一段,toggle 的两种赋值,第一种,由于整个队伍是出于正确的同步状况,所以不用改任何一个 td 的 toggle 位,404 行直接让 td 等于本 urb 队列中的最后一个 td,然后 toggle 是它的 toggle 位取反.而对于整个队伍都得翻转的情况,咱们看到 411 让每一个 td 进行翻转,而 413 行 toggle 也跟着一次次的翻转,以保证 toggle 最终等于最后一个 td 的 toggle 位的翻转.

最后我们再来看一下 TD_CTRL_SPD 这个 flag 的使用.这个 flag 对应于 TD 那 4 个双字中的第二个双字中的 bit29,在 uhci spec 中关于这个 bit 是这么介绍的:

Short Packet Detect (SPD). 1=Enable. 0=Disable. When a packet has this bit set to 1 and the packet:

1. is an input packet;

2. is in a queue; and

3. successfully completes with an actual length less than the maximum length; then the TD is marked inactive, the Queue Header is not updated and the USBINT status bit (Status Register) is set at the end of the frame. In addition, if the interrupt is enabled, the interrupt will be sent at the end of the frame.

Note that any error (e.g., babble or FIFO error) prevents the short packet from being reported. The behavior is undefined when this bit is set with output packets or packets outside of queues.

所以,对于 IN 方向的数据包,如果设置了这个 flag,那么再主机控制器读到一个短包之后,它就会触发中断.因此我们注意到 uhci_submit_common 函数中,951 行和 952 行,就对 IN 管道设置了这个 flag.即对于接下来的每一个数据包,我们都会检测一下看是否收到了短包,是的话就及时发送中断向上级汇报.而我们注意到 965 行我们又取消掉这个 flag 了,因为这是最后一个包,最后一个包当然是有可能是短包的.同样,在 uhci_submit_control 中也是如法炮制,835 行设置了 TD_CTRL_SPD,即保证数据阶段能够准确的汇报险情,而 881 行又取消掉,因为这已经是状态阶段了,最后一个包当然是允许短包的.

最后我们注意到,uhci_fixup_toggles 最后一行我们设置了 qh->needs_fixup 为 0.稍后我们 会看到对这个变量是否为 0 的判断.目前我们这个上下文当然就是 0.

回到 uhci_fixup_short_transfer 来,一个需要解释的问题是,为何我们要设置 qh->element,正如上面我们从 uhci spec 中摘取过来的那段对 SPD 的解释中所说的,当遇到短包的时候,qh 不会被 update,这也是为什么一个 TD 出现了短包下一个 TD 就不会被执行的原因.所以这里咱们就需要手工的 update 这个 qh.对于控制传输,qh 的 element 指向了状态传输的那个 td,因为我们要让状态阶段重新执行一次,就算是短包也得汇报一下,所以最后返回的是-EINPROGRESS,而对于 Bulk/中断传输,td 是本 urbp 的 td_list 中最后一个 td(看 1111 行的赋值),而 element 指向了的该 td 的 link 指针,也就是指向了下一个 urb.所以最后返回的是 0.

到这里我们就很清楚,uhci_fixup_short_transfer()中 1138 行 1144 这一段 while 循环的意义了.把那个有问题的 urb 的前面那些 td 统统给删掉,把内存也释放掉.

至此,我们结束了 uhci_fixup_short_transfer().因而,uhci_result_common 也就结束了.然 们回到了 uhci_scan_qh 中,仍然在 qh 中按照 urb 一个一个的循环.如果 status 是-EINPROGRESS,则结束循环,继续执行该 urb.

没什么故障的话,urb->status 应该还是-EINPROGRESS,这是我们最初提交 urb 的时候设置的,没毛病的话不会改的.于是这里就设置 urb->status 为 status,这就是执行之后的结果.

最后 1569 行,既然 status 不是-EINPROGRESS,那么 uhci_giveback_urb 被调用.

1482 /*

1483 * Finish unlinking an URB and give it back

1484 */

1485 static void uhci_giveback_urb(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_qh *qh,

```
1486
                      struct urb *urb)
 1487 __releases(uhci->lock)
 1488 __acquires(uhci->lock)
 1489 {
 1490
               struct urb_priv *urbp = (struct urb_priv *) urb->hcpriv;
 1491
               /* When giving back the first URB in an Isochronous queue,
 1492
 1493
                * reinitialize the QH's iso-related members for the next URB. */
 1494
               if (gh->type == USB ENDPOINT XFER ISOC &&
 1495
                              urbp->node.prev == &qh->queue &&
 1496
                              urbp->node.next != &qh->queue) {
 1497
                      struct urb *nurb = list_entry(urbp->node.next,
 1498
                                     struct urb_priv, node)->urb;
 1499
 1500
                      qh->iso_packet_desc = &nurb->iso_frame_desc[0];
 1501
                      qh->iso frame = nurb->start frame;
 1502
                      qh->iso\_status = 0;
 1503
               }
 1504
 1505
               /* Take the URB off the QH's queue. If the queue is now empty,
 1506
                * this is a perfect time for a toggle fixup. */
 1507
               list_del_init(&urbp->node);
 1508
               if (list_empty(&qh->queue) && qh->needs_fixup) {
 1509
                      usb_settoggle(urb->dev, usb_pipeendpoint(urb->pipe),
 1510
                                     usb pipeout(urb->pipe),
qh->initial_toggle);
 1511
                      qh->needs_fixup = 0;
 1512
               }
 1513
 1514
               uhci free urb priv(uhci, urbp);
 1515
 1516
               spin_unlock(&uhci->lock);
 1517
               usb_hcd_giveback_urb(uhci_to_hcd(uhci), urb);
 1518
               spin_lock(&uhci->lock);
 1519
 1520
               /* If the queue is now empty, we can unlink the QH and give up its
 1521
                * reserved bandwidth. */
 1522
               if (list_empty(&qh->queue)) {
 1523
                      uhci_unlink_qh(uhci, qh);
 1524
                      if (qh->bandwidth_reserved)
 1525
                              uhci_release_bandwidth(uhci, qh);
 1526
               }
 1527 }
```

首先 1494 行这一段 if 是针对等时传输的,暂时飘过.

然后把这个 urbp 从 qh 的队伍中删除掉.如果队列因此就空了,并且 needs_fixup 设置为了 1. 那么咱们就调用 usb_settoggle.不过咱们这个上下文里 needs_fixup 是 0,所以先不管.

然后把 urbp 的各个 td 给删除掉,把 td 的内存给释放掉,然后把 urbp 本身的内存释放掉.

接下来调用 usb_hcd_giveback_urb 把控制权交回给设备驱动程序.这个函数我们已经不再陌生了.

最后,如果 qh 这整个队伍已经空了,那么就调用 uhci_unlink_qh 把 qh 给撤掉.这个函数来自 drivers/usb/host/uhci-q.h:

```
552 /*
  * Take a OH off the hardware schedule
  555 static void uhci_unlink_qh(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_qh *qh)
  556 {
  557
              if (qh->state == QH_STATE_UNLINKING)
  558
                      return;
  559
              WARN_ON(qh->state != QH_STATE_ACTIVE || !qh->udev);
  560
              gh->state = QH STATE UNLINKING;
  561
  562
              /* Unlink the QH from the schedule and record when we did it */
  563
              if (gh->skel == SKEL ISO)
  564
  565
              else if (qh->skel < SKEL ASYNC)
  566
                      unlink interrupt(uhci, qh);
  567
              else
  568
                      unlink_async(uhci, qh);
  569
  570
              uhci get current frame number(uhci);
  571
              qh->unlink_frame = uhci->frame_number;
  572
  573
              /* Force an interrupt so we know when the QH is fully unlinked */
  574
              if (list_empty(&uhci->skel_unlink_qh->node))
  575
                      uhci set next interrupt(uhci);
  576
  577
              /* Move the QH from its old list to the end of the unlinking list */
  578
              if (qh == uhci->next_qh)
  579
                      uhci->next_qh = list_entry(qh->node.next, struct
uhci_qh,
  580
                                     node);
  581
              list_move_tail(&qh->node, &uhci->skel_unlink_qh->node);
  582 }
```

对于 Bulk 传输或者控制传输,要调用的是 unlink_async(). 依然是来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
534 /*
* Unlink a period-1 interrupt or async QH from the schedule
537 static void unlink_async(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_qh *qh)
538 {
539
            struct uhci qh *pqh;
540
            __le32 link_to_next_qh = qh->link;
541
542
            pgh = list_entry(gh->node.prev, struct uhci_gh, node);
543
            pqh->link = link_to_next_qh;
544
545
            /* If this was the old first FSBR QH, link the terminating skeleton
546
             * QH to the next (new first FSBR) QH. */
547
            if (pgh->skel < SKEL FSBR && gh->skel >= SKEL FSBR)
548
                   uhci->skel_term_qh->link = link_to_next_qh;
549
            mb();
550 }
```

打江山难而毁江山容易.这一点从 link_async 和 unlink_async 这两个函数对比一下就知道了.540 行,542 行,543 行的结果就是经典的删除队列节点的操作.让 pqh 等于 qh 的前一个节点,然后让 pqh 的 link 等于原来 qh 的 link,这样 qh 就没有利用价值了,它可以消失在我们眼前了.

然后 547 行这个 if 也不难理解,如果刚才这个 qh 是第一个 FSBR 的 qh,那么就令 skel_term_qh 的 link 指向下一个 qh,因为我们前面说过,skel_term_qh 总是要被设置为第一个 FSBR qh.

然后调用 uhci_get_current_frame_number 获得当前的 frame,记录在 unlink_frame 中.

然后,调用 uhci_set_next_interrupt,来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
28 static void uhci_set_next_interrupt(struct uhci_hcd *uhci)
29 {
30         if (uhci->is_stopped)
31              mod_timer(&uhci_to_hcd(uhci)->rh_timer, jiffies);
32         uhci->term_td->status |= cpu_to_le32(TD_CTRL_IOC);
33 }
```

这个函数的行为显然是和 uhci_clear_next_interrupt 相反的.等于是开启中断.

如果这个 qh 是 uhci->next_qh,那么就让 next_qh 顺延至下一个 qh.

最后把刚才 unlink 的这个 qh 插入到另外一支队伍中去,这支队伍就是 uhci->skel_unlink_qh, 所有的被 unlink 的 qh 都会被招入这支革命中去.很显然这是一支无产阶级革命队伍,因为进来的都是一无所有的 qh.

然后 uhci_giveback_urb 结束了,回到 uhci_scan_qh 中.uhci_cleanup_queue 被调用.来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
312 /*
  313 * When a queue is stopped and a dequeued URB is given back, adjust
  314 * the previous TD link (if the URB isn't first on the queue) or
  315 * save its toggle value (if it is first and is currently executing).
  316 *
  * Returns 0 if the URB should not yet be given back, 1 otherwise.
  318 */
  319 static int uhci_cleanup_queue(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_qh *qh,
  320
                      struct urb *urb)
  321 {
  322
               struct urb_priv *urbp = urb->hcpriv;
  323
               struct uhci td *td;
  324
               int ret = 1;
  325
  326
               /* Isochronous pipes don't use toggles and their TD link pointers
  327
                * get adjusted during uhci_urb_dequeue(). But since their
queues
                * cannot truly be stopped, we have to watch out for dequeues
  328
  329
                * occurring after the nominal unlink frame. */
               if (qh->type == USB_ENDPOINT_XFER_ISOC) {
  330
  331
                       ret = (uhci->frame number + uhci->is stopped !=
  332
                                      qh->unlink_frame);
  333
                      goto done;
  334
               }
  335
  336
               /* If the URB isn't first on its queue, adjust the link pointer
  337
                * of the last TD in the previous URB. The toggle doesn't need
  338
                * to be saved since this URB can't be executing yet. */
  339
               if (qh->queue.next != &urbp->node) {
                      struct urb_priv *purbp;
  340
  341
                      struct uhci_td *ptd;
  342
  343
                      purbp = list_entry(urbp->node.prev, struct urb_priv,
node);
  344
                      WARN_ON(list_empty(&purbp->td_list));
  345
                       ptd = list_entry(purbp->td_list.prev, struct uhci_td,
  346
                                      list);
  347
                      td = list_entry(urbp->td_list.prev, struct uhci_td,
```

```
348
                                     list);
   349
                       ptd->link = td->link;
   350
                       goto done;
   351
               }
   352
   353
               /* If the QH element pointer is UHCI_PTR_TERM then then
currently
   354
                * executing URB has already been unlinked, so this one isn't it. */
   355
               if (gh element(gh) == UHCI PTR TERM)
   356
                       goto done;
               qh->element = UHCI_PTR_TERM;
   357
   358
   359
               /* Control pipes don't have to worry about toggles */
               if (gh->type == USB ENDPOINT XFER CONTROL)
   360
   361
                       goto done;
   362
   363
               /* Save the next toggle value */
   364
               WARN_ON(list_empty(&urbp->td_list));
   365
               td = list_entry(urbp->td_list.next, struct uhci_td, list);
   366
               qh->needs_fixup = 1;
               qh->initial_toggle = uhci_toggle(td_token(td));
   367
   368
   369 done:
   370
               return ret;
   371 }
最后,uhci_make_qh_idel 被调用,来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:
   584 /*
   * When we and the controller are through with a QH, it becomes IDLE.
   * This happens when a QH has been off the schedule (on the unlinking
   587 * list) for more than one frame, or when an error occurs while adding
   * the first URB onto a new QH.
   589 */
   590 static void uhci make qh idle(struct uhci hcd *uhci, struct uhci qh *qh)
   591 {
   592
               WARN_ON(qh->state == QH_STATE_ACTIVE);
   593
   594
               if (qh == uhci->next_qh)
   595
                       uhci->next_qh = list_entry(qh->node.next, struct
uhci_qh,
   596
                                     node);
   597
               list_move(&qh->node, &uhci->idle_qh_list);
   598
               qh->state = QH_STATE_IDLE;
   599
```

```
600
            /* Now that the QH is idle, its post_td isn't being used */
601
            if (ah->post td) {
602
                    uhci_free_td(uhci, qh->post_td);
603
                    qh->post td = NULL;
604
            }
605
606
            /* If anyone is waiting for a OH to become idle, wake them up */
607
            if (uhci->num_waiting)
608
                    wake up all(&uhci->waitqh);
609 }
```

目的就一个,设置 qh->state 为 QH_STATE_IDLE.

uhci_make_qh_idle 结束之后,uhci_scan_qh 也就结束了,回到了 uhci_scan_schedule 中.

最后判断 uhci->skel_unlink_qh 领衔的队伍是否为空,如果为空,就调用uhci_clear_next_interrupt清中断,如果不为空,就说明又有无产阶级的 qh 加入了这支队伍,就调用 uhci_set_next_interrupt 去产生下一次中断,从而再次把 qh->state 设置为QH_STATE_IDLE.于是 uhci_scan_

schedule 也结束了.

于是,uhci_irq 也就结束了.

Root Hub 的中断传输

来看中断传输,中断传输和下面要讲的等时传输无疑要比之前的那两种传输复杂些,至少它们讲究一个周期性.当年歌坛大姐大那英在看到 usb 子系统中对这两种传输的实现的复杂性之后,颇为感慨的对写代码的哥们儿唱出了那句"就这样被你征服",而其多年来的老对手田震看了之后心情抑郁,一气之下,嗓子永久性的嘶哑了,但仍然呼吁后人看这些代码的时候要"执著".所以我们看代码的时候看不懂也不用灰心,歌手林志炫的成名曲<<单身情歌>>也就是把自己看代码的亲身经历唱了出来:为了看代码孤军奋斗,早就吃够了看代码的苦,在代码中失落的人到处有,而我只是其中一个.毫无疑问,这首歌唱出了我们看代码的心声,所以歌曲一问世便得到了广大 Linux 爱好者的追捧并迅速窜红.

和前面那个控制传输一样,中断传输的代码也分为两部分,一个是针对 Root Hub 的,这部分相当简单,另一个是针对非 Root Hub 的,这一部分明显复杂许多.我们先来看 Root Hub 的.从哪里开始看应该不用多说了吧,这些年里,虽然很多事情都已经像沧海变成了桑田,但是咱们跟踪 urb 的入口依然和<<曲苑杂坛>>的主持人一样,多少年也不会变,依然是 usb_submit_urb.

还记得咱们在 hub 驱动中讲的那个 hub_probe 吗?在 hub 驱动的探测过程中,最终咱们会提交一个 urb.是一个中断 urb.那么咱们来看调用 usb_submit_urb()来 submit 这个 urb 之后究竟会发生什么?

但是与之前控制传输 Bulk 传输不同的是,之前我们是凌波微步来到了最后一行 usb hcd submit urb,而现在在这一行之前还有几行是我们需要关注的.

首先我们注意到 243 行对临时变量 temp 赋了值,看到它被赋值为 usb_pipetype(pipe),我相信即使是后海的酒托儿也知道,从此以后 temp 就是管道类型.

于是我们像草上飞一样飞到 338 行,看到这里有一个 switch.所有的痛苦都来自选择,所谓幸福,就是没有选择.看到这里你明白为何当初在讲控制传输和 Bulk 传输的时候我们跳过了这一段了吧,没错,这里只有两个 case,即 PIPE_ISOCHRONOUS 和 PIPE_INTERRUPT,这两个 case 就是等时管道和中断管道.而控制传输和 Bulk 传输根本不在这一个选择的考虑范畴之内.所以当时我们很幸福的飘了过去.但现在不行了.实际上这里对于等时传输和对于中断传输,处理方法是一样的.

首先判断 urb->interval,我们在 hub 驱动中已经讲过它的作用,它当然不能小于等于 0.

其次根据设备是高速还是全速低速,再一次设置 interval.我们当时在 hub 驱动中也说过,对于高速设备和全速低速设备,这个 interval 的单位是不一样的.前者的单位是微帧,后者的单位是帧,所以这里对它们有不同的处理方法,但是总的来说,我们可以看到temp无论如何会是 2 的整数次方,所以 372 行这么一赋值的效果是,如果你的期待值是介于 2 的 n 次方和 2 的 n+1 次方之间,那么我们就把它设置成 2 的 n 次方.因为最终设置成 2 的整数次方对我们来说软件上便于实现,而硬件上来说也无所谓,因为 usb spec 中也是允许的,比如,usb spec 2.0 5.7.4 中有这么一段:

The period provided by the system may be shorter than that desired by the device up to the shortest period defined by the USB (125 μ s microframe or 1 ms frame). The client software and device can depend only on the fact that the host will ensure that the time duration between two transaction attempts with the endpoint will be no longer than the desired period.

这段话的意思很明确,比如你背着老婆包了一个二奶,她希望你每隔 7 天去关心她一次,而你如果每隔 4 天关心她一次那她当然没意见,但如果你每隔 10 天关心她一次她心里就有想法了.

关于 ISO 传输的那部分代码咱们后面再看,现在依然先飘过.然后我们就再一次进入了 usb_hcd_submit_urb.

而对于 Root Hub,我们又再一次进入了 rh_urb_enqueue,对于中断传输,我们进入了 rh_queue_status.这个函数来自 drivers/usb/core/hcd.c:

```
599
600 static int rh_queue_status (struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb)
601 {
602    int        retval;
603        unsigned long flags;
604    int        len = 1 + (urb->dev->maxchild / 8);
605
606    spin_lock_irqsave (&hcd_root_hub_lock, flags);
```

```
607
                if (urb->status != -EINPROGRESS)
                                                          /* already unlinked */
   608
                        retval = urb->status;
                else if (hcd->status_urb || urb->transfer_buffer_length < len) {</pre>
   609
                        dev dbg (hcd->self.controller, "not queuing rh status
   610
urb\n");
   611
                        retval = -EINVAL;
   612
                } else {
                        hcd->status_urb = urb;
   613
                                                 /* indicate it's queued */
   614
                        urb->hcpriv = hcd;
   615
   616
                        if (!hcd->uses new polling)
   617
                                mod_timer (&hcd->rh_timer, jiffies +
   618
                                               msecs_to_jiffies(250));
   619
   620
                        /* If a status change has already occurred, report it ASAP
*/
   621
                        else if (hcd->poll_pending)
   622
                                mod_timer (&hcd->rh_timer, jiffies);
   623
                        retval = 0;
   624
   625
                spin unlock irgrestore (&hcd root hub lock, flags);
                return retval;
   626
   627 }
```

还 好 这 个 函 数 不 那 么 变 态 , 由 于 我 们 设 置 了 hcd->uses_new_polling 为 1, 而 hcd->poll_pending 只有在一个地方被改变,即 usb_hcd_poll_rh_status(),如果这个函数被 调用了而 Hub 端口处没什么变化,那么 poll_pending 就会设置为 1.但当我们第一次来到这个 函数的时候,poll_pending 还没有被设定过,所以它只能是 0.

假设咱们第一次执行 usb_hcd_poll_rh_status 的时候,Root Hub 的端口确实没有什么信息,即没有连接任何 usb 设备并且没有任何需要汇报的信息,那么 poll_pending 就会设置为 1.所以下一次当然来到这个函数的时候,622 行这个 mod_timer 会被执行.所以我们将再一次执行 usb_hcd_poll_rh_status,并且是立即执行.但关于 usb_hcd_poll_rh_status,咱们也没什么好讲的,当初我们已经详细的讲过了.所以基本上我们就知道了,如果 Root Hub 的端口没有什么改变的话,usb_submit_urb 为 Root Hub 而提交的中断 urb 也不干什么正经事,我们能看到的是 rh_queue_status,rh_urb_enqueue,usb_hcd_submit_urb,usb_submit_urb 这四个函数像多米诺骨牌一样一个一个返回 0.然后生活还会继续,然后 Tomorrow is another day,即使 Hub 端口里永远不接入任何设备,驱动程序也仍然像沈祥福带超白金一代时冲击雅典奥运会时说过的那句"我们还活着".

不过我最后想提醒一点,由于 hub driver 中的 usb_submit_urb 是在 hub_probe 的过程中被执行的,而这时候实际上咱们正处在 register_root_hub 中,也就是说,咱们是在 usb_add_hcd 中,回过去看这个函数你会发现,1639 行调用 register_root_hub,而 1643 行调用 usb_hcd_poll_rh_status. 这 也 就 是 说 ,尽 管 咱 们 很 早 之 前 就 讲 过 了 usb_hcd_poll_rh_status 这个函数,但是实际上第一次调用 usb_hcd_poll_rh_status 发生

在 rh_queue_status 之后.这也就是为什么这里我说第一次进入 rh_queue_status 的时候,poll_pending 的值为 0,因为只有调用了 usb_hcd_poll_rh_status 之后,poll_pending 才有可能变成 1.

非 Root Hub 的中断传输

再来看非Root hub 的中断传输,usb_submit_urb 还是那个usb_submit_urb,usb_hcd_submit_urb 还是那个usb_hcd_submit_urb,但是很显然rh_urb_enqueue 不会再被调用.取而代之的是 1014 行,driver->urb_enqueue 的被调用.即uhci_urb_enqueue.这个函数咱们在讲控制传输的时候已经贴出来也已经讲过了,后来在讲Bulk传输的时候又讲过,但是当时的上下文是控制传输或者Bulk传输,当然和现在的中断传输不一样.我们回过头来看 uhci_urb_enqueue,很快就会发现对于中断传输,我们执行 1415 行,会调用 uhci_submit_interrupt 函数.于是网友"暗恋未遂"建议我们立即去看uhci_submit_interrupt,不过我倒是想用电影<<十分爱>>中的那句话来提醒一下你,有时候看到的不一定是真的,真的不一定看得到.1415 行的区别只是表面现象,我们不能被表面现象所迷惑,要知道我这一生最鄙视两种人,一种是以貌取人的,一种是恐龙.

其实在看 uhci_submit_interrupt 之前,我们需要注意的是 1401 行,uhci_alloc_qh 这个函数,虽然大家都调用了它,可是不同的上下文里它做的事情大不一样.什么是上下文?让我们看一下下面这个故事:

孔子东游,遇一妇,欲求其欢,妇不从,乃强虏林中,衣尽剥,事毕,妇人曰,兽行!孔子曰,妇人之见!

几千年来人们一直津津乐道的引用孔子的那句"妇人之见",却有几人知其上下文?直到今日孔子的代言人于丹大姐带领我们掀起了重温论语的热潮之后,我们方才明白,脱离上下文去理解一句话或者一段代码是多么的幼稚的一件事.

所以让我们再次回到 uhci_alloc_qh 中来,这个来自 drivers/usb/host/uhci-q.c 的函数不长, 所以我们不妨再一次贴出来:

```
247 static struct uhci_qh *uhci_alloc_qh(struct uhci_hcd *uhci,
                       struct usb_device *udev, struct usb_host_endpoint *hep)
   248
   249 {
   250
               dma addr t dma handle;
   251
               struct uhci_qh *qh;
   252
   253
               qh = dma_pool_alloc(uhci->qh_pool, GFP_ATOMIC,
&dma handle);
   254
               if (!qh)
   255
                       return NULL;
   256
               memset(qh, 0, sizeof(*qh));
   257
   258
               qh->dma_handle = dma_handle;
```

```
259
   260
              qh->element = UHCI_PTR_TERM;
   261
              qh->link = UHCI_PTR_TERM;
   262
   263
              INIT LIST HEAD(&qh->queue);
   264
              INIT_LIST_HEAD(&qh->node);
   265
                                   /* Normal QH */
   266
              if (udev) {
   267
                     gh->type = hep->desc.bmAttributes &
USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK;
   268
                     if (gh->type != USB ENDPOINT XFER ISOC) {
   269
                            qh->dummy_td = uhci_alloc_td(uhci);
   270
                            if (!qh->dummy_td) {
   271
                                    dma_pool_free(uhci->qh_pool, qh,
dma_handle);
   272
                                    return NULL;
   273
                            }
   274
                      }
   275
                     qh->state = QH_STATE_IDLE;
   276
                     qh->hep = hep;
   277
                     qh->udev = udev;
   278
                     hep->hcpriv = qh;
   279
   280
                     if (qh->type == USB_ENDPOINT_XFER_INT ||
   281
                                    qh->type ==
USB_ENDPOINT_XFER_ISOC)
   282
                            qh->load = usb_calc_bus_time(udev->speed,
   283
usb_endpoint_dir_in(&hep->desc),
                                          qh->type ==
USB_ENDPOINT_XFER_ISOC,
   285
le16_to_cpu(hep->desc.wMaxPacketSize))
   286
                                   /1000 + 1;
   287
   288
               } else {
                                   /* Skeleton QH */
   289
                     qh->state = QH_STATE_ACTIVE;
   290
                     qh->type = -1;
   291
   292
              return qh;
   293 }
```

很显然,280 行,不管是中断传输还是等时传输,都需要执行 282 行至 286 行这一小段.这一段其实就是调用了 usb_calc_bus_time()这么一个函数.

这个函数来自 drivers/usb/core/hcd.c:

```
849 /**
   * usb_calc_bus_time - approximate periodic transaction time in
nanoseconds
   * @speed: from dev->speed; USB_SPEED_{LOW,FULL,HIGH}
   * @is_input: true iff the transaction sends data to the host
   853 * @isoc: true for isochronous transactions, false for interrupt ones
   * @bytecount: how many bytes in the transaction.
   855 *
   856 * Returns approximate bus time in nanoseconds for a periodic
transaction.
   857 * See USB 2.0 spec section 5.11.3; only periodic transfers need to be
   858 * scheduled in software, this function is only used for such scheduling.
   859 */
   860 long usb_calc_bus_time (int speed, int is_input, int isoc, int bytecount)
   862
               unsigned long
                              tmp;
   863
   864
               switch (speed) {
   865
               case USB_SPEED_LOW:
                                         /* INTR only */
   866
                      if (is_input) {
   867
                             tmp = (67667L * (31L + 10L * BitTime)
(bytecount))) / 1000L;
                              return (64060L + (2 * BW_HUB_LS_SETUP) +
   868
BW_HOST_DELAY + tmp);
   869
                      } else {
   870
                              tmp = (66700L * (31L + 10L * BitTime)
(bytecount))) / 1000L;
                              return (64107L + (2 * BW HUB LS SETUP) +
   871
BW_HOST_DELAY + tmp);
   872
                      }
   873
               case USB_SPEED_FULL:
                                         /* ISOC or INTR */
   874
                      if (isoc) {
   875
                              tmp = (8354L * (31L + 10L * BitTime (bytecount)))
/ 1000L;
   876
                              return (((is_input) ? 7268L: 6265L) +
BW_HOST_DELAY + tmp);
   877
                      } else {
   878
                              tmp = (8354L * (31L + 10L * BitTime (bytecount)))
/ 1000L;
   879
                              return (9107L + BW_HOST_DELAY + tmp);
   880
               case USB SPEED HIGH:
   881
                                         /* ISOC or INTR */
```

```
882
                   // FIXME adjust for input vs output
883
                   if (isoc)
884
                           tmp = HS_NSECS_ISO (bytecount);
885
                   else
886
                           tmp = HS NSECS (bytecount);
887
                    return tmp;
888
            default:
889
                   pr_debug ("%s: bogus device speed!\n", usbcore_name);
890
                    return -1:
891
            }
892 }
```

这俨然就是一道小学数学题.传递进来的四个参数都很直白.speed 表征设备的速度,is_input 表征传输的方向,isoc 表征是不是等时传输,为 1 就是等时传输,为 0 则是中断传输.bytecount 更加直白,要传输多少个 bytes 的字节.以前我一直只知道什么是贷款,因为我们 80 后中的大部分都不得不贷款去做房奴,但我从不知道究竟什么是带宽,看到了这个 usb_calc_bus_time()函数和我们即将要看到的 uhci_reserve_bandwidth()函数之后我总算是对带宽有一点了解了.带宽这个词用江湖上的话来说,就是单位时间内传输的数据量,即单位时间内最大可能提供多少个二进制位传输,按江湖规矩,单位时间指的就是每秒.既然扯到时间,自然就应该计算时间.从软件的角度来说,每次建立一个管道我们都需要计算它所消耗的总线时间,或者说带宽,如果带宽不够了当然就不能建立了.

事实上以上这一堆的计算都是依据 usb spec 2.0 中 5.11.3 节里提供的公式,我们这里列举出 Full-Speed 的情况,spec 中的公式如下:

```
Full-speed (Input)
Non-Isochronous Transfer (Handshake Included)
= 9107 + (83.54 * Floor(3.167 + BitStuffTime(Data_bc))) + Host_Delay
Isochronous Transfer (No Handshake)
= 7268 + (83.54 * Floor(3.167 + BitStuffTime(Data_bc))) + Host_Delay

Full-speed (Output)
Non-Isochronous Transfer (Handshake Included)
= 9107 + (83.54 * Floor(3.167 + BitStuffTime(Data_bc))) + Host_Delay
Isochronous Transfer (No Handshake)
= 6265 + (83.54 * Floor(3.167 + BitStuffTime(Data_bc))) + Host_Delay
```

这一切的单位都是纳秒.

其中 BW_HOST_DELAY 是定义于 drivers/usb/core/hcd.h 的宏:

```
315 /*
316 * Full/low speed bandwidth allocation constants/support.
317 */
318 #define BW_HOST_DELAY 1000L /* nanoseconds */
```

它被定义为 1000L.BW 就是 BandWidth.这个宏对应于 Spec 中的 Host_Delay.而 BitTime 对应于 Spec 中的 BitStuffTime,仔细对比这个函数和 Spec 中的这一堆公式,你会发现,这个函数真是一点创意也没有,完全是按照 Spec 来办事.所以写代码的这些人如果来参加大学生挑战杯,那么等待他们的只能是早早被淘汰,连上 PK 台的机会都甭想有.

总之,这个函数返回的就是传输这么些字节将会占有多少时间,单位是纳秒.在咱们的故事中,usb_calc_bus_time 这个计算时间的函数只会出现在这一个地方,即每次咱们调用uhci_alloc_qh申请一个正常的 qh 的时候会被调用.(最开始建立框架的时候当然不会被调用.)而且只有针对中断传输和等时传输才需要申请带宽.这里我们把返回值赋给了 qh->load,赋值之前我们除了 1000,即把单位转换成为了微秒.

于是我们又结束了 uhci_alloc_qh,回到了 uhci_urb_enqueue.当然我还想友情提醒一下,uhci_alloc_qh中,第267行,对qh->type赋了值,这个值来自struct usb_host_endpoint 结构体指针 hep,确切的说就是来自于端点描述符中的 bmAttributes 这一项.usb spec 2.0 中规定好了,这个属性的 Bit1 和 Bit0 两位表征了端点的传输类型.00 为控制,01 为等时,10 为Bulk,11为Interrupt.而咱们这里的USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK就是为了提取出这两个 bit 来.

于是回到 uhci_urb_enqueue 中以后,对 qh->type 进行判断,如果是中断传输类型,则 uhci_submit_interrupt 会被调用,依然来自 drivesr/usb/host/uhci-q.c:

```
1060 static int uhci_submit_interrupt(struct uhci_hcd *uhci, struct urb *urb,
   1061
                        struct uhci_qh *qh)
  1062 {
   1063
                int ret;
   1064
   1065
                /* USB 1.1 interrupt transfers only involve one packet per interval.
  1066
                 * Drivers can submit URBs of any length, but longer ones will
need
   1067
                 * multiple intervals to complete.
   1068
                 */
   1069
                if (!qh->bandwidth_reserved) {
  1070
   1071
                        int exponent;
   1072
   1073
                        /* Figure out which power-of-two queue to use */
```

```
1074
                     for (exponent = 7; exponent >= 0; --exponent) {
1075
                             if ((1 << exponent) <= urb->interval)
1076
                                    break;
1077
                     }
1078
                     if (exponent < 0)
1079
                             return -EINVAL;
1080
                     qh->period = 1 << exponent;
1081
                     qh->skel = SKEL_INDEX(exponent);
1082
                     /* For now, interrupt phase is fixed by the layout
1083
1084
                      * of the QH lists. */
1085
                     qh->phase = (qh->period / 2) & (MAX_PHASE - 1);
1086
                     ret = uhci_check_bandwidth(uhci, qh);
1087
                     if (ret)
1088
                            return ret;
             } else if (qh->period > urb->interval)
1089
1090
                     return -EINVAL;
                                            /* Can't decrease the period */
1091
1092
             ret = uhci_submit_common(uhci, urb, qh);
1093
             if (ret == 0) {
1094
                     urb->interval = qh->period;
1095
                     if (!qh->bandwidth_reserved)
1096
                             uhci_reserve_bandwidth(uhci, qh);
1097
             }
1098
             return ret;
1099 }
```

首先 struct uhci_qh 中有一个成员 unsigned int bandwidth_reserved,顾名思义,用来表征是否申请了带宽的,对于等时传输和中断传输,是需要为之分配带宽的,带宽就是占用总线的时间,UHCI 的世界里,等时传输和中断传输这两者在每一个 frame 内加起来是不可以超过该frame 的 90%的.设置 bandwidth_reserved 为 1 只有一个地方,那就是uhci_reserve_bandwidth函数.而与之相反的一个函数 uhci_release_bandwidth会把这个变量设置为 0.而调用 uhci_reserve_bandwidth 的又是谁呢?只有两个地方,一个恰恰就是这里这个uhci_submit_interrupt,另一个则是等时传输中要用到的uhci_submit_isochronous.而释放这个带宽的函数 uhci_release_bandwidth则是在uhci_giveback_urb中被调用.我们以后会看到的.

1074 行,临时变量 exponent 从 7 开始,最多循环 8 次,把 1 左移 exponent 位就是进行指数运算,比如 exponent 为 1,左移以后就是 2 的 1 次方,exponent 为 7,则左移以后就是 2 的 7 次方. 把这个数和 urb->interval 想比较,如果小于等于 urb->interval,就算找到了.这是什么意思呢?我们知道,UHCI 是 usb spec 1.1 的产物,那时候只有全速和低速设备,而 usb spec 中规定,对于全速设备来说,其 interval 必须在 1 毫秒到 255 毫秒之间,对于低速设备来说,其 interval 必须在 10 毫秒到 255 毫秒之间,所以这里 exponent 最多取 7 就可以了,2 的 7 次方就是 128. 如果 interval 比 128 还大那么就是处于 128 至 255 之间.而 interval 最小也不能小于 1,小于 1 也就出错了.那么从 1074 行到 1080 行这一段的目的是什么呢?就是根据 interval 确定最终

的 period,就是说甭管您 interval 具体是多少,最终我设定的周期(period)都是 2 的整数次方,只要 period 小于等于 interval,设备驱动就不会有意见.理由我在前面以那个包二奶为例子已经讲过了.

SKEL_INDEX 这个宏我们贴出来过,struct uhci_qh 有一个成员 int skel,qh->skel 将被赋值为 9-exponent,即比如 exponent 为 1,qh->skel 就是 8.但同时我们知道,比如 exponent 为 3,那么说明 urb->interval 是介于 8 毫秒和 16 毫秒之间.而 qh->skel 为 8 意味着咱们的这个 qh 最终将挂在 skelqh[]数组的 skel int8 qh 后面.具体稍后我会用一张图来展示给你看的.

此外,struct uhci_qh 另有两个元素,unsigned int period 和 short phase,刚才说了 period 就是周期,这里看到它被赋值为 2 的 exponent 次方,即比如 exponent 为 3,那么 period 就是 8. 我们知道,标准情况下一个 Frame 是 1 毫秒,所以对于中断传输来说,这里的意思就是每 8 个 Frame 主机关心一次设备.MAX_PHASE 被定义为 32,此时我们还看不出来 phase 这个变量有什么用,到时候再看.

前面我们计算的是总线时间,现在还得转换成带宽的概念.uhci_check_bandwidth 这个函数就是检查带宽的,它来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
623 /*
   * Set gh->phase to the optimal phase for a periodic transfer and
   625 * check whether the bandwidth requirement is acceptable.
   627 static int uhci_check_bandwidth(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_qh *qh)
   628 {
   629
               int minimax_load;
   630
   631
               /* Find the optimal phase (unless it is already set) and get
   632
                * its load value. */
   633
               if (gh->phase >= 0)
   634
                       minimax_load = uhci_highest_load(uhci, qh->phase,
qh->period);
   635
               else {
   636
                       int phase, load;
   637
                       int max_phase = min_t(int, MAX_PHASE, gh->period);
   638
   639
                       qh->phase = 0;
   640
                       minimax_load = uhci_highest_load(uhci, qh->phase,
qh->period);
   641
                       for (phase = 1; phase < max_phase; ++phase) {
   642
                               load = uhci_highest_load(uhci, phase,
qh->period);
   643
                               if (load < minimax_load) {</pre>
   644
                                      minimax load = load;
   645
                                      qh->phase = phase;
   646
                               }
```

```
647
                       }
   648
               }
   649
   650
               /* Maximum allowable periodic bandwidth is 90%, or 900 us per
frame */
   651
               if (minimax_load + qh->load > 900) {
   652
                       dev_dbg(uhci_dev(uhci), "bandwidth allocation failed: "
   653
                                      "period %d, phase %d, %d + %d usn",
   654
                                      gh->period, gh->phase, minimax load,
qh->load);
   655
                       return -ENOSPC;
   656
   657
               return 0;
   658 }
```

在提交中断类型的 urb 或者是等时类型的 urb 的时候,需要检查带宽,看带宽够不够了.这种情况下这个函数就会被调用.这个函数正常的话就将返回 0,负责就返回错误码-ENOSPC.不过你别小看这个函数,唐代高僧玄奘曾经说过,做程序员的最高境界就是像我们和尚研究佛法一样研究算法!所以写代码的人在这里用代码体现了他的境界.我们来仔细分析一下这个函数.

633 行判断 qh->phase 是否小于零,咱们在 uhci_submit_interrupt 中设置了 qh->phase, 显然咱们这个上下文来看 qh->phase 一定是大于等于 0 的,不过您别忘了,正如我刚才说的一样,check bandwidth 这件事情在提交等时类型的 urb 的时候也会被调用,到时候你会发现,我们会把 qh->phase 设置为-1.所以咱们到时候再回过头来看这个函数,而现在,635 到 648 这一段先飘过,因为现在不会被执行.现在咱们只要关注 634 这么一行就够了.uhci_highest_load 这个函数来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
611 /*
612 * Find the highest existing bandwidth load for a given phase and period.
613 */
614 static int uhci_highest_load(struct uhci_hcd *uhci, int phase, int period)
615 {
616     int highest_load = uhci->load[phase];
617
618     for (phase += period; phase < MAX_PHASE; phase += period)
619         highest_load = max_t(int, highest_load,
uhci->load[phase]);
620     return highest_load;
621 }
```

代码本身超级简单,难的是这代码背后的哲学.struct uhci_hcd 有一个成员,short load[MAX_PHASE],咱们前面说过,MAX_PHASE就是32.所以这里就是为每一个uhci 主机控制器准备这么一个数组,来记录它的负载.这个数组32个元素,每一个元素就代码一个Frame,所以这个数组实际上就是记录了一个主机控制器的32个Frame内的负载.我们知道一个UHCI 主机控制器对应1024个Frame组成的FrameList.但是软件角度来说,本着建设节约型社会的

原则,没有必要申请一个 1024 的元素的数组,所以就申请 32 个元素.这个数组被称为 periodic load table.于是咱们这个函数所做的就是以 period 为步长,找到这个数组中最大的元素,即该 Frame 的负载最重.

得到这个最大的负载所对应的 frame 之后,我们在 651 行计算这个负载加上咱们刚才计算总线时间得到的那个 qh->load,这两个值不能超过 900,单位是微秒,因为一个 Frame 是一个毫秒,而 usb spec规定了,等时传输和中断传输所占的带宽不能超过一个 Frame 的 90%,道理很简单,资源都被它们俩占了,别人就没法混了.无论如何也要为 Bulk 传输和控制传输着想一下.

于是 uhci_check_bandwidth 结束了,于是这里 uhci_submit_common 会被调用,这个函数 在 Bulk 传输中已经讲过了,这是它们之间的公共函数,其执行过程也和 Bulk 传输一样,无非是通过 urb 得到 td,依次调用 uhci_alloc_td,uhci_add_td_to_urbp,uhci_fill_td.完了之后设置最后一个 td 的中断标志 TD_CTRL_IOC.

然后,uhci_submit_common 结束之后我们回到 uhci_submit_interrupt,剩下的代码也不多了,正常咱们说了返回 0,于是设置 urb->interval 为 qh->period,没有保留带宽就执行 uhci_reserve_bandwidth 去保留带宽.仍然是来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
660 /*
   * Reserve a periodic QH's bandwidth in the schedule
   662 */
   663 static void uhci reserve bandwidth(struct uhci hcd *uhci, struct uhci qh
*qh)
   664 {
   665
               int i;
   666
               int load = qh->load;
               char *p = "??";
   667
   668
   669
               for (i = gh->phase; i < MAX PHASE; i += gh->period) {
   670
                      uhci->load[i] += load;
   671
                      uhci->total_load += load;
   672
   673
               uhci_to_hcd(uhci)->self.bandwidth_allocated =
   674
                              uhci->total load / MAX PHASE;
   675
               switch (qh->type) {
   676
               case USB ENDPOINT XFER INT:
   677
                      ++uhci_to_hcd(uhci)->self.bandwidth_int_reqs;
                      p = "INT";
   678
   679
                      break;
   680
               case USB_ENDPOINT_XFER_ISOC:
                      ++uhci_to_hcd(uhci)->self.bandwidth_isoc_regs;
   681
   682
                      p = "ISO";
   683
                      break;
   684
               }
   685
               qh->bandwidth_reserved = 1;
```

```
686 dev_dbg(uhci_dev(uhci),
687 "%s dev %d ep%02x-%s, period %d, phase %d,
%d us\n",
688 "reserve", qh->udev->devnum,
689 qh->hep->desc.bEndpointAddress, p,
690 qh->period, qh->phase, load);
691 }
```

其实这个函数也挺简单的.uhci->load 数组就是在这个函数这里被赋值的.当然它的情侣函数 uhci_release_bandwidth 里面也会改变这个数组.而 uhci->total_load 则是把所有的 load 全都加到一起去.而 bandwidth_allocated 则是 total_load 除以 32,即一个平均值.

然后根据 qh 是中断类型还是等时类型,分别增加 bandwidth_int_reqs 和 bandwidth_isoc_reqs.这两个都是 struct usb_bus 的 int 类型成员.前者表示中断请求的数量,后者记录等时请求的数量.

最后设置 qh->bandwidth_reserved 为 1.这个函数就结束了.这样,uhci_submit_interrupt 这个函数也结束了.咱们终于回到了 uhci_urb_enqueue.

1426 行,把 qh 赋给 urbp 的 qh.

然后把 urbp 给链入到 qh 的队列中来.qh 里面专门有一个队列记录它所领导的各个 urbp.因为一个 endpoint 对应一个 qh,而该 endpoint 可以有多个 urb,所以就把它们都排成一个队列.

1433 行,如果这个队列的下一个节点就是现在这个 urbp,并且 qh 没有停止,则调用 uhci_activate_qh()和 uhci_urbp_wants_fsbr().这两个函数咱们当初在控制传输中就已经讲过了,不过对于 uhci_activate_qh()我们现在进去看会有所不同.

514 行开始的这一小段判断中,我们看到是对 qh->skel 进行的判断,这是一个 int 型的变量,我们 当 初 在 uhci_submit_interrupt 中 对 这 个 变 量 进 行 了 赋 值 , 赋 的 值 是 SKEL_INDEX(exponent).很显然它小于 SKEL_ASYNC,所以这里 link_interrupt 会被执行. 这个函数来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
435 /*
436 * Link a high-period interrupt QH into the schedule at the end of its
437 * skeleton's list
438 */
439 static void link_interrupt(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_qh *qh)
440 {
441
            struct uhci qh *pqh;
442
443
            list add tail(&gh->node, &uhci->skelgh[gh->skel]->node);
444
445
            pgh = list_entry(gh->node.prev, struct uhci_gh, node);
446
            qh->link = pqh->link;
```

把 qh 的 node 给链入到 uhci->skelqh[qh->skel]的 node 链表中去.

然后让这个 qh 的 link 指向前一个 qh 的 link,并且把前一个 qh 的 link 指针指向这个 qh.这就是典型的队列插入的操作.很明显这里又是物理地址的链接.这样子 uhci_activate_qh 就算执行完了.剩下的代码就和控制传输/Bulk 传输一样了.uhci_urb_enqueue 也就这样结束了,usb_hcd_submit_urb 啊,usb_submit_urb 啊,也纷纷跟着结束了.似乎调用usb_submit_urb 提交了一个中断请求的 urb 之后整个世界没有发生任何变化,完全没有看出咱们这个函数对这个世界的影响,俨然这个函数的调用没有任何意义,但我要告诉你,其实不是的,这次函数调用就像流星,短暂的划过却能照亮整个天空.此刻,让我们利用 debugfs 来看个究竟,当我们没有提交任何 urb 的时候,/sys/kernel/debug/uhci 目录下面的文件是这个样子的:

```
localhost:~ # cat /sys/kernel/debug/uhci/0000\:00\:1d.1 Root-hub state: suspended FSBR: 0
```

HC status

usbcmd = 0048 Maxp32 CF EGSM

usbstat = 0020 HCHalted

usbint = 0002usbfrnum = (1)168flbaseadd = 194a9168

 $sof = 40 \\
 stat1 = 0080 \\
 stat2 = 0080$

Most recent frame: 45a (90) Last ISO frame: 45a (90)

Periodic load table

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Total: 0, #INT: 0, #ISO: 0

Frame List Skeleton QHs

- skel_unlink_qh

[d91a1000] Skel QH link (00000001) element (00000001) queue is empty

- skel iso gh

[d91a1060] Skel QH link (00000001) element (00000001) queue is empty

- skel_int128_qh

[d91a10c0] Skel QH link (191a1362) element (00000001) queue is empty

- skel_int64_qh

```
[d91a1120] Skel QH link (191a1362) element (00000001)
     queue is empty
- skel_int32_qh
   [d91a1180] Skel QH link (191a1362) element (00000001)
     queue is empty
- skel_int16_qh
   [d91a11e0] Skel QH link (191a1362) element (00000001)
     queue is empty
- skel int8 gh
   [d91a1240] Skel QH link (191a1362) element (00000001)
     queue is empty
- skel_int4_qh
   [d91a12a0] Skel QH link (191a1362) element (00000001)
     queue is empty
- skel_int2_qh
   [d91a1300] Skel QH link (191a1362) element (00000001)
     queue is empty
- skel_async_qh
   [d91a1360] Skel QH link (00000001) element (197bd000)
     queue is empty
[d97bd000] link (00000001) e0 Length=0 MaxLen=7ff DT0 EndPt=0 Dev=7f,
PID=69(IN) (buf=0000000)
- skel term gh
   [d91a13c0] Skel QH link (191a13c2) element (197bd000)
     queue is empty
```

可以看到,那11个skel qh都被打印了出来,link后面的括号里面的东西是 link的地址,element 后面的括号里面的东西是 element 的地址.这个时候整个调度框架中没有任何有实质意义的 qh 或者 td. Periodic load table 后面打印出来的是 uhci->load[]数组的 32 个元素,我们看到这时候这 32 个元素全是 0,因为目前没有任何中断调度或者等时调度.下面我们做一个实验,我们往 usb 端口里插入一个 usb 键盘,然后加载其驱动程序,比如 usbhid 模块.然后我们再来看同一个文件:

```
localhost:~ # cat /sys/kernel/debug/uhci/0000\:00\:1d.1
Root-hub state: running
                        FSBR: 0
HC status
 usbcmd
            =
                  00c1
                         Maxp64 CF RS
 usbstat =
                 0000
 usbint
                000f
          =
 usbfrnum =
                (1)a70
 flbaseadd = 194a9a70
 sof
          =
                  40
                0800
 stat1
          =
 stat2
                01a5
                        LowSpeed Enabled Connected
Most recent frame: 8ae66 (614) Last ISO frame: 8ae66 (614)
```

```
Periodic load table
                      0
                              0
                                     0
                                             0
                                                     0
                                                            0
                                      0
                                                             0
       118
               0
                       0
                              0
                                             0
                                                     0
              0
                      0
                              0
                                     0
                                             0
                                                     0
                                                            0
       0
       118
               0
                       0
                              0
                                      0
                                             0
                                                     0
                                                             0
Total: 236, #INT: 1, #ISO: 0
Frame List
Skeleton QHs
- skel_unlink_qh
   [d91a1000] Skel QH link (00000001) element (00000001)
     queue is empty
- skel_iso_qh
   [d91a1060] Skel QH link (00000001) element (00000001)
     queue is empty
- skel_int128_qh
   [d91a10c0] Skel QH link (191a1362) element (00000001)
     queue is empty
- skel_int64_qh
   [d91a1120] Skel QH link (191a1362) element (00000001)
     queue is empty
- skel int32 gh
   [d91a1180] Skel QH link (191a1362) element (00000001)
     queue is empty
- skel_int16_qh
   [d91a11e0] Skel QH link (191a1482) element (00000001)
     queue is empty
   [d91a1480] INT QH link (191a1362) element (197bd0c0)
       period 16 phase 8 load 118 us
urb_priv [d4b31720] urb [d9d84440] qh [d91a1480] Dev=2 EP=1(IN) INT
Actlen=0
       1: [d97bd0c0] link (197bd030) e3 LS IOC Active NAK Length=7ff
MaxLen=7 DT0 EndPt=1 Dev=2, PID=69(IN) (buf=18c69000)
     Dummy TD
[d97bd030] link (197bd060) e0 Length=0 MaxLen=7ff DT0 EndPt=0 Dev=0,
PID=e1(OUT) (buf=00000000)
- skel_int8_qh
   [d91a1240] Skel QH link (191a1362) element (00000001)
     queue is empty
- skel_int4_qh
   [d91a12a0] Skel QH link (191a1362) element (00000001)
     queue is empty
- skel int2 gh
   [d91a1300] Skel QH link (191a1362) element (00000001)
     queue is empty
```

- skel_async_qh

[d91a1360] Skel QH link (00000001) element (197bd000)

queue is empty

[d97bd000] link (00000001) e0 Length=0 MaxLen=7ff DT0 EndPt=0 Dev=7f, PID=69(IN) (buf=00000000)

- skel_term_qh

[d91a13c0] Skel QH link (191a13c2) element (197bd000) queue is empty

最显著的两个变化是,第一, Periodic load table 这张表不再全是 0 了,第二,在 skel_int16_qh下面不再是空空如也了.有一个 int QH 了,有一个 urb_priv 了,这个 int QH 的周期(period)是 16,phase 是 8,load 是 118 微秒.对照 Periodic load table,再结合这三个数字,你是不是能明白 phase 的含义了.没错,load 这个数组一共 32 个元素,编号从 0 开始到 31 结束,周期是 16 就意味着每隔 16ms 这个中断传输会被调度一次,phase 是 8 就意味着它的起始点位于编号为 8 的位置,即从 8 开始,8,24,40,56,...每隔 16ms 就安置一个中断传输的调度.而 118 微秒则是它在每个 Frame 中占据多少总线时间.

至此,我们既了解了中断传输的处理,也了解了 debugfs 在 uhci-hcd 模块中的应用.文件 drivers/usb/host/uhci-debug.c 一共 592 行就是努力让我们能够在/sys/kernel/debug/目录下面看到刚才这些信息.实际上通过以上这幅图或者说这个 sysfs 提供的信息,我们对于整个 uhci-hcd 的结构也有了很好的了解,之前的任何一个数据结构,比如 skel_term_qh,比如 Dummy_TD,比如整个 skelqh 数组,比如 link,比如 element,比如 periodic load table 这一切的一切,都通过这幅图展现得淋漓尽致.也正是通过这幅图,我们才真正体会到了 skelqh 这个数组的意义和价值,没有它们构建的基础框架,如果不是这 11 个元素像人民币一样的坚挺,真正的 qh 根本就没有办法建立,根本就没有办法连接起来,其它 qh 对 skelqh 的依赖,就好比台湾贸易对中国大陆的依赖,就好比糖尿病人对胰岛素的依赖,毫无疑问,在 uhci-hcd 中提出使用 skelqh 这个数组是一个无比英明的决定.尽管有人觉得 skelqh 的存在浪费了内存,而且搞得代码看上去复杂了许多,但它确实非常实用,像棉花一样实用.要知道,寒冷的时候,温暖我们的,不是爱情,而是棉花.

等时传输

然后我们可以来看等时传输了.由于等时传输的特殊性,很多地方它都被特别的对待了.从 usb_submit_urb 开始就显示出了它的白里透红与众不同了.该函数中 268 行,判断 temp 是不是 PIPE ISOCHRONOUS,即是不是等时传输,如果是,就执行下面那段代码.

278 行,int number_of_packets 是 struct urb 的一个成员,它用来指定该 urb 所处理的等时 传输缓冲区的数量,或者说这个等时传输要传输多少个 packet,每一个 packet 用一个 struct usb_iso_packet_descriptor 结构体变量来描述,对于每一个 packet,需要建立一个 td.

同时,我们还注意到 struct urb 有另外一个成员,struct usb_iso_packet_descriptor iso_frame_desc[0],又是一个零长度数组,这个数组用来帮助这个 urb 定义多个等时传输,而这个数组的实际长度恰恰就是我们前面提到的那个 number_of_packets.设备驱动程序在提交等

时传输 urb 的时候,必须设置好 urb 的 iso_frame_desc 数组.网友"只羡鸳鸯不献血"对我说,为何 iso_frame_desc 数组的长度恰好是 number_of_packets?从哪里看出来的?还记得很久很久以前,我们曾经讲过一个叫做 usb_alloc_urb()的函数么?不管是在 usb-storage 中还是在 hub 驱动中,我们都曾经见过这个函数,它的作用就是申请 urb,但是你或许忘记了这个函数的参数,在 include/linux/usb.h 中我们找到了它的原型:

1266 extern struct urb *usb_alloc_urb(int iso_packets, gfp_t mem_flags);

这其中第一个参数,iso_packets,其实就是咱们这里的 number_of_packets.正如这个城市里每一个人都有几张脸一样,它们两者只是同一个概念的不同的表现形式罢了.所以,设备驱动在申请等时 urb 的时候,必须指定需要传输多少个 packets.虽然曾经贴过 usb_alloc_urb(),但是这里我还是在贴一遍吧,来自 drivers/usb/core/urb.c:

```
40 /**
41 * usb_alloc_urb - creates a new urb for a USB driver to use
42 * @iso_packets: number of iso packets for this urb
43 * @mem flags: the type of memory to allocate, see kmalloc() for a list of
44 *
           valid options for this.
45 *
46 * Creates an urb for the USB driver to use, initializes a few internal
47 * structures, incrementes the usage counter, and returns a pointer to it.
48 *
49 * If no memory is available, NULL is returned.
50 *
51 * If the driver want to use this urb for interrupt, control, or bulk
* endpoints, pass '0' as the number of iso packets.
53 *
* The driver must call usb_free_urb() when it is finished with the urb.
55 */
56 struct urb *usb_alloc_urb(int iso_packets, gfp_t mem_flags)
57 {
58
           struct urb *urb;
59
60
           urb = kmalloc(sizeof(struct urb) +
61
                   iso_packets * sizeof(struct usb_iso_packet_descriptor),
62
                   mem_flags);
63
           if (!urb) {
64
                   err("alloc urb: kmalloc failed");
65
                   return NULL;
66
67
           usb_init_urb(urb);
68
           return urb;
69 }
```

再一次看到了零长度数组的应用.或者叫做变长度数组的应用.struct usb iso packet descriptor的定义来自include/linux/usb.h:

```
952 struct usb_iso_packet_descriptor {
953          unsigned int offset;
954          unsigned int length;          /* expected length */
955          unsigned int actual_length;
956          int status;
957 };
```

这个结构体的意思很简洁明了.这个结构体描述的就是一个 iso 包.而 urb 的 iso_frame_desc 数组的元素都是在设备驱动提交 urb 之前就设置好了.其中 length 就如注释里说的一样,是期待长度.而 actual_length 是实际长度,这里我们先把它设置为 0.

至于 348 行,对于 HIGH Speed 的设备,如果 urb->interval 大于 1024*8,则设置为 1024*8,注意这里单位是微帧,即 125 微秒,以及 360 行,对于全速设备的 ISO 传输,如果 urb->interval 大于 1024,则设置为 1024,注意这里单位是帧,即 1 毫秒.关于这两条,Alan Stern 的解释是,由于主机控制器驱动中并不支持超过 1024 个毫秒的 interval,(想想也很简单,比如 uhci 吧,总共 frame list 才 1024 个元素,你这个间隔期总不能超过它吧,要不还不乱了去.)

然后进入 usb_hcd_submit_urb.然后因为 Root Hub 是不会有等时传输的,所以针对非 Root Hub,调用 uhci_urb_enqueue.1419 行,调用 uhci_submit_isochronous().这个函数来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
1228 /*
  1229 * Isochronous transfers
  1230 */
  1231 static int uhci_submit_isochronous(struct uhci_hcd *uhci, struct urb *urb,
  1232
                       struct uhci_qh *qh)
  1233 {
  1234
                struct uhci_td *td = NULL;
                                               /* Since
urb->number of packets > 0 */
  1235
                int i, frame;
  1236
                unsigned long destination, status;
  1237
                struct urb_priv *urbp = (struct urb_priv *) urb->hcpriv;
  1238
  1239
                /* Values must not be too big (could overflow below) */
  1240
                if (urb->interval >= UHCI_NUMFRAMES ||
  1241
                               urb->number_of_packets >=
UHCI_NUMFRAMES)
  1242
                       return -EFBIG;
  1243
  1244
                /* Check the period and figure out the starting frame number */
  1245
                if (!qh->bandwidth_reserved) {
  1246
                       qh->period = urb->interval;
```

```
1247
                        if (urb->transfer_flags & URB_ISO_ASAP) {
   1248
                               qh->phase = -1;
                                                        /* Find the best phase
*/
   1249
                               i = uhci check bandwidth(uhci, gh);
  1250
                               if (i)
   1251
                                       return i;
   1252
  1253
                               /* Allow a little time to allocate the TDs */
  1254
                               uhci get current frame number(uhci);
  1255
                               frame = uhci->frame_number + 10;
   1256
  1257
                               /* Move forward to the first frame having the
   1258
                                * correct phase */
   1259
                               urb->start_frame = frame + ((qh->phase - frame)
&
   1260
                                               (qh->period - 1));
  1261
                        } else {
  1262
                               i = urb->start_frame - uhci->last_iso_frame;
  1263
                               if (i \le 0 \mid | i \ge UHCI_NUMFRAMES)
   1264
                                       return -EINVAL;
   1265
                               gh->phase = urb->start frame & (gh->period -
1);
   1266
                               i = uhci_check_bandwidth(uhci, qh);
  1267
                               if (i)
  1268
                                       return i;
  1269
                        }
   1270
  1271
                } else if (qh->period != urb->interval) {
   1272
                        return -EINVAL;
                                                /* Can't change the period */
  1273
                               /* Pick up where the last URB leaves off */
   1274
                } else {
  1275
                        if (list_empty(&qh->queue)) {
  1276
                               frame = qh->iso_frame;
   1277
                        } else {
  1278
                               struct urb *lurb;
  1279
  1280
                               lurb = list_entry(qh->queue.prev,
   1281
                                               struct urb_priv, node)->urb;
   1282
                               frame = lurb->start_frame +
  1283
                                               lurb->number_of_packets *
  1284
                                               lurb->interval;
  1285
                        }
                        if (urb->transfer_flags & URB_ISO_ASAP)
   1286
   1287
                               urb->start_frame = frame;
```

```
1288
                       else if (urb->start_frame != frame)
  1289
                               return -EINVAL;
  1290
                }
  1291
  1292
                /* Make sure we won't have to go too far into the future */
  1293
                if (uhci_frame_before_eq(uhci->last_iso_frame +
UHCI NUMFRAMES,
  1294
                               urb->start_frame + urb->number_of_packets *
  1295
                                      urb->interval))
  1296
                       return -EFBIG;
  1297
  1298
                status = TD_CTRL_ACTIVE | TD_CTRL_IOS;
  1299
                destination = (urb->pipe & PIPE_DEVEP_MASK) |
usb packetid(urb->pipe);
  1300
  1301
                for (i = 0; i < urb > number of packets; i++) {
  1302
                       td = uhci_alloc_td(uhci);
  1303
                       if (!td)
  1304
                               return -ENOMEM;
  1305
  1306
                       uhci add td to urbp(td, urbp);
  1307
                       uhci_fill_td(td, status, destination |
  1308
uhci_explen(urb->iso_frame_desc[i].length),
  1309
                                      urb->transfer dma +
  1310
                                              urb->iso_frame_desc[i].offset);
  1311
                }
  1312
  1313
                /* Set the interrupt-on-completion flag on the last packet. */
  1314
                td->status |= constant cpu to le32(TD CTRL IOC);
  1315
  1316
                /* Add the TDs to the frame list */
  1317
                frame = urb->start_frame;
  1318
                list_for_each_entry(td, &urbp->td_list, list) {
  1319
                       uhci_insert_td_in_frame_list(uhci, td, frame);
  1320
                       frame += qh->period;
  1321
                }
  1322
  1323
                if (list_empty(&qh->queue)) {
  1324
                       qh->iso_packet_desc = &urb->iso_frame_desc[0];
  1325
                       qh->iso_frame = urb->start_frame;
  1326
                       qh->iso status = 0;
  1327
                }
  1328
```

```
qh->skel = SKEL_ISO;

1330 if (!qh->bandwidth_reserved)

1331 uhci_reserve_bandwidth(uhci, qh);

1332 return 0;

1333 }
```

1240 行,UHCI_NUMFRAMES 是 1024,同样,urb 的 interval 显然不能比这个还大,它的 number_of_packets 也不能比这个大.要不然肯定就溢出了.就像伤痛,当眼泪掉下来,一定是伤痛已经超载.

接下来看,URB_ISO_ASAP 这个 flag 是专门给等时传输用的,它的意思就是告诉驱动程序,只要带宽允许,那么就从此点开始设置这个 urb 的 start_frame 变量.通常为了尽可能快的得到图像数据,应当在 URB 中指定这个 flag,因为它意味着尽可能快的发出本 URB.比如说,之前有一个urb,是针对 iso 端点的,假设它有两个 packets,它们被安排在 frame 号 108 和 109,即假设其interval 是 1.现在在假设新的一个 urb 是在 frame 111 被提交的,如果设置了URB_ISO_ASAP 这个 flag,那么这个 urb 的第一个 packet 就会在下一个可以接受的 frame中被执行,比如 frame 112.但是如果没有设置这个 URB_ISO_ASAP 的 flag 呢,这个 packet 就会被安排在上一个 urb 结束之后的下一个 frame,即 110.尽管 frame 110 已经过去了,但是这种调度仍然有意义,因为它可以保证一定接下来的 packets 处于特定的 phase,因为有的时候,驱动程序并不在乎丢掉一些包,尤其是等时传输.

我们看到这里 qh 的 phase 被设置为了-1.所以在 uhci_check_bandwidth 函数里面我们有一个判断条件是 qh 的 phase 是否大于等于 0.如果调用 uhci_check_bandwidth 之前设置了 phase 大于等于 0.则表明咱们手工设置了 phase,否则的话这里通过一种算法来选择出一个合适的 phase.这个函数正常应该返回 0.

接下来,uhci_get_current_frame_number().

```
433 /*
   434 * Store the current frame number in uhci->frame number if the
controller
   435 * is running. Expand from 11 bits (of which we use only 10) to a
   436 * full-sized integer.
   437 *
   438 * Like many other parts of the driver, this code relies on being polled
   439 * more than once per second as long as the controller is running.
   440 */
   441 static void uhci_get_current_frame_number(struct uhci_hcd *uhci)
   442 {
   443
               if (!uhci->is_stopped) {
   444
                       unsigned delta;
   445
   446
                       delta = (inw(uhci->io_addr + USBFRNUM) -
uhci->frame_number) &
   447
                                      (UHCI_NUMFRAMES - 1);
```

我们说过,uhci 主机控制器有一个 frame 计数器,frame 从 0 到 1023,然后又从 0 开始,那么这个数到底是多少呢?这个函数就是获得这个值的,我们看到读了端口,读 USBFRNUM 寄存器.uhci->frame_number 用来记录这个 frame number,所以这里的做法就是把当前的frame number 减去上次保存在 uhci->frame_number 中的值,然后转换成二进制,得到一个差值,再更新 uhci 的 frame_number.

而 start_frame 就是这个传输开始的 frame.这里咱们让 frame 等于当前的 frame 加上 10, 就是给个延时,如注释所说的那样,给内存申请一点点时间.然后咱们让 start_frame 等于 frame 加上一个东西,(qh->phase-frame)和(qh->period-1)相与.熟悉二进制运算的同志们应该不难知道这样做最终得到的 start_frame 是什么,很显然,它会满足 phase 的要求.

1261 行 ,else, 就 是 驱 动 程 序 指 定 了 start_frame, 这 种 情 况 下 就 是 直 接 设 置 phase,last iso frame 就对应于刚才这个例子中的 frame 109.

1293 行,uhci_frame_before_eq 就是一个普通的宏,来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.h:

```
441 /* Utility macro for comparing frame numbers */
442 #define uhci frame before eg(f1, f2) (0 <= (int) ((f2) - (f1)))
```

其实就是比较两个 frame number.如果第二个比第一个大的话,就返回真,反之就返回假.而咱们这里代码的意思是,如果第二个比第一个大,那么说明出错了.last_iso_frame 是记录着上一次扫描时的 frame 号,在 uhci_scan_schedule 中会设置,UHCI_NUMFRAMES 我们知道是1024.urb 的 number_of_packets 与 interval 的乘积就表明将要花掉多少时间,它们加上 urb 的 start_frame 就等于这些包传输完之后的时间,或者说 frame number.这里的意思就是希望一次传输的东西别太大了,不能越界.-EFBIG 这个错误码的含义本身就是 File too large.

1298 行,TD_CTRL_IOS,对应于 TD 的 bit25,IOS 的意思是 Isochronous Select,这一位为 1 表示这是这个 TD 是一个 Isochronous Transfer Descriptor,即等时传输描述符,如果为 0 则表示这是一个非等时传输描述符.等时传输的 TD 在执行完之后会被主机控制器设置为 inactive,不管执行的结果是什么.下面还设置了 TD_CTRL_IOC,这个没啥好说的,告诉主机控制器在这个 TD 执行的 Frame 结束的时候发送一个中断.

然后根据 packets 的数量申请 td,再把本 urb 的各个 TD 给加入到 frame list 中去.uhci_insert_td_in_frame_list 是来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
156 /*

157 * We insert Isochronous URBs directly into the frame list at the beginning

158 */

159 static inline void uhci_insert_td_in_frame_list(struct uhci_hcd *uhci,

160 struct uhci_td *td, unsigned framenum)

161 {
```

```
162
            framenum &= (UHCI_NUMFRAMES - 1);
163
164
            td->frame = framenum;
165
166
            /* Is there a TD already mapped there? */
167
            if (uhci->frame_cpu[framenum]) {
168
                   struct uhci_td *ftd, *ltd;
169
170
                   ftd = uhci->frame cpu[framenum];
171
                   ltd = list_entry(ftd->fl_list.prev, struct uhci_td, fl_list);
172
173
                   list_add_tail(&td->fl_list, &ftd->fl_list);
174
175
                   td->link = ltd->link;
176
                   wmb();
177
                   ltd->link = LINK TO TD(td);
178
            } else {
179
                   td->link = uhci->frame[framenum];
180
                   wmb();
                   uhci->frame[framenum] = LINK_TO_TD(td);
181
182
                   uhci->frame cpu[framenum] = td;
183
            }
184 }
```

只有等时传输才需要使用这个函数.我们先看 else 这一段,让 td 物理上指向 uhci 的 frame 数组中对应元素,framenum 是咱们传递进来的参数,其实就是 urb 的 start_frame.而 frame 数组里面的东西又设置为 td 的物理地址.要知道之前我们曾经在 configure_hc 中把 frame 和实际的硬件的 frame list 给联系了起来,因此我们只要把 td 和 frame 联系起来就等于和硬件联系了起来,另一方面这里又把 frame_cpu 和 td 联系起来,所以以后我们只要直接通过 frame_cpu 来操作队列即可.正如下面在 if 段所看到的那样.

来看 if 这一段,struct uhci_td 有一个成员 struct list_head fl_list,struct uhci_hcd 中有一个成员 void **frame_cpu,当初咱们在 uhci_start 函数中为 uhci->frame_cpu 申请好了内存,而刚才在 else 里面我们看到每次会把 frame_cpu 数组的元素赋值为 td,所以这里就是把 td 通过 fl_list 链入到 ftd 的 fl_list 队列里去.而物理上,也把 td 给插入到这个队列中来.

如果qh的queue为空,即没有任何urb,就设置qh的几个成员,iso_packet_desc是下一个urb的iso_frame_desc,iso_frame则是该iso_packet_desc的frame号,iso_status则是该isourb的状态.

最后,令 qh->skel 等于 SKEL_ISO,然后调用 uhci_reserve_bandwidth 保留带宽.

至此 , $uhci_submit_isochronous$ 就结束了. 回 到 $uhci_urb_enqueue$, 下一步执行, $uhci_activate_qh$,而在这个函数中,我们将调用 $link_iso$.

那么 link_iso 呢,同样来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

这就简单多了,直接加入到 skel_iso_qh 这支队伍去就可以了.

终于,四大传输也就这样结束了.而我们的故事也即将 ALT+F4 了.我只是说也许.

如果失败的人生可以 F5,如果莫名的悲伤可以 DEL;

如果逝去的岁月可以 CTRL+C,如果甜蜜的往事可以 CTRL+V;

如果一切都可以 CTRL+ALT+DEL,那么我们所有的故事是不是永远都不会 ALT+F4?

实战电源管理(一)

车上的乘客大家请注意,下一站车上将上来几个小偷,大家一定要看管好自己的钱包和随身携带的物品.

--东北某报记者在葫芦岛听到公共汽车售票员这样提示.

此刻,我也需要预先提示你,关于 uhci,我们如果想结束,现在就可以结束,如果不想,那么继续往前走一点也未尝不可.继续走的话我们会关注电源管理的部分,就如同我们在 hub 驱动中关注的一样.由于这部分代码颇为抽象,我们于是利用 kdb,并且以做实验的方法来解读这些代码.如果你对电源管理不感兴趣,那么你可以就此留步.这个世界,文思三千,不如胸脯四两,北大人大,不如波大.所以你大可不必像我一样无聊的研究这并不重要的代码,因为你即使看了也不可能像汤唯姐姐一样身价三百万,相反,如果你是 IT 人士,那么请你随时准备挨踢.

假设我加载了 uhci-hcd 模块,然后插入 u 盘,这时候我们注意看 sysfs 下面 debugfs 提供的信息:

localhost: ~ # cat /sys/kernel/debug/uhci/0000\:00\:1d.0

Root-hub state: running FSBR: 0

HC status

usbcmd = 00c1 Maxp64 CF RS

usbstat = 0000usbint = 000f

```
usbfrnum = (1)9f4
flbaseadd = 1cac59f4
sof
               40
stat1
              0095 Enabled Connected
         =
stat2
              0800
         =
Most recent frame: ee49 (585) Last ISO frame: ee49 (585)
Periodic load table
     0
           0
                  0
                        0
                              0
                                    0
                                          0
                                                 0
     0
            0
                  0
                        0
                              0
                                    0
                                          0
                                                0
     0
                  0
                        0
                                    0
                                          0
                                                 0
            0
                              0
     0
            0
                  0
                              0
                                    0
                                           0
                                                 0
Total: 0, #INT: 0, #ISO: 0
```

这其中第一行,打印出来的是 Root Hub 的状态,这对应于 uhci->rh_state 这个成员,目前我们看到的是 running.我们可以和另一个 Root Hub 挂起的主机控制器的信息做一下对比:

localhost:~ # cat /sys/kernel/debug/uhci/0000\:00\:1d.1

Root-hub state: suspended FSBR: 0

HC status

usbcmd = 0048 Maxp32 CF EGSM

usbstat = 0020 HCHalted

usbint = 0002usbfrnum = (0)0e8flbaseadd = 1db810e8sof = 40

Most recent frame: 103a (58) Last ISO frame: 103a (58)

Periodic load table

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Total: 0, #INT: 0, #ISO: 0

这里我们看到 Root Hub 的状态是 suspended.

这时候我们进入 kdb,设置一些断点,比如我设置了 suspend_rh.然后退出 kdb,然后拔出 u 盘. 这时,kdb 提示符会跳出来,因为 suspend_rh 会被执行.而通过 kdb 中享有盛名的 bt 命令可以看到调用 suspend_rh 的是 uhci_hub_status_data 函数,而调用 uhci_hub_status_data 的函数是 rh_timer_func,再往前追溯则是那个 usb_hcd_poll_rh_status.所以我们就来仔细看看这个 uhci_hub_status_data 函数.

```
190
            spin_lock_irqsave(&uhci->lock, flags);
  191
  192
            uhci_scan_schedule(uhci);
  193
            if (!test_bit(HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE, &hcd->flags) ||
uhci->dead)
  194
                 goto done;
  195
            uhci_check_ports(uhci);
  196
  197
            status = get hub status data(uhci, buf);
  198
  199
           switch (uhci->rh_state) {
  200
               case UHCI_RH_SUSPENDING:
  201
               case UHCI_RH_SUSPENDED:
  202
                 /* if port change, ask to be resumed */
  203
                 if (status)
  204
                       usb hcd resume root hub(hcd);
  205
                 break;
  206
  207
               case UHCI_RH_AUTO_STOPPED:
  208
                 /* if port change, auto start */
  209
                 if (status)
  210
                       wakeup_rh(uhci);
  211
                 break;
  212
  213
               case UHCI RH RUNNING:
  214
                 /* are any devices attached? */
  215
                 if (!any_ports_active(uhci)) {
  216
                       uhci->rh_state = UHCI_RH_RUNNING_NODEVS;
  217
                      uhci->auto_stop_time = jiffies + HZ;
  218
                 }
  219
                 break;
  220
  221
               case UHCI_RH_RUNNING_NODEVS:
  222
                 /* auto-stop if nothing connected for 1 second */
   223
                  if (any_ports_active(uhci))
  224
                      uhci->rh_state = UHCI_RH_RUNNING;
  225
                 else if (time_after_eq(jiffies, uhci->auto_stop_time))
  226
                       suspend_rh(uhci, UHCI_RH_AUTO_STOPPED);
  227
                 break;
  228
  229
               default:
  230
                 break;
  231
            }
  232
```

```
233 done:
  234
            spin_unlock_irgrestore(&uhci->lock, flags);
  235
            return status;
  236 }
225 行,time_after_eq 这么一行,以及 222 行这些注释告诉我们,当我把那 U 盘拔出来之后一
秒钟,suspend_rh 就会被调用.很显然当咱们进入到这个函数的时候,rh->state 是等于
UHCI RH RUNNING NODEVS.这个函数来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.c:
  259 static void suspend_rh(struct uhci_hcd *uhci, enum uhci_rh_state
new state)
  260 __releases(uhci->lock)
  261 acquires(uhci->lock)
  262 {
  263
            int auto_stop;
  264
            int int enable, egsm enable;
  265
  266
            auto stop = (new state == UHCI RH AUTO STOPPED);
  267
            dev_dbg(&uhci_to_hcd(uhci)->self.root_hub->dev,
  268
                      "%s%s\n", __FUNCTION___,
  269
                      (auto_stop ? " (auto-stop)" : ""));
  270
  271
            /* If we get a suspend request when we're already auto-stopped
            * then there's nothing to do.
  272
  273
            */
  274
            if (uhci->rh_state == UHCI_RH_AUTO_STOPPED) {
  275
                 uhci->rh state = new state;
  276
                 return;
  277
            }
  278
  279
            /* Enable resume-detect interrupts if they work.
  280
            * Then enter Global Suspend mode if it works, still configured.
  281
            */
  282
            egsm_enable = USBCMD_EGSM;
  283
            uhci->working_RD = 1;
  284
            int_enable = USBINTR_RESUME;
  285
            if (remote_wakeup_is_broken(uhci))
  286
                 egsm_enable = 0;
  287
            if (resume_detect_interrupts_are_broken(uhci) || !egsm_enable ||
  288
                      !device_may_wakeup(
  289
                           &uhci_to_hcd(uhci)->self.root_hub->dev))
  290
                 uhci->working_RD = int_enable = 0;
  291
  292
            outw(int enable, uhci->io addr + USBINTR);
  293
            outw(egsm_enable | USBCMD_CF, uhci->io_addr + USBCMD);
  294
            mb();
```

```
295
         udelay(5);
296
297
         /* If we're auto-stopping then no devices have been attached
298
          * for a while, so there shouldn't be any active URBs and the
299
          * controller should stop after a few microseconds. Otherwise
300
          * we will give the controller one frame to stop.
301
302
         if (!auto_stop && !(inw(uhci->io_addr + USBSTS) & USBSTS_HCH)) {
303
               uhci->rh state = UHCI RH SUSPENDING;
304
               spin_unlock_irq(&uhci->lock);
305
               msleep(1);
306
               spin_lock_irq(&uhci->lock);
307
               if (uhci->dead)
308
                    return;
309
         }
         if (!(inw(uhci->io addr + USBSTS) & USBSTS HCH))
310
311
               dev_warn(&uhci_to_hcd(uhci)->self.root_hub->dev,
312
                    "Controller not stopped yet!\n");
313
314
         uhci_get_current_frame_number(uhci);
315
316
         uhci->rh_state = new_state;
317
         uhci->is stopped = UHCI IS STOPPED;
318
         uhci_to_hcd(uhci)->poll_rh = !int_enable;
319
320
         uhci_scan_schedule(uhci);
321
         uhci_fsbr_off(uhci);
322 }
```

需要注意我们传递进来的第二个参数是 UHCI_RH_AUTO_STOPPED,而 new_state 则是形参. 所以 266 行 auto_stop 就是 1.

下面先来解释一下其中涉及到的几个重要的宏.

第一个 USBCMD_EGSM,UHCI 的命令寄存器中的 Bit3.EGSM 表示 Enter Global Suspend Mode,uhci spec 中是这样介绍的:

Enter Global Suspend Mode (EGSM). 1=Host Controller enters the Global Suspend mode. No USB transactions occurs during this time. The Host Controller is able to receive resume signals from USB and interrupt the system. Software resets this bit to 0 to come out of Global Suspend mode. Software writes this bit to 0 at the same time that Force Global Resume (bit 4) is written to 0 or after writing bit 4 to 0. Software must also ensure that the Run/Stop bit (bit 0) is cleared prior to setting this bit.

第二个,USBCMD_CF,UHCI 的命令寄存器中的 Bit6.

Configure Flag (CF). HCD software sets this bit as the last action in its process of configuring the Host Controller. This bit has no effect on the hardware. It is provided only as a semaphore service for software.

第三个,USBINTR_RESUME,对应于 UHCI 的中断使能寄存器的 bit1.全称是 Resume Interrupt Enable.这里咱们设置了这一位,这表示当 Resume 发生的时候,会产生一个中断. 然后咱们在 293 行设置了命令寄存器中的 USBCMD_EGSM 和 USBCMD_CF,这基本上就宣告了咱们进入到了挂起状态.

第四个 USBSTS_HCH,这对应于 UHCI 的状态寄存器中的 Bit5,学名为 HCHalted.如果设置了这一位基本上就宣告主机控制器罢工了.

咱们这里看到auto_stop是在266行赋的值,以咱们这个上下文,它确实为真,所以尽管状态寄存器的 HCHalted 没有设置过,if 条件并不满足,所以303行不会被执行.

然后 314 行获得当前的 frame 号.

316 行设置 uhci->rh_state 为 UHCI_RH_AUTO_STOPPED.

317 行设置 uhci->is_stopped 为 UHCI_IS_STOPPED.UHCI_IS_STOPPED 的值是 9999, 不过它究竟是多少并不重要,实际上我们对 uhci->is_stopped 的判断就是看它为零还是不为零. 比如我们在 start_rh 中设置了 uhci->is_stopped 为 0.而在 uhci_set_next_interrupt 中我们会判断它是否为 0.

318 行设置 hcd 的 poll_rh,284 行我们设置了 int_enable 为 USBINTR_RESUME,而在 287 行这个 if 条件如果满足,我们又会把 int_enable 设置为 0.但即使从字面意义我们也能明白,poll_rh 表示对 Root Hub 的轮询,如果中断是使能的,就不需要轮询,如果中断被禁掉了,就支持轮询.

最后执行 uhci_scan_schedule 和 uhci_fsbr_off.前者就是处理那些调度的后事,后者咱们没贴过,来自 drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
59 static void uhci fsbr off(struct uhci hcd *uhci)
60 {
61
        struct uhci_qh *lqh;
62
63
        /* Remove the link from the last async QH to the terminating
64
         * skeleton QH. */
65
        uhci->fsbr_is_on = 0;
66
        lqh = list_entry(uhci->skel_async_qh->node.prev,
67
                   struct uhci_qh, node);
68
        lgh->link = UHCI PTR TERM;
```

其实就是和当初看的那个 uhci_fsbr_on 做相反的工作.原本我们把 async qh 的最后一个节点的 link 指向了 skel_term_qh,现在咱们还是还原其本色,让其像最初的时候那样指向 UHCI PTR TERM.同时咱们把 fsbr is on 也给设为 0

这样,关于 Root Hub 的挂起工作就算完成了.

69 }

不过如果你这时候按 go 命令退出 kdb,你会发现你再一次进入了 kdb.因为 suspend_rh 会再一次被调用.这一次的情形跟刚才可不一样.这次你再用 bt 命令看一下调用关系,你会发现,调用 suspend_rh 的是 uhci_rh_suspend,调用 uhci_rh_suspend 的是 hcd_bus_suspend,调用 hcd_bus_suspend 的是 hub_suspend.hub_suspend 咱们不陌生了吧,当初在 hub 驱动中隆重推出的一个函数.不断追溯回去,就会知道,触发这整个调用一条龙的是

usb_autosuspend_work,即 autosuspend 机制引发了这一系列函数的调

用.autosuspend/autoresume 实际上是 usbcore 实现的,咱们当初在 hub 驱动中讲了够多了,这里咱们就从 hub_suspend 这位老朋友这里开始看起,

1919 static int hub_suspend(struct usb_interface *intf, pm_message_t msg)

```
1920 {
  1921
             struct usb_hub
                                 *hub = usb_get_intfdata (intf);
  1922
                                 *hdev = hub->hdev;
             struct usb_device
  1923
             unsigned
                               port1;
  1924
            int
                             status = 0;
  1925
  1926
            /* fail if children aren't already suspended */
  1927
             for (port1 = 1; port1 <= hdev->maxchild; port1++) {
  1928
                  struct usb device
                                       *udev:
  1929
  1930
                  udev = hdev->children [port1-1];
  1931
                  if (udev && msg.event == PM_EVENT_SUSPEND &&
  1932 #ifdef CONFIG_USB_SUSPEND
  1933
                            udev->state != USB STATE SUSPENDED
  1934 #else
  1935
                            udev->dev.power_power_state.event
  1936
                                 == PM_EVENT_ON
  1937 #endif
  1938
                            ) {
  1939
                       if (!hdev->auto_pm)
  1940
                            dev_dbg(&intf->dev, "port %d nyet suspended\n",
  1941
                                      port1);
  1942
                       return -EBUSY;
  1943
                  }
             }
  1944
  1945
  1946
             dev_dbg(&intf->dev, "%s\n", __FUNCTION__);
  1947
  1948
            /* stop khubd and related activity */
 1949
            hub quiesce(hub);
  1950
  1951
            /* "global suspend" of the downstream HC-to-USB interface */
  1952
            if (!hdev->parent) {
  1953
                  status = hcd_bus_suspend(hdev->bus);
  1954
                  if (status != 0) {
  1955
                       dev_dbg(&hdev->dev, "'global' suspend %d\n", status);
  1956
                       hub_activate(hub);
  1957
                  }
  1958
             }
  1959
             return status;
  1960 }
很显然,1953 行会执行,即 hcd_bus_suspend 会被执行.这个函数来自
drivers/usb/core/hcd.c:
  1258 int hcd_bus_suspend (struct usb_bus *bus)
```

```
1259 {
 1260
           struct usb_hcd
                             *hcd;
 1261
           int
                         status;
 1262
 1263
           hcd = container of (bus, struct usb hcd, self);
 1264
           if (!hcd->driver->bus_suspend)
 1265
                return -ENOENT;
 1266
           hcd->state = HC_STATE_QUIESCING;
 1267
           status = hcd->driver->bus suspend (hcd);
 1268
           if (status == 0)
 1269
                hcd->state = HC STATE SUSPENDED;
 1270
           else
 1271
                dev_dbg(&bus->root_hub->dev, "%s fail, err %d\n",
 1272
                         "suspend", status);
 1273
           return status;
 1274 }
这里设置了 hcd->state 为 HC_STATE_QUIESCING,然后就是调用了 hcd driver 的
bus suspend,对于 uhci 来说,这就是 uhci rh suspend.来自
drivers/usb/host/uhci-hcd.c:
  713 static int uhci_rh_suspend(struct usb_hcd *hcd)
  714 {
  715
           struct uhci_hcd *uhci = hcd_to_uhci(hcd);
  716
           int rc = 0;
  717
 718
          spin lock irg(&uhci->lock);
  719
           if (!test_bit(HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE, &hcd->flags))
  720
               rc = -ESHUTDOWN;
  721
           else if (!uhci->dead)
               suspend_rh(uhci, UHCI_RH_SUSPENDED);
  722
  723
           spin unlock irg(&uhci->lock);
  724
           return rc;
  725 }
HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE 的意思很明了,就是表明硬件是否能够访问,即硬件是否挂了.
既然咱们都走到了 suspend_rh 了,很显然这个 flag 是设置了的.回首往事,曾几何时,我们在
usb_add_hcd()中设置过.
另一方面,uhci->dead 也是 0,没有人对它进行过设置.这样我们才能再次进入 suspend_rh,不
过这次的参数不一样,第二个参数是 UHCI_RH_SUSPEND,而不是当前那个
UHCI RH AUTO STOPPED.不过由于刚才执行 suspend rh 的时候设置了
uhci->rh_state 为 UHCI_RH_AUTO_STOPPED,所以这次我们再次进入 suspend_rh 之后,
会发现一些不同.
首先 266 行,auto_stop 这次当然不再为 1 了.
不过这次 274 行的 if 条件就满足了,于是再次设置 uhci->rh_state,设置为我们这里传递进来
的 UHCI RH SUSPEND,并且 suspend rh 函数也就这样返回了.
此时此刻,我们再来看 debugfs 输出的信息,就会发现
```

```
localhost:~ # cat /sys/kernel/debug/uhci/0000\:00\:1d.0
Root-hub state: suspended FSBR: 0
HC status
usbcmd =
               0048 Maxp32 CF EGSM
usbstat =
              0020 HCHalted
usbint
             0002
usbfrnum = (1)050
flbaseadd = 1cac5050
sof
        =
              40
             0800
stat1
        =
stat2
             0800
Most recent frame: 4d414 (20) Last ISO frame: 4d414 (20)
Periodic load table
     0
                       0
                             0
                                  0
                                        0
                                              0
     0
           0
                 0
                       0
                             0
                                  0
                                        0
                                              0
     0
           0
                 0
                       0
                             0
                                  0
                                        0
                                              0
```

0 Total: 0, #INT: 0, #ISO: 0

0

其它什么都没变,但是 Root Hub 的状态从刚开始插有 U 盘时候的 running,变成了现在什么都 没有的 suspended.

0

0

0

实战电源管理(二)

0

0

0

看了 suspend 自然就要看 resume,在电源管理的世界里,挂起和唤醒是永远被相提并论的一对, 它们就像天上的雪花,本来互不相识,一旦落在地上,化成水,结成冰,便再也分不开了!

沿着上面的线索我们继续玩.现在我们设置断点 wakeup_rh.然后我们插入 U 盘.不出所料,我们 又一次进入了 kdb.用 bt 命令看一下调用堆栈,发现调用 wakeup_rh 的 uhci_rh_resume,调 用 uhci rh resume 的是 hcd bus resume,调用 hcd bus resume 的是 hub resume, 我们还可以继续追溯下去,最终我们可以追溯到 hcd_resume_work 函数.不过我们还是从 hub resume 开始看起,来自 drivers/usb/core/hub.c:

```
1962 static int hub_resume(struct usb_interface *intf)
1963 {
1964
             struct usb_hub
                                    *hub = usb_get_intfdata (intf);
1965
             struct usb device
                                    *hdev = hub->hdev;
1966
             int
                                   status;
1967
1968
             dev_dbg(&intf->dev, "%s\n", __FUNCTION__);
1969
             /* "global resume" of the downstream HC-to-USB interface */
1970
1971
             if (!hdev->parent) {
```

```
1972
                       struct usb_bus *bus = hdev->bus;
  1973
                       if (bus) {
  1974
                              status = hcd_bus_resume (bus);
  1975
                              if (status) {
  1976
                                      dev_dbg(&intf->dev, "'global' resume
%d\n",
  1977
                                             status);
  1978
                                      return status;
  1979
                              }
  1980
                       } else
  1981
                              return -EOPNOTSUPP;
  1982
                       if (status == 0) {
  1983
                              /* TRSMRCY = 10 msec */
  1984
                              msleep(10);
  1985
                       }
  1986
               }
  1987
  1988
               /* tell khubd to look for changes on this hub */
  1989
               hub_activate(hub);
  1990
               return 0;
  1991 }
很显然,我们进入了 1974 行这个 hcd bus resume 函数,来自 drivers/usb/core/hcd.c:
  1276 int hcd_bus_resume (struct usb_bus *bus)
  1277 {
  1278
               struct usb_hcd
                                      *hcd;
  1279
               int
                                     status;
  1280
  1281
               hcd = container_of (bus, struct usb_hcd, self);
  1282
               if (!hcd->driver->bus_resume)
  1283
                       return -ENOENT;
  1284
               if (hcd->state == HC_STATE_RUNNING)
  1285
                       return 0;
  1286
               hcd->state = HC STATE RESUMING;
  1287
               status = hcd->driver->bus_resume (hcd);
  1288
               if (status == 0)
  1289
                       hcd->state = HC_STATE_RUNNING;
  1290
               else {
  1291
                       dev_dbg(&bus->root_hub->dev, "%s fail, err %d\n",
                                      "resume", status);
  1292
  1293
                       usb_hc_died(hcd);
  1294
               }
  1295
               return status;
  1296 }
```

这个函数除了设置 hcd->state 为 HC_STATE_RESUMING 之外,就是调用 hcd driver 的 bus resume 函数,对于 uhci,就是 uhci rh resume.来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.c:

```
727 static int uhci_rh_resume(struct usb_hcd *hcd)
   728 {
   729
               struct uhci_hcd *uhci = hcd_to_uhci(hcd);
   730
               int rc = 0;
   731
   732
               spin lock irg(&uhci->lock);
               if (!test_bit(HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE, &hcd->flags)) {
   733
   734
                       dev_warn(&hcd->self.root_hub->dev, "HC isn't
running!\n");
   735
                       rc = -ESHUTDOWN;
   736
               } else if (!uhci->dead)
   737
                       wakeup rh(uhci);
   738
               spin_unlock_irq(&uhci->lock);
   739
               return rc;
   740 }
```

既然执行了 wakeup_rh,那么说明 HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE 仍然是设置了的,同时 uhci->dead 也仍然是 0.其实只要你不让主机控制器停下来,它就不会无缘无故的停下来.正如 呼吸,也许被忽视,却永远不会停止.wakeup_rh 来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.c:

```
340 static void wakeup rh(struct uhci hcd *uhci)
   341 __releases(uhci->lock)
   342 __acquires(uhci->lock)
   343 {
   344
               dev_dbg(&uhci_to_hcd(uhci)->self.root_hub->dev,
   345
                             "%s%s\n", __FUNCTION__,
                             uhci->rh_state == UHCI_RH_AUTO_STOPPED ?
   346
   347
                                     " (auto-start)" : "");
   348
   349
               /* If we are auto-stopped then no devices are attached so there's
                * no need for wakeup signals. Otherwise we send Global
   350
Resume
                * for 20 ms.
   351
   352
                */
   353
               if (uhci->rh state == UHCI RH SUSPENDED) {
   354
                      uhci->rh_state = UHCI_RH_RESUMING;
                      outw(USBCMD FGR | USBCMD EGSM | USBCMD CF,
   355
   356
                                     uhci->io_addr + USBCMD);
   357
                      spin_unlock_irq(&uhci->lock);
   358
                      msleep(20);
                      spin_lock_irq(&uhci->lock);
   359
   360
                      if (uhci->dead)
```

```
361
                              return;
   362
   363
                       /* End Global Resume and wait for EOP to be sent */
   364
                       outw(USBCMD CF, uhci->io addr + USBCMD);
   365
                       mb();
   366
                       udelay(4);
   367
                       if (inw(uhci->io_addr + USBCMD) & USBCMD_FGR)
                              dev_warn(uhci_dev(uhci), "FGR not stopped
   368
yet!\n");
   369
               }
   370
   371
               start_rh(uhci);
   372
   373
               /* Restart root hub polling */
   374
               mod_timer(&uhci_to_hcd(uhci)->rh_timer, jiffies);
   375 }
```

花开,蝉鸣,叶落,雪飘,rh 也终有醒来的那一刻.

刚才咱们看到了 uhci->rh_state 是 UHCI_RH_SUSPENDED,所以 353 行这个 if 条件是满足的.于是 354 行设置 uhci->rh_state 为 UHCI_RH_RESUMING.

USBCMD_FGR 这个宏对应于 uhci 命令寄存器中的 Bit4,FGR 全称是 Force Global Resume,

Force Global Resume (FGR). 1=Host Controller sends the Global Resume signal on the USB. Software sets this bit to 0 after 20 ms has elapsed to stop sending the Global Resume signal. At that time all USB devices should be ready for bus activity. The Host Controller sets this bit to 1 when a resume event (connect, disconnect, or K-state) is detected while in global suspend mode. Software resets this bit to 0 to end Global Resume signaling. The 1 to 0 transition causes the port to send a low speed EOP signal. This bit will remain a 1 until the EOP has completed.

显然,在 resume 的时候这个 flag 是要被设置的.然后 358 行按照这里说的那样去延时 20 毫秒.

最后 364 行再一次设置 USBCMD_CF.

然后按照上面这段话来理解,这时候 USBCMD_FGR 应该被清除掉了,如果没有,就警告.

然后就可以再次调用 start_rh 函数了.在 Root Hub 醒来的刹那,天已经暗淡,窗外的树木早已在冬天离去,带着黄莺优美的歌声和秋季的落英缤纷,Root Hub 明白自己应该开始工作了,所以在这个函数中,uhci->rh_state 会被设置为 UHCI_RH_RUNNING.所以当我们跳出 kdb 之后再次看 debugfs 的输出我们会知道,这时候 Root Hub 的状态那一栏又显示出了 running 了.

Total: 0, #INT: 0, #ISO: 0

在这之后还调用 mod_timer 去激发那个轮询函数 usb_hcd_poll_rh_status,日子又像往常一样的开始过着.而我们的人生又何尝不是如此呢?每个人的一生也不过是一场戏,一个圈.反反复复,生生不息,有谁能真正摆脱轮回的束缚.

最后我们跳出 kdb,实际看一下 debugfs 的输出:

```
localhost: ~ # cat /sys/kernel/debug/uhci/0000\:00\:1d.0
Root-hub state: running
                         FSBR: 0
HC status
 usbcmd
                   00c1
                          Maxp64 CF RS
 usbstat =
                 0000
 usbint
                 000f
           =
                 (1)728
 usbfrnum =
 flbaseadd = 1cac5728
 sof
           =
                   40
 stat1
           =
                 0095
                         Enabled Connected
 stat2
                 0800
Most recent frame: 50d40 (320) Last ISO frame: 50d40 (320)
Periodic load table
       0
                      0
                              0
                                      0
                                             0
                                                     0
                                                             0
       0
               0
                      0
                              0
                                      0
                                             0
                                                     0
                                                             0
       0
               0
                      0
                              0
                                      0
                                              0
                                                     0
                                                             0
       0
               0
                      0
                              0
                                      0
                                             0
                                                     0
                                                             0
```

除了注意到 Root hub state 的变化之外,我们还可以注意到 usbcmd 的变化,实际上这一行显示的就是命令寄存器的值,而 usbint 显示的就是中断寄存器的值.至于为何现在是这个值,咱们可以在 start_rh 中找到答案.

```
324 static void start_rh(struct uhci_hcd *uhci)
   325 {
   326
               uhci_to_hcd(uhci)->state = HC_STATE_RUNNING;
   327
               uhci->is_stopped = 0;
   328
   329
              /* Mark it configured and running with a 64-byte max packet.
               * All interrupts are enabled, even though RESUME won't do
   330
anything.
   331
   332
               outw(USBCMD_RS | USBCMD_CF | USBCMD_MAXP,
uhci->io_addr + USBCMD);
   333
               outw(USBINTR_TIMEOUT | USBINTR_RESUME | USBINTR_IOC |
USBINTR_SP,
   334
                             uhci->io addr + USBINTR);
   335
               mb();
   336
               uhci->rh_state = UHCI_RH_RUNNING;
```

337 uhci_to_hcd(uhci)->poll_rh = 1;
338 }

332 行写的这三个 flag 就是我们看到的 usbcmd 那一行中的 Maxp64,CF,RS.

333 行写的这四个 flag 就是我们看到的 usbint 那一行中的 000f.因为我们知道中断寄存器就是一个 16 个 bits 的寄存器,而其 bit4 到 bit15 是保留位,而 bit0 到 bit3 则对应咱们这里这四个 flag.

以上所讲的就是 Root Hub 的挂起和恢复.实际上这属于 USB 层次上的电源管理.但是要知道很多 USB 主机控制器本身是 PCI 设备,他们是连在 PCI 总线上的,那么从 PCI 的角度来说,为了实现电源管理,写代码的人还需要做哪些事情呢?欲知详情,且听下回分解.

实战电源管理 (三)

接下来剩下两个重要的函数,uhci_suspend 和 uhci_resume,不过孤立的看这两个函数没有意义,得结合上下文来看,调用它们的分别是 usb_hcd_pci_suspend 和 usb_hcd_pci_resume,所以我们从这两个函数看起.当然单纯的看这些函数也是没有意义的,这个世界上像灰尘一样多的,除了美女,还有 Linux 内核中的函数;这个世界上像细菌一样多的,除了帅哥,还有 Linux 内核中的函数.所以我反复强调,重要的不是我们看完了一个两个函数本身,而是去深刻理解隐藏在代码背后的哲学思想!

因此,我们还是通过实验来探索这些代码.首先进入 kdb 用 bp 命令设置一下断点,包括 usb_hcd_pci_suspend 和 usb_hcd_pci_resume.然后退出来在 Shell 下面执行下面两条命令:

echo test > /sys/power/disk
echo disk > /sys/power/state

这样两条命令这么一执行,各个 suspend 函数,resume 函数会依次被执行一次.应该说这两条命令是对设备驱动电源管理部分代码的最简便的测试.当然,你别以为这是哥们儿我发明的,虽然哥们儿一直觉得自己是风一样的男子,但是实事求是的说,我还没有帅到那种一树梨花压海棠的程度.事实上在 Documentation/power/目录下面有很多关于电源管理的知识的介绍,而在basic_pm_debugging.txt 这个文件中就有关于电源管理的基本测试方法介绍,以上这两条命令就是来自于这个文件.

如果你按我说的那样去做了,那么我们会发现因为 usb_hcd_pci_suspend 被调用而触发了kdb.下面具体来看 usb_hcd_pci_suspend,来自 drivers/usb/core/hcd-pci.c:

187 /**

 $188\ *$ usb_hcd_pci_suspend - power management suspend of a PCI-based HCD

189 * @dev: USB Host Controller being suspended

190 * @message: semantics in flux

```
191 *
   192 * Store this function in the HCD's struct pci_driver as suspend().
   193 */
   194 int usb hcd pci suspend (struct pci dev *dev, pm message t message)
   195 {
                                        *hcd;
   196
                struct usb_hcd
   197
                                       retval = 0;
                int
   198
                int
                                      has_pci_pm;
   199
   200
                hcd = pci_get_drvdata(dev);
   201
   202
                /* Root hub suspend should have stopped all downstream traffic,
   203
                 * and all bus master traffic. And done so for both the interface
   204
                 * and the stub usb device (which we check here). But maybe it
   205
                 * didn't; writing sysfs power/state files ignores such rules...
   206
   207
                 * We must ignore the FREEZE vs SUSPEND distinction here,
because
   208
                 * otherwise the swsusp will save (and restore) garbage state.
   209
   210
                if (hcd->self.root hub->dev.power.power state.event ==
PM_EVENT_ON)
   211
                       return -EBUSY;
   212
   213
                if (hcd->driver->suspend) {
   214
                        retval = hcd->driver->suspend(hcd, message);
   215
                       suspend_report_result(hcd->driver->suspend, retval);
   216
                       if (retval)
   217
                               goto done;
   218
   219
                synchronize_irq(dev->irq);
   220
   221
                /* FIXME until the generic PM interfaces change a lot more, this
                 * can't use PCI D1 and D2 states. For example, the confusion
   222
   223
                 * between messages and states will need to vanish, and
messages
   224
                 * will need to provide a target system state again.
   225
   226
                 * It'll be important to learn characteristics of the target state,
    227
                 * especially on embedded hardware where the HCD will often be
in
   228
                 * charge of an external VBUS power supply and one or more
clocks.
   229
                 * Some target system states will leave them active; others won't.
```

```
230
                * (With PCI, that's often handled by platform BIOS code.)
   231
                */
   232
   233
               /* even when the PCI layer rejects some of the PCI calls
   234
                * below, HCs can try global suspend and reduce DMA traffic.
   235
                * PM-sensitive HCDs may already have done this.
   236
                */
   237
               has_pci_pm = pci_find_capability(dev, PCI_CAP_ID_PM);
   238
   239
               /* Downstream ports from this root hub should already be
quiesced, so
   240
                 * there will be no DMA activity. Now we can shut down the
upstream
   241
                * link (except maybe for PME# resume signaling) and enter some
PCI
   242
                * low power state, if the hardware allows.
   243
                */
   244
               if (hcd->state == HC STATE SUSPENDED) {
   245
   246
                       /* no DMA or IRQs except when HC is active */
   247
                       if (dev->current state == PCI D0) {
   248
                               pci_save_state (dev);
   249
                               pci_disable_device (dev);
   250
                       }
   251
   252
                       if (!has_pci_pm) {
   253
                               dev_dbg (hcd->self.controller, "--> PCI
D0/legacy\n");
   254
                               goto done;
   255
                       }
   256
   257
                       /* NOTE: dev->current_state becomes nonzero only
here, and
   258
                        * only for devices that support PCI PM. Also, exiting
   259
                        * PCI_D3 (but not PCI_D1 or PCI_D2) is allowed to reset
   260
                        * some device state (e.g. as part of clock reinit).
   261
                        */
   262
                       retval = pci_set_power_state (dev, PCI_D3hot);
                       suspend_report_result(pci_set_power_state, retval);
   263
                       if (retval == 0) {
   264
   265
                               int wake =
device_can_wakeup(&hcd->self.root_hub->dev);
   266
```

```
267
                              wake = wake &&
device_may_wakeup(hcd->self.controller);
   268
   269
                              dev_dbg (hcd->self.controller, "--> PCI D3%s\n",
   270
                                             wake ? "/wakeup" : "");
   271
   272
                              /* Ignore these return values. We rely on pci
code to
   273
                               * reject requests the hardware can't implement,
rather
   274
                               * than coding the same thing.
   275
                               */
   276
                              (void) pci_enable_wake (dev, PCI_D3hot, wake);
   277
                              (void) pci enable wake (dev, PCI D3cold, wake);
   278
                       } else {
   279
                              dev_dbg (&dev->dev, "PCI D3 suspend fail,
%d\n",
   280
                                             retval);
   281
                              (void) usb_hcd_pci_resume (dev);
   282
                       }
   283
   284
               } else if (hcd->state != HC_STATE_HALT) {
   285
                       dev_dbg (hcd->self.controller, "hcd state %d; not
suspended\n",
   286
                              hcd->state);
   287
                       WARN_ON(1);
   288
                       retval = -EINVAL;
   289
               }
   290
   291 done:
   292
               if (retval == 0) {
   293
                       dev->dev.power.power_state = PMSG_SUSPEND;
   294
   295 #ifdef CONFIG_PPC_PMAC
                       /* Disable ASIC clocks for USB */
   296
   297
                       if (machine_is(powermac)) {
   298
                              struct device_node
                                                     *of_node;
   299
   300
                              of_node = pci_device_to_OF_node (dev);
   301
                              if (of_node)
   302
pmac_call_feature(PMAC_FTR_USB_ENABLE,
   303
                                                            of_node, 0, 0);
   304
                       }
```

```
305 #endif
306 }
307
308 return retval;
309 }
```

鱼哭了,水知道,看代码的我哭了,谁知道?这时候鼓励我的是鲁迅先生,他说:"真的男人,敢于直面惨淡的代码,敢于正视无耻的函数."

首 先 调 用 driver->suspend, 对 于 uhci 来 说 , 就 是 uhci_suspend. 来 自 drivers/usb/host/uhci-hcd.c:

```
742 static int uhci_suspend(struct usb_hcd *hcd, pm_message_t message)
   743 {
   744
               struct uhci_hcd *uhci = hcd_to_uhci(hcd);
   745
               int rc = 0;
   746
               dev_dbg(uhci_dev(uhci), "%s\n", __FUNCTION__);
   747
   748
   749
               spin_lock_irq(&uhci->lock);
               if (!test_bit(HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE, &hcd->flags) ||
   750
uhci->dead)
   751
                       goto done_okay;
                                              /* Already suspended or dead */
   752
   753
               if (uhci->rh_state > UHCI_RH_SUSPENDED) {
   754
                      dev_warn(uhci_dev(uhci), "Root hub isn't
suspended!\n");
   755
                       rc = -EBUSY;
   756
                       goto done;
   757
               };
   758
   759
               /* All PCI host controllers are required to disable IRQ generation
   760
                * at the source, so we must turn off PIRQ.
                */
   761
   762
               pci_write_config_word(to_pci_dev(uhci_dev(uhci)), USBLEGSUP,
0);
   763
               mb();
   764
               hcd > poll rh = 0;
   765
   766
               /* FIXME: Enable non-PME# remote wakeup? */
   767
   768
               /* make sure snapshot being resumed re-enumerates everything
*/
   769
               if (message.event == PM_EVENT_PRETHAW)
   770
                       uhci_hc_died(uhci);
```

其实这个函数和后面我们将要遇到的那个和它遥相呼应的 uhci_resume 一样,不做什么正经事.这里最重要的就是 773 行,把 HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE 这个 flag 给清掉,即挂起阶段不允许访问.

另一个,前面 764 行,把 poll_rh 也给设置为 0.

以及在上面一点,把寄存器 USBLEGSUP 写 0.

回到 usb_hcd_pci_suspend.suspend_report_result 是 PM core 那边提供的一个汇报电源管理操作的结果的一个函数.

219 行, synchronize_irq,这个函数会等待,直到对应的 IRQ handlers 执行完,即它就像自旋锁,不停的转不停的转,最终的结果就是过了这里之后中断服务例程不会被执行.

237 行,pci_find_capability(),来自pci世界的函数.不是所有的人都拥有孤独,不是所有的青春都是瑰丽无比,不是所有的开始都有美丽的结局,不是所有的憧憬都有美丽的旅程,不是所有的忧伤都有无心的伤害,不是所有的沉默都有宁静的心,不是所有的 PCI 设备都具有电源管理的能力. 所以只有按照 237 行这样调用 pci_find_capability 才能确定这个设备是否具有电源管理的能力.has_pci_pm 这个变量的含义很直白,是就是,否就否.

接下来的代码就涉及到传说中的 D0,D1,D2,D3 的概念了.除了标准的 PCI Spec 以外,这个世界上还有一个叫做 PCI PM Spec 的家伙,这玩意儿就是专门定义一些 PCI 电源管理方面的规范.PCI PM Spec 定义了 PCI 设备一共可以有四种电源状态,即 D0,D1,D2,D3,这个 D 就表示Device,因为与 D 相对的有一个叫做 B,B 表示总线,即 Bus,PCI PM Spec 还为 PCI 总线也定义了四种电源状态,即 B0,B1,B2,B3.当然,关于 PCI 总线的电源状态不是我们此刻应该关心的,我们现在需要关心的是 D 字头的这四种状态,不,确切的说是五种状态,因为 D3 又被分为 D3Hot和 D3Cold.这又是怎么说呢?

事实上,D0 耗电最多,它代表着设备正常工作的状态,所有的 PCI 设备在被使用之前都必须先被设置为 D0 状态.D3 耗电最少,D2 比 D1 耗电少,比 D3 耗电多,D1 比 D0 耗电少,比 D2 耗电多.实际上很多人关心的就只是 D3 和 D0.因为 PCI PM Spec 规定每个 PCI 设备如果支持电源管理那么它至少要实现 D3 和 D0.而 D1,D2 是可选的,硬件设计者心情好就实现,心情不好你就不实现,没有人指责你.

这里我们说 D3 耗电最少,而从别的状态进入 D3 状态有两种可能,一种是通过软件来实现,比如写寄存器,一种是通过物理上断电,这种区别我想就是我远在湖南老家的祖母也知道,因为就相当于我们电视机的两种关机,一种是通过遥控器按一下,一种是通过按电视机正前方的电源开关.于是

为了区分这两种情况,定义 Spec 的同志们就把它们分别称为 D3hot 和 D3cold.从术语上来讲,D3hot 和 D3cold 的区别就在于有没有 Vcc.从 D3hot 转入到 D0 可以通过写 PMCSR 寄存器,从 D3cold 转入到 D0 可以通过加上 Vcc 和使 RST#信号有效(assert).而为了区分这两种 D0,又把从 D3cold 转过来的 D0 称之为 uninitialized D0 state,即未初始化的 D0,当设备在 power on reset 之后,也是处于这种未初始化的 D0 状态.而经历了软件初始化之后的 D0 状态被称之为 D0 active state,即 D0 活跃状态.注意,设备在每次 reset 之后都是进入 uninitialized D0 state,每次从 D3cold 返回到 D0 也是进入这种状态,这种状态就必须重新做初始化,而每次从 D3hot 返回到 D0 都是进入的 D0 active state,这种状态当然就不用再次初始化了.

而 D1 状态属于轻微睡眠状态.当一个 PCI 设备处于这种状态的时候,软件可以访问它的配置空间,但是不可以访问它内存空间,I/O 空间.

D2 状态就是比 D1 省更多的电.当然它的恢复时间也更长,即从 D2 恢复到 D0 active 至少需要 200 微秒.而从 D3 到 D0 的转变则至少需要 10 毫秒.

在 drivers/usb/core/hcd.h 中定义了以下这样一些宏,

104 #	define	ACTIVE	0x01					
105 #	define	SUSPEND	0x04					
106 #	define	TRANSIENT	0x80					
107								
108 #	define	HC_STATE_HALT	0					
109 #	define	HC_STATE_RUNNING	(ACTIVE)					
110 #	define	HC_STATE_QUIESCING						
(SUSPEND TRANSIENT ACTIVE)								
111 #	define	HC_STATE_RESUMING						
(SUSPEND TRANSIENT)								
112 #	define	HC_STATE_SUSPENDED	(SUSPEND)					
113								
114 #define HC_IS_RUNNING(state) ((state) &ACTIVE)								
115 #define HC_IS_SUSPENDED(state) ((state) &SUSPEND)								

这几个宏的意思都是我们从字面上就能看出来的.这里我们在 244 行看到了HC_STATE_SUSPENDED,hcd->state 什么时候会等于它?事实上在我们之前看到过的函数中,configure_hc()中把 hcd->state 设置为了 HC_STATE_SUSPENDED,而之后我们在start_rh()中又把它设置为了 HC_STATE_RUNNING,也就是说,正常工作的时候,hcd->state 肯定是 HC_STATE_RUNNING,但是在另一个地方会把 hcd->state 设置为HC_STATE_SUSPENDED,它就是 hcd_bus_suspend,而这个函数咱们前面已经说过,hub_suspend会负责调用它.于是也就是说,在 hub_suspend调用过 hcd_bus_suspend把 hcd->state设置为了 HC_STATE_SUSPENDED之后,这里 244 行 if 条件满足,然后判断dev->current_state,我们说了,正常工作的话,PCI 设备确实应该处于 D0 状态,即这里的PCI D0.

至 于 这 里 为 何 连 续 调 用 pci_save_state,pci_disable_device,pci_set_power_state,pci_enable_wake 这四大函

数,请你参考 Documentation/power/pci.txt 文件.里面说了 PCI 设备驱动应该为如何编写 suspend/resume 函数.看了那篇文章我们同时就知道为何在 usb_hcd_pci_resume 函数中 我们接连调用 pci_enable_wake,pci_enable_device,pci_set_master,pci_restore_state 这四大函数.

当然,作为一个有责任心的男人,我不可能把自己该讲的东西推卸给别人.至少我应该多少说两句.

248 行,pci_save_state,保存设备在挂起之前 PCI 的配置空间,或者更为准确的说,把 pci 配置空间中的前 64 个 bytes 保存起来.

249 行,pci_disable_device,把 I/O,bus mastering,irq 能关掉的全部给老子关掉.其实这就 是 PCI 设备电源管理的基本要求.即,挂起一个 PCI 设备最起码的要求就是你别跟我执行 DMA 了, 别发中断了,任何的唤醒事件通过 PME#信号来发起,当然再加上保存状态以备后来恢复之用.

262 行,我们说过,软件上的挂起一定是 D3hot,而不是 D3cold,所以这里就设置为 PCI D3hot.

276 行和 277 行,先后调用,pci_enable_wake()函数,这个函数的第二个参数表示一种电源状态,咱们看到传递的一次是PCI_D3hot,一次是PCI_D3cold,这就是使得设备可以从这两种状态中产生 PME#信号.(PME#就是 Power Management Event Signal,即电源管理事件信号.)PME#信号是 PCI Power Spec 中出镜率最高的一个名词.如果一个设备希望改变它的电源状态,它就可以发送一个 PME#信号.而设备是否允许发送信号也是有开关的,并且每种状态都有一个开关.所以这里的做法就是为 D3hot 和 D3cold 打开开关.而这里 pci_enable_wake 的第三个参数是表示开还是关.即传递 1 进去就是 enable,传递 0 进去就是 disable.而咱们这里的wake 是通过 265 行和 267 行这两个判断得到的,即能不能唤醒和愿不愿意唤醒.

278 行,如果挂起不成功,就执行 usb_hcd_pci_resume 重新恢复.这种效果就像避孕一样,不成功,则成人.

293 行,如果挂起成功,就设置 power_state 为 PMSG_SUSPEND.

295 行至 305 行,看到这个 CONFIG_PPC_PMAC 之后全国人民都激动了,这种激动之情不亚于 1999 年那次建国 50 周年的大阅兵.

于是 usb_hcd_pci_suspend 就结束了,下面我们来看 usb_hcd_pci_resume.

实战电源管理(四)

这个 usb_hcd_pci_resume 来自 drivers/usb/core/hcd-pci.c:

312 /**

313 * usb hcd pci resume - power management resume of a PCI-based HCD

314 * @dev: USB Host Controller being resumed

315 *

```
* Store this function in the HCD's struct pci_driver as resume().
   317 */
   318 int usb_hcd_pci_resume (struct pci_dev *dev)
   320
               struct usb hcd
                                      *hcd;
   321
               int
                                     retval;
   322
   323
               hcd = pci_get_drvdata(dev);
               if (hcd->state != HC STATE SUSPENDED) {
   324
   325
                       dev_dbg (hcd->self.controller,
   326
                                     "can't resume, not suspended!\n");
   327
                       return 0;
   328
               }
   329
   330 #ifdef CONFIG_PPC_PMAC
               /* Reenable ASIC clocks for USB */
   331
   332
               if (machine_is(powermac)) {
   333
                      struct device node *of node;
   334
   335
                       of_node = pci_device_to_OF_node (dev);
   336
                       if (of node)
   337
                              pmac_call_feature (PMAC_FTR_USB_ENABLE,
   338
                                                    of_node, 0, 1);
   339
               }
   340 #endif
   341
   342
               /* NOTE: chip docs cover clean "real suspend" cases (what Linux
                * calls "standby", "suspend to RAM", and so on). There are also
   343
   344
                * dirty cases when swsusp fakes a suspend in "shutdown" mode.
   345
   346
               if (dev->current_state != PCI_D0) {
   347 #ifdef DEBUG
   348
                       int
                              pci_pm;
   349
                       u16
                               pmcr;
   350
   351
                       pci_pm = pci_find_capability(dev, PCI_CAP_ID_PM);
   352
                       pci_read_config_word(dev, pci_pm + PCI_PM_CTRL,
&pmcr);
                       pmcr &= PCI_PM_CTRL_STATE_MASK;
   353
   354
                       if (pmcr) {
   355
                              /* Clean case: power to USB and to HC registers
was
   356
                               * maintained; remote wakeup is easy.
   357
                               */
```

```
358
                               dev_dbg(hcd->self.controller, "resume from PCI
D%d\n",
   359
                                               pmcr);
                        } else {
   360
   361
                               /* Clean: HC lost Vcc power, D0 uninitialized
   362
                                    + Vaux may have preserved port and
transceiver
   363
                                      state ... for remote wakeup from D3cold
   364
                                    + or not; HCD must reinit + re-enumerate
   365
   366
                                * Dirty: D0 semi-initialized cases with swsusp
   367
                                    + after BIOS init
   368
                                    + after Linux init (HCD statically linked)
                                */
   369
   370
                               dev_dbg(hcd->self.controller,
   371
                                       "PCI D0, from previous PCI D%d\n",
   372
                                       dev->current_state);
   373
                        }
   374 #endif
   375
                       /* yes, ignore these results too... */
   376
                        (void) pci enable wake (dev, dev->current state, 0);
   377
                        (void) pci_enable_wake (dev, PCI_D3cold, 0);
   378
                } else {
   379
                       /* Same basic cases: clean (powered/not), dirty */
   380
                        dev_dbg(hcd->self.controller, "PCI legacy resume\n");
                }
   381
   382
   383
                /* NOTE: the PCI API itself is asymmetric here. We don't need
to
   384
                 * pci set power state(PCI D0) since that's part of re-enabling;
                 * but that won't re-enable bus mastering. Yet
   385
pci_disable_device()
   386
                 * explicitly disables bus mastering...
   387
                retval = pci_enable_device (dev);
   388
   389
                if (retval < 0) {
    390
                        dev_err (hcd->self.controller,
                               "can't re-enable after resume, %d!\n", retval);
   391
   392
                        return retval;
   393
   394
                pci_set_master (dev);
                pci_restore_state (dev);
   395
   396
   397
                dev->dev.power.power_state = PMSG_ON;
```

```
398
399
            clear_bit(HCD_FLAG_SAW_IRQ, &hcd->flags);
400
401
            if (hcd->driver->resume) {
402
                    retval = hcd->driver->resume(hcd);
403
                   if (retval) {
404
                           dev_err (hcd->self.controller,
405
                                   "PCI post-resume error %d!\n", retval);
406
                           usb hc died (hcd);
407
                   }
408
            }
409
410
            return retval;
411 }
```

330 行至 340 行,激动的理由同 usb_hcd_pci_suspend.

346 行,首先判断,如果是 PCI_D0,那么就不存在所谓的 resume 了.

376 行,377 行,调用 pci_enable_wake,但是传递的第三个参数是 0,即这次是关,而上次咱们在 usb_hcd_pci_suspend 中看到的传递的就不一定是 0.这里关闭的是当前状态下的 PME#能力,以及 PCI D3cold 下的 PME#能力,因为这两种状态下没有必要再发送 PME#信号了.

388 行,pci_enable_device,和前面那个 pci_disable_device 相对应.其实咱们不是头一次看到这个函数,当初在 usb_hcd_pci_probe 中就调用了这个函数.

394 行,pci_set_master,在设备开始工作之前为设备启用总线控制.其实咱们也不是头一次看到这个函数,当初在 usb_hcd_pci_probe 中也调用了这个函数.

395 行,pci_restore_state,很显然和前面那个 pci_save_state 相对应.恢复当初保存的 PCI 设备配置空间.

一切顺利就把 power_state 设置为 PMSG_ON.

399 行, HCD_FLAG_SAW_IRQ 这个 flag 意义不大.用 Alan Stern 的话说就是,这个 flag 是用来汇报错误的.如果一个 urb 在这个 flag 被清掉了以后 unlink,这就意味着可能中断号赋错了.就比如现在咱们这里调用 clear_bit 清掉了这个 flag,如果这时候你取 unlink 一个 urb,那么一定是有问题的.当然我个人觉得这个 flag 的用处不大,如果我是 Greg,我肯定把这个 flag 给删掉.

401 行,调用 driver->resume,对于 uhci,就是 uchi_resume 函数.来自drivers/usb/host/uhci-hcd.c:

```
782
            dev_dbg(uhci_dev(uhci), "%s\n", __FUNCTION__);
783
784
785
            /* Since we aren't in D3 any more, it's safe to set this flag
786
             * even if the controller was dead.
787
             */
788
            set_bit(HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE, &hcd->flags);
789
            mb();
790
791
            spin_lock_irq(&uhci->lock);
792
793
           /* FIXME: Disable non-PME# remote wakeup? */
794
795
            /* The firmware or a boot kernel may have changed the controller
796
             * settings during a system wakeup. Check it and reconfigure
797
             * to avoid problems.
798
             */
799
            check_and_reset_hc(uhci);
800
801
           /* If the controller was dead before, it's back alive now */
802
            configure hc(uhci);
803
804
            if (uhci->rh state == UHCI RH RESET) {
805
806
                   /* The controller had to be reset */
807
                   usb_root_hub_lost_power(hcd->self.root_hub);
808
                   suspend_rh(uhci, UHCI_RH_SUSPENDED);
809
            }
810
811
            spin unlock irg(&uhci->lock);
812
813
            if (!uhci->working_RD) {
814
                   /* Suspended root hub needs to be polled */
815
                   hcd->poll_rh = 1;
816
                   usb_hcd_poll_rh_status(hcd);
817
            }
818
            return 0;
819 }
```

和 uhci_suspend 所做的事情相反,这里主要就是设置 HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE 这个 flag.

而像 check_and_reset_hc 和 configure_hc 这两个函数都是一开始咱们初始化 uhci 的时候调用过的.resume 的时候和 init 的时候做的事情有时候是很相似的.

而把 rh_s tate 设置为 UHCI_RH_RESET 的地方只有一处,即 finish_reset 中.这个函数咱们见过不止一次了.而且事实上在刚才说的这个 check_and_reset_hc()中就会调用 finish_reset().于是我提出一个问题,在咱们这个实验中,finish_reset 会不会被调用?让我们再次把 check_and_reset_hc()贴出来:

实践表明,uhci_check_and_reset_hc 在我们这个实验中返回值一定是 0.(在 kdb 中我们可以使用 rd 命令来查看寄存器%eax,因为%eax 通常就代表着函数的返回值.所以我们可以看到在这个实验中,如果把断点设置在 uhci_check_and_reset_hc 调用的下一行,那么%eax 必然是 0.)于是我们来到 uhci_check_and_reset_hc 中看一下为什么返回值是 0.

```
85 /*
 86 * Initialize a controller that was newly discovered or has just been
 87 * resumed. In either case we can't be sure of its previous state.
 88 *
 89 * Returns: 1 if the controller was reset, 0 otherwise.
 90 */
 91 int uhci_check_and_reset_hc(struct pci_dev *pdev, unsigned long base)
 92 {
 93
            u16 legsup;
 94
            unsigned int cmd, intr;
 95
 96
            /*
 97
             * When restarting a suspended controller, we expect all the
 98
             * settings to be the same as we left them:
             *
99
100
                    PIRQ and SMI disabled, no R/W bits set in USBLEGSUP;
101
                    Controller is stopped and configured with EGSM set;
102
                    No interrupts enabled except possibly Resume Detect.
103
104
             * If any of these conditions are violated we do a complete reset.
105
106
            pci_read_config_word(pdev, UHCI_USBLEGSUP, &legsup);
```

```
107
               if (legsup & ~(UHCI_USBLEGSUP_RO | UHCI_USBLEGSUP_RWC))
{
   108
                      dev_dbg(\alpha - dev_w) "%s: legsup = 0x\%04x\n",
   109
                                     FUNCTION , legsup);
   110
                      goto reset needed;
   111
               }
   112
   113
               cmd = inw(base + UHCI_USBCMD);
               if ((cmd & UHCI USBCMD RUN) | | !(cmd &
   114
UHCI USBCMD CONFIGURE) ||
   115
                             !(cmd & UHCI USBCMD EGSM)) {
   116
                      dev_dbg(pdev->dev, "%s: cmd = 0x%04x\n",
   117
                                       _FUNCTION___, cmd);
   118
                      goto reset needed;
   119
               }
   120
   121
               intr = inw(base + UHCI_USBINTR);
   122
               if (intr & (~UHCI_USBINTR_RESUME)) {
   123
                      dev_dbg(\alpha v-> dev, \ "\%s: intr = 0x\%04x\ ",
   124
                                     __FUNCTION___, intr);
   125
                      goto reset needed;
   126
               }
   127
               return 0;
   128
   129 reset needed:
               dev_dbg(&pdev->dev, "Performing full reset\n");
   130
   131
               uhci_reset_hc(pdev, base);
   132
               return 1;
   133 }
```

其实这个函数咱们 N 年前就讲过,所以这里就不细讲了.但是正如注释里说的那样,这个函数就是检查看是否需要 reset,如果需要,就跳到 reset_needed 这里,去执行 uhci_reset_hc(),也就是真正的执行 reset.而如果真的执行了 reset,那么返回值就是 1.否则就是执行 127 行,返回 0.于是咱们就确定了,在咱们这个实验中,肯定没有 reset,因为如果 reset 了,这个函数就返回了 1,于是 finish reset 就被执行了,可事实上 finish reset 并没有被执行.

虽说彪悍的人生不需要解释,然而 122 行这里还是需要解释一下.既然没有 reset,那么说明在几个中断位中,除了 UHCI_USBINTR_RESUME 以外的另外几个中断位没有 enabled 的,因为否则就会需要 reset 了,即,需要调用 uhci_reset_hc 了.而在 uhci_reset_hc 中会有代码把 UHCI 的中断寄存器彻底清零,或者说彻底 disable.而在这种情况下,finish_reset 会被调用,这样才会有设置 rh_state 为 UHCI_RH_RESET,也只有设置了 UHCI_RH_RESET,下面的两个函数才会被调用.它们是:

807 行,usb_root_hub_lost_power 则来自 drivers/usb/core/hub.c:

```
1095 /**
  1096 * usb_root_hub_lost_power - called by HCD if the root hub lost Vbus
power
  1097 * @rhdev: struct usb device for the root hub
  1098 *
  1099 * The USB host controller driver calls this function when its root hub
  1100 * is resumed and Vbus power has been interrupted or the controller
  1101 * has been reset. The routine marks all the children of the root hub
  1102 * as NOTATTACHED and marks logical connect-change events on their
ports.
  1103 */
  1104 void usb_root_hub_lost_power(struct usb_device *rhdev)
  1105 {
  1106
                struct usb hub *hub;
  1107
                int port1;
  1108
                unsigned long flags;
  1109
  1110
                dev warn(&rhdev->dev, "root hub lost power or was reset\n");
  1111
  1112
                /* Make sure no potential wakeup events get lost,
  1113
                 * by forcing the root hub to be resumed.
  1114
                 */
  1115
                rhdev->dev.power.prev state.event = PM EVENT ON;
  1116
  1117
                spin lock irgsave(&device state lock, flags);
  1118
                hub = hdev to hub(rhdev);
  1119
                for (port1 = 1; port1 <= rhdev->maxchild; ++port1) {
  1120
                       if (rhdev->children[port1 - 1]) {
  1121
                               recursively_mark_NOTATTACHED(
  1122
                                              rhdev->children[port1 - 1]);
  1123
                               set_bit(port1, hub->change_bits);
  1124
                       }
  1125
  1126
                spin_unlock_irqrestore(&device_state_lock, flags);
  1127 }
```

1099 至 **1102** 这几行注释就好比这段代码的段落大意.这个函数要做什么全在这段注释里说的清清楚楚了,我想我就没有必要多解释了,相信看了这段注释之后,即使是那几位在天安门广场自焚的哥们儿也能看懂这段代码了.

回到 uhci_resume()函数,另一个函数,suspend_rh()再一次被调用.实际上在咱们整个故事中,suspend_rh 被调用的地方只有三处,前两处咱们都已经看到过了,而这里就是第三处.这个函数比较重要的是第二个参数,前两次我们传递的分别是 UHCI_RH_AUTO_STOPPED 和UHCI_RH_SUSPENDED,而这一次我们传递的又是 UHCI_RH_SUSPENDED.但是和之前那

次执行 suspend_rh 并传递第二个参数为 UHCI_RH_SUSPENDED 的情形不同,此时此刻,rh->state 是 UHCI_RH_RESET.考虑到这个函数也不是很长,我们不妨再次贴出来.

```
259 static void suspend_rh(struct uhci_hcd *uhci, enum uhci_rh_state
new_state)
   260 __releases(uhci->lock)
   261 __acquires(uhci->lock)
   262 {
   263
               int auto stop;
   264
               int int enable, egsm enable;
   265
   266
               auto_stop = (new_state == UHCI_RH_AUTO_STOPPED);
   267
               dev_dbg(&uhci_to_hcd(uhci)->self.root_hub->dev,
   268
                              "%s%s\n", __FUNCTION___,
                              (auto_stop ? " (auto-stop)" : ""));
   269
   270
   271
               /* If we get a suspend request when we're already auto-stopped
   272
                * then there's nothing to do.
   273
   274
               if (uhci->rh_state == UHCI_RH_AUTO_STOPPED) {
   275
                      uhci->rh_state = new_state;
   276
                       return;
   277
               }
   278
   279
               /* Enable resume-detect interrupts if they work.
   280
                * Then enter Global Suspend mode if it works, still configured.
   281
                */
   282
               egsm_enable = USBCMD_EGSM;
   283
               uhci->working_RD = 1;
   284
               int enable = USBINTR RESUME;
   285
               if (remote_wakeup_is_broken(uhci))
   286
                      egsm_enable = 0;
               if (resume_detect_interrupts_are_broken(uhci) || !egsm_enable
   287
Ш
   288
                              !device may wakeup(
   289
&uhci_to_hcd(uhci)->self.root_hub->dev))
   290
                      uhci->working_RD = int_enable = 0;
   291
   292
               outw(int enable, uhci->io addr + USBINTR);
   293
               outw(egsm_enable | USBCMD_CF, uhci->io_addr + USBCMD);
   294
               mb();
   295
               udelay(5);
   296
```

```
297
               /* If we're auto-stopping then no devices have been attached
                 * for a while, so there shouldn't be any active URBs and the
   298
   299
                 * controller should stop after a few microseconds. Otherwise
   300
                * we will give the controller one frame to stop.
   301
                 */
   302
               if (!auto_stop && !(inw(uhci->io_addr + USBSTS) &
USBSTS HCH)) {
   303
                       uhci->rh_state = UHCI_RH_SUSPENDING;
   304
                       spin unlock irg(&uhci->lock);
   305
                       msleep(1);
   306
                       spin lock irg(&uhci->lock);
   307
                       if (uhci->dead)
   308
                               return;
   309
                }
   310
               if (!(inw(uhci->io_addr + USBSTS) & USBSTS_HCH))
                       dev warn(&uhci to hcd(uhci)->self.root hub->dev,
   311
   312
                               "Controller not stopped yet!\n");
   313
   314
               uhci_get_current_frame_number(uhci);
   315
               uhci->rh state = new state;
   316
               uhci->is_stopped = UHCI_IS_STOPPED;
   317
   318
               uhci to hcd(uhci)->poll rh = !int enable;
   319
   320
               uhci scan schedule(uhci);
   321
               uhci_fsbr_off(uhci);
   322 }
```

你可以重复初恋,却不能重复热情.你可以重复后悔,却重复不了最爱.你可以重复调用这个函数,却重复不了其上下文.很显然,这一次 282 行以下的代码会被执行.而这样做的意义就是让 HC 在从 reset 中醒来之后直接进入挂起状态.除此之外我们需要注意的是 uhci->working_RD 只是在这个函数中被设置过,而且正常来说应该设置的是 1.这个 flag 被设置为 1 就是告诉全世界的劳动人民这个 Root Hub 不需要被轮询.

当然你可能也注意到 290 行,uhci->working_RD 又被设置为了 0.不过你放心,这行代码被执行是小概率事件,实际上中日甲午战争那会儿,内核代码中是没有一个叫做 egsm_enable 的变量的,remote_wakeup_is_broken()这个函数以前也没有,只是后来在去年春天,人们遇到了一个 Bug,在华硕的 A7V8X 主板上,如果有设备插在 usb 端口上,并且 uhci-hcd 模块加载了,则系统没有办法 STR(Suspend-to-RAM).从当时的日志文件来分析,这基本上是 BIOS 固件或者主板电路有问题,也就是说这本是华硕的错,然而,人生就是这样一条不归路,走上去,就回不了头,过了就过了,成了就成了,做了就做了,错了已经错了.写代码的人任劳任怨,最终在 2006年 10 月,为了纪念十七大倒计时一周年,由 Alan Stern 大侠提交了一个 patch,其中就包括上面说的这个变量和这个函数,即在遇到华硕的这块变态的主板的时候,设置 egsm_enable 为 0,即 disable EGSM.而正常情况下它将保持 1.而 resume_detect_interrupts_are_broken()则是因为另外一些硬件 Bug,正常情况下它会毫不犹豫的返回 0.所以,290 行实际上对大多数人来说是不会

执行的.换言之,working_RD 基本上可以认定就是 1,而 int_enable 也可以认定是 USBINTR_RESUME.后者意味着虽然咱们挂起了主机控制器,但是打开了 Resume 的中断,这样有设备插入的话就会唤醒主机控制器.(友情提示一下,如何看自己的机器是不是这款主板?用 dmidecode 命令.)

因此回到 uhci_resume ()中,813 行这个 if 条件八成是不会被满足的.因此就不轮询.即 poll_rh 也不设置,usb hcd poll rh status 也不被调用.用一首诗来描绘这段代码:

一番轮询端口凉,春花落尽菊花香;莫笑轮询误岁月,人生何事不空忙!

这样 uhci_resume 也就结束了.于是乎,usb_hcd_pci_resume 也结束了.

最后补充一点,如果不轮询那么如何了解端口的状态呢?别忘了当初我们讲过的那个 uhci_irq,你 回去看看这个函数的 421 和 422 行.不就是说探测到 USBSTS_RD 的中断的时候,调用 usb_hcd_poll_rh_status 么?总之最终还是要通过 usb_hcd_poll_rh_status 这个函数才能 摆平.而对于像华硕的某款垃圾主板所具有的这个问题,咱就只能轮询了,因为中断关掉了.

不过最终想说的是,这代码毕竟是那些资本主义国家的人写的,倘若由我们 80 后来写,首先我就会把 suspend_rh 中 285 行至 290 行给删掉,然后把 uhci_resume 中 813 行至 817 行删掉.然后把那个 working_RD 这个变量也给删掉.我们 80 后童年的梦在现实面前破碎了都没人来修补,凭什么给你们那些破厂商来修补硬件 bug 啊?当我们这一代人辛苦劳累面对的是动辄上万元的商品房价格,当医疗,教育,住房福利对我们这一代人来说,只是很久很久以前的传说,或者是罪恶的资本主义的表现,我们又哪里还有心情去像那些资本主义国家的人一样不断完善这代码呢?

FSBR

现在让我们来关注一下 fsbr.尽管之前就 FSBR 本身已经说过了,但是代码中出现了很多关于 fsbr 的变量以及函数.如果不来梳理一下,恐怕你和我一样,仍然感到无限困惑,无限茫然.那么让 我们点亮心灵的阿拉丁神灯,共同穿越这代码的迷朦.

struct uhci_hcd 中有这么几个成员,unsigned int fsbr_is_on,unsigned int fsbr_is_wanted,unsigned int fsbr_expiring,struct timer_list fsbr_timer,这些全都是为fsbr准备的.足以看出写代码的人对fsbr的重视.

改变 fsbr_is_on 的就两个函数,uhci_fsbr_on 和 uhci_fsbr_off,顾名思义,前者让 fsbr_is_on 为 1,后者让 fsbr_is_on 为 0.

改变 fsbr_is_wanted 的也只有两个函数,uhci_urbp_wants_fsbr 和 uhci_scan_schedule. 同样,前者让 fsbr_is_wanted 为 1,后者让 fsbr_is_wanted 为 0.

改变 fsbr_expiring 的倒是有三处,uhci_urbp_wants_fsbr,设置为 0,uhci_fsbr_timeout, 也是设置为 0,uhci_scan_schedule,设置为 1.

而 fsbr_timer 作为一个计时器,它是在 uhci_start 中通过 setup_timer 做的初始化,绑定了函数 uhci_fsbr_timeout(),而在 uhci_scan_schedule()中调用 mod_timer 来引爆了这个定时炸弹.在 uhci_urbp_wants_fsbr()中调用 del_timer 删除了这个计时器.在 uhci_stop 中也调用 del_timer_sync 来排除了这颗定时炸弹.

我们不妨先来看一下给这个定时炸弹绑定的函数究竟长成什么样?uhci_fsbr_timeout()来自drivers/usb/host/uhci-q.c:

```
92 static void uhci_fsbr_timeout(unsigned long _uhci)
 93 {
 94
            struct uhci_hcd *uhci = (struct uhci_hcd *) _uhci;
 95
            unsigned long flags;
 96
 97
            spin lock irgsave(&uhci->lock, flags);
 98
            if (uhci->fsbr_expiring) {
99
                    uhci->fsbr_expiring = 0;
100
                    uhci_fsbr_off(uhci);
101
102
            spin_unlock_irqrestore(&uhci->lock, flags);
103 }
```

可以看到这个函数无非就是调用 uhci_fsbr_off()而已,除此以外就是设置 fsbr_expiring 为 0. 而执行 uhci_fsbr_off()的前提是 fsbr_expiring 非 0.于是咱们来到 uhci_scan_schedule 中去看调用 mod_timer 的上下文.

```
1705 /*
1706 * Process events in the schedule, but only in one thread at a time
1707 */
1708 static void uhci_scan_schedule(struct uhci_hcd *uhci)
1709 {
1710
             int i;
1711
             struct uhci_qh *qh;
1712
1713
             /* Don't allow re-entrant calls */
1714
             if (uhci->scan_in_progress) {
1715
                    uhci->need_rescan = 1;
1716
                    return;
1717
             }
1718
             uhci->scan_in_progress = 1;
1719 rescan:
1720
             uhci->need_rescan = 0;
1721
             uhci->fsbr_is_wanted = 0;
1722
1723
             uhci_clear_next_interrupt(uhci);
1724
             uhci_get_current_frame_number(uhci);
```

```
1725
                uhci->cur_iso_frame = uhci->frame_number;
  1726
  1727
                /* Go through all the QH queues and process the URBs in each one
*/
  1728
                for (i = 0; i < UHCI NUM SKELQH - 1; ++i) {
  1729
                       uhci->next_qh = list_entry(uhci->skelqh[i]->node.next,
  1730
                                       struct uhci_qh, node);
  1731
                       while ((qh = uhci->next_qh) != uhci->skelqh[i]) {
  1732
                               uhci->next_qh = list_entry(qh->node.next,
  1733
                                              struct uhci_qh, node);
  1734
  1735
                               if (uhci_advance_check(uhci, qh)) {
  1736
                                       uhci_scan_qh(uhci, qh);
  1737
                                       if (qh->state == QH STATE ACTIVE) {
  1738
                                              uhci_urbp_wants_fsbr(uhci,
  1739
                list_entry(qh->queue.next, struct urb_priv, node));
  1740
  1741
                               }
  1742
                       }
  1743
                }
  1744
  1745
                uhci->last_iso_frame = uhci->cur_iso_frame;
  1746
                if (uhci->need_rescan)
  1747
                       goto rescan;
  1748
                uhci->scan in progress = 0;
  1749
  1750
                if (uhci->fsbr_is_on && !uhci->fsbr_is_wanted &&
  1751
                               !uhci->fsbr_expiring) {
  1752
                       uhci->fsbr_expiring = 1;
  1753
                       mod timer(&uhci->fsbr timer, jiffies +
FSBR_OFF_DELAY);
  1754
                }
  1755
  1756
                if (list_empty(&uhci->skel_unlink_qh->node))
  1757
                       uhci_clear_next_interrupt(uhci);
  1758
                else
  1759
                       uhci_set_next_interrupt(uhci);
  1760 }
```

可以看出,在调用 mod_timer 之前,我们就是设置了 fsbr_expiring 为 1.而 mod_timer 设置的延时是 FSBR_OFF_DELAY.这个宏的定义来自 drivers/usb/host/uhci-hcd.h:

```
88 /* When no queues need Full-Speed Bandwidth Reclamation,
89 * delay this long before turning FSBR off */
90 #define FSBR_OFF_DELAY msecs_to_jiffies(10)
```

92 /* If a queue hasn't advanced after this much time, assume it is stuck */
93 #define QH_WAIT_TIMEOUT msecs_to_jiffies(200)

我们看到这里两个宏被定义到了一起, 凭一种男人的直觉, 这两个宏应该有某种联系. 实际上在 struct uhci_qh 中有一个成员, unsigned int wait_expired, uhci_activate_qh 中把它设置为 0, uhci_advance_check 中则两次设置它, 一次设置为 0, 一次设置为 1. 这个变量就与宏 QH WAIT TIMEOUT 相关.

不过我们还是先看前面这个宏, FSBR_OFF_DELAY,由定义可知,它代表 10 毫秒.按照 Alan Stern 大侠的想法,尽管说 FSBR 这个机制是一种充分利用资源的机制,但是它也在一定程度上增加了系统的负荷,所以一旦它没有被使用了就应该尽快的 disable 掉.根据 Alan Stern 的经验,如果一个 URB 停止使用 FSBR 达到 10 毫秒,则关掉(turn off)FSBR,理论上来说 10 毫秒已经足够让驱动程序提交另一个 URB 了.

实际上在 uhci_add_fsbr()中,判断的是如果一个 urb 的 URB_NO_FSBR 这个 flag 没有被设置,则设置 urbp->fsbr 为 1.实际上也没有哪位哥们儿喜欢设置 URB_NO_FSBR 这个 flag,所以基本上我们可以认为 urbp->fsbr 总是会被 uhci_add_fsbr()设置为 1.而调用 uhci_add_fsbr()的函数就两个,uhci_submit_bulk()和 uhci_submit_control().所以如果我们察看 debugfs 文件系统的输出信息就会发现,在没有 Bulk 传输没有控制传输的时候,FSBR 一定是 0,即 fsbr_is_on 一定是 0.而在有 Bulk 传输或者全速控制传输的时候,FSBR 则应该是 1,比如下面这个情景就出自我在写 U 盘的时候,这一刻我 copy 了一个几十兆的文件至 U 盘:

localhost:~ # cat /sys/kernel/debug/uhci/0000\:00\:1d.0

Root-hub state: running FSBR: 1

HC status

usbcmd = 00c1 Maxp64 CF RS

usbstat = 0000usbint = 000fusbfrnum = (0)958flbaseadd = 146eb958

sof = 40

stat1 = 0095 Enabled Connected

stat2 = 0080

Most recent frame: 31a41 (577) Last ISO frame: 31a41 (577)

Periodic load table

Total: 0, #INT: 0, #ISO: 0

这里我们看到的"FSBR"实际上对应于 uhci->fsbr_is_on.

89

90 }

}

但是设置 fsbr_is_on 的是 uhci_fsbr_on()而不是 uhci_add_fsbr(),调用 uhci_fsbr_on()的是 uhci_urbp_wants_fsbr(),而在 uhci_urbp_wants_fsbr()中需要判断 urbp->fsbr,正如我们刚才说了,uhci_add_fsbr()把 urbp->fsbr 设置了 1,所以这里 uhci_fsbr_on 才会被执行.

79 static void uhci_urbp_wants_fsbr(struct uhci_hcd *uhci, struct urb_priv *urbp) 80 { 81 if (urbp->fsbr) { 82 uhci->fsbr is wanted = 1; 83 if (!uhci->fsbr is on) 84 uhci_fsbr_on(uhci); 85 else if (uhci->fsbr_expiring) { 86 uhci->fsbr_expiring = 0; 87 del timer(&uhci->fsbr timer); 88 }

调用 uhci_urbp_wants_fsbr()的有三个函数,而第一个自然是 uhci_urb_enqueue().正如在 uhci_urb_enqueue()中 1435 行看到的那样,uhci_activate_qh 把 qh 给激活之后,就可以调用 uhci_urbp_wants_fsbr 来激活 fsbr 了.

那么在激活之后,什么时候又把 FSBR 设置为了 0 呢?也就是说把 fsbr_is_on 设置为 0 的 uhci_fsbr_off 什么时候被调用?事实上有两个地方,一个就是 suspend_rh,一个就是 uhci_fsbr_timeout.我们先来看后者,它正是前面我们说的那个定时炸弹所绑定的函数.而触发 它的 mod_timer 函数在 uhci_scan_schedule()被调用.但是要调用 mod_timer 须满足三个 条件,uhci_scan_schedule()中 1750 行,这三个条件是,fsbr_is_on 必须为 1, fsbr_is_wanted 必须为 0, fsbr_expiring 必须为 0.第一个为 1 这很好理解,这也是必然的.第 二个和第三个则和1738行这个uhci_urbp_wants_fsbr()有关了.对于fsbr_is_wanted,我们 看到 uhci_scan_schedule()中 1721 行首先就把它设置为了 0,但是我们注意到,如果 uhci urbp wants fsbr 执行了,就会把 fsbr is wanted 设置为 1.至于 fsbr expiring,初始 值就是 0,也没人改过,所以它执行不执行 uhci_urbp_wants_fsbr 都依然是 0,至少就目前这个 上下文来看是这样.但问题是 uhci_urbp_wants_fsbr 是否被执行呢?这取决于 1737 行这个 if 判断语句.即 qh->state 是否等于 QH_STATE_ACTIVE, 而这取决于 uhci_scan_qh.uhci_scan_qh的目的是看 qh的 urb 队列是否已经空了,如果还没空,就再次调 用 uhci_activate_qh 设置 qh->state 为 QH_STATE_ACTIVE,如果已经空了,就调用 uhci_make_qh_idle 把 qh->state 设置为 QH_STATE_IDLE.换言之,如果 1737 行这个 if 条件满足,说明 qh的 urb 队伍里还有 urb.既然有,那么就激活 fsbr.即仍然设置 fsbr_is_wanted 为 1. 但是早晚有一天,qh 队列会变成空的,因为传输总有结束的时候. 等到那时 候 ,uhci_scan_qh 之后 ,qh->state 就一定是 QH_STATE_IDLE, 所以等到那一 天,uhci_urbp_wants_fsbr 就不会被调用.换言之,因为没有了 urb,所以我们没有必要再使用 fsbr 了.于是 fsbr_is_wanted 这次就是 0.这种情况下,1752 行和 1753 行终于有机会被执行 了.这样,首先 fsbr_expiring 被设置为了 1,其次,10 毫秒之后,uhci_fsbr_timeout 将被执行, 从而 uhci_fsbr_off 也将被执行,fsbr终于停了下来,这时候我们再看 debugfs,就该像下面这样,

localhost: ~ # cat /sys/kernel/debug/uhci/0000\:00\:1d.0

Root-hub state: running FSBR: 0

HC status

usbcmd = 00c1 Maxp64 CF RS

usbstat = 0000 usbint = 000f usbfrnum = (0)b04 flbaseadd = 10b57b04 sof = 40

stat1 = 0095 Enabled Connected

stat2 = 0080

Most recent frame: 384216 (534) Last ISO frame: 384216 (534)

Periodic load table

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Total: 0, #INT: 0, #ISO: 0

FSBR 将再次回到 0.

但是,人算不如天算,你以为一切都在掌握之中,不料,在这个 10ms 之内,不知哪位哥们儿缺德,又 给你提交一个 Bulk 类型的 urb,你怎么办?

不要慌,要相信党,相信政府.

假设那位哥们儿在这 10ms 之内提交了一个 Bulk 类型的 urb,则 uhci_urb_enqueue 会被调用,因而 uhci_urbp_wants_fsbr 再次被调用.那么回过头去看一下 uhci_urbp_wants_fsbr(),你会发现,由于刚才设置了 fsbr_expiring 为 1,所以这个函数的 85 行这个 else if 是满足的,因此 uhci->fsbr_expiring 又会被设置为 0,但更重要的是 del_timer 会被调用,即即将爆炸的炸弹在它爆炸前 10ms 内被英明的党排除了.相信现在你和我一样,深刻体会到党的光芒照四方了吧?

咱们刚才说到有两个宏,已经明白了其中的一个,那么另一个宏呢,即 QH_WAIT_TIMEOUT .事实上它和 uhci_advance_check()有关.这个函数咱们以前讲过,但是细心的你一定注意到,当时咱们跳过了它的一部分代码.现在是时候去解读这段跳过的代码了.再次贴出 uhci_advance_check()来.

1626 /*

1627 * Check for queues that have made some forward progress.

1628 * Returns 0 if the queue is not Isochronous, is ACTIVE, and

1629 * has not advanced since last examined; 1 otherwise.

1630 *

1631 * Early Intel controllers have a bug which causes gh->element sometimes

1632 * not to advance when a TD completes successfully. The queue remains

```
1633 * stuck on the inactive completed TD. We detect such cases and
advance
   1634 * the element pointer by hand.
   1635 */
   1636 static int uhci_advance_check(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_qh *qh)
   1637 {
   1638
                struct urb_priv *urbp = NULL;
   1639
                struct uhci_td *td;
   1640
                int ret = 1;
   1641
                unsigned status;
   1642
   1643
                if (qh->type == USB_ENDPOINT_XFER_ISOC)
   1644
                        goto done;
   1645
   1646
                /* Treat an UNLINKING queue as though it hasn't advanced.
   1647
                 * This is okay because reactivation will treat it as though
   1648
                 * it has advanced, and if it is going to become IDLE then
   1649
                 * this doesn't matter anyway. Furthermore it's possible
   1650
                 * for an UNLINKING queue not to have any URBs at all, or
   1651
                 * for its first URB not to have any TDs (if it was dequeued
   1652
                 * just as it completed). So it's not easy in any case to
   1653
                 * test whether such queues have advanced. */
                if (qh->state != QH_STATE_ACTIVE) {
   1654
   1655
                        urbp = NULL;
   1656
                        status = 0;
   1657
   1658
                } else {
   1659
                        urbp = list_entry(qh->queue.next, struct urb_priv, node);
   1660
                        td = list_entry(urbp->td_list.next, struct uhci_td, list);
   1661
                        status = td status(td);
   1662
                        if (!(status & TD_CTRL_ACTIVE)) {
   1663
   1664
                               /* We're okay, the queue has advanced */
   1665
                               qh->wait_expired = 0;
   1666
                               qh->advance_jiffies = jiffies;
   1667
                               goto done;
   1668
                        }
   1669
                        ret = 0;
   1670
                }
   1671
   1672
                /* The queue hasn't advanced; check for timeout */
   1673
                if (qh->wait_expired)
   1674
                        goto done;
   1675
```

```
1676
                if (time_after(jiffies, qh->advance_jiffies + QH_WAIT_TIMEOUT))
{
   1677
   1678
                       /* Detect the Intel bug and work around it */
   1679
                       if (qh->post_td && qh_element(qh) ==
LINK_TO_TD(qh->post_td)) {
                               qh->element = qh->post_td->link;
   1680
   1681
                               qh->advance_jiffies = jiffies;
   1682
                               ret = 1;
   1683
                               goto done;
   1684
                       }
   1685
   1686
                       qh->wait_expired = 1;
   1687
   1688
                       /* If the current URB wants FSBR, unlink it temporarily
   1689
                         * so that we can safely set the next TD to interrupt on
   1690
                         * completion. That way we'll know as soon as the queue
   1691
                         * starts moving again. */
   1692
                       if (urbp && urbp->fsbr && !(status & TD_CTRL_IOC))
   1693
                               uhci_unlink_qh(uhci, qh);
   1694
   1695
                } else {
   1696
                       /* Unmoving but not-yet-expired queues keep FSBR alive
*/
   1697
                       if (urbp)
   1698
                               uhci_urbp_wants_fsbr(uhci, urbp);
   1699
                }
  1700
   1701 done:
   1702
                return ret;
   1703 }
```

这里 1673 行以下的代码我们都没有讲过.首先 wait_expired 和 advance_jiffies 都不是第一次出现,事实上它们的赋值发生在 uhci_activate_qh 中,当时 qh->wait_expired 被设置为了 0,而 qh->advance_jiffies 被设置为了当时的时间. QH_WAIT_TIMEOUT 被定义为 200 毫秒,那么当我们现在执行 uhci_scan_schedule 的时候执行 uhci_advance_check 的时候,1676 行,如果从 qh 激活到现在扫描过了 200 毫秒,对队列依然没有前进,按照经验,这是不正常的,这就相当于我坐公交车去上班,从百万庄大街坐 319 路到清华科技园,本来只要 40 分钟,可是如果哪天我坐了两个小时还没到,那么说明一定出问题了,要么就是出车祸了,要么就是严重堵车了.

那么这里的应对措施是什么呢?

1679 行至 1684 行,注释说了,我家 Intel 的 Bug,本着家丑不外扬的原则,飘过.

1686 行,设置 wait_expired 为 1.

1692 行,if 条件又是三个,第一,urbp 不为空,第二,urbp->fsbr 不为空,第三个,没有设置 TD_CTRL_IOC.如果这三个条件满足,则调用 uhci_unlink_qh().注释里说的很清楚,如果当前 urbp->fsbr 不为空,说明只要 fsbr 不取消,下一次还会执行到它,不妨这次先放过它.

然而如果 1695 行这个 else 里面的代码被执行了,就说明虽然队列没有前进,但是也还没有超时,即从 qh 激活到现在还不到 200 毫秒,这样如果 qh 的 urb 队列里面还有 urbp,则执行 uhci_urbp_wants_fsbr()以保证 fsbr_is_on 仍然是 1.网友"做贼肾虚"不禁好奇的问:刚才我们看见,qh 如果还没空,那么 uhci_scan_schedule 中那颗定时炸弹就不会被引爆,那么 fsbr is on 不就应该保持为 1 么?

然此言差矣!我们前面提过,设置 fsbr_is_on 为 0 的是函数 uhci_fsbr_off(),而调用 uhci_fsbr_off 的除了刚才说的那个 uhci_fsbr_timeout()之外,还有一个地方,它就是 suspend_rh().事实上前面我们也已经看见了,suspend_rh()中最后一行就会调用 uhci_fsbr_off().所以当我们从沉睡中醒来之后,我们有必要保证 fsbr_is_on 仍然是 1.

看起来,似乎我们又看了一遍 uhci_advance_check().但我们其实有一个疑问, 1692 行调用 uhci_unlink_qh()这个函数的后果究竟是什么?

"脱"就一个字

李小璐脱了,周迅脱了,汤唯脱了.下一个脱的是谁?

答案不是林志玲,不是徐静蕾,而是 QH.我们知道整个故事里我们一直围绕着 QH 的队列在说来说去,我们不停的进行着队列操作,我们有时候把 QH link 起来成一个个的队列,而有时候又把 QH 从队列里给 unlink,我所用的盗版的金山词霸 2005 告诉我,unlink 翻译成中文就是解开,拆开,松开.Okay,简洁一点说,一个字,脱!脱就脱,东风吹,战鼓擂,这个世界谁怕谁?

但问题是明星们脱了就走红,她们不仅不要担心嫁不出去,相反她们身价暴涨,相反她们成为无数 男人性幻想对象.那么 QH 脱了之后会怎么样?是不是就废了?还有人愿意要它吗?

你放心,它们也不会没人要.还记得 skel_unlink_qh 么?skelqh[]数组里边 11 个元素,另外那 10 个咱们都知道怎么回事了,但是其中这第一个元素,或者说这 0 号元素,其实咱们一直就不太明白.现在咱们就来仔细解读一下.

事 ,uhci_unlink_qh 实 上 这 个 函 数 有 玟 么 旬 话 ,list_move_tail(&qh->node,&uhci->skel_unlink_qh->node), 换 言 之 , 凡 是 调 用 过 uhci unlink qh的 qh,最终都被加入到了由 skel unlink qh领衔的孤魂野鬼队列.但问题是 加入这个队列之后呢?是不是就算隐退江湖了?其实不然,生活哪有那么简单啊?不是想退出江湖 就能退出江湖的.咱们回过头来看这个函数,uhci scan schedule,

1705 /*

1706 * Process events in the schedule, but only in one thread at a time

```
1707 */
  1708 static void uhci_scan_schedule(struct uhci_hcd *uhci)
  1709 {
  1710
                int i;
  1711
                struct uhci_qh *qh;
  1712
  1713
                /* Don't allow re-entrant calls */
  1714
                if (uhci->scan_in_progress) {
  1715
                       uhci->need rescan = 1;
  1716
                       return;
  1717
                }
  1718
                uhci->scan_in_progress = 1;
  1719 rescan:
  1720
                uhci->need rescan = 0;
  1721
                uhci->fsbr_is_wanted = 0;
  1722
  1723
                uhci_clear_next_interrupt(uhci);
  1724
                uhci_get_current_frame_number(uhci);
  1725
                uhci->cur_iso_frame = uhci->frame_number;
  1726
  1727
                /* Go through all the QH gueues and process the URBs in each one
*/
  1728
                for (i = 0; i < UHCI_NUM_SKELQH - 1; ++i) {
  1729
                       uhci->next_qh = list_entry(uhci->skelqh[i]->node.next,
  1730
                                      struct uhci_qh, node);
  1731
                       while ((qh = uhci->next_qh) != uhci->skelqh[i]) {
  1732
                               uhci->next_qh = list_entry(qh->node.next,
  1733
                                              struct uhci_qh, node);
  1734
  1735
                               if (uhci advance check(uhci, gh)) {
  1736
                                      uhci_scan_qh(uhci, qh);
  1737
                                      if (qh->state == QH_STATE_ACTIVE) {
  1738
                                              uhci_urbp_wants_fsbr(uhci,
  1739
                list_entry(qh->queue.next, struct urb_priv, node));
  1740
  1741
                               }
  1742
                       }
  1743
                }
  1744
  1745
                uhci->last_iso_frame = uhci->cur_iso_frame;
  1746
                if (uhci->need_rescan)
  1747
                       goto rescan;
                uhci->scan_in_progress = 0;
  1748
  1749
```

```
1750
                if (uhci->fsbr_is_on && !uhci->fsbr_is_wanted &&
  1751
                               !uhci->fsbr expiring) {
  1752
                       uhci->fsbr_expiring = 1;
  1753
                       mod timer(&uhci->fsbr timer, jiffies +
FSBR OFF DELAY);
  1754
                }
  1755
  1756
                if (list_empty(&uhci->skel_unlink_qh->node))
  1757
                       uhci clear next interrupt(uhci);
  1758
                else
  1759
                       uhci set next interrupt(uhci);
  1760 }
```

咱们看 1728 行这个 for 循环,对 skelqh[]数组从 0 开始循环,直到 9,1 到 9 咱就不说了,而 0,咱们顺着 0 往下看,针对 skel_unlink_qh 队伍里的每一个 qh 进行循环,每一个 qh 执行一次 uhci_advance_check(),而 skel_unlink_qh 这个队伍里的 qh 有一部分是上一次刚刚在 uhci_advance_check 中设置了 wait_expired 为 1 的,另一部分可能没有设置过,因为调用 uhic_unlink_qh()的并非只有 uhci_advance_check(),还有别的地方,而别的地方调用它的 话就和超时不超时没有关系了.

于是我们现在分两种情况来看待这个 uhci_advance_check.第一种,qh 是因为超时被拉进 skel_unlink_qh 的,那么 1673 行 if 条件是满足的,这种情况下 uhci_advance_check 就直接 返回了,但是返回的肯定是 1.返回了之后来到 uhci_scan_schedule,1736 行,uhci_scan_qh 就会被执行,进入到 uhci_scan_qh 中,1602 行,由于 qh 中还有 urb,1617 行的 uhci_activate_qh 就会被执行,因此 qh 将重新激活,qh->state 会被设置为QH_STATE_ACTIVE,它会再次被拉入它自己的归属.于是它又幸运的获得了重生.

而对于第二种情况,也是通过 uhci_unlink_qh()给拉入 skel_unlink_qh 了.但是人家起码没超时,所以这次咱们再看 uhci_advance_check 的话,1673 行这个 if 条件就不一定满足了.然后如果真没超时,那么 1697 行会被执行,而 1697 这个 if 条件是否满足得看 1654 行这个 if 是否满足了,如果 1654 行满足,换言之,qh->state 不是 QH_STATE_ACTIVE,则设置 urbp 为空,而我们知道 uhci_unlink_qh 会把 qh->state 设置为 QH_STATE_UNLINKING,所以,1654 行肯定满足,所以 urbp 设置为了 NULL,因此 1697 行这个 if 不会满足.因此,对于 unlink 的 qh,咱们这次 uhci_advance_check 这次除了返回 1 其它什么也不做,但是回到了 uhci_scan_schedule之后,uhci_scan_qh 会执行,1622 行.

首先 qh->unlink_frame 是当初在 uhci_unlink_qh()中设置的,设置的就是当时的 Frame 号. 而 uhci->frame_number 是当前的 frame 号.但对于眼前这个宏的含义,我曾经一度困惑过. 我猜测这个宏判断的就是一个 qh 是否已经彻底失去利用价值,但我并不清楚为什么这个宏被这样定义.后来,Alan Stern 大侠语重心长的教育我说:

When a QH is unlinked, the controller is allowed to continue using it until the end of the frame. So the unlink isn't finished until the frame is over and a new frame has begun. qh->unlink_frame is the frame number when the QH was unlinked. uhci->frame_number is the current frame number. If the two are unequal then the unlink is finished.

没错,当一个 QH 在某个 frame 被 unlink 了之后,在这个 frame 结束之后主机控制器就不会再使用它了.也就是说,到下一个 frame 开始,这个 QH 就算是真正的彻底的完成了它的"脱".

这里尤其需要注意的是 uhci->is_stopped,顾名思义,当 uhci 正常工作的时候这个值应该为 0,而只有 uhci 停了下来的时候,这个值才会是非 0.但我们知道,如果主机控制器自己都停止了下来,那么显然这个 qh 就算是彻底脱了,因为主机控制器不可能再使用它了,或者说主机控制器不可能再访问它了,而停下来了就意味着 is_stopped 不为 0,显然,只要 is_stopped 不为 0,则 uhci->frame_number+uhci->is_stopped 是不可能等于 qh->unlink_frame的.(uhci->frame_number>=qh->unlink_frame恒成立,而 is_stopped 事实上永远大于等于 0)

所以,1622 行这个宏这么一判断,发现 qh 确实已经没有利用价值了,就调用 uhci_make_qh_idle 从而把 qh->state 设置为 QH_STATE_IDLE,并且把本 QH 拉入 uhci->idle_qh_list,一旦加入这个 list,这个 QH 将从此永不见天日,没有人会再去理睬它了.

不过,最后,关于 uhci_scan_qh,有三点需要强调一下.

第一点,1569 行调用了 uhci_giveback_urb(),为何在 1594 行也调用了 uhci_giveback_urb. 但事实上你会发现任何一个 urb 都不可能在这两处先后被调用,要么在前者被调用,要么在后者被调用.道理很简单,咱们在 N 年前就贴出过 uhci_giveback_urb 的代码,一旦调用了 uhci_giveback_urb(),那么其 urbp 就会脱离 qh 的队列.这是 uhci_giveback_urb()中 1507 行那个 list_del_init 干的,甚至 urbp 的内存也会被释放掉,这是 uhci_giveback_urb()中 1514 行那个 uhci_free_urb_priv()函数干的.

所以,事实上,对于大多数正常工作正常结束的 urb,在 uhci_scan_qh 中,1569 行这个 uhci_giveback_urb 会被调用,而一旦调用了,这个 urbp 就不复存在了,因此之后的代码就跟它 半毛钱关系也没有了.

那么另一方面,1551 行和 1571 行这两个 break 语句的存在使得 while 循环有可能提前结束,这就意味着,while 循环结束的时候,qh->queue 里面的 urbp 并不一定全部被遍历到了,因此,也就是说有些 urb 可能并没有执行 1569 行这个 uhci_giveback_urb(),因此它们就有可能在 1594 行被传递给 uhci_giveback_urb.

第二点,1595 行这个 goto restart 是什么意思?乍一看,哥们儿我愣是以为这个 goto restart 会导致这段代码成为死循环,可后来我算是琢磨出来了,list_for_each_entry 不是想遍历 qh->queue 这个 urbp 构成的队列么,可是每次如果它走到 1594 行这个 uhci_giveback_urb 的话,该 urbp 会被删掉,于是队列就改变了,好家伙,你在调用 list_for_each_entry 遍历队列的时候改变队列那还能不出事?所以咱也就甭犹豫了,重新调用 list_for_each_entry,重新遍历不就成了么?

第三点,虽然 uhci_scan_qh 这个函数看上去挺复杂,但是正如 1574 行这个注释所说的那样,事实上对于大多数情况(normal case)来说,这个函数执行到 1579 行就会返回.只有两种情况下才会执行 1579 之后的代码,第一个就是 1576 行这个 QH_FINISHED_UNLINKING 条件满足,即这个 qh 是刚刚被 unlink 刚刚完成"脱"的,这种情况下要继续往下走,第二个就是虽然不是完成了脱的,但是 is stopped 是不为 0 的.

但是虽然说这两种情况是小概率事件,但毕竟咱们这节讨论的就是QH_FINISHED_UNLINKING,所以这种情况究竟怎么处理咱们还是要关注的.而这其中除了1623 行这个 uhci_make_qh_idle 是最后一步要做的事情之外,1590行,uhci_cleanup_queue咱们也没有仔细看过.既然咱们整个故事已经进入到了cleanup的阶段,那么就让咱们以这个cleanup函数作为结束吧.它来自drivers/usb/host/uhci-q.c,咱们之前其实也贴过,只是没有讲过罢了.

```
312 /*
   313 * When a queue is stopped and a dequeued URB is given back, adjust
   * the previous TD link (if the URB isn't first on the queue) or
   315 * save its toggle value (if it is first and is currently executing).
   316 *
   * Returns 0 if the URB should not yet be given back, 1 otherwise.
   318 */
   319 static int uhci_cleanup_queue(struct uhci_hcd *uhci, struct uhci_qh *qh,
   320
                       struct urb *urb)
   321 {
   322
               struct urb_priv *urbp = urb->hcpriv;
               struct uhci_td *td;
   323
   324
               int ret = 1;
   325
   326
               /* Isochronous pipes don't use toggles and their TD link pointers
   327
                 * get adjusted during uhci_urb_dequeue(). But since their
queues
   328
                * cannot truly be stopped, we have to watch out for dequeues
   329
                * occurring after the nominal unlink frame. */
               if (gh->type == USB ENDPOINT XFER ISOC) {
   330
   331
                       ret = (uhci->frame_number + uhci->is_stopped !=
   332
                                      qh->unlink_frame);
   333
                       goto done;
   334
                }
   335
```

```
336
                /* If the URB isn't first on its queue, adjust the link pointer
                 * of the last TD in the previous URB. The toggle doesn't need
   337
   338
                 * to be saved since this URB can't be executing yet. */
   339
                if (gh->queue.next != &urbp->node) {
   340
                       struct urb_priv *purbp;
   341
                       struct uhci_td *ptd;
   342
   343
                        purbp = list_entry(urbp->node.prev, struct urb_priv,
node);
   344
                       WARN_ON(list_empty(&purbp->td_list));
   345
                       ptd = list_entry(purbp->td_list.prev, struct uhci_td,
   346
                                       list);
   347
                       td = list_entry(urbp->td_list.prev, struct uhci_td,
   348
                                       list);
   349
                       ptd->link = td->link;
   350
                       goto done;
   351
                }
   352
   353
                /* If the QH element pointer is UHCI_PTR_TERM then then
currently
   354
                 * executing URB has already been unlinked, so this one isn't it. */
   355
                if (qh_element(qh) == UHCI_PTR_TERM)
   356
                       goto done;
   357
                qh->element = UHCI_PTR_TERM;
   358
   359
                /* Control pipes don't have to worry about toggles */
   360
                if (qh->type == USB_ENDPOINT_XFER_CONTROL)
   361
                       goto done;
   362
   363
                /* Save the next toggle value */
   364
                WARN_ON(list_empty(&urbp->td_list));
   365
                td = list_entry(urbp->td_list.next, struct uhci_td, list);
   366
                qh->needs_fixup = 1;
   367
                qh->initial_toggle = uhci_toggle(td_token(td));
   368
   369 done:
   370
                return ret;
   371 }
```

首先注释里说的也很清楚.

330 行,对于 ISO 类型,它并不使用 toggle bits,所以这里就是判断是否彻底"脱"了,是就返回 1.

339 行,如果当前讨论的这个 urb 不是 qh->queue 队列里的第一个 urb,那么就往 if 里面的语句,purbp 将是 urbp 的前一个节点,即前一个 urbp,ptd 则是 purbp 的 td 队列中最后一个 td,

而 td 又是 urbp 的 td 队列中最后一个 td.让 ptd 的 link 指向 td 的 link,即让前一个 urbp 的最后一个 td 指向原来又本 urbp 的最后一个 td 所指向的位置.有了接班人之后,当前这个 urb 或者说这个 urbp 就可以淡出历史舞台了.

357 行,让 qh->element 等于 UHCI_PTR_TERM,等于宣布本 qh 正式退休.

365,366,367 行的目的也很明确,保存好下一个td的toggle位.以待时机进行fix.至于如何fix,咱们在讲 uhci_giveback_urb 和 uhci_scan_qh 中都已经看到了,会通过判断 needs_fixup 来执行相应的代码.此处不再赘述.

关于"脱",就讲到这里吧.

而关于 UHCI,也就讲到这里吧.也算是纪念自己北漂生活一周年.