Linux那些事儿

系列丛书

之

我是SCSI硬盘

SCSI disk驱动程序分析, 2.6.22.1,为SCSI子系统分析做铺垫.

」原文为blog.csdn.net/fudan_abc 上的《linux 那些事儿之SCSI硬盘》,有闲情逸致的或者有批评建议的可以到上面做客,也可以email 到ilttv.cn@gmail.com

景

目录	2
引子	
依然probe	
磁盘磁盘你动起来!	
三座大山(一)	
三座大山(二)	
三座大山(三)	37
从应用层走来的ioctl	44

引子

有一天身子问心:"我要是痛了,医生会给我治,你痛了谁给你治啊?"于是心说:"我只能自己给自己治."也许因为这样,每个人都有一个治疗自己心中伤痛的方法.喝酒,唱歌,发火,或哭或笑,跟朋友诉苦,共旅行,跑马拉松,最差的一种方法是逃避这种心痛.我的方法是写这种伪技术的文章.

但是写些什么呢?既然有人写了 USB,既然有人写了 PCI,那么如果不写 SCSI,恐怕是天理地理都难容了.

就说我们公司吧,机房里那么些服务器,哪台没有 SCSI 设备?SCSI 硬盘,SCSI 带库,各种各样的 SCSI 设备在机房里都能找到.机房里没有 SCSI 设备,就好比超级女声里没有张靓颖.不过我一直很好奇的想知道,之所以这些年 SCSI 总线这么火,是不是因为这总线和芙蓉姐姐的 S 线条一样迷人一样妩媚一样优雅?怀着这种好奇心,我开始了探索 SCSI 子系统的道路,不过让我们从简单的实例开始,这个简单的实例就是 SCSI 硬盘(SCSI DISK).

写 SCSI 硬盘驱动分析实际上也是对 usb-storage 的一个延续.SCSI 硬盘驱动对应于一个模块,sd_mod.o.usb-storage 要工作首先就得依赖于两个 scsi 的模块,一个是 scsi 核心模块 scsi_mod.o,一个就是这个 scsi 硬盘的驱动模块 sd_mod.o.

老套路,首先我们从 drivers/scsi 目录来看这个 Kconfig 文件中是如何描述 scsi disk 的.

58 config BLK_DEV_SD

59	tristate "SCSI disk support"
60	depends on SCSI
61	help
62	If you want to use SCSI hard disks, Fibre Channel disks,
63	Serial ATA (SATA) or Parallel ATA (PATA) hard disks,
64	USB storage or the SCSI or parallel port version of
65	the IOMEGA ZIP drive, say Y and read the SCSI-HOWTO,
66	the Disk-HOWTO and the Multi-Disk-HOWTO, available from
67	http://www.tldp.org/docs.html#howto . This is NOT for SCSI
68	CD-ROMs.
69	
70	To compile this driver as a module, choose M here and read
71	<file:documentation scsi="" scsi.txt="">.</file:documentation>
72	The module will be called sd_mod.
73	
74	Do not compile this driver as a module if your root file system
75	(the one containing the directory /) is located on a SCSI disk.
76	In this case, do not compile the driver for your SCSI host adapter
77	(below) as a module either.

这个"depends on SCSI"说的就是 scsi core.毫无疑问,scsi 跑得快,全凭 core 来带.所有的 scsi 模块都是基于 scsi core 的.

再来看 Makefile,drivers/scsi 目录下的 Makefile,洋洋洒洒 190 行,但真正引起我们注意的是下

面这几行,

```
140 obj-$(CONFIG_BLK_DEV_SD)
                                          += sd mod.o
141 obj-$(CONFIG_BLK_DEV_SR)
                                          += sr_{mod.o}
142 obj-$(CONFIG_CHR_DEV_SG)
                                          += sg.o
143 obj-$(CONFIG_CHR_DEV_SCH)
                                          += ch.o
144
145 # This goes last, so that "real" scsi devices probe earlier
146 obj-$(CONFIG_SCSI_DEBUG)
                                         += scsi_debug.o
147
148 obj-$(CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN)
                                        += scsi_wait_scan.o
150 scsi_mod-y
                                      += scsi.o hosts.o scsi_ioctl.o constants.o \
151
                                           scsicam.o scsi_error.o scsi_lib.o \
152
                                           scsi scan.o scsi sysfs.o \
153
                                           scsi_devinfo.o
154 scsi_mod-$(CONFIG_SCSI_NETLINK) += scsi_netlink.o
155 scsi_mod-$(CONFIG_SYSCTL)
                                        += scsi_sysctl.o
156 scsi mod-$(CONFIG SCSI PROC FS) += scsi proc.o
157
158 scsi_tgt-y
                                    += scsi_tgt_lib.o scsi_tgt_if.o
159
160 sd_mod-objs
                    := sd.o
```

140 行和 160 行,给了我们足够的惊喜.因为 SCSI Disk 的驱动只有一个文件,sd.c.咱们瞅一眼 这个文件有多大,

localhost:/usr/src/linux-2.6.22.1/drivers/scsi # wc -l sd.c

1903 sd.c

区区 1903 行,当一个模块只有这么点长的时候,一路走来的兄弟们恐怕已经难以抑制内心那阵狂喜了吧.但我想提醒你的是,爱的魅力不在于对象的多寡,而在于程度的深浅;代码的魅力不在于行数的多寡,而在于背后哲学思想的深浅.

简简单单初始化

在那茫茫人海中,我找到了这两行,

1886 module_init(init_sd);

1887 module_exit(exit_sd);

不要问我它们来自哪里,咱们整个故事就是围绕着 drivers/sd.c 这么一个文件展开,所以除非特别声明的之外,都是来自这个文件.

1831 /**

1832 * init_sd - entry point for this driver (both when built in or when 1833 * a module).

1834 *

1835 * Note: this function registers this driver with the scsi mid-level.

```
1836 **/
1837 static int __init init_sd(void)
1838 {
1839
               int majors = 0, i, err;
1840
1841
               SCSI_LOG_HLQUEUE(3, printk("init_sd: sd driver entry point\n"));
1842
1843
               for (i = 0; i < SD\_MAJORS; i++)
1844
                         if (register_blkdev(sd_major(i), "sd") == 0)
1845
                                   majors++;
1846
1847
               if (!majors)
1848
                         return -ENODEV;
1849
1850
               err = class_register(&sd_disk_class);
1851
               if (err)
1852
                         goto err_out;
1853
1854
               err = scsi_register_driver(&sd_template.gendrv);
1855
               if (err)
1856
                         goto err_out_class;
1857
1858
               return 0;
1859
1860 err_out_class:
1861
               class_unregister(&sd_disk_class);
1862 err_out:
1863
               for (i = 0; i < SD\_MAJORS; i++)
1864
                         unregister_blkdev(sd_major(i), "sd");
1865
               return err;
1866 }
1867
1868 /**
1869
               exit_sd - exit point for this driver (when it is a module).
1870 *
1871
       *
               Note: this function unregisters this driver from the scsi mid-level.
1872 **/
1873 static void __exit exit_sd(void)
1874 {
1875
               int i;
1876
1877
               SCSI_LOG_HLQUEUE(3, printk("exit_sd: exiting sd driver\n"));
1878
1879
               scsi_unregister_driver(&sd_template.gendrv);
```

2 pty
3 ttyp
4 /dev/vc/0

```
1880
              class_unregister(&sd_disk_class);
  1881
  1882
              for (i = 0; i < SD\_MAJORS; i++)
  1883
                      unregister_blkdev(sd_major(i), "sd");
  1884 }
没什么特别的,一串的注册注销函数.
首先,register_blkdev,注册一个块设备.这个函数也算是骨灰级的了,N 年前就有这个函数了.那
时候我曾天真的以为这个世界上只有三种设备,块设备,字符设备,网络设备.后来发现世界并
非那么简单,生活也并非那么简单,尽管,生,很简单,活,很简单,但生活却不简单.
我们来看一下这个函数的效果,加载 sd_mod 之前,
localhost:~ # cat /proc/devices
Character devices:
 1 mem
 2 pty
 3 ttyp
 4 /dev/vc/0
 4 tty
 4 ttyS
 5 /dev/tty
 5 /dev/console
 5 /dev/ptmx
 7 vcs
 10 misc
13 input
29 fb
128 ptm
136 pts
Block devices:
 1 ramdisk
 3 ide0
 7 loop
 9 md
253 device-mapper
254 mdp
而通过下面两条命令加载了 scsi_mod 和 sd_mod 之后,
localhost:~ # modprobe scsi_mod
localhost:~ # modprobe sd_mod
localhost:~ # cat /proc/devices
Character devices:
 1 mem
```

- 4 tty
- 4 ttyS
- 5 /dev/tty
- 5 /dev/console
- 5 /dev/ptmx
- 7 vcs
- 10 misc
- 13 input
- 29 fb
- 128 ptm
- 136 pts

Block devices:

- 1 ramdisk
- 3 ide0
- 7 loop
- 8 sd
- 9 md
- 65 sd
- 66 sd
- 67 sd
- 68 sd
- 69 sd
- ---
- 70 sd
- 71 sd
- 128 sd
- 129 sd 130 sd
- 131 sd
- 132 sd
- 133 sd
- 134 sd
- 135 sd
- 253 device-mapper

254 mdp

可以看到,多了一个叫做 sd 的家伙.

这里出现的宏 SD_MAJORS 实际上被定义为 16.所以经过 16 次循环之后,我们看到这里叫 sd 的有 16 个.

至于你说这些号码是怎么来的,就像八国联军在中国瓜分势力范围一样,每个国家分一片地,而 Linux 中所有的主设备号也是被各种各样的设备所瓜分.其中,8,65-71,136-143 这么个 16 个号码就被 scsi disk 所霸占了.sd_major()函数的返回值就是这 16 个数字.每个主设备号可以带 256 个次设备号.

1850 行, class_register,这行的效果就是,

localhost:~ # ls /sys/class/

backlight dma graphics input mem misc net pci_bus scsi_device scsi_disk scsi_host spi_master tty vc vtconsole

看到其中那项 scsi_disk 了么?这就是 class_register 这句干的好事.

而 1854 行,scsi_register_driver 则是赤裸裸的注册一个 scsi 设备驱动.伟大的设备模型告诉我们对于每个设备驱动,有一个与之对应的 struct device_driver 结构体,而为了体现各类设备驱动自身的特点,各个子系统可以定义自己的结构体,然后把 struct device_driver 包含进来如 C++中基类和扩展类一样.对于 scsi 子系统,这个基类就是 struct scsi_driver,这个结构体本身定义于 include/scsi/scsi_driver.h:

```
10 struct scsi_driver {
```

```
11
             struct module
                                         *owner;
12
             struct device driver
                                       gendry;
13
14
             int (*init_command)(struct scsi_cmnd *);
15
             void (*rescan)(struct device *);
16
             int (*issue_flush)(struct device *, sector_t *);
17
             int (*prepare_flush)(struct request_queue *, struct request *);
18 };
```

而咱们也自然定义了一个 scsi_driver 的结构体实例.它的名字叫做 sd_template.

232 static struct scsi driver sd template = {

```
233
              .owner
                                          = THIS_MODULE,
234
              .gendrv = {
                                          = "sd",
235
                       .name
236
                       .probe
                                         = sd probe,
237
                                          = sd_remove,
                       .remove
238
                                         = sd_suspend,
                       .suspend
239
                       .resume
                                         = sd_resume,
240
                       .shutdown
                                         = sd_shutdown,
241
              },
242
              .rescan
                                         = sd_rescan,
243
              .init command
                                         = sd init command,
244
              .issue_flush
                                       = sd_issue_flush,
245 };
```

这其中,gendrv 就是 struct device_driver 的结构体变量.咱们这么一注册,其直观效果就是: localhost:~ # ls /sys/bus/scsi/drivers/

sd

而与以上三个函数相反的就是 exit_sd()中的另外仨函数

,scsi_unregister_driver,class_unregister,unregister_blkdev.这点我想不用我多说,阜成门外华联商厦门口卖盗版光盘那几位哥们儿也能明白怎么回事.

Okay 了,这个初始化就这么简单,就这么结束了.相比 uhci-hcd 的那个初始化,这里的确简单的不得了.实话实说,SCSI 硬盘驱动确实是挺简单的.下一步我们就从 sd_probe 函数看起,某种意义来说,读 sd_mod 的代码就算是对 scsi 子系统的入门.

依然 probe

虽然 scsi disk 不难,但是如果你以为 scsi disk 这个模块每个函数都像 init_sd()一样简单,那么我只能说你属于那种被蜘蛛咬了就以为自己是蜘蛛侠,被雷电劈了就以为自己是闪电侠,摸了一次高压电就以为自己是沈殿霞.你不服?咱们来看 sd probe,这个函数就不是那么简单.

```
1566 /**
   1567 *
                  sd_probe - called during driver initialization and whenever a
   1568
                  new scsi device is attached to the system. It is called once
   1569 *
                  for each scsi device (not just disks) present.
   1570 *
                   @dev: pointer to device object
   1571
   1572 *
                  Returns 0 if successful (or not interested in this scsi device
   1573 *
                  (e.g. scanner)); 1 when there is an error.
   1574 *
   1575
                  Note: this function is invoked from the scsi mid-level.
   1576
                  This function sets up the mapping between a given
   1577 *
                  <host,channel,id,lun> (found in sdp) and new device name
   1578
                  (e.g. /dev/sda). More precisely it is the block device major
   1579 *
                  and minor number that is chosen here.
   1580
   1581
                  Assume sd attach is not re-entrant (for time being)
   1582
          *
                  Also think about sd_attach() and sd_remove() running coincidentally.
   1583 **/
   1584 static int sd_probe(struct device *dev)
   1585 {
   1586
                  struct scsi_device *sdp = to_scsi_device(dev);
   1587
                  struct scsi_disk *sdkp;
   1588
                  struct gendisk *gd;
   1589
                  u32 index;
   1590
                  int error;
   1591
   1592
                  error = -ENODEV:
   1593
                      if (sdp->type != TYPE_DISK && sdp->type != TYPE_MOD &&
sdp->type != TYPE_RBC)
   1594
                            goto out;
   1595
   1596
                  SCSI LOG HLQUEUE(3, sdev printk(KERN INFO, sdp,
   1597
                                                         "sd_attach\n"));
   1598
   1599
                  error = -ENOMEM;
   1600
                  sdkp = kzalloc(sizeof(*sdkp), GFP_KERNEL);
   1601
                  if (!sdkp)
   1602
                            goto out;
```

```
1603
1604
              gd = alloc_disk(16);
1605
              if (!gd)
1606
                       goto out_free;
1607
1608
              if (!idr_pre_get(&sd_index_idr, GFP_KERNEL))
1609
                        goto out_put;
1610
1611
              spin lock(&sd index lock);
1612
              error = idr_get_new(&sd_index_idr, NULL, &index);
1613
              spin_unlock(&sd_index_lock);
1614
1615
              if (index >= SD_MAX_DISKS)
1616
                       error = -EBUSY;
1617
              if (error)
1618
                       goto out_put;
1619
1620
              sdkp->device = sdp;
1621
              sdkp->driver = &sd_template;
1622
              sdkp->disk = gd;
1623
              sdkp->index = index;
1624
              sdkp->openers = 0;
1625
1626
              if (!sdp->timeout) {
1627
                        if (sdp->type != TYPE_MOD)
1628
                                 sdp->timeout = SD_TIMEOUT;
1629
                        else
1630
                                 sdp->timeout = SD_MOD_TIMEOUT;
1631
               }
1632
1633
              class_device_initialize(&sdkp->cdev);
1634
              sdkp->cdev.dev = &sdp->sdev_gendev;
1635
              sdkp->cdev.class = &sd_disk_class;
1636
              strncpy(sdkp->cdev.class_id, sdp->sdev_gendev.bus_id, BUS_ID_SIZE);
1637
1638
              if (class_device_add(&sdkp->cdev))
1639
                        goto out_put;
1640
1641
              get_device(&sdp->sdev_gendev);
1642
1643
              gd->major = sd_major((index & 0xf0) >> 4);
1644
              gd->first_minor = ((index & 0xf) << 4) | (index & 0xfff00);
1645
              gd->minors = 16;
1646
              gd->fops = &sd_fops;
```

```
1647
1648
               if (index < 26) {
1649
                         sprintf(gd->disk_name, "sd%c", 'a' + index % 26);
1650
               ext{less if (index < (26 + 1) * 26) }
1651
                         sprintf(gd->disk_name, "sd%c%c",
1652
                                  'a' + index / 26 - 1,'a' + index % 26);
1653
               } else {
1654
                        const unsigned int m1 = (index / 26 - 1) / 26 - 1;
1655
                        const unsigned int m2 = (index / 26 - 1) \% 26;
1656
                        const unsigned int m3 = index % 26;
1657
                         sprintf(gd->disk_name, "sd%c%c%c",
                                  'a' + m1, 'a' + m2, 'a' + m3);
1658
1659
               }
1660
1661
               gd->private_data = &sdkp->driver;
1662
               gd->queue = sdkp->device->request_queue;
1663
1664
               sd revalidate disk(gd);
1665
1666
               gd->driverfs_dev = &sdp->sdev_gendev;
1667
               gd->flags = GENHD_FL_DRIVERFS;
1668
               if (sdp->removable)
1669
                        gd->flags |= GENHD_FL_REMOVABLE;
1670
1671
               dev_set_drvdata(dev, sdkp);
1672
               add_disk(gd);
1673
1674
               sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Attached SCSI % sdisk\n",
1675
                           sdp->removable ? "removable " : "");
1676
1677
               return 0;
1678
1679
      out_put:
1680
               put_disk(gd);
1681
      out_free:
1682
               kfree(sdkp);
1683
      out:
1684
               return error;
1685 }
```

如果我们不看新闻联播,我们又怎么知道自己生活在幸福中呢?如果我们不看 probe,我们又怎么知道设备驱动的故事是如何展开的呢?

首先,我们为 scsi device 准备一个指针,struct scsi_device *sdp,为 scsi disk 准备一个指针,struct scsi_disk *sdkp,此外,甭管是 scsi 硬盘还是 ide 硬盘,都少不了一个结构体 struct gendisk,这里咱们准备了一个指针 struct gendisk *gd.

一路走来的兄弟们一定知道,sd_probe 将会由 scsi 核心层调用,或者也叫 scsi mid-level 来调用.scsi mid-level 在调用 sd_probe 之前,已经为这个 scsi 设备准备好了 struct device,struct scsi_device,已经为它们做好了初始化,所以这里 struct device *dev 作为参数传递进来咱们就可以直接引用它的成员了.

这不,1593 行,就开始判断 sdp->type,这是 struct scsi_device 结构体中的成员 char type,它用来表征这个 scsi 设备是哪种类型的,scsi 设备五花八门,而只有这里列出来的这三种是 sd_mod 所支持的.这其中我们最熟悉的当属 TYPE_DISK,它就是普通的 scsi 磁盘,而 TYPE_MOD 表示的是磁光盘(Magneto-Optical disk),一种采用激光和磁场共同作用的磁光方式存储技术实现的介质,外观和 3.5 英寸软盘相似,量你也不知道,所以不多说了.另外,TYPE_RBC 也算在咱们名下,RBC 表示 Reduced Block Commands,中文叫命令集,这个也不必多说.

1600 行,为 sdkp 申请内存.struct scsi disk 定义于 include/scsi/sd.h:

```
34 struct scsi_disk {
```

```
35
             struct scsi_driver *driver;
                                             /* always &sd template */
36
             struct scsi device *device;
37
             struct class_device cdev;
             struct gendisk
38
                             *disk;
39
             unsigned int
                                                /* protected by BKL for now, yuck */
                              openers;
40
             sector t
                               capacity;
                                                /* size in 512-byte sectors */
41
             u32
                                 index;
42
             u8
                                 media_present;
43
             u8
                                 write_prot;
             unsigned
                                                   /* state of disk WCE bit */
44
                                WCE : 1;
                                                   /* state of disk RCD bit, unused */
45
             unsigned
                                RCD: 1;
46
             unsigned
                                DPOFUA: 1;
                                                    /* state of disk DPOFUA bit */
47 };
```

看起来,似乎描述一个 scsi disk 很简单,其实你不要忘了,前面我们还提到另一个结构体 struct gendisk,这个结构体来自一个神秘的地方,include/linux/genhd.h:

113 struct gendisk {

```
114
              int major;
                                                    /* major number of driver */
              int first_minor;
115
                                                    /* maximum number of minors, =1 for
116
              int minors;
117
                                                        * disks that can't be partitioned. */
118
              char disk_name[32];
                                                   /* name of major driver */
119
              struct hd_struct **part;
                                               /* [indexed by minor] */
120
              int part uevent suppress;
121
              struct block_device_operations *fops;
122
              struct request_queue *queue;
123
              void *private_data;
124
              sector_t capacity;
125
126
              int flags;
127
              struct device *driverfs_dev;
128
              struct kobject kobj;
129
              struct kobject *holder dir;
```

```
130
              struct kobject *slave_dir;
131
132
              struct timer_rand_state *random;
133
              int policy;
134
135
              atomic_t sync_io;
                                                  /* RAID */
136
              unsigned long stamp;
137
              int in_flight;
138 #ifdef CONFIG SMP
139
              struct disk_stats *dkstats;
140 #else
141
              struct disk_stats dkstats;
142 #endif
143
              struct work struct async notify;
144 };
```

于是,struct scsi_disk 和 struct gendisk 联手来为我们描述一块磁盘,scsi_disk 是 scsi 专用,而 gendisk 中的 gen 表示 general,过了英语四级的都知道,这表示通用,即 scsi 呀,ide 呀,大家伙都能利用的.

于是 1604 行,alloc disk 就是为我们分配一个 gendisk.

但是接下来 1608 行的 sd_index_idr 就有些学问了.

下面我们必须用专门一段文字来描述 idr 了.首先在89行我们看到下面这么一句,

89 static DEFINE_IDR(sd_index_idr);

这被叫做定义一个 IDR.印象中大四上刚开学的时候,江湖中开始流传一篇文章叫做"idr"-integer ID management,专门对 idr 进行了一些介绍,这篇文章最早是发表在 LWN(Linux Weekly News)上面.怎奈少不更事的我一直沉迷于上网,聊天,灌水,玩游戏,所以直到今天,依然不知道为什么这玩意儿叫做 idr,只是懵懵懂懂的感觉它是一个用来管理一些小整数的工具,具体来说,就是内核中定义了一些函数,几乎所有的函数都被定义在一个文件中,即 lib/idr.c,关于它的实现咱们自然不必多说,说多了就未免喧宾夺主了,我们只看它的实际效果.

实际上我们一共调用了三个来自 lib/idr.c 的函数,或者更确切的说是四个,因为上面这个宏 DEFINE_IDR 也是一个函数的包装,总的来说,如果我们需要使用 idr 工具,我们就需要首先调用 idr_init 函数,或者使用它的马夹 DEFINE_IDR,这算是初始化,也叫做创建一个 idr 对象,其实就是申请一个 struct idr 结构体变量.然后使用两个函数,一个是 idr_pre_get(),一个是 idr_get_new(),当我们日后觉得这个 idr 已经没有利用价值了,我们则可以调用另一个函数,idr_remove()来完成过河拆桥的工作.

我们看到 1608 行调用 idr_pre_get(),其第一个参数就是我们之前初始化的&sd_index_idr,第二个参数是一个掩码,和我们以往每一次申请内存时一样,通常传递的就是 GFP_KERNEL.这个函数有点与众不同的是,它返回 0 表示出错,返回非 0 才表示正常,典型的抽疯式函数.

而 1612 行,idr_get_new(),就是获得下一个 available 的 ID 号,保存在第三个参数中,即我们这里的 index,第二个参数不是太常用,传递个 NULL 就可以了.一切正常将返回 0.

而 index 必须小于 SD MAX DISKS,这个宏定义于 include/scsi/sd.h:

- 12 * This is limited by the naming scheme enforced in sd_probe,
- 13 * add another character to it if you really need more disks.

14 */

15 #define SD MAX DISKS (((26 * 26) + 26 + 1) * 26)

比这个宏还大就肯定出错了.关于这个宏,曾几何时,我也和你一样,丈二和尚摸不着头脑,我也曾彷徨,也曾犹豫,也曾困惑,后来有一天我终于明白了,26 代表的是英文字母的个数,而下面我们马上就能看到,Linux 中对 scsi disk 的命名规则正是利用了 26 个英文字母.

不信你就看 1643 到 1659 行,这一段同时也正是 idr 的精华.最终你会发现,gd->disk_name 一定是在 sda-sdz 之间,或者是在 sdaa 到 sdzz 之间,或者是在 sdaa 到 sdzzz 之间.算一下,是不是正好数量为 SD_MAX_DISKS 个.而 index 的取值范围则是[0,SD_MAX_DISKS)之间,只取整数.举例来说,如果你只有一块硬盘,那么你能看到的是,/dev/sda,如果你有多块硬盘,比如像我下面这个例子中的一样,

localhost:~ # fdisk -l

Disk /dev/sda: 146.1 GB, 146163105792 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 17769 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sda1	1	266	2136613+	83	Linux
/dev/sda2	2879	17769	119611957+	83	Linux
/dev/sda3 *	267	1572	10490445	83	Linux
/dev/sda4	1573	2878	10490445	82	Linux swap / Solaris

Partition table entries are not in disk order

Disk /dev/sdb: 5368 MB, 5368709120 bytes 166 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders

Units = cylinders of 10292 * 512 = 5269504 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System

Disk /dev/sdc: 5368 MB, 5368709120 bytes 166 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders

Units = cylinders of 10292 * 512 = 5269504 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System

Disk /dev/sdd: 5368 MB, 5368709120 bytes 166 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders

Units = cylinders of 10292 * 512 = 5269504 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System

Disk /dev/sde: 5368 MB, 5368709120 bytes 166 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders

Units = cylinders of 10292 * 512 = 5269504 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System

这个例子中我的机器里是 5 块 scsi 硬盘,那么它们的名字分别是 sda,sdb,sdc,sdd,sde,但是如果你他妈的比较变态,一台机器里接了 30 块硬盘,那么没啥说的,它们就会依次被命名为 sda,sdb,...,sdx,sdy,sdz,这还不够,只有 26 块,接下来的硬盘名称就叫做 sdaa,sdab,sdac,sdad,总共凑满 30 块.但如果你觉得这还不够变态,你非要挑战极限,你非要 play zhuangbility,那么在用完了 sdaa 到 sdzz 之后,Linux 还允许你用 sdaaa,sdaab,...,一直到 sdzzz.总之,在 Linux 中,你最多可以使用的硬盘数撑死就是 SD_MAX_DISKS 个.当然,我还是奉劝你,别这么干,毕竟孔子曾经 曰过:"莫装 B,装 B 遭雷劈!"

算了我们言归正传,1643 行,gd->major 被赋了值,自从在张江软件园某不知名的小公司里笔试过那道"不用临时变量交换两个变量的值"之后,我曾深刻的反省自己为何当初没有好好学习谭浩强老师那本<<C 程序设计>>中的位运算.痛定思痛之后,我终于能看懂眼前这代码了,当然首先我们得明白这个 sd major 为何物?

```
247 /*
248 * Device no to disk mapping:
249
250 *
               major
                              disc2
                                         disc p1
251 *
          |.....| <- dev_t
252
           31
                       20 19
                                        8 7
                                            43 0
253
254
     * Inside a major, we have 16k disks, however mapped non-
255
     * contiguously. The first 16 disks are for major0, the next
256
     * ones with major1, ... Disk 256 is for major0 again, disk 272
257
     * for major1, ...
     * As we stay compatible with our numbering scheme, we can reuse
258
259
     * the well-know SCSI majors 8, 65--71, 136--143.
260
261 static int sd_major(int major_idx)
262 {
263
             switch (major_idx) {
264
             case 0:
265
                       return SCSI_DISK0_MAJOR;
266
             case 1 ... 7:
267
                       return SCSI_DISK1_MAJOR + major_idx - 1;
268
             case 8 ... 15:
269
                       return SCSI DISK8 MAJOR + major idx - 8;
270
             default:
                       BUG();
271
272
                       return 0:
                                       /* shut up gcc */
273
              }
274 }
```

看起来挺复杂,其实不然,我们前面说过,scsi disk 的主设备号是已经固定好了的,它就是瓜分了8,65-71,128-135 这几个号,这里 SCSI_DISK0_MAJOR 就是 8,SCSI_DISK1_MAJOR 就是65,SCSI_DISK8_MAJOR 就是128.sd_major()接受的参数就是index 的bit4 到bit7,而它取值范围自然就是0到15,这也正是sd_major()中switch/case语句判断的范围,即实际上major_idx

就是主设备号的一个索引,就说是在这个16个主设备号中它算老几.而 first_minor 就是对应于本 index 的第一个次设备号,我们可以用代入法得到,当 index 为 0,则 first_minor 为 0,当 index 为 1,则 first_minor 为 16,当 index 为 2,则 first_minor 为 32.另一方面,minor 本身表示本 index 下有多少个次设备号,这个大家都是一样的,都是 16.我们通过下面这个例子也能看到:

[root@localhost ~]# cat /proc/partitions

major minor #blocks name

8	0	285474816 sda
8	1	2104483 sda1
8	2	16779892 sda2
8	3	1 sda3
8	5	20972826 sda5
8	6	20482843 sda6
8	7	20482843 sda7
8	8	10241406 sda8
8	9	20482843 sda9
8	10	20482843 sda10
8	11	20482843 sda11
8	12	20482843 sda12
8	13	20482843 sda13
8	14	20482843 sda14
8	15	20482843 sda15
8	16	5242880 sdb
8	32	5242880 sdc
8	48	5242880 sdd
8	64	5242880 sde
r.s.		11.57 50 6 0 11

很显然,对于 sda,其次设备是从 0 开始,对于 sdb,次设备号从 16 开始,对于 sdc,则从 32 开始,sdd 则从 48 开始,每个 index 或者说每个 disk_name 下面有 16 个次设备号.也因此一块 SCSI 硬盘就是最多 15 个分区.

除此之外,sd_probe 中主要就是些简单的赋值了.当然也不全是,比如 1633 行到 1639 行这一段,它的效果就是让这个设备出现在了 sysfs 中 class 子目录下面,比如下面这个例子:

localhost:~ # cat /sys/class/scsi_device/

0:0:8:0/ 0:2:0:0/ 1:0:0:0/ 1:0:0:1/ 1:0:0:2/ 1:0:0:3/

每一个 scsi 设备都在这个占了一个子目录.

1641 行这个 get_device 不用多说,访问一个 struct device 的第一步,增加引用计数.以后不用的时候自然会有一个相对的函数 put_device 被调用.

1671 行,dev_set_drvdata,就是设置 dev->driver_data 等于 sdkp,即让 struct device 的指针 dev 和 struct scsi_disk 的指针 sdkp 给联系起来.这就是所谓的朋友多了路好走,关系网建立得越大,日后使用起来就越方便.

最后,特别提醒两个赋值.第一个是,1621 行,让 sdkp->driver 等于&sd_template,另一个是 1646 行,让 gd->fops 等于&sd_fops.这两行赋值对咱们整个故事的意义,不亚于 1979 年那个春天有一位老人在中国的南海边划了一个圈对中国的重大意义.在咱们讲完 sd_probe 之后,这两个赋值将引领我们展开下面的故事.

关于 sd_probe,眼瞅着就要完了,但是很显然,有两个函数我们还没有提到,它们就是 1664 行的

sd_revalidate_disk()以及 1672 行的 add_disk(),这两个函数是如此的重要,以至于我们有必要在下一节专门来讲述它们.

磁盘磁盘你动起来!

首先我们看 sd_revalidate_disk(),这个函数很重要,一定程度上来说,正是这个函数从硬件和软件两个方面掀起了我们了解 scsi 磁盘的性高潮.这个函数它不是一个函数在战斗,它完全是贾宝玉林黛玉方世玉附体,由这一个函数可以牵连出N个函数.而这N个函数中的一些函数本身又有好几百行,所以我们算是陷进去了.

```
1496 /**
1497 *
               sd_revalidate_disk - called the first time a new disk is seen,
1498 *
               performs disk spin up, read_capacity, etc.
1499 *
               @disk: struct gendisk we care about
1500 **/
1501 static int sd_revalidate_disk(struct gendisk *disk)
1502 {
1503
               struct scsi_disk *sdkp = scsi_disk(disk);
1504
               struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
1505
               unsigned char *buffer;
1506
               unsigned ordered;
1507
1508
               SCSI_LOG_HLQUEUE(3, sd_printk(KERN_INFO, sdkp,
1509
                                                   "sd_revalidate_disk\n"));
1510
1511
1512
                * If the device is offline, don't try and read capacity or any
1513
                * of the other niceties.
1514
                */
1515
               if (!scsi_device_online(sdp))
1516
                         goto out;
1517
1518
               buffer = kmalloc(SD_BUF_SIZE, GFP_KERNEL | __GFP_DMA);
1519
               if (!buffer) {
                         sd_printk(KERN_WARNING, sdkp, "sd_revalidate_disk: Memory "
1520
1521
                                     "allocation failure.\n");
1522
                         goto out;
1523
               }
1524
1525
               /* defaults, until the device tells us otherwise */
1526
               sdp->sector size = 512;
1527
               sdkp->capacity = 0;
1528
               sdkp->media_present = 1;
```

```
1529
                 sdkp->write\_prot = 0;
                 sdkp->WCE = 0;
   1530
   1531
                 sdkp->RCD = 0;
   1532
   1533
                 sd_spinup_disk(sdkp);
   1534
   1535
                 /*
   1536
                   * Without media there is no reason to ask; moreover, some devices
   1537
                   * react badly if we do.
   1538
   1539
                 if (sdkp->media_present) {
   1540
                           sd_read_capacity(sdkp, buffer);
   1541
                           sd_read_write_protect_flag(sdkp, buffer);
   1542
                           sd_read_cache_type(sdkp, buffer);
   1543
                  }
   1544
   1545
   1546
                   * We now have all cache related info, determine how we deal
   1547
                   * with ordered requests. Note that as the current SCSI
   1548
                   * dispatch function can alter request order, we cannot use
                   * QUEUE_ORDERED_TAG_* even when ordered tag is supported.
   1549
   1550
                   */
   1551
                 if (sdkp->WCE)
   1552
                          ordered = sdkp->DPOFUA
   1553
                                                  ? QUEUE_ORDERED_DRAIN_FUA :
QUEUE_ORDERED_DRAIN_FLUSH;
   1554
                 else
   1555
                          ordered = QUEUE_ORDERED_DRAIN;
   1556
   1557
                 blk queue ordered(sdkp->disk->queue, ordered, sd prepare flush);
   1558
   1559
                 set_capacity(disk, sdkp->capacity);
   1560
                 kfree(buffer);
   1561
   1562 out:
   1563
                 return 0;
   1564 }
用我们经常用错的一个成语来说,就是首当其冲的函数便是 sd_spinup_disk().
   1005 /*
   1006 * spinup disk - called only in sd_revalidate_disk()
   1007 */
   1008 static void
   1009 sd_spinup_disk(struct scsi_disk *sdkp)
   1010 {
```

```
1011
                  unsigned char cmd[10];
   1012
                  unsigned long spintime_expire = 0;
   1013
                  int retries, spintime;
   1014
                  unsigned int the_result;
   1015
                  struct scsi_sense_hdr sshdr;
   1016
                  int sense_valid = 0;
   1017
   1018
                  spintime = 0;
   1019
   1020
                  /* Spin up drives, as required. Only do this at boot time */
                  /* Spinup needs to be done for module loads too. */
   1021
   1022
                  do {
   1023
                            retries = 0;
   1024
   1025
                            do {
   1026
                                     cmd[0] = TEST_UNIT_READY;
   1027
                                     memset((void *) &cmd[1], 0, 9);
   1028
   1029
                                     the_result = scsi_execute_req(sdkp->device, cmd,
   1030
                                                                               DMA_NONE,
NULL, 0,
   1031
                                                                                      &sshdr,
SD TIMEOUT,
   1032
SD_MAX_RETRIES);
   1033
   1034
   1035
                                      * If the drive has indicated to us that it
   1036
                                       * doesn't have any media in it, don't bother
   1037
                                       * with any more polling.
   1038
   1039
                                     if (media_not_present(sdkp, &sshdr))
   1040
                                               return:
   1041
   1042
                                     if (the_result)
   1043
                                               sense_valid = scsi_sense_valid(&sshdr);
   1044
                                     retries++;
                            } while (retries < 3 &&
   1045
   1046
                                      (!scsi_status_is_good(the_result) ||
   1047
                                        ((driver_byte(the_result) & DRIVER_SENSE) &&
   1048
                                                       sense_valid && sshdr.sense_key ==
UNIT_ATTENTION)));
   1049
   1050
                            if ((driver_byte(the_result) & DRIVER_SENSE) == 0) {
```

```
1051
                                     /* no sense, TUR either succeeded or failed
   1052
                                       * with a status error */
   1053
                                     if(!spintime && !scsi_status_is_good(the_result)) {
   1054
                                                 sd printk(KERN NOTICE, sdkp, "Unit Not
Ready\n");
   1055
                                               sd_print_result(sdkp, the_result);
   1056
   1057
                                     break;
   1058
                            }
   1059
   1060
   1061
                             * The device does not want the automatic start to be issued.
   1062
   1063
                            if (sdkp->device->no_start_on_add) {
   1064
                                     break;
   1065
                            }
   1066
                            /*
   1067
   1068
                             * If manual intervention is required, or this is an
   1069
                             * absent USB storage device, a spinup is meaningless.
                             */
   1070
   1071
                            if (sense_valid &&
   1072
                                 sshdr.sense key == NOT READY &&
   1073
                                 sshdr.asc == 4 \&\& sshdr.ascq == 3) {
   1074
                                     break;
                                                       /* manual intervention required */
   1075
   1076
                            /*
   1077
                             * Issue command to spin up drive when not ready
   1078
   1079
                            } else if (sense valid && sshdr.sense key == NOT READY) {
   1080
                                     if (!spintime) {
   1081
                                               sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Spinning up
disk...");
   1082
                                               cmd[0] = START\_STOP;
   1083
                                                                /* Return immediately */
                                               cmd[1] = 1;
   1084
                                               memset((void *) &cmd[2], 0, 8);
   1085
                                                                /* Start spin cycle */
                                               cmd[4] = 1;
   1086
                                                         scsi_execute_req(sdkp->device, cmd,
DMA_NONE,
   1087
                                                                   NULL, 0, &sshdr,
   1088
                                                                              SD_TIMEOUT,
SD_MAX_RETRIES);
   1089
                                               spintime_expire = jiffies + 100 * HZ;
   1090
                                               spintime = 1;
```

```
1091
                                      }
   1092
                                      /* Wait 1 second for next try */
   1093
                                      msleep(1000);
   1094
                                      printk(".");
   1095
   1096
   1097
                              * Wait for USB flash devices with slow firmware.
   1098
                              * Yes, this sense key/ASC combination shouldn't
   1099
                              * occur here. It's characteristic of these devices.
   1100
   1101
                             } else if (sense valid &&
   1102
                                                sshdr.sense_key == UNIT_ATTENTION &&
   1103
                                                sshdr.asc == 0x28) {
   1104
                                      if (!spintime) {
   1105
                                                spintime_expire = jiffies + 5 * HZ;
   1106
                                                spintime = 1;
   1107
   1108
                                      /* Wait 1 second for next try */
   1109
                                      msleep(1000);
   1110
                             } else {
   1111
                                      /* we don't understand the sense code, so it's
   1112
                                        * probably pointless to loop */
   1113
                                      if(!spintime) {
   1114
                                                  sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Unit Not
Ready\n");
   1115
                                                sd_print_sense_hdr(sdkp, &sshdr);
   1116
                                      }
   1117
                                      break;
   1118
                             }
   1119
   1120
                   } while (spintime && time_before_eq(jiffies, spintime_expire));
   1121
   1122
                   if (spintime) {
   1123
                             if (scsi_status_is_good(the_result))
   1124
                                      printk("ready\n");
   1125
                             else
   1126
                                      printk("not responding...\n");
   1127
                   }
   1128 }
```

顾名思义,spinup_disk 就是让磁盘转起来.然而,要看明白这个函数,你就不得不对 SCSI spec 有一定了解了.

这个函数虽然复杂,但是我们本着擒贼先擒王的思想,重点关注这个函数中最有价值的那行代码,没错,即使是曲阳路易买得超市门口看自行车的大妈都知道,这个函数中最有价值的那行代码一定是1029行,scsi execute req()函数的调用.这个函数算是 scsi 核心层提供的,咱们只管

调用不用管实现.我们在 include/scsi/scsi_device.h 中能找到它的声明:

297 extern int scsi_execute_req(struct scsi_device *sdev, const unsigned char *cmd,

int data_direction, void *buffer, unsigned bufflen,

299 struct scsi sense hdr *, int timeout, int retries);

和 usb 核心层一样,scsi 核心层也提供了大量的函数让我们调用,这些函数极大的便利了我们编写 scsi 设备驱动程序.我们只要准备好参数传递给这个函数,然后就万事大吉了,等着判断函数返回值就是了,至于需要传递的数据,则已经被填充在我们的参数中的 buffer 里边了.这就好比我每天上班的时候把自行车停在西直门城铁站外,到了晚上下班回来的时候,自行车框里自然而然的就被填充满了,什么都有,香烟盒,卫生纸,吃剩的苹果,嚼过的口香糖,偶尔还有用过的避孕套,总而言之,首都人民的热情一次次的让我感动得泪流满面,让我觉得北漂的日子并不孤独.

这个函数说白了就是执行一个scsi命令,其第一个参数不必多说,就是我们的struct scsi_device 的结构体指针,咱们这个故事里就这么一个.第二个参数则是代表着命令,cmd 嘛,就是command.其实每一个参数的意思都很明了.

咱们结合我们的代码来看我们具体传递了怎样的参数.第一个 sdkp->device 这没得说,第二个,cmd,咱们在 1011 行申请的一个 unsigned char 类型的数组,总共 10 个元素,1026 行给赋了值为 TEST_UNIT_READY.Test Unit Ready 就是一个很基本的 SCSI 命令.DMA_NONE 代表传输方向,buffer 和 bufflen 咱们用不上,因为这个命令就是测试设备准备好了没有,不需要传递什么数据.

所以正常来讲,咱们这么一调用 scsi_execute_req()以执行这个 Test Unit Ready 命令,返回的结果基本上都是好的,除非设备真的有毛病.

当然你要说有没有出错的时候,那当然也是有的.比如下面这个例子,

[root@localhost dev]# ls sd*

sda sda1 sda10 sda11 sda12 sda13 sda14 sda2 sda3 sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sdb sdc sdd sde sdf

[root@localhost ~]# sg_turs /dev/sda

Completed 1 Test Unit Ready commands with 0 errors

[root@localhost ~]# sg turs /dev/sdb

Completed 1 Test Unit Ready commands with 0 errors

[root@localhost ~]# sg_turs /dev/sdc

Completed 1 Test Unit Ready commands with 0 errors

[root@localhost ~]# sg_turs /dev/sde

Completed 1 Test Unit Ready commands with 0 errors

[root@localhost ~]# sg_turs /dev/sdf

test unit ready: Fixed format, current; Sense key: Not Ready

Additional sense: Medium not present

Completed 1 Test Unit Ready commands with 1 errors

这里 sg_turs 这个命令就是用来手工发送 Test Unit Ready 用的.不过要使用这个命令,你得安装 sg3_utils 系列软件包.

 $[root@localhost\:dev] \#\:rpm\:-qa\:|\:grep\:sg3_utils$

sg3_utils-devel-1.20-2.1

sg3_utils-1.20-2.1

sg3_utils-libs-1.20-2.1

我们看到在我的五块硬盘中,前四块都没有问题,但是第六块就报错了.所以在执行完命令之

后,我们用 the_result 记录下结果,并且在 1046 行调用 scsi_status_is_good()来判断结果.关于 scsi_status_is_good()以及和它相关的一些宏定义于 include/scsi/scsi.h 文件中:

```
125 /*
            SCSI Architecture Model (SAM) Status codes. Taken from SAM-3 draft
    126 *
    127 * T10/1561-D Revision 4 Draft dated 7th November 2002.
    128 */
    129 #define SAM STAT GOOD
                                             0x00
    130 #define SAM_STAT_CHECK_CONDITION 0x02
    131 #define SAM STAT CONDITION MET
    132 #define SAM_STAT_BUSY
                                             0x08
    133 #define SAM_STAT_INTERMEDIATE
                                              0x10
    134 #define SAM_STAT_INTERMEDIATE_CONDITION_MET 0x14
    135 #define SAM_STAT_RESERVATION_CONFLICT 0x18
    136 #define SAM STAT COMMAND TERMINATED 0x22
                                                                       /* obsolete in
SAM-3 */
    137 #define SAM_STAT_TASK_SET_FULL
                                              0x28
    138 #define SAM_STAT_ACA_ACTIVE
                                              0x30
    139 #define SAM STAT TASK ABORTED
                                               0x40
    140
    141 /** scsi_status_is_good - check the status return.
    142
    143 * @status: the status passed up from the driver (including host and
    144 *
                     driver components)
    145
    146 * This returns true for known good conditions that may be treated as
    147 * command completed normally
    149 static inline int scsi status is good(int status)
    150 {
    151
                  * FIXME: bit0 is listed as reserved in SCSI-2, but is
    152
    153
                  * significant in SCSI-3. For now, we follow the SCSI-2
    154
                  * behaviour and ignore reserved bits.
    155
    156
                 status &= 0xfe;
    157
                 return ((status == SAM_STAT_GOOD) ||
    158
                         (status == SAM_STAT_INTERMEDIATE) ||
    159
                         (status == SAM_STAT_INTERMEDIATE_CONDITION_MET) ||
    160
                         /* FIXME: this is obsolete in SAM-3 */
    161
                         (status == SAM_STAT_COMMAND_TERMINATED));
    162 }
```

上面的那些宏被称为状态码, scsi_execute_req()的返回值就是这些状态码中的一个.而其中可以被认为是 good 的状态就是 scsi_status_is_good 函数中列出来的这四种,当然理论上来说最理想的就是 SAM STAT GOOD,而另外这几种也勉强算是可以接受,将就将就的让它过去.

25

不过有一点必须明白的是,the_result 和状态码还是有区别的,毕竟状态码只有那么多,用 8 位来表示足矣,而 the_result 我们看到是 unsigned int,显然它不只是 8 位,于是我们就充分利用资源,因此就有了下面这些宏,

```
358 /*
359 *
         Use these to separate status msg and our bytes
360
361
         These are set by:
362
363
     *
              status byte = set from target device
364
              msg_byte
                             = return status from host adapter itself.
365
              host_byte
                            = set by low-level driver to indicate status.
366 *
              driver_byte = set by mid-level.
367
368 #define status byte(result) (((result) >> 1) & 0x7f)
369 #define msg_byte(result)
                                  (((result) >> 8) \& 0xff)
370 #define host_byte(result)
                                (((result) >> 16) \& 0xff)
371 #define driver_byte(result) (((result) >> 24) & 0xff)
372 #define suggestion(result) (driver byte(result) & SUGGEST MASK)
```

也就是说除了最低的那个 byte 是作为 status byte 用,剩下的 byte 我们也没浪费,它们都被用来承载信息,其中 driver_byte,即 bit23 到 bit31,这 8 位被用来承载 mid-level 设置的信息.而这里用它和 DRIVER_SENSE 相与,则判断的是是否有 sense data,我们当初在 usb-storage 故事中就说过,scsi 世界里的 sense data 就是错误信息.这里 1025 行至 1048 行的这个 do-while 循环就是如果不成功就最多重复三次,循环结束了之后,1050 行再次判断有没有 sense data,如果没有,则说明也许成功了.

Scsi 子系统最无耻的地方就在于错误判断的代码特别的多.而针对 sense data 的处理则是错误判断的一部分.

```
8 /*
9 * This is a slightly modified SCSI sense "descriptor" format header.
10 * The addition is to allow the 0x70 and 0x71 response codes. The idea
11 * is to place the salient data from either "fixed" or "descriptor" sense
12 * format into one structure to ease application processing.
13 *
14 * The original sense buffer should be kept around for those cases
15 * in which more information is required (e.g. the LBA of a MEDIUM ERROR).
```

```
16 */
17 struct scsi_sense_hdr {
                                    /* See SPC-3 section 4.5 */
                                        /* permit: 0x0, 0x70, 0x71, 0x72, 0x73 */
18
             u8 response_code;
19
             u8 sense_key;
20
             u8 asc;
21
             u8 ascq;
22
             u8 byte4;
23
             u8 byte5;
24
             u8 byte6;
```

/* always 0 for fixed sense format */

u8 additional length;

```
26 };
27
28 static inline int scsi_sense_valid(struct scsi_sense_hdr *sshdr)
29 {
30          if (!sshdr)
31          return 0;
32
33          return (sshdr->response_code & 0x70) == 0x70;
34 }
```

这里定义的 struct scsi_sense_hdr 就是被用来描述一个 sense data."hdr"就是 header 的意思,因为 sense data 可能长度比较长,但是其前 8 个 bytes 是最重要的,所以这部分被叫做 header,或者说头部,大多数情况下只要理睬头部就够了.

我们看函数 scsi_execute_req()中第六个参数是 struct scsi_sense_hdr *sshdr,换言之,如果命令执行出错了,那么 sense data 就会通过这个参数返回.所以咱们定义了 sshdr,然后咱们通过判断它和它的各个成员,来决定下一步.

而 sense data 中,最基本的一个元素叫做 response_code,它相当于为一个 sense data 定了性,即它属于哪一个类别,因为 sense data 毕竟有很多种.response code 总共就是 8 个 bits,目前使用的值只有 70h,71h,72h,73h,其它的像 00h 到 6Fh 以及 74h 到 7Eh 这些都是保留的,以备将来之用. 所以这里判断的就是 response code 得是 0x70,0x71,0x72,0x73 才是 valid,否则就是 invalid.这就是 scsi_sense_valid()做的事情.

关于 sense data,事实上,坊间一直流传着一本叫做 SCSI Primary Commands(SPC)的秘籍,在这本秘籍的第四章,确切的说是 4.5 节,名字就叫做 Sense data,即这一节是专门介绍 Sense Data 的.Sense data 中最有意义的东西叫做 sense key 和 sense code.这两个概念基本上确定了你这个错误究竟是什么错误.

1048 行,我们判断 sshdr 的 sense_key 是不是等于 UNIT_ATTENTION,这个信息表示这个设备可能被重置了或者可移动的介质发生了变化,或者更通俗一点说,只要设备发生了一些变化,然后它希望引起主机控制器的关注,比如说设备原本是 on-line 的,突然变成了 off-line,或者反过来,设备从 off-line 回到了 on-line.在正式读写设备之前,如果有 UNIT_ATTENTION 条件,必须把它给清除掉.而这(清除 UNIT ATTENTION)也正是 Test Unit Ready 的工作之一.

而如果 sense key 等于 NOT_READY,则表明这个 logical unit 不能被访问.(NOT READY: Indicates that the logical unit is not accessible.)而如果 sense key 等于 NOT READY,而 asc 等于 04h,ascq 等于 03h,这表明"Logical Unit Not Ready,Manual Intervention required".(详见 SPC-4, 附录 D 部分)这说明需要人工干预.

当然大多数情况下,应该执行的是 1079 行这个 else if 所包含的代码.即磁盘确实应该是 NOT_READY,于是我们需要发送下一个命令,即 START STOP,在另一部江湖武功秘籍名为 SCSI Block Commands-2(SBC-2)的书中,5.17 节专门介绍了 START STOP UNIT 这个命令.这个命令简而言之,就相当于电源开关,SBC-2 中 Table 48 给出了这个命令的格式:

Byte\Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0	OPERATION CODE (1Bh)							
1	Reserved						IMMED	
2				0				1
3		-		Rese	rved			
4 POWER CON		CONDITION		Reser	ved	LOEJ	START	
5	CONTROL							

Table 48 - START STOP UNIT command

结合代码看,咱们把 cmd[4]设置为 1,实际上就等于是把这张图里的 START 位设置为 1.而在 SBC-2 中,这个 START 位的含义如下:

If the START bit is set to zero, then the logical unit shall transition to the stopped power condition, disable the idle condition timer if it is active (see SPC-3), and disable the standby condition timer if it is active (see SPC-3). If the START bit set to one, then the logical unit shall transition to the active power condition, enable the idle condition timer if it is active, and enable the standby condition timer if it is active.

很明显,这就是真正的电源开关.因此,1086 行再次调用 scsi_execute_req 以执行 START STOP UNIT 命令,就是真正的让硬盘转起来.或者用郭富城的话说,动起来!

于是我们就很清楚从 1022 行直到 1120 行这一百行代码的 do-while 循环的意思了.其理想情况的流程就是:

- 1. 软件说:磁盘磁盘我问你,你准备好了没有?
- 2. 磁盘说:没有!
- 3. 软件说:磁盘磁盘你听着,你快给我转起来!
- 4. 软件:睡眠 1000 毫秒之后重复第一步的问题.(但磁盘这次可能走第二步,也可能走第五步.)
- 5. 磁盘说:是的,我准备好了,我们时刻准备着.
- 6. 这时,1057 行 break 语句会被执行,从而循环结束.sd_spinup_disk()函数也就结束了它的 使命.
- 7. 在第一次走到第四步的时候,会设置 spintime_expire 为 100 秒,即这个时间为软件忍耐极限,磁盘你只要在 100 秒之内给我动起来,我就既往不咎,倘若给你 100 秒你还敬酒不吃吃罚酒,那就没办法了,while 循环自然结束,1126 行这个 printk 语句执行,告诉上级说,not responding,换言之,这厮没救了,整个一扶不起的阿斗.

三座大山(一)

好不容易结束了 sd_spinup_disk(), 马上我们就遇到了三座大山.它们是sd_read_capacity(),sd_read_write_protect_flag(),sd_read_cache_type(),要继续往下看,我们不得不先推翻这三座大山.旧的三座大山已经在毛主席的英明领导下成功推翻了,但是今天我们的人民却身处新三座大山的压迫之下,眼前这三个函数堪比臭名昭著的房改医改教改.要知道整个 sd.c 这个文件也不过是 1900 行,可是光这三个函数就占了 360 行,你不服不行啊!第一座大山,sd_read_capacity.

1130 /*

```
1131 * read disk capacity
1132 */
1133 static void
1134 sd_read_capacity(struct scsi_disk *sdkp, unsigned char *buffer)
1135 {
1136
          unsigned char cmd[16];
1137
          int the result, retries;
1138
          int sector_size = 0;
1139
          int longrc = 0;
1140
          struct scsi_sense_hdr sshdr;
1141
          int sense_valid = 0;
1142
          struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
1143
1144 repeat:
          retries = 3;
1145
          do {
1146
1147
               if (longrc) {
1148
                   memset((void *) cmd, 0, 16);
1149
                   cmd[0] = SERVICE_ACTION_IN;
1150
                   cmd[1] = SAI_READ_CAPACITY_16;
1151
                   cmd[13] = 12;
1152
                   memset((void *) buffer, 0, 12);
1153
               } else {
1154
                   cmd[0] = READ\_CAPACITY;
1155
                   memset((void *) &cmd[1], 0, 9);
1156
                   memset((void *) buffer, 0, 8);
1157
               }
1158
1159
               the_result = scsi_execute_req(sdp, cmd, DMA_FROM_DEVICE,
1160
                                buffer, longre? 12:8, &sshdr,
1161
                                SD_TIMEOUT, SD_MAX_RETRIES);
1162
1163
               if (media_not_present(sdkp, &sshdr))
1164
                   return;
1165
1166
               if (the_result)
1167
                   sense_valid = scsi_sense_valid(&sshdr);
1168
               retries--;
1169
1170
          } while (the_result && retries);
1171
1172
          if (the_result && !longrc) {
1173
               sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "READ CAPACITY failed\n");
1174
               sd_print_result(sdkp, the_result);
```

```
1175
               if (driver_byte(the_result) & DRIVER_SENSE)
1176
                    sd print sense hdr(sdkp, &sshdr);
1177
               else
1178
                    sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Sense not available.\n");
1179
1180
               /* Set dirty bit for removable devices if not ready -
                * sometimes drives will not report this properly. */
1181
1182
               if (sdp->removable &&
1183
                  sense valid && sshdr.sense key == NOT READY)
1184
                    sdp->changed = 1;
1185
1186
               /* Either no media are present but the drive didn't tell us,
1187
                 or they are present but the read capacity command fails */
1188
               /* sdkp->media present = 0; -- not always correct */
1189
               sdkp->capacity = 0; /* unknown mapped to zero - as usual */
1190
1191
               return;
1192
          } else if (the result && longre) {
1193
               /* READ CAPACITY(16) has been failed */
1194
               sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "READ CAPACITY(16) failed\n");
1195
               sd_print_result(sdkp, the_result);
1196
               sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Use 0xffffffff as device size\n");
1197
1198
               sdkp->capacity = 1 + (sector_t) 0xffffffff;
1199
               goto got_data;
1200
          }
1201
1202
          if (!longrc) {
1203
               sector\_size = (buffer[4] << 24) \mid
1204
                    (buffer[5] << 16) | (buffer[6] << 8) | buffer[7];
1205
               if (buffer[0] == 0xff \&\& buffer[1] == 0xff \&\&
1206
                  buffer[2] == 0xff && buffer[3] == 0xff) {
1207
                    if(sizeof(sdkp->capacity) > 4) {
1208
                         sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Very big device."
1209
                               "Trying to use READ CAPACITY(16).\n");
1210
                         longrc = 1;
1211
                         goto repeat;
1212
                    }
1213
                    sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Too big for this kernel. Use "
1214
                          "a kernel compiled with support for large "
1215
                          "block devices.\n");
1216
                    sdkp->capacity = 0;
1217
                    goto got_data;
1218
               }
```

```
1219
                sdkp->capacity = 1 + (((sector\_t)buffer[0] << 24) |
1220
                     (buffer[1] << 16) |
1221
                     (buffer[2] << 8) |
1222
                     buffer[3]);
1223
           } else {
1224
                sdkp->capacity = 1 + (((u64)buffer[0] << 56) |
1225
                     ((u64)buffer[1] << 48)
1226
                     ((u64)buffer[2] << 40) |
1227
                     ((u64)buffer[3] << 32)
1228
                     ((sector_t)buffer[4] << 24) |
1229
                     ((sector_t)buffer[5] << 16) |
1230
                     ((\text{sector}_t)\text{buffer}[6] << 8)
1231
                     (sector_t)buffer[7]);
1232
1233
                sector_size = (buffer[8] << 24) |
1234
                     (buffer[9] << 16) | (buffer[10] << 8) | buffer[11];
1235
           }
1236
1237
           /* Some devices return the total number of sectors, not the
1238
           * highest sector number. Make the necessary adjustment. */
1239
           if (sdp->fix_capacity) {
1240
                --sdkp->capacity;
1241
1242
           /* Some devices have version which report the correct sizes
1243
           * and others which do not. We guess size according to a heuristic
1244
           * and err on the side of lowering the capacity. */
1245
           } else {
1246
                if (sdp->guess_capacity)
1247
                     if (sdkp->capacity & 0x01) /* odd sizes are odd */
1248
                          --sdkp->capacity;
1249
           }
1250
1251 got_data:
1252
           if (\text{sector\_size} == 0) {
1253
                sector\_size = 512;
1254
                sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Sector size 0 reported, "
1255
                      "assuming 512.\n");
1256
           }
1257
1258
           if (sector_size != 512 &&
1259
             sector_size != 1024 &&
1260
             sector_size != 2048 &&
1261
             sector size != 4096 &&
1262
             sector_size != 256) {
```

```
1263
                sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Unsupported sector size %d.\n",
 1264
                       sector size);
 1265
 1266
                 * The user might want to re-format the drive with
 1267
                 * a supported sectorsize. Once this happens, it
 1268
                 * would be relatively trivial to set the thing up.
                 * For this reason, we leave the thing in the table.
 1269
 1270
 1271
                sdkp->capacity = 0;
 1272
 1273
                 * set a bogus sector size so the normal read/write
 1274
                 * logic in the block layer will eventually refuse any
 1275
                 * request on this device without tripping over power
 1276
                 * of two sector size assumptions
 1277
                 */
 1278
                sector size = 512;
 1279
            }
 1280
            {
               /*
 1281
 1282
                 * The msdos fs needs to know the hardware sector size
 1283
                 * So I have created this table. See ll rw blk.c
                 * Jacques Gelinas (Jacques@solucorp.qc.ca)
 1284
                 */
 1285
 1286
                int hard_sector = sector_size;
 1287
                 sector_t sz = (sdkp->capacity/2) * (hard_sector/256);
 1288
                 request_queue_t *queue = sdp->request_queue;
 1289
                sector_t mb = sz;
1290
 1291
                blk_queue_hardsect_size(queue, hard_sector);
 1292
                /* avoid 64-bit division on 32-bit platforms */
 1293
                sector_div(sz, 625);
 1294
                 mb = sz - 974;
 1295
                sector_div(mb, 1950);
 1296
 1297
                sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp,
 1298
                       "%llu %d-byte hardware sectors (%llu MB)\n",
 1299
                       (unsigned long long)sdkp->capacity,
 1300
                       hard_sector, (unsigned long long)mb);
 1301
            }
 1302
 1303
            /* Rescale capacity to 512-byte units */
 1304
            if (sector\_size == 4096)
 1305
                 sdkp->capacity <<= 3;
 1306
            else if (sector size == 2048)
```

```
1307 sdkp->capacity <<= 2;

1308 else if (sector_size == 1024)

1309 sdkp->capacity <<= 1;

1310 else if (sector_size == 256)

1311 sdkp->capacity >>= 1;

1312

1313 sdkp->device->sector_size = sector_size;

1314 }
```

洋洋洒洒 200 余行.简而言之,这个函数用一句话来表达就是知道这个磁盘的容量,或者专业一点说,发送 READ CAPACITY 命令.而熟悉 SCSI 命令集的兄弟们应该知道,很多 SCSI 命令都有至少两种版本,不同版本的命令格式会不一样,当然返回的信息量也不尽相同,比如 READ CAPACITY 命令就有 10 个字节的和 16 个字节的两个版本.在 SBC-2 的 5.10 节和 5.11 节分别介绍的是 READ CAPACITY(10) command 和 READ CAPACITY(16) command.后者比前者多一个保护信息.但是在我们读之前我们并不知道该用哪个命令,所以这里的基本思路就是先用短命令,如果失败了就试一下长命令,这就是 1211 行 goto repeat 的目的.在 goto repeat 之前1210 行设置了 longrc 为 1.我们这里先给出来自 SBC-2 中对 READ CAPACITY 命令的格式定义:

Byte\Bit 7 6 5 2 1 0 0 OPERATION CODE (25h) Reserved Obsolete 1 2 (MSB) LOGICAL BLOCK ADDRESS 5 (LSB) 6 Reserved 7 8 Reserved PMI 9 CONTROL

Table 34 — READ CAPACITY (10) command

我们可以用一个实例来描述这个命令,sg_readcap 可以手工发送 READ CAPACITY 命令.下面是针对我的一个号称 128M 的 U 盘发送这个命令的结果.

[root@localhost ~]# sg_readcap /dev/sdc

Read Capacity results:

Last logical block address=257535 (0x3edff), Number of blocks=257536

Logical block length=512 bytes

Hence:

Device size: 131858432 bytes, 125.8 MiB, 0.13 GB

与此同时,我们结合代码来看,这个函数实际上比较麻烦的地方在于对 buffer 数组的判断.实际上 buffer 数组装载了 READ CAPACITY 命令的返回信息.而我们从 1203 行开始判断,首先我们知道这个 buffer 是我们在 sd_revalidate_disk()中申请的.其大小为 SD_BUF_SIZE,即 512 个字节.那么这个 buffer 的数据究竟是什么模样呢?SBC-2 中 Table-35 对 READ CAPACITY(10) 的返回数据给出了如图的格式,

Table 35 - READ CAPACITY (10) parameter data

这里 byte4,byte5,byte6,byte7 共同描述了 Block 的大小.即所谓的扇区大小,或者说代码中的 sector_size,大多数情况下我们看到的都是 512bytes.这里我的这个 U 盘当然也属于这种情况. RETURNED LOGICAL BLOCK ADDRESS 就是告诉你这个设备有多少个 Block,或者通俗点说,有多少个扇区.当然,更准确地说,如果你这个磁盘有 N 个 Block,那么这里返回的是最后一个 Block 的编号,因为编号是从 0 开始,所以最后一个 Block 的编号就是 N-1.所以这里返回的是 N-1.而 SBC-2 规定,倘若 byte0,byte1,byte2,byte3 如果全为 FF,那么说明 READ CAPACITY(10)不足以读取这块磁盘的容量.这有点类似于传说中的缓冲区溢出.这种情况下再判断一下,如果 sizeof(sdkp->capacity)确实大于 4,那么这里溢出了我们 goto repeat,改而发送 READ CAPACITY(16).实际上,因为 capacity 是 sector_t 类型的,而在 include/linux/types.h 中,sector_t 是这么定义的,

- 140 #ifdef CONFIG_LBD
- 141 typedef u64 sector_t;
- 142 #else
- 143 typedef unsigned long sector_t;
- 144 #endif

所以,sector_t 的 size 有可能是是大于 4 的,也有可能是等于 4 的.如果等于 4 那就没办法了.只能设置 capacity 为 0.我们没有办法记录下究竟有多少个扇区,那么我们大不了就不记录.(同时我们下面也可以看到几处我们设置了 capacity 为 0,其目的都是一样,只做力所能及的事情,而不是强人所难,毕竟强扭的瓜不甜.)

当然如果没有溢出,那么就执行 1219 行,设置 sdkp 的 capacity,刚才说了,它和 byte0,byte1,byte2,byte3 的共同作用的区别就是 <math>N 和 N-1 的关系,所以这里我们看到需要加上 1.因此 sdkp->capacity 记录的就是磁盘有多少个扇区.

而 1223 行这个 else 这一段,就是针对长命令的 buffer 进行处理的,因为 SBC-2 规定了,长命令的返回结果是下面这幅图这样的:

Byte\Bit 5 2 7 4 3 1 0 0 (MSB) RETURNED LOGICAL BLOCK ADDRESS 7 (LSB) 8 (MSB) BLOCK LENGTH IN BYTES 11 (LSB) 12 Reserved RTO EN PROT_EN 13 Reserved 31

Table 37 — READ CAPACITY (16) parameter data

可以看出,这次 byte0,byte1,...,byte7 这 8 个 byte 共同作用来表示了 Block 数.而 byte8,byte9,byte10,byte11 共同作用表示了 block 的大小,或者说扇区大小.

1239 行说的也就是 N 和 N-1 的那件事,有些设备不按常理出牌,它汇报的时候已经把那个 1

给包括进来了,所以这里咱们只能再减一,凡是有这种特殊需求的设备会设置 fix_capacity.

1245 行又是针对另外一些不按常理出牌的设备的应对措施.这个咱就飘过了.毕竟连磁盘的大小都要别人去猜这厂家也太无耻了.

1252 行,对于那些内向的设备,我们只能假设它们是遵守游戏规则的,我们假设它们的扇区大小是大众化的 512.

另一方面,1258 行这一段,众所周知,扇区大小总是 512,1024,2048,4096,最次的也是 256.除此之外的设备基本上就可以去参加设备残奥会了,没必要拿出来丢人现眼.

1280 行至 1301 行的目的在注释里说得很清楚,咱们可以飘过不理.只是需要注意 1291 行调用了 blk_queue_hardsect_size(),这个函数非常的短,就是一句话,即把一个 struct request_queue_t 指针的成员 hardsect_size 的值设置为这里的参数 hard_sector.还是那句话,基本上也就是设置成 512,毕竟这是绝对主流.如果你的设备非要显示一下 80 后的与众不同的个性,那我也没办法.只是庄子曾经曰过:"莫装吊,装吊遭狗咬!"

1304 行开始的这一段 if-else if,就是针对 sector_size 调整一下 capacity,因为 capacity 应该用来记录有多少个扇区,而我们希望在代码中统一使用 512 字节的扇区,(这也是 Linux 中的一贯规矩)所以这里需要按比例调整一下.即原本读出来是说有 100 个扇区,但是每个扇区比如是4096 个字节,那么如果我们要以从软件角度来说以 512 字节进行访问,那么我就可以记录说这个磁盘有 800 个扇区.

最后,1313 行,把 sector_size 也记录在 sdkp 的成员 struct scsi_device 指针 device 的 sector_size 内.

三座大山(二)

```
第二座大山,sd_read_write_protect_flag.
   1327 /*
   1328 * read write protect setting, if possible - called only in sd_revalidate_disk()
   1329 * called with buffer of length SD_BUF_SIZE
   1330 */
   1331 static void
   1332 sd_read_write_protect_flag(struct scsi_disk *sdkp, unsigned char *buffer)
   1333 {
   1334
                  int res:
   1335
                  struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
   1336
                  struct scsi mode data data;
   1337
   1338
                  set_disk_ro(sdkp->disk, 0);
   1339
                  if (sdp->skip_ms_page_3f) {
   1340
                            sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Assuming Write Enabled\n");
   1341
                            return;
   1342
                   }
   1343
   1344
                  if (sdp->use 192 bytes for 3f) {
   1345
                            res = sd_do_mode_sense(sdp, 0, 0x3F, buffer, 192, &data, NULL);
```

```
1346
                   } else {
   1347
   1348
                              * First attempt: ask for all pages (0x3F), but only 4 bytes.
   1349
                              * We have to start carefully: some devices hang if we ask
   1350
                              * for more than is available.
   1351
   1352
                            res = sd do mode sense(sdp, 0, 0x3F, buffer, 4, &data, NULL);
   1353
   1354
   1355
                              * Second attempt: ask for page 0 When only page 0 is
   1356
                              * implemented, a request for page 3F may return Sense Key
   1357
                              * 5: Illegal Request, Sense Code 24: Invalid field in
   1358
                              * CDB.
                              */
   1359
   1360
                            if (!scsi_status_is_good(res))
   1361
                                        res = sd_do_mode_sense(sdp, 0, 0, buffer, 4, &data,
NULL);
   1362
   1363
   1364
                              * Third attempt: ask 255 bytes, as we did earlier.
   1365
                            if (!scsi_status_is_good(res))
   1366
   1367
                                      res = sd do mode sense(sdp, 0, 0x3F, buffer, 255,
   1368
                                                                  &data, NULL);
   1369
                   }
   1370
   1371
                   if (!scsi_status_is_good(res)) {
   1372
                             sd_printk(KERN_WARNING, sdkp,
   1373
                                         "Test WP failed, assume Write Enabled\n");
   1374
                   } else {
                            sdkp->write_prot = ((data.device_specific & 0x80) != 0);
   1375
   1376
                             set_disk_ro(sdkp->disk, sdkp->write_prot);
   1377
                             sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Write Protect is %s\n",
   1378
                                         sdkp->write_prot ? "on" : "off");
                             sd_printk(KERN_DEBUG, sdkp,
   1379
   1380
                                         "Mode Sense: \%02x \%02x \%02x \%02x \n",
   1381
                                         buffer[0], buffer[1], buffer[2], buffer[3]);
   1382
                   }
   1383 }
```

这个函数看似很长,其实有意义的就是一行,那就是1376行,调用 set_disk_ro()从而确定本磁盘是否是写保护的.

1338 行,set_disk_ro 就是设置磁盘只读,为 0 就是可读可写,为 1 才是设置为只读.但是咱们这只是软件意义上的作个记录而已,硬件上还得听磁盘自己的.所以我们通过下面一大段代码最终得到这一信息.最终在 1376 行再次设置.

那么如何得知写保护是否设置了呢?发送命令给设备,这个命令就是 MODE SENSE.MODE SENSE 这个命令的目的在于获得设备内部很多潜在的信息,这其中包括设备是否设置了写保 护,当然还有更多 SCSI 特有的信息.只不过我们此时此刻只关注写保护设了没有.这些特性就 像设备的天性一样,在它出生的时候就设置好了,当然有些天性也是可以改变的,就比如范冰 冰,可能她生下来的时候长相平平,但是经过整容,变成了美女.又比如何丽秀,原本是男人,后来 却变成了女人.而对于 SCSI 设备来说,很多特性可以改变,但是有些特性就不可以改变了,比如 medium type,即它属于哪种类型的设备,对于 SCSI Block 设备,其内部保存 MEDIUM TYPE 的 这个 byte 一定是 00h.

在咱们的驱动中为了发送这个命令,还作了两次包装,先调用 sd do mode sense().

1316 /* called with buffer of length 512 */

1317 static inline int

1318 sd do_mode_sense(struct scsi_device *sdp, int dbd, int modepage,

```
1319
                           unsigned char *buffer, int len, struct scsi_mode_data *data,
1320
                           struct scsi sense hdr *sshdr)
1321 {
1322
                return scsi mode sense(sdp, dbd, modepage, buffer, len,
```

1323 SD_TIMEOUT, SD_MAX_RETRIES, data,

1324 sshdr);

1325 }

而 sd_do_mode_sense 调用来自 scsi 核心层统一提供的 scsi_mode_sense(),关于后者我们就不 详细介绍了,总之执行之后,结果就是保存在了 data 中,而 data 是 struct scsi_mode_data 结构体 变量.

```
16 struct scsi mode data {
```

```
17
            __u32
                     length;
18
            __u16
                     block_descriptor_length;
19
            __u8
                     medium_type;
20
            __u8
                     device_specific;
21
            u8
                     header length;
22
            __u8
                     longlba:1;
```

23 }:

这里每一个成员都在 scsi 协议中能够找到对应物.就比如刚才说得 medium_type,对于 SCSI 磁盘,它一定是 00h.这是没得商量的.

我们最终是在 1375 行作的判断,看 1375 行,为啥判断 device specific 和 0x80 相与呢?SBC-2 中有一幅图描述了这个 Device Specific 的玩意儿.

Table 97 - DEVICE-SPECIFIC PARAMETER field for direct-access block devices

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	WP	Reserved		DPOFUA	Reserved			

这里 bit7 叫做 WP.即 Write Protect,写保护位.N 年前当咱们刚开始用软盘的时候就听说了写保 护,所以对这个概念我们并不陌生.如果这一位为 1 就说明设置了写保护,反之则是没有设置. 如果没有设置写保护.那么在日志文件里我们就能看到类似下面这行的一句话:

Dec 6 08:47:05 localhost kernel: sdb: Write Protect is off

因此, sd read write protect flag 这一个函数的流程就是:

- 1. 软件问:磁盘磁盘你设置了写保护吗?
- 2. 如果磁盘说:是的我设置了.
- 3. 软件打印: sdb: Write Protect is on
- 4. 如果磁盘说:不.我没有设置.
- 5. 软件打印: sdb: Write Protect is off

最后说一下,1344 行,判断有没有设置 use_192_bytes_for_3f,这是因为实践表明,很多磁盘只能接受 MODE SENSE 在 page=0x3f 时传输长度为 192bytes,所以咱们在定义 struct scsi_device 的时候为这些设备准备了这么一个 flag,在 scsi 总线扫描设备初始化的时候就可以设置这么一个 flag.相应的我们发送命令的时候就设置好 192.

另一个1339行,skip_ms_page_3f,这也是一个类似的flag,MODE SENSE命令有一个参数page,同样是实践表明,某些愚蠢的设备在page=0x3f的时候会出错.所以写代码的做出让步,又准备了一个flag.

如果你还不是很明白这个 page 是啥意思,那么让我们来看一下 SPC-4 中 MODE SENSE 命令的格式是如何的.

首先是6字节的.

7 6 5 2 1 0 Byte OPERATION CODE (1Ah) 1 Reserved Reserved 2 PC PAGE CODE 3 SUBPAGE CODE 4 ALLOCATION LENGTH 5 CONTROL

Table 97 — MODE SENSE(6) command

然后是10字节的.

Bit 7 6 5 4 3 2 0 1 Byte 0 OPERATION CODE (5Ah) Reserved Reserved LLBAA 1 2 PC PAGE CODE 3 SUBPAGE CODE 4 Reserved 6 7 (MSB) ALLOCATION LENGTH (LSB) 9 CONTROL

Table 100 - MODE SENSE(10) command

这其中,PAGE CODE 就是我们上面说的 page,很明显,它一共占 6 个 bits.因此它的取值范围就是 00h 到 3Fh(即 11 1111).而我们上面说到 3fh,就是说当你发送 MODE SENSE 命令的时候,设置 PAGE CODE 为 3fh 的时候,因为 3fh 是最后一个 page,很多设备都会有一些莫名其妙的错误,搞得我们很没面子,于是我们需要设置种种 flag 来处理这些情况.

当然,你可能还想知道为什么需要 PAGE 这么一个概念.Ok,其实这样来的,众所周知,开源社区有很多寂寞男,但是很少有女人,毕竟亚里士多德曾经说过:"女人做程序,既毁了女人,也毁了程序."而 SCSI 设计者作为同样是 IT 工作者,他们对开源社区的兄弟们也很同情,所以他们在

设计 SCSI 的时候一直希望把对开源社区兄弟们美好的祝愿寄托在设备中,他们想,开源社区缺女人,而我们经常说,女人就象一本书,(当然了,胖女人就象一本辞海.除了必要时,没有愿意去翻她.),于是他们在设备内部保存了一本书,这本书就是设备的<<我的自白书>>,或者用更加时尚的话说,这本书就是设备的性感写真集,而你要阅读这本书,你就必须发送 MODE SENSE 命令,但是就像你读别的书一样,你必须一页一页的读,所以你需要给定一个 PAGE CODE,或者说页码,同时我们看到 Byte3 叫做 SUBPAGE CODE,这就是子页号码,你索性就理解为一页中某一个段落好了,即设备允许你一页一页的读,也允许你一段一段的读.很显然,由于 SUBPAGE CODE 是 8 个 bits,因此其最大值就是 255.即一个 page 可以有最多 255 个 subpage.

三座大山(三)

```
接下来,第三座大山是 sd_read_cache_type.
   1385 /*
   1386 * sd read cache type - called only from sd revalidate disk()
   1387 * called with buffer of length SD_BUF_SIZE
   1388 */
   1389 static void
   1390 sd_read_cache_type(struct scsi_disk *sdkp, unsigned char *buffer)
   1391 {
   1392
                  int len = 0, res;
   1393
                  struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
   1394
   1395
                  int dbd;
   1396
                  int modepage;
   1397
                  struct scsi_mode_data data;
   1398
                  struct scsi_sense_hdr sshdr;
   1399
   1400
                  if (sdp->skip_ms_page_8)
   1401
                            goto defaults;
   1402
   1403
                  if (sdp->type == TYPE_RBC) {
   1404
                            modepage = 6;
   1405
                            dbd = 8;
   1406
                   } else {
   1407
                            modepage = 8;
   1408
                            dbd = 0;
   1409
                  }
   1410
   1411
                  /* cautiously ask */
   1412
                  res = sd_do_mode_sense(sdp, dbd, modepage, buffer, 4, &data, &sshdr);
   1413
```

```
1414
                   if (!scsi_status_is_good(res))
   1415
                            goto bad_sense;
   1416
   1417
                  if (!data.header length) {
   1418
                            modepage = 6;
   1419
                            sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Missing header in MODE_SENSE
response\n");
   1420
                   }
   1421
   1422
                  /* that went OK, now ask for the proper length */
   1423
                   len = data.length;
   1424
   1425
   1426
                    * We're only interested in the first three bytes, actually.
   1427
                    * But the data cache page is defined for the first 20.
                    */
   1428
   1429
                   if (len < 3)
   1430
                            goto bad sense;
   1431
                   if (len > 20)
   1432
                            len = 20;
   1433
   1434
                  /* Take headers and block descriptors into account */
   1435
                  len += data.header length + data.block descriptor length;
   1436
                   if (len > SD_BUF_SIZE)
   1437
                            goto bad_sense;
   1438
   1439
                  /* Get the data */
   1440
                  res = sd_do_mode_sense(sdp, dbd, modepage, buffer, len, &data, &sshdr);
   1441
   1442
                  if (scsi status is good(res)) {
   1443
                            int offset = data.header_length + data.block_descriptor_length;
   1444
   1445
                            if (offset >= SD_BUF_SIZE - 2) {
   1446
                                           sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Malformed MODE
SENSE response\n");
   1447
                                      goto defaults;
   1448
                            }
   1449
   1450
                            if ((buffer[offset] & 0x3f) != modepage) {
   1451
                                      sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Got wrong page\n");
   1452
                                      goto defaults;
   1453
                            }
   1454
   1455
                            if (modepage == 8) {
```

```
1456
                                 sdkp->WCE = ((buffer[offset + 2] \& 0x04) != 0);
1457
                                 sdkp->RCD = ((buffer[offset + 2] \& 0x01) != 0);
1458
                        } else {
1459
                                 sdkp->WCE = ((buffer[offset + 2] \& 0x01) == 0);
1460
                                 sdkp->RCD=0;
1461
                        }
1462
1463
                        sdkp->DPOFUA = (data.device_specific & 0x10) != 0;
1464
                       if (sdkp->DPOFUA && !sdkp->device->use 10 for rw) {
1465
                                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp,
1466
                                            "Uses READ/WRITE(6), disabling FUA\n");
1467
                                 sdkp->DPOFUA = 0;
1468
                        }
1469
1470
                        sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp,
1471
                                "Write cache: %s, read cache: %s, %s\n",
1472
                               sdkp->WCE? "enabled": "disabled",
1473
                               sdkp->RCD? "disabled": "enabled",
1474
                               sdkp->DPOFUA? "supports DPO and FUA"
1475
                               : "doesn't support DPO or FUA");
1476
1477
                        return;
1478
              }
1479
1480 bad_sense:
1481
              if (scsi_sense_valid(&sshdr) &&
1482
                   sshdr.sense_key == ILLEGAL_REQUEST &&
1483
                   sshdr.asc == 0x24 \&\& sshdr.ascq == 0x0)
1484
                       /* Invalid field in CDB */
1485
                        sd printk(KERN NOTICE, sdkp, "Cache data unavailable\n");
1486
              else
1487
                        sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Asking for cache data failed\n");
1488
1489 defaults:
1490
              sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Assuming drive cache: write through\n");
1491
              sdkp->WCE = 0;
1492
              sdkp->RCD=0;
1493
              sdkp->DPOFUA = 0;
1494 }
```

很显然,这个函数最主要的工作还是调用 sd_do_mode_sense,即还是发送 MODE SENSE 命令. 我们前面说过,SCSI 设备写真集最多就是 64 页(64=0x3f+1).而这里我们给 modepage 赋值为 8,或者对于 RBC,赋值为 6.这是为什么呢?首先我们必须明确,我们眼下的目的是读取设备写真集中关于 Cache 的信息,事实上每个 SCSI 磁盘,或者更有专业精神的说法,每一个 Direct-access block device,都可以实现 caches,通过使用 cache 可以提高设备的性能,比如可以

减少访问时间,比如可以增加数据吞吐量.而在 SBC-2 中,为 SCSI 磁盘定义了一个 Mode Page 专门用来描述和 cache 相关的信息.我们可以从下面这张表中看到,

Table 98 - Mode page codes for direct-access block devices

Mode page code	Description	Referenc
00h	Vendor-specific (does not require page format)	
00h-3Eh/FFh	Return all subpages a	SPC-3
01h	Read-Write Error Recovery mode page	6.3.4
02h	Disconnect-Reconnect mode page	SPC-3
03h	Obsolete (Format Device mode page)	
04h	Obsolete (Rigid Disk Geometry mode page)	
05h	Obsolete (Flexible Disk mode page)	
06h	Reserved	
07h	Verify Error Recovery mode page	6.3.5
08h	Caching mode page	6.3.3
09h	Obsolete	
0Ah/00h	Control mode page	SPC-3
0Ah/01h	Control Extension mode page	SPC-3
0Ah/02h - 3Eh	Reserved	'
0Bh	Obsolete (Medium Types Supported mode page)	
0Ch	Obsolete (Notch And Partition mode page)	
0Dh	Obsolete	
0Eh - 0Fh	Reserved	
10h	XOR Control mode page	6.3.6
11h - 13h	Reserved	
14h	Enclosure Services Management mode page b	SES-2
15h - 17h	Reserved	
18h	Protocol-Specific LUN mode page	SPC-3
19h	Protocol-Specific Port mode page	SPC-3
1Ah	Power Condition mode page	SPC-3
1Bh	Reserved	
1Ch	Informational Exceptions Control mode page	SPC-3
1Dh - 1Fh	Reserved	
20h - 3Eh	Vendor-specific (does not require page format)	
3Fh/00h	Return all mode pages a	SPC-3
3Fh/01h - 3Eh	Reserved	
3Fh/FFh	Return all mode pages and subpages a	SPC-3

Valid only if the ENCSERV bit is set to one in the standard INQUIRY data (see SPC-3)

08h 这个 Page,被叫做 caching mode page,这一个 Page 就是我们需要的.这也就是为什么我们 赋值 modepage 为 8.而对于遵循 RBC 协议的设备这个值会是 6,这个我们不去理睬.

下面我们需要理解两个东西.一个是这个 Caching Mode page 究竟长什么样.另一个是这里我

们看到的 1443 行定义的 offset 到底表示什么意思?

先看第二个问题.SPC-4 中的 Table238 定义了 MODE SENSE 命令的返回值的格式:

Table 238 - Mode parameter list

Bit Byte	7	6	5	4	3	2	1	0		
				Mode param	eter header					
	Block descriptor(s)									
				Mode page(s) or vendor s	pecific (e.g.,	page code se	t to zero)		

可以看到这个命令返回值一共有三部分,即 Mode Parameter Header,Block Descriptor,Mode Page(s).而 Mode Page 出现在第三部分.比如我们这里点名要 Mode Page 8,那么它就出现在这里的第三部分.首先我们所有的返回值都保存在 buffer[]数组中,如果我们要访问 Mode Pages 这一部分,我们就必须知道前面两个部分的长度.假设前面两个部分的长度为 offset,那么我们要访问第三部分就可以使用 buffer[offset],这样我们就知道这个 offset 的含义了.那么前两部分究竟有多长呢?换言之这个 offset 究竟是多少?

我们先看第一部分是如何定义的,对于 6 字节的 MODE SENSE,

Table 239 - Mode parameter header(6)

Bit Byte	7	6	5	4	3	2	1	0		
0	MODE DATA LENGTH									
1	MEDIUM TYPE									
2	DEVICE-SPECIFIC PARAMETER									
3				BLOCK DESCR	IPTOR LENGTH	н				

而对于 10 字节的 MODE SENSE 命令,这部分稍微复杂些.

Table 240 — Mode parameter header(10)

Bit Byte	7	6	5	4	3	2	1	0		
0	(MSB)									
1		MODE DATA LENGTH (LSB)								
2	MEDIUM TYPE									
3	DEVICE-SPECIFIC PARAMETER									
4	Reserved LONGLE									
5		Reserved								
6	(MSB)			DI GOY DECOR	IDTOD LENGT					
7				BLOCK DESCR	IPTOR LENGTH	1		(LSB)		

如果你深入 scsi_mode_sense()函数,你会发现,其实 data.header_length 恰恰就是这个 Mode Parameter Header 的长度,而 data.block_descriptor_length 恰恰就是第二部分的长度,即 Block Descriptor 的长度.这就是为什么我们会在 1443 行令 offset 等于这俩之和.

于是我们用 buffer[offset]就定位到了 Mode Page 这一部分,但是 Mode Page 具体长什么样呢? 或者更直接一点,Caching Mode Page 长什么样?让 SBC-2 的 Table 101 来告诉你.

Byte\Bit	7	6 5 4 3 2 1							
0	PS	Reserved		PAGE CODE (08h)					
1				PAGE LEN	GTH (12h)				
2	IC	ABPF	CAP	DISC	SIZE	WCE	MF	RCD	
3	DEM/	AND READ RET	ENTION PRI	ORITY	V	VRITE RETEN	TION PRIORIT	Y	
4	(MSB)		DISABI	E DDE EETCL	I TRANSFER L	ENGTH			
5			DIOABL	E FRE-FEIGR	TRANSFER	.ENOTH		(LSB)	
6	(MSB)			AAINIIAAI INA T	PRE-FETCH				
7				MINIMONE	RE-FETCH			(LSB)	
8	(MSB)			MAYIMIM	PRE-FETCH				
9				MAXIMOM	PRE-FEIGH			(LSB)	
10	(MSB)			AVIMUM DDE	FETCH CEILIN	IC.			
11			TW.	AAIMOM FRE	- FETCH CEILIN	10		(LSB)	
12	FSW	LBCSS	DRA	Vendor	specific	Rese	erved	NV_DIS	
13			N	UMBER OF CA	CHE SEGMEN	ITS			
14	(MSB)			CACHE SE	GMENT SIZE				
15				CACHE SEC	SMENT SIZE			(LSB)	
16				Res	erved				
17				Ohe	olete				
19		•		Obs	Olete				

Table 101 — Caching mode page

我们看到这个Page 一共有 19个 bytes,而我们知道 buffer[offset]就应该对应它的 Byte0.而这里 我们看到 Byte0 的 bit0 到 bit5 代表的就是 PAGE CODE,即对于 caching mode page 来说它应该是 08h,这就是为什么我们在 1450 行要取 buffer[offset]的低 6 位来判断它是否是我们期待的那个 08h.如果不是,就说明错了.事实上,任何一个 Mode Page 的这 6 位表示的都是 Page Code.这个位置就相当于我们在校期间的学号.分辨一个人是不是你要找的人,你可以通过学号去判别.

而接下来,再次根据 modepage 是 8 还是 6 来做不同的赋值,我们还是只看主流的情况,即考虑 modepage 为 8 的情况.buffer[offset+2]就是这里的 Byte2.很明显对照这张图来看,我们要的是这里的 WCE 和 RCD 这两个 bits,看看它们是 1 还是 0.那么这两位的含义是什么呢?SBC-2 中对这两位是这样描述的.

A writeback cache enable (WCE) bit set to zero specifies that the device server shall return GOOD status for a WRITE command only after successfully writing all of the data to the medium. A WCE bit set to one specifies that the device server may return GOOD status for a WRITE command after successfully receiving the data and prior to having successfully written it to the medium.

A read cache disable (RCD) bit set to zero specifies that the device server may return data requested by a READ command by accessing either the cache or medium. A RCD bit set to one specifies that the device server shall transfer all of the data requested by a READ command from the medium (i.e., data shall not be transferred from the cache).

很显然以上这些词汇基本上都是我们九年制义务教育中学过的.唯一一个例外也许就是cache,记下这两个 bit 的值对我们之后的工作有用,所以我们费尽周折处心积虑不择手段翻山

越岭跋山涉水就是要得到这两个bit 的值.WCE 为 1 说明我们在写操作的时候可以启用 cache, 即只要写入数据到了 cache 中就先返回成功,而不用等到真正写到介质中以后再返回.RCD 为 1 则说明我们读数据的时候必须从介质中读,而不是从 cache 中读.

最后,一个叫做 DPOFUA 的 bit 也是需要我们牢记心中的.看到这个东西来自data.device_specific,这个东西就是前面那幅 Mode Parameter Header 中的 DEVICE SPECIFIC PARAMETER,对于遵循 SBC-2 的设备,这一项的格式也是专门有定义的:

Table 97 — DEVICE-SPECIFIC PARAMETER field for direct-access block devices

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	WP	Reserved		WP Reserved DPOFUA	Reserved			

其实这幅图我们似曾相识.之前我们就是通过这个 WP 位的了解设备是否设置了写保护的.而这里 bit4 叫做 DPOFUA,这一个 Bit 如果为 1.说明设备支持 DPO 和 FUA bits,如果为 0,说明设备并不支持 DPO 和 FUA bits.DPO 是 disable page out 的缩写,FUA 是 force unit access 的缩写.我知道,一味的复制粘贴是一件很无耻的事情,但是你也不用对我要求太高,因为现在本来就是一个道德沦丧的社会.在这个社会里,偷一个人的主意是剽窃,偷很多人的主意就是研究,所以我只好时而剽窃,时而研究.

When the cache becomes full of logical blocks, new logical blocks may replace those currently in the cache. The disable page out (DPO) bit in the CDB of commands performing write, read, or verify operations allows the application client to influence the replacement of logical blocks in the cache. For write operations, setting the DPO bit to one specifies that the device server should not replace existing logical blocks in the cache with the new logical blocks being written. For read and verify operations, setting the DPO bit to one specifies that the device server should not replace logical blocks in the cache with the logical blocks that are being read.

Application clients may use the force unit access (FUA) bit in the CDB of commands performing write or read operations to specify that the device server shall access the medium. For a write operation, setting the FUA bit to one causes the device server to complete the data write to the medium before completing the command. For a read operation, setting the FUA bit to one causes the device server to retrieve the logical blocks from the medium rather than from the cache.

When the DPO and FUA bits are both set to one, write and read operations effectively bypass the cache.

以上引文来自 SBC-2 的 4.10,专门介绍 Cache 的一节.如果你的英文和我一样优秀,没有怎么作弊就通过了四六级,那么我建议你认真阅读一下以上的文字,多学习英文有好处,至少等你往某师范学院学报投稿<<为人民服务与党的先进性>>的时候,不会像某作者一样把英文标题取为"Behave the people's advanced sex of the service and party",等你向某省经济管理干部学院学报发表<<开拓进取真抓实干不断开创西部大开发的新局面>>的时候,不会像某人把真抓实干翻译成 Really Grasp Solid Fuck.

而如果你不想认真看,那么一句话总结,上面这段话说的就是如果你的 DPO 和 FUA bits 被设置成了 1,那么你的读写操作都不会使用 cache.因为 DPOFUA 是这里的 bit4,所以我们看到 1463 行,data.device_specific 就是和 0x10 相与,广州飞车党的兄弟们都知道,这样得到的就是 bit4.

不过,和 MODE SENSE 命令一样,READ/WRITE 命令也有 6 字节和 10 字节的,对于 READ/WRITE 操作,默认情况下咱们会先尝试使用 10 字节的.但是咱们也允许你违反游戏规

则.struct scsi_device 结构体中 unsigned use_10_for_rw,就是你可以设置的.默认情况下,咱们会在设备初始化的时候,确切的说,在 scsi 总线扫描的时候,scsi_add_lun 函数中会把这个 flag 设置为 1.但如果你偏要特立独行,那也随便你.但是实际上 6 字节的 READ/Write 命令中没有定义 FUA,DPO,所以这里我们需要设置 DPOFUA 为 0.

最后,带着 sdkp->WCE,sdkp->RCD,sdkp->DPOFUA,sd_read_cache_type()函数满载而归. 翻过了三座大山,我们回到了 sd_revalidate_disk.

从应用层走来的 ioctl

2007 年过去了,这一年里明星们一如既往,大牌们继续做领军人物,而希望上位的小辈也使尽手段.该恋爱的恋爱,该炒作的炒作,该整容的整容.功成名就的就做慈善,有待提高的就造绯闻. 而我该做的,是继续写我的 blog,继续说 Linux 那些鸟事儿,继续说那些无聊的函数,在说完了 sd_probe 之后,我们要接触一些新的函数了,首先推出的是 ioctl,具体到 sd 模块中就是 sd_ioctl. 当我们向 scsi 磁盘发送命令的时候,这个函数多半会被调用.现在让我们用 kdb 来演示一下: 先在 kdb 中设置断点,sd_ioctl,

Entering kdb (current=0xffff81022adcf140, pid 4074) on processor 6 due to KDB_ENTER() [6]kdb> bp sd_ioctl

Instruction(i) BP #0 at 0xfffffff880b1de2 ([sd_mod]sd_ioctl)

is enabled globally adjust 1

[6]kdb> go

然后执行一个 scsi 命令,比如 INQUIRY 命令.

[root@lfg2 tedkdb]# sg_inq /dev/sdg

不用说,电光火石之间 kdb 提示符就打印了出来,

Entering kdb (current=0xffff81022cdae760, pid 4095) on processor 5 due to Breakpoint @ 0xfffffff880b1de2

[5]kdb > bt

Stack traceback for pid 4095

0xffff81022cdae760 4095 4044 1 5 R 0xfffff81022cdaea40 *sg_inq

rsp rip Function (args)

=======<<debug>

 $0xffff81022f619fd8\ 0xfffffff880b1de2\ [sd_mod]sd_ioctl$

=======<normal>

0xffff81022d7f7d40 0xffffffff803101a0 blkdev driver ioctl+0x63

0xffff81022d7f7d80 0xfffffff80310810 blkdev_ioctl+0x65b

 $0xffff81022d7f7da0\ 0xfffffff80278825\ __handle_mm_fault+0x6d3$

0xffff81022d7f7db0 0xffffffff8029a1ea may_open+0x65

0xffff81022d7f7e10 0xfffffff80322a48 __up_read+0x7a

0xffff81022d7f7e40 0xfffffff80249b4f up_read+0x9

 $0xffff81022d7f7e50\ 0xfffffff80482d6d\ do_page_fault+0x48a$

0xffff81022d7f7e60 0xffffffff8027acff vma link+0x52

0xffff81022d7f7ea0 0xffffffff802b58d5 block ioctl+0x1b

0xffff81022d7f7eb0 0xfffffff8029da98 do_ioctl+0x2c

0xffff81022d7f7ee0 0xfffffff8029dd6d vfs_ioctl+0x247 0xffff81022d7f7f30 0xffffffff8029dde9 sys_ioctl+0x5f 0xffff81022d7f7f80 0xffffffff80209efc tracesys+0xdc [5]kdb>

实际上走的路径是一个系统调用 ioctl,或者说从 sys_ioctl 进来的,最终走到了 sd_ioctl.

关于 sd_ioctl,来自 drivers/scsi/sd.c:

```
641 /**
642
              sd_ioctl - process an ioctl
643 *
               @inode: only i rdev/i bdev members may be used
644
               @filp: only f_mode and f_flags may be used
645
               @cmd: ioctl command number
646 *
               @arg: this is third argument given to ioctl(2) system call.
647
     *
              Often contains a pointer.
648 *
649
              Returns 0 if successful (some ioctls return postive numbers on
650 *
              success as well). Returns a negated errno value in case of error.
651
652
      *
              Note: most ioctls are forward onto the block subsystem or further
      *
653
              down in the scsi subsytem.
654
      **/
655 static int sd_ioctl(struct inode * inode, struct file * filp,
656
                             unsigned int cmd, unsigned long arg)
657 {
658
              struct block_device *bdev = inode->i_bdev;
659
              struct gendisk *disk = bdev->bd_disk;
660
              struct scsi_device *sdp = scsi_disk(disk)->device;
661
              void __user *p = (void __user *)arg;
662
              int error;
663
664
              SCSI LOG IOCTL(1, printk("sd ioctl: disk=%s, cmd=0x%x\n",
665
                                                                disk->disk_name, cmd));
666
667
668
                * If we are in the middle of error recovery, don't let anyone
                * else try and use this device. Also, if error recovery fails, it
669
670
                * may try and take the device offline, in which case all further
                * access to the device is prohibited.
671
                */
672
673
              error = scsi_nonblockable_ioctl(sdp, cmd, p, filp);
674
              if (!scsi_block_when_processing_errors(sdp) || !error)
675
                        return error;
676
677
678
                * Send SCSI addressing ioctls directly to mid level, send other
```

```
679
                   * ioctls to block level and then onto mid level if they can't be
680
               * resolved.
                   */
    681
    682
                  switch (cmd) {
                           case SCSI_IOCTL_GET_IDLUN:
    683
    684
                           case SCSI_IOCTL_GET_BUS_NUMBER:
    685
                                     return scsi_ioctl(sdp, cmd, p);
    686
                           default:
    687
                                    error = scsi cmd ioctl(filp, disk, cmd, p);
    688
                                    if (error != -ENOTTY)
    689
                                              return error;
    690
    691
                  return scsi_ioctl(sdp, cmd, p);
    692 }
继续设置断点,scsi_cmd_ioctl 和 scsi_ioctl,会发现,调用的是 scsi_cmd_ioctl.
Instruction(i) breakpoint #2 at 0xffffffff802ee554 (adjusted)
0xfffffff802ee554 scsi_cmd_ioctl:
                                          int3
Entering kdb (current=0xffff81022e1a01c0, pid 3583) due to Breakpoint @ 0xfffffff802ee554
kdb> bt
Stack traceback for pid 3583
0xffff81022e1a01c0
                        3583
                                  3425 1
                                                    R 0xffff81022e1a0490 *sg_inq
                     rip
                                          Function (args)
                  ======<debug>
0xfffffff805dafa0 0xfffffff88080dcc [sd_mod]sd_ioctl
0xfffffff805dafd8 0xfffffff802ee554 scsi_cmd_ioctl
               ======<normal>
0xffff8102112d7d70 0xfffffff88080e68 [sd mod]sd ioctl+0x9c
0xffff8102112d7db0 0xfffffff802ec9b2 blkdev_driver_ioctl+0x3a
0xffff8102112d7dc0 0xfffffff802ed00d blkdev ioctl+0x627
0xffff8102112d7e40 0xfffffff80239e1b up_read+0x9
0xffff8102112d7e50 0xffffffff80435872 do_page_fault+0x48a
0xffff8102112d7ea0 0xfffffff802641f6 vma link+0x3a
0xffff8102112d7ee0 0xfffffff80295155 block ioctl+0x1b
0xffff8102112d7ef0 0xfffffff8027ec3b do ioctl+0x1b
0xffff8102112d7f00 0xffffffff8027ee7e vfs_ioctl+0x20e
0xffff8102112d7f30 0xffffffff8027eeef sys_ioctl+0x5f
0xffff8102112d7f80 0xfffffff80209c8c tracesys+0xdc
其中的那来自 block/scsi_ioctl.c
    520 int scsi_cmd_ioctl(struct file *file, struct gendisk *bd_disk, unsigned int cmd, void
__user *arg)
    521 {
    522
                  request_queue_t *q;
    523
                  int err:
```

```
524
    525
                  q = bd_disk->queue;
    526
                  if (!q)
    527
                           return -ENXIO;
    528
    529
                  if (blk_get_queue(q))
    530
                           return -ENXIO;
    531
    532
                  switch (cmd) {
    533
    534
                            * new sgv3 interface
    535
    536
                           case SG_GET_VERSION_NUM:
    537
                                    err = sg_get_version(arg);
    538
                                    break;
    539
                           case SCSI_IOCTL_GET_IDLUN:
    540
                                    err = scsi_get_idlun(q, arg);
    541
                                    break;
    542
                           case SCSI_IOCTL_GET_BUS_NUMBER:
    543
                                    err = scsi_get_bus(q, arg);
    544
                                    break;
    545
                           case SG_SET_TIMEOUT:
    546
                                    err = sg_set_timeout(q, arg);
    547
                                    break;
    548
                           case SG_GET_TIMEOUT:
    549
                                    err = sg_get_timeout(q);
    550
                                    break;
                           case SG_GET_RESERVED_SIZE:
    551
    552
                                    err = sg_get_reserved_size(q, arg);
    553
                                    break;
554
                      case SG_SET_RESERVED_SIZE:
    555
                                    err = sg_set_reserved_size(q, arg);
    556
                                    break:
    557
                           case SG_EMULATED_HOST:
    558
                                    err = sg_emulated_host(q, arg);
    559
                                    break;
    560
                           case SG_IO: {
    561
                                    struct sg_io_hdr hdr;
    562
    563
                                    err = -EFAULT;
    564
                                    if (copy_from_user(&hdr, arg, sizeof(hdr)))
    565
                                             break;
                                    err = sg_io(file, q, bd_disk, &hdr);
    566
    567
                                    if (err == -EFAULT)
```

```
568
                                             break;
    569
    570
                                    if (copy_to_user(arg, &hdr, sizeof(hdr)))
    571
                                             err = -EFAULT;
    572
                                    break;
    573
                           }
    574
                           case CDROM_SEND_PACKET: {
    575
                                    struct cdrom_generic_command cgc;
    576
                                    struct sg_io_hdr hdr;
    577
    578
                                    err = -EFAULT;
    579
                                    if (copy_from_user(&cgc, arg, sizeof(cgc)))
    580
                                             break;
    581
                                    cgc.timeout = clock_t_to_jiffies(cgc.timeout);
                                    memset(&hdr, 0, sizeof(hdr));
    582
    583
                                    hdr.interface_id = 'S';
    584
                                    hdr.cmd_len = sizeof(cgc.cmd);
    585
                                    hdr.dxfer_len = cgc.buflen;
    586
                                    err = 0;
    587
                                    switch (cgc.data_direction) {
                                             case CGC_DATA_UNKNOWN:
    588
                                                                     hdr.dxfer_direction =
    589
SG_DXFER_UNKNOWN;
    590
                                                      break;
    591
                                             case CGC_DATA_WRITE:
    592
                                                                     hdr.dxfer_direction =
SG_DXFER_TO_DEV;
    593
                                                      break;
    594
                                             case CGC_DATA_READ:
    595
                                                                     hdr.dxfer direction =
SG_DXFER_FROM_DEV;
596
                                                  break;
    597
                                             case CGC_DATA_NONE:
    598
                                                                     hdr.dxfer_direction =
SG_DXFER_NONE;
    599
                                                      break;
    600
                                             default:
    601
                                                      err = -EINVAL;
    602
                                    }
                                    if (err)
    603
    604
                                             break;
    605
    606
                                    hdr.dxferp = cgc.buffer;
    607
                                    hdr.sbp = cgc.sense;
```

```
608
                                     if (hdr.sbp)
    609
                                               hdr.mx_sb_len = sizeof(struct request_sense);
    610
                                     hdr.timeout = cgc.timeout;
    611
                                      hdr.cmdp = ((struct cdrom_generic_command __user*)
arg)->cmd;
    612
                                     hdr.cmd_len = sizeof(cgc.cmd);
    613
    614
                                     err = sg_io(file, q, bd_disk, &hdr);
                                     if (err == -EFAULT)
    615
    616
                                               break;
    617
    618
                                     if (hdr.status)
    619
                                               err = -EIO;
    620
    621
                                     cgc.stat = err;
    622
                                     cgc.buflen = hdr.resid;
    623
                                     if (copy_to_user(arg, &cgc, sizeof(cgc)))
    624
                                               err = -EFAULT;
    625
    626
                                     break;
    627
                            }
    628
    629
    630
                             * old junk scsi send command ioctl
    631
    632
                            case SCSI_IOCTL_SEND_COMMAND:
    633
                                         printk(KERN_WARNING "program %s is using a
deprecated SCSI ioctl, please convert it to SG_IO\
                                                        n", current->comm);
634
                                err = -EINVAL;
    635
                                     if (!arg)
    636
                                               break;
    637
    638
                                     err = sg_scsi_ioctl(file, q, bd_disk, arg);
    639
                                     break;
    640
                            case CDROMCLOSETRAY:
    641
                                     err = blk_send_start_stop(q, bd_disk, 0x03);
    642
                                     break;
    643
                            case CDROMEJECT:
    644
                                     err = blk_send_start_stop(q, bd_disk, 0x02);
    645
                                     break:
    646
                            default:
    647
                                     err = -ENOTTY;
    648
                  }
    649
```

```
Linux 那些事儿之我是 SCSI 硬盘
                 blk_put_queue(q);
    650
    651
                 return err:
    652 }
通过 kdb 的跟踪,你会发现传递进来的是 cmd 是 SG IO.换言之,switch-case 这一大段最终会定
格在560行这个SG_IO里.那么这里涉及到一个结构体就很重要了,来自include/scsi/sg.h中的
sg_io_hdr.
     83 typedef struct sg io hdr
     84 {
     85
                                      /* [i] 'S' for SCSI generic (required) */
            int interface id;
                                     /* [i] data transfer direction */
     86
            int dxfer_direction;
     87
            unsigned char cmd_len;
     88
            unsigned char mx_sb_len;
     89
     90
            unsigned int dxfer len;
     91
            void __user *dxferp;
     92
     93
     94
            void user *sbp;
     95
            unsigned int timeout;
     96
            unsigned int flags;
     97
            int pack_id;
            void __user * usr_ptr;
     98
```

/* [i] SCSI command length (<= 16 bytes) */ /* [i] max length to write to sbp */ unsigned short iovec_count; /* [i] 0 implies no scatter gather */ /* [i] byte count of data transfer */ /* [i], [*io] points to data transfer memory or scatter gather list */ unsigned char __user *cmdp; /* [i], [*i] points to command to perform */ /* [i], [*o] points to sense buffer memory */ /* [i] MAX UINT->no timeout (unit: millisec) */ /* [i] 0 -> default, see SG_FLAG... */ /* [i->o] unused internally (normally) */ /* [i->o] unused internally */ 99 /* [o] scsi status */ unsigned char status; 100 unsigned char masked_status;/* [o] shifted, masked scsi status */ 101 unsigned char msg_status; /* [o] messaging level data (optional) */

/* [o] byte count actually written to sbp */

103 unsigned short host_status; /* [o] errors from host adapter */

104 unsigned short driver status;/* [o] errors from software driver */

105 int resid; /* [o] dxfer_len - actual_transferred */ 106 unsigned int duration; /* [o] time taken by cmd (unit: millisec) */

/* [o] auxiliary information */ 107

unsigned int info; 108 } sg_io_hdr_t; /* 64 bytes long (on i386) */

这其中,cmdp 指针指向的不是别人,正是命令本身也.

unsigned char sb_len_wr;

有过 Linux 下编程经验的人一定不会对 copy_from_user 和 copy_to_user 这两个骨灰级的函数 陌生吧,内核空间和用户空间传递数据的两个经典函数,更远咱就不说了,当年2.4 内核那会儿 课堂上老师让写一个简单的字符驱动的时候就用上这两个函数了.而这里具体来说,先是把 arg 里的玩意儿 copy 到 hdr 中,然后调用 sg_io 完成实质性的工作,然后再把 hdr 里的内容 copy 回到 arg 中.

进一步跟踪 sg_io,来自 block/scsi_ioctl.c:

102

```
225 static int sg_io(struct file *file, request_queue_t *q,
226
                         struct gendisk *bd_disk, struct sg_io_hdr *hdr)
227 {
228
               unsigned long start_time, timeout;
229
               int writing = 0, ret = 0;
```

```
230
             struct request *rq;
231
             char sense[SCSI_SENSE_BUFFERSIZE];
232
             unsigned char cmd[BLK_MAX_CDB];
233
             struct bio *bio;
234
235
             if (hdr->interface_id != 'S')
236
                      return -EINVAL;
237
             if (hdr->cmd_len > BLK_MAX_CDB)
                      return -EINVAL;
238
239
             if (copy_from_user(cmd, hdr->cmdp, hdr->cmd_len))
240
                      return -EFAULT;
241
             if (verify_command(file, cmd))
242
                      return -EPERM;
243
244
             if (hdr->dxfer_len > (q->max_hw_sectors << 9))
245
                      return -EIO;
246
247
             if (hdr->dxfer len)
248
                      switch (hdr->dxfer_direction) {
249
                      default:
250
                               return -EINVAL;
                      case SG_DXFER_TO_DEV:
251
252
                               writing = 1;
253
                               break;
254
                      case SG_DXFER_TO_FROM_DEV:
255
                      case SG_DXFER_FROM_DEV:
256
                               break;
257
                      }
258
259
             rq = blk_get_request(q, writing ? WRITE : READ, GFP_KERNEL);
             if (!rq)
260
261
                      return -ENOMEM;
262
263
264
              * fill in request structure
265
266
             rq->cmd_len = hdr->cmd_len;
267
             memset(rq->cmd, 0, BLK_MAX_CDB); /* ATAPI hates garbage after CDB */
             memcpy(rq->cmd, cmd, hdr->cmd_len);
268
269
270
             memset(sense, 0, sizeof(sense));
271
             rq->sense = sense;
272
             rq->sense_len = 0;
273
```

```
274
              rq->cmd_type = REQ_TYPE_BLOCK_PC;
275
276
              timeout = msecs_to_jiffies(hdr->timeout);
277
              rq->timeout = (timeout < INT_MAX) ? timeout : INT_MAX;
278
              if (!rq->timeout)
279
                       rq->timeout = q->sg_timeout;
280
              if (!rq->timeout)
281
                       rq->timeout = BLK_DEFAULT_TIMEOUT;
282
283
              if (hdr->iovec_count) {
284
                       const int size = sizeof(struct sg_iovec) * hdr->iovec_count;
285
                        struct sg_iovec *iov;
286
287
                       iov = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
                       if (!iov) {
288
289
                                 ret = -ENOMEM;
290
                                 goto out;
291
                        }
292
293
                       if (copy_from_user(iov, hdr->dxferp, size)) {
294
                                 kfree(iov);
295
                                 ret = -EFAULT;
296
                                 goto out;
297
                        }
298
299
                       ret = blk_rq_map_user_iov(q, rq, iov, hdr->iovec_count,
300
                                                       hdr->dxfer_len);
301
                        kfree(iov);
302
              } else if (hdr->dxfer_len)
303
                       ret = blk_rq_map_user(q, rq, hdr->dxferp, hdr->dxfer_len);
304
305
              if (ret)
306
                       goto out;
307
308
              bio = rq -> bio;
              rq->retries = 0;
309
310
311
              start_time = jiffies;
312
              /* ignore return value. All information is passed back to caller
313
314
               * (if he doesn't check that is his problem).
315
               * N.B. a non-zero SCSI status is _not_ necessarily an error.
316
317
              blk_execute_rq(q, bd_disk, rq, 0);
```

```
318
    319
                   /* write to all output members */
    320
                   hdr->status = 0xff & rq->errors;
    321
                   hdr->masked status = status byte(rq->errors);
    322
                   hdr->msg_status = msg_byte(rq->errors);
    323
                   hdr->host_status = host_byte(rq->errors);
    324
                   hdr->driver_status = driver_byte(rq->errors);
    325
                   hdr->info = 0;
    326
                   if (hdr->masked status || hdr->host status || hdr->driver status)
    327
                             hdr->info |= SG_INFO_CHECK;
    328
                   hdr->resid = rq->data len;
    329
                   hdr->duration = ((jiffies - start_time) * 1000) / HZ;
    330
                   hdr->sb_len_wr=0;
    331
    332
                   if (rq->sense_len && hdr->sbp) {
    333
                             int len = min((unsigned int) hdr->mx_sb_len, rq->sense_len);
    334
    335
                             if (!copy to user(hdr->sbp, rq->sense, len))
    336
                                      hdr->sb len wr = len;
337
              }
    338
    339
                   if (blk_rq_unmap_user(bio))
    340
                             ret = -EFAULT;
    341
    342
                   /* may not have succeeded, but output values written to control
    343
                    * structure (struct sg_io_hdr).
    344 out:
    345
                   blk_put_request(rq);
    346
                   return ret:
    347 }
```

不难看出这里 hdr 实际上扮演了两个角色,一个是输入,一个是输出.而我们为了得到信息所采取的手段依然是 blk_execute_rq,即仍然是以提交 request 的方式,在 blk_execute_rq 之后,实际上信息已经保存到了 rq 的各个成员里边,而这之后的代码就是把信息从 rq 的成员中转移到hdr 的成员中.这种情况就好比,我去翠宫饭店游泳,我花 900 块钱办了一张游泳卡,半年有效期的那种,总共可以游 30 次,于是每次我去游泳就得凭这张卡进入,等我出来的时候,工作人员会把卡还给我,而卡上有 30 个格子,每有一次工作人员会划掉一格.于是 hdr 这个变量的作用就相当于我这张卡,进来出去都要和它打交道,并且进来出去时的状态是不一样的.

那么基本上这个函数在做什么我们是很清楚了的,我们再来关注一些细节.首先结合 struct sg_io_hdr 这个伟大的结构体来看代码.

interface_id,必须得是大"S".表示 Scsi Generic.从历史渊源来说表征当年那个叫做 sg 的模块.而与之对应的是另一个叫做 pg 的模块(parallel port generic driver,并行端口通用驱动),也会有interface_id 这么一个变量,它的这个变量则被设置为"P".

dxfer_direction, 这个就表示数据传输方向.比如对于写命令这个变量可以取值为 SG DXFER TO DEV,对于读命令这个变量可以取值为 SG DXFER FROM DEV.

cmd_len 就不用说了,表征该 scsi 命令的长度.它必须小于等于 16.因为 scsi 命令最多就是 16 个字节.这就是为什么 237 行判断是否大于 16.(BLK_MAX_CDB 被定义为 16.)

dxfer_len 就是数据传输阶段到底会传输多少字节.max_hw_sectors 表示单个 request 最大能传 输多少个 sectors,这个是硬件限制.一个 sector 是 512 个字节,所以 244 行要左移 9 位.即乘上 512.

259 行,blk_get_request 基本上可以理解为申请一个 struct request 结构体.

然后 268 行,把 cmd 复制给 rq->cmd.而 cmd 只是刚才 239 行从 hdr->cmdp 中 copy 过来的. 需要注意的是 274 行这里设置了 rq->cmd_type 是 REQ_TYPE_BLOCK_PC,block 那边会按不 同的命令类型进行不同的处理.

283 行,iovec_count,它和 dxferp 是分不开的.如果 iovec_count 为 0,dxferp 表示用户空间内存地 址,如果 iovec_count 大于 0,那么 dxferp 实际指向了一个 scatter-gather 数组,这个数组中的每一 个成员是一个 sg_iovec_t 结构体变量.struct sg_iovec 定义于 include/scsi/sg.h:

76 typedef struct sg_iovec /* same structure as used by readv() Linux system */

/* call. It defines one scatter-gather element. */ 77 {

/* Starting address */ 78 void __user *iov_base; /* Length in bytes

80 } sg_iovec_t;

79

而 blk rq map user 和 blk rq map user iov 的作用是一样的,建立用户数据和 request 之间的 映射.如今几乎每个人都听说过 Linux 中所谓的零拷贝特性,而传说中神奇的零拷贝这一刻离 我们竟是如此之近.调用这两个函数的目的就是为了使用零拷贝技术.零拷贝的作用自不必说, 改善性能,提高效率,这与十七大倡导的科学发展观是吻合的.然而,这其中涉及的这潭水未免 太深了,我们就不去掺合了.

在执行完 blk execute rq 之后就简单了.

size tiov len;

resid 表示还剩下多少字节没有传输.

duration 表示从 scsi 命令被发送到完成之间的时间,单位是毫秒.

sbp 指向用于写 Scsi sense buffer 的 user memory.

sb_len_wr 表示实际写了多少个 bytes 到 sbp 指向的 user memory 中.命令如果成功了基本上就 不会写 sense buffer,这样的话 sb_len_wr 就是 0.

mx_sb_len 则表征能往 sbp 中写的最大的 size.人民大学东门外办假学生证的哥们儿都知 道,sb len wr<=mx sb len.

那么最后,我们实际上就可以大致了解了从应用层来讲是如何给 scsi 设备发送命令的.sg_inq 实际上触发的是 ioctl 的系统调用,经过几次辗转反侧,最终 sd_ioctl 会被调用.而 sd_ioctl 会调 用 scsi 核心层提供的函数,sg_io,最终走的路线依然是 blk_execute_rq,而关于这个函数最终如 何与 usb-storage 牵上手的,我们在 block 层那边对 scsi 命令进行分析时已经详细的介绍过了.