# Linux那些事儿

系列丛书

之

我是EHCI

」原文为blog.csdn.net/fudan\_abc 上的《linux 那些事儿之**我是**EHCI》,有闲情逸致的或者有批评建议的可以到上面做客,也可以email 到ilttv.cn@gmail.com

## 景

引子
接口体系3
套路 10
pci match 和 probe
data structure of ehci driver and device
2008 年的这一场雪

#### 引子

转眼之间,到了 2008 年,先祝大家新年快乐,希望新的一年里好运连连,工资猛涨。好久没有写了,一个原因在于,作为一个 PHD 学生,难免要做一些读 paper 写 paper 的琐事,另一个原因就是自己太懒了。大哥甲一如既往,坚持的写作,着实让人钦佩。此时此刻,我情不自禁,作诗一首,北飘奇男子,江南大丈夫。海上常常生明月,江湖就此一枝花。不服不行。

这里主要就 linux ehci host controller 这部分的代码,谈谈我自己理解。不当之处,请多指正。参考资料,ehci spec 和 linux-2.6.22.1 内核。我尽量少贴代码,把问题讨论清楚。

现在开说,要进行 usb 传输,得有一个 usb host controller, usb 主控制器。它与插入系统的 USB 设备进行相互操作,并负责处理 USB 设备与系统其它部分通信所必需的所有低层次细节。

一个 usb2.0 主控器如图所示




Figure 1-2. USB 2.0 Host Controller

usb 2.0 定义了低速(Is),全速(fs),高速(hs)传输。EHCI 仅仅支持高速传输,所以它必须还要有一个 companion HC,如(UHCI)来支持低速和全速设备,情况时这样的:

1), fs/ls 设备插入到 root hub port,会由 companion HC(uhci/ohci)发现并管理设备;

2),fs/ls 设备插入到 usb 2.0 hub(not root hub),那么由 ehci 通过 split transaction 和 transanction translation(tt)支持 fs/ls 设备。

比如,当一个 usb 设备插入 root hub port 时,先要做一件 routing 的事情。所有的 root hub port 默认是被 EHCI 占有的,所以,EHCI 和插入的 usb 设备通信,看是不是 hs 设备,如果是好说。如果不是,EHCI 就放弃这个 port 的占有权,让给 companion HC(uhci/ohci)去管理。

## 接口体系

EHCI 首先是一个 PCI 设备,我们可以 Ispci 一下看看。

00:1a:7 USB Controller: Intel Corporation USB2 EHCI Controller #1 (rev 03)

我们与外围硬件打交道,可以把数据用 in(out)指令传递给外围硬件,还可以把数据传输到 cpu 和外围硬件共享的内存里面去。这些都是计算机与硬件的接口。(参见 ldd3 第 9 章)

那么我们的程序如何与 EHCI 联系,交流呢? EHCI 定义了三个接口空间。如图




Figure 1-3. General Architecture of Enhanced Host Controller Interface

作为一个程序员,我们关心的是如何在代码中读/写这些地方的内容。概念性的东西肯定是 LDD3 写的最好,我就不赘述了。

1) pci configuration space. (Idd3 第 12 章)

由于 EHCI 是一个 PCI 设备,这里用于系统组件枚举和 PCI 的电源管理。

以 x86 为例,读取 PCI 总线套路是这样的。我们要读取 PCI 总线上地址为 add,长度为 4 个字节的内容。

outl(add, 0xcf8); \\ 先把add的out到地址为 0xcf8 的地方

value = inl(0xcfc); \\ 然后再读取 0xcfc的内容

网上找到了一段程序,大家可以试验一下。

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <sys/io.h>
```

#define IO\_PERMON2

3

#define RW\_DELAY 10000 /\*delay 100000 microseconds for reading and writin g I/O ports. \*/
#ifndef BOOL


```
typedef unsigned char BOOL;
 #endif
 #ifndef BYTE
 typedef unsigned char BYTE;
 #endif
 #ifndef DWORD
 typedef unsigned long DWORD;
 #endif
 #ifndef INT
 typedef unsigned int INT;
 #endif
 #ifndef ULONG
 typedef unsigned long ULONG;
 #endif
 #ifndef WORD
 typedef unsigned short WORD;
 #endif
□±/*
** Function: Write the value of the specified I/O port by giving the length and th
е
**
           starting address.
** Parameter: PortAddr: the port address
**
           PortVal: the value to set
**
           size : size = 1 for reading 1 byte, 2 for word, 4 for double words
** Return : 1 returned if success, or 0 returned
L*/
 BOOL SetPortVal(WORD PortAddr, DWORD PortVal, BYTE size)
BOOL Ret
               = 0;
   INT tmpRet = 0;
   ULONG numperm = 1;
   INT privilege = 0;
   assert(PortAddr>0);
   if(PortAddr <= 0x3ff)
₽₽
      tmpRet = ioperm((ULONG)PortAddr, numperm, IO_PERMON);
      privilege = IO_PORTS1;
   }
```

```
else if( PortAddr > 0x3ff)
<u>+</u>
    {
       tmpRet = iopI(IO_PERMON2);
       privilege = IO_PORTS2;
    }
    else
       return Ret;
    if(tmpRet<0)
\pm
       fprintf(stderr, "can't set the io port permission for setting!");
       return Ret;
    }
    else
₽₽ {
       switch(size)
中中
        {
中中
           case 1: /*write one byte to the port */
            outb(PortVal, PortAddr);
            break;
ĖΨ
          case 2: /*write one word to the port */
            outw(PortVal, PortAddr);
            break;
-+
           case 4: /*write double words to the port */
            outl(PortVal, PortAddr);
            break;
         default:
            Ret = 0;
            break;
       }
       usleep(RW_DELAY);
       Ret = 1;
    }
    if( privilege == IO_PORTS1 )
       ioperm((ULONG)PortAddr, numperm, IO_PERMOFF);
    else if(privilege == IO_PORTS2)
       iopl(IO_PERMOFF);
    return Ret;
⊟±/*
** Function : Read the value of the specified I/O port by giving the length and th
е
**
            starting address.
```

```
** Parameter: PortAddr: the port address
| * *
            PortVal: value from port
**
            size : size = 1 for reading 1 byte, 2 for word, 4 for double words
** Return : 1 returned if success, or 0 returned.
L*/
 BOOL GetPortVal(WORD PortAddr, DWORD * PortVal, BYTE size)
\Box + \{
    BOOL Ret
                 = 0;
    int tmpRet = 0;
    unsigned long numperm = 1;
    int privilege = 0;
    assert(PortAddr>0);
    assert(PortVal!=NULL);
    if(PortAddr <= 0x3ff)
□□ {
      tmpRet = ioperm((unsigned long)PortAddr, numperm, IO_PERMON);
      privilege = IO_PORTS1;
    }
    else if( PortAddr > 0x3ff)
□□ {
      tmpRet = iopI(IO_PERMON2);
      privilege = IO_PORTS2;
    }
    else
      return Ret;
    if(tmpRet<0)
ĖΦ
      fprintf(stderr, "can't set the io port permission for reading!");
      return Ret;
    }
    else
₽
      switch(size)
中中
        {
ĖΨ
           case 1: /*read one byte from the port */
            *PortVal = inb(PortAddr);
\pm
           case 2: /*read one word from the port */
            *PortVal = inw(PortAddr);
            break;
ĖΨ
           case 4: /*read double words from the port */
            *PortVal = inl(PortAddr);
            break:
         default:
```

```
Ret = 0;
            break;
       }
      usleep(RW_DELAY);
      Ret = 1;
    }
    if( privilege == IO_PORTS1 )
      ioperm( (unsigned long)PortAddr, numperm, IO_PERMOFF );
    else if( privilege == IO_PORTS2 )
      iopl(IO_PERMOFF);
      return Ret;
 int main (int argc, char * argv[])
= \pm \{
    WORD add_port = 0xcf8;
    WORD data_port = 0xcfc;
    DWORD addr = 0x80000000;
    DWORD port_value;
    BYTE size = 4;
    int input;
    printf("Please select the option number as follow: ");
    printf("1--bus 0:dev:0 fun:0 as address 0x80000000 ");
    printf("2--bus 0:dev:1 fun:0 as address 0x80000800");
    printf("3--input your own defined address value: ");
    scanf("%d",&input);
    switch(input)
Ė
    {
         case 1:
             addr=0x80000000;
             break:
         case 2:
             addr=0x80000800;
             break;
        case 3:
              printf("please input the 32 bits address in Hex format(such as 8000
7800): ");
             scanf ("%x", &addr);
    break;
        default:
             printf("input invalid option num, exit program. ");
             return -1;
    }
```

打印出来的内容与(1)用 Ispci-xxx 命令输出; (2)EHCI spec 2.1 章的内容对照一下。好了,现在问题是我们怎么知道 PCI 总线上 EHCI 的地址 add。Ispci 可以看到所有 PCI 设备的地址。首先,EHCI 不管有没有驱动,它这个 PCI 设备在 PCI 总线枚举时就被探测到了,这时候它就被分配了地址。每个 PCI 外设有一个总线号,一个设备号,一个功能号标识号。比如00:1a:7,00 总线号,1a 设备号,7 功能号。这些个号组成了独一无二的 ID。ID 和地址的转换关系是这样的:



我们只要 ID,就知道了外设的地址,然后就可以读写 PCI 寄存器的内容。另外可以看看 pci\_read(),pci\_write() \\arch\i386\pci\common.c 的内容,这样会有更深的理解。

#### 2) regster space.

这是基于内的 i/o 寄存器,就是 i/o 内存。这里包含了 Capability Registers 和 Operational Registers。我们可以读取/proc/iomem 看看 io 内存的分配情况。我们可以看到 ehci 的地址 是 fe226400-fe2267ff。 这 段 内 存 不 可 以 直 接 读 写 , 先 要 调 用 ioremap ( 或 是 ioremap\_nocache)影射成虚拟地址后再使用。

我写了一段程序。大家可以试验一下。

#include <asm/io.h>

```
static int hello_init(void)

Hello_init(void)

unsigned long port_value, mem_value;

void __iomem *add;

int i;

printk(KERN_ALERT "Hello, world ");

add = ioremap(0xfe226400, 0x400);

for(i = 0; i < 100; i++){
```

```
mem_value = ioread32(add+i*4);
    printk("%08X mem value is :%08X ", add+i*4, mem_value);
}
iounmap(add);
return 0;
```

以上是基于 Idd3 中那个最简单的模块 hello.ko 改的。主要是为了可以在内核空间运行。大家可以把打印出来的内容与 ehci spec 2.2 对照一下。

3) Schedule Interface Space.

这里就是普通的内存。我们直接就可以访问它。

### 套路

子曰:按套路出牌。的确,什么东西都有套路,泡妞有泡妞的套路,花前月下不如花钱日下。打麻将有打麻将的套路,少吃少碰少放炮,多摸多杠多发财。星际有星际的套路,linux 也有 linux 的套路。刘涛姐姐的故事再一次告诉我们,年龄不是问题,身高不是距离,有 cai 就行。

我们不妨看看 modprobe ehci-hcd 之后发生了什么事情。ehci-hcd 是一个驱动程序,不知您 记不记得我在 sysfs 中谈论过设备模型。有两个重要的链表挂在 bus 上,一个是设备 device 链表,一个是驱动 driver 链表。

每当我们向一根 bus 注册一个驱动 driver 时,套路是这样的:

driver\_register(struct device\_driver \* drv) -> bus\_add\_driver() -> driver\_attach() ->

bus\_for\_each\_dev(drv->bus, NULL, drv, \_\_driver\_attach);

bus\_for\_each\_dev 遍历该总线上所有的 device,执行一次\_\_driver\_attach(),看能不能将驱动关联(attach)到某个设备上去。

\_\_driver\_attach()

->driver\_probe\_device()

->drv->bus->match(dev, drv), // 调用 bus 的 match 函数, 看 device 和 driver 匹不匹配。如果匹配上,

继续执行 really\_probe()。

->really\_probe()

->driver->probe()。(如果 bus->probe 非空,则调用 bus->probe)

而每当我们向一根 bus 添加一个硬件时时,套路是这样的: device\_add()

\\device\_add 中有很多操作kobject,注册sysfs,形成硬件hiberarchy结构的代码。如果您忘记了,先回头去参考参考"我是 sysfs"

->bus\_attach\_device() -> device\_attach() ->bus\_for\_each\_drv()

bus\_for\_each\_drv 与 bus\_for\_each\_dev 类似,遍历该总线上所有的 driver,执行一次 \_\_device\_attach(),看能不能将设备关联(attach)到某个已登记的驱动上去。

\_\_device\_attach()

->driver\_probe\_device() //后面与上面一样

```
总结一些,一句话,注册一个某个 bus 的驱动就是先把驱动自己链入到 bus 驱动链表中去,
在从 bus 的设备链表中一一寻找,看有没有自己可以关联上的设备。找到就 probe,再把二
者 bind 起来。反之,添加设备道理也是一样的。
好吧,我们还是看看 modprobe ehci-hcd 后的事情。一切从此开始,
module_init(ehci_hcd_init);
我们把不必要的预编译代码去掉后, ehci_hcd_init 如下:
 static int __init ehci_hcd_init(void)
-+{
 int retval = 0;
  pr debug("%s: block sizes: qh %Zd qtd %Zd itd %Zd sitd %Zd ",
  hcd name,
  sizeof(struct ehci_qh), sizeof(struct ehci_qtd),
  sizeof(struct ehci_itd), sizeof(struct ehci_sitd));
  retval = pci_register_driver(&PCI_DRIVER);
\Rightarrow if (retval < 0) {
      return retval;
\Rightarrow if (retval < 0) {
     platform driver unregister(&PLATFORM DRIVER);
     pci_unregister_driver(&PCI_DRIVER);
     return retval;
PCI_DRIVER 是一个宏, #define PCI_DRIVER ehci_pci_driver。
static struct pci_driver ehci_pci_driver = {
              (char *) hcd_name,
   .name =
   .id_table = pci_ids,
   .probe = usb_hcd_pci_probe,
   .remove = usb_hcd_pci_remove,
 #ifdef CONFIG PM
   .suspend = usb_hcd_pci_suspend,
   .resume = usb_hcd_pci_resume,
 #endif
   .shutdown = usb_hcd_pci_shutdown,
<sup>L</sup>};
ehci_hcd_init 很简单就是调用了 pci_register_driver(), 就是__pci_register_driver()。
 int __pci_register_driver(struct pci_driver *drv, struct module *owner,
        const char *mod name)
```

```
= + \{
    int error;
/* initialize common driver fields */
    dry->driver.name = dry->name:
    dry->driver.bus = &pci bus type;
    drv->driver.owner = owner;
    drv->driver.mod_name = mod_name;
    drv->driver.kobj.ktype = &pci_driver_kobj_type;
    spin_lock_init(&drv->dynids.lock);
    INIT_LIST_HEAD(&drv->dynids.list);
/* register with core */
    error = driver_register(&drv->driver);
    if (error)
      return error;
    error = pci_create_newid_file(drv);
    if (error)
      driver_unregister(&drv->driver);
    return error;
driver_register(struct device_driver * drv)就是前面讲过了,就是 linux 的套路。那我们看看 pci
总线的 match, probe 函数是什么样的吧。
```

### pci match 和 probe

```
pci_bus_type 定义如下,
Estruct bus_type pci_bus_type = {
    .name
              = "pci",
    .match
              = pci_bus_match,
   .uevent
              = pci_uevent,
              = pci_device_probe,
    .probe
   .remove
               = pci_device_remove,
   .suspend = pci_device_suspend,
   .suspend_late = pci_device_suspend_late,
    .resume_early = pci_device_resume_early,
    .resume
               = pci_device_resume,
    .shutdown = pci_device_shutdown,
    .dev_attrs = pci_dev_attrs,
```

```
static int pci_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
-+
   struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
   struct pci_driver *pci_drv = to_pci_driver(drv);
   const struct pci_device_id *found_id;
   found_id = pci_match_device(pci_drv, pci_dev);
   if (found_id)
     return 1;
   return 0;
总的来说,判断一个设备和驱动是否匹配,是看设备的描述符是否和驱动所支持的一样。
pci match device() 分别在 driver->dynid, driver->id table 这两个列表(由一系列的
pci_device_id 构成)里面查找。找到则返回这个设备的 pci_device_id。(不妨比较一下
pci_bus_type->match 和 usb_bus_type->match)
≡ struct pci device id {
== _u32 vendor, device; /* Vendor and device ID or PCI_ANY_ID*/
ĖΦ
     __u32 subvendor, subdevice; /* Subsystem ID's or PCI_ANY_ID */
Ė
     __u32 class, class_mask; /* (class, subclass, prog-if) triplet */
kernel_ulong_t driver_data; /* Data private to the driver */
L<sub>}</sub>;
注意, pci device id->driver data 指向了每个 pci 设备驱动所特有的数据结构, 比如 ehci 来
说: .driver_data = (unsigned long) &ehci_pci_hc_driver。
另外就是,
 static int pci device probe(struct device * dev)
-+{
   int error = 0;
   struct pci_driver *drv;
   struct pci_dev *pci_dev;
   drv = to pci driver(dev->driver);
   pci_dev = to_pci_dev(dev);
   pci_dev_get(pci_dev);
   error = __pci_device_probe(drv, pci_dev);
   if (error)
     pci_dev_put(pci_dev);
   return error;
```

pci\_device\_probe() ---> \_\_pci\_device\_probe() ---> pci\_call\_probe() ---> ( pci\_driver->probe() ) 而 ehci\_pci\_driver->probe = usb\_hcd\_pci\_probe()。像 pci\_device\_probe 的外包函数,就是一种面向对象的设计。不管怎样,经历了千辛万苦,咱终于绕到 usb 了。

#### data structure of ehci driver and device

阿扁"辞职"了,kde4发布了,更让我激动的是,英雄志过两天又有更新了,这部连载长达8年的小说,终于要进入精彩的大结局。卢云的命运究竟如何?观海云远,四个性格理念完全不同的人,谁是好,谁是坏,谁是对,谁是错?何谓正道?

接着上回说,usb\_hcd\_pci\_probe 这个函数在"我是 UHCI"中也有讨论,不过我想按照我的思路写下去。

```
E± 46 /**
    47 * usb_hcd_pci_probe - initialize PCI-based HCDs
    48 * @dev: USB Host Controller being probed
    49 * @id: pci hotplug id connecting controller to HCD framework
    50 * Context: !in interrupt()
    51 *
    52 * Allocates basic PCI resources for this USB host controller, and
    53 * then invokes the start() method for the HCD associated with it
    54 * through the hotplug entry's driver_data.
    55 *
    56 * Store this function in the HCD's struct pci_driver as probe().
    58 int usb_hcd_pci_probe (struct pci_dev *dev, const struct pci_device_id *id)
60
            struct hc_driver
                               *driver;
    61
            struct usb hcd
                               *hcd:
                           retval;
    62
            int
    63
    64
            if (usb_disabled())
                 return -ENODEV;
    65
    66
    67
            if (!id || !(driver = (struct hc_driver *) id->driver_data))
                 return -EINVAL;
    68
    69
    70
            if (pci enable device (dev) < 0)
    71
                 return -ENODEV;
    72
            dev->current_state = PCI_D0;
    73
            dev->dev.power_state = PMSG_ON;
    74
中 75
              if (!dev->irq) {
    76
                dev_err (&dev->dev,
    77
                      "Found HC with no IRQ. Check BIOS/PCI %s setup!",
    78
                     pci_name(dev));
    79
                retval = -ENODEV;
```

```
80
                 goto err1;
    81
            }
    82
    83
            hcd = usb_create_hcd (driver, &dev->dev, pci_name(dev));
中中
      84
              if (!hcd) {
    85
                 retval = -ENOMEM;
    86
                 goto err1;
    87
            }
    88
ĒΦ
     89
              if (driver->flags & HCD_MEMORY) {
                                                       // EHCI, OHCI
    90
                 hcd->rsrc_start = pci_resource_start (dev, 0);
    91
                 hcd->rsrc_len = pci_resource_len (dev, 0);
    92
                 if (!request_mem_region (hcd->rsrc_start, hcd->rsrc_len,
单 93
                            driver->description)) {
    94
                     dev_dbg (&dev->dev, "controller already in use ");
    95
                     retval = -EBUSY;
    96
                     goto err2;
    97
                hcd->regs = ioremap_nocache (hcd->rsrc_start, hcd->rsrc_len);
    98
фф 99
                   if (hcd->regs == NULL) {
    100
                      dev_dbg (&dev->dev, "error mapping memory ");
    101
                      retval = -EFAULT;
    102
                      goto err3;
    103
                 }
    104
□ 105
               } else {
                                        // UHCI
    106
                       region;
                 int
    107
□ 108
                   for (region = 0; region < PCI_ROM_RESOURCE; region++) {
    109
                      if (!(pci_resource_flags (dev, region) &
                               IORESOURCE_IO))
    110
    111
                           continue:
    112
    113
                      hcd->rsrc_start = pci_resource_start (dev, region);
    114
                      hcd->rsrc_len = pci_resource_len (dev, region);
                      if (request_region (hcd->rsrc_start, hcd->rsrc_len,
    115
    116
                               driver->description))
    117
                           break;
    118
                 }
坤 119
                   if (region == PCI_ROM_RESOURCE) {
    120
                      dev_dbg (&dev->dev, "no i/o regions available ");
                      retval = -EBUSY;
    121
    122
                      goto err1;
    123
                 }
```

```
124
           }
   125
   126
           pci_set_master (dev);
   127
   128
           retval = usb_add_hcd (hcd, dev->irq, IRQF_SHARED);
   129
           if (retval != 0)
               goto err4;
   130
   131
           return retval;
   132
   133 err4:
□ 134
             if (driver->flags & HCD MEMORY) {
   135
               iounmap (hcd->regs);
   136 err3:
   137
               release_mem_region (hcd->rsrc_start, hcd->rsrc_len);
   138
           } else
   139
               release_region (hcd->rsrc_start, hcd->rsrc_len);
   140 err2:
   141
           usb_put_hcd (hcd);
   142 err1:
   143
           pci_disable_device (dev);
   144
           dev_err (&dev->dev, "init %s fail, %d ", pci_name(dev), retval);
   145
           return retval;
   146 }
64 行, usb_disabled()判断内核有没有开启支持 usb, 要是这都不支持, 一切都免谈。
70 行,pci_enable_device()这是对 ehci 三类接口中的 pci configuration space 进行操作,设置
其中某个寄存器的值, 使设备处于工作状态。调用 pci_read_config_word()和
pci_write_config_word 来读写 pci 配置空间的寄存器。pci_enable_device ->
pci_enable_device_bars -> do_pci_enable_device ... 原理不难,只要对照 spec 可以看懂。
72,73 是电源管理的内容。75 判断设备的中断号是否为空。
83, usb_create_hcd() 创建一个 usb_hcd 机构体。
E ± 1480 /**
   1481 * usb_create_hcd - create and initialize an HCD structure
   1482 * @driver: HC driver that will use this hcd
   1483 * @dev: device for this HC, stored in hcd->self.controller
   1484 * @bus name: value to store in hcd->self.bus name
   1485 * Context: !in_interrupt()
   1486 *
   1487 * Allocate a struct usb_hcd, with extra space at the end for the
   1488 * HC driver's private data. Initialize the generic members of the
   1489 * hcd structure.
   1490 *
   1491 * If memory is unavailable, returns NULL.
```

```
L 1492 */
   1493 struct usb_hcd *usb_create_hcd (const struct hc_driver *driver,
   1494
                 struct device *dev, char *bus_name)
1496
            struct usb_hcd *hcd;
   1497
   1498
            hcd = kzalloc(sizeof(*hcd) + driver->hcd_priv_size, GFP_KERNEL);
坤 1499
              if (!hcd) {
   1500
                 dev_dbg (dev, "hcd alloc failed ");
   1501
                 return NULL;
l 1502
             }
   1503
             dev_set_drvdata(dev, hcd);
  1504
             kref_init(&hcd->kref);
   1505
   1506
            usb_bus_init(&hcd->self);
   1507
            hcd->self.controller = dev;
            hcd->self.bus name = bus name;
   1508
   1509
            hcd->self.uses dma = (dev->dma mask != NULL);
   1510
   1511
            init_timer(&hcd->rh_timer);
   1512
            hcd->rh_timer.function = rh_timer_func;
   1513
             hcd->rh_timer.data = (unsigned long) hcd;
   1514 #ifdef CONFIG PM
   1515
             INIT_WORK(&hcd->wakeup_work, hcd_resume_work);
   1516 #endif
   1517
   1518
            hcd->driver = driver;
   1519
            hcd->product_desc = (driver->product_desc) ? driver->product_desc :
   1520
                      "USB Host Controller";
   1521
   1522
             return hcd;
   1523 }
```

一下子出现了很多数据结构,现在有必要捋一捋它们之间的关系。

#### (1)描述驱动的数据结构

ehci 主控器的驱动程序需要包括些什么东西?站在 pci 总线的角度来说,ehci 是一个 pci 的设备,驱动程序里面必须提供操作 ehci 设备,比如开启(start),关闭(stop),重启(reset),中断的函数。另外,站在 usb 控制器的角度来说,驱动程序里面还要与底层 usb 系统交互的函数,如插入\删除 urb(rb\_enqueue, urb\_dequeue)。

```
pci_driver ehci_pci_driver{
```

```
.id_table = pci_ids,
                           ----->driver_data = (unsigned long) &ehci_pci_hc_driver,
      .probe = usb hcd pci probe
}
hc_driver ehci_pci_hc_driver{
   .hcd priv size = sizeof(struct ehci hcd),
   .irq = ehci irq,
    .reset = ehci_pci_setup,
   .start = ehci_run,
   .stop = ehci_stop,
   .shutdown = ehci_shutdown,
   .urb_enqueue = ehci_urb_enqueue,
   .urb_dequeue = ehci_urb_dequeue,
(2)描述设备的数据结构
usb_hcd{
    ......
    usb_bus .self
    .hcd priv = ehci hcd
}
usb_hcd 交大人甲有过论述:
linux 那些事儿 之 戏说 USB(28)设备的生命线 (七)
http://blog.csdn.net/fudan_abc/archive/2007/10/18/1831459.aspx
```

usb\_hcd 注释上说 USB Host Controller Driver,但我更愿意认为它是一个描述一个 usb 主控制器设备的数据结构。usb\_hcd 描述了 usb 主控制器共有的属性,usb\_hcd.hcd\_priv 指向了特定的主控制器数据结构,它描述各自特有的属性。对 ehci,是 ehci\_hcd,对 uhci,是 uhci\_hcd。 usb\_hcd 的成员 usb\_bus self 是 HCD bus-glue layer,usb 主控器与总线之间粘合剂。 这样,1498 就好理解了。1506 行 usb\_bus\_init 初始化 usb\_hcd.self。 1511-1513 初始化 root harbor 计时器。然后就有返回到 usb hcd pci probe()


#### 2008年的这一场雪

2008年的这一场雪,比以往时候来的要大一些。以前是买不到票,这次有票也走不了了。 此时此刻,多少兄弟姐妹被困在路上,饥寒交迫,多少城市停电停水,物价飞涨。我真是忍 不住破口大骂,好一个和谐盛世!虽说是天灾,但岂无人祸?直接原因是那该死的冻雨。但 我认为罪魁乃是三峡工程,以及所谓南水北调。 祝愿那些困在铁路,公路上的人们早日回家团圆,大家过个好年。

还是先看看股市,有消息称,"导致大盘暴跌的原因是因为大面积的降雪,导致大量的股民 滞留车站,机场.无法进入股市抄底, 待在家中人员又因大面积的停电而无法上网操作, 导致 了今天的大资金无法介入, 请大家不要恐慌。据不完全统计有60%的基金操盘手被困在机场 吃方便面。"

闲话少讲, 先补上一张图,





#### Device and Driver data structures

我们接着 usb\_hcd\_pci\_probe()往下走, 89 - 108 行, 是为 EHCI 申请 io 内存, 92 行 request\_mem\_region()申请,98 行做一次 mapping,在 EHCI(1)中曾经提到过,EHCI 的接口 有3种,第一种是PCI配置寄存器,第二种是io内存,第三种就是普通的内存。这里先把

```
EHCI 的 io 内存登记,再做一次 ioremap 映射成虚拟地址。
接下来 126 pci set master() 见 UHCI 4
http://blog.csdn.net/fudan_abc/archive/2007/10/04/1811451.aspx
128 行进入了 usb add hcd()
  1548 /**
  1549 * usb_add_hcd - finish generic HCD structure initialization and register
 1550 * @hcd: the usb hcd structure to initialize
 1551 * @irqnum: Interrupt line to allocate
 1552 * @irqflags: Interrupt type flags
  1553 *
  1554 * Finish the remaining parts of generic HCD initialization: allocate the
  1555 * buffers of consistent memory, register the bus, request the IRQ line,
  1556 * and call the driver's reset() and start() routines.
  1557 */
  1558 int usb_add_hcd(struct usb_hcd *hcd,
  1559
                 unsigned int irqnum, unsigned long irqflags)
  1560 {
  1561
             int retval;
  1562
             struct usb_device *rhdev;
  1563
             dev_info(hcd->self.controller, "%s\n", hcd->product_desc);
  1564
  1565
  1566
             set bit(HCD FLAG HW ACCESSIBLE, &hcd->flags);
  1567
             /* HC is in reset state, but accessible. Now do the one-time init,
  1568
             * bottom up so that hcds can customize the root hubs before khubd
  1569
  1570
             * starts talking to them. (Note, bus id is assigned early too.)
             */
  1571
  1572
             if ((retval = hcd_buffer_create(hcd)) != 0) {
  1573
                 dev dbg(hcd->self.controller, "pool alloc failed\n");
  1574
                 return retval;
  1575
             }
  1576
  1577
             if ((retval = usb_register_bus(&hcd->self)) < 0)
  1578
                  goto err_register_bus;
  1579
  1580
             if ((rhdev = usb_alloc_dev(NULL, &hcd->self, 0)) == NULL) {
  1581
                  dev_err(hcd->self.controller, "unable to allocate root hub\n");
  1582
                 retval = -ENOMEM;
  1583
                 goto err_allocate_root_hub;
  1584
  1585
             rhdev->speed = (hcd->driver->flags & HCD_USB2) ? USB_SPEED_HIGH :
                      USB SPEED FULL;
  1586
  1587
             hcd->self.root hub = rhdev;
```

```
1588
             /* wakeup flag init defaults to "everything works" for root hubs,
  1589
  1590
              * but drivers can override it in reset() if needed, along with
  1591
              * recording the overall controller's system wakeup capability.
  1592
              */
  1593
             device_init_wakeup(&rhdev->dev, 1);
  1594
  1595
             /* "reset" is misnamed; its role is now one-time init. the controller
  1596
              * should already have been reset (and boot firmware kicked off etc).
  1597
  1598
             if (hcd->driver->reset && (retval = hcd->driver->reset(hcd)) < 0) {
  1599
                  dev_err(hcd->self.controller, "can't setup\n");
  1600
                  goto err_hcd_driver_setup;
  1601
             }
  1602
  1603
             /* NOTE: root hub and controller capabilities may not be the same */
  1604
             if (device_can_wakeup(hcd->self.controller)
  1605
                       && device can wakeup(&hcd->self.root hub->dev))
  1606
                  dev_dbg(hcd->self.controller, "supports USB remote wakeup\n");
  1607
  1608
             /* enable irgs just before we start the controller */
  1609
             if (hcd->driver->irq) {
  1610
                  snprintf(hcd->irg descr, sizeof(hcd->irg descr), "%s:usb%d",
  1611
                           hcd->driver->description, hcd->self.busnum);
  1612
                  if ((retval = request_irq(irqnum, &usb_hcd_irq, irqflags,
  1613
                            hcd > irq_descr, hcd) != 0) {
  1614
                       dev_err(hcd->self.controller,
  1615
                                 "request interrupt %d failed\n", irqnum);
  1616
                       goto err_request_irq;
  1617
 1618
                 hcd->irq = irqnum;
  1619
                  dev_info(hcd->self.controller, "irq %d, %s 0x%08llx\n", irqnum,
  1620
                            (hcd->driver->flags & HCD_MEMORY)?
  1621
                                 "io mem": "io base",
  1622
                                 (unsigned long long)hcd->rsrc_start);
  1623
             } else {
  1624
                  hcd > irq = -1;
  1625
                  if (hcd->rsrc start)
               1626
                                                 dev_info(hcd->self.controller,
                                                                                             "%s
0x%08llx\n", 1627
                                            (hcd->driver->flags & HCD_MEMORY)?
  1628
                                 "io mem": "io base",
  1629
                                 (unsigned long long)hcd->rsrc_start);
  1630
             }
```

```
1631
  1632
            if ((retval = hcd -> driver -> start(hcd)) < 0) {
  1633
                dev_err(hcd->self.controller, "startup error %d\n", retval);
  1634
                goto err hcd driver start;
  1635
            }
  1636
  1637
            /* starting here, usbcore will pay attention to this root hub */
  1638
            rhdev->bus_mA = min(500u, hcd->power_budget);
  1639
            if ((retval = register root hub(hcd)) != 0)
  1640
                goto err_register_root_hub;
  1641
  1642
            if (hcd->uses_new_polling && hcd->poll_rh)
  1643
                usb_hcd_poll_rh_status(hcd);
  1644
            return retval;
  1645
  1646 err_register_root_hub:
  1647
            hcd->driver->stop(hcd);
  1648 err hcd driver start:
  1649
            if (hcd->irq>=0)
  1650
                free_irq(irqnum, hcd);
  1651 err_request_irq:
  1652 err_hcd_driver_setup:
  1653
            hcd->self.root hub = NULL;
  1654
            usb_put_dev(rhdev);
  1655 err_allocate_root_hub:
  1656
            usb_deregister_bus(&hcd->self);
  1657 err_register_bus:
  1658
            hcd_buffer_destroy(hcd);
  1659
            return retval;
  1660 }
1572 行 hcd_buffer_create()见 UHCI 5
http://blog.csdn.net/fudan_abc/archive/2007/10/10/1818462.aspx.
简单总结一下,创建, 摧毁 buffur: hcd_buffer_create() / hcd_buffer_destroy(),创建之后,从
池子里索取或者把索取的释放回去,usb_buffer_alloc()/usb_buffer_free()。
1577 行 usb register bus 见 UHCI 6
http://blog.csdn.net/fudan_abc/archive/2007/10/13/1823287.aspx.
简单来说,把自己连入到全局变量 usb_bus_list 中,并调用 class_device_create 往 sysfs 新加
入一个 class。
1580 行 usb_alloc_dev(), UHCI 7
http://blog.csdn.net/fudan_abc/archive/2007/10/16/1827449.aspx.
1598 行之前, 都和 UHCI 没有什么分别, hcd->driver->reset 指向的是,
ehci_pci_hc_driver.ehci_pci_setup()
```