



SALEAGLE® ADC 模数转换用户指南

1 术语/缩略词

ADC	: Analog-to-Digital Converter	模拟数字转换器
GPIO	: General Purpose Input Output	通用输入/输出
SAR	: Successive Approximation Register	逐次逼近

2 关于本手册

安路 EAGLE ADC 使用说明手册介绍了 EAGLE 系列芯片 ADC 的使用方法。

本手册适用软件版本：TD4.2.213。

3 ADC 模块

EAGLE 系列芯片中内嵌有 1 个 8 通道 SAR 型 ADC 模块。8 个通道输入和用户 IO 复用，当用户不需要 ADC 时可以当作普通用户 IO 使用，复用 IO 设置相互独立，未使用的 ADC 通道管脚可以作为普通 IO 使用。当使用 ADC 时，相关 BANK 的 VCCIO 电压应不低于 ADC 模拟电源电压。




图 1 ADC 模块

表 1 ADC 模块端口

内部端口名	端口方向	位宽/bit	说明
clk	input	1	ADC 工作时钟，fmax=16Mhz
pd	input	1	ADC 低功耗掉电模式
s	input	3	ADC 通道选择信号输入
soc	input	1	采样使能信号输入，高有效
eoc	output	1	ADC 转换完成输出，高有效
dout	output	12	对应通道 ADC 转换结果




图 2 EAGLE ADC 采样控制时序

4 ADC 性能

表 2 ADC 性能

参数	性能
工作电压	3.3V 模拟电源 (VDDA) 和 3.3V 数字电源 (VDDD)
最高采样速率	1Mhz
通道数	8
采样范围	$0.1 \times VREF \sim 0.9 \times VREF$
动态性能	$>50\text{dB SFDR}$ $>45\text{dB SINAD}$
线性度性能	$INL < 1 \text{ LSB}, DNL < 1 \text{ LSB}$ (8bits 精度)
最高时钟频率	16Mhz
ADC 参考电压 VREF	$0.5 \sim 1.0 \times VDDA$
ADC 输出数字位宽	12bit
ADC 有效精度	8bit
线性度性能	$INL < 1 \text{ LSB}, DNL < 1 \text{ LSB}$ (8bits 精度)

1. ADC 的精度和参考电压关系非常紧密，需要板上提供非常准确和干净的 VREF 参考电压，精度控制在 $VDDA \pm 0.2\%$ 以内。
2. VREF 可以接受的范围是 $0.5 \times VDDA \sim 1.0 \times VDDA$ ，由于输入信号范围也是由 VREF 决定，为了得到更大的输入信号范围，建议 VREF 设成 $1.0 \times VDDA$ 。
3. 在用 ADC 的时候，尽量避免使用 ADC IO 相同 BANK 的数字 IO 以减小噪声。

4.1 ADC 模块说明

```

module EG_PHY_ADC(clk, pd, s, soc, eoc, dout);

    input    clk;           // clock
    input    pd;           // power Down signal.
    input    [2:0] s;       // channel Select Signal.
    input    soc;          // start of Conversion.
    output    eoc;         // end of Conversion.
    output    [11:0] dout; // AD conversion results

    parameter CH0 = "DISABLE" ;
    parameter CH1 = "DISABLE" ;
    parameter CH2 = "DISABLE" ;
    parameter CH3 = "DISABLE" ;
    parameter CH4 = "DISABLE" ;
    parameter CH5 = "DISABLE" ;
    parameter CH6 = "DISABLE" ;
    parameter CH7 = "DISABLE" ;
    parameter VREF = "DISABLE" ;

endmodule

```

表 3 参数描述

Attribute	Allowed Values	Default	Descriptions
VREF	"DISABLE" "ENABLE"	"DISABLE"	ADC 参考电压使能
CH0	"DISABLE" "ENABLE"	"DISABLE"	通道 0 使能
CH1	"DISABLE" "ENABLE"	"DISABLE"	通道 1 使能
CH2	"DISABLE" "ENABLE"	"DISABLE"	通道 2 使能
CH3	"DISABLE" "ENABLE"	"DISABLE"	通道 3 使能
CH4	"DISABLE" "ENABLE"	"DISABLE"	通道 4 使能
CH5	"DISABLE" "ENABLE"	"DISABLE"	通道 5 使能
CH6	"DISABLE" "ENABLE"	"DISABLE"	通道 6 使能
CH7	"DISABLE" "ENABLE"	"DISABLE"	通道 7 使能

表 4 ADC 端口说明

端口名	类型	描述
clk	input	fmax=16Mhz
pd	input	power_down, 1' b0 正常工作
s	input	通道选择

soc	input	开始转换标志
eoc	output	结束转换标志
dout	output	12bit 的 ADC 输出结果

用户可自身需要选择需要采样的通道，通过 IP generate 的方法使用 ADC 模块，如错误!未找到引用源。所示。




图 3 ADC 模块使用

5 注意事项

建议 SOC 采样间隔要小于 10us，即采样频率不要低于 100Khz；若需要大间隔的采样，需要在 SOC 到来 5 个时钟周期前拉高一下 PD 脚之后再进行采样。

版本信息

日期	版本	修订记录
2018/7/19	1.0	初版建立
2018/9/13	1.1	文档格式调整
2019/7/29	1.2	1、修改了当使用 ADC 通道时，相关 BANK 的 VCCIO 电压应不低于 ADC 模拟电源电压； 2、修改了表 2 ADC 性能相关的参数
2019/8/5	1.3	更新文档页面页脚

版权所有©2021 上海安路信息科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除安路科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，安路科技概不承担任何法律或非法律责任。安路科技对安路科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。安路科技对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，安路科技保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。安路科技不承诺对这些文档进行适时的更新。