

GUIA TÉCNICO GERAL

1_ GENERALIDADES

1.8 TRAVAGEM

1.8.1 : Tubo rígido dos travões

Fixação:

- Não deve ser fixado nenhum componente num tubo de travão.
- A distância entre dois agramos deve ser de 500 mm (medidos ao longo do tubo).
- Num agrafo, a distância entre dois tubos de travão deve ser de 10 mm no mínimo.

Proteção:

- Os tubos não devem ser expostos a uma temperatura máxima de ponta superior a 120°.
- Os tubos devem ser protegidos de toda e qualquer fuga de fluido da bateria.
- Em zona de gravilha, prever bainhas de proteção aderentes aos tubos (espessura = 1 mm) com início pelo menos a 10 mm antes e depois de uma curva.
- Deve prever-se um passa-fio ou bainha de proteção para cada passagem através de chapa.

Implantação:

- Respeitar um comprimento mínimo em linha reta de 10 mm entre 2 raios.
- A curvatura dos tubos deve estar compreendida entre 10° e 180°.

Montagem/Pós-venda:

- O ambiente do bloco ABS e da bomba central deve respeitar as regras de acessibilidade para chaves de parafusos (volume da ferramenta + folga de 5 mm).
- Cada uma das ligações deve estar acessível e visível na sua fase de montagem: é proibido efetuar ligações “às cegas”.
- Todos os tubos e junções devem ser identificáveis para uma instalação correta.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 14 de dezembro de 2015 - índice - -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

1.8.2 Depósito do fluido dos travões

O controlo visual dos níveis mínimo e máximo, assim como o enchimento do depósito, devem ser possíveis de efetuar com facilidade.

1.8.3 Cabo do travão de mão

Proteção:

Ambiente térmico dos cabos: respeitar uma temperatura máxima de 80° C.

Implantação:

- O diâmetro exterior da bainha é, no mínimo, de 13 mm em todo o cabo.
- É proibido todo e qualquer contacto estático.
- Sem guia ou bainha de proteção, são proibidos os contactos com todo e qualquer elemento da carroçaria.
- O percurso do cabo deve ser compatível com as oscilações durante a montagem e em funcionamento.
- O comprimento dos cabos deve ser compatível com as “rodas pendentes”: assegurar o bom funcionamento em todas as posições por meio de validação em maqueta física.
- Não deve ser possível a intrusão de objetos no percurso do tubo (exemplo: ramo numa laçada).
- Não deve ser possível que os cabos prendam um elemento da linha de escape, do sistema de travagem nem um elemento do circuito de combustível, mesmo que se quebrem e fiquem suspensos.
- Os percursos dos cabos devem ser o mais simétricos possível, o que se traduz em distâncias entre comprimentos inferiores a 10%, nas zonas curvas entre os cabos à esquerda e à direita.
- Os raios das curvaturas não devem, em caso algum, ser inferiores a 150 mm.

Montagem/Pós-venda:

- Não esquecer a instalação dos agramos dos cabos do travão de mão de série após a transformação.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 14 de dezembro de 2015 - índice - -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -