

## 6\_TRANSFORMAÇÕES MECÂNICAS

### 6.6. TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO RETRÁTIL

#### 6.6.1. TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO MANUAL:

As versões cabina-plataforma e chassis-cabina, específicas para as autocaravanas, podem receber um travão de estacionamento retrátil. O critério é **FMPBK**.

É possível substituir o travão de estacionamento por um modelo retrátil em todos os veículos. A referência do travão de estacionamento retrátil a ser encomendado na rede RENAULT é **363127572R**.

Também é obrigatório substituir o cabo primário aquando desta substituição.



|    |                          |    |                                  |
|----|--------------------------|----|----------------------------------|
| 1: | Travão de estacionamento | 2: | Cabo primário (sob a carroçaria) |
|----|--------------------------|----|----------------------------------|

Funcionamento do travão de estacionamento retrátil:

- Para engatar: puxe a alavanca para cima e, a seguir, solte-a; a mesma volta para a posição horizontal.
- Para desengatar: com o botão de pressão premido, puxe a alavanca para cima e, a seguir, volte a colocá-la na posição horizontal.

**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em xx/xx/xxxx - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C