



PINTURA: PRECAUÇÕES NA REPARAÇÃO



Atenção, um ou vários avisos encontram-se presentes neste método



- Todas as operações de pintura devem ser efetuadas num local reservado para o efeito (por exemplo, estufas).

As estufas de pintura devem respeitar as normas em vigor (velocidade do ar igual ou superior a 0,40 m/s, nenhuma medida inferior a 0,30 m/s).

A manutenção e a verificação periódica das instalações são uma garantia de segurança e de qualidade.



AVISO

É obrigatório utilizar equipamento de proteção individual (luvas, óculos de proteção e máscara de proteção das vias respiratórias).

Ao secar com um aparelho de infravermelhos, é obrigatório observar:

- a distância, o tempo e a temperatura indicados na ficha técnica do produto. Utilizar um termómetro remoto, referência 77 11 237 210.
- as instruções de utilização e segurança do fabricante do aparelho de infravermelhos.

No que diz respeito ao equipamento, tal como para a pintura, pode encontrar todo o equipamento de segurança (máscaras, cartuchos de filtro, luvas, óculos de proteção, fatos de trabalho, etc.) junto do seu fornecedor IXELL.

1 TRABALHOS DO TRANSFORMADOR EM VEÍCULOS ELÉTRICOS

- Temperatura da estufa (T):
 - se (T) for inferior ou igual a 60 °C, o veículo pode entrar na estufa
 - se (T) for superior a 60 °C, a bateria de tração deve ser retirada antes de entrar na estufa
 - se o núcleo da bateria de tração atingir 60 °C, existe degradação da bateria de tração
 - o tempo máximo de exposição da bateria de tração a 60 °C é de 35 minutos.

2 TRABALHOS DO TRANSFORMADOR EM VEÍCULOS GNV/GNV

- Temperatura da cabina (T):
 - se (T) for inferior ou igual a 65 °C, o veículo GNC pode entrar na estufa sem esvaziar o depósito
 - se (T) estiver entre 65 °C e 80 °C, pode entrar na estufa, mas o reservatório deve ser esvaziado,
 - se (T) for superior a 80 °C: um veículo GNC não pode entrar na estufa sem que o depósito seja esvaziado e retirado.

3 TRABALHOS DO TRANSFORMADOR EM VEÍCULOS GPL

- Entrada na estufa de pintura
 - Por precaução, quando o veículo for para uma estufa de pintura, retire o depósito ou queime e desgasifique utilizando um queimador e, em seguida, inertize por equilibragem com azoto.
 - Se for necessário utilizar qualquer equipamento (lâmpadas de infravermelhos, etc.) para secar massa, primário ou pintura perto do reservatório de GPL, por exemplo durante uma operação de retoque, é obrigatório queimar e desgasificar o reservatório de GPL e, em seguida, inertizar por azoto.



NOTA

Nota:

É admissível deixar o reservatório em posição ao trabalhar em menos de 50 °C, desde que esteja a menos de 70% da capacidade.

4 VERNIZ DE ELEVADA DURABILIDADE

- Recomendações:
 - Quando o veículo está equipado de origem com verniz de elevada durabilidade, recomenda-se vivamente a utilização de um verniz anti-riscos IXALIS da IXELL na reparação.
 - A utilização deste tipo de verniz garante o desempenho original do verniz de elevada durabilidade.

5 PROTEÇÃO ANTICORROSÃO APÓS PERFURAÇÃO

- Para qualquer exposição local de chapa numa perfuração, desengordure e limpe a área e, em seguida, depois aplique com um pincel fino:
 - Uma camada de fosforante,
 - Um primário bicomposto
 - Tinta à cor do veículo

6 FLEXIBILIZANTE

- Recomendação:
 - Para a pintura de elementos sujeitos a projeções de cascalho, recomenda-se a adição de um flexibilizante no primário bicomposto e também ao verniz ou laca.

7 TINTA DE TRÊS CAMADAS OU VERNIZ COLORIDO

- Recomendação:
 - Quando o veículo estiver equipado com uma tinta de três camadas ou um verniz colorido, deve ser atribuído um tempo de mão-de-obra "suplemento três camadas" uma vez para além do forfait de preparação da pintura e do tempo de mão-de-obra para a pintura bicamada atribuído para o trabalho no componente em questão.

