

2_MASSAS E DIMENSÕES

2.5. DISTÂNCIA AO SOLO

A distância ao solo é dada para um veículo com a massa máxima admissível com carga (MMAC)

2.5.1 GENERALIDADES



As distâncias ao solo disponibilizadas no website "Conversion Renault" são dadas apenas a título indicativo.

O chapeiro deverá consultar a secção "Digitalizações em 3D" no capítulo "Elementos de construção" do website Conversion para obter os elementos em 3D reais da distância ao solo e dos pisos.

Os elementos em 3D são classificados de acordo com os seguintes critérios específicos e compete ao chapeiro seleccionar os critérios que lhe dizem respeito para a sua transformação e o seu veículo de base:

Estes critérios específicos são:

- O tipo de dados (superfícies de distâncias ao solo, pisos, cones de receção dos sensores, etc.)
- O tipo de veículo (F, K, etc.)
- O tipo de transmissão (Traction ou Propulsion)
- O comprimento do veículo (L1, L2, etc.)
- A altura do veículo (H1, H2, etc.)
- A carga MMAC (massa máxima admissível com carga)

ATENÇÃO:



A utilização das distâncias ao solo acima depende de o veículo estar ou não em andamento.

No caso de um veículo em ANDAMENTO, não é recomendado ir abaixo da distância ao solo do veículo.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 19/06/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C