登录 | 注册

misterliwei的专栏

莫等闲,白了少年头,空悲切。



个人资料



misterliwei

访问: 441765次

积分: 5728

等级:

排名: 第3377名

原创:88篇 转载: 2篇

微信小程序实战项目——点餐系统

Get IT技能知识库, 50个领域一键直达

保护模式、实地址模式及V8086模式下的指令格式(上)

标签: express extension reference 扩展 branch signal

2010-05-02 18:14

2128人阅读

评论(0) 收藏 举报

保护模式、实地址模式及V8086模式下的指令格式(上)

本文译自《intel指令手册2.1节》。该手册地址为:

http://www.intel.com/products/processor/manuals/index.htm

Intel64和IA32架构的指令编码格式是图2-1格式的子集。指令有这几个部分组成:可选的指令前缀(顺序不限)、主 操作码字节(最多3个字节)以及寻址方式说明(addressing-form specifier)字节(如果需要的话)。寻址方式说明由 ModR/M字节、SIB字节、位移量(如果需要的话)和立即数(如果需要的话)组成。

译文: 44篇 评论: 141条

文章搜索

文章分类

异步 (1)

串口 (1)

sql server (4)

文章存档

2015年04月 (1)

2015年03月 (3)

2014年02月 (2)

2013年07月 (2)

2012年12月 (1)

展开

阅读排行

SQL SERVER 2005中的

(21356)

inet_addr函数

(20190)

GetWindowText函数的一

(16119)

SYSENTER——快速系统

(13949)




图2-1Intel64和IA-32架构指令格式

2.1.1 指令前缀

指令前缀分成四块,每块都有一组前缀代码。对于每个指令来说,四块中每块只能使用一个前缀。这四块的前缀的顺序是不限定的。

•第一块

- —锁前缀和重复前缀:
- •LOCK锁前缀代码为F0H
- •REPNE/REPNZ前缀代码为F2H。该前缀仅用于字符串和输入/输出指令(F2H在某些指令中还被用作强制前缀 (mandatory prefix)).
- REP或者REPE/REPZ前缀代码为F3H。该前缀仅用于字符串和输入/输出指令(F3H在某些指令中还被用作强制前缀).

•第二块

- —段超越前缀
- 2EH——CS段超越(在分支指令中使用未定义)
- 36H——SS段超越(在分支指令中使用未定义)

浮点数在计算机中的表示 (11181)

WINDOWS内核对象

(11036)

(7)

(5)

使用DbgPrint打印字符串(9578)

SQL SERVER 数值类型£ (8197)

OVERLAPPED结构与Ge (7931)

API HOOK的 IAT方法 (7911)

评论排行

PCI网卡上扩展ROM编程 (15)

MS SQL SERVER 2005 (11)

WINDOWS内核对象 (11)

PCI网卡上扩展ROM编程 (8)

API HOOK的 IAT方法

index.dat文件剖析 (5)

inet_addr函数 (5)

Windows中FS段寄存器\

PCI网卡上扩展ROM编程 (4)

PCI网卡上扩展ROM编程 (4)

推荐文章

- *RxJava详解,由浅入深
- * 倍升工作效率的小策略
- * Android热修复框架AndFix原理解析及使用
- * "区块链"究竟是什么鬼
- *架构设计:系统存储-MySQL主从

- 3EH——DS段超越(在分支指令中使用未定义)
- 26H——ES段超越(在分支指令中使用未定义)
- 64H——FS段超越(在分支指令中使用未定义)
- 65H——GS段超越(在分支指令中使用未定义)
- —分支预测(branch hints)前缀
- 2EH——分支被使用(只用于条件转移JCC指令)
- 3EH——分支不被使用(只用于条件转移JCC指令)
- 第三块
- •调整操作数大小(operand-size override)前缀代码为66H(在一些指令中66H被用作强制前缀)
- 第四块
- •67H——调整地址大小(address-size override)前缀

锁前缀(F0H)在多处理器情况下会迫使一个操作必须互斥地使用共享内存。(详见《"Instruction Set Reference, A-M,"》第三章"LOCK—Assert LOCK# Signal Prefix")

重复前缀(F2H,F3H)会使指令对字符串中的每一个元素都重复执行。该前缀只在字符串和I/O指令(MOVS,CMPS, SCAS,LODS,STOS,INS,OUTS)中使用。在其他未定义的操作码前使用重复前缀没有定义,这种使用会导致不可预见的后果。

一些指令会将F2H/F3H作为强制前缀来表示不同的功能(express distinct functionality)。强制前缀通常应置于其他可选前缀后面(例外情况在2.2.1"REX Prefixes"中讨论)。

分支预测前缀(2EH,3EH)允许程序预测一个分支最有可能的路径。此前缀只在条件转移指令(JCC)中使用。在其他未定义的操作码前使用分支预测前缀没有定义,这种使用会导致不可预见的后果。

方案业务连接透明化(中)

最新评论

loAllocateDriverObjectExtension misterliwei: @xzyee:是的。然后根据反编译写的伪代码。

loAllocateDriverObjectExtension xzyee: 好! 这代码是从反编译码 得到的?

WINDOWS内核对象

misterliwei: @mr_dong110:可以, 保留作者信息就行。

WINDOWS内核对象

mr_dong110: 博主, 你写的文章 内容 很好 我可以 转载吗?

数据库读写分离和垂直分库、水平 misterliwei: @u014665416:一个 从表中读取

有方法读取一个已被其他进程打到 changshenglugu: -_-|||马了再说

创建、分离、重新附加并修复一个 changshenglugu:看不懂怎么 办. 先收藏了

有方法读取一个已被其他进程打3 LiAuH: 感谢楼主, 顺便mark

MS SQL SERVER 2005 MDF文化 u010548682: @tianyi_iflytek:请问这个后来是怎么解决的, 我也是用了这个程序修改之后就提示不是主文件...

GetWindowText函数的一个注意,D T: 正在找没取出的原因 好评

调整操作数大小前缀(66H)允许程序在16位和32位操作数之间切换操作数。这两种大小都可以作为缺省值,使用本前缀可以切换为非缺省的那个大小值。

一些SSE2/SSE3/SSSE3/SSE4指令和主操作码为3字节的指令可能会将66H作为强制前缀来表示不同的功能。强制前缀通常应置于其他可选前缀后面(例外情况在2.2.1"REX Prefixes"中讨论)。

66H前缀的其他使用保留, 如果使用可能会导致不可预见的后果。

调整地址大小前缀(67H)允许程序在16位和32位地址之间切换。这两种大小都可以作为缺省值,使用本前缀可以切换为非缺省的那个大小值。当指令的操作数是内存中不存在时,使用该前缀和/或者未定义的操作码是未定义的,这种使用会导致不可预见的后果。

2.1.2 操作码

主操作码可以是1个,2个或3个字节长。有时会有另外的3位操作码存在于ModR/M字节中。主操作码中还可以为定义更小的段(fields),比如操作方向、位移量(displacements)大小、寄存器编码、条件码(condition codes)或者符号扩展(sign extension)。操作码中的段随操作的类型不同而有很大的不同。

通用指令和SIMD指令的2个字节的操作码格式组成如下:

- •一个逃逸码(escape opcode)0FH作为主操作码和一个第二操作码字节。或者
- •一个强制前缀(66H、F2H或F3H),一个逃逸码字节和一个第二操作码字节。

举例说明,CVTDQ2PD的操作码序列为F3 0F E6。第一个字节就是强制前缀(不是重复前缀)。

通用指令和SIMD指令的3个字节的操作码格式组成如下:

- •一个逃逸码OFH作为主操作码, 加上两个额外的操作码字节。或者
- •一个强制前缀(66H、F2H或F3H),一个逃逸码字节,加上两个额外的操作码字节。

举例说明, XMM寄存器的PHADDW指令的操作码序列为66 0F 38 01。第一个字节就是强制前缀。

所有有效的操作码列于附录A和附录B.

2.1.3 ModR/M和SIB字节

很多引用内存操作数的指令需要一个说明寻址方式的字节(称为ModR/M)紧跟在主操作码后面。ModR/M字节包含下面三个信息段(译注:见图2-1):

- •Mod段和r/m段形成32种可能值:8种寄存器和24种寻址方式。
- •Reg/Opcode段或者指定一个寄存器或者是主操作码的3位附加信息。Reg/opcode段的具体作用由主操作码决定。
- •r/m段可以指定一个寄存器作为操作数,或者和mod段组合起来指定一种编码方式。有时候,这种mod段和r/m段的组合可以被用来表示一些指令的操作码信息。
- 一些ModR/M字节还需要第二个寻址字节(SIB)。32位的基址变址(base-plus-index)和比例变址(scale-plus-index)寻址方式需要一个SIB字节。SIB字节包含下面段(译注:见图2-1):
- •比例段指出比例倍数(scale factor)
- •变址段指出变址寄存器的寄存器数字
- •基址段指出基址寄存器的寄存器数字

参看2.1.5节ModR/M和SIB字节的编码

2.1.4位移量和立即数字节

一些寻址方式在ModR/M(或者SIB,如果有的话)后面会有一个位移量。如果有位移量的话,它可以是1、2或4字节。如果一个指令指定一个立即数,那么这个立即数会跟在位移量字节后面,立即数可以是1、2和4字节。

2.1.5 ModR/M和SIB字节组成的寻址方式

由ModR/M和SIB字节组成的值和其对应的寻址方式列于表2-1到表2-3:由ModR/M字节指定的16位寻址方式列于表2-1;32位寻址方式列于表2-2;表2-3列出了由SIB字节指定的32位寻址方式。假如ModR/M字节中reg/opcode段表示一个扩展操作码,有效编码见附录B.

在表2-1和表2-2中,有效地址(Effective Address)列中列出了由Mod和R/M组成的可以赋给指令的第一个操作数的32种有效地址。前面24种指出了一个内存的位置;后面的8种(Mod=11B)是指出了通用寄存器、MMX寄存器和XMM寄存器。

表2-1和表2-2中的Mod和R/M列给出了要获得第一列这种有效地址方式的二进制编码。比如,看Mod=11B, R/M=000B那一行,该行标明的通用寄存器为EAX,AX和AL;MMX寄存器为MM0;XMM寄存器为XMM0.具体到底使用哪个寄存器是由操作码字节和操作数大小属性决定。

我们再来看表2-1或2-2任一个表的第7行(标有"REG="的那行)。该行指出如何使用3位的Reg/Opcode段来获得第二个操作数的位置。第二个操作数必须是通用寄存器、MMX寄存器或者XMM寄存器。第1到5行列出了表中值所对应的寄存器。和上面一样,使用哪种寄存器是由操作码字节和操作数大小属性决定的。

如果指令不需要第二个操作数, Reg/Opcode段可以被用作操作码的扩展。由表的第6行(标有"/DIGIT(OPCODE)"的那行)标出。注意该行值是十进制形式的。

表2-1和表2-2的主体部分(在标有"Value of ModR/M Byte (in Hexadecimal)"的下面)包含一个由32*8数组所表示的256个ModR/M值(16进制)。第3/4/5位由字节所在列指出,第0/1/2位和第6/7位由行指出。下图演示如何计算出表中值的。

图2-2 解释如何得到ModR/M(C8H)字节

表 2-1 十六位寻址方式 (ModR/M)

r8(/r) r16(/r) r32(/r) mm(/r) xmm(/r) (In decimal) /digit (Opcode) (In binary) REG =			AL AX EAX MMO XMMO 0 000	CL CX ECX MM1 XMM1 1 001	DL DX EDX MM2 XMM2 2 010	BL BX EBX MM3 XMM3 3 011	AH SP ESP MM4 XMM4 4 100	CH BP1 EBP MM5 XMM5 5 101	DH SI ESI MM6 XMM6 6 110	BH DI EDI MM7 XMM7 7 111
Effective Address	Mod	R/M		Value	of Mod	IR/M By	yte (in I	Hexade	cimal)	
[BX+SI] [BX+DI] [BP+SI] [BP+DI] [SI] [DI] disp16 ² [BX]	00	000 001 010 011 100 101 110 111	00 01 02 03 04 05 06 07	08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F	20 21 22 23 24 25 26 27	28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F	30 31 32 33 34 35 36 37	38 39 38 38 30 30 35
[BX+SI]+disp8 ³ [BX+DI]+disp8 [BP+SI]+disp8 [BP+DI]+disp8 [SI]+disp8 [DI]+disp8 [BP]+disp8 [BY]+disp8	01	000 001 010 011 100 101 110	40 41 42 43 44 45 46 47	48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F	50 51 52 53 54 55 56 57	58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F	60 61 62 63 64 65 66	68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F	70 71 72 73 74 75 76 77	78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
[BX+SI]+disp16 IRX+DII+disp16	10	000	80 81	88	90 91	98	A0 A1	A8 A9	B0 B1	B8

保护模式、实地址模式及V8086模式下的指令格式(上) - misterliwei的专栏 - 博客频道 - CSDN.NET

[BP+SI]+disp16 [BP+DI]+disp16 [SI]+disp16 [DI]+disp16 [BP]+disp16 [BX]+disp16		010 011 100 101 110	82 83 84 85 86 87	8A 8B 8C 8D 8E 8F	92 93 94 95 96 97	9A 9B 9C 9D 9E 9F	A2 A3 A4 A5 A6 A7	AA AB AC AA AF	B2 B3 B4 B5 B6 B7	BA BB BC BD BE BF
EAX/AX/AL/MM0/XMM0 ECX/CX/CL/MM1/XMM1 EDX/DX/DL/MM2/XMM2 EBX/BX/BL/MM3/XMM3 ESP/SP/AHMM4/XMM4 EBP/BP/CH/MM5/XMM5 ESI/SI/DH/MM6/XMM6 EDI/DI/BH/MM7/XMM7	11	000 001 010 011 100 101 110 111	C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7	C8 C9 CA CB CC CD CF	D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7	D8 D9 DA DB DC DD DE DF	E0 EQ E2 E3 E4 E5 E6 E7	E8 E9 EA EB EC ED EE	F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7	F8 F9 FA FB FC FD FF FF

- 1. 包含 BP 基址的有效地址取缺省段寄存器为 SS; 其他的有效地址的缺省寄存器为 DS.
- 2. disp16表示在 ModR/M 字节后面有一个 16 位的偏移值,这个值是要加到变址的。
- 3. disp8表示在 ModR/M 字节后面有一个 8 位的偏移值,这个值是有符号扩展的,并要加到变址的。

表 2-2 32 位寻址方式 (ModR/M)

r8(/r) r16(/r) r32(/r) mm(/r) xmm(/r) (In decimal) /digit (Opcode) (In binary) REG =			AL AX EAX MM0 XMM0 0 000	CL CX ECX MM1 XMM1 1 001	DL DX EDX MM2 XMM2 2 010	BL BX EBX MM3 XMM3 3 011	AH SP ESP MM4 XMM4 4 100	CH BP EBP MM5 XMM5 5 101	DH SI ESI MM6 XMM6 6 110	BH DI EDI MM7 XMM7 7 111
Effective Address	Mod	R/M		Value	of Mod	IR/M B	yte (in I	Hexade	cimal)	
[EAX] [ECX] [EDX] [EBX] [][] ¹ disp32 ² [ESI] [EDI]	00	000 001 010 011 100 101 110 111	00 01 02 03 04 05 06 07	08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F	20 21 22 23 24 25 26 27	28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F	30 31 32 33 34 35 36 37	38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
[EAX]+disp8 ³ [ECX]+disp8	01	000 001	40 41	48 49	50 51 52	58 59	60 61	68 69	70 71	78 79

保护模式、实地址模式及V8086模式下的指令格式(上) - misterliwei的专栏 - 博客频道 - CSDN.NET

[EBX]+disp8 [][]+disp8 [EBP]+disp8 [ESI]+disp8 [EDI]+disp8		011 100 101 110 111	43 44 45 46 47	4B 4C 4D 4E 4F	53 54 55 56 57	5B 5C 5D 5E 5F	63 64 65 66 67	6B 6C 6D 6E 6F	73 74 75 76 77	7B 7C 7D 7E 7F
[EAX]+disp32 [ECX]+disp32 [EDX]+disp32 [EBX]+disp32 [][]+disp32 [EBP]+disp32 [ESI]+disp32 [EDI]+disp32	10	000 001 010 011 100 101 110	80 81 82 83 84 85 86 87	88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F	90 91 92 93 94 95 96 97	98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F	A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7	AB AB AC AD AE AF	B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7	B8 B9 BA BB BC BD BE BF
EAX/AX/AL/MMO/XMMO ECX/CX/CL/MM/XMM1 EDX/DX/DL/MM2/XMM2 EBX/BX/BL/MM3/XMM3 ESP/SP/AH/MM4/XMM4 EBP/BP/CH/MM5/XMM5 ESI/SI/DH/MM6/XMM6 EDI/DI/BH/MM7/XMM7	11	000 001 010 011 100 101 110 111	C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7	C8 C9 CA CB CC CD CE CF	D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7	D8 D9 DA DB DC DD DE DF	E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7	E8 E9 EA EB EC ED EE	F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7	F8 F9 FA FB FC FE FF

- 1. [一][一]表示在 ModR/M 字节后面有一个 SIB。
- 2. disp32表示在 ModR/M 字节(或者 SIB, 如果有的)后面有一个 32位的偏移值,这个值是要加到变址的。
- 3. disp8 表示在 ModR/M 字节(或者 SIB, 如果有的)后面有一个 8 位的偏移值,这个值是有符号扩展的,并要加到变址的。

表2-3显示的是256中SIB字节的可能值(16进制)。用作基址的通用寄存器列在表的上部,并同时显示了在SIB字节中的对应值。表的主体部分的行是作为变址的寄存器和比例倍数(由SIB字节的第6/7位表示).

表 2-3 32 位寻址方式 (SIB)

r32 (In decimal) Base = (In binary) Base =		75	EAX 0 000	ECX 1 001	EDX 2 010	EBX 3 011	ESP 4 100	[*] 5 101	ESI 6 110	EDI 7 111
Scaled Index	SS	Index			Value of	SIB By	te (in He	xadecir	nal)	20
[EAX]	00	000	00	01	02	03	04	05	06	07

保护模式、实地址模式及V8086模式下的指令格式(上) - misterliwei的专栏 - 博客频道 - CSDN.NET

保护模式、矢地址模式及 [ECX] [EDX] [EBX] none [EBP] [ESI] [EDI]		001 010 011 100 101 110	08 10 18 20 28 30 38	09 11 19 21 29 31	0A 12 1A 22 2A 32 3A	0B 13 1B 23 2B 33 3B	0C 14 1C 24 2C 34 3C	0D 15 1D 25 2D 35 3D	0E 16 1E 26 2E 36 3E	OF 17 1F 27 2F 37 3F
[EAX*2] [ECX*2] [EDX*2] [EBX*2] none [EBP*2] [ESI*2] [EDI*2]	01	000 001 010 011 100 101 110 111	40 48 50 58 60 68 70 78	41 49 51 59 61 69 71 79	42 4A 52 5A 62 6A 72 7A	43 4B 53 5B 63 6B 73 7B	44 4C 54 5C 64 6C 74 7C	45 4D 55 5D 65 6D 75 7D	46 4E 56 5E 66 6E 76 7E	47 4F 57 5F 67 6F 77
[EAX*4] [ECX*4] [EDX*4] [EBX*4] none [EBP*4] [ESI*4] [EDI*4]	10	000 001 010 011 100 101 110 111	80 88 90 98 A0 A8 B0 B8	81 89 91 89 A1 A9 B1 B9	82 8A 92 9A A2 AA B2 BA	83 8B 93 9B A3 AB B3 BB	84 8C 94 9C A4 AC B4 BC	85 8D 95 9D A5 AD B5 BD	86 8E 96 9E A6 AE B6 BE	87 8F 97 9F A7 AF B7
[EAX*8] [ECX*8] [EDX*8] [EBX*8] none [EBP*8] [ESI*8] [EDI*8]	11	000 001 010 011 100 101 110 111	CO CB DO BB EO EB FB	C1 C9 D1 D9 E1 E9 F1 F9	C2 CA D2 DA E2 EA F2 FA	C3 CB D3 DB CB	C4 CC D4 DC E4 EC F4 FC	C5 CD D5 DD E5 ED F5 FD	00000000000000000000000000000000000000	C7 CF D7 DF E7 EF F7

1. [*]表示如果 MOD 是 00B 时, disp32 是没有基址的; 不为 00B 时, [*]表示 disp8 或者 disp32+[EBP]。总结如下:

MOD 位	有效地址
00	[scaled index] + disp32
01	[scaled index] + disp8 + [EBP]
10	[scaled index] + disp32 + [EBP]

参考文献

- 1. http://linux.chinaunix.net/bbs/thread-1050480-1-1.html。
- 2. http://blog.ftofficer.com/2010/04/n-forms-of-call-instructions/
- 3. http://baike.baidu.com/view/889427.htm?fr=ala0_1

顶。踩。

上一篇 SQL SERVER 数值类型的存储格式及转换

下一篇 保护模式、实地址模式及V8086模式下的指令格式(下)

猜你在找

高并发集群架构超细精讲

大型门户架构高级可扩展方案讲解

Java分布式架构: EJB+消息中间件+CORBA高级

如何打造移动环境下满足业务场景的高可用架构

易宝集团陈斌: 支撑互联网服务的高可用架构

8086处理器的无条件转移指令《x86汇编语言从实模式

实模式保护模式V8086模式

实地址模式Real-address Mode下可以操控的资源有哪

实模式保护模式和虚拟8086方式

8086实时时钟实验一《x86汇编语言从实模式到保护模

查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[登录]或[注册]

*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题 Hadoop **AWS** 移动游戏 Android iOS Swift 智能硬件 Docker **OpenStack** Java ERP IE10 Eclipse 数据库 VPN Spark CRM JavaScript Ubuntu NFC WAP jQuery Spring Apache .NET Unity HTML5 API HTML SDK IIS Fedora XML LBS Splashtop UML components Windows Mobile Rails **QEMU KDE** Cassandra CloudStack 云计算 iOS6 Web App SpringSide FTC coremail OPhone CouchBase Rackspace 大数据 Compuware aptech ThinkPHP Maemo Perl Tornado Ruby Hibernate HBase Solr Angular Cloud Foundry Redis Pure Scala Django Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2016, CSDN.NET, All Rights Reserved 😍

