

# Linux 版 SDK 常见问题解答

# 1. GigE Vision 相机

问题 1: GalaxyView 或 GxGigeIPConfig 无法枚举到 Interface 和 GigE 相机

### 可能的原因:

- 1) 主机(PC)没有连接相机或网络;
- 2) 主机 (PC) 没有手动设置 IP, 使用自动模式获取 IP;
- 3) 启用了网络防火墙。

## 解决方法:

- 1) 检查主机和相机是否连接正常,相机指示灯有没有变成绿色;
- 2) 通过如图 1-1 所示方法进行手动设置 IP;




图 1-1

3) 请确认关闭网络防火墙,否则设备枚举和接收数据可能无法工作。

问题 2:使用 GxGigeIPConfig 工具无法枚举到不同子网的相机或多网卡下有网卡枚举不到相机

#### 可能的原因:

由于 Linux 系统的反向过滤技术导致了 GxGigelPConfig 工具无法枚举到相机。



#### 解决方法:

在确定相机连接正常的情况下,可通过以下命令查看反向过滤功能是否开启:

sysctl -a 2>/dev/null | grep '\.rp\_filter'

终端中可以看到如下输出:

net.ipv4.conf.all.rp filter = 1

net.ipv4.conf.eth0.rp filter = 1

net.ipv4.conf.eth1.rp filter = 1

其中 eth0 和 eth1 为连接相机的网卡,当值为 1 时表示开启了反向过滤功能。

命令 net.ipv4.conf.all.rp\_filter 是一个全局开关,控制所有网卡。

命令 net.ipv4.conf.eth0 (eth1).rp\_filter 控制每个单独的网卡。

若要关闭反向过滤功能,应该先将 "all" 关闭,使用如下命令关闭反向过滤功能:

sudo sysctl net.ipv4.conf.all.rp filter=0

sudo sysctl net.ipv4.conf.eth0.rp\_filter=0

sudo sysctl net.ipv4.conf.eth1.rp\_filter=0

然后使用 GxGigelPConfig 工具重新枚举相机,相机可以被枚举到。

当重新启动系统时,反向过滤功能会被重新开启,若要永久关闭该功能,则需要将以上设置编辑到/etc/sysctl.conf 文件。

问题 3:当关闭反向过滤功能后,仍然无法枚举到 GigE 相机

#### 解决方法:

该情况下,需要确认相机 IP 地址与网卡 IP 地址是否相同。可通过修改网卡 IP 或者更换另外一个网卡与相机连接,再次尝试枚举。

问题 4: GigE 相机开采后,采集帧率、显示帧率为 0.0

#### 解决方法:

### 请按以下步骤检查:

- 1) 检查相机与网卡的物理连接,电源是否正常;
- 2) 查看属性列表中的流标签页中的统计数据,查看是否出现大量残帧,若出现大量残帧,可尝试增大设置中的数据块超时时间。

问题 5: GigE 相机采集中出现残帧

## 解决方法:

1) 若网络适配器支持巨帧,我们建议设置为8192,命令如下:

sudo ifconfig ethx mtu 8192



然后将相机的包长设置为 8192 (通过我们的 API 修改"流通道包长"的值)。

- 2) 若仍然性能不足,可尝试增加相机的包间隔大小(通过我们的 API 修改"流通道包间隔"的值)。
- 3) 针对大分辨率相机,可尝试增大流层控制参数的数据块超时时间(通过我们的 API 修改"数据块超时时间"的值)。

问题 6: GigE 相机在 TK1 开发板上采集出现大量的残帧

## 可能的原因:

系统运行在低功耗模式,导致产生了大量丢包。在 Linux 中,内核的开发者定义了一套框架模型来完成 CPU 频率动态调整这一目的,它就是 CPU Freq 系统。尽管在各个 Linux 发行版中,前端软件稍有差异,但其最终都会通过 Linux 内核的 CPU Freq 系统来实现 CPU 频率动态调整的功能。这些软件都会提供如下 CPU 模式(governor 参数):ondemand,interactive,performance,powersave 等。其中 ondemand 是系统默认方式;performance 是性能模式,系统运行在最高频率下,但是功耗较高。

### 解决方法:

当出现此问题时,可尝试将 CPU 模式设置为 performance。

以 ubuntu 系统为例,通过 cpufreq 管理软件调整 CPU 的工作模式,步骤如下:

- 1) 安装 cpufrequtils 管理软件: sudo apt-get install cpufrequtils
- 2) 修改配置文件/etc/init.d/cpufrequtils:

将 GOVERNOR="ondemand" 改为:GOVERNOR="performance" 保存后执行如下命令即可生效:
/etc/init.d/cpufrequtils restart

3)最后需要禁用 ondemand 守护程序,否则重启后设置将被覆盖: sudo update-rc.d ondemand disable



## 2. USB3 Vision 相机

问题 1:使用 4台以上相机,开采失败问题,提示开采失败如图 2-1




图 2-1

## 解决方法:

- 1) 在终端中执行命令:
  - "echo 1000 > /sys/module/usbcore/parameters/usbfs\_memory\_mb"
- 2) 执行安装包中的脚本文件 SetUSBStack.sh。
  - 以上两种方法的设置仅对本次开机启动有效,如果需要一直有效,可以写入开机脚本中。



## 3. 安装包

问题 1: 用户将水星相机 SDK 包中的库文件打包到自己的安装包内,安装后无法运行程序

#### 解决方法:

1) 在用户程序的 makefile 中添加:


CPPFLAGS := -w -I./ -L/usr/lib -L./ -WI,-rpath=/usr/lib:./

添加后如图 3-1 所示:

```
# Makefile for sample program
                               : all clean
. PHONY
# the program to build
                               := GxSingleCamColor
# Build tools and flags
CXX
                               := g++
                              := g++
:= $(wildcard *.cpp)
:= $(patsubst %cpp, %o, $(SRCS))
:= -w -I./ -L/usr/lib -L./ -Wl,-rpath=/usr/lib:./
SRCS
OBJS
CPPFLAGS
LDFLAGS
                               :=-lgxiapi -lpthread
all
                               : $(NAME)
          : $(OBJS)
$(LD) -0 $@ $^ $(CPPFLAGS) $(LDFLAGS)
$(NAME)
          : %.cpp
$(CXX) $(CPPFLAGS) -c -o $@ $<
%.o
clean
          $(RM) *.0 $(NAME)
```

图 3-1

- 2) 重新编译用户程序;
- 3) 将我公司提供的安装包的库,拷贝到用户安装包中用户程序同一目录下。需要拷贝的库有 libgxiapi.so, GxU3VTL.cti,GxGVTL.cti 这三个文件。



对 config 目录下的文件及需要拷贝到的位置进行说明:

1) config 目录下的 99-galaxy-u3v.rules 文件用于在非特权模式下枚举 U3 相机,缺少该文件可能造成只能在特权模式(sudo 或 root 身份)下枚举到 U3 相机。99-galaxy-u3v.rules 文件需要被拷贝到系统的/etc/udev/rulse.d 目录中生效。

99-galaxy-u3v.rules 文件拷贝目录如图 3-2 所示:



文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

wangdh@wangdh-System-Product-Name:~\$ ls /etc/udev/rules.d/
70-snap.core.rules 99-galaxy-u3v.rules
wangdh@wangdh-System-Product-Name:~\$

图 3-2

2) config 目录下的 galaxy-limits.conf 文件用于提升采集性能,文件需要被拷贝到系统的 /etc/security/limits.d 目录下生效。

galaxy-limits.conf 文件拷贝目录如图 3-3 所示:

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
wangdh@wangdh-System-Product-Name:~$ ls /etc/security//limits.d/
galaxy-limits.conf
wangdh@wangdh-System-Product-Name:~$
```

图 3-3



## 4. 系统问题

问题 1:在 Jetson TX2/nano R32.2.3 版本系统中(linux 4.9 内核),如果反复进行开停采 (GXStreamOn/GxStreamOff)操作,到达一定次数后会出现开采失败的问题,重启 程序后可恢复

#### 问题根因:

该问题属于 TX2 R32.2.3 版本系统的 bug。在该版本系统中,如果启动线程时对线程优先级进行提升, 线程退出时会出现内存泄露,实际为 VIRT(虚内存)泄露,通过 top 命令可以观察到该现象。当 VIRT 值 超出系统允许临界值时,会出现无法启动线程的问题。虚内存是申请的内存,对应的还有实内存,表示实际 使用的内存。实内存属于真正的内存占用,可能会影响其他进程的执行性能。虚内存溢出只会影响本进程内 存的申请,其他进程则不受影响。

只有在大量的反复开停采场景中才会出现此问题, TX2 中约为 3000 次左右。如果您遇到了该问题, 可以参考以下方案进行解决。

### 方案一 (推荐方案):

经测试该问题仅出现在 Jetson TX2/nano R32.2.3 版本系统中,其他新旧版本均无此问题,用户可以通过升级或者降低系统版本来避免此问题。

#### 方案二:

执行以下命令删除 galaxy-limits.conf 文件,重启系统即可解决 VIRT 泄漏问题。sudo rm -f /etc/security/limits.d/galaxy-limits.conf



▶ **注意**:方案二将不会对 SDK 内部的采集线程进行优先级提升,如果系统启动的进程或线程过多,可能会导致采集帧率不稳定,请谨慎使用。

Atting 大相图像