

산업 보안 데이터 비정상 검출 모델 가이드 문서 권동욱 연구원

Index

- Industrial Control System Security Dataset
- System Architecture
- Model
- Requirements

Industrial Control System Security Dataset


	사업	시스템의	외부	공격에	대하	시뮼러	이션	데이	터
_	1 · H	' ' — -	—		-11 1 .		1 ~ 1 1 .	-11 - 1	_

■ 추후에 전달받을 데이터와 크게 다르지 않을 것으로 예상		추후에	전달받을	데이터와	크게 다르지	않을	것으로	예상
----------------------------------	--	-----	------	------	--------	----	-----	----

- Testset: 45개의 attack signal을 포함한 약35만 초의 dataset
 - 행: 1초 단위의 시간
 - 열: 산업 시스템 센서에서 보내오는 신호(seq 0~seq 78) 및 공격 여부 (abnormal)
- Attack: 각 process로 부터 측정된 signal에 대하여 heat, pressure, temperature, speed(RPM) 등의 attack signal
 - [Ref] hai_dataset_technical_details_v2.0.pdf

Data Inf.	GE, Emerson, Siemens etc.
Data point	78 time series signals
Attack count	Total of 50 Validation: 5 Test: 45

System Architecture



Requirements

- Nvidia GPU
 - nvidia driver == 30.0.14.9649
 - cuda == 11.1.105
 - cudnn == 8.0.5
- Package
 - torch == 1.8.0
 - datetime
 - dateutil == 2.8.2
 - numpy == 1.19.5
 - pandas == 1.1.5
 - tqdm == 4.62.3
 - scipy == 1.7.1
 - TaPR_pkg <= 첨부한 자료에 제공

Requirements

- Cuda setting
 - 운영체제마다 설치법에 차이가 있고 이미 설치된 버전이 있을 수도 있으니 생략
 - 설치된 버전은 전 페이지의 Requirements/Nvidia GPU 참조
- Pytorch setting
 - https://pytorch.org/get-started/previous-versions/ 설치된 cuda, cudnn에 맞는 버전 설치
 - 설치된 버전은 아래의 명령어로 설치
 - pip install torch==1.8.0+cu111 torchvision==0.9.0+cu111 torchaudio==0.8.0 -f https://download.pytorch.org/whl/torch_stable.html
- Package setting
 - 첨부한 requirements.txt에 적힌 패키지를 일일이 pip로 설치 가능
 - 또는 pip install -r requirements.txt 를 이용하여 한번에 패키지 설치 가능
- TaPR_pkg install
 - 아래의 명령어 입력하여 첨부한 eTaPR-1.12-py3-none-any.whl 패키지 설치
 - pip install eTaPR-1.12-py3-none-any.whl