Lehrstuhl Kommunikationsnetze Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. F. Fitzek Oktober 2021

Praktikum zur Lehrveranstaltung

Computertechnik I

Versuch

Von-Neumann-Simulator

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Zielstellung
- 2. Ablauf und Bewertung
- 3. Nutzungshinweise für den Simulator COMPI16
- 3.1. Aufruf des Simulators
- 3.2. Eingabe des Dateinamens
- 3.3. Bildschirmaufbau
- 3.4. Bedienung des COMPI16-Modellrechners
- 4. Befehle und Befehlsausführung
- 4.1. Adressierungsarten
- 4.2. Befehlsformat
- 4.3. Transportbefehle
- 4.4. Arithmetische und logische Befehle
- 4.5. Sprungbefehle
- 4.6. Ein-/ Ausgabebefehle
- 4.7. Steuerbefehle
- 5. Assembler
- 5.1. Format von Assembleranweisungen
- 5.2. Maschinenbefehle
- 5.3. Pseudobefehle
- 5.4. Programmbeispiel
- 5.5. Bedienung
- 6. Programmverbinder
- 7. Beispielaufgabe
- 8. Kolloquiumsschwerpunkte
- 9. Literaturhinweise
- 10. Arbeits- und Brandschutzhinweise

1. Zielstellung:

Das Praktikum soll dazu dienen, das Verständnis für die prinzipielle Arbeitsweise von Digitalrechnern zu vertiefen.

Hauptinhalt ist die Demonstration interner Arbeitsabläufe in einem Computer. Dazu gehört das Zusammenwirken von Prozessor, Speicher und Peripherie und vor allem der Mechanismus der zyklischen Befehlsbearbeitung (zentrale Steuerschleife). Auf dem Monitor des Praktikumsrechners wird dazu eine Computerarchitektur nachgebildet. Einzelne grafische Gestaltungsmittel erlauben es, die notwendigen Abläufe bei der Abarbeitung der Befehle zu verfolgen. Grundlage dafür ist ein von der Praktikumsgruppe zu erstellendes Programm in Assemblersprache, dessen schrittweise Verarbeitung bis hin zum Maschinenprogramm ebenfalls veranschaulicht wird.

In Vorbereitung auf die Praktikumsdurchführung ist der Algorithmus für die konkrete Praktikumsaufgabe zu entwickeln und als ASSEMBLER-Quelltext zu formulieren.

2. Ablauf und Bewertung:

Der Versuch "Von-Neumann-Simulator" wird als erster der drei Praktikumsversuche zur Lehrveranstaltung "Mikrorechentechnik I" absolviert. Mit ihm sollen die Voraussetzungen für die Versuche "ASSEMBLER-Progr." (entfällt im WS21/22) und "C-Programmierung" verbessert werden. In Vorbereitung auf das Praktikum sind sowohl die zuvor behandelten Stoffgebiete aus den Vorlesungen "Informatik" und "Mikrorechentechnik I" zu wiederholen, als auch die Arbeiten zum Programmentwurf für die konkrete Praktikumsaufgabe zu erledigen. Während des eigentlichen Praktikums am Computer soll die Gruppe sich mit den Möglichkeiten des Simulationstools vertraut machen, die Abläufe bei der Arbeit eines Digitalrechners an Hand des Modellcomputers Compil6 studieren, die Implementierung des vorbereiteten Quelltextes vornehmen und das Programm zur fehlerfreien Arbeit bringen. Zum Praktikumsversuch ist von der Gruppe ein gemeinsames Protokoll anzufertigen. Es soll den Programmentwurf und den Prozess der Implementierung widerspiegeln und muss somit die genaue Aufgabendefinition, eine geeignete Algorithmusnotation, den ausführlich kommentierten Quelltext sowie eine Diskussion der aufgetretenen Fehler und Ergebnisse enthalten. Außerdem ist ein besonders interessanter Programmausschnitt von 10 ... 15 Zeilen Länge (z.B. Ausschnitt mit Sprungbefehlen oder Befehlen, die indirekte Adressierung nutzen) im Schrittbetrieb abzuarbeiten und in folgender Weise zu protokollieren:

<bz>_{alt}</bz>	¦ < <bz>>_{alt} ¦</bz>	 	<bz>_{neu}</bz>	 	<ac>_{bin}</ac>	<	:Flags> _{bin}	Bemerkungen
hexadez	mnemonisch hexadezimal	¦ 	hexadez		nach A von ·		eitung ^Z >>alt	
<i>Bsp.:</i> 1F 20	 SUB 012E JMP 15	:	20 15		010011 010011		0011	 Korr. Wert2 Eing. Schleife

Dabei sollen die Bemerkungen das Problem kommentieren, nicht den vorn stehenden Einzelbefehl.

Die Leistung im Praktikum wird mit maximal **10 Punkten** bewertet. Davon entfallen 6 Punkte auf das Kolloqium und das Programm, 2 Punkte auf die Durchführung und 2 Punkte auf das Protokoll.

3. Nutzungshinweise für den Simulator COMPI16

3.1. Aufruf des Simulators

Der mit dem Programm Compi16.jar simulierte Computer entspricht in seinem Aufbau einer "von-Neumann"-Rechnerarchitektur. Er besitzt die typischen Komponenten eines derartigen Rechnersystems, nämlich Hauptspeicher - HS, Steuereinheit - SE und Verarbeitungseinheit - VE (zusammengefaßt als ZVE oder CPU) sowie Bussystem. Die simulierte Peripherie besteht aus Tastatur und Bildschirm. Das Simulationsprogramm Compi16.jar basiert auf einem, vom Institut für Datenverarbeitung der TU Wien entwickelten MS-DOS-Programm und wurde von Mitarbeitern der Westsächsischen Hochschule Zwickau auf Java portiert und unter den Bedingungen der GNU General Public License (GPL) zur Verfügung gestellt.

3.2. Start des Simulators

Um Compi16.jar ausführen zu können, muss ein aktuelles Java Runtime Environment installiert sein. Die Benutzung des Programms erfolgt menügesteuert und ist weitgehend selbsterklärend. Bei Bedarf ist auch eine Hilfe-Funktion verfügbar. Wichtig ist die Beachtung der korrekten Datei-Endungen: Der "Assembler" erzeugt aus einer *.txt-Datei eine *.rel-Datei. Diese kann ggf. mit weiteren zu verbindenden *.rel-Dateien vom "Linker" eingelesen werden. Der Linker erzeugt daraus eine .lad-Datei, die vom "Rechner" eingelesen und ausgeführt werden kann.

Entspricht der Dateiname nicht den Regeln oder ist die Datei nicht vorhanden, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

3.3. Bildschirmaufbau

Nach der Eingabe des Dateinamens erscheint das untenstehende Bild des Modellcomputers auf dem Bildschirm (Bild 1).

Die Komponenten des Modellcomputers haben folgende Bedeutung:

Hauptspeicher (HS, MEM)

Hier ist ausschnittsweise der Hauptspeicher des Modellcomputers dargestellt. Der Speicher des COMPI16 ist wortweise organisiert. Die Wortlänge beträgt 16 Bit.

Adressregister

Dieses Register enthält die Adresse der aktuellen Speicherzelle, auf die sich Speicherzugriffe beziehen.

Mn/Bn Hex/Dez




Bild 1: Komponenten des Modellcomputers

Ablaufsteuerung

Hier ist stilisiert die komplexe Ablaufsteuerung aller Prozesse im Modellcomputer zusammengefaßt dargestellt.

Tastaturpuffer

Dieses Pufferregister speichert die über Tastatur eingegebenen Zeichen (im ASCII-Code), bis sie vom Programm gelesen werden. Ist bei der Eingabe eines Zeichens der Puffer voll, geht das älteste Zeichen verloren (FIFO-Organisation, first in first out).

Akkumulator (Akku, AC)

Akkumulatorregister des Prozessors; Es kann maximal 15 Bit breite Daten aufnehmen. Das 16. Bit wird zur Unterscheidung von Befehlen und Daten verwendet.

Operandenregister

Es dient bei entsprechenden Operationen als Zwischenspeicher für den zweiten Operanden.

Ergebnisregister

Es dient bei entsprechenden Operationen als Zwischenspeicher für das Resultat, das dann in den Akkumulator übertragen wird (Ausnahme CMP-Befehl).

Befehlsregister (BR)

Es nimmt den abzuarbeitenden Befehl auf.

Befehlszähler (BZ)

Er enthält die Adresse des nächsten abzuarbeitenden Befehls.

Arithmetisch-logische Einheit, arithmetic logic unit (ALU)

Hier werden die arithmetischen und logischen Operationen ausgeführt.

Flags < = > E

Diese Komponente stellt das Flag-Register des Prozessors dar.

< = > : Wenn das entsprechende zugeordnete Bit auf "1" gesetzt ist, so war das Ergebnis der letzten arithmetischen Operation kleiner als Null, gleich Null oder größer als Null bzw. das Ergebnis des letzten CMP-Befehls "Kleiner", "Gleich" oder "Größer".

E: Extensions-Flag für Verschiebeoperationen

Stack und Stackpointer (SP)

Kellerspeicher mit entsprechendem Kellerzeiger; Das Fassungsvermögen des Stacks beträgt 4 Worte.

Bildschirm

Display des Modellcomputers;

Mode

Anzeige des aktuellen Arbeitszustandes des Modellcomputers;

3.4. Bedienung des COMPI16-Modellrechners

Die Bedienung des Modellcomputers erfolgt menügesteuert bzw. interaktiv. Die Bedeutung der "Tasten" wird im folgenden erläutert.

Mn/Bn (Mnemonic/Binary) Hex. /Dez.

Run Step Break Speed (Slow/Fast) Reset

Run

Mit der Run-Taste wird der Programmablauf gestartet. Befindet sich COMPI16 im Slow-Modus, werden alle Aktionen wie Registertransfers, ALU-Operationen usw. ausführlich dargestellt. Im Fast-Modus wird nur der Inhalt des Akkumulators und des Befehlszählers gezeigt.

Die Programmausführung kann wie folgt unterbrochen werden:

- * Erreichen eines HLT-Befehls während der Programmabarbeitung;
- * Drücken der Taste Break; Der laufende Befehl wird danach noch vollständig zu Ende geführt.
- * Auftreten eines Laufzeitfehlers; mögliche Ursachen:
 - Daten (statt Befehl) werden in BR geladen
 - Befehl (statt Daten) wird in Akkumulator oder Operandenregister geladen
 - Befehl im Speicher wird durch Daten überschrieben
 - Bei indirekter Adressierung wird die Adresse aus einem Speicherplatz entnommen, in dem ein Befehl steht.

Das Erkennen dieser Laufzeitfehler ist möglich, da bei diesem Modellcomputer Befehle und Daten unterschieden werden können. Dies ist jedoch nicht typisch für die "J. von Neumann"–Architektur, sondern nur ein Merkmal dieses Modellcomputers. Ein Befehl ist dadurch gekennzeichnet, daß das höchstwertige Bit (Bit 15) auf logisch "1" gesetzt ist. Zur Kennzeichnung von Daten ist es immer logisch "0".

Bei allen Laufzeitfehlern wird der aktuelle Befehl abgebrochen, der Prozessor befindet sich im HALT-Zustand und der Fehler wird durch eine Meldung angezeigt. Vom Nutzer ist die ESC-Taste zu betätigen, und COMPI16 behebt den Fehler:

- Bit 15 von BR wird gesetzt (Befehl)
- Bit 15 von Akkumulator und Operandenregister werden gelöscht (Daten)
- Der alte Speicherinhalt wird wiederhergestellt.

Danach ist das Programm zu überprüfen, um die Fehlerursache zu klären.

Step

Bei Betätigen dieser Taste wird nur ein einzelner Befehl ausgeführt, er kann nicht unterbrochen werden.

Speed

Mit dieser Taste kann zwischen den zwei möglichen Arbeitsgeschwindigkeiten (Slow/Fast) umgeschaltet werden. Bei langsamer Betriebsart wird die Arbeit im Detail dargestellt, bei schnellem Betrieb sind nur die Ergebnisse der Instruktionen sichtbar. Der jeweils aktive Modus wird im MODE-Fenster angezeigt.

Mn/Bn

Mit dieser Taste (Mnemonic/Binary) kann zwischen zwei Darstellungsarten umgeschaltet werden. Im Modus "Binary" werden alle Register sowie der Speicher binär dargestellt, im "Mnemonic"-Modus erfolgt die Befehlsdarstellung mnemonisch und die Daten- und Adressdarstellung dezimal oder hexadezimal. Der jeweils aktive Modus wird im MODE-Fenster angezeigt.

Inhalt von BZ und Akkumulator

Der Inhalt dieser beiden Register kann aktiv verändert werden. Dazu ist auf das daneben stehende Werkzeug-Icon zu klicken und der Eintrag im daraufhin aktivierten Editierfenster zu ändern.

Inhalt des Hauptspeichers

Auch der Inhalt des Hauptspeichers lässt sich im Binary-Mode (vorher ggf. mittels Taste (Mn/Bn) umschalten) direkt editieren, indem die gewünschte Zelle mit der Maus ausgewählt und die gewünschte Änderung des Inhalts vorgenommen wird.

Hilfe

Über die Hilfefunktion (Hilfeindex) im Menü kann man Informationen zu allen wichtigen Funktionen und zum Befehlssatz von Compi16 erhalten.

Reset

Mittels dieser Funktion wird der Simulator in einen definierten Ausgangszustand versetzt, indem alle Speicher- und Registerinhalte gelöscht werden.

4. Befehle und Befehlsausführung

Der simulierte Prozessor kann 32 verschiedene Befehle ausführen, die sich in folgende Befehlsgruppen untergliedern lassen:


- Transportbefehle
- arithmetische und logische Befehle
- Sprungbefehle
- Ein-/ Ausgabebefehle
- Steuerbefehle

Jeder Befehl belegt genau ein Speicherwort, wobei zur Unterscheidung von Daten und Adressen das höchstwertige Bit (Bit 15) den Wert "1" hat.

4.1. Adressierungsarten

Der Prozessor unterscheidet zwei Adressierungsarten → direkte und indirekte Adressierung. Bei der direkten Adressierung steht die Operandenadresse im Befehlswort. Bei der indirekten Adressierung (im engeren Sinne) befindet sich die Adresse einer Speicherzelle, in der die Operandenadresse zu finden ist, im Befehl.

4.2. Befehlsformat



Bei Operationen mit zwei Operanden befindet sich der erste Operand im Akkumulator und der zweite im Speicher. Auch das Ergebnis steht im Akkumulator. COMPI16 ist also eine typische Einadreßmaschine. Bei Befehlen ohne notwendige Adressangabe sind die Bits 0-8 bedeutungslos.

In den nachfolgenden Erläuterungen der einzelnen verfügbaren Maschinenbefehle steht "Adr." entweder für eine direkte oder für eine indirekte Adresse. Die Unterscheidung erfolgt intern durch Auswertung des Bits 9. In der mnemonischen Darstellung wird bei indirekter Adressierung dem Operationscode die Zeichenkombination ", "I" angehängt.

4.3. Transportbefehle

LDA Adr. **load a**ccu (<AC> := <Adr.>) STA Adr. **store a**ccu (<Adr.> := <AC>)

4.4. Arithmetische und logische Befehle

ADD Adr. add to accu (addiert Datenwort zum Akkumulatorinhalt, Operationsergebnis

beeinflußt die Flags)

SUB Adr. sub from accu (subtrahiert Datenwort vom Akkumulatorinhalt,

Operationsergebnis beeinflußt die Flags)

CMP Adr. compare with accu (Datenwort wird mit Akkumulatorinhalt verglichen,

Ergebnis der Operation = Akkumulatorinhalt minus Datenwort beeinflußt nur

die Flags)

AND Adr. logic **and** with accu (logische UND-Verknüpfung von Datenwort mit

Akkumulator, beeinflußt Flags nicht)

IOR Adr. logic **or** with accu (logische ODER-Verknüpfung von Datenwort mit

Akkumulator, beeinflußt Flags nicht)

XOR Adr. logic exclusive or with accu (logische EXCLUSIV-ODER-Verknüpfung von

Datenwort mit Akkumulator, beeinflußt Flags nicht)

SHR shift right (Verschiebung des Akkumulatorinhalts um eine Bitstelle nach

rechts, beeinflußt Flags nicht)

SRE shift right with extension (Rotieren des Akkumulatorinhalts um eine Bitstelle

nach rechts durch das Extensions-Flag)

SHL **sh**ift **l**eft (wie SHR, nur links)

SLE shift left with extension (wie SRE, nur links)

4.5. Sprungbefehle

unbedingter Sprung:

JMP Adr. **jump** (Sprung zur angegebenen Adresse)

bedingte Sprünge:

Sprung zur angegebenen Adresse, wenn folgende Flagbelegung:

jump if $\langle = \rangle$

JLT Adr. less then 1 0 0

JLE Adr. less or equal 1 0 0 oder 0 1 0

JEQ Adr. equal 0 1 0

JGE Adr. greater or equal 0 1 0 oder 0 0 1

JGT Adr. greater then 0 0 1

JNE Adr. not equal 1 0 0 oder 0 0 1

Unterprogrammsprung und Rückkehr:

JSB Adr. jump to subroutine (Retten des Befehlszählerinhaltes in den Stack und Sprung

zur angegebenen Adresse: <<SP>> := <BZ>

 $\langle BZ \rangle := Adr.$

RET return from subroutine (Wiederherstellen des Befehlszählerinhaltes aus dem

Stack: <BZ> := <<SP>>)

4.6. Ein-/ Ausgabebefehle

RDA read into accu (transportiert ASCII-Code des ersten Zeichens aus dem

Tastaturpuffer in den Akkumulator. Ist der Tastaturpuffer leer, so wird 0000H

in den Akkumulator geladen.)

WRA write accu onto screen (schreibt Zeichen aus dem Akkumulator auf die

aktuelle Cursorposition des Modellcomputerbildschirms. Der Bildschirm zeigt

ASCII-codierte Zeichen an, z.B. 41H ergibt "A")

4.7. Steuerbefehle

HLT halt (Modellprozessor geht in Halt-Zustand)
NOP no operation (keine Operation wird ausgeführt)

Von den 32 möglichen Befehlen werden nur 25 genutzt. Die restlichen 7 Bitkombinationen haben dieselbe Wirkung wie der Befehl HLT.

5. Assembler

Der Assembler ist ein Übersetzungsprogramm für maschinenorientierte Programmiersprachen. Er liefert ein relativ adressiertes (noch verschiebbares)

Objektprogramm. Die Übersetzung erfolgt in zwei Arbeitsgängen (Pässen). Während im ersten Pass im wesentlichen das Adressbuch erstellt wird, ist die Aufgabe des zweiten Passes die eigentliche Überführung des symbolischen Operationscodes und der Adressen in den Interncode.

Das Objektprogramm muss noch mit dem Linker in ein abarbeitbares Programm (Lademodul) überführt werden.

5.1. Format von Assembleranweisungen

Jede Anweisung gliedert sich in vier Felder:

[Label] Mnemocode[,I] [Operandenadresse] [;Kommentar]

Im Label- und Operandenadressfeld stehen symbolische (keine numerischen) Adressen, die maximal sieben Zeichen lang sein dürfen. Ein Label ist dadurch gekennzeichnet, dass es in der ersten Spalte der Zeile beginnt. Steht in der ersten Spalte ein Leerzeichen, so nimmt der Assembler ein leeres Labelfeld an, d.h. ein einzelner Befehl ohne Label beginnt frühestens in der zweiten Spalte. Die einzelnen Felder sind durch wenigstens ein Leerzeichen getrennt. Der Zusatz ", "I" zum mnemonischen Operationscode wird ohne Zwischenraum angefügt und kennzeichnet indirekte Adressierung.

Label, Mnemocode und Operandenadresse sind in <u>GROSSBUCHSTABEN</u> zu schreiben, und es dürfen k<u>eine Tabulatorensprüng</u>e verwendet werden. Am <u>Ende</u> des Quellfiles ist eine Leerzeile einzugeben.

Beispiel:

ADR1 SUB,I ADR2 ;das ist ein Kommentar

Als Assembleranweisungen können auftreten:

- Maschinenbefehle in symbolischer Form
 - Pseudobefehle (Direktiven)

5.2. Maschinenbefehle

Symbolische Form der intern verarbeitbaren Befehle; Siehe 4.3. ... 4.7.!

5.3. Pseudobefehle

Reservierung von Speicherplatz: Ein Speicherplatz besteht aus 16 Bit (ein Wort).

[Label] DEC n [;Kommentar]

Reservieren eines Speicherplatzes, der die Dezimalzahl n enthält, unter der symbolischen Adresse "Label";

[Label] HEX h [;Kommentar]

Reservieren eines Speicherplatzes, der die Hexadezimalzahl h enthält, unter der symbolischen Adresse "Label";

[Label] RST n [;Kommentar]

Reservieren von n aufeinanderfolgenden Speicherplätzen mit dem Inhalt Null unter der symbolischen Adresse "Label";

[Label1] DEF [Label2] [;Kommentar]

Reservieren eines Speicherplatzes, der den Wert der angegebenen symbolischen Adresse "Label2" enthält, unter der symbolischen Adresse "Label1;

Externe Bezüge:

EXT Label

Dem Assembler wird mitgeteilt, daß die symbolische Adresse "Label" in einem anderen Quellmodul definiert ist.

ENT Label

Dem Assembler wird mitgeteilt, daß die in diesem Quellmodul definierte symbolische Adresse auch für andere Module zur Verfügung gestellt werden soll (Pendant zu EXT).

Die Anweisungen EXT und ENT müssen am Anfang des Quellmoduls angegeben werden.

5.4. Programmbeispiel

;Dieses Programm schreibt die Buchstaben A bis F auf den Schirm.

ENDE
n
1

5.5. Bedienung

Der Assembler wird über den Menü-Reiter "Assembler" aufgerufen. Anschließend kann der Name der Quelldatei angegeben werden, der mit .txt enden sollte. Die Assemblierung benötigt zwei Läufe, die entweder im Slow- oder Fast-Modus gestartet werden können. Der Assembler liefert eine verschiebbare Datei mit der Erweiterung .rel, die abzuspeichern ist und mit dem Linker weiter bearbeitet werden kann.

6. Programmverbinder (Linker)

Die vom Assembler erzeugten Dateien werden mit dem Linker in .lad-Dateien umgewandelt, die vom Modellcomputer Compi16 abgearbeitet werden können. Dazu löst der Linker externe Bezüge auf und trägt absolute Adressen ein. Er wird über den Reiter "Linker" gestartet. Anschließend wird die Eingabe der Namen aller vom Assembler übersetzten Dateien (u.U. nur eine Datei) verlangt, die zu einem einzigen ablauffähigen Programm verbunden werden sollen. Die Frage nach dem Namen der Codedatei für Compi16 (Lademodul) kann im Anschluss angegeben werden. Beim Linken sind drei Läufe notwendig, wobei die Bedienung ähnlich dem Assembler-Teil gestaltet ist. Mit dem entstandenen .lad-File kann der Simulator Compi16 gestartet werden.

7. Beispielaufgabe

Zur Unterstützung der Vorbereitung und ggf. auch der Durchführung des Praktikums wird im folgenden der Quelltext zur Realisierung der Ausgabe einer zweistelligen Dezimalzahl angegeben. Das Programmstück ist als separater Quellmodul gestaltet und kann nach der Übersetzung (===> Objektmodul) mittels des Programmverbinders (Linker) zusammen mit anderen Objektmodulen zu einem abarbeitbaren Lademodul verbunden werden. Es enthält die Ausgabe als Unterprogramm mit der Adresse UPAUS. Die auszugebende Zahl ist im Akkumulator bereitzustellen. Der Akkumulatorinhalt wird im Unterprogramm verändert. Um die Arbeitsweise von Assembler und Linker kennenzulernen, sind beide Läufe mindestens einmal im Langsamlauf abzuarbeiten.

Quelltext des Moduls AUS.TXT

	ENT	UPAUS	;symb. Adresse UPAUS auch in anderen ;Modulen bekannt machen
UPAUS	STA	ZAHL	;Akkumulator speichern
OTAUS	LDA	TABMERK	;Anfangsadresse der Tabelle holen
	STA	TAB	;und zur weiteren Berechnung ablegen
	LDA	ZAHL	;auszugebende Zahl in den Akkumulator laden
ZYKL1	CMP	ZEHN	;Test, ob Zahl kleiner als Zehn ist
ZIKLI	JLT	AUS1	;ja, also Sprung zum Ausgeben
	321	11051	;nein, noch größer oder gleich Zehn, also zyklisch
			;Zehn abziehen und dabei Tabellenzeiger erhöhen
	LDA	TAB	;Tabellenzeiger holen
	ADD	EINS	;Zeiger auf nächste Ziffer setzen
	STA	TAB	;veränderten Zeiger wieder abspeichern
	LDA	ZAHL	;Zahl holen
	SUB	ZEHN	;Zehn abziehen
	STA	ZAHL	;und wieder abspeichern
	JMP	ZYKL1	;diesen Zyklus solange ausführen, bis Zahl
			;kleiner als Zehn ist
	;Ausgabe		
AUS1	LDA,I	TAB	;über Tabellenzeiger auszugebenden ASCII-Code
			;holen
	WRA		;ASCII-Code der Zehnerstelle ausgeben
	LDA	TABMERK	;Anfangsadresse der Tabelle holen
	ADD	ZAHL	;Tabellenzeiger um den Wert der Einerstelle
			;erhöhen
	STA	TAB	;Tabellenzeiger für indirekte Adressierung
			;speichern
	LDA,I	TAB	;über Tabellenzeiger auszugebenden ASCII-Code
			; holen
	WRA		;ASCII-Code der Einerstelle ausgeben
	RET		;finales Return
	;Definitionen		
ZAHL	RST	1	;Speicher für auszugebende Zahl
EINS	DEC	1	;dezimale Eins für Zeigerrechnungen
ZEHN	DEC	10	;dezimale Zehn für Abtrennung der Zehnerstelle ;von Zahl
TAB	RST	1	;Speicherzelle für Tabellenzeiger

TABMERK	DEF	TABANF	;Ablage für Tabellenanfangsadresse
TABANF	HEX	30	;Tabelle der ASCII-Codes der Ziffern von Null
			;bis Neun
	HEX	31	;ASCII-Code von Eins
	HEX	32	•
	HEX	33	;
	HEX	34	;
	HEX	35	•
	HEX	36	;
	HEX	37	•
	HEX	38	;
	HEX	39	; ASCII-Code von Neun

Schematisch ist die Programmerstellung für CompiI16 zur Beispielaufgabe folgendermaßen darstellbar (Bild 3):




Bild 3: Schema der Programmerstellung

8. Kolloquiumsschwerpunkte (Koll. entfällt im WS 20/21)

- Aufbau und Wirkungsweise eines Digitalrechners
- Zentrale Steuerschleife
- Informationsdarstellung
- Arbeitsweise einer Einadreßmaschine
- Befehlsformate, Operandentypen, Adressierungsarten und Adreßraum
- Stufen der Informationsverarbeitung mittels eines Digitalrechners
- Arbeitsweise eines Assemblers
- Befehle und Pseudobefehle
- Makros und Unterprogramme
- Wirkungsweise des Programms zur Praktikumsaufgabe

9. Literaturhinweise

/1/ Urbas, L.; Charania, Z.; Lohse, C.: Vorlesung "Mikrorechentechnik I"

/2/ n.n.: Vorlesung "Informatik"

/3/ Link, W.: Assembler-Programmierung; Franzis' Verlag GmbH, Poing, 1999

/4/ Backer, R.: Programmiersprache ASSEMBLER – Eine strukturierte Einführung

Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, 1998

Bearbeiter: D. Förster

D. Förster J. Schüler J. Gurtler R. Schingnitz

Oktober 2005 / 2020